



Quick Reference Guide

• *For Outdoor Cabinet Models* •

Use this guide for quick reference when you want to:

Change Time and Day or Date	page 2
Review or Change Watering Day Schedule	pages 2-3
Review or Change Program Start Times	page 4
Review or Change Valve Run Times	page 5
Use Manual Operations.....	page 6
Turn Off The Controller	page 7
Use The Rain Delay Feature	page 8
Use The Season Adjust Feature.....	page 8

Questions? Call Toro Customer Support 1-800-367-8676

English

Español

Français

To Change Time and Day or Date

1. Turn the control dial to the SET TIME/DAY position.
2. To adjust the flashing portion of the display, press the +/ON or -/OFF button.
3. Press the NEXT button.
4. Repeat steps 2 and 3 to set the current-minutes and day.

Note: If the Odd/Even day option is used, continue repeating steps 2 and 3 to set the current year, month and day.

5. Return the control dial to the AUTO/ON position.

To Review or Change Watering Day Schedule

Calendar Schedule

1. Turn the control dial to the SET WATERING DAYS position.
2. Set the PROGRAMS switch as necessary to select the desired program.
3. Press the +/ON or -/OFF button as needed to select **CAL**.
4. Press the NEXT button.
5. To select the day (flashing), press the +/ON button. To remove the day, press the -/OFF button. Repeat this step until only the desired watering days are shown.
6. Return the control dial to the AUTO/ON position.

Interval Schedule

1. Turn the control dial to the SET WATERING DAYS position.
2. Set the PROGRAMS switch as necessary to select the desired program.
3. Press the +/ON or -/OFF button to select **Int.**
4. Press the NEXT button.
5. To select the Interval day (1–7), press the +/ON or -/OFF button.
6. Press the NEXT button.
7. To select the Interval start day, press the +/ON or -/OFF button.
8. Return the control dial to the AUTO/ON position.

Odd or Even Schedule

1. Turn the control dial to the SET WATERING DAYS position.
2. Set the PROGRAMS switch as necessary to select the desired program.
3. Press the +/ON or -/OFF button to select **Odd** or **Even**.
4. Return the control dial to the AUTO/ON position.

Turning Off A Program

1. Turn the control dial to the SET WATERING DAYS position.
2. Set the PROGRAMS switch as needed to select the desired program.
3. Press the +/ON or -/OFF button to select **OFF**.
4. Return the control dial to the AUTO/ON position.

To Review or Change Program Start Times

1. Turn the control dial to the SET PROGRAM START TIMES position.
2. Set the PROGRAMS switch as needed to select the desired program.
3. Press the +/ON or -/OFF button to select the desired program start time number.
4. Press the NEXT button.
Note: To remove a start time, select OFF by pressing the +/ON **and** -/OFF buttons **at the same time**, and continue at step 8.
5. To set the hour, press the +/ON or -/OFF button.
6. Press the NEXT button.
7. To set the minutes, press the +/ON or -/OFF button.
8. Press the NEXT button. The next program start time number will begin flashing.
9. To review or change another start time, return to step 3.
10. Return the control dial to the AUTO/ON position.

To Review or Change Valve Run Times

1. Turn the control dial to the SET VALVE RUN TIMES position.
2. Set the PROGRAMS switch as needed to select the desired program.
3. Zone number 1 will be flashing and its current run time or OFF will be shown. To select a different zone number, press the +/ON or -/OFF button.
4. Press the NEXT button.
5. To set the run time, press the +/ON or -/OFF button.
6. Press the NEXT button.
7. To review or change a run time for another zone, repeat steps 5 and 6.
8. Return the control dial to the AUTO/ON position.

Note: To remove a valve run time, select OFF by pressing the +/ON **and** -/OFF buttons **at the same time**.

Manual Operations

Starting Programs Manually

Note: Watering programs can be started individually or set to start in order.

Additional programs set to start will operate one at a time in alphabetical order regardless of the order selected.

1. Ensure the control dial is in the **AUTO/ON** position.
2. Position the **PROGRAMS** switch to select a program you wish to start.
3. Press the **MANUAL START** button **two times**.
4. To select additional programs, repeat steps 2 and 3.

To Pause Watering

Press the **+/ON** **and** **-/OFF** buttons **at the same time**.

To Resume Watering (when paused)

Press the **NEXT** button.

To Cancel Watering

Press the **+/ON** **and** **-/OFF** buttons **at the same time - two times**.

To Skip Stations

Press the **NEXT** button one time.

To Adjust The Valve Run Time

Press the **+/ON** button to increase run time or the **-/OFF** button to decrease run time.

Manual Operations (CONTINUED)

Operating Selected Zone(s)

1. Ensure the control dial is in the **AUTO/ON** position.
2. Position the **PROGRAMS** switch as necessary to select the program with the assigned station(s).
3. Press the **MANUAL START** button.
4. The first station assigned to the program will begin flashing. To select this zone, press the **+/ON** button. To skip this zone, press the **-/OFF** button. Continue selecting any additional zones in this manner.
5. Press the **MANUAL START** button.
6. To select zones from another program, repeat steps 2 through 5.

Turning Off The Controller

When the control dial is turned to the **OFF** position, the timer immediately shuts off any watering operation currently in progress. Leaving the control dial in the **OFF** position will prevent all automatic and manual watering operations.

For extended shutdown of the sprinkler system, leave the control dial in the **OFF** position.

Timer operation is resumed by turning the control dial to the **AUTO/ON** position.

Rain Delay Feature

This feature enables all watering operations to be delayed from 1 to 7 days.

1. Turn the control dial to the **RAIN DELAY** position.
2. To set the number of Rain Delay days, press the **+ / ON** or **- / OFF** button.
3. Turn the control dial to the **AUTO / ON** position.

Note: To cancel the Rain Delay, turn the control dial momentarily to the **OFF** position.

Note: The Rain Delay number will automatically decrease as each day passes. When the number reaches 0 (zero), automatic operation will resume.

Season Adjust Feature

Note: Please refer to the ECx User's Guide for detailed information regarding the Season Adjust feature.

1. Turn the control dial to the **SEASON ADJUST** position.
2. Set the **PROGRAMS** switch to select the desired program.
3. Press the **+ / ON** or **- / OFF** until the desired adjustment value (10% to 200%) is flashing.
4. Return the control dial the **AUTO / ON** position.



Sincronizador automático de aspersor para uso exterior

Manual de uso abreviado

Use este manual abreviado cuando desee:

Cambiar la hora y el día o la fecha	página 2
Revisar o cambiar el plan de los días de riego	páginas 2-3
Revisar o cambiar las horas de arranque de los programas	página 4
Revisar o cambiar los tiempos de riego de las válvulas	página 5
Hacer operaciones manuales	páginas 6-7
Apagar el programador	página 7
Utilizar la función de demora por lluvia	página 8
Utilizar la función de ajuste porcentual según temporada de riego ...	página 8

¿Tiene preguntas? Llame a la línea de asistencia telefónica de Toro al 1-800-367-8676

Para cambiar la hora y el día o la fecha

1. Gire el selector de control a la posición de **SET TIME / DAY** (Hora/Día actuales).
2. Para ajustar la porción destellante de la pantalla, oprima el botón **+/ON** (+/Encendido) o **-/OFF** (-/Apagado)
3. Oprima el botón **NEXT** (Siguiete).
4. Repita los pasos 2 y 3 para establecer los minutos y el día actuales.

Nota: Si se usa la opción de días Impares/Pares, continúe repitiendo los pasos 2 y 3 para establecer el año, el mes y el día actuales.

5. Gire el selector de control a la posición de **AUTO / ON** (Operación).

Para revisar o cambiar el plan de días de riego

Plan calendario

1. Gire el selector de control a la posición de **SET WATERING DAYS** (Días de riego).
2. Mueva el selector de **PROGRAMS** (Programas) según se requiera para seleccionar el programa deseado.
3. Oprima el botón **+/ON** (+/Encendido) o **-/OFF** (-/Apagado) para seleccionar **CAL** (Calendario).
4. Oprima el botón **NEXT** (Siguiete).
5. Para seleccionar el día (destellando), oprima el botón **+/ON** (+/Encendido). Para eliminar el día, oprima el botón **-/OFF** (-/Apagado). Repita este paso hasta que sólo se muestren los días de riego deseados.
6. Gire el selector de control a la posición de **AUTO / ON** (Operación).

Plan de intervalos

1. Gire el selector de control a la posición de **SET WATERING DAYS** (Días de riego).
2. Mueva el selector de **PROGRAMS** (Programas) según se requiera para seleccionar el programa deseado.
3. Oprima el botón **+/ON** (+/Encendido) o **-/OFF** (-/Apagado) para seleccionar **Int** (Intervalo).
4. Oprima el botón **NEXT** (Siguiente).
5. Para seleccionar el día o días de intervalo (de 1 a 7), oprima el botón **+/ON** (+/Encendido) o **-/OFF** (-/Apagado).
6. Oprima el botón **NEXT** (Siguiente).
7. Para seleccionar el día de arranque del intervalo, oprima el botón **+/ON** (+/Encendido) o **-/OFF** (-/Apagado).
8. Gire el selector de control a la posición de **AUTO / ON** (Operación).

Plan de Días Impares o Pares

1. Gire el selector de control a la posición de **SET WATERING DAYS** (Días de riego).
2. Mueva el selector de **PROGRAMS** (Programas) según se requiera para seleccionar el programa deseado.
3. Oprima el botón **+/ON** (+/Encendido) o **-/OFF** (-/Apagado) para seleccionar **ODD** (Días impares) o **EVEN** (Días pares).
4. Gire el selector de control a la posición de **RUN** (Operación).

Para apagar un programa

1. Gire el selector de control a la posición de **SET WATERING DAYS** (Días de riego).
2. Mueva el selector de **PROGRAMS** (Programas) según se requiera para seleccionar el programa deseado.
3. Oprima el botón **+/ON** (+/Encendido) o **-/OFF** (-/Apagado) para seleccionar **OFF** (Apagado).
4. Gire el selector de control a la posición de **AUTO / ON** (Operación).

Para revisar o cambiar las horas de arranque de los programas

1. Gire el selector de control a la posición de **SET PROGRAM START TIMES** (Hora de arranque del programa).
2. Mueva el selector de **PROGRAMS** (Programas) según se requiera para seleccionar el programa deseado.
3. Oprima el botón **+/ON** (+/Encendido) o **-/OFF** (-/Apagado) para seleccionar el número de la hora deseada de arranque del programa.
4. Oprima el botón **NEXT** (Siguiete).
Nota: Para borrar una hora de arranque, seleccione OFF (Apagado) oprimiendo los botones **+/ON** (+/Encendido) y **-/OFF** (-/Apagado), y luego continúe con el paso 8.
5. Para establecer la hora, oprima el botón **+/ON** (+/Encendido) o **-/OFF** (-/Apagado).
6. Oprima el botón **NEXT** (Siguiete).
7. Para establecer los minutos, oprima el botón **+/ON** (+/Encendido) o **-/OFF** (-/Apagado).
8. Oprima el botón **NEXT** (Siguiete). El número de la siguiente hora de arranque del programa comenzará a destellar.
9. Para revisar o cambiar otra hora de arranque, vuelva al paso 3.
10. Gire el selector de control a la posición de **AUTO / ON** (Operación).

Para revisar o cambiar los tiempos de riego de las válvulas

1. Gire el selector de control a la posición de **SET VALVE RUN TIMES** (Tiempos de riego de las válvulas).
2. Mueva el selector de **PROGRAMS** (Programas) según se requiera para seleccionar el programa deseado.
3. El número de la zona 1 estará destellando y aparecerá en pantalla su tiempo actual de riego o la palabra **OFF** (Apagado). Para seleccionar un número de zona diferente, oprima el botón **+ / ON** (+/Encendido) o **- / OFF** (-/Apagado).
4. Oprima el botón **NEXT** (Siguiente).
5. Para establecer el tiempo de riego, oprima el botón **+ / ON** (+/Encendido) o **- / OFF** (-/Apagado).
6. Oprima el botón **NEXT** (Siguiente).
7. Repita los pasos 5 y 6, según se requiera, para establecer, cambiar o eliminar el tiempo de riego correspondiente a las restantes estaciones.
8. Gire el selector de control a la posición de **AUTO / ON** (Operación).

Nota: Para eliminar el tiempo de riego de una zona, seleccione **OFF** oprimiendo los botones **+ / ON** (+/Encendido) y **- / OFF** (-/Apagado) **simultáneamente**.

Operaciones manuales

Arranque manual de los programas

Nota: Los programas de riego pueden arrancarse individualmente o siguiendo un orden.

Los programas adicionales establecidos para comenzar por orden funcionarán uno a la vez en orden alfabético, independientemente del orden en que se seleccionaron.

1. Asegúrese de que el selector de control se encuentre en la posición de **AUTO / ON** (Operación).
2. Mueva el selector de **PROGRAMS** (Programas) para seleccionar el programa que desee arrancar.
3. Oprima dos veces el botón de **MANUAL START** (Inicio manual).
4. Para seleccionar programas adicionales, repita los pasos 2 y 3.

Para hacer una pausa en el riego

Oprima los botones **+/ON** (+/Encendido) **y** **-/OFF** (-/Apagado) **simultáneamente**.

Para reanudar el riego (cuando está en pausa)

Oprima el botón **NEXT** (Siguiente).

Para cancelar el riego

Oprima los botones **+/ON** (+/Encendido) **y** **-/OFF** (-/Apagado) **simultáneamente dos veces**.

Para omitir zonas

Oprima el botón **NEXT** (Siguiente) una vez.

Para ajustar el tiempo de riego de una estación

Oprima el botón **+/ON** (+/Encendido) para aumentar el tiempo de riego o el botón **- /OFF** (-/Apagado) para reducir el tiempo de riego.

Operaciones manuales (CONT.)

Operación de las zonas seleccionadas

1. Asegúrese de que el selector de control se encuentre en la posición de **AUTO / ON** (Operación).
2. Mueva el selector de **PROGRAMS** (Programas) según se requiera para seleccionar el programa con la estación o estaciones asignadas.
3. Oprima el botón de **MANUAL START** (Arranque manual).
4. La primera zona asignada al programa comenzará a destellar. Para seleccionar esta estación, oprima el botón **+/ON** (+/Encendido). Para omitir esta zona, oprima el botón **-/OFF** (-/Apagado). Continúe seleccionando las demás estaciones de esta manera.
5. Oprima el botón de **MANUAL START** (Arranque manual).
6. Para seleccionar estaciones de otro programa, repita los pasos 2 a 5.

Para apagar el programador

Cuando el selector de control se gira a la posición de **OFF** (Apagado), el sincronizador detendrá inmediatamente cualquier operación de riego que esté actualmente en progreso. Si se deja el selector de control en la posición de **OFF** (Apagado) se impedirá el arranque de todas las operaciones automáticas y manuales.

Para un paro prolongado del sistema de riego, deje el selector de control en la posición de **OFF** (Apagado).

La operación del sincronizador se reanuda girando el selector de control a la posición de **AUTO / ON** (Operación).

Función de demora por lluvia

Esta función permite que todas las operaciones de riego se demoren de 1 a 7 días.

1. Gire el selector de control a la posición de **RAIN DELAY** (Demora por lluvia).
2. Para establecer el número de días de demora por lluvia, oprima el botón **+ / ON** (+/Encendido) o **- / OFF** (-/Apagado).
3. Gire el selector de control a la posición de **AUTO / ON** (Operación).

Nota: Para cancelar la demora por lluvia, gire el selector de control momentáneamente a la posición de **OFF** (Apagado).

Nota: El número que indica los días de demora por lluvia se reducirá automáticamente a medida que va pasando cada día. Cuando el número llegue a 0 (cero), se reanudará la operación automática.

Función del ajuste porcentual según temporada de riego

Nota: Sírvase consultar el Manual del Usuario para obtener información detallada sobre la función de ajuste porcentual.

1. Gire el selector de control a la posición de **SEASON ADJUST** (Ajuste porcentual).
2. Mueva el selector de **PROGRAMS** (Programas) para seleccionar el programa deseado.
3. Oprima el botón **+ / ON** (+/Encendido) o **- / OFF** (-/Apagado) hasta que el valor deseado (10% a 200%) esté destellando.
4. Gire el selector de control a la posición de **AUTO / ON** (Operación).



Programmateur d'arrosage automatique – Modèle d'extérieur

Aide-mémoire

Utiliser cet aide-mémoire pour :

Modifier l'heure et le jour ou la date	page 2
Examiner ou modifier les jours d'arrosage	pages 2-3
Examiner ou modifier les heures de démarrage des programmes.....	page 4
Examiner ou modifier les durées d'arrosage des électrovannes.....	page 5
Utiliser le fonctionnement manuel	pages 6-7
Arrêt du programmateur.....	page 7
Utiliser le mode Arrêt pluie	page 8
Utiliser le mode Ajustement saisonnier	page 8

es questions? Appelez le Service de dépannage TORO 1-800-367-8676

Pour modifier l'heure et le jour ou la date

1. Tourner le cadran de commande sur **SET TIME / DAY** (Heure/jour courants).
2. Pour régler l'élément qui clignote à l'écran, appuyer sur le bouton **+ / ON** (+/Marche) ou **- / OFF** (-/Arrêt).
3. Appuyer sur la touche **NEXT** (Suivant).
4. Répéter les étapes 2 et 3 pour régler la valeur courante des minutes et le jour.

Remarque : En cas d'utilisation de l'option Impair/Pair, continuer à répéter les étapes 2 et 3 pour régler l'année, le mois et le jour courants.

5. Remettre le sélecteur de commande à la position **AUTO / ON**. (Automatique/Marche)

Pour examiner ou modifier les jours d'arrosage

Calendrier

1. Mettre le cadran de commande sur **SET WATERING DAYS** (Jours d'arrosage).
2. Régler le sélecteur **PROGRAMS** (Programmes) de manière à choisir le programme voulu.
3. Appuyer sur la touche **+ / ON** (+/Marche) ou **- / OFF** (-/Arrêt) pour sélectionner **CAL**.
4. Appuyer sur la touche **NEXT** (Suivant).
5. Pour arroser le jour qui clignote, appuyer sur la touche **+ / ON** (+/Marche). Pour ne pas arroser ce jour-là, appuyer sur la touche **- / OFF** (-/Arrêt). Répéter cette étape jusqu'à ce que seuls les jours d'arrosage s'affichent.
6. Remettre le sélecteur de commande à la position **AUTO / ON**. (Automatique/Marche)

Réglage des intervalles

1. Mettre le cadran de commande sur **SET WATERING DAYS** (Jours d'arrosage).
2. Régler le sélecteur **PROGRAMS** (Programmes) de manière à choisir le programme voulu.
3. Appuyer sur la touche **+ / ON** (+/Marche) ou **- / OFF** (-/Arrêt) pour sélectionner **Int.**
4. Appuyer sur la touche **NEXT** (Suivant).
5. Pour sélectionner le numéro d'intervalle (1 à 7), appuyer sur la touche **+ / ON** (+/Marche) ou **- / OFF** (-/Arrêt).
6. Appuyer sur la touche **NEXT** (Suivant).
7. Pour sélectionner le jour d'arrosage initial de l'intervalle, appuyer sur la touche **+ / ON** (+/Marche) ou **- / OFF** (-/Arrêt).
8. Remettre le cadran de commande sur **AUTO / ON**. (Automatique/Marche)

Programme par jours impairs ou pairs

1. Régler le sélecteur de commande sur **SET WATERING DAYS** (Jours d'arrosage) .
2. Régler le sélecteur **PROGRAMS** (Programmes) de manière à choisir le programme voulu.
3. Appuyer sur le bouton **+ / ON** (+/Marche) ou **- / OFF** (-/Arrêt) pour sélectionner **Odd** (Impair) ou **Even** (Pair).
4. Remettre le sélecteur de commande à la position **AUTO / ON**. (Automatique/Marche)

Mise à l'arrêt d'un programme

1. Régler le sélecteur de commande sur **SET WATERING DAYS** (Jours d'arrosage).
2. Régler le sélecteur **PROGRAMS** (Programmes) de manière à choisir le programme voulu.
3. Appuyer sur le bouton **+ / ON** (+/Marche) ou **- / OFF** (-/Arrêt) pour sélectionner **OFF** (Arrêt).
4. Remettre le sélecteur de commande à la position **AUTO / ON**. (Automatique/Marche)

Pour examiner ou modifier les heures de démarrage du programme

1. Mettre le cadran de commande sur **SET PROGRAM START TIMES** (Heures de démarrage de programme).
2. Régler le sélecteur **PROGRAMS** (Programmes) de manière à choisir le programme voulu.
3. Appuyer sur la touche **+ / ON** (+/Marche) ou **- / OFF** (-/Arrêt) pour sélectionner le numéro d'heure de démarrage du programme désiré.
4. Appuyer sur la touche **NEXT** (Suivant).
Remarque : Pour supprimer une heure de démarrage, sélectionner OFF en appuyant **simultanément** sur les touches **+ / ON** et **- / OFF**, puis passer à l'étape 8.
5. Pour programmer l'heure, appuyer sur la touche **+ / ON** (+/Marche) ou **- / OFF** (-/Arrêt).
6. Appuyer sur la touche **NEXT** (Suivant).
7. Pour programmer les minutes, appuyer sur la touche **+ / ON** (+/Marche) ou **- / OFF** (-/Arrêt).
8. Appuyer sur la touche **NEXT** (Suivant). Le prochain numéro d'heure de démarrage se mettra à clignoter.
9. Pour examiner ou modifier des heures de démarrage supplémentaires, recommencer à l'étape 3.
10. Une fois ces étapes terminées, remettre le cadran de commande sur **AUTO / ON**. (Automatique/Marche)

Pour examiner ou modifier la durée de fonctionnement des électrovannes

1. Tourner le cadran de commande sur **SET VALVE RUN TIMES** (Temps de fonctionnement de l'électrovanne).
2. Mettre le sélecteur de **PROGRAMS** (Programmes) sur le programme désiré.
3. La zone n°1 se mettra à clignoter et sa durée d'arrosage assignée actuellement ou OFF (Arrêt) s'affichera. Pour sélectionner le numéro d'une zone différente, appuyer sur la touche **+ / ON** (+/Marche) ou **- / OFF** (-/Arrêt).
4. Appuyer sur la touche **NEXT** (Suivant).
5. Pour régler la durée d'arrosage, appuyer sur la touche **+ / ON** (+/Marche) ou **- / OFF** (-/Arrêt).
6. Appuyer sur la touche **NEXT** (Suivant).
7. Pour examiner ou modifier la durée de fonctionnement pour une autre zone, répéter les étapes 5 et 6.
8. Une fois ceci terminé, remettre le cadran de commande sur **AUTO / ON**. (Automatique/Marche)

Remarque : pour supprimer une durée de fonctionnement de zone, sélectionner OFF (Arrêt) en appuyant **simultanément** sur la touche **+ / ON** (+/Marche) et **- / OFF** (-/Arrêt).

Fonctionnement manuel

Exécution de programmes manuellement

Remarque : les programmes d'arrosage peuvent être démarrés individuellement ou automatiquement en séquence.

Les programmes supplémentaires choisis démarreront l'un après l'autre par ordre alphabétique quel que soit l'ordre dans lequel ils ont été sélectionnés.

1. Vérifier que le cadran de commande se trouve sur **AUTO / ON** (Arrosage).
2. Mettre le sélecteur de **PROGRAMS** (Programmes) sur le programme désiré.
3. Appuyer deux fois sur la touche **MANUAL START** (Démarrage manuel).
4. Pour sélectionner d'autres programmes, répéter les étapes 2 et 3.

Pour interrompre l'arrosage :

Appuyer sur la touche **+/ON** (+/Marche) et **-/OFF** (-/Arrêt) **simultanément**.

Pour reprendre l'arrosage (après une interruption) :

Appuyer sur la touche **NEXT** (Suivant).

Pour annuler l'arrosage :

Appuyer **simultanément** sur les touches **+/ON** et **-/OFF** à deux reprises.

Pour passer des électrovannes :

Appuyer sur la touche **NEXT** (Suivant) Suivant une seule fois.

Pour modifier la durée d'arrosage d'une vanne

Appuyer sur la touche **+/ON** (+/Marche) pour augmenter la durée d'arrosage de la voie activée ou sur la touche **-/OFF** (-/Arrêt) pour la réduire.

Fonctionnement manuel (SUITE)

Pour contrôler les voies choisies :

1. Vérifier que le cadran de commande se trouve sur **AUTO / ON** (Automatique/Marche).
2. Régler le sélecteur **PROGRAMS** (Programmes) de manière à choisir le programme contenant la ou les voies affectées.
3. Appuyer sur la touche **MANUAL START** (Démarrage manuel).
4. La première voie assignée au programme se mettra à clignoter. Pour la sélectionner, appuyer sur la touche **+ / ON** (+ / Marche). Pour passer à la voie suivante, appuyer sur la touche **- / OFF** (- / Arrêt). Continuer à sélectionner des voies supplémentaires de cette manière.
5. Appuyer sur la touche **MANUAL START** (Démarrage manuel).
6. Pour sélectionner des voies assignées dans d'autres programmes, répéter les étapes 2 à 5.

Mise à l'arrêt du programmeur

Lorsque le cadran de commande est en position **OFF** (Arrêt), le programmeur interrompt immédiatement toutes les opérations d'arrosage en cours. Si le cadran est maintenu en mode **OFF** (Arrêt), aucun arrosage automatique ou manuel ne sera possible.

Pour un arrêt prolongé du système d'arrosage, laisser le cadran en position **OFF** (Arrêt).

Pour la reprise de l'arrosage automatique, remettre le cadran sur **AUTO / ON** (Automatique/Marche).

Mode Arrêt pluie

Ce mode permet aux programmes d'arrosage automatique d'être suspendus pour un laps de temps de 1 à 7 jours.

1. Mettre le cadran de commande sur **RAIN DELAY** (Suspension pluie).
2. Pour changer le nombre de jours d'Arrêt pluie, appuyer sur la touche **+/ON** (+/Marche) ou **-/OFF** (-/Arrêt).
3. Laisser le cadran de commande en mode **RUN** (Arrosage).

Remarque : Pour sortir du mode Délai pluie, mettre le cadran de commande sur **OFF** (Arrêt) momentanément.

Remarque : Tous les jours, le décompte de l'Arrêt pluie est réduit d'un jour automatiquement. Lorsque le chiffre atteint 0 (zéro), l'arrosage automatique reprend.

Ajustement saisonnier

Remarque : Veuillez vous référer au guide d'utilisation pour une présentation détaillée du mode Ajustement saisonnier.

1. Mettre le cadran de commande sur **AEASON ADJUST** (Ajustement Saisonnier).
2. Choisir le programme désiré à l'aide du sélecteur **PROGRAMS** (Programmes).
3. Appuyer sur la touche **+/ON** (+/Marche) ou **-/OFF** (-/Arrêt) jusqu'à ce que le pourcentage d'ajustement désiré (entre 10 et 200 %) se mette à clignoter.
4. Remettre le cadran de commande sur **AUTO / ON** (Automatique/Marche).