

Izjava o skladnosti EU

The Toro Company®, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, ZDA, izjavlja, da so naslednje enote:

Model št.:	Serijska št.:	Opis izdelka	Opis računa
03813	400000001 in gor	4-kolesna vlečna enota Reelmaster 6700-D	REELMASTER 6700D 4WD

Zagotovljena je skladnost z naslednjimi direktivami:

2000/14/ES (hrup), 2006/42/ES (varnost strojev), 2014/30/EU (elektromagnetna združljivost)

V skladu z direktivami, navedenimi spodaj, je tudi naslednja dodatna oprema, kadar je nameščena v skladu z navodili za modele, navedene zgoraj:

Model	Opis	Direktiva
112-6505	Komplet sistema ROPS	2006/42/ES
112-6506	Sistem ROPS	2006/42/ES
03698	Rezalna enota z 8 rezili	2006/42/ES
03699	Rezalna enota z 11 rezili	2006/42/ES
03877	Enota za grabljenje	2006/42/ES
03686	Levi pripomoček za ravnanje	2006/42/ES

Model	Opis	Direktiva
03685	Desni pripomoček za ravnanje	2006/42/ES
03883	Komplet košare za travo	2006/42/ES
03688	Valj s krtačami	2006/42/ES
03521	Enota za zaznavanje puščanja	2014/30/EU
94-2643	Sistem ROPS s štirimi stebri	2006/42/ES

Podatki za direktivo o hrupu (2000/14/ES):

Model	Klasifikacija	Širina košnje (cm)	Izmerjena raven zvočne moči (dBA)	Zajamčena raven zvočne moči (dBA)	Odstopanje	Hitrost motorja (vrt./min)
03813	Kosilnica	244	102	103	1	3200

Ugotovljeno po standardu ISO 11094:1991.

Ocena skladnosti: Priloga VIII

Priglašeni organ: SNCH 11, Route De Luxembourg, L-5230 Sandweiler

Proizvajalec nosi izključno odgovornost za izdajo te izjave.

Predmet izjave je skladen z veljavno usklajeno zakonodajo Evropske unije.

Potrdil:



John Heckel
Višji tehnični vodja
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
July 27, 2017

Pooblaščen zastopnik:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium

Tel. +32 16 386 659



EU Specifications

Podatki o moči motorja, teži in tresljajih

Model	Nazivna moč (kW)	Teža stroja† (kg)	Tresljaji na roki/dlani (m/s ²)*			Tresljaji na celem telesu (m/s ²)*	
			Leva roka	Desna roka	Odstopanje	Stopnja	Odstopanje
			Stopnja	Stopnja			
03813	32	1,792	1.04	0.69	0,5	0.55	0,5


† Pri prazni posodi za gorivo in običajni konfiguraciji za uporabo

* Ugotovljeno po standardu EN ISO 5395:2013

Podatki o hrupu stroja

Model	Zvočni tlak (dBA) ¹	
	Stopnja	Odstopanje
03813	90	1

¹ Raven, izmerjena po meritvi A na položaju upravljalca v skladu s standardom EN ISO 5395:2013.



BG: За да получите копие от този документ на вашия език, отидете на www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

CS: Kopii tohoto dokumentu ve svém jazyce získáte na adrese www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

DA: For at indhente en kopi af dette dokument på dit sprog skal du besøge www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

DE: Ein Exemplar dieses Dokuments in Ihrer Sprache erhalten Sie unter www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

EL: Για να λάβετε αντίγραφο του εγγράφου αυτού στη γλώσσα σας μεταβείτε στη διεύθυνση www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

EN: To obtain a copy of this document in your language, go to www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

ES: Puede obtener una copia de este documento en su idioma en www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

ET: Dokumendist enda keeles koopia saamiseks külastage veebilehte www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

FI: Tästä asiakirjasta saa omakielisen version osoitteesta www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

FR: Pour vous procurer une copie de ce document dans votre langue, rendez-vous sur www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

HU: Ha szüksége van a dokumentum egy példányára a saját nyelvén, letöltheti azt a www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx oldalról.

IT: La copia del presente documento nella vostra lingua è disponibile su www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

LT: Norėdami gauti šio dokumento kopiją savo kalba, apsilankykite www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

LV: Lai iegūtu šī dokumenta kopiju savā valodā, lūdzu, dodieties uz www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

NL: Voor een exemplaar van dit document in uw eigen taal, gaat u naar: www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

NO: For å få en kopi av dette dokumentet på ditt språk, gå til www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

PL: Aby uzyskać kopię dokumentu dla swojego języka, należy przejść na stronę www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

PT: Para obter uma cópia deste documento no seu idioma, vá a www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

RO: Pentru a obține un exemplar al prezentului document în limba dumneavoastră, vizitați www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SK: Ak chcete získať kópiu tohto dokumentu vo svojom jazyku, prejdite na adresu www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SL: Za izvod tega dokumenta v vašem jeziku obiščite spletno stran www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SV: Gå in på www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx om du vill ha ett exemplar av det här dokumentet på ditt språk.