

Deklaracja zgodności WE

The Toro Company®, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, USA stwierdza, że poniższe jednostki:

| Model nr | Numer seryjny | Opis produktu | Opis faktury |
|----------|-----------------------|---|----------------------|
| 22327 | 400000000 i wyższe | Kompaktowa torba narzędziowa TX 1000 | TX 1000 NARROW TRACK |
| 22328 | 400000000 i wyższe | Kompaktowy nośnik narzędzi TX 1000 z szerokimi gąsienicami | TX 1000 WIDE TRACK |

Są zgodne z następującymi dyrektywami:

2006/42/WE (Bezpieczeństwo maszyn), 2014/30/UE (EMC)

Ponadto następujące akcesoria/osprzęt są zgodne ze wskazanymi poniżej dyrektywami w przypadku instalacji zgodnie z instrukcjami dotyczącymi modeli wymienionych poniżej:

| Model | Opis | Dyrektywa |
|---|---------------------------|------------|
| Akcesoria/elementy dołączane do wszystkich modeli | | |
| 22911 | Plug wibracyjny | 2006/42/WE |
| 22410 | Czerpak na luźny materiał | 2006/42/WE |
| 22805 | Głowica ślimaka | 2006/42/WE |
| 23165 | Niwelator | 2006/42/WE |
| 22341 | Widły | 2006/42/WE |
| 22445 | Glebogryzarka | 2006/42/WE |
| 22423 | Narzędzie uniwersalne | 2006/42/WE |
| 23102 | Kultywator | 2006/42/WE |
| 22420 | Zespół wiercący | 2006/42/WE |
| 22414 | Lemiesz hydrauliczny | 2006/42/WE |
| 22438 | Trzy widły | 2006/42/WE |
| 22442 | Betoniarka | 2006/42/WE |

| Model | Opis | Dyrektywa |
|-------|-------------------------------------|------------|
| 22456 | Odśnieżarka | 2006/42/WE |
| 22520 | Czerpak wąski | 2006/42/WE |
| 22521 | Zgarniacz chwytakowy | 2006/42/WE |
| 22426 | Zgarniacz przyłączeniowy | 2006/42/WE |
| 22806 | Głowica obrotowa ślimaka | 2006/42/WE |
| 22473 | Wytrzymała koparka do rowów | 2006/42/WE |
| 22474 | Szybka koparka do rowów | 2006/42/WE |
| 22472 | Maszyna do zasypywania rowów | 2006/42/WE |
| 22340 | Łyżka TX 1000 | 2006/42/WE |
| 22342 | Łyżka o dużej pojemności TX 1000 | 2006/42/WE |

Niniejsza deklaracja została wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Przedmiot tej deklaracji jest zgodny z odpowiednim unijnym prawodawstwem harmonizacyjnym.

Certyfikowano:



Joe Hager
Starszy kierownik ds. inżynierskich
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
November 19, 2016

Kontakt ds. technicznych dla UE:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium

Tel. +32 16 386 659



EU Specifications

Dane dotyczące mocy, masy oraz drgań generowanych przez maszynę

| Model | Moc znamionowa (kW) | Masa maszyny [‡] (kg) | Poziom drgań kończyn górnych (m/s ²) ^a | | | Poziom drgań całego ciała (m/s ²) ^b | |
|-------|---------------------|--------------------------------|---|------------|--------------------------|--|--------------------------|
| | | | Lewa ręka | Prawa ręka | Współczynnik niepewności | Poziomica | Współczynnik niepewności |
| | | | Poziomica | Poziomica | | | |
| 22327 | 18,5 | 1183 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.29 | 0.14 |
| 22328 | 18,5 | 1265 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.29 | 0.14 |

[‡] Z pustymi zbiornikami, w normalnej konfiguracji roboczej

^a Określono zgodnie z normą ISO 5349-1: 2001

^b Określono zgodnie z normą ISO 2631-1: 1997

Dane dotyczące hałasu generowanego przez maszynę

| Model | Poziom ciśnienia akustycznego (dBA) ¹ | | Moc akustyczna (dBA) ² | |
|-------|--|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| | Poziomica | Współczynnik niepewności | Poziomica | Współczynnik niepewności |
| 22327 | 87 | 0.6 | 101 | 0.7 |
| 22328 | 87 | 0.6 | 101 | 0.7 |

¹ Poziomy ważone krzywą A, zmierzone z pozycji operatora, określone zgodnie z ISO 6396:2008.

² Określono zgodnie z normą ISO 6395:2008.



BG: За да получите копие от този документ на вашия език, отидете на www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

CS: Kopii tohoto dokumentu ve svém jazyce získáte na adrese www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

DA: For at indhente en kopi af dette dokument på dit sprog skal du besøge www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

DE: Ein Exemplar dieses Dokuments in Ihrer Sprache erhalten Sie unter www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

EL: Για να λάβετε αντίγραφο του εγγράφου αυτού στη γλώσσα σας μεταβείτε στη διεύθυνση www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

EN: To obtain a copy of this document in your language, go to www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

ES: Puede obtener una copia de este documento en su idioma en www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

ET: Dokumendist enda keeles koopia saamiseks külastage veebilehte www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

FI: Tästä asiakirjasta saa omakielisen version osoitteesta www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

FR: Pour vous procurer une copie de ce document dans votre langue, rendez-vous sur www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

HU: Ha szüksége van a dokumentum egy példányára a saját nyelvén, letöltheti azt a www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx oldalról.

IT: La copia del presente documento nella vostra lingua è disponibile su www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

LT: Norėdami gauti šio dokumento kopiją savo kalba, apsilankykite www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

LV: Lai iegūtu šī dokumenta kopiju savā valodā, lūdzu, dodieties uz www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

NL: Voor een exemplaar van dit document in uw eigen taal, gaat u naar: www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

NO: For å få en kopi av dette dokumentet på ditt språk, gå til www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

PL: Aby uzyskać kopię dokumentu dla swojego języka, należy przejść na stronę www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

PT: Para obter uma cópia deste documento no seu idioma, vá a www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

RO: Pentru a obține un exemplar al prezentului document în limba dumneavoastră, vizitați www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SK: Ak chcete získať kópiu tohto dokumentu vo svojom jazyku, prejdite na adresu www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SL: Za izvod tega dokumenta v vašem jeziku obiščite spletno stran www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx.

SV: Gå in på www.toro.com/en-us/pages/manuals/default.aspx om du vill ha ett exemplar av det här dokumentet på ditt språk.