

**⚠ AVISO****CALIFÓRNIA  
Proposição 65 Aviso**


É do conhecimento do Estado da Califórnia que um ou vários produtos químicos deste produto podem provocar cancro, defeitos congénitos ou outros problemas reprodutivos.

**Preparação da máquina**


1. Desloque a máquina para uma superfície nivelada.
2. Desligue o motor do e retire a chave da ignição.
3. Coloque o interruptor de desligamento da bateria na posição DESLIGAR.

**Instalação do kit****Peças soltas**


5x




1x



1x



1x



1x

## Desligar o transdutor




Figura 1

g212364

1. Localize o transdutor por baixo do anteparo, mesmo por cima da unidade de envio do depósito de combustível ([Figura 1](#)).
  2. Desligue a cablagem da união do transdutor (Caixa A de [Figura 2](#)).
  3. Retire e guarde o conjunto do transdutor e união atualmente instalado (Caixa A de [Figura 2](#)).
  4. Instale a tampa na porta (Caixa B de [Figura 2](#)); aperte com 79 a 98 N·m.
  5. Ligue as cablagens existentes à nova cablagem (Caixa C de [Figura 2](#)).

**Importante:** Não encaminhe a cablagem perto de peças móveis.

6. Prenda a cablagem utilizando uma braçadeira.




Figura 2

# Instalar o transdutor




Figura 3

g215620

1. Retire o tubo da união na soldadura de controlo traseiro (Caixa A de [Figura 4](#)).




Figura 4

g215621

2. Retire e guarde a união da soldadura de controlo traseiro (Caixa B de [Figura 4](#)).
3. Instale a união em T na soldadura de controlo traseiro (Caixa C de [Figura 4](#)); aperte com 301 a 336 N·m.
4. Instale o tubo na união em T (Caixa D de [Figura 4](#)).
5. Retire a união (Caixa A de [Figura 5](#)) que foi removida no passo 2 (mostrada na Caixa B de [Figura 4](#)). Aperte a união com uma força de 301 a 336 N·m.





Figura 5

g213032

6. Instale o redutor e anéis de retenção (Caixa B de [Figura 5](#)); aperte o redutor com 301 a 336 N·m.
7. Instale o conjunto do transdutor (Caixa C de [Figura 5](#)) que foi removida no passo 3 de [Desligar o transdutor \(página 2\)](#).
8. Aperte o adaptador do transdutor com 79 a 98 N·m e o transdutor com 46 a 57 N·m.


9. Encaminhe a cablagem ao longo das cablagens atuais sobre o transdutor (Figura 6).

**Importante:** Não encaminhe a cablagem perto de peças móveis.



**Figura 6**

10. Prenda a cablagem utilizando braçadeiras de cabos (Figura 7).



**Figura 7**  
Visão geral da cablagem