



53 cm Super Recycler®-gressklipper

Modellnr. 20792—Serienr. 401000000 og oppover

Modellnr. 20797—Serienr. 401000000 og oppover

Brukerhåndbok

Innledning


Denne gressklipperen av skyvemodell med roterende kniver er beregnet for privat bruk. Den er hovedsakelig beregnet på å klippe gress på godt vedlikeholdte plener på private eiendommer. Den er ikke beregnet på å klippe kratt eller for jordbruksbruk.

Les denne håndboken nøye, slik at du lærer å bruke og vedlikeholde produktet på riktig måte og unngår person- eller produktskade. Du har ansvar for å bruke produktet på en riktig og sikker måte.

Du kan kontakte Toro direkte på www.Toro.com for informasjon om produkter og tilbehør, hjelp til å finne en forhandler eller for å registrere produktet ditt.

Hvis maskinen må repareres, eller du trenger service, originale Toro-deler eller mer informasjon, kan du kontakte et autorisert forhandlerverksted eller Toros kundeserviceavdeling. Ha modell- og serienummer for hånden når du tar kontakt. **Figur 1** viser hvor på produktet modell- og serienumrene er plassert. Skriv inn numrene i de tomme feltene.

Viktig: Du kan skanne QR-koden på serienummermerket (hvis det finnes) med en mobil enhet for å få tilgang til garantien, deler og annen produktinformasjon



Figur 1

1. Plassering av modell- og serienummer

Modellnr. _____
Serienr. _____

Denne brukerhåndboken identifiserer mulige farer, og markerer sikkerhetsbeskjeder gjennom sikkerhetsvarslingssymbolet (**Figur 2**) som varsler om en fare som kan føre til alvorlige skader eller dødsfall hvis du ikke følger de anbefalte forholdsreglene.



Figur 2

Sikkerhetsvarselssymbol

g000502

I tillegg brukes to ord for å utheve informasjon. **Viktig** gjør oppmerksom på spesiell mekanisk informasjon og **Obs** henviser til generell informasjon som det er verdt å huske på.

Dette produktet er i samsvar med alle relevante europeiske direktiver. Se eget samsvarserklæringsskjema for produktet for detaljert informasjon.

Nettomoment: Motorens brutto- eller nettomoment ble beregnet i et laboratorium av motorprodusenten i overensstemmelse med Society of Automotive Engineers (SAE) J1940 eller J2723. Når den er konfigurert til å overholde sikkerhets-, utslipps- og driftskrav, vil det faktiske dreiemomentet for motorer for gressklipper i denne klassen være betydelig lavere. Se motorprodusentens informasjon som følger med maskinen.

Sikkerhetsanordninger på maskinen skal ikke tukles med eller deaktiveres, og riktig drift må sjekkes regelmessig. Ikke prøv å justere eller tukle med motorhastighetskontrollen, da dette kan utgjøre en usikker driftstilstand, som kan føre til personskader.

Innhold

Innledning	1
Sikkerhet	2
Generell sikkerhet	2
Sikkerhets- og instruksjonsmerker	3
Montering	6
1 Sette sammen og folde ut håndtaket	6
2 Montere tilbakespolingsstartersnoren i snorføreren	7
3 Fylle olje på motoren	7
4 Lade batteriet	7
5 Montere gressposen	8
Oversikt over produktet	9
Spesifikasjoner	9
Bruk	10



Sikkerhet

Denne maskinen har blitt designet i henhold til EN ISO-standard 5395:2013.

Generell sikkerhet

Dette produktet kan amputere hender og føtter og slynge gjenstander opp i luften. Følg alltid alle sikkerhetsinstruksjoner for å unngå alvorlige skader.

Hvis du bruker dette produktet til andre formål enn det er beregnet på, kan du utsette deg selv eller andre for fare.

- Les, forstå og følg instruksjonene og advarslene i denne *brugerhåndboken* og på maskinen og utstyret før du starter motoren.
- Hold hender og føtter borte fra roterende deler på maskinen. Hold deg unna alle åpninger på utløpssjakten.
- Bruk aldri maskinen uten at alle verneplater og andre sikkerhetsanordninger sitter på plass og fungerer.
- Hold tilskuere og barn på trygg avstand fra maskinen. Ikke la barn bruke maskinen. Maskinen skal kun brukes av ansvarlige personer som har opplæring, er kjent med instruksjonene og er fysisk i stand til å bruke den.
- Stopp maskinen, slå av motoren, ta ut den elektriske start-knappen (hvis utstyrt med dette), og vent til alle bevegelige deler har stanset, før du utfører service, fyller drivstoff eller fjerner materiale fra maskinen.

Feilaktig bruk og vedlikehold av maskinen kan føre til personskade. Følg alltid disse forholdsreglene for å unngå at det skjer en ulykke, og ta alltid hensyn til sikkerhetsvarselsymbolet, som betyr Forsiktig, Advarsel eller Fare – personsikkerhetsinstruks. Hvis ikke disse instruksjonene tas hensyn til, kan dette føre til at noen blir alvorlig skadet eller drept.


Der det er nødvendig, finner du mer sikkerhetsinformasjon i denne håndboken.

Før bruk	10
Sikkerhet før bruk	10
Fylle drivstofftanken	10
Kontrollere motoroljenivået	10
Justere håndtakshøyden	11
Justere klippehøyden	11
Under bruk	12
Sikkerhet under drift	12
Starte motoren	12
Bruke selvdriфт	13
Slå av motoren	14
Resirkulere gress- og løvrester	14
Samle opp gresset	15
Utslipp av gressrester	16
Brukstips	18
Etter bruk	19
Sikkerhet etter bruk	19
Rengjøre maskinens underside	19
Folde sammen håndtaket	19
Vedlikehold	21
Anbefalt vedlikeholdsplan	21
Sikkerhet ved vedlikehold	21
Gjøre klar til vedlikehold	21
Vedlikeholde luftfilteret	22
Skifte motorolje	22
Lade opp batteriet	23
Bytte ut sikringen	24
Smøre hjulgirene	24
Skift ut kniven	24
Justere selvdriфт	25
Lagring	26
Gjøre maskinen klar til oppbevaring	26
Ta maskinen frem fra oppbevaring	26

Sikkerhets- og instruksjonsmerker




Sikkerhetsmerker og -instruksjoner er lett synlige for føreren og er plassert i nærheten av alle områder som representerer en potensiell fare. Bytt ut alle merker som er ødelagte eller mangler.



decaloemmark

Produsentens merke


1. Dette merket angir om kniven er identifisert som en del fra den originale maskinprodusenten.



decal104-7908

104-7908

1. Advarsel – ikke bruk maskinen uten plugg eller pose for bakre utløp på plass. Ikke bruk maskinen uten deksel eller avleder for sideutkast på plass.




104-7953

Kun modeller med elektrisk start



decal104-7953


1. Advarsel – les *Brukerhåndboken* for å få informasjon om lading av batteriet; inneholder bly, må ikke kastes.
2. Les *Brukerhåndboken*.



decal112-8760

112-8760


1. Fare for at gjenstander slynges gjennom luften – hold trygg avstand fra maskinen.
2. Fare for å kutte hender og føtter – hold trygg avstand fra bevegelige deler.



115-2884

Justering av håndtaksstilling

decal115-2884




115-8411

decal115-8411

1. Ulåst


2. Låst



decal131-4514b

131-4514

1. Advarsel – les *brukerhåndboken*.
2. Fare for å kutte/lemleste hender, gressklipperkniv – hold trygg avstand fra bevegelige deler og hold alle skydd og vern på plass.
3. Fare for kutting/lemlesting av hender, gressklipperkniv – koble fra tennpluggkabelen og les instruksjonene før du utfører service eller vedlikehold.
4. Fare for at gjenstander kastes gjennom luften – hold tilskuere på god avstand fra maskinen. Slå av maskinen før du forlater førerplassen, og plukk opp rusk før du bruker gressklipperen.
5. Fare for kutting/lemlesting av føtter, gressklipperkniv – ikke kjør opp og ned skråninger, kjør på tvers av skråninger og se bak deg når du rygger.




decal133-1900

133-1900

Kun modeller med elektrisk start

1. Les *brukerhåndboken* for mer informasjon om å starte motoren – 1) Sett elektrisk start-knappen inn i tenningen. 2) Aktiver knivkontrollbøylen. 3) Trykk på elektrisk start-knappen for å starte motoren.
2. Les *brukerhåndboken* for mer informasjon om å stoppe motoren – 1) Slipp knivkontrollbøylen. 2) Ta elektrisk start-knappen ut av tenningen.




decal132-4470

132-4470

Trekkjustering

1. Obs! Les *brugerhåndboken* –
 1) Løsne knotten ved å vri den mot klokken.
 2) Trekk kabelen/kablene bort fra motoren for å senke friksjonen, eller skyv kabelen/kablene mot motoren for å øke friksjonen. 3) Stram knotten ved å vri den med klokken.
2. Skann QR-koden for mer informasjon om trekkjustering.



decal137-9196

137-9196

1. Låst
2. Ulåst

Montering

Viktig: Fjern og kast plasten som beskytter motoren og eventuelt annet plast- eller innpakkingsmateriale på maskinen.

Viktig: For å unngå utilsiktet start må du ikke sette elektrisk start-knappen inn i den elektriske start-tenningen (hvis enheten er utstyrt med det) før du er klar til å starte motoren.

1

Sette sammen og folde ut håndtaket

Ingen deler er nødvendige


Prosedyre

⚠ ADVARSEL

Hvis man setter sammen og folder ut håndtaket på feil måte, kan dette føre til skade på ledningene, noe som igjen kan utgjøre en usikker driftstilstand.

- Pass på at du ikke skader ledningene når du setter sammen og folder ut håndtaket.
- Kontroller at kablene ledes på utsiden av håndtaket.
- Hvis en ledning blir skadet, kontakter du et autorisert forhandlerverksted.

1. Hev bakkdelen av maskinhuset til dets høyeste klippehøydeinnstilling ved å flytte de to bakre klippehøydespakene helt fram. Se [Justere klippehøyden \(side 11\)](#).
2. Fest håndtaksendene til maskinhuset med to skiver og to håndtaksbolter ([Figur 3](#)), men ikke stram til håndtaksboltene.




Figur 3

g234813

1. Skive
2. Håndtaksbolt
3. Håndtaksende

Viktig: Før kablene på *utsiden* av håndtaket ([Figur 3](#)).

3. Roter håndtaket bakover ([Figur 4](#)).



Figur 4

g187600

4. Lås håndtaket ved ønsket høyde. Se [Justere håndtakshøyden \(side 11\)](#).
5. Stram til håndtaksboltene med et moment på 14 til 17 N·m.
6. Juster klippeenhetene. Se [Justere klippehøyden \(side 11\)](#).

2


Montere tilbakespolingsstartersnoren i snorføreren

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

Viktig: Monter tilbakespolingsstartersnoren i snorføreren for å starte motoren sikkert og på en enkelt måte hver gang du bruker maskinen.

Hold knivkontrollbøylen til det øvre håndtaket, og trekk tilbakespolingsstartersnoren gjennom snorføreren på håndtaket ([Figur 5](#)).



G003251

Figur 5

1. Tilbakespolingsstartersnor
2. Snorfører

3

Fylle olje på motoren

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre


Viktig: Maskinen leveres ikke med olje i motoren. Før du starter motoren, fyll olje på motoren.

Spesifikasjoner for motorolje

Spesifikasjoner for motorolje (cont'd.)

Motoroljekapasitet	0,44 l
Oljeviskositet	SAE 30 eller SAE 10W-30 rensende olje
API-serviceklassifisering	SJ eller høyere

1. Flytt maskinen til en jevn flate.
2. Fjern peilestaven ved å vri lokket mot venstre og trekke den ut ([Figur 6](#)).



g187518

Figur 6

1. Peilestav
 2. Fyll på
 3. Full
3. Hell forsiktig olje i oljepåfyllingsrøret til motoren er 3/4 full.
 4. Vent i tre minutter til oljen stabiliseres i motoren.
 5. Tørk av peilestaven med en ren fille.
 6. Før peilestaven helt inn i oljepåfyllingsrøret, og trekk den så ut igjen.
 7. Les av oljenivået på peilestaven ([Figur 6](#)).
 - Hvis oljenivået er for lavt, fyll forsiktig på litt olje i oljepåfyllingsrøret, vent i tre minutter, og gjenta så trinn 5 til og med 7, til oljenivået på peilestaven er ved riktig nivå.
 - Hvis oljenivået på peilestaven er for høyt, må du tappe av olje helt til oljenivået på peilestaven er ved riktig nivå. Se [Skifte motorolje \(side 22\)](#).
 8. Sett peilestaven godt inn i oljepåfyllingsrøret.

Viktig: Hvis oljenivået i motoren er for lavt eller for høyt, og du kjører motoren, kan dette føre til skade på motoren.

4

Lade batteriet

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

Kun modeller med elektrisk start

Se [Lade opp batteriet \(side 23\)](#).


5

Montere gressposen

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

1. Plasser posen over rammen som vist i [Figur 7](#).




Figur 7

- | | |
|------------|--------------|
| 1. Håndtak | 3. Gresspose |
| 2. Ramme | |

Merk: Ikke plasser posen over håndtaket ([Figur 7](#)).

2. Hekt bunnen på posen fast til rammebunnen ([Figur 8](#)).



Figur 8


g027258

3. Hekt topp- og sidekantene av posen fast til henholdsvis toppen og sidene av rammen ([Figur 8](#)).

Oversikt over produktet

Spesifikasjoner


Modell	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
20792	36 kg	165 cm	56 cm	104 cm
20797	38 kg	165 cm	56 cm	104 cm



g189753

Figur 9

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1. Håndtak | 7. Klippehøydespak (4) |
| 2. Knivkontrollbøyle | 8. Tennplugg |
| 3. Elektrisk start-knapp (kun for modeller med elektrisk start) | 9. Sideutslippsavleder |
| 4. Vanninntaksport (ikke vist) | 10. Oljelukk/peilestav |
| 5. Drivstofftanklokk | 11. Bakre avleder |
| 6. Luftfilter | 12. Tilbakespolingsstarterhåndtak |



G009526

g009526

Figur 10

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Gresspose | 3. Batterilader (kun på modeller med elektrisk start) |
| 2. Sideutslippssjakt | |

Bruk

Merk: Angi hva som er høyre og venstre side på maskinen ved å stå i normal arbeidsstilling.

Før bruk

Sikkerhet før bruk

Generell sikkerhet

- Gjør deg kjent med sikker bruk av utstyret, driftskontrollene og sikkerhetssymbolene.
- Kontroller at alle vern og sikkerhetsanordninger, som avledere og/eller gressoppsamlere, er på plass og fungerer korrekt.
- Undersøk alltid maskinen for å sikre at knivene, knivboltene og klippeenheten er fri for skader og slitasje.
- Undersøk området hvor du skal bruke maskinen, og fjern alle gjenstander som kan komme i veien for bruken av maskinen eller slynges ut av maskinen.
- Når du justerer klippehøyden kan du komme i kontakt med kniv i bevegelse, noe som kan forårsake alvorlig personskade.
 - Slå av motoren, fjern elektrisk start-knappen (kun for modeller med elektrisk start), og vent til alle bevegelige deler har stanset.
 - Ikke plasser fingrene under huset når du justerer klippehøyden.

Drivstoffsikkerhet

- Drivstoff er meget brannfarlig og svært eksplosivt. Brann eller eksplosjon forårsaket av drivstoff kan påføre deg og andre brannskader samt ødelegge eiendom.
 - Når du fyller tanken, må drivstoffkannen og/eller maskinen være plassert direkte på bakken og ikke i et kjøretøy eller på en gjenstand, for å hindre at statisk elektrisitet antenner drivstoffet.
 - Fyll opp drivstofftanken utendørs på et åpent område når motoren er nedkjølt. Tørk opp eventuelt drivstoffsøl.
 - Ikke håndter drivstoff når du røyker eller er i nærheten av åpen ild eller gnister.
 - Ikke ta lokket av drivstofftanken eller fyll på drivstofftanken mens motoren går eller er varm.
 - Ikke prøv å starte motoren hvis du har sølt drivstoff. Unngå antenningskilder til all drivstoffdamp er forsvunnet.

- Drivstoff må oppbevares på en godkjent kanne, utenfor barns rekkevidde.
- Drivstoff kan føre til skader eller dødsfall hvis det svelges. Hvis du utsettes for damp fra drivstoff over lengre tid, kan dette føre til alvorlig skade og sykdom.
 - Unngå innånding av damp fra drivstoff over lengre tid.
 - Hold hendene og ansiktet unna dysen og drivstofftankåpningen.
 - Hold drivstoffet unna øyne og hud.


Fyll drivstofftanken

- For best resultat må du bruke kun ren, fersk og blyfri bensin med oktankkvalitet på 87 eller høyere (vurderingsmetode (R+M)/2)).
- Oksidert drivstoff med opptil 10 % etanol eller 15 % MTBE i volum er godkjent.
- **Ikke** bruk etanolblandinger av bensin (som f.eks. E15 eller E85) med mer enn 10 % etanol i volum. Det kan føre til ytelsesproblemer og/eller motorskade som kanskje ikke dekkes av garanti.
- **Ikke** bruk bensin som inneholder metanol.
- **Ikke** oppbevar drivstoff i drivstofftanken eller i drivstoffbeholdere over vinteren, med mindre det er tilsatt drivstoffstabilisator i drivstoffet.
- **Ikke** bland olje i bensinen.

Fyll drivstofftanken med ny, blyfri bensin fra en av de store bensinstasjonskjedene (Figur 11).

Viktig: For å redusere oppstartsproblemer, tilsett drivstoffstabilisator i drivstoffet året rundt. Bland stabilisatoren med drivstoff som er mindre enn 30 dager gammelt.

Se brukerhåndboken for motoren for mer informasjon.




Figur 11

g230458

Kontrollere motoroljenivået

Serviceintervall: For hver bruk eller daglig

1. Flytt maskinen til en jevn flate.
2. Fjern peilestaven ved å vri lokket mot venstre og trekke den ut (Figur 12).



Figur 12

g187518

1. Peilestav
2. Fyll på
3. Full

3. Tørk av peilestaven med en ren fille.
4. Sett peilestaven inn i oljepåfyllingsrøret uten å skru den inn, og trekk den ut igjen.
5. Les av oljenivået på peilestaven (Figur 12).
 - Hvis oljenivået er for lavt (Figur 12), fyll forsiktig på litt SAE 30 eller SAE 10W-30 rensende olje i oljepåfyllingsrøret, vent i tre minutter, og gjenta så trinn 3 til og med 5, til oljenivået på peilestaven er ved riktig nivå.
 - Hvis oljenivået på peilestaven er for høyt (Figur 12), må du tappe av olje helt til oljenivået på peilestaven er ved riktig nivå. Se Skifte motorolje (side 22).


Viktig: Hvis oljenivået i motoren er for lavt eller for høyt, og du kjører motoren, kan dette føre til skade på motoren.

6. Sett peilestaven godt inn i oljepåfyllingsrøret.

Justere håndtakshøyden

Du kan heve eller senke håndtaket til en stilling som er komfortabel for deg.

Roter håndtakslåsen, beveg håndtaket til én av tre posisjoner, og lås håndtaket i posisjon (Figur 13).



G007284

g007284

Figur 13

1. Håndtakslås
2. Håndtaksposisjoner

Justere klippehøyden

⚠ ADVARSEL

Når du justerer klippehøyden kan du komme i kontakt med kniv i bevegelse, noe som kan forårsake alvorlig personskade.

- Slå av motoren, og vent til alle bevegelige deler har stanset. Fjern den elektriske start-knappen (hvis enheten er utstyrt med det).
- Ikke plasser fingrene under huset når du justerer klippehøyden.


⚠ FORSIKTIG

Hvis motoren er varm, vil lyddemperen være varm og kan forårsake alvorlige brannskader.

Ikke berør den varme lyddemperen.

Juster klippehøyden som ønsket. Still alle fire hjul til samme høyde. For å heve og senke maskinen, se Figur 14.

A = 3 cm (1-1/4 inches)
 B = 4 cm (1-3/4 inches)
 C = 6 cm (2-1/4 inches)
 D = 7 cm (2-3/4 inches)
 E = 8 cm (3-1/4 inches)
 F = 10 cm (3-3/4 inches)
 G = 11 cm (4-1/4 inches)



Figur 14

Under bruk

Sikkerhet under drift

Generell sikkerhet

- Ha på deg passende klær, inkludert vernebriller, langbukser, sklisikkert og kraftig fottøy og hørselsvern. Sett opp langt hår, fest løse klær og ikke bruk løse smykker.
- Ikke bruk maskinen når du er syk, trett eller påvirket av alkohol eller andre rusmidler.
- Kniven er skarp, kontakt med kniven kan føre til personskader. Slå av motoren, fjern elektrisk start-knappen (kun for modeller med elektrisk start), og vent til alle bevegelige deler har stanset før du forlater førerplassen.
- Når du slipper knivkontrollbøylen, skal motoren slå seg av og knivene stanse innen tre sekunder. Hvis de ikke stopper som de skal, skal du umiddelbart slutte å bruke maskinen. Kontakt en autorisert serviceforhandler.
- Hold andre personer, spesielt små barn, borte fra arbeidsområdet. Stopp maskinen hvis noen kommer inn på området.
- Se alltid bakover og ned du før du flytter maskinen i revers.
- Maskinen skal kun brukes under forhold med god sikt og egnede værforhold. Ikke bruk maskinen hvis det er fare for lyn.
- Vått gress eller løv kan føre til alvorlig personskade hvis du mister fotfestet og kommer i kontakt med kniven. Unngå klipping i våte forhold.
- Vær spesielt forsiktig når du nærmer deg hjørner, busker, trær eller andre objekter som kan hindre sikten din.
- Vær oppmerksom på hull, steiner eller andre skjulte objekter. Ujevnt terreng kan føre til at

maskinen velter eller at du mister balansen eller fotfeste.

- Hvis maskinen treffer en gjenstand eller begynner å vibrere, slå av motoren øyeblikkelig, ta ut nøkkelen (hvis den kommer med nøkkel), vent til alle deler i bevegelse har stoppet, og koble kablet fra tennpluggen før du undersøker maskinen for skade. Foreta alle nødvendige reparasjoner før du gjenopptar bruk.
- Før du forlater førerplassen, må du slå av motoren, fjerne elektrisk start-knappen (kun for modeller med elektrisk start) og vente til alle bevegelige deler har stanset.
- Hvis motoren er varm, vil lyddemperen være varm og kan forårsake alvorlige brannskader. Ikke berør den varme lyddemperen.
- Kontroller gressoppsamlingskomponentene og utslippssjakten regelmessig, og skift dem ut med produsentens anbefalte deler når det er nødvendig.
- Bruk bare tilbehør og utstyr som er godkjent av The Toro® Company.

Sikkerhet i bakker

- Klipp på tvers av bakker, aldri oppover og nedover. Vær ytterst forsiktig når du forandrer retning i skråninger.
- Klipp ikke i overdrevent bratte skråninger. Dårlig fotfeste kan føre til at du glir og faller.
- Vær forsiktig når du klipper gress i nærheten av kanter, grøfter eller voller.


Starte motoren

Du kan starte motoren ved enten å bruke elektrisk start-knappen (hvis utstyrt) eller tilbakespolingsstarterhåndtaket.

Starte motoren med elektrisk start-knappen


For modeller med elektrisk start

1. Hold knivkontrollkabelen mot håndtaket (Figur 15).



Figur 15

1. Knivkontrollbøyle




Figur 17

1. Knivkontrollbøyle

2. Trykk på elektrisk start-knappen til motoren starter (Figur 16).

Merk: Hvis elektrisk start-knappen er fjernet, sett den i den elektriske starteren. Se Figur 16.



Figur 16


1. Elektrisk starter
2. Elektrisk start-knapp
3. Elektrisk start-knapp (montert)

Merk: Hvis maskinen ikke starter, ta kontakt med et autorisert forhandlerverksted.

Starte motoren med tilbakespolingsstarterhåndtaket

1. Hold knivkontrollkabelen mot håndtaket (Figur 17).

2. Trekk i tilbakespolingshåndtaket (Figur 18).




Figur 18

Merk: Når du drar i tilbakespolingsstarteren, skal du først dra lett til du føler motstand og deretter dra kraftig til (Figur 18). La snoren gå sakte inn på spolen igjen.

Merk: Hvis maskinen ikke starter, ta kontakt med et autorisert forhandlerverksted.

Bruke selvdrift

For å bruke selvdriften, gå bare fremover med hendene plassert på det øvre håndtaket og albuen ved siden, og maskinen vil automatisk holde samme fart som deg (Figur 19).



Figur 19

G003221

Merk: Hvis maskinen ikke ruller uhindret bakover etter selvdriфт, slutt å gå, hold hendene på plass og la maskinen rulle noen centimeter frem for å deaktivere hjuldriften. Du kan også prøve å gripe rett under det øvre håndtaket på metallhåndtaket og skyve gressklipperen frem noen centimeter. Hvis maskinen fremdeles ikke ruller lett bakover, kontakt en autorisert serviceforhandler.

Slå av motoren

Serviceintervall: For hver bruk eller daglig

Frigjør knivkontrollbøylen for å slå av motoren.

Merk: Fjern elektrisk start-knappen (hvis utstyrt) når du forlater maskinen.


Viktig: Når du slipper knivkontrollbøylen, skal motoren slå seg av og knivene stanse innen tre sekunder. Hvis de ikke stopper, skal du umiddelbart slutte å bruke maskinen. Kontakt en autorisert serviceforhandler.

Resirkulere gress- og løvrester

Maskinen leveres klar til å resirkulere gress- og løvrester tilbake i plenen.

Hvis sideutslippssjakten er på maskinen, skal den fjernes og sideutslippsluken låses (se [Fjerne sideutslippssjakten \(side 17\)](#)) før du resirkulerer gress- og løvrester.

Viktig: Kontroller at den bakre pluggen er låst på plass. For å fjerne pluggen: Hev bakluken ([Figur 20](#)), trykk pluggen inn til den "klikker" på plass bak tappene, og roter spaken på pluggen mot venstre ([Figur 21](#)).




Figur 20

G017463

g017463

1. Bakluke

2. Bakplugg



Figur 21

G010084

g010084

1. Spake

2. Tapper

Merk: For å låse opp den bakre pluggen roterer du spaken på pluggen mot høyre ([Figur 21](#)).

Samle opp gresset

Bruk gressposen når du vil samle opp gress- og løvresten fra plenen.


Hvis sideutslippsjakten er på maskinen, fjern den og lås sideutslippsavlederens. Se [Fjerne sideutslippssjakten \(side 17\)](#).

Montere gressposen

1. Før startsnoren rundt den nedre snorføreren (A i [Figur 22](#)).

Merk: Den nedre snorføreren slipper startsnoren når du trekker i tilbakespolingshåndtaket.

2. Hev og hold oppe den bakre avlederens og trekk ut bakpluggen (B i [Figur 22](#)).
3. Trekk ut den bakre pluggen (C i [Figur 22](#)).
4. Heng den øvre, fremre kanten av posen fra gressposepinnene på hakkene på håndtaksbrakettene (D i [Figur 22](#)).
5. Senk den bakre gressavlederens.



Figur 22

g231915

Fjerne gressposen

1. Før startsnoren rundt den nedre snorføreren (A i [Figur 23](#)).


Merk: Den nedre snorføreren slipper startsnoren når du trekker i tilbakespolingshåndtaket.

2. Hev og hold opp den bakre avlederens og løft gressposen av hakkene i håndtaksbrakettene etter håndtaket (B i [Figur 23](#)).
3. Monter den bakre pluggen (C i [Figur 23](#)).

Viktig: Kontroller at den bakre pluggen er låst på plass. For å låse pluggen, trykk pluggen inn til den «klikker» på plass bak tappene og roter spaken på pluggen mot venstre (D i [Figur 23](#)).

Merk: For å låse opp pluggen roterer du spaken på pluggen mot høyre.

4. Senk den bakre gressavlederens.



Figur 23

g231916

Utslipp av gressrester

Slipp ut gressrester på siden eller bak når du klipper svært høyt gress.

⚠ ADVARSEL


Kniven er skarp, kontakt med kniven kan føre til personskader.

Før du forlater føreriset, må du stanse motoren og vente til alle bevegelige deler står stille.

Sideutslipp av gress- og løvrester

Hvis gressposen er på maskinen, skal den fjernes og den bakre pluggen settes i. Se [Fjerne gressposen \(side 15\)](#).

Viktig: Kontroller at den bakre pluggen er låst på plass. For å fjerne pluggen: Hev bakluken ([Figur 24](#)), trykk pluggen inn til den «klikker» på plass bak tappene, og roter spaken på pluggen mot venstre ([Figur 24](#)).




Figur 24

g231918

Merk: For å låse opp pluggen roterer du spaken på pluggen mot høyre.

Montere sideutslippsjakten

Lås opp, hekt av og løft sideutslippsavlederen og monter sideutslippssjakten ([Figur 25](#)).




Figur 25

g236532

Fjerne sideutslippssjakten

For å fjerne sideutslippssjakten, utfør trinnene ovenfor i motsatt rekkefølge, løft opp sideutslippsavlederen og fjern sideutslippssjakten, og senk sideutslippsavlederen.

Viktig: Lås sideutslippsavlederen når du har lukket den ([Figur 26](#)).



Figur 26


g231921

Bakutslipp av gress- og løvresten

Fjern posen hvis den er på maskinen. Se [Fjerne gressposen \(side 15\)](#).

Hvis sideutslippssjakten er på maskinen, fjern den og lås sideutslippsavlederen. Se [Fjerne sideutslippssjakten \(side 17\)](#).

1. Løft og hold oppe den bakre avlederen.
2. Lås opp den bakre utslippspluggen (A i [Figur 27](#)).
3. Trekk ut den bakre utslippspluggen (B i [Figur 27](#)).



Figur 27

g231932

Brukstips

Generelle klippetips

- Undersøk området der du skal bruke maskinen, og fjern alle gjenstander som kan slynges ut av maskinen.
- La ikke kniven treffe harde gjenstander. Klipp aldri over en gjenstand med overlegg.
- Hvis maskinen treffer en gjenstand eller starter å vibrere, slå av motoren øyeblikkelig, koble kabelen fra tennpluggen, fjern elektrisk start-knappen (hvis utstyrt) og undersøk maskinen for skade.
- For best mulig resultat kan du montere en ny kniv før klippesesongen begynner.
- Skift ut kniven med en original Toro-kniv når det er nødvendig.

Klippe gress

- Klipp kun av ca. en tredjedel av gresstrået av gangen. Ikke klipp lavere enn innstillingen på 51 mm med mindre gresset er glissent eller det er sent på høsten og gresset vokser saktere.
- Når du klipper gress som er mer enn 15 cm høyt, klipp først på den høyeste klippehøydeinnstillingen og ved lavere hastighet, og klipp så en gang til på en lavere innstilling for å oppnå best mulig utseende på gressplen. Hvis gresset er for langt, kan maskinen bli tettet og motoren stanse.
- Vått gress og løv har en tendens til å klumpe seg på bakken og kan føre til at maskinen tilstoppes eller at motoren stanser. Unngå klipping i våte forhold.
- Vær oppmerksom på brannfare ved svært tørre forhold, følg alle lokale brannvarsler og hold maskinen fri for tørt gress og løvrest.

- Veksle klipperetningen. På denne måten spres gress- og løvrestene jevner på plenen.
- Hvis den ferdig klippede gressplen ikke ser bra ut, kan du prøve én gang til og gjøre følgende:
 - Skift ut kniven eller bryn den.
 - Gå saktere mens du klipper.
 - Hev klippehøydeinnstillingen på maskinen.
 - Klipp gresset oftere.
 - Overlapp skårganger i stedet for å klippe en hel skårgang hver gang.

Klippe løv

- Når du har klippet plenen, kontroller at halvparten av gresset vises gjennom lavet med klippet løv. Det kan være nødvendig å gå over løvet mer enn én gang.
- Hvis det er mer enn 13 cm med løv på plenen, bruk en høyere klippehøyde og deretter i ønsket klippehøyde.
- Reduser klippehastigheten hvis maskinen ikke klipper løvene fint nok.

Etter bruk

Sikkerhet etter bruk

Generell sikkerhet

- Fjern gress og rusk fra maskinen for å unngå at det begynner å brenne. Tørk opp eventuelt olje- eller drivstoffsøl.
- La motoren bli kald før maskinen settes på et lukket sted.
- Oppbevar aldri maskinen eller bensinkannen hvor det er åpen ild, gnist eller kontrollampe som på en varmtvannstank eller andre apparater.

Sikkerhet under transport

- Fjern elektrisk start-knappen (hvis utstyrt) før du laster maskinen for transport.
- Vær forsiktig når du laster maskinen av eller på en lastebil eller tilhenger.
- Fest maskinen slik at den ikke ruller.

Rengjøre maskinens underside

Serviceintervall: For hver bruk eller daglig


⚠ ADVARSEL

Maskinen kan løsne materiale fra maskinens underside.

- Bruk vernebriller.
- Forbli i operatørstilling (bak håndtaket) mens motoren går.
- Pass på at det ikke er andre personer i området.

For best mulig resultat, rengjør maskinen med en gang etter at du er ferdig med klippe gresset.

1. Senk maskinen til laveste klippehøydeinnstilling. Se [Justere klippehøyden \(side 11\)](#).
2. Flytt maskinen til en jevn flate.
3. Vask området under bakluken (hvis utstyrt), der det klippede gresset går fra undersiden av maskinen til gressposen.
4. Fest en hageslange som er koblet til en vannkran, til vanninntaksporten ([Figur 28](#)).



Figur 28

1. Vanninntaksport

5. Slå på vannet.
6. Start motoren og kjør den til det ikke kommer ut mer klipperester fra maskinens underside.
7. Slå av motoren.
8. Skru av vannet, og koble hageslangen fra maskinen.
9. Start motoren og la den gå i et par minutter for å tørke maskinens underside.
10. Slå av motoren, og vent til den er nedkjølt.


Folde sammen håndtaket

⚠ ADVARSEL

Hvis man folder sammen eller ut håndtaket på feil måte, kan dette føre til skade på ledningene, noe som igjen kan utgjøre en usikker driftstilstand.

- Pass på at du ikke skader ledningene når du folder sammen eller ut håndtaket.
- Hvis en ledning blir skadet kontakter du et autorisert forhandlerverksted.

1. Fjern elektrisk start-knappen som vist i [Figur 29](#) (kun for modeller med elektrisk start).




Figur 29

g186627

1. Elektrisk starter
2. Elektrisk start-knapp

2. Roter håndtaket forover (Figur 30).

Viktig: Før ledningene på utsiden av håndtaksknottene når du folder sammen det øvre håndtaket.



Figur 30

g187601

3. Fold ut håndtaket, se 1 Sette sammen og folde ut håndtaket (side 6).

Vedlikehold

Anbefalt vedlikeholdsplan

Vedlikeholdsintervall	Vedlikeholdsprosedyre
For hver bruk eller daglig	• Kontrollere motoroljenivået. • Kontroller at motoren slås av innen tre sekunder etter at du slipper knivkontrollbøylen. • Fjern gressrester og smuss fra undersiden av maskinen.
Hver 25. driftstime	• Vedlikehold luftfilteret. Vedlikehold det oftere hvis gressklipperen brukes i støvete omgivelser. • Lad batteriet (hvis utstyrt) i 24 timer. • Smør bakhjulsgirene.
Årlig	• Skift ut luftfilteret. Skift det ut oftere hvis gressklipperen brukes i støvete omgivelser. • Skift motoroljen. • Skift ut kniven eller bryn den (ofte hvis eggen raskt blir sløv). • Rengjør luftfilteret ved å gjerne smuss toppen og sidene. Rengjør det oftere under støvete driftsforhold.
Årlig eller før lagring	• Tøm drivstofftanken før reparasjon som oppgitt og før årlig lagring.


Viktig: Hvis du vil ha mer informasjon om vedlikeholdsprosedyrer, ser du i håndboken for motoren.

Sikkerhet ved vedlikehold

- Koble tennpluggledningen fra tennpluggen og fjern elektrisk start-knappen før du utfører vedlikeholdsprosedyrer.
- Bruk hansker og vernebriller når du vedlikeholder maskinen.
- Kniven er skarp, kontakt med kniven kan føre til personskader. Bruk hansker når du utfører service på kniven. Kniven(e) skal ikke repareres eller modifiseres.
- Du må aldri fingre med sikkerhetsenhetene. Kontroller regelmessig at de virker tilfredsstillende.
- Når du vender maskinen på siden kan drivstoffet lekke ut. Drivstoff er meget brannfarlig og eksplosivt, og kan føre til personskader. Kjør motoren tom eller fjern drivstoffet med en håndpumpe, sug den aldri opp med hevert.
- For å oppnå optimal ytelse og holde maskinen i sikkerhetsgodkjent stand må du bare bruke originale Toro-reservedeler og -tilbehør. Reservedeler og tilbehør som er laget av andre produsenter, kan være farlige, og bruken av disse kan føre til at garantien blir ugyldig.

Gjøre klar til vedlikehold

1. Slå av motoren, fjern elektrisk start-knappen (hvis utstyrt), og vent til alle bevegelige deler har stanset.
2. Koble fra tennpluggledningen fra tennpluggen (Figur 31).



Figur 31

g226990

1. Tennpluggkabel

3. Når du har utført vedlikeholdsprosedyrer, koble tennpluggledningen til tennpluggen.


Viktig: Før du vender maskinen på siden for å skifte olje eller kniv, la drivstofftanken kjøre tom gjennom normal bruk. Hvis du må vende maskinen på siden før den har gått tom for drivstoff, bruk en hånddrevet drivstoffpumpe til å tømme drivstoffet. Vend alltid maskinen over på siden med peilestaven ned.

Vedlikeholde luftfilteret

Serviceintervall: Hver 25. driftstime

Årlig

1. Løsne klipsen øverst på luftfilterdekslet (Figur 32).



Figur 32

g187602

1. Klips
2. Luftfilterdeksel
3. Luftfilter

2. Fjern luftfilteret (Figur 32).
3. Kontroller luftfilteret.

Merk: Bytt ut filteret hvis det er svært skittent. Ellers banker du filteret lett på en hard overflate for å løsne rusk.

4. Monter luftfilteret.
5. Bruk klipsen til å sette på luftfilterdekslet.

Skifte motorolje

Serviceintervall: Årlig


Det er ikke nødvendig å skifte motoroljen, men hvis du vil skifte olje, bruk følgende prosedyre.

Merk: La motoren gå i noen minutter for å varme opp oljen før du skifter den. Varm olje flyter bedre og bærer med seg flere urenheter.

Spesifikasjoner for motorolje

Motoroljekapasitet	0,44 l
Oljeviskositet	SAE 30 eller SAE 10W-30 rensende olje
API-serviceklassifisering	SJ eller høyere

1. Flytt maskinen til en jevn flate.
2. Se [Gjøre klar til vedlikehold \(side 21\)](#).
3. Fjern peilestaven ved å vri lokket mot venstre og trekke den ut (Figur 33).




Figur 33

g187518

1. Peilestav
2. Fyll på
3. Full

4. Vend gressklipperen over på siden (slik at luftfilteret vender opp) for å tømme den brukte oljen fra oljefyllingsrøret (Figur 34).



Figur 34

g187603


Lade opp batteriet

For modeller med elektrisk start

Serviceintervall: Hver 25. driftstime

Lad opp batteriet i 24 timer første gang, deretter hver måned (etter hver 25. oppstart) eller som nødvendig. Bruk alltid laderen på i et avskjermet område og lad batteriet ved romtemperatur (22 °C) om mulig.

1. Koble laderen til ledningssatsen, som sitter under elektrisk start-knappen (Figur 35).



Figur 35

g189390

5. Etter at den brukte oljen er tappet ut, sett maskinen tilbake i driftsstilling.
6. Hell forsiktig olje i oljepåfyllingsrøret til motoren er 3/4 full.
7. Vent i tre minutter til oljen stabiliseres i motoren.
8. Tørk av peilestaven med en ren fille.
9. Før peilestaven helt inn i oljepåfyllingsrøret, og trekk den så ut igjen.
10. Les av oljenivået på peilestaven (Figur 33).
 - Hvis oljenivået er for lavt, fyll forsiktig på litt olje i oljepåfyllingsrøret, vent i tre minutter, og gjenta så trinn 8 til og med 10, til oljenivået på peilestaven er på riktig nivå.
 - Hvis oljenivået på peilestaven er for høyt, må du tappe av olje helt til oljenivået på peilestaven er på riktig nivå.

Viktig: Hvis oljenivået i motoren er for lavt eller for høyt, og du kjører motoren, kan dette føre til skade på motoren.

11. Sett peilestaven godt inn i oljepåfyllingsrøret.
12. Resirkuler den brukte oljen på korrekt måte.

2. Koble laderen til et strømuttak.

Merk: Når batteriet ikke lenger kan lades, skal det resirkuleres eller avhendes i overensstemmelse med lokale forskrifter.

Merk: Batteriladeren kan ha lysdioder i to farger som indikerer følgende ladestatuser:


- Rødt lys indikerer at laderen lader batteriet.
- Grønt lys indikerer at laderen er fulladet eller at laderen er frakoblet fra batteriet.
- Et blinkende lys som veksler mellom rødt og grønt indikerer at batteriet er nesten fulladet. Denne statusen varer kun noen få sekunder før batteriet er fulladet.

Bytte ut sikringen

Kun modeller med elektrisk start

Hvis batteriet ikke kan lades eller motoren ikke vil starte ved hjelp av den elektriske starteren, kan det hende at sikringen er gått. Bytt den ut med plug-in-sikring på 40 A.

1. Fjern dekslet fra batterirommet (Figur 36).
2. Trekk ut batteriet, og finn sikringen (Figur 36).
3. Sett sikringen tilbake i holderen (Figur 36).



Figur 36

- | | |
|-------------------|---------------|
| 1. Deksel | 3. Sikring |
| 2. Sikringsholder | 4. Batterirom |


Merk: Maskinen leveres med en reservesikring i batterirommet.

4. Monter dekslet over batterirommet (Figur 36).

Smøre hjulgirene

Serviceintervall: Hver 25. driftstime

1. Tørk av smørefettet på innsiden av bakhjulene med en ren klut (Figur 37).



Figur 37

1. Smørenippel

2. Plasser en smørepistol mot hver nippel og påfør forsiktig to-tre trykk med litumbasert smørefett nr. 2.

Skift ut kniven

Serviceintervall: Årlig

Viktig: Du trenger en momentnøkkel for å montere kniven korrekt. Hvis du ikke har en momentnøkkel, eller ikke føler deg kompetent til å utføre prosedyren, kontakt en autorisert serviceforhandler.


Kontroller kniven hver gang gressklipperen går tom for drivstoff. Hvis kniven er skadet eller sprukket, må den skiftes ut omgående. Hvis kniveggen er sløv eller har hakk, skal den brynes og balanseres eller skiftes ut.

⚠ ADVARSEL

Kniven er skarp, kontakt med kniven kan føre til personskader.

Bruk hansker når du utfører service på kniven.


1. Se [Gjøre klar til vedlikehold \(side 21\)](#).
2. Vend maskinen over på siden med luftfilteret opp.
3. Bruk en treblokk til å holde kniven fast (Figur 38).



Figur 38

g231389

4. Fjern kniven, behold alle monteringsdeler (Figur 38).
5. Monter den nye kniven og alle monteringsdeler (Figur 39).



Figur 39

g231390

Viktig: Plasser knivens bueformede ender slik at de peker mot maskinhuset.

6. Stram knivbolten med en momentnøkkel til 82 N·m.


Viktig: En bolt med dreiemoment på 82 N·m er veldig godt tilstrammet. Hold fast kniven med en trekloss og legg vekten på skralen eller momentnøkkelen og stram bolten godt

til. Det er nesten umulig å stramme denne bolten for mye.

Justere selvdriфт

Når du monterer en ny selvdriфтskabel eller hvis selvdriфтsdrevet er feiljustert, juster selvdriфten.

1. Vri justeringsknotten mot klokken for å løsne kabeljusteringen (Figur 40).



g027231

g027231

Figur 40

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Håndtak (venstre side) | 4. Skru knotten med klokken for å stramme justeringen. |
| 2. Justeringsknott | 5. Vri knotten mot klokken for å løsne justeringen. |
| 3. Selvdriфтskabel | |

2. Juster strammingen på kabelen (Figur 40) ved å trekke den utover eller skyve den forover, og holde den stillingen.

Merk: Skyv kabelen mot motoren for å øke friksjonen, og trekk kabelen bort fra motoren for senke friksjonen.

3. Skru justeringsknotten med klokken for å stramme justeringen av kabelen.

Merk: Stram knotten godt for hånd.

Lagring

Maskinen må oppbevares på et kjølig, rent og tørt sted.

Gjøre maskinen klar til oppbevaring

1. Når du for siste gang for sesongen heller på mer drivstoff, tilsett stabiliseringsmiddel (for eksempel Toro Premium Fuel Treatment) i drivstoffet som angitt på etiketten.
2. Drivstoff kasseres i henhold til lokale forskrifter. Resirkuler i samsvar med lokale forskrifter, eller bruk drivstoffet i bilen din.
Merk: Gammelt drivstoff i drivstofftanken er den viktigste årsaken til at det kan være vanskelig å starte. Ikke lagre drivstoff uten drivstoffstabilisator i mer enn 30 dager, og ikke lagre stabilisert drivstoff i mer enn 90 dager.
3. Kjør maskinen til den går tom for drivstoff.
4. Start motoren igjen, og kjør den til den stopper. Når du ikke lenger kan starte motoren, er den tilstrekkelig tom for drivstoff.
5. Koble fra ledningen fra tennpluggen og koble den til oppbevaringsspolen (hvis utstyrt), og fjern elektrisk start-knappen (hvis utstyrt).
6. Ta ut tennpluggen, hell 30 ml motorolje gjennom tennplugghullet, og dra sakte i snoren for tilbakespolingsstarteren flere ganger for å fordele oljen gjennom sylindere, for å hindre korrosjon i sylindere mellom sesongene.
7. Monter tennpluggen løst.
8. Stram alle løse skruer, bolter og muttere.
9. **Kun modeller med elektrisk start:** Lad batteriet i 24 timer, koble så fra batteriladeren og oppbevar maskinen i et uoppvarmet område. Hvis du må oppbevare maskinen i et oppvarmet område, må du lade batteriet hver 90. dag. Se [Lade opp batteriet \(side 23\)](#).

Ta maskinen frem fra oppbevaring

1. **Kun modeller med elektrisk start:** Lad batteriet i 24 timer. Se [Lade opp batteriet \(side 23\)](#).
2. Kontroller og stram alle fester.
3. Fjern tennpluggen og roter motoren hurtig ved å trekke i tilbakespolingshåndtaket for å blåse ut overflødig olje fra sylindere.
4. Monter tennpluggen, og trekk den til med et moment på 20 N·m.
5. Utfør de vedlikeholdsprosedyrene. Se [Vedlikehold \(side 21\)](#).
6. Kontroller motoroljenivået. Se [Kontrollere motoroljenivået \(side 10\)](#).
7. Fyll drivstofftanken med ferskt drivstoff. Se [Fyll drivstofftanken \(side 10\)](#).
8. Koble ledningen til tennpluggen.

Notat:

Europeisk personvernerklæring

Informasjonen Toro samler inn

Toro Warranty Company (Toro) respekterer ditt personvern. For at vi skal kunne behandle ditt garantikrav og kontakte deg ved en eventuell produkttilbakekalling, ber vi deg om å dele enkelte personopplysninger med oss, enten direkte eller gjennom din lokale Toro-bedrift eller -forhandler.

Toros garantisystem finnes på vertsservere i USA, hvor personvernlovgivningen kanskje ikke gir samme beskyttelse som i ditt eget land.

VED Å DELE DIN PERSONLIGE INFORMASJON MED OSS, SAMTYKKER DU I BEHANDLINGEN AV DIN PERSONLIGE INFORMASJON SOM BESKREVET I DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN.

Måten Toro bruker informasjon på

Toro kan bruke din personlige informasjon til å behandle garantikrav, til å kontakte deg ved en eventuell produkttilbakekalling og av andre hensyn som vi vil fortelle deg om. Toro kan dele din informasjon med Toros datterselskaper, forhandlere eller andre forretningspartnere i forbindelse med disse aktivitetene. Vi vil ikke selge din personlige informasjon til andre selskaper. Vi forbeholder oss retten til å oppgi personlig informasjon for samsvar med gjeldende lovgivning og på forespørsel fra passende myndighet, for å kunne drive våre systemer korrekt eller for vår egen eller andre brukeres beskyttelse.

Oppbevaring av personlig informasjon

Vi vil oppbevare din personlige informasjon så lenge vi har behov for den, av hensynene de opprinnelig ble samlet inn for eller av andre legitime hensyn (som f.eks. samsvar med regelverk), eller som påkrevd av gjeldende lovgivning.

Toros forpliktelse til din personlige informasjons sikkerhet

Vi tar rimelige forholdsregler for å beskytte sikkerheten til din personlige informasjon. Vi setter også i verk tiltak for å opprettholde nøyaktigheten til og gjeldende status for personlig informasjon.

Tilgang og korrigerings av din personlige informasjon

Hvis du vil gjennomgå eller korrigere din personlige informasjon, kontakt oss per e-post på legal@toro.com.

Australsk forbrukerlov

Australske kunder vil finne opplysninger angående australsk forbrukerlov enten inni boksen eller hos din lokale Toro-forhandler.