

Heckfangsystem (107 cm)

Aufsitzrasenmäher mit Nullwendekreis


Modellnr. 79391—Seriennr. 316000001 und höher

Bedienungsanleitung

Einführung

Lesen Sie diese Informationen sorgfältig durch, um sich mit dem ordnungsgemäßen Einsatz und der Wartung des Geräts vertraut zu machen und Verletzungen und eine Beschädigung des Geräts zu vermeiden. Sie tragen die Verantwortung für einen ordnungsgemäßen und sicheren Einsatz des Produkts.

Wenden Sie sich an Ihren Vertragshändler oder Kundendienst, wenn Sie eine Serviceleistung, Originalersatzteile oder weitere Informationen benötigen. Haben Sie dafür die Modell- und Seriennummern des Produkts griffbereit. In **Bild 1** wird der Standort der Modell- und Seriennummern auf dem Produkt angegeben. Tragen Sie hier bitte die Modell- und Seriennummern des Geräts ein.



1. Typenschild mit Modell- und Seriennummer

Modellnr. _____

Seriennr. _____

In dieser Anleitung werden potenzielle Gefahren angeführt, und Sicherheitshinweise werden vom Sicherheitswarnsymbol (**Bild 2**) gekennzeichnet. Dieses Warnsymbol weist auf eine Gefahr hin, die zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen kann, wenn Sie die empfohlenen Sicherheitsvorkehrungen nicht einhalten.



g000502

Bild 2
Sicherheitswarnsymbol

In dieser Anleitung werden zwei Begriffe zur Hervorhebung von Informationen verwendet. **Wichtig** weist auf spezielle technische Informationen hin, und **Hinweis** hebt allgemeine Informationen hervor, die Ihre besondere Beachtung verdienen.

Inhalt

Einführung	1
Sicherheit	2
Sicherheit beim Schleppen	2
Sicherheits- und Bedienungsschilder	3
Einrichtung	4
1 Vorbereiten der Maschine	5
2 Einbauen des Ballasts	5
3 Befestigung der Anbaugeräthalterung	8
4 Befestigen der Verriegelungsstange	11
5 Montieren der Abdeckung des Heckfangsystems	11
6 Einbauen der Abdeckung des Heckfangsystems	12
7 Einbauen des Auswurfkanales	14
8 Verbinden mit dem Auswurfrohr	15
Betrieb	16
Entleeren der Grasfangkörbe	16
Entfernen von Verstopfungen vom Heckfangsystem	17
Abnehmen des Heckfangsystems	17
Verwenden der Zugstange	17
Betriebshinweise	17
Wartung	19
Empfohlener Wartungsplan	19
Prüfen des Heckfangsystems	19
Prüfen der Schnittmesser	20
Pflege der Grasfangkörbe	20
Reinigen des Heckfangsystems	20
Einlagerung	21
Lagern des Heckfangsystems	21



Sicherheit

- Machen Sie sich mit dem sicheren Betrieb der Maschine sowie den Bedienelementen und Sicherheitsschildern vertraut.
- Gehen Sie mit Heckfangsystemen oder anderen Zusatzgeräten besonders vorsichtig vor. Anbaugeräte können die Stabilität und Betriebsmerkmale der Zugmaschine verändern.
- Befolgen Sie zur Verbesserung der Stabilität die Herstelleranweisungen bezüglich des Radballasts und der Gegengewichte.
- Motoren werden beim Betrieb heiß. Wenn Sie heiße Oberflächen berühren, können Sie schwere Verbrennungen erleiden.
- Fassen Sie Motoren, besonders Auspuffe, erst nach dem Abkühlen an.
- Rückstände, wie Laub, Gras oder Grünabfälle können Feuer fangen. Ein Brand im Motorraum kann schwere Verletzungen und Sachschäden verursachen.
 - Halten Sie den Motor und Auspuff von Rückständen frei.
 - Passen Sie beim Öffnen der Baggerabdeckung auf, dass keine Rückstände in den Motor- und Auspuffbereich fallen.
 - Lassen Sie die Maschine abkühlen, bevor Sie sie einlagern.
- Verwenden Sie an steilen Hängen kein Heckfangsystem. Ein schweres Heckfangsystem kann zum Kontrollverlust und zum Umkippen der Maschine führen.
- Fahren Sie an Hanglagen langsamer und mit erhöhter Vorsicht. Stellen Sie sicher, dass Sie Hänge in der empfohlenen Richtung befahren. Der Zustand der Rasenflächen kann sich auf die Stabilität der Maschine auswirken. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie in der Nähe von Gräben arbeiten.
- Führen Sie alle Bewegungen an Hängen langsam und schrittweise durch. Wechseln Sie nie plötzlich die Geschwindigkeit, Richtung oder Wenden Sie.
- Das Heckfangsystem kann die Sicht nach hinten einschränken. Passen Sie besonders auf, wenn Sie rückwärts fahren.
- Gehen Sie beim Ver- und Abladen der Maschine auf/von einem Anhänger oder Pritschenwagen vorsichtig vor.
- Setzen Sie die Maschine nie mit angehobenem, abgenommenem oder verändertem Auswurfablenklech ein, es sei denn, Sie verwenden ein Heckfangsystem.

- Halten Sie Ihre Hände und Füße von beweglichen Teilen fern. Bei laufendem Motor sollten keine Einstellungsarbeiten vorgenommen werden.
- Halten Sie auf einer ebenen Fläche an, kuppeln Sie die Antriebe aus, blockieren Sie die Räder, stellen Sie den Motor ab und ziehen den Schlüssel ab, bevor Sie die Bedienerposition aus irgendeinem Grund verlassen. Dies gilt auch für das Leeren des Heckfangsystems oder Entfernen von Verstopfungen des Auswurfkanals.
- Wenn Sie das Heckfangsystem abnehmen, müssen Sie auf jeden Fall ein Auswurfablenklech oder einen Schutz anbringen, den Sie ggf. für die Montage des Heckfangsystems abgenommen haben. Setzen Sie das Mähwerk nicht ohne montiertes Heckfangsystem oder installiertes Ablenkblech ein.
- Stellen Sie den Motor ab und ziehen Sie den Schlüssel ab, bevor Sie das Heckfangsystem abnehmen oder Verstopfungen im Auswurfkanal entfernen.
- Lassen Sie Schnittgut nicht für längere Zeit im Heckfangsystem.
- Die Bauteile des Heckfangsystems verschleißt, werden beschädigt und verschlechtern sich im Laufe der Zeit, was bewegliche Teile freilegen kann und das Ausschleudern von Gegenständen ermöglicht. Prüfen Sie die Bauteile regelmäßig und tauschen Sie diese durch vom Hersteller empfohlene Ersatzteile aus, wenn das notwendig erscheint.

Sicherheit beim Schleppen

- Befestigen Sie abgeschleppte Geräte nur an der Anhängerkupplung.
- Halten Sie die Empfehlungen des Anbaugeräteherstellers hinsichtlich Gewichtslimits für geschleppte Geräte und Schleppen an Hanglagen ein.
- Halten Sie Kinder und andere Personen immer von angehängten Geräten fern.
- Auf Hängen kann das Gewicht des angehängten Geräts zu einem Verlust der Haftung und Kontrolle führen. Verringern Sie das geschleppte Gewicht und die Geschwindigkeit.
- Der Bremsweg verlängert sich mit dem Gewicht der geschleppten Last. Fahren Sie langsam und berücksichtigen Sie den längeren Bremsweg.
- Wenden Sie großzügig, damit das Anbaugerät nicht die Maschine berührt.
- Schleppen Sie keine Last, die schwerer als die Zugmaschine ist.

Sicherheits- und Bedienungsschilder




Die Sicherheits- und Bedienungsaufkleber sind gut sichtbar; sie befinden sich in der Nähe der möglichen Gefahrenbereiche. Tauschen Sie beschädigte oder verlorene gegangene Aufkleber aus.



decal109-6809

109-6809

1. Quetschgefahr der Hände: Nehmen Sie nicht das ganze Heckfangsystem von der Maschine ab. Öffnen Sie die Abdeckung des Heckfangsystems und nehmen Sie die Fangkörbe vom Heckfangsystem ab. Nehmen Sie die Abdeckung des Heckfangsystems nicht in geschlossenem Zustand ab. Öffnen Sie die Abdeckung und nehmen Sie diese dann ab.



131-4036

1. Die maximale Ziehkraft der Deichsel ist 36 kg.
2. Lesen Sie die *Bedienungsanleitung*.



110-6691

1. Gefahr durch herausgeschleuderte Objekte: Achten Sie darauf, dass Unbeteiligte den Sicherheitsabstand zur Maschine einhalten.
2. Gefahr durch vom Rasenmäher herausgeschleuderte Gegenstände: Setzen Sie die Maschine nicht ohne Ablenkblech oder Heckfangsystem ein.
3. Gefahr einer Schnittwunde und/oder der Amputation von Händen oder Füßen: Halten Sie sich von beweglichen Teilen fern.

Einrichtung

Einzelteile

Prüfen Sie anhand der nachstehenden Tabelle, dass Sie alle im Lieferumfang enthaltenen Teile erhalten haben.

Verfahren	Beschreibung	Menge	Verwendung
1	Keine Teile werden benötigt	–	Vorbereiten der Maschine.
2	Schraube ($\frac{3}{8}$ " x $1\frac{1}{4}$ ") Sicherungsmutter ($\frac{3}{8}$ ") Ballastbefestigungshalterung, links Ballastbefestigungshalterung, rechts Scheiben Ballasthalterung Schraube ($\frac{3}{8}$ " x 1") Flacher Ballast Kofferballast Verkeilte Querstange	4 4 1 1 4 1 2 1 1 1	Einbauen des Ballasts.
3	Stabilisatorbügel (für Modelle ab Baujahr 2015) Schlossschraube (5/16" x $\frac{3}{4}$ ") Sicherungsmutter (5/16") Blechschraube (5/16" x $\frac{3}{4}$ ") Schraube (5/16" x 1") Drehrahmen Splint Stange Scheibe Zugstangenaufkleber	1 2 4 2 2 1 2 2 1	Befestigung der Anbaugeräthalterung.
4	Verriegelungsstange Splint	1 1	Befestigen der Verriegelungsstange.
5	Abdeckung des Heckfangsystems Gitter des Heckfangsystems	1 1	Montieren der Abdeckung des Heckfangsystems.
6	Grasfangkorb Oberes Rohr des Heckfangsystems	2 1	Einbauen der Abdeckung des Heckfangsystems.
7	Auswurfkanal	1	Einbauen des Auswurfkanals.
8	Auswurfrohr	1	Verbinden mit dem Auswurfrohr.

1

Vorbereiten der Maschine

Keine Teile werden benötigt

Verfahren

- Parken Sie die Maschine auf einer ebenen Fläche.
- Aktivieren Sie die Feststellbremse.
- Stellen Sie den Motor ab und ziehen Sie den Zündschlüssel ab.

2

Einbauen des Ballasts

Für diesen Arbeitsschritt erforderliche Teile:

4	Schraube ($\frac{3}{8}$ " x $1\frac{1}{4}$ ")
4	Sicherungsmutter ($\frac{3}{8}$ ")
1	Ballastbefestigungshalterung, links
1	Ballastbefestigungshalterung, rechts
4	Scheiben
1	Ballasthalterung
2	Schraube ($\frac{3}{8}$ " x 1")
1	Flacher Ballast
1	Kofferballast
1	Verkeilte Querstange

Verfahren

Hinweis: Diese Schritte gelten nur für Modelle mit Schalthebeln. Für Geräte mit einem Lenkrad wird **kein** Ballast benötigt.

⚠ ACHTUNG

Das Heckfangsystem kann die Gewichtsverteilung der Maschine ändern. Das Verwenden der Maschine ohne Frontballast kann zu Instabilität und einem Verlust der Maschinenkontrolle führen.

Stellen Sie sicher, dass der Frontballast richtig installiert ist, bevor Sie die Maschine mit dem Heckfangsystem verwenden.

- Ermitteln Sie die vorderen Schrauben an der Unterseite des Rahmens ([Bild 3](#) und [Bild 4](#)).
- Entfernen Sie die zwei Schrauben ($\frac{3}{8}$ " x 1") und zwei Sicherungsmuttern ($\frac{3}{8}$ "). Bewahren Sie die Sicherungsmuttern auf.




Bild 3

- Rechtes Vorderlaufrad (Laufradgabel und Rad werden aus Übersichtsgründen nicht abgebildet)
- Loch vorne (rechte Seite)
- Schraube ($\frac{3}{8}$ " x 1")
- Sicherungsmutter ($\frac{3}{8}$ ")




Bild 4

- Sicherungsmutter ($\frac{3}{8}$)
- Linkes Vorderlaufrad (Laufradgabel und Rad werden aus Übersichtsgründen nicht gezeigt)
- Loch vorne (linke Seite)
- Schraube ($\frac{3}{8}$ " x 1")
- Die rechte und linke Ballastbefestigungshalterung finden Sie in den losen Teilen.
- Befestigen Sie die linke Halterung mit zwei Schrauben ($\frac{3}{8}$ " x $1\frac{1}{4}$ "), zwei Scheiben und zwei Sicherungsmuttern ($\frac{3}{8}$ ") an der Unterseite des Rahmens ([Bild 5](#)).

Hinweis: Verwenden Sie eine Sicherungsmutter aus den losen Teilen und eine vorher entfernte Sicherungsmutter.




Bild 5

Laufradgabel und Rad sind aus Übersichtsgründen nicht abgebildet.

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1. Vorhandene Sicherungsmutter (3/8") | 5. Vorhandenes Loch im Rahmen |
| 2. Loch vorne (linke Seite) | 6. Scheibe |
| 3. Linkes Laufrad vorne | 7. Schraube (3/8" x 1 1/4") |
| 4. Sicherungsmutter (3/8"), lose Teile | 8. Linke Befestigungshalterung |

5. Befestigen Sie die rechte Ballastbefestigungshalterung an der rechten Seite der Maschine wie folgt:
 - Befestigen Sie an Maschinen ohne Hubfußpedal die Halterung mit zwei Schrauben (3/8" x 1 1/4"), zwei Scheiben und zwei Sicherungsmuttern (3/8") ([Bild 6](#)).

Hinweis: Verwenden Sie eine Sicherungsmutter aus den losen Teilen und eine vorher entfernte Sicherungsmutter.




Bild 6

Laufradgabel und Rad sind aus Übersichtsgründen nicht abgebildet.

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. Rechtes Laufrad vorne | 5. Schraube (3/8" x 1 1/4") |
| 2. Loch vorne (rechte Seite) | 6. Scheibe |
| 3. Vorhandene Sicherungsmutter (3/8") | 7. Vorhandenes Loch im Rahmen |
| 4. Rechte Befestigungshalterung | 8. Sicherungsmutter (3/8"), lose Teile |

Hinweis: Bei Maschinen mit Hubfußpedal werden die Scheiben nicht verwendet.

- Maschinen mit Hubfußpedal: Entfernen Sie die vorderen Befestigungen in der Halterung des Hubfußpedals und befestigen Sie die Halterung mit zwei Schrauben und zwei Sicherungsmuttern ([Bild 7](#)).

Hinweis: Verwenden Sie eine Sicherungsmutter aus den losen Teilen und eine vorher entfernte Sicherungsmutter.




Bild 7

Laufradgabel und Rad sind aus Übersichtsgründen nicht abgebildet.

1. Rechtes Laufrad vorne
2. Loch vorne (rechte Seite)
3. Vorhandene Sicherungsmutter (3/8")
4. Rechte Befestigungshalterung
5. Schraube (3/8" x 1 1/4")
6. Hubpedalhalterung
7. Vorhandenes Loch in der Halterung
8. Sicherungsmutter (3/8"), lose Teile

6. Flüchten Sie für die Montage der Ballasthalterung an den Befestigungshalterungen die äußeren Löcher in der Halterung mit den vorher montierten Befestigungshalterungen aus (**Bild 8**).

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Halterung im Rahmen zentriert ist.

7. Befestigen Sie die Ballasthalterung mit zwei Schrauben (3/8" x 1") und zwei Sicherungsmuttern (3/8") (**Bild 8**).




Bild 8

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| 1. Sicherungsmutter (3/8") | 4. Schraube (3/8" x 1") |
| 2. Ballasthalterung | 5. Rechte Befestigungshalterung |
| 3. Linke Befestigungshalterung | |
-
8. Befestigen Sie einen flachen Ballast an der Ballasthalterung und bewegen diese nach hinten, bündig mit der Halterung (**Bild 9**).







Bild 9

- | | |
|-------------------------|------------------|
| 1. Verkeilte Querstange | 3. Kofferballast |
| 2. Flacher Ballast | |

9. Befestigen Sie einen Kofferballast vor dem flachen Ballast ([Bild 9](#)).
10. Befestigen Sie den Ballast mit einer verkeilten Querstange an der Ballasthalterung ([Bild 9](#)). Setzen Sie die Stange ein und drehen Sie um 90 Grad nach unten, um sie zu arretieren.
11. Wenn aller Ballast und die Halterungen befestigt sind, prüfen Sie, ob alle Befestigungen angezogen sind. Ziehen Sie ggf. an.

Wichtig: Wenn Sie das Heckfangsystem abnehmen, müssen Sie auch den vorderen Ballast abnehmen, um die Stabilität der Maschine zu erhalten.




g030494

Bild 10

Bild zeigt Modell, Baujahr 2015

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Stabilisatorbügel | 3. Sicherungsmutter (5/16") |
| 2. Schlossschraube
(5/16" x 3/4") | |

2. Befestigen Sie den Drehrahmen an der Maschine, wie in [Bild 11](#) abgebildet. Befestigen Sie den Drehrahmen mit zwei Schrauben (5/16" x 1") und zwei Sicherungsmuttern (5/16") am Maschinenrahmen.



3

Befestigung der Anbaugeräthalterung

Für diesen Arbeitsschritt erforderliche Teile:

1	Stabilisatorbügel (für Modelle ab Baujahr 2015)
2	Schlossschraube (5/16" x 3/4")
4	Sicherungsmutter (5/16")
2	Blechschaube (5/16" x 3/4")
2	Schraube (5/16" x 1")
1	Drehrahmen
2	Splint
2	Stange
2	Scheibe
1	Zugstangenaufkleber

Nur für Modelle ab Baujahr 2015

Hinweis: Der Stabilisatorbügel wird nur an Modellen ab Baujahr 2015 verwendet ([Bild 10](#)).

1. Befestigen Sie den Stabilisatorbügel mit zwei Schlossschrauben (5/16" x 3/4") und zwei Sicherungsmuttern (5/16") an der Motorschutzvorrichtung ([Bild 10](#)).

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1. Maschinenrahmen | 4. Schraube (5/16" x 1") |
| 2. Sicherungsmutter (5/16") | 5. Drehrahmen |
| 3. Loch | |

3. Befestigen Sie den Drehrahmen mit zwei Blechschauben (5/16" x 3/4") an der Unterseite des Maschinenrahmens, wie in [Bild 12](#) abgebildet.




Bild 12

1. Blechschraube
(5/16" x 3/4")
2. Drehrahmen

4. Bringen Sie den Zugstangenaufkleber 1,3 cm links von der Anbaugeräthalterung an ([Bild 13](#)).




Bild 13

1. Zugstangenaufkleber

5. Setzen Sie das gebogene, flache Ende einer Stange in den verkeilten Schlitz an der linken Seite des Maschinenrahmens ein und bewegen die Stange nach hinten, damit sie im Rahmen sitzt ([Bild 14](#)).

Hinweis: Wiederholen Sie diese Schritte für die rechte Seite der Maschine.




Bild 14

Abbildung zeigt linke Seite

- | | |
|-------------------|--|
| 1. Drehrahmenloch | 4. Stützstange |
| 2. Scheibe | 5. Vorhandener verkeilter
Schlitz |
| 3. Splint | 6. Gebogenes, flaches Ende
der Stange |

6. Setzen Sie die gebogenen Enden der Stangen in die Anbaugerätbefestigung ein, wie in [Bild 14](#) abgebildet, und befestigen Sie das Ende jeder Stange mit einer Scheibe und einem Splint.

Nur für Modelle, Baujahr 2011 bis 2014

Hinweis: Der Stabilisatorbügel wird nur an Modellen, Baujahr 2011 bis 2014, verwendet.

Hinweis: An Modellen, Baujahr 2011 bis 2014, ist die hintere Motorschutzvorrichtung für dieses Heckfangsystem optional.

- Befestigen Sie den Drehrahmen an der Maschine, wie in [Bild 15](#) abgebildet. Befestigen Sie den Drehrahmen mit zwei Schrauben (5/16" x 1") und zwei Sicherungsmuttern (5/16") am Maschinenrahmen.




Bild 15

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Maschinenrahmen | 4. Schraube (5/16" x 2 1/2") |
| 2. Sicherungsmutter (5/16") | 5. Drehrahmen |
| 3. Loch | 6. Hintere Motorschutzvorrichtung (optional) |

- Befestigen Sie den Drehrahmen mit zwei Blechschauben (5/16" x 3/4") an der Unterseite des Maschinenrahmens, wie in [Bild 16](#) abgebildet.




Bild 16

- | | |
|---|---------------|
| 1. Blechschraube (5/16" x 3/4") | 2. Drehrahmen |
| 3. Bringen Sie den Zugstangenaufkleber 1,3 cm links von der Anbaugerätbefestigung an (Bild 17). | |




Bild 17

- | | |
|--|--|
| 1. Zugstangenaufkleber | |
| 4. Setzen Sie ein gebogenes, flaches Ende der Stange in den verkeilten Schlitz an der linken Seite des Maschinenrahmens ein und bewegen die Stange nach hinten, damit sie im Rahmen sitzt (Bild 18). | |

Hinweis: Wiederholen Sie diese Schritte für die rechte Seite der Maschine.




Bild 18

Abbildung zeigt linke Seite

- | | |
|-------------------|--|
| 1. Drehrahmenloch | 4. Stützstange |
| 2. Scheibe | 5. Vorhandener verkeilter Schlitz |
| 3. Splint | 6. Gebogenes, flaches Ende der Stützstange |

5. Setzen Sie die gebogenen Enden der Stange in die Anbaugerätbefestigung ein, wie in Bild 18 abgebildet, und befestigen Sie das Ende jeder Stange mit einer Scheibe und einem Splint.

4

Befestigen der Verriegelungsstange

Für diesen Arbeitsschritt erforderliche Teile:

1	Verriegelungsstange
1	Splint

Verfahren

Befestigen Sie die Verriegelungsstange mit einem Splint (Bild 19).




Bild 19

- | | |
|-----------|------------------------|
| 1. Splint | 2. Verriegelungsstange |
|-----------|------------------------|

5

Montieren der Abdeckung des Heckfangsystems

Für diesen Arbeitsschritt erforderliche Teile:

1	Abdeckung des Heckfangsystems
1	Gitter des Heckfangsystems

Verfahren

1. Drehen Sie die Abdeckung des Heckfangsystems um.

- Setzen Sie das Gitter so ein, wie in Bild 20 abgebildet, dass es sich nach unten zu den Grasfangkörben neigt.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Gitter einrasten und die Nasen an der Abdeckung des Heckfangsystems greifen.




Bild 20

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. Abdeckung des Heckfangsystems | 3. Gitternase |
| 2. Gitter | 4. Schlitz in der Abdeckung des Heckfangsystems |

6

Einbauen der Abdeckung des Heckfangsystems

Für diesen Arbeitsschritt erforderliche Teile:

2	Grasfangkorb
1	Oberes Rohr des Heckfangsystems

Verfahren

- Bauen Sie die Abdeckung des Heckfangsystems am Rahmen des Heckfangsystems ein.
- Drehen Sie die Abdeckung des Heckfangsystems, um die Schlüssellocher in den oberen Halterungen des Heckfangsystems mit den Schlüsseln in den Pfosten am Rahmen des Heckfangsystems auszufluchten (Bild 21).
- Schieben Sie die Halterungen über die Pfosten und drehen Sie die Abdeckung des Heckfangsystems nach unten in die Betriebsstellung.

Hinweis: Der Einbau der Abdeckung des Heckfangsystems ist einfacher, wenn dies zwei Personen tun.

g005666




Bild 21

- 1. Abdeckung des Heckfangsystems
- 2. Rahmen des Heckfangsystems
- 3. Schlüsselloch
- 4. Halterung für Abdeckung des Heckfangsystems
- 5. Schlüssel
- 6. Pfosten

4. Heben Sie die Abdeckung des Heckfangsystems an und setzen Sie die Grasfangkörbe ein.

Schieben Sie die Korbhaken auf die Befestigungshalterungen ([Bild 22](#)).




Bild 22

- 1. Fangkorb
- 2. Rahmen des Heckfangsystems
- 3. Halterung
- 4. Korbhaken

5. Senken Sie die Abdeckung des Heckfangsystems auf die Körbe ab ([Bild 23](#)).




Bild 23

6. Setzen Sie zur Montage des oberen Heckfangsystemrohrs das gekrümmte Ende in die Öffnung an der Oberseite des Heckfangsystems ein.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass das breite Ende mit der Befestigungsstrebe nach unten und vorne zeigt, damit es am Finishingkit befestigt werden kann.

7

Einbauen des Auswurfkanals

Für diesen Arbeitsschritt erforderliche Teile:

- | | |
|---|--------------|
| 1 | Auswurfkanal |
|---|--------------|

Verfahren

- Winkeln Sie die Metallnase vorne am Auswurfkanal in den Schlitz in der Halterung ab, die am Mähwerk vor dem Ausschnitt angeschweißt ist ([Bild 24](#)).






Bild 24

- Auswurfkanal
- Metallnase
- Halterung

- Drehen Sie den Auswurfkanal nach hinten zum Mähwerk, sodass der Auswurfkanal mit dem Mähwerkgehäuse bündig ist ([Bild 25](#)).




Bild 25

g015204

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass der Befestigungshaken am Auswurfkanal nicht im Weg ist, sodass die Öffnung des Auswurfkanals bündig am Mähwerk befestigt ist.

- Haken Sie zum Befestigen des Auswurfkanals am Mähwerk den flexiblen Verschluss am Auswurfkanal an der Halteklemme ein, die hinter der Öffnung am Mähwerk angeschweißt ist ([Bild 26](#)).
- Befestigen Sie den Befestigungshaken um die Gelenkstange, um die Auswurfkanal in der Stellung zu arretieren ([Bild 26](#)).

g015203

G015203




Bild 26

- 1. Auswurfkanal
- 2. Flexible Verschluss
- 3. Befestigungsklemme
- 4. Befestigungshaken
- 5. Gelenkstange




Bild 27

- 1. Auswurfrohr
 - 2. Öffnung in der Abdeckung des Heckfangsystems
 - 3. Auswurfrohr (breites Ende)
 - 4. Stift
 - 5. Gummihalterung
2. Schieben Sie das breite Ende des Auswurfrohrs über das Ende des Auswurfkanals. Schieben Sie die Gummihalterung auf den Auswurfkanal, bis sie über dem Stift am Auswurfrohr einrastet, und der Auswurfkanal befestigt ist ([Bild 27](#)).
 3. Schließen Sie nach der Montage des Heckfangsystems das Zündkabel an die Zündkerzen an.

8 Verbinden mit dem Auswurfrohr

Für diesen Arbeitsschritt erforderliche Teile:

1	Auswurfrohr
---	-------------

Verfahren

1. Schieben Sie das gekrümmte Ende des Auswurfrohrs in die Öffnung in der Abdeckung des Heckfangsystems ([Bild 27](#)).

Betrieb

Hinweis: Bestimmen Sie die linke und rechte Seite der Maschine anhand der üblichen Einsatzposition.

⚠️ WAREN:

Halten Sie folgende Maßnahmen ein, um Personenverletzungen zu vermeiden.

- Machen Sie sich mit allen Betriebs- und Sicherheitsanweisungen in der *Bedienungsanleitung des Mähers* vertraut, bevor Sie dieses Zusatzgerät verwenden.
- Nehmen Sie das Auswurfrohr, die Körbe, die Abdeckung des Heckfangsystems oder den Auswurfkanal nie bei laufendem Motor ab.
- Schalten Sie den Motor immer ab, und warten Sie, bis alle beweglichen Teile zum Stillstand gekommen sind, bevor Sie Verstopfungen vom Heckfangsystem entfernen.
- Führen Sie nie bei laufendem Motor Wartungsarbeiten oder Reparaturen durch.

Entleeren der Grasfangkörbe

Passen Sie beim Anheben oder Handhaben eines vollen Grasfangkorbs auf. So entleeren Sie die Grasfangkörbe:

1. Stellen Sie die Maschine auf einer ebenen Fläche ab und kuppeln Sie den Zapfwellenantriebsschalter aus.
2. Schieben Sie die Fahrantriebshebel nach außen in die arrierte Neutral-Stellung, stellen Sie den Motor ab, ziehen Sie den Schüssel ab, aktivieren Sie die Feststellbremse und verlassen Sie erst die Bedienungsposition, wenn alle beweglichen Teile zum Stillstand gekommen sind.
3. Heben Sie die Abdeckung des Heckfangsystems an ([Bild 28](#)).




Bild 28

g005758

4. Drücken Sie das Schnittgut in die Körbe zurück. Heben Sie mit beiden Händen den Korb an und haken Sie ihn aus der Halterung aus. Leeren Sie den Grasfangkorb. Wiederholen Sie diese Schritte für den anderen Grasfangkorb.
5. Setzen Sie die Grasfangkörbe ein. Schieben Sie die Korbhaken auf die Befestigungshalterungen ([Bild 29](#)).





Bild 29

g005672

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| 1. Fangkorb | 3. Halterung |
| 2. Rahmen des Heckfangsystems | 4. Korbhaken |

- Senken Sie die Abdeckung des Heckfangsystems auf die Körbe ab.

Entfernen von Verstopfungen vom Heckfangsystem

- Stellen Sie die Maschine auf einer ebenen Fläche ab und kuppeln Sie den Zapfwellenantriebsschalter aus.
- Schieben Sie die Fahrantriebshebel nach außen in die arrierte Neutral-Stellung, stellen Sie den Motor ab, ziehen Sie den Schüssel ab, aktivieren Sie die Feststellbremse und verlassen Sie erst die Bedienungsposition, wenn alle beweglichen Teile zum Stillstand gekommen sind.
- Prüfen Sie den Füllstand der Körbe und leeren Sie sie, wenn die Grasfangkörbe voll sind.
- Nehmen Sie das Auswurfrohr und den -kanal auseinander.
- Nehmen Sie das Auswurfrohr und den -kanal von der Oberseite des Heckfangsystems und dem Mähwerk ab. Entfernen Sie mit einem Stock oder einem ähnlichen Objekt die Verstopfungen vom Mähwerk, dem Auswurfrohr, dem Auswurfskanal und der Abdeckung des Heckfangsystems.
- Bauen Sie nach dem Entfernen der Verstopfungen das Heckfangsystem wieder zusammen und setzen Sie die Arbeit fort.

Abnehmen des Heckfangsystems

⚠ ACHTUNG

Wenn Sie den Ballast des vorderen Fangsystems nicht abnehmen und die Maschine ohne Fangsystem einsetzen, kann eine Instabilität auftreten, die zu einem Kontrollverlust führt.

- Nehmen Sie immer den vorderen Ballast ab, wenn Sie das Fangsystem entfernen.**
- Setzen Sie die Maschine nie ohne Fangsystem mit montiertem vorderen Ballast ein.**

Das Heckfangsystem kann abgenommen werden, indem Sie die Schritte in den Setupabschnitten für alle montierten Kits in umgekehrter Reihenfolge ausführen. Wenn Ballast montiert ist, müssen Sie den


Frontballast am Heckfangsystem immer entfernen, wenn Sie Heckfangsysteme entfernen.

Hinweis: Das Versatzablenklech muss nur beim Einbauen des Mulchingkits entfernt werden.

Verwenden der Zugstange

Die Stützhalterung des Heckfangsystems hat eine Zugstange, die für das Abschleppen verwendet werden kann.

- Lesen und verstehen Sie alle Bedienungsanleitungen für die Maschine.
- Verlangsamen Sie die Geschwindigkeit beim Wenden und halten Sie einen Sicherheitsabstand.
- Wenden Sie großzügig, damit geschleppte Geräte nicht das Zugfahrzeug berühren.
- Die Zugstange kann max. 36 kg schleppen.
- Wenn die Zugstange überlastet ist, kann das hydrostatische Getriebe ausfallen.



g242935

Bild 30

- Stützhalterung des Heckfangsystems mit Zugstange

Betriebshinweise

Tipps für die Verwendung des Heckfangsystems

Denken Sie immer an die Größe

Vergessen Sie nicht, dass die Zugmaschine mit diesem montierten Anbaugerät länger und breiter ist. Wenn Sie in geschlossenen Flächen zu scharf wenden, wird das Anbaugerät ggf. beschädigt.

Mähen

Mähen Sie immer mit der linken Seite der Zugmaschine. Mähen Sie nicht mit der rechten Seite des Mähwerks, da Sie den Auswurkanal und das Auswurfrohr des Heckfangsystems beschädigen könnten.

Schnitthöhe

Stellen Sie die Schnitthöhe nicht zu niedrig ein, da ggf. keine Luft unter das Mähwerk in das Heckfangsystem gelangt, wenn das Mähwerk von langem Gras umgeben ist. Wenn nicht genug Luft unter das Mähwerk gelangt, verstopft das Heckfangsystem.

Schnitthäufigkeit

Schneiden Sie das Gras oft, besonders wenn es schnell wächst. Sie müssen das Gras zweimal schneiden, wenn es sehr hoch ist.

Schnittmethoden

Sie erhalten die beste Darstellung des Rasens, wenn das Mähwerk etwas in den letzten Schnittbereich überlappt. Dies reduziert die Motorbelastung und die Wahrscheinlichkeit, dass der Auswurkanal und das Auswurfrohr verstopfen.

Heckfangsystemgeschwindigkeit

Sie werden den Gasbedienungshebel des Mähers meistens beim Einsatz des Heckfangsystems in der SCHNELL-Stellung stellen und mit normaler Geschwindigkeit fahren. Wenn das Gras jedoch sehr trocken und staubig ist, sollten Sie weniger Gas geben und die Geschwindigkeit des Traktors erhöhen. Das Heckfangsystem kann ggf. verstopfen, wenn Sie zu schnell fahren, und die Motorgeschwindigkeit zu niedrig wird. Auf Hügeln müssen Sie die Fahrgeschwindigkeit des Mähers ggf. verringern. Dies erhält die Motorgeschwindigkeit und Heckfangsystemleistung. Sie sollten immer (falls möglich) bergabwärts mähen.

⚠ ACHTUNG

Wenn sich das Heckfangsystem füllt, wird das hintere Ende der Zugmaschine schwerer. Wenn Sie auf Hängen plötzlich stoppen und starten, könnten Sie ggf. die Lenkkontrolle verlieren, oder die Maschine kann umkippen.

- **Starten oder stoppen Sie beim Hangauf-/Hangabfahren nie plötzlich. Vermeiden Sie ein Fahren bergaufwärts.**
- **Wenn Sie die Maschine beim Hinauffahren eines Hangs anhalten, kuppeln Sie den ZWA-Schalter aus. Fahren Sie dann mit geringer Geschwindigkeit hangabwärts.**
- **Vermeiden Sie abruptes Wenden oder ein schnelles Ändern der Geschwindigkeit.**
- **Setzen Sie die Maschine nie ohne Fangsystem mit montiertem vorderen Ballast ein.**

Heckfangsystem und hohes Gras

Sehr langes Gras ist schwer und wird ggf. nicht komplett in die Grasfangkörbe transportiert. Dies führt zum Verstopfen des Auswurkanals und -rohrs. Vermeiden Sie das Verstopfen des Heckfangsystems, indem Sie das Gras mit einer hohen Schnitthöhe schneiden, und dann das Mähwerk auf die normale Schnitthöhe absenken und das Kollektieren wiederholen.

Heckfangsystem und nasses Gras

Versuchen Sie immer, das Gras zu schneiden, wenn es trocken ist, da der Rasen dann besser aussieht. Wenn Sie nasses Gras schneiden müssen, sollten Sie den normalen Seitenauswurf des Mähwerks verwenden. Bauen Sie nach ein paar Stunden, wenn das Schnittgut abgetrocknet ist, das komplette Heckfangsystem ein und saugen Sie das Schnittgut auf.

Verstopfungszeichen

Wenn Sie das Heckfangsystem einsetzen, wird ein geringer Teil des Schnittguts normalerweise vorne aus dem Mähwerk geblasen. Wenn zu viel Schnittgut ausgeblasen wird, ist dies ein Zeichen dafür, dass die Grasfangkörbe voll sind oder das System verstopft ist.

Wartung

Hinweis: Bestimmen Sie die linke und rechte Seite der Maschine anhand der üblichen Einsatzposition.

Empfohlener Wartungsplan

Wartungsintervall	Wartungsmaßnahmen
Nach 10 Betriebsstunden	<ul style="list-style-type: none">• Prüfen Sie das Heckfangsystem.
Bei jeder Verwendung oder täglich	<ul style="list-style-type: none">• Reinigen Sie das Heckfangsystem
Vor der Einlagerung	<ul style="list-style-type: none">• Prüfen Sie das Heckfangsystem.• Reinigen Sie das Heckfangsystem

⚠ ACHTUNG

Wenn Sie den Zündschlüssel im Zündschloss stecken lassen, könnte eine andere Person den Motor versehentlich anlassen und Sie und Unbeteiligte schwer verletzen.

Ziehen Sie vor dem Beginn von Wartungsarbeiten den Zündschlüssel und den Kerzenstecker ab. Schieben Sie außerdem den Kerzenstecker zur Seite, damit er nicht versehentlich die Zündkerze berührt.

⚠ GEFAHR

Motoren werden beim Betrieb heiß. Wenn Sie heiße Oberflächen berühren, können Sie schwere Verbrennungen erleiden.

Fassen Sie Motoren, besonders Auspuffe, erst nach dem Abkühlen an.

⚠ GEFAHR

Rückstände, wie Laub, Gras oder Grünabfälle können Feuer fangen. Ein Brand im Motorraum kann schwere Verletzungen und Sachschäden verursachen.

- Halten Sie den Motor und Auspuff von Rückständen frei.
- Passen Sie beim Öffnen der Baggerabdeckung auf, dass keine Rückstände in den Motor- und Auspuffbereich fallen.
- Lassen Sie die Maschine abkühlen, bevor Sie sie einlagern.

Prüfen des Heckfangsystems

Wartungsintervall: Nach 10 Betriebsstunden

Vor der Einlagerung

Prüfen Sie das Heckfangsystem nach den ersten 10 Betriebsstunden und dann jeweils monatlich.

1. Prüfen Sie den Auswurfkanal, das Auswurfrohr und die Abdeckung des Heckfangsystems. Tauschen Sie diese Teile aus, wenn sie Risse aufweisen oder kaputt sind.
2. Ziehen Sie alle Schrauben und Muttern an.

3. Prüfen Sie alle Befestigungen und Zungen und wechseln Sie fehlende oder beschädigte aus.
4. Prüfen Sie die Grasfangkörbe auf Verschleiß.

⚠️ WARNUNG:

Sie oder Unbeteiligte können durch herausgeschleuderte oder ausgeworfene Gegenstände, die durch zerrissene, abgenutzte oder verschleiße Grasfangkörbe austreten, schwer verletzt werden.

- **Prüfen Sie die Grasfangkörbe auf Löcher, Risse, Abnutzung oder Verschleiß.**
- **Waschen Sie die Grasfangkörbe nicht.**
- **Wenn der Grasfangkorb verschleißt ist, bauen Sie neue Grasfangkörbe ein, die Sie vom Hersteller dieses Heckfangsystems erhalten.**

Prüfen der Schnittmesser

Prüfen Sie die Schnittmesser regelmäßig, besonders wenn ein Messer einen Fremdkörper berührt.

Bauen Sie neue Messer ein, wenn die Messer sehr abgenutzt oder beschädigt sind. Komplette Anweisungen zur Schnittmesserwartung finden Sie in der *Bedienungsanleitung* des Traktors oder des Mähwerks.

Pflege der Grasfangkörbe

Waschen Sie die Grasfangkörbe nicht.

Lagern Sie die Grasfangkörbe an einem Ort, an dem sie nach jedem Einsatz ganz austrocknen können. Dies verhindert einen schnellen Verschleiß des Korbmaterials.

Reinigen des Heckfangsystems

Wartungsintervall: Bei jeder Verwendung oder täglich

Vor der Einlagerung

1. Nehmen Sie nach jedem Einsatz die Abdeckung des Heckfangsystems, den Auswurfskanal und das Auswurfröhr ab und spritzen Sie die Innenseite und Außenseite der Abdeckung des Heckfangsystems, das Auswurfsrohr, den Auswurfskanal und die Unterseite des Mähwerks mit einem Gartenschlauch ab. Festsitzenden Schmutz können Sie mit einem milden Reinigungsmittel entfernen.
2. Sie sollten auf jeden Fall alle Teile von festgeklebtem Gras befreien.

3. Spülen Sie die Grasfangkörbe mit Wasser und entfernen Sie Rückstände mit dem Gartenschlauch.
4. Lassen Sie alle Teile nach dem Reinigen komplett trocknen.

Einlagerung

Lagern des Heckfangsystems

1. Reinigen Sie das Heckfangsystem, siehe [Reinigen des Heckfangsystems \(Seite 20\)](#).
2. Prüfen Sie das Heckfangsystem auf Beschädigungen, siehe [Prüfen des Heckfangsystems \(Seite 19\)](#).
3. Stellen Sie sicher, dass die Fangkörbe geleert und ganz trocken sind.
4. Lagern Sie das Heckfangsystem an einem sauberen, trockenen Ort, der keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist. Dies schützt die Plastikteile und verlängert die Nutzungsdauer des Heckfangsystems. Decken Sie das Heckfangsystem mit einer witterfesten Abdeckung ab, wenn Sie es draußen lagern müssen.

Hinweise:

Hinweise:

