



Count on it.

Form No. 3433-783 Rev E

Gebruikershandleiding

X25 GeoLink® Precision spuitsysteemset Multi Pro®1750 of 5800 spuitmachine Softwareversie 4.04 en hoger

Opmerking: Neem contact op met uw erkende Toro verdeler,
Toro NSN via 1-844-GEOLINK (1-844-436-5465) of
GeoLinkNSN@toro.com voor klantensupport.



Inhoud

Veiligheid	3
Montage	4
Algemeen overzicht van de machine	4
Bedieningsorganen	5
Gebruik van de zwevende menubalk	5
Specificaties	7
Gebruiksaanwijzing	8
Starten van het X25 bedieningspaneel	8
Het aanraakscherm gebruiken	8
Taalkeuze en accepteren van de licentie-overeenkomst	8
Gebruik van de hoofdschakelaar van het X25 bedieningspaneel	9
Informatieve, dringende, verwittigings- en waarschuwingsberichten	10
De correcte maateenheden selecteren	13
Werkgegevens beheren	13
Pictogrammen bedieningspaneel	19
Veldinformatie beheren	20
Werkinformatie beheren	38
Het spuitsysteem van de machine bedienen	63
Een bestaand werk gebruiken	64
Kalibreren en testen	67
Herstellen van de X25 softwareconfigura- tie	74
Alarmen	74
Instelling configuratie	75
Het hulpvoertuig om veldgrenzen in kaart te brengen configureren	85
Tips voor bediening en gebruik	95
Onderhoud	96
Aanbevolen onderhoudsschema	96
Vloeistofstroommeter reinigen	96
Het scherm van het display reinigen	96
Technische hulp	97
Problemen, oorzaak en remedie	100

Inleiding

Het GeoLink® Precision spuitsysteem bepaalt automatisch de gebruiksdoos en het spuitgebied. Het systeem controleert het bespoten oppervlak, de voertuigsnelheid en het totale volume gespoten materiaal. U stelt het doelvolumen per te bespuiten oppervlakte-eenheid in en vervolgens zorgt het spuitsysteem automatisch dat de stroom wordt aangepast aan de voertuigsnelheid en dat het daadwerkelijke volume materiaal per bespoten oppervlak continu wordt weergegeven.

Lees deze informatie zorgvuldig door, zodat u weet hoe u dit product op de juiste wijze moet gebruiken en onderhouden en om letsel en schade aan de machine te voorkomen. U bent verantwoordelijk voor het juiste en veilige gebruik van de machine.

Ga naar www.Toro.com voor documentatie over productveiligheid en bedieningsinstructies, informatie over accessoires, hulp bij het vinden van een dealer of om uw product te registreren.

Als u service, originele Toro onderdelen of aanvullende informatie nodig hebt, kunt u contact opnemen met een erkende servicedealer of met de klantenservice van Toro. U dient hierbij altijd het modelnummer en het serienummer van het product te vermelden. U kunt de nummers noteren in de ruimte hieronder.

Modelnr.: _____
Serienr.: _____

Er worden in deze handleiding een aantal mogelijke gevaren en een aantal veiligheidsberichten genoemd met de volgende veiligheidssymbolen (Figuur 1), die duiden op een gevaarlijke situatie die zwaar lichamelijk letsel of de dood tot gevolg kan hebben als u de veiligheidsvoorschriften niet in acht neemt.



g000502

Figuur 1

1. Veiligheidssymbool

Er worden in deze handleiding twee woorden gebruikt om uw aandacht op bijzondere informatie te vestigen. **Belangrijk** attendeert u op bijzondere technische informatie en **Opmerking** duidt algemene informatie aan die bijzondere aandacht verdient.

Veiligheid

Lees deze *Gebruikershandleiding* en zorg ervoor dat u deze begrijpt voordat u de aansturingscomputer in gebruik neemt.


- Bewaar deze instructies bij de *Gebruikershandleiding* van de gazonspuitmachine.
- Iedereen die deze apparatuur bedient moet altijd makkelijk toegang hebben tot deze gebruiksaanwijzingen.
- Lees deze instructies en de aanwijzingen in de *Gebruikershandleiding* van de gazonspuitmachine zorgvuldig door. Zorg ervoor dat u vertrouwd raakt met de bediening en weet hoe u de machine moet gebruiken.
- Laat nooit kinderen of personen die de instructies niet kennen, de machine gebruiken.
- Spuit nooit als er mensen, met name kinderen, en huisdieren in de buurt zijn.
- Chemicaliën kunnen schadelijk zijn voor mensen, dieren, planten, de bodem of andere eigendommen. Voorkom persoonlijk letsel en milieuvervuiling:
 - Gebruik de juiste chemische stof voor de klus.
 - Volg de gebruiksaanwijzingen van de fabrikant op de verpakkingen van de chemicaliën op. Verwerk de chemicaliën zoals aanbevolen.
 - Verwerk de chemicaliën zorgvuldig.
 - Draag alle benodigde beschermende kleding.
 - Werk alleen in goed geventileerde ruimtes met chemicaliën.
 - Rook nooit tijdens het werken met chemicaliën.
 - Voer verpakkingen en ongebruikte chemicaliën op de juiste manier af.
- Onthoud dat de gebruiker of bediener verantwoordelijk is voor ongevallen of schade aan andere personen of hun eigendommen.

Montage

Instructiemateriaal en aanvullende onderdelen


Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
USB-stick (omvat een digitale kopie van de Gebruikershandleiding)	1	De installatie en het gebruik van het X25 GeoLink precision spuitsysteem.

Algemeen overzicht van de machine




Figuur 2
X25 bedieningspaneel

g204997




Figuur 3
Satellietontvanger

g204996




Figuur 4
Modem

g305479




Figuur 5
Antenne van modem

g305478




g204995

Figuur 6
Automatische besturing van de spuitboomsecties (ASC)



g205645

Figuur 7
Vloeistofstroommeter (turbine-systeem)




g205646

Figuur 8
Drukomezter

Bedieningsorganen

Zorg dat u vertrouwd bent met de bedieningsorganen voordat u de motor start en de sproeier gebruikt.

Zwevende menubalk



g203292


Figuur 9

- | | |
|---|--|
| 1. Pictogram VOEDING UITSCHAKELEN | 6. Pictogram HOMESCHERM |
| 2. Pictogram HELP | 7. Pictogram SCHERMHELDERHEID (helderheid verlagen) |
| 3. Pictogram USB-VRIJGAVE (verschijnt bij het aansluiten van een USB-stick op het X25 bedieningspaneel) | 8. Pictogram SCHERMHELDERHEID (helderheid verhogen) |
| 4. Pictogram SCHERMOPNAME | 9. Pictogram HELDERHEIDSMODUS (auto, dagmodus en nachtmodus) |
| 5. Pictogram INSTELLINGEN HOMESCHERMEN | |

Gebruik van de zwevende menubalk

Activeren van de zwevende menubalk

Druk op het scherm van het bedieningspaneel met uw vinger en veeg vanaf de onderkant naar boven om de zwevende menubalk weer te geven (Figuur 10).



g203365

Figuur 10

contactschakelaar op LOPEN staat en wordt het X25 systeem UITGESCHAKELD als de contactschakelaar op STOP staat.


Hulppictogram

Druk op het PICTOGRAM HULP van de zwevende menubalk om de afzonderlijke hulppictogrammen weer te geven met informatie over de bedieningselementen op het huidige scherm (Figuur 9). Als u op het hulppictogram drukt verschijnt er uitleg over het bedieningselement (Figuur 11). Druk nogmaals op het HULPPICTOGRAM van de zwevende menubalk om de afzonderlijke hulppictogrammen uit te schakelen.

Pictogram voeding uitschakelen

Gebruik het pictogram VOEDING UITSCHAKELEN om het GeoLink-systeem uit te schakelen (Figuur 9).

Opmerking: Gedurende normaal bedrijf wordt het X25 spuitsysteem INGESCHAKELD als de



Figuur 11

g203343

1. Hulppictogram

2. Beschrijvende tekst

Pictogram USB-vrijgave

Druk op het pictogram USB-VRIJGAVE voordat u een USB-stick uit het X25 bedieningspaneel verwijdt (Figuur 9). Het pictogram USB-VRIJGAVE staat alleen in de zwevende menubalk als er een USB-stick in de USB-poort aanwezig is.

Opmerking: De USB-poort (niet getoond) bevindt zich aan de achterkant van het bedieningspaneel.

Pictogram schermopname

Druk op het pictogram SCHERMOPNAME om het huidige beeld op het scherm op de USB-stick op te slaan.

Pictogram instellingen homeschermen

Druk op het pictogram INSTELLINGEN HOMESCHERMEN om de indeling van het bedieningsscherm op te slaan. Met deze knop kunt u het scherm 'opruimen' of snel teruggaan naar de informatie op het operationele scherm. Geef elementen weer in het operationele scherm of verberg ze, druk dan op het pictogram OPSLAAN HOMESCHERM om de indeling op te slaan.

Pictogrammen schermhelderheid

Pas de schermhelderheid van het bedieningspaneel aan met de pictogrammen van de SCHERMHELDERHEID (Figuur 9).

- Druk op de (-) schermhelderheid-toets om de helderheid te verlagen.
- Druk op de (+) schermhelderheid-toets om de helderheid te verhogen.
- Druk op het pictogram helderheidsmodus voor 1 van de volgende mogelijkheden:
 - Auto (de helderheid van het scherm wordt aangepast met behulp van de lichtsensor in de bedieningseenheid)
 - Dagmodus (vooringestelde helderheid voor het werken bij helder daglicht)
 - Nachtmodus (vooringestelde helderheid voor het werken bij weinig daglicht)

Aan-/uit-knop

Belangrijk: Het systeem schakelt IN bij het starten van de machine. U heeft de aan/uit-knop niet nodig om het systeem op te starten.

- Bij normaal gebruik schakelt u het X25 spuitsysteem IN door de contactschakelaar op LOPEN te zetten.

Opmerking: Indien nodig kunt u het X25 spuitsysteem inschakelen door de knop aan de achterkant van het bedieningspaneel in te drukken (Figuur 12).

- Schakel het X25 spuitsysteem UIT door de contactschakelaar op STOP te zetten.

Opmerking: In noodgevallen kunt u het spuitsysteem van de X25 uitschakelen met de aan-/uit-knop aan de achterkant van het bedieningspaneel (Figuur 12).

Opmerking: Als het bedieningspaneel op de juiste manier wordt uitgeschakeld blijven de gegevens in het geheugen van de ECU bewaard.



Figuur 12

g203113

1. Aan-/uit-knop – groen

Pictogrammen annuleren en bevestigen

Druk op het pictogram annuleren om een actie te annuleren of op het pictogram bevestigen om in te voeren of te selecteren. Als ze weergegeven worden,

moet u 1 van deze pictogrammen selecteren om het scherm te kunnen verlaten (Figuur 13).





Figuur 13

Kleurcodes werktuig

Deze codes verwijzen naar de stand en de richting van het voertuig en het werktuig.

De kleurcode van het werktuig geeft de status van de producttoepassing weer en heeft de volgende betekenis (Figuur 14):

- Rood – de spuitboom is uitgeschakeld.
- Blauw – de werking van de spuitboom wordt belemmerd (hij is ingeschakeld maar er is geen vloeistofstroom; dit is doorgaans te wijten aan lage snelheid of druk).
- Geel – de spuitboom is ingeschakeld maar de vloeistofstroom wordt bewust tegengehouden (meestal doordat de automatische spuitboombediening de stroom tegenhoudt).
- Groen – de spuitboom is ingeschakeld en de vloeistof stroomt normaal.



g031203

Figuur 14

- WAAS (Wide Area Augmentation System): systeem om de positie te corrigeren (ontwikkeld door de US Federal Aviation Administration voor gebruik in de luchtvaart, verbetert de nauwkeurigheid en beschikbaarheid van het GPS-signaal).
- RTK (Real Time Kinematic) – RTK Network – verzameling basisstations die positie-gegevens naar een server sturen, via het Internet. GPS-gestuurde machines met RTK-correctie wisselen gegevens uit met de server. Ze versturen positie-informatie en ontvangen correctie-informatie via het mobiele telefoonnetwerk. Op basis van de positie-gegevens van het basisstation berekent de server de positiecorrectie-gegevens en stuurt die naar de machine. De gecorrigeerde GPS-positie heeft een nauwkeurigheid van 1 tot 2 cm.
- GLONASS (Global Navigation Satellite System (Russian GNSS)) – Hiermee kan de GPS-ontvanger naast GPS ook het Russische satellietnavigatiesysteem gebruiken.

Specificaties

Het is belangrijk dat de gebruiker de volgende afkortingen begrijpt:

Gebruiksaanwijzing

De computer in de automatische bediening van de spuitboomsecties (Automatic Section Controller, ASC) regelt de dosis aan de hand van de snelheid van de machine. U stelt de gewenste hoeveelheid per oppervlakte-eenheid in en de ASC regelt de stroming automatisch binnen het betreffende snelheidsbereik van de machine. De volumestroom die verspoten wordt verschijnt op het display. Het X25 bedieningspaneel geeft ook de bespoten oppervlakte, machinesnelheid en totaal verspoten volume weer.

Opmerking: Controleer of de spuitmachine juist gekalibreerd is voordat u begint te spuiten.

Opmerking: Verzekert dat het InfoCenter op GeoLink is ingesteld voordat u begint te spuiten.

Starten van het X25 bedieningspaneel

1. Verzekert dat het gehele GeoLink-systeem is gemonteerd.
2. Start de machine en wacht enkele seconden tot het bedieningspaneel ingeschakeld wordt.

Opmerking: Schakel het bedieningspaneel altijd als volgt in en uit:

- Schakel de machine UIT om het bedieningspaneel en X25 spuitsysteem uit te schakelen.
- Het uitschakelen van het bedieningspaneel heeft geen invloed op de gegevens die in de computer zijn opgeslagen.

Het aanraakscherm gebruiken

U kunt de informatie over het spuitsysteem oproepen en wijzigen met het X25 bedieningspaneel door de betreffende pictogrammen op het scherm aan te raken.


- Druk op een pictogram om informatie op het scherm weer te geven.
- Er verschijnen extra opties nadat u op bepaalde pictogrammen gedrukt hebt.
- Kies de gewenste opties.
- Bevestig de nieuwe weergave ([Figuur 13](#)).

Taalkeuze en accepteren van de licentie-overeenkomst

Na het beginscherm verschijnt het scherm voor de taalkeuzen en het accepteren van de licentie-overeenkomst (EULA, end user license agreement).

1. Indien nodig kunt u het taal-pictogram indrukken om een andere taal te kiezen voor de X25 monitor ([Figuur 15](#)).

Opmerking: De taal die in dit scherm wordt gekozen wordt dan overal in de X25 gebruikersinterface gebruikt. U kunt de taal ook wijzigen via de gebruikersinstellingen.




Figuur 15

1. Taal-pictogram
2. Scrollbalk
3. JA-PICTOGRAM

2. Ga in de taalkeuzelijst naar de gewenste taal, kies deze, en druk op JA (Figuur 16).

Het X25 bedieningspaneel start op in de gekozen taal.



Figuur 16


1. Gekozen taal
2. Pictogram bevestigen

3. Lees de EULA (Figuur 15).

Scroll naar de onderkant van het scherm. Het JA-pictogram wordt dan groen (Figuur 15).

4. Druk op het JA-pictogram om naar het homescherm te gaan (Figuur 15).

Gebruik van de hoofdschakelaar van het X25 bedieningspaneel




Figuur 17

1. Groen pictogram van de HOOFDSCHAKELAAR (systeem gereed, besturing spuitsysteem ingeschakeld)
2. Wit pictogram van de HOOFDSCHAKELAAR (standby)

Het pictogram HOOFDSCHAKELAAR geeft de toestand (Figuur 17) van het systeem met de volgende kleuren aan:

- Groen – Betekent dat het systeem klaar is en dat de besturing van het spuitsysteem ingeschakeld is en werkt.
- Wit – De besturing van het spuitsysteem staat in stand-by.
- Rood – Betekent dat het systeem niet klaar is, dat de besturing van het spuitsysteem uitgeschakeld is en niet kan worden gebruikt.

Als het pictogram van de HOOFDSCHAKELAAR rood is, kunt u op het pictogram drukken om de dialoog status van de schakelaar en het aantal actieve alarms weer te geven (Figuur 18).



Figuur 18

g205202

U kunt altijd op het pictogram bevestigen (Figuur 18) drukken om naar het hoofdscherm te gaan en de nodige stappen te nemen.

De hoofdschakelaar gebruiken.

Multi Pro 1750 spuitmachine

Het pictogram van de HOOFDSCHAKELAAR op het homescherm geeft aan of het spuitsysteem in- of uitgeschakeld is (Figuur 17).

De hoofdschakelaar gebruiken.

Multi Pro 5800 spuitmachine

Het pictogram van de HOOFDSCHAKELAAR op het homescherm schakelt het spuitsysteem in of uit (Figuur 17). De schakelaar is niet actief als de hoofdschakelaar van de spuitbomen of de schakelaars voor de linker, middelste of rechter spuitboom op UIT staan. Zie de *Gebruikershandleiding* voor informatie over de hoofdschakelaar van de spuitbomen en de drie afzonderlijke schakelaars.

- Druk op het pictogram van de HOOFDSCHAKELAAR om het spuitsysteem in te schakelen (het pictogram wordt groen).
- Druk op het pictogram van de HOOFDSCHAKELAAR om het spuitsysteem uit te schakelen (het pictogram wordt wit).


Informatieve, dringende, verwittigings- en waarschuwingsberichten

Tabel met berichten

	Informatieve berichten informeren over de status van een proces.
	Dringende berichten geven aan dat u moet handelen.

Tabel met berichten (cont'd.)

1. Pictogram LINK
INSTELLINGEN
 2. Pictogram SLUITEN
 3. Pictogram
AUDIOALARM
UITSCHAKELEN



1. Pictogram gelinkt aan het scherm instellingen

Verwittigingsberichten geven aan dat u een correctieve actie dient uit te voeren voordat u de machine gebruikt.


Tabel met berichten (cont'd.)

1. Informatie over de correctieve actie 2. Pictogram details (veeg naar beneden) 3. Details van het bericht	Waarschuwingsberichten geven aan dat u een correctieve actie moet uitvoeren voordat u de machine gebruikt.
1. Gelinkt aan het scherm instellingen	

De correcte maateenheden selecteren

U kunt kiezen uit de volgende opties: metrisch, Amerikaans (VS) en Amerikaans (VK). Er is een onderscheid tussen de opties Amerikaans (Verenigde Staten) en Amerikaans (Verenigd Koninkrijk) omdat gallons en fluid ounces niet evenveel zijn in de VS en in het VK.

1. Druk op het pictogram INSTELLINGEN in het hoofdscherm (Figuur 19).




Figuur 19

g204035

1. Pictogram INSTELLINGEN

2. Druk op het pictogram GEBRUIKER (Figuur 20).




Figuur 20

g203793

1. Eenheden – categorieën
2. Pictogram REGIO
3. Pictogram GEBRUIKER
4. Pictogram EENHEDEN

3. Druk op het pictogram REGIO (Figuur 20).
4. Druk op het pictogram EENHEDEN (Figuur 20).

5. Kies de gewenste eenheden en spuitdosis en druk dan op het bevestigings-pictogram (Figuur 21).



Figuur 21

g204046

1. Huidige maateenheid
2. Lijst van pictogrammen maateenheden

Werkgegevens beheren


In het werkmenu kunt u specifieke werkinformatie met betrekking tot het gekozen gebied selecteren of instellen. Gebruik dit menu om informatie te bewaren en activiteiten te registreren en te rapporteren.

Specificatie USB-stick

- USB 3.0
- 8 GB of meer
- Compatibel met Linux

Een USB-stick gebruiken

1. Verwijder de dop van de USB-poort onder de aan/uit knop (Figuur 22).




Figuur 22

1. Dop
2. USB-aansluiting
3. USB-stick

g212841

2. Plaats een USB-stick in de USB-aansluiting ([Figuur 22](#)).
3. Bewaar informatie op de stick.
4. Veeg van de onderkant van het scherm van het bedieningspaneel naar boven om de zwevende menubalk te activeren ([Figuur 23](#)).



Figuur 23


g203571

1. Pictogram USB-vrijgave
2. Pictogram bevestigen (USB-vrijgave)

5. Druk op het pictogram eject USB/USB-vrijgave ([Figuur 23](#)).
6. In de dialoog USB-vrijgave drukt u op het pictogram bevestigen, daarna verwijdert u de USB-schijf uit het bedieningspaneel ([Figuur 23](#)).

Werkgegevens vastleggen

1. Zorg ervoor dat u de actieve job hebt geselecteerd.
2. Druk op het pictogram job/werk ([Figuur 24](#)).



Figuur 24

g203550

1. Pictogram werkmenu
2. Pictogram werkinformatie vastleggen
3. Druk op het pictogram werkinformatie vastleggen (Figuur 24).
4. Druk op de pictogrammen voor de types werkinformatie die u wilt toevoegen aan het werk, voer de specifieke informatie in en druk op het pictogram bevestigen; raadpleeg de tabel met informatietypes.

Opmerking: U kunt meerdere producten voor het werk toevoegen door op het pictogram NIEUW PRODUCT TOEVOEGEN te drukken.



Figuur 25

g297729

1. Pictogram NIEUW PRODUCT TOEVOEGEN


Informatietypes

Weer	Gewas	Product
Windsnelheid	Naam van het gewas	Productnaam
Windrichting	Variëteit van het gewas	Dosis (applicatie)
Temperatuur	Groeistadium	Eenheden
Vochtigheid	Grondsoort	
Luchtomstandigheden	Bodemomstandigheden	
	Applicatiemethode	

Werkopmerkingen vastleggen

Gebruik het opmerkingengebied om informatie vast te leggen voor een werk.

1. Open het pictogram 'werkinformatie' (Figuur 26).




Figuur 26

g203865

1. Pictogram werkopmerkingen
2. Druk het pictogram job-notes/werkopmerkingen (Figuur 26).
3. Voer de informatie in en druk op het pictogram bevestigen.

Een werkrapport creëren


1. Druk op het pictogram werkmenu (Figuur 27).



Figuur 27

1. Pictogram automatische aanpassing bereik
2. Pictogram werkmenu
3. Pictogram gegevensuitwisselingsmenu
4. Pictogram werkrapport exporteren
5. Pictogram bevestigen
6. Pictogram taakgegevens
7. Pictogram vormrapport


2. Druk op het pictogram gegevensuitwisselingsmenu (Figuur 27).
3. Druk op het pictogram werkrapport exporteren naar USB (Figuur 27).
4. Druk op de pictogrammen voor de opties die u wilt in de dialoog opties werkrapport:
 - Automatische aanpassing bereik – vergroot het kleurcontrast voor de opbrengstdosissen in de rapportmap.
 - Exporteert een werkrapportbestand (.pdf); zoals getoond in Figuur 28.
5. Druk op het pictogram bevestigen in de dialoog opties werkrapport (Figuur 27).
6. Druk op het pictogram bevestigen in de dialoog werkrapporten exporteren (Figuur 27).



Figuur 28
Voorbeeld werkrapport

Een vormbestand exporteren

1. Druk op het pictogram werkmenu (Figuur 29).



Figuur 29

1. Pictogram automatische aanpassing bereik
2. Pictogram werkmenu
3. Pictogram gegevensuitwisselingsmenu
4. Pictogram werkrapport exporteren
5. Pictogram bevestigen
6. Pictogram taakgegevens
7. Pictogram vormrapport

2. Druk op het pictogram gegevensuitwisselings-menu (Figuur 29).
3. Druk op het pictogram werkrapport exporteren (Figuur 29).
4. Schakel de volgende opties uit in het menu:
 - Automatische aanpassing bereik
 - Taakgegevens
5. Druk op het pictogram VORMBESTANDEN CREËREN (Figuur 29).


Opmerking: Het vormbestand wordt opgeslagen in D:/Client/Farm/Field/CoverageShapefiles en D:/Client/Farm/Field/BoundaryShapefiles.

6. Druk op het pictogram bevestigen in de dialoog opties werkrapport (Figuur 29).
7. Druk op het pictogram bevestigen in de dialoog werkrapporten exporteren (Figuur 29).

Werkinformatie wissen

U kunt informatie voor het actieve werk wissen, inclusief werknotities en tellergegevens; het bedieningspaneel bewaart de werkinformatie.

1. Druk op het pictogram werkmenu (Figuur 30).



Figuur 30


1. Pictogram werkmenu
2. Pictogram werkgegevens wissen

2. Druk op het pictogram werkgegevens wissen (Figuur 30).
3. Druk op het pictogram ja in de dialoog werk wissen (Figuur 30).
4. Druk op het pictogram ja in de dialoog gebiedstellers wissen (Figuur 30).

Werkinformatie exporteren


Opmerking: Verzekert dat het werk actief is voordat u de werkinformatie exporteert.

1. Verwijder de dop van de USB-poort onder de aan/uit knop (Figuur 31).



Figuur 31

1. Dop
 2. USB-aansluiting
 3. USB-stick
2. Plaats een USB-stick in de USB-aansluiting (Figuur 31).
 3. Druk op het pictogram job-menu/werkmenu (Figuur 32).



Figuur 32

1. Pictogram WERKMENU
2. Pictogram GEGEVENSUITWISSELING
3. Pictogram WERKRAPPORT EXPORTEREN NAAR USB


4. Druk op het pictogram GEGEVENSUITWISSELING (Figuur 32).
5. Druk op het pictogram WERKRAPPORT EXPORTEREN NAAR USB (Figuur 32).
6. Schakel de volgende opties uit in het menu:
 - Automatische aanpassing bereik
 - Taakgegevens
7. Indien nodig, selecteer de optie vormbestanden aanmaken.

Opmerking: Het vormbestand wordt opgeslagen in D:/Client/Farm/Field/CoverageShapefiles en D:/Client/Farm/Field/BoundaryShapefiles.

Opmerking: Hierbij wordt de werkinformatie bewaard op de USB-schijf.

Opmerking: Voordat u de USB-stick verwijderd, moet deze altijd elektronisch worden losgekoppeld, zie stap 8 tot en met 10 hieronder. Als u dit niet doet, kan het rapport verloren gaan of beschadigd raken.

8. Veeg over het scherm om de zwevende menubalk te activeren (Figuur 33).



Figuur 33

1. PICTOGRAM USB-VRIJGAVE
2. Pictogram bevestigen (USB-vrijgave)

9. Druk op het pictogram USB-VRIJGAVE (Figuur 33).
10. In de dialoog USB-vrijgave drukt u op het pictogram bevestigen, daarna verwijderd u de USB-stick uit het bedieningspaneel (Figuur 33).

Pictogrammen bedieningspaneel

Gebruik het homescherm voor het spuiten van gebieden met duidelijke grenzen. U kunt de werkzaamheden oproepen en het spuitgebied weergeven.



g296243

Figuur 34

- | | | | |
|---|------------------------------------|----------------------------------|---|
| 1. Weergave bedieningselementen | 7. Pictogram ZOOMFUNCTIE | 13. Pictogram HOOFDSCHAKELAAR | 19. Pictogram AUTOMATISCHE BESTURING VAN SPUITBOOMSECTIES |
| 2. Pictogram SCHAKELKAST EN WEERGAVE SPUITBOMEN | 8. Hulpwerkbalk | 14. Virtueel dashboard | 20. Pictogram WERKINFORMATIE |
| 3. Pictogram GRENSSELECTIE | 9. Pictogram SNELSTART | 15. Pictogram INSTELLINGEN | 21. GPS-PICTOGRAM |
| 4. Pictogram WEERGAVE KAART CENTREREN | 10. Pictogram VELDMENU | 16. Pictogram INVENTARISBEHEER | 22. HULPPICTOGRAM |
| 5. Pictogram KAARTLAGEN | 11. Pictogram WERKMENU | 17. Navigatiewerkbalk | 23. Pictogram SYSTEEMINFORMATIE |
| 6. Pictogram WEERGAVE DISPLAY | 12. Pictogram KALIBRATIE ONTVANGER | 18. Pictogram SPUITDOSISREGELAAR | |


Veldinformatie beheren

Een veld selecteren

Een veld uit de lijst met velden kiezen

1. Druk op het pictogram Veldmenu en dan op het pictogram Veld selecteren (Figuur 35).

Opmerking: Een groen vinkje geeft het actieve veld aan.



Figuur 35

g298503

1. Pictogram veld (nieuwe selectie)
2. Pictogram veld selecteren
3. Pictogram veldmenu
4. Actief veld
5. Pictogram bevestigen


2. Druk in de lijst veld selecteren op het veldpictogram voor het veld dat u gaat sproeien en druk op het pictogram bevestigen (Figuur 35).

Opmerking: Een groen vinkje geeft aan dat het geselecteerde veld het actieve veld is.

Een veld uit de USB-lijst met velden kiezen

1. Druk in de lijst veld selecteren op het pictogram Omschakelen (Figuur 36).

Opmerking: De lijst Veld selecteren (opgeslagen velden op bedieningspaneel) schakelt om naar de USB-lijst Veld selecteren (opgeslagen velden op USB-stick).



g298504

Figuur 36

1. Lijst Veld selecteren (opgeslagen op bedieningspaneel)
2. USB-lijst Veld selecteren
3. Pictogram Omschakelen (bedieningspaneel/USB-stick)
4. Pictogram veld (opgeslagen op USB)
5. Pictogram bevestigen


2. Druk in de lijst veld selecteren op het veldpictogram voor het veld dat u gaat sproeien en druk op het pictogram bevestigen (Figuur 36).

Het dichtstbijzijnde veld kiezen op basis van uw huidige GPS-locatie

De dichtbijgelegen velden moeten grenzen hebben wanneer u de huidige GPS-locatie gebruikt.

1. Druk in de lijst veld selecteren op het pictogram Grens van dichtstbijzijnde veld volgens GPS (Figuur 37).

Opmerking: Het bedieningspaneel geeft een lijst van velden weer die dicht bij uw huidige GPS-locatie gelegen zijn.



Figuur 37

1. Pictogram Grens van dichtstbijzijnde veld volgens gps
2. Pictogram bevestigen
3. Actief veld

2. Druk op het pictogram bevestigen (Figuur 37).


Opmerking: Het dichtstbijgelegen veld verandert in het actieve veld.

Een nieuw veld creëren

Opmerking: Creëer 1 veld per terrein, met daarin alle veldgrenzen voor dat terrein.

Een spuitwerk heeft enkel betrekking op 1 veld. Een spuitwerk kan geen grenzen tussen meerdere velden spuiten.

1. Druk op het pictogram Veldmenu en dan op het pictogram Nieuwe veldgrens (Figuur 38).



Figuur 38

1. Pictogram veldnaam
2. Pictogram nieuw veld
3. Pictogram veldmenu
4. Pictogrammen bevestigen

2. Druk op het pictogram veldnaam (Figuur 38).
3. Voer de naam van het veld in met het toetsenbord op het scherm en druk op het pictogram bevestigen (Figuur 38).
4. Druk op het pictogram bevestigen in de dialoog nieuw veld (Figuur 38).


Opmerking: Het nieuwe veld verandert in het actieve veld.

Een veldgrens registreren

Belangrijk: De grenzen die u creëert en bewaart zijn enkel nauwkeurig en herhaalbaar als u de grens creëert met RTK-correctie.

Het registreren van de grens starten


1. Rij de machine naar het actieve veld van het werkterrein (Figuur 39).



Figuur 39

g298538


2. Lijn het buitenste, middelste gedeelte van het linker voorwiel uit met het startpunt van de nieuwe veldgrens (Figuur 40).



Figuur 40

g294392

3. Druk op het pictogram VELDMENU en dan op het pictogram VELDGRENS REGISTREREN (Figuur 41).



Figuur 41

g298539

1. Pictogram VELDGRENS REGISTREREN
2. Pictogram VELDMENU


4. Rij de machine rond het veld om om de buitenrand van de veldgrens te bepalen.

Opmerking: U kunt zo traag als nodig rijden en de machine stoppen terwijl u de veldgrens registreert.

Het registreren van de grens pauzeren

U kunt het registreren van de veldgrens pauzeren als u de machine naar een gebied met beperkte ruimte moet rijden.

1. Stop de machine.
2. Druk op het pictogram REGISTREREN VAN DE VELDGRENS PAUZEREN (Figuur 42).




Figuur 42

g298540

1. Pictogram REGISTREREN VAN DE VELDGRENS PAUZEREN

3. Lijn de machine op haar plaats uit (Figuur 43).



Figuur 43

g298541

1. Pictogram VELDGRENS REGISTREREN


4. Druk op het pictogram VELDGRENS REGISTREREN om opnieuw te beginnen met het registreren van de veldgrens en blijf rijden met de machine om de buitenrand van de grens te bepalen (Figuur 43).

Opmerking: Wanneer u het registreren van de grens hervat, trekt het systeem een rechte lijn van de locatie waar u het registreren hebt

gepauzeerd tot de locatie waar u het registreren van de grens hebt hervat.

Een grens voltooien


1. Wanneer u zich dicht bij het beginpunt van de veldgrens bevindt, stopt u de machine (Figuur 44).



Figuur 44

2. Druk op het pictogram REGISTREREN VAN DE VELDGRENS VOLTOOIEN (Figuur 45).

Opmerking: Het bedieningspaneel verbindt het begin- en het eindpunt met een rechte lijn.




Figuur 45

1. Pictogram REGISTREREN VAN DE VELDGRENS VOLTOOIEN

Een grens creëren met allemaal rechte kanten


1. Lijn het buitenste, middelste gedeelte van het linker voorwiel uit met het eerste punt van de grens van het veld met rechte kanten, en stop de machine (Figuur 46).



Figuur 46

1. Voorgestelde veldgrens
2. Pictogram VELDGRENS REGISTREREN


2. Druk zonder de machine te bewegen op het pictogram VELDGRENS REGISTREREN en dan op het pictogram REGISTREREN VAN DE VELDGRENS PAUZEREN (Figuur 30).



Figuur 47

1. Pictogram REGISTREREN VAN DE VELDGRENS PAUZEREN

3. Beweeg de machine en lijn het buitenste, middelste gedeelte van het linker voorwiel uit met het volgende punt van de grens van het veld met rechte kanten, en stop de machine (Figuur 48).



Figuur 48


g300293

1. Pictogram VELDGRENS REGISTREREN

4. Druk op het pictogram VELDGRENS REGISTREREN en dan op het pictogram REGISTREREN VAN DE VELDGRENS PAUZEREN (Figuur 48).

Opmerking: Het bedieningspaneel verbindt de 2 punten met een rechte lijn.

5. Herhaal stap 3 en 4 voor alle resterende punten (Figuur 49) behalve voor het laatste open punt.




Figuur 49

g305275

1. Pictogram VELDGRENS REGISTREREN

6. Lijn het buitenste, middelste gedeelte van het linker voorwiel uit met het laatste punt en stop de machine (Figuur 50).



Figuur 50

g305276

1. Pictogram REGISTREREN VAN DE VELDGRENS VOLTOOIEN


7. Druk op het pictogram REGISTREREN VAN DE VELDGRENS VOLTOOIEN (Figuur 50).

Opmerking: Het bedieningspaneel verbindt het begin- en het eindpunt met een rechte lijn.

Een grens creëren van dekkingsgebieden

Deze procedure beschrijft hoe u grenzen creëert van eerder geregistreerde dekkingsgebieden. Met alleen de middelste spuitboom die water sproeit, kunt u deze procedure gebruiken om uitsluitingsgrenzen te creëren voor paden voor golfkarren.

1. Parkeer de machine dicht bij het dekkingsgebied waarvoor u een veldgrens gaat creëren.
2. Druk op het pictogram Veld en dan op het pictogram Grens creëren van dekkingsgebied (Figuur 51).




Figuur 51

1. Pictogram veld
2. Pictogram grens creëren van dekkingsgebied

3. Druk op het getalpictogram voor de egalisatie-instelling (Figuur 52). Gebruik het toetsenbord op het scherm om een waarde in te voeren en druk op het pictogram bevestigen.

Opmerking: U kunt de instelling ook wijzigen door de schuifknop links of rechts te slepen.

Opmerking: De egalisatie-instelling regelt de minimale afstand die automatisch wordt gevuld wanneer u een veldgrens creëert van een dekkingsgebied.




Figuur 52

1. Schuifknop (egalisatie)
2. Getalpictogram
3. Pictogram bevestigen

4. Druk op het getalpictogram voor de instelling Minimaal dekkingsgebied (Figuur 53). Gebruik het toetsenbord op het scherm om een waarde in te voeren en druk op het pictogram bevestigen.

Opmerking: Gebruik de instelling minimaal dekkingsgebied om een dekkingsgebied dat kleiner is dan het gespecificeerde gebied uit te sluiten (niet opgenomen in de veldgrens).



Figuur 53

1. Pictogram minimaal dekkingsgebied
2. Pictogram afstand van dekkingsgebied


5. Druk op het getalpictogram voor de instelling Afstand van dekkingsgebied (Figuur 53).

Gebruik het toetsenbord op het scherm om een waarde in te voeren en druk op het pictogram bevestigen.

Opmerking: Gebruik de instelling afstand van dekkingsgebied om de gecreëerde veldgrens de gespecificeerde afstand uit te breiden, weg van het dekkingsgebied.

- Druk op het pictogram Uitgesloten regio's (Figuur 54) om grenzen te creëren voor dekkingsgebieden die niet gesproeid worden.

Opmerking: Uitgesloten regio's activeren creëert uitgesloten regio's van de afstand binnen het dekkingsgebied.



Figuur 54


- Pictogram uitgesloten regio's
- Pictogram minimaal uitgesloten gebied
- Pictogram bevestigen

- Druk op het getalpictogram voor de instelling Minimaal uitgesloten gebied (Figuur 54). Gebruik het toetsenbord op het scherm om een waarde in te voeren en druk op het pictogram bevestigen.

Opmerking: Gebruik deze instelling om uitgesloten regio's te beheren die niet zijn gecreëerd van afstanden die kleiner zijn dan het gebied dat u specificeert in de instelling minimaal uitgesloten gebied.

- Druk op het pictogram bevestigen voor de dialoog Instellingen grens van dekkingsgebied (Figuur 55).

Opmerking: Het bedieningspaneel creëert automatisch grenzen van dekkingsgebieden.



Figuur 55

- Pictogram bevestigen

Attributen van een veldgrens bewerken

Attributen van een veldgrens worden gebruikt om de grenzen binnen een veld op een unieke manier te identificeren, en geven aan de systeemgebieden aan waar het product wordt aangebracht of niet wordt aangebracht.


- Werkregio** - werkregio's geven aan de systeemgebieden aan waar het product altijd wordt aangebracht als u de besturing van spuitboomsecties gebruikt. Gebruik werkregio's voor gebieden zoals fijn gras en golfbaangras.
- Uitgesloten regio** - uitgesloten regio's geven aan de systeemgebieden aan waar het product nooit wordt aangebracht als u de besturing van spuitboomsecties gebruikt. Gebruik uitgesloten regio's voor gebieden zoals waterelementen, zandelementen en wandelpaden of paden voor karretjes.
- Uitgeschakeld - het bestaan van de grens wordt genegeerd.
- Gecategoriseerde regio**
 - Gecategoriseerde regio's worden gebruikt voor velden met veel grenzen.
 - Elke grens toekennen aan een categorie is nuttig wanneer u grenzen opneemt wanneer u een product aanbrengt of een grens uitsluit wanneer u een ander product aanbrengt.
 - U kunt gecategoriseerde regio's gebruiken om werkregio's en uitgesloten regio's voor het huidige werk te definiëren.

- Naast de vooraf ingestelde gecategoriseerde regio's kunt u nieuwe gecategoriseerde regio's creëren voor de aanbrenging van een product met unieke grens of de uitsluiting van een product met unieke grens.

Een veldgrens een naam geven

1. Nadat de grens is gecreëerd, drukt u uw vinger op het scherm van het bedieningspaneel naast de grenslijn tot het pictogram grensselectie oplicht, en dan schuift u uw vinger naar de grenslijn (Figuur 56).


Opmerking: Het bedieningspaneel toont een bericht over de grens.



Figuur 56

g302612

1. Grens (veld)
2. Uw vinger (gedrukt op het scherm)
3. Pictogram grensselectie
4. Bericht



Figuur 57

g302611

1. Pictogram NAAM

3. Druk op het pictogram met de naam, gebruik het toetsenbord op het scherm om de naam van de grens in te typen en druk op het pictogram bevestigen.




Figuur 58

g304445

1. Pictogram bevestigen (toetsenbord op scherm)

Een veldgrens van een werkgebied instellen

1. Druk in de dialoog grens bewerken op het pictogram REGIOTYPE (Figuur 59).




Figuur 59

g302815

1. Pictogram REGIOTYPE

2. Druk in de dialoog regiotype op het pictogram WERKGEBIED en dan op het pictogram bevestigen (Figuur 60).




Figuur 60

g304490

1. Pictogram werkgebied
2. Pictogram bevestigen (dialoog regiotype)
3. Pictogram bevestigen (dialoog grens bewerken)

van het configureren tijdens een spuitjob van een uitgesloten regio.

1. Druk in de dialoog grens bewerken op het pictogram REGIOTYPE (Figuur 61).




Figuur 61

g302815

1. Pictogram REGIOTYPE

2. Druk in de dialoog regiotype op het pictogram UITGESLOTEN REGIO en dan op het pictogram bevestigen (Figuur 62).



Figuur 62

g304489


1. Pictogram uitgesloten regio
2. Pictogram bevestigen (dialoog regiotype)
3. Pictogram bevestigen (dialoog grens bewerken)

Een veldgrens van een uitgesloten regio instellen

Opmerking: Het instellen van de veldgrens van een uitgesloten regio sluit het sproeien van het gebied binnen de grens van het veld permanent uit. Een veldgrens van een uitgesloten regio is verschillend

Een veldgrens van een gecategoriseerde regio instellen

1. Druk in de dialoog grens bewerken op het pictogram REGIOTYPE (Figuur 63).




Figuur 63

g302815

1. Pictogram REGIOTYPE

2. Druk in de dialoog regiotype op het pictogram GECATEGORISEERDE REGIO en dan op het pictogram bevestigen (Figuur 64).




Figuur 64

g302813

1. Pictogram GECATEGORISEERDE REGIO
2. Pictogram bevestigen

3. Druk in de dialoog grens bewerken op het pictogram CATEGORIE om een lijst van categorietypes weer te geven (Figuur 65).



Figuur 65

g302814

1. Pictogram categorie

4. Druk in de lijst categorietypes op het pictogram voor voorgestelde categorietypes of selecteer het pictogram NIEUW... (Figuur 66).


Opmerking: Als u op het pictogram NIEUW... drukt, wordt de dialoog nieuwe grenscategorie weergegeven. Druk op het pictogram met de naam, gebruik het toetsenbord op het scherm om de naam van een nieuw grenstype in te typen en druk op het pictogram bevestigen. Druk in de dialoog nieuwe grenscategorie op het pictogram bevestigen om het nieuwe categorietype te creëren.



Figuur 66

1. Categorielijst
2. Pictogram bevestigen

5. Het geselecteerde categorietype wordt weergegeven. Druk dan op het pictogram bevestigen (Figuur 67).




Figuur 67

1. Pictogram CATEGORIE

Veldgrenzen samenvoegen


Het voorbeeld in de volgende procedures gebruikt een strategie om een 18-holes golfbaan in kaart te brengen, die het volgende omvat:

- Een sproeitechnicus gebruikt machine nr. 1 om de veldgrenzen voor hole 1 tot en met 9 in kaart te brengen (Figuur 68).
- Een andere sproeitechnicus gebruikt machine nr. 2 om de veldgrenzen voor hole 10 tot en met 18 in kaart te brengen (Figuur 69).
- De sproeitechnicus voegt de veldgrenzen (de achterste 9) die werden gecreëerd op machine nr. 2 samen met de veldgrenzen (de voorste 9) die werden gecreëerd op machine nr. 1.



Figuur 68

1. Veldgrenzen (hole 1 tot en met 9 - machine nr. 1).




Figuur 69

1. Veldgrenzen (hole 10 tot en met 18 – machine nr. 2).

De veldgrenzen exporteren

Opmerking: In dit voorbeeld werkt de technicus met machine nr. 2, die wordt gebruikt om de grenzen voor hole 10 tot en met 18 te creëren.

1. Plaats een USB-stick in de achterkant van machine nr. 2.
2. Druk op het pictogram INVENTARISBEHEER icon, druk op het pictogram CATEGORIETYPE (Figuur 70).




Figuur 70

1. Pictogram CATEGORIETYPE
2. Pictogram VELD (vormbestanden veld)
3. Pictogram SELECTIE OP USB BEWAREN
4. Pictogram INVENTARISBEHEER
5. Pictogram bevestigen

3. Druk in de categorielijst op het pictogram VELD.
4. Druk op het pictogram VELD voor de grenzen die u samenvoegt op machine nr. 1, druk op het pictogram SELECTIE OP USB BEWAREN en druk op het pictogram bevestigen (Figuur 70).

Opmerking: In dit voorbeeld bewaart de technicus de veldinformatie (inclusief de grenzen) voor hole 10 tot en met 18 (de achterste 9).

5. Druk op het pictogram VOLLEDIG SCHERM HERSTELLEN (Figuur 71).



Figuur 71


1. Pictogram VOLLEDIG SCHERM HERSTELLEN

6. Werp de USB-stick elektronisch uit en verwijder de stick uit de achterkant van het bedieningspaneel; zie stap 4 tot en met 6 in [Een USB-stick gebruiken \(bladz. 13\)](#).

De veldgrenzen importeren

Opmerking: In dit voorbeeld werkt de technicus met machine nr. 1, die wordt gebruikt om de grenzen voor hole 1 tot en met 9 te creëren.

1. Plaats een USB-stick in de achterkant van het bedieningspaneel van machine nr. 1.
2. Druk op het pictogram VELDMENU en dan op het pictogram VELD SELECTEREN ([Figuur 72](#)).




Figuur 72

- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| 1. Pictogram VELD | 3. Pictogram VELDMENU |
| 2. Pictogram VELD SELECTEREN | 4. Pictogram bevestigen |

3. Druk op het pictogram VELD waarin u de grenzen van machine nr. 2 zult samenvoegen en druk op het pictogram bevestigen ([Figuur 72](#)).

Opmerking: In dit voorbeeld selecteerde de technicus de veldgrensinformatie van de voorste 9 van machine nr. 1 waarin ze de veldgrensinformatie (achterste 9) samenvoegen, die ze exporteerden van machine nr. 2.

4. Druk op het pictogram VELDMENU en dan op het pictogram GRENS VAN VORMBESTAND CREËREN([Figuur 73](#)).




Figuur 76

1. Pictogram veldnaam (geëxporteerd van de andere machine – achterste 9)
2. Pictogram GRENZEN (map)
3. Pictogram GRENZEN.SHP (bestand)
4. Pictogram bevestigen

9. Druk op het pictogram GRENZEN, druk dan op het pictogram GRENZEN.SHP en dan op het pictogram bevestigen (Figuur 76).

Opmerking: In dit voorbeeld geeft het bedieningspaneel van machine nr. 1 de veldgrensinformatie (hole 1 tot en met 18) van beide machines nr. 1 en nr. 2 weer (Figuur 77).



Figuur 77

1. Veldgrenzen (hole 1 tot en met 18 – machine nr. 1).

De geïmporteerde veldgrenzen een naam geven en categoriseren

De naam en categorisering worden niet gekopieerd met de geïmporteerde veldgrenzen. Geef elke veldgrens die u hebt geïmporteerde een naam en categoriseer deze; raadpleeg [Attributen van een veldgrens bewerken](#) (bladz. 26).

Opmerking: Geef in dit voorbeeld de holes 10 tot en met 18 (de achterste 9) een naam en categoriseer deze op machine nr. 1, dezelfde als de namen en categorieën van holes 10 tot en met 18 op machine nr. 2.

Veldgrensinformatie op andere machines bijwerken

1. Zodra alle veldgrensinformatie is geladen en gecategoriseerd, exporteert u het samengevoegde grensbestand van de machine op de USB-stick; zie [De veldgrenzen exporteren](#) (bladz. 31).


Opmerking: In dit voorbeeld van machine nr. 1.

- Importeer het samengevoegde grensbestand van de USB-stick in de andere machine(s) die de bijgewerkte veldgrensinformatie nodig hebben; zie [De veldgrenzen importeren \(bladz. 32\)](#).

Opmerking: In dit voorbeeld in machine nr. 2.

Vlagmarkeringen

U voegt vlagmarkeringen toe aan de kaart van het bedieningspaneel terwijl u veldgrenzen creëert of sproeit om elementen van het terrein of gevaarlijke punten van het terrein te identificeren.




Figuur 78

- | | |
|---|--|
| 1. Vlagmarkering voor gazonziekte (eigen) | 3. Vlagmarkering voor gevaarlijk element van het terrein |
| 2. Vlagmarkering voor waterpartij | 4. Vlagmarkering voor de start van een bewerking (eigen) |

Een vlagmarkering instellen

- Rijd de machine naar de locatie van het terreinelement dat u wilt aanduiden met een vlagmarkering en stop de machine.
- Druk op het pictogram VELDMENU en op het pictogram VLAGMARKERING INSTELLEN ([Figuur 79](#)).

Het menu vlagmarkering toevoegen wordt weergegeven.



Figuur 79

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Pictogram VLAGMAKERING INSTELLEN | 3. Pictogram vlagmarkering (HOLE – vooringesteld 6) |
| 2. Pictogram VELDMENU | 4. Symbool vlagmarkering (hole – bedieningsscherm van bedieningspaneel) |


- Selecteer een pictogram vlagmarkering in het menu vlagmarkering toevoegen ([Figuur 79](#)).

De vlagmarkering wordt weergegeven op het bedieningspaneel achter het voertuig ([Figuur 79](#)).

Opmerking: De droplocatie van de vlagmarkering is achter de machine, op de middenlijn en tussen de achterwielen.

Een eigen vlagmarkering instellen

- Rijd de machine naar de locatie van het terreinelement dat u wilt aanduiden met een vlagmarkering en stop de machine.
- Druk in het menu vlagmarkering toevoegen op het pictogram VELDMENU en op het pictogram VLAGMARKERING INSTELLEN ([Figuur 80](#)).



Figuur 80

g304437


1. Pictogram VLAGMAKERING INSTELLEN
2. Pictogram VELDMENU
3. Druk op het EIGEN vlagmarkeringspictogram (Figuur 80).
De dialoog vlagmarkering toevoegen wordt weergegeven.
4. Druk in de dialoog vlagmarkering toevoegen op een pictogram vlagmarkering en op het pictogram NAAM VLAGMARKERING (Figuur 81).
Het toetsenbord op het scherm wordt weergegeven.



Figuur 81

g304439

1. Pictogram vlagmarkering
2. Pictogram NAAM VLAGMARKERING
3. Pictogram bevestigen
5. Gebruik het toetsenbord op het scherm om de naam van de eigen vlagmarkering in te typen en druk op het pictogram bevestigen (Figuur 81).
6. Druk in de dialoog vlagmarkering toevoegen op het pictogram bevestigen (Figuur 82).
De vlagmarkering wordt op het bedieningspaneel achter het voertuig weergegeven.




Figuur 82

1. Pictogram bevestigen (dialog vlagmarkering toevoegen)
2. Symbool vlagmarkering (eigen – bedieningsscherm van bedieningspaneel)

Vlagmarkeringen bewerken

1. Druk uw vinger op de vlagmarkering op het scherm van het bedieningspaneel tot de pop-up van de vlagmarkering wordt weergegeven (Figuur 83).



Figuur 83


1. Pop-up van vlagmarkering
2. Menu vlagmarkering bewerken

2. Verwijder uw vinger van het scherm.

Het menu vlagmarkering bewerken wordt weergegeven (Figuur 83).

Een type vlagmarkering veranderen

1. Druk in het menu vlagmarkering bewerken op het pictogram VERANDEREN (Figuur 84).




Figuur 84

1. Pictogram VERANDEREN (menu vlagmarkering bewerken)
2. Pictogrammen type vlagmarkering (menu vlagmarkering veranderen)

2. Druk in het menu vlagmarkering veranderen op het pictogram voor het type vlagmarkering (Figuur 84).

Een vlagmarkering verwijderen

1. Druk in het menu vlagmarkering bewerken op het pictogram VERWIJDEREN (Figuur 85).




Figuur 85

g304389

1. Pictogram VERWIJDEREN (menu vlagmarkering bewerken)
 2. JA-pictogram (dialogo vlagmarkering verwijderen)
-
2. Druk in de dialoog vlagmarkering verwijderen op het JA-pictogram (Figuur 85).

Alle vlagmarkeringen verwijderen

1. Druk in het menu vlagmarkering bewerken op het pictogram ALLES VERWIJDEREN (Figuur 86).



Figuur 86

g304390


1. Pictogram ALLES VERWIJDEREN (menu vlagmarkering bewerken)
 2. JA-pictogram (dialogo alle vlagmarkeringen verwijderen)
-
2. Druk in de dialoog alle vlagmarkeringen verwijderen op het JA-pictogram (Figuur 86).

Werkinformatie beheren

Een actieve sproeijob overdragen tussen machines

Een actieve job exporteren


1. Stop de machine en stel de parkeerrem in werking.
2. Plaats een USB-stick in de achterkant van het bedieningspaneel.
3. Druk op het pictogram inventarisbeheer (Figuur 87).



Figuur 87

g297570

1. Pictogram inventarisbeheer
 2. Pictogram weergave wisselen
 3. Titel – inventarisbeheer (USB)
-
4. Als de titel aan de bovenkant van het scherm inventarisbeheer (USB) is, drukt u op het pictogram Weergave wisselen (Figuur 87).
- Opmerking:** De titel mag alleen 'Inventarisbeheer' zijn.
5. Als de categorie Werken niet wordt weergegeven op het pictogram Categorie, drukt u op het pictogram Categorie (Figuur 88).
- Opmerking:** Er wordt een lijst met categorieën weergegeven.



Figuur 88

g297571

1. Titel – inventarisbeheer
2. Pictogram categorie (voertuig afgebeeld)


- Druk in de lijst met categorieën op het pictogram Werken en dan op het pictogram bevestigen (Figuur 89).



Figuur 89

- Pictogram werken
- Pictogram bevestigen


- Druk in het scherm inventarisbeheer op het pictogram/de pictogrammen van de werkinformatie die u wilt overdragen naar de andere machine (Figuur 90).



Figuur 90

- Pictogram werkinformatie
- Pictogram geselecteerde items bewaren

- Druk op het pictogram Geselecteerde items bewaren (Figuur 90).
- Druk in de dialoog Bewaaropties werk op het pictogram Werk bewaren en dan op het pictogram bevestigen (Figuur 91).




Figuur 91

- Pictogram Werk bewaren
- Pictogram bevestigen

- Druk in de dialoog bestanden exporteren op het pictogram bevestigen (Figuur 92).

Opmerking: Druk op het pictogram inventarisbeheer om dit te verbergen.




Figuur 92

- Pictogram bevestigen

- Veeg naar boven om de zwevende menubalk weer te geven, druk op het pictogram USB-vrijgave, druk op het pictogram bevestigen en verwijder de USB-schijf.

Het actieve werk naar een andere machine overdragen

- Stop de machine en stel de parkeerrem in werking.
- Plaats een USB-stick in de achterkant van het bedieningspaneel.
- Druk op het pictogram werkmenu (Figuur 93).




Figuur 93

g297601

1. Pictogram werkmenu
2. Pictogram werk selecteren

4. Druk op het pictogram Werk selecteren (Figuur 93).
5. Druk op het pictogram Weergave wisselen om de lijst Werken selecteren (USB) weer te geven (Figuur 94).




Figuur 94

g297604

1. Titel lijst – werken selecteren
2. Pictogram weergave wisselen

6. Druk op het pictogram van het werk dat u wilt overdragen naar de andere machine en druk op het pictogram bevestigen (Figuur 95).




Figuur 95

g297603

1. Titel lijst – werken selecteren (USB)
2. Pictogram werk (overdragen)
3. Pictogram bevestigen

Opmerking: Het overgedragen werk wordt weergegeven in de lijst Werken selecteren, en is klaar om te worden gebruikt (Figuur 96).



Figuur 96

g297602

1. Overgedragen werk (actief)

Categorieën van informatie tussen machines kopiëren

Gebruik de procedure voor het exporteren van informatiecategorieën en de procedure voor het


importeren van informatiecategorieën om dezelfde spoei informatie te delen op verschillende machines.

Informatiecategorieën

Producten	Veldgrenzen
Aangepaste sproeimonden	AB-lijnen
Velden	Bochten
Werken	

Informatiecategorieën exporteren

1. Stop de machine en stel de parkeerrem in werking.
2. Plaats een USB-stick in de achterkant van het bedieningspaneel.
3. Druk op het pictogram inventarisbeheer (Figuur 97).




Figuur 97

1. Pictogram inventarisbeheer
2. Pictogram weergave wisselen
3. Titel – inventarisbeheer (USB)

4. Als de titel aan de bovenkant van het scherm inventarisbeheer (USB) is, drukt u op het pictogram Weergave wisselen (Figuur 97).

Opmerking: De titel mag alleen 'Inventarisbeheer' zijn.

5. Als de categorie van het informatietype (bv. producten, aangepaste sproeimonden, velden, werken, veldgrenzen, AB-lijnen en bochten) dat u gaat exporteren niet wordt weergegeven op het pictogram Categorie, drukt u op het pictogram Categorie (Figuur 98).




Figuur 98

1. Titel – inventarisbeheer
2. Pictogram categorie (voertuig afgebeeld)

6. Druk in de lijst categorie op het pictogram voor de informatiecategorie die u gaat exporteren en druk op het pictogram bevestigen (Figuur 99).

Opmerking: Er wordt een lijst met categorieën weergegeven.

U kunt slechts één categorie van informatie tegelijk importeren.




Figuur 99

1. Pictogram werken (voorbeeld)
2. Pictogram bevestigen

7. Selecteer in het scherm inventarisbeheer als volgt de informatie die u wilt overdragen naar de andere machine:

- Druk op het pictogram Alles selecteren om al de informatie van de categorie te selecteren (Figuur 100).
- Druk op het afzonderlijke pictogram/de afzonderlijke pictogrammen van informatie van de categorie (Figuur 100).



Figuur 100

1. Meerdere categorie-informatie geselecteerd
2. Pictogram Alles selecteren
3. Pictogram geselecteerde items bewaren
4. Afzonderlijke categorie-informatie geselecteerd

8. Druk op het pictogram Bewaar geselecteerde items (Figuur 100).
9. Druk in de dialoog bestanden exporteren op het pictogram bevestigen (Figuur 101).

Opmerking: Druk op het pictogram inventarisbeheer om dit te verbergen.




Figuur 101

1. Pictogram bevestigen

10. Veeg naar boven om de zwevende menubalk weer te geven, druk op het pictogram USB uitwerpen, druk op het pictogram bevestigen en verwijder de USB-schijf.

Informatiecategorieën importeren

1. Stop de machine en stel de parkeerrem in werking.
2. Plaats een USB-stick in de achterkant van het bedieningspaneel.
3. Druk op het pictogram inventarisbeheer (Figuur 102).



Figuur 102

1. Pictogram inventarisbeheer
2. Pictogram weergave wisselen
3. Titel - inventarisbeheer

4. Als de titel aan de bovenkant van het scherm Inventarisbeheer is, drukt u op het pictogram Weergave wisselen (Figuur 102).

Opmerking: De titel mag alleen 'Inventarisbeheer' (USB) zijn.




Figuur 103

1. Titel - inventarisbeheer
2. Pictogram categorie (voertuig afgebeeld)

5. Als het woord van het informatietype (producten, aangepaste sproeimonden, velden of veldgrenzen) dat u gaat importeren niet wordt weergegeven op het pictogram Categorie, drukt u op het pictogram Categorie (Figuur 104).

Opmerking: Er wordt een lijst met categorieën weergegeven.

U kunt slechts één categorie van informatie tegelijk importeren.



Figuur 104

g297643

1. Pictogram veldgrenzen (voorbeeld)
2. Pictogram bevestigen

6. Druk in de lijst categorie op het pictogram voor de informatiecategorie die u wilt importeren en druk op het pictogram bevestigen (Figuur 104).
7. Selecteer de informatie die u wilt importeren als volgt:
 - Druk op het pictogram Alles selecteren om al de informatie van de categorie te selecteren (Figuur 105).
 - Druk op het afzonderlijke pictogram/de afzonderlijke pictogrammen van informatie van de categorie.




Figuur 105

g297656

1. Meerdere categorie-informatie geselecteerd
2. Pictogram Alles selecteren
3. Pictogram geselecteerde items bewaren
4. Afzonderlijke categorie-informatie geselecteerd


8. Druk op het pictogram Bewaar geselecteerde items (Figuur 105).
9. Druk in de dialoog bestanden exporteren op het pictogram bevestigen (Figuur 106).

Opmerking: Druk op het pictogram inventarisbeheer om dit te verbergen.



Figuur 106

g297655



Figuur 107

g305218

1. Pictogram
SPUITBOOMBEDIENING
2. Instelling
bedieningsmodus
(drempelwaarde
ASC-overlapping)
3. Pictogram ASC-
CONFIGURATIE

1. Pictogram bevestigen

10. Veeg naar boven om de zwevende menubalk weer te geven, druk op het pictogram USB uitwerpen, druk op het pictogram bevestigen en verwijder de USB-schijf.

ASC-spuitboombediening

De bedieningsmodus instellen

Opmerking: Deze instelling regelt de overlap van de buitenste sproeimonden van aangrenzende werkgangen (in percentage van het sproeipatroon).


De standaardinstelling is 50.

1. Druk op het pictogram AUTOMATISCHE BESTURING VAN SPUITBOOMSECTIES ([Figuur 107](#)).

2. Druk op het pictogram SPUITBOOMBEDIENING ([Figuur 107](#)).
3. Stel de instelling voor de bedieningsmodus ([Figuur 108](#)) als volgt af:

Opmerking: Als u de waarde van de bedieningsmodus verlaagt, verkleint de overlap voor aangrenzende werkgangen; als u de waarde van de bedieningsmodus verhoogt, vergroot de overlap.

- Druk op het pictogram WAARDE, voer een waarde in met het toetsenbord op het scherm en druk op het pictogram bevestigen ([Figuur 108](#)).
- Schuif de schuifknop op het scherm naar links of rechts ([Figuur 108](#)).



Figuur 108

1. Schuifknop op het scherm
2. Pictogram WAARDE (toetsenbord)
3. Pictogram bevestigen


4. Druk op het pictogram bevestigen.

De uitgeschakelde voorspellingscompensatie instellen

Opmerking: Deze instelling regelt het percentage van het spoeipatroon dat de veldgrens overschrijdt voordat de spuitdop uitgeschakeld wordt.

De standaardinstelling is 0%.

1. Druk op het pictogram AUTOMATISCHE BESTURING VAN SPUITBOOMSECTIES (Figuur 109).



Figuur 109


1. Pictogram SPUITBOOMBEDIENING
2. Instelling uitgeschakelde voorspellingscompensatie
3. Pictogram ASC-CONFIGURATIE

2. Druk op het pictogram SPUITBOOMBEDIENING (Figuur 109).

3. Stel de instelling voor de uitgeschakelde voorspellingscompensatie (Figuur 110) als volgt af:

Opmerking: Als u de uitgeschakelde voorspellingscompensatie verlaagt, verkleint de afstand van de veldgrens wanneer de spuitdop uitgeschakeld wordt; als u de waarde verhoogt, vergroot deze afstand.

- Druk op het pictogram WAARDE, voer een positieve (+) waarde, een neutrale (0) waarde of een negatieve (-) waarde in met het toetsenbord op het scherm en druk op het pictogram bevestigen (Figuur 110).
- Schuif de schuifknop op het scherm naar links of rechts (Figuur 110).











Figuur 110

1. Schuifknop op het scherm
2. Pictogram WAARDE
3. Pictogram bevestigen

4. Druk op het pictogram bevestigen.

Een sproeimethode kiezen

Sproeimethodes

	Automatische besturing van spuitboomsecties	Gebiedsgrens	Dosisregeling	Beschrijving
Veldgrens				- De machine stuurt de spuitdoppen aan met grens, en voorkomt overlapping (dubbele bespuiting). - De machine regelt de dosis.
Onbeperkt				- De machine stuurt de spuitdoppen aan om overlapping (dubbele bespuiting) te voorkomen, maar zonder grenscontrole. - De machine regelt de dosis.
Manuele besturing van de spuitboomsecties				- De gebruiker stuurt de spuitbomen aan. - De machine regelt de dosis.
Manuele regeling				- De gebruiker stuurt de spuitbomen aan. - De gebruiker regelt de dosis.

Automatische besturing van spuitboomsecties

Beschrijving pictogram automatische besturing van spuitboomsecties (ASC)

Instelling	Beschrijving
ASC AAN	De machine stuurt de afzonderlijke spuitdoppen aan.
ASC UIT	De gebruiker stuurt de spuitdoppen aan in groepen met de schakelaars voor links, midden en rechts.
ASC ONDERDRUKT (MANUELE MODUS)	De gebruiker stuurt de spuitdoppen aan in groepen met de schakelaars voor links, midden en rechts.

Gebiedsgrens

Beschrijving pictogram gebiedsgrens

Instelling	Beschrijving
VELDGRENS	De machine schakelt de spuitdoppen in als de spuitmachine binnen de gebiedsgrens van het aangegeven spuitgebied komt.
	De machine schakelt de spuitdoppen uit als de spuitmachine een uitgesloten regio binnen het aangegeven spuitgebied bereikt.
	De machine schakelt de spuitdoppen uit als de spuitmachine buiten de gebiedsgrens van het aangegeven spuitgebied komt.
	De machine schakelt de spuitdoppen uit als er overlappend zou worden gespoten.

Beschrijving pictogram gebiedsgrens (cont'd.)

Instelling	Beschrijving
ONBEPERKT	De machine stuurt de spuitdoppen aan om overlapping te voorkomen, maar zonder gebiedsgrens.
	De machine schakelt de spuitdoppen uit als er overappend zou worden gespoten.
Gebiedsgrens uitgeschakeld	De gebruiker schakelt de spuitdoppen links, midden en rechts handmatig aan en uit.
	De machine stuurt de afzonderlijke spuitdoppen niet aan.
	De machine voorkomt overappend spuiten niet.

Dosisregeling


Beschrijving pictogram dosisregeling

Instelling	Beschrijving
Automatisch (Auto)	De machine regelt de dosis op basis van de dosis ingesteld voor het huidige karwei, of de dosis ingesteld met het bedieningspaneel.
Handmatig	De gebruiker regelt de dosis tijdens het spuiten.

De ASC instellen voor spuiten met een gebiedsgrens

Bij het spuiten met gebiedsgrenzen zijn er de volgende mogelijkheden:

- Het GeoLink-systeem stuurt de spuitdoppen aan op basis van de begrenzing, en voorkomt overlapping (dubbele bespuiting).
- Het GeoLink-systeem regelt de dosis.
 1. Druk op het pictogram AUTOMATISCHE BESTURING VAN DE SPUITBOOMSECTIES (ASC pictogram) en het pictogram BESTURING SPUITSYSTEEM om deze schermen te openen (Figuur 111).
 2. Druk het ASC-pictogram op de stand AAN, zet de begrenzing op GEBIEDSGRENS, en zet de dosis op AUTO (Figuur 111).




Figuur 111

1. Pictogram AUTOMATISCHE BESTURING VAN DE SPUITBOOMSECTIES (ASC)
2. Pictogram BESTURING SPUITSYSTEEM
3. Pictogram ASC Aan/Uit
4. Pictogram GEBIEDSGRENS VAN DE SPUITBOOMSECTIES (ASC)
5. Pictogram DOSISREGELING

De ASC instellen voor spuiten met een onbeperkte grens

Bij deze methode zijn er de volgende mogelijkheden:

- Het GeoLink-systeem stuurt de spuitdoppen aan om overlapping te voorkomen, maar zonder gebiedsgrens.
 - Het GeoLink-systeem regelt de dosis.
1. Druk op het pictogram AUTOMATISCHE BESTURING VAN DE SPUITBOOMSECTIES en het pictogram BESTURING SPUITSYSTEEM (Figuur 112).
 2. Druk het ASC-pictogram op de stand AAN, zet de begrenzing op ONBEPERKT, en zet de dosis op AUTO (Figuur 112).



Figuur 112

1. Pictogram AUTOMATISCHE BESTURING VAN DE SPUITBOOMSECTIES
2. Pictogram BESTURING SPUITSYSTEEM
3. Pictogram ASC Aan/Uit
4. Pictogram GEBIEDSGRENS
5. Pictogram DOSISREGELING

De ASC instellen voor spuiten met een manuele besturing van de spuitboomsecties

Bij deze methode zijn er de volgende mogelijkheden:

- De gebruiker stuurt de secties van de spuitbomen aan.
 - Het GeoLink-systeem regelt de dosis.
1. Druk op het pictogram AUTOMATISCHE BESTURING VAN DE SPUITBOOMSECTIES en het pictogram besturing spuitsysteem (Figuur 113).
 2. Druk het ASC pictogram op de stand UIT en zet de dosisregeling op AUTO (Figuur 113).



Figuur 113


1. Pictogram automatische besturing van de spuitboomsecties (ASC)
2. Pictogram besturing spuitsysteem
3. Pictogram ASC Aan/Uit
4. Pictogram dosisregeling

De ASC instellen voor spuiten met een manuele bediening

Bij deze methode zijn er de volgende mogelijkheden:


- De gebruiker stuurt de secties van de spuitbomen aan.
 - De gebruiker regelt de dosis.
1. Druk op het pictogram automatische besturing van de spuitboomsecties en het pictogram besturing spuitsysteem (Figuur 114).
 2. Druk de dosisregeling in de MANUELE stand (Figuur 114).

Opmerking: ASC schakelt naar ASC Inhibited (Manuele modus).



Figuur 114

1. Pictogram automatische besturing van de spuitboomsecties (ASC)
2. Pictogram besturing spuitsysteem
3. Pictogram ASC Aan/Uit
4. Pictogram dosisregeling spuitsysteem



Figuur 115

1. Pictogram weergave maximaliseren
2. Pictogram BESTURING SPUITSYSTEEM
3. Pictogram PRODUCTCONFIGURATIE
4. Druk op het pictogram PRODUCTCONFIGURATIE (Figuur 115).
De dialoog voor de productconfiguratie verschijnt.
5. Druk in het scherm productconfiguratie op het pictogram PRODUCTNAAM (Figuur 116).

Een nieuw gebruiksdosisproduct creëren en het tankvolume instellen

Opmerking: Zorg ervoor dat de geschikte maateenheden zijn gekozen; zie [De correcte maateenheden selecteren \(bladz. 13\)](#).

Een nieuw gebruiksdosisproduct creëren

1. Vul de tank met water.
2. Druk op het pictogram BESTURING SPUITSYSTEEM en druk op het pictogram weergave maximaliseren in het bedieningspaneel van de spuitmachine (Figuur 115).



Figuur 116


g302992

1. Pictogram PRODUCTNAAM
2. Pictogram NIEUW PRODUCT
3. Pictogram bevestigen

5. Druk op het pictogram NEW PRODUCT.../NIEUW PRODUCT en dan op het pictogram bevestigen (Figuur 116).

De wizard nieuw product instellen verschijnt.

6. In stap 1 van de dialoog voor een nieuw product drukt u op EIGEN PRODUCT en dan op het pictogram volgende (Figuur 117).




Figuur 117

g302993

1. Pictogram EIGEN PRODUCT
2. Pictogram volgende

7. Druk op het pictogram PRODUCTNAAM, voer de productnaam in met het toetsenbord op het display en druk op het pictogram bevestigen (Figuur 118).

Opmerking: U kunt de naam van de kleur van de spuitdop voor het gebruiksdosisbereik kiezen als de productnaam.




Figuur 118

g306584

1. Pictogram PRODUCTNAAM
2. Pictogram bevestigen (toetsenbord op scherm)


8. In stap 2 van de dialoog voor een nieuw product drukt u op het pictogram VOLGENDE (Figuur 119).



Figuur 119

g306585

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Pictogram volgende | 3. Pictogram PRODUCT DOSIS PRESET 1 |
| 2. Pictogram PRODUCT DOSISSTAP | 4. Pictogram PRODUCT DOSIS PRESET 2 |



Figuur 120

g306586

- | | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| 1. Waarde product dosisstap | 3. Waarde product dosis preset 2 |
| 2. Waarde product dosis | 4. Pictogram bevestigen preset 1 |


9. In stap 3 van de dialoog voor een nieuw product drukt u op het pictogram PRODUCT DOSISSTAP (Figuur 119).
10. Gebruik het toetsenbord op het scherm om een dosis in te typen waarmee u de vooringestelde dosissen 1 en 2 verhoogt of verlaagt en druk op het pictogram bevestigen (Figuur 120).
11. In stap 3 van de dialoog voor een nieuw product drukt u op het pictogram PRODUCT DOSIS PRESET 1 (Figuur 119).
12. Gebruik het toetsenbord op het scherm om de gebruiksdosis in te typen voor gebruiksdosis preset 1 en druk op het pictogram bevestigen (Figuur 120).
13. In stap 3 van de dialoog voor een nieuw product drukt u op het pictogram PRODUCT DOSIS PRESET 2 (Figuur 119).
14. Gebruik het toetsenbord op het scherm om de gebruiksdosis in te typen voor gebruiksdosis preset 2 en druk op het pictogram bevestigen (Figuur 120).
15. Druk op het pictogram volgende (Figuur 121).



Figuur 121

1. Pictogram volgende

16. In stap 4 van de dialoog voor een nieuw product drukt u op de pictogrammen bevestigen (Figuur 122).




Figuur 122

1. Pictogrammen bevestigen

17. Als u de tank aan het vullen bent, drukt u in de dialoog tank vullen op het JA-pictogram (Figuur 122).

Instellen van het producttankvolume

1. Druk op het pictogram TANKVULLING (Figuur 126).




Figuur 123

1. Pictogram tankvulling
2. Stel het productvolume met het pictogram tank in
3. Volume resterend product

2. Druk op het pictogram VOLUME (Figuur 123).
3. Gebruik het numerieke toetsenbord om 1 van de volgende in te voeren:

Opmerking: Druk op WAARDE VERHOGEN of WAARDE VERLAGEN om de productvolume preset in te voeren.



Figuur 124

1. Pictogram waarde verlagen
2. Pictogram waarde verhogen
3. Productvolume (voorbeeld: 100,00 gal)
4. Numeriek toetsenbord
5. Pictogram bevestigen

- Als u het uiteindelijke productvolume aan de tank toevoegt (zoals water en chemicaliën),

voer dan het totale volume in van het product dat u aan de tank toevoegt, druk op het pictogram bevestigen, en druk op het pictogram bevestigen in het venster voor de tankvulling (Figuur 125).

Opmerking: Het volume van het water en het product moet kleiner of gelijk zijn aan de ingestelde tankcapaciteit.



Figuur 125


g204242

1. Vorige producttankvolume
2. Nieuwe producttankvolume

- Als u in stappen chemicaliën aan het water toevoegt, voer dan het volume water in de tank in, druk op het pictogram bevestigen, en ga dan naar stap 4.

Opmerking: Het volume van het water en het product moet kleiner of gelijk zijn aan de ingestelde tankcapaciteit.

4. Als u de chemicaliën in stappen aan het water toevoegt, druk dan op het pictogram VOLUME-TOENAME (Figuur 127).



g306627


Figuur 126

1. Pictogram stap pictogram
2. Pictogram stap verlagen
3. Pictogram stap verhogen
4. Toenamestap nieuw volume

5. Gebruik het numerieke toetsenbord voor het invoeren van de toenamestap van het productvolume (b.v. chemicaliën aan water) bij het toevoegen van product aan de tank, en druk dan op het pictogram bevestigen (Figuur 127).

Voorbeeld: Stap van 19, 114 of 208 liter.

6. Als u in stappen chemicaliën aan het water toevoegt, voeg het product dan toe aan de tank en druk op het pictogram PRODUCT TOENAMESTAP (Figuur 127).



Figuur 127

Product in stappen toevoegen


1. Volume water in de tank (voorbeeld: 100,00 gal)
 2. Pictogram product toename stap (voorbeeld: 20,00 gal)
 3. Verhoog het volume met het pictogram toename stap
 4. Volume water in de tank + de product toename stap (120,00 gal)
 5. 120,00 gal volume water en product in de tank, plus een toename stap product (voorbeeld: 140,00 gal)
 6. Pictogram tank geheel vullen
 7. Vol (ingestelde tankinhoud – voorbeeld: 175 gal)
7. Als u de tank geheel vult met product of water dan kunt u op het pictogram TANK GEHEEL VULLEN drukken (Figuur 127).
 8. Druk op het pictogram bevestigen en druk op het pictogram bevestigen in het venster voor het vullen van de tank.

De spuitbediening configureren voor een nieuw werk

Standaardmodus

Kiezen van de dosis en het werk een naam geven


1. Start de machine en laat de sleutel in DRAAIMODUS.
2. Open het pictogram 'regeling spuitsysteem' (Figuur 128).



Figuur 128


1. Pictogram regeling spuitsysteem

3. Ga in het scherm van de besturing van het spuitsysteem na of de juiste preset dosis is gekozen.
4. Als de dosis niet correct is, wijzig deze dan met de pictogrammen van de vooringestelde dosissen, of druk op de pictogrammen verhogen of verlagen om de dosis stapsgewijs te veranderen, of selecteer het veld huidige gebruiksdosis en voer de dosis in met het toetsenbord op het scherm (Figuur 129 en Figuur 130).



Figuur 129

1. Pictogram huidige dosis
2. Pictogrammen voorinstellingen
3. Pictogrammen verlagen en verhogen
4. Pictogram besturing spuitsysteem



Figuur 131

1. Pictogram werkmenu
2. Pictogram nieuw werk creëren
3. Menu nieuw werk



Figuur 130

1. Pictogram huidige dosis
 2. Numeriek toetsenbord
 3. Pictogram bevestigen
5. Druk op het pictogram job-menu/werkmenu, rechtsboven op het scherm (Figuur 131).


6. Voer een nieuwe naam in voor het werk of behoud de standaard tijdbenaming (Figuur 131).

Kiezen van de spuitdop – voorbereiden op het balanceren van de spuitdopkleppen

Multi Pro 1750 spuitmachine

Belangrijk: Als u een werk aanmaakt, wordt de afmeting van de spuitdop waar het GeoLink-systeem is op ingesteld weergegeven op het X25 scherm. Elke keer dat u de spuitdoppen wisselt moet u de klepbalans wizard uitvoeren.


1. Zorg dat de mengklep gebalanceerd is en dat de spuitsysteemdruk hoger is dan 2,07 bar; raadpleeg uw *Gebruikershandleiding*.
2. Vul de sproeitank met schoon water.
3. Zorg ervoor dat de handrem ingeschakeld is en dat de versnelling in de NEUTRAALSTAND staat.
4. Als uw machine uitgerust is met de ultrasone nivelleerset voor de spuitbomen, zet de schakelaar van de sonische spuitboom dan uit.
5. Start de motor, laat de spuitbomen zakken, zet de hoofdschakelaar van de spuitbomen op UIT, zet de 3 spuitboomschakelaars op AAN.
6. Druk op het pictogram instelling spuitdosis, veeg dan over het pictogram volledig scherm in de rechterbovenhoek van het venster van de spuitbesturing (Figuur 132).



Figuur 132

g205227


1. Pictogram volledig scherm
2. Pictogram instelling spuitdosis



Figuur 134

g205231

7. Druk op het pictogram configuratie, en druk dan op het pictogram klepbalans wizard (Figuur 133).



Figuur 133

g205226

1. Pictogram configuratie
2. Pictogram klepbalans

Kiezen van de spuitdopklep balanceer wizard, stap 1-3


Multi Pro 1750 spuitmachine

1. In stap 1 kunt u informatie over de wizard lezen, daarna drukt u op het pictogram volgende (Figuur 134).

1. Pictogram volgende

2. In stap 2 van de wizard kiest u met de scroll-balk de gebruikte spuitdop, kies dan het pictogram spuitdop in de keuzelijst (Figuur 135).

Opmerking: Als de spuitdop die u aan het configureren bent niet voorkomt in de keuzelijst, moet u een nieuwe spuitdop creëren voordat u de klepbalans wizard gebruikt; neem contact op met uw erkende Toro verdeler, Toro NSN via 1-844-GEOLINK (1-844-436-5465), of GeoLinkNSN@toro.com voor klantensupport.



Figuur 135

1. Pictogrammen van de spuitdoppen
2. Scrollbalk
3. Pictogram volgende

Spuitdoppen

Spuitdop	Kleur spuitdop	Doorstroomhoeveelheid
0,2	Geel	0,8 lpm
0,4	Rood	1,5 lpm
0,5	Bruin	1,9 lpm
0,6	Grijs	2,3 lpm
0,8	Wit	3,0 lpm
1,0	Blauw	3,8 lpm
1,5	Groen	5,7 lpm

3. Druk op het pictogram volgende (Figuur 135).
4. In stap 3 van de wizard kunt u indien nodig een andere dosis instellen met het pictogram dosis (Figuur 136).



Figuur 136

1. Pictogram dosis
2. Pictogram snelheid

5. Voer de dosis in met het numerieke toetsenbord en druk dan op het pictogram bevestigen (Figuur 137).




Figuur 137

1. Spuitdosis
2. Numeriek toetsenbord
3. Pictogram bevestigen

6. In stap 3 van de wizard kunt u indien nodig een andere snelheid instellen met het pictogram speed/snelheid (Figuur 136).
7. Voer de rijsnelheid tijdens het spuiten in met het numerieke toetsenbord, druk dan op het pictogram bevestigen (Figuur 138).

Opmerking: Als u spuit in 1ste versnelling, voer dan 5,6 km/u in; als u spuit in 2de versnelling, voer dan 9,7 km/u in.



Figuur 138

1. Rijsnelheid
2. Numeriek toetsenbord
3. Pictogram bevestigen

8. Zet op de machine de hoofdschakelaar van de spuitbomen op AAN.
9. Druk in het bedieningspaneel op het pictogram volgende (Figuur 139).




Figuur 139

1. Pictogram volgende

Kiezen van de spuitdopklep balanceer wizard, stap 4-6

Multi Pro 1750 spuitmachine


1. Druk het gaspedaal in tot u het maximale toerental bereikt en schakel de gashendel-vergrendelingsschakelaar in (Figuur 140).



Figuur 140

1. Gashendel-vergrendelingsschakelaar

2. Druk op het pictogram SPUITDOSISREGELAAR, druk op het pictogram GEVRAAGDE GEBRUIKSDOSIS, gebruik het toetsenbord op het scherm om de doelgebruiksdosis in te voeren en druk op het pictogram bevestigen (Figuur 141).




Figuur 141

g307534

1. Pictogram
SPUITDOSISREGELAAR
2. Pictogram GEVRAAGDE
GEBRUIKSDOSIS
3. Pictogram bevestigen

3. Wacht tot de doelgebruiksdosis wordt weergegeven op het dashboard (Figuur 142).



Figuur 142

g307533

1. Spuitedosis (dashboard – X25 bedieningspaneel)

4. In stap 4 van de wizard wacht u totdat de stroming door het systeem stabiel is en het pictogram vergrendeling verschijnt in het dialoogvenster (Figuur 143).



Figuur 143

g205437


1. Pictogram vergrendeling
2. Pictogram volgende (stroming stabiel)

5. Druk op het pictogram volgende (Figuur 143).
6. In stap 5 van de wizard doet u 1 van de volgende handelingen:

Opmerking: De pictogrammen (+) en (-) die de wizard weergeeft komen overeen met de sticker op de klep en geven aan in welke richting de knop van de omloopklep gedraaid moet worden.

- Wacht tot de GeoLink software de instelling van de stroming heeft verwerkt (Figuur 144).

Opmerking: Zet het pictogram aan/uit op aan (groen) om met de pictogrammen vorige/volgende een spuitboomklep te kiezen om te balanceren. Zet spuitboomsectie aan/uit op aan als u de verkeerde omloopklep heeft gekozen en een andere spuitboomklep wilt kiezen in de wizard.



Figuur 144

g205521

- | | |
|--|--|
| 1. Pictogrammen vorige/volgende | 4. Wachten |
| 2. Pictogram spuitboom aan/uit (AAN getoond) | 5. Pictogram hoofdschakelaar (AAN – groen) |
| 3. Actieve omloopinstelling | |



Figuur 145

g205520

- | | |
|---|--|
| 1. Pictogrammen vorige/volgende spuitboom (niet actief) | 3. Vloeistofstroom (b.v., hoger dan de gewenste 0,500) |
| 2. Pictogram spuitboom aan/uit (UIT getoond) | 4. Indicatie: verminder stroming (sluit omloopklep) |


- De spuitdosis voor de spuitboomklep is te hoog (Figuur 145).

Opmerking: In dit voorbeeld is de gewenste spuitdosis 0,500 gallon/1000 ft² maar de gemeten spuitdosis is 0,529 gallon/1000 ft².

- Druk op het pictogram spuitboom aan/uit (Figuur 145) om de spuitboomklep te sluiten (rood).
- Ga naar de achterkant van de machine.
- Stel de omloopklep bij spuitboomklep 1 in om de stroming tot de gewenste dosis te verminderen.


- De spuitdosis voor de spuitboomklep is te laag (Figuur 146).

Opmerking: In voorbeeld is de gewenste spuitdosis 0,500 gallon/1000 ft² maar de gemeten spuitdosis is 0,472 gallon/1000 ft².



Figuur 146

1. Vloeistofstroom (b.v., lager dan de gewenste 0,500)
2. Indicatie: verhoog stroming (open omloopklep)




Figuur 148

1. Bericht spuitboomklep gebalanceerd

8. Herhaal stap 6 en 7 voor spuitboomkleppen 2-10 (Figuur 149).


- A. Druk op het pictogram spuitboom aan/uit (Figuur 145) om de spuitboomklep te sluiten (rood).
- B. Ga naar de achterkant van de machine.
- C. U kunt de vloeistofstroom instellen op de gewenste afgiftedosis door middel van de knop voor de omloopklep van de spuitboomklep die u geselecteerd hebt op het bedieningspaneel.



Figuur 147

1. Omloopklepknop (spuitboomklep)

7. Het bericht Spuitboomklep gebalanceerd verschijnt en de wizard gaat automatisch door naar de volgende spuitboomklep (Figuur 148).



Figuur 149

1. Pictogram volgende

9. Als alle spuitboomkleppen gebalanceerd zijn, druk dan op het pictogram volgende (Figuur 149).

- In stap 6 van de wizard, controleer de lijst van gebalanceerde spuitboomkleppen om te verzekeren dat alle omloopkleppen zijn ingesteld, en druk op het pictogram bevestigen (Figuur 150).


Opmerking: Als er een spuitboomklep is waarvan de omloopklep nog niet is ingesteld, druk dan op het pictogram terug om naar stap 5 te gaan voor die klep en voer stap 6 en 7 uit (Figuur 150).



Figuur 150

- Lijst van gebalanceerde spuitboomkleppen (groen – gereed; rood – niet gereed)
- Scrollbalk
- Pictogram terug
- Pictogram afronden

Na het afronden van de wizard voor het balanceren van de kleppen geeft het pictogram balanceren in het instellingsvenster 'Gebalanceerd' aan (Figuur 151).




Figuur 151

g205519

Kiezen van de spuitdop

Multi Pro 5800 spuitmachine

- In het menu nieuw werk, kies het pictogram spuitdop (Figuur 152).



Figuur 152

g305408

- Pictogram spuitdop
- Pictogram bevestigen

- In de keuzelijst kiest u de spuitdop voor de dosis waarmee u gaat spuiten.

Opmerking: Als de spuitdop voor de dosis die u spuit niet voorkomt in de lijst, moet u een nieuwe spuitdop creëren voordat u de klepbalans wizard gebruikt; neem contact op met uw erkende Toro verdeler, Toro NSN via 1-844-GEOLINK (1-844-436-5465), of GeoLinkNSN@toro.com voor klantensupport.

- Druk op het pictogram bevestigen (Figuur 152).

Configureren van een nieuw werkkerrein

1. Selecteer een veld, zorg ervoor dat u een grens hebt in het veld en dat de grens gecategoriseerd is; zie [Veldinformatie beheren \(bladz. 20\)](#).
2. Druk op het pictogram WERKMENU (Figuur 153).



Figuur 153


g203546

1. Pictogram WERKMENU
2. Pictogram WERKTERREINEN CONFIGUREREN
3. Menu werkkerrein

3. Druk op het pictogram WERKTERREINEN CONFIGUREREN (Figuur 153).
4. Selecteer in het menu werkkerrein (Figuur 153) 1 van de volgende regiotypes:
 - Druk op het pictogram WERKGEBIEDEN die u gaat sproeien (bv. fairways, greens of tees), zoals getoond in [Figuur 153](#).
 - Druk op het pictogram UITGESLOTEN REGIO'S die u niet gaat sproeien (bunkers, bomen, obstakels, enz.), zoals getoond in [Figuur 153](#).
5. Druk op het pictogram bevestigen (Figuur 153).

Het spuitsysteem van de machine bedienen


1. Zet de 3 schakelaars voor de boomsecties (op het bedieningspaneel van de machine) op AAN (Figuur 154 en [Figuur 155](#)).



Figuur 154
Multi Pro 1750

g305273

1. Schakelaar links
2. Schakelaar midden
3. Schakelaar rechts
4. Hoofdschakelaar van de spuitbomen



Figuur 155
Multi Pro 5800

g305272

1. Schakelaar links
 2. Schakelaar midden
 3. Schakelaar rechts
 4. Hoofdschakelaar van de spuitbomen
2. Druk de hoofdschakelaar van de machine in ([Figuur 154](#) of [Figuur 155](#)).
 3. Druk op het pictogram van de hoofdschakelaar ([Figuur 34](#)) op het display van de bedieningseenheid (enkel Multi Pro 5800 spuitmachines).
 4. Rij naar het terrein dat u gaat sproeien.


Opmerking: Als de ASC op GEBIEDSGRENS staat zal de machine beginnen met spuiten bij het bereiken van het aangegeven spuitterrein.

Opmerking: Op het scherm ziet u de zones die u gaat spuiten in het lichtgrijs, en zones die niet gespoten worden in het donkergrijs. Als het weergavescherm volledig lichtgrijs is, kunt u elk gebied spuiten.

Een bestaand werk gebruiken.

Opmerking: Een werk wordt ingesteld in de standaardmodus. Verzekert dat de informatie van het vorige werk is gewist voordat u een bestaand werk herhaald.

1. Start de machine en laat de sleutel in DRAAIMODUS.
2. Druk op het pictogram BESTURING SPUITSYSTEEM en druk op het pictogram weergave maximaliseren in het bedieningspaneel van de spuitmachine (Figuur 156).



Figuur 156

1. Pictogram weergave maximaliseren
2. Pictogram BESTURING SPUITSYSTEEM
3. Pictogram PRODUCTCONFIGURATIE

(Figuur 157), selecteer dan als volgt een gebruiksdosisproduct.

Opmerking: Als de dosisproducten die u nodig hebt momenteel niet voorkomen in de lijst; creëer dan een nieuw gebruiksdosisproduct; zie (Een nieuw gebruiksdosisproduct creëren (bladz. 49)).

- A. Druk in het scherm productconfiguratie op het pictogram PRODUCTNAAM (Figuur 157).



Figuur 157

1. Pictogram PRODUCTNAAM (scherm productconfiguratie)
2. Pictogrammen gebruiksdosisproduct (productselectielijst)
3. Pictogram bevestigen

- B. Druk in de productselectielijst op het pictogram van een gebruiksdosisproduct (Figuur 157).
- C. Druk op het pictogram bevestigen (Figuur 157).
- D. Druk in het scherm productconfiguratie op het pictogram bevestigen (Figuur 158).

Opmerking: Het scherm met de besturing van het spuitsysteem wordt bijgewerkt met de nieuwe informatie over het gebruiksdosisproduct.

3. Als de dosisproducten die u nodig hebt momenteel niet geselecteerd zijn




Figuur 158

1. Pictogram bevestigen

Opmerking: Wanneer het scherm met de besturing van het spuitsysteem wordt geminimaliseerd, wordt de naam van het gebruiksdosisproduct niet weergegeven, maar de vooringestelde informatie wordt weergegeven.


4. Als de gebruiksdosis niet correct is, wijzig deze dan stapsgewijs met de voorinstellingen, of selecteer de huidige gebruiksdosis en voer handmatig een dosis in (Figuur 159).



Figuur 159

1. Huidige gebruiksdosis
 2. Pictogrammen verlagen en verhogen
 3. Pictogram vooringestelde dosis 1
 4. Pictogram vooringestelde dosis 2
5. Druk op het pictogram VELDMENU, druk in de lijst veld selecteren op het pictogram voor een veld en druk dan op het pictogram bevestigen (Figuur 160).

Opmerking: Het vinkje identificeert het pictogram van het actieve veld.




Figuur 160

g203549

- | | |
|-------------------------------|-------------------------|
| 1. Lijst van bestaande velden | 3. Pictogram VELDMENU |
| 2. Pictogram VELD SELECTEREN | 4. Pictogram bevestigen |

6. Druk in de lijst veld selecteren op het pictogram voor een veld (Figuur 160); zie [Een nieuw veld creëren \(bladz. 21\)](#).
7. Druk op het pictogram WERKMENU (Figuur 161).



Figuur 161

g203772

- | | |
|-------------------------------|-------------------------|
| 1. Lijst van bestaande werken | 3. Pictogram WERKMENU |
| 2. Pictogram WERK SELECTEREN | 4. Pictogram bevestigen |

8. Druk op het pictogram WERK SELECTEREN, druk in de lijst veld selecteren op het pictogram voor een werk en druk dan op het pictogram bevestigen (Figuur 161).

Opmerking: Een vinkje identificeert het pictogram van een actief werk.


9. Zet de 3 schakelaars voor de boomsecties (op het bedieningspaneel van de machine) op AAN (Figuur 162 en Figuur 163).

terwijl uitgesloten gebieden donkergrijs zijn. Als het weergavescherm volledig lichtgrijs is, kan elk gebied worden gespoten.

Kalibreren en testen


Het kompas kalibreren

1. Druk op het pictogram KALIBRATIE ONTVANGER (Figuur 164).
2. Druk op het pictogram KOMPAS (Figuur 164).




Figuur 162
Multi Pro 1750

1. Schakelaar links
2. Schakelaar midden
3. Schakelaar rechts
4. Hoofdschakelaar van de spuitbomen



Figuur 163
Multi Pro 5800

1. Schakelaar links
2. Schakelaar midden
3. Schakelaar rechts
4. Hoofdschakelaar van de spuitbomen




Figuur 164

1. Pictogram KALIBRATIE ONTVANGER
3. Rij met de machine 1½ omwenteling in een cirkel (Figuur 165).
4. Druk op het pictogram volgende (Figuur 164).
5. Rij 92 m in een rechte lijn; zie Figuur 165.

10. Om te spuiten: druk het pictogram HOOFDSCHAKELAAR in op het scherm en rij het spuitterrein in (Figuur 34).

Opmerking: De machine begint te spuiten wanneer ze het juiste spuitgebied inrijdt.

Opmerking: Op het weergavescherm zijn gebieden die moeten worden gespoten lichtgrijs,



Figuur 165

6. Bevestig de kalibratie (Figuur 164).

Kalibreren van de vloeistofstroommeter

Materiaal dat de klant moet voorzien:

- Een maatbeker om de vloeistof op te vangen (bij voorkeur met een verdeling in 0,01 l)
- Een stopwatch die +/- 1/10 van een seconde kan meten.

Vorbereiden van de kalibratie

1. Verzekert dat de sproeitank schoon is.
2. Vul de sproeitank met minstens 570 liter water.
3. Zorg dat de spuitdoppen die u gaat testen in de actieve spuitstand staan (omlaag).
4. Stel de parkeerrem in werking en start de motor.

Opmerking: Laat de motor en het hydraulische systeem 10 minuten warmdraaien.

Doorspoelen voorafgaand aan de kalibratie

1. Druk op het bedieningspaneel op het pictogram SPUITDOSISREGELAAR en druk op het pictogram volledig scherm in de rechterbovenhoek van het venster van de besturing van het spuitsysteem (Figuur 166).



Figuur 166

1. Pictogram volledig scherm 2. Pictogram SPUITDOSISREGELAAR

2. Druk op het pictogram MANUELE MODUS om de spuitdosisregelaar in te stellen op manuele modus (Figuur 167).




Figuur 167

1. Pictogram MANUELE MODUS 3. Pictogram bevestigen (toetsenbord op scherm)
2. Pictogram GEVRAAGDE GEBRUIKSDOSIS

3. Zet op de machine de schakelaar van de spuitpomp op AAN.
4. Zet de 3 spuitboomschakelaars in de stand AAN.
5. Zet de gashendel op SNEL.
6. Druk in het bedieningspaneel op het pictogram HOOFDSCHAKELAAR.
7. Zet op de machine de hoofdschakelaar van de spuitbomen op AAN.

Opmerking: De hoofdschakelaar van de spuitbomen bevindt zich op het bedieningspaneel van de machine.

8. Druk indien nodig op het pictogram GEVRAAGDE GEBRUIKSDOSIS, gebruik het toetensbord op het scherm (Figuur 167) om een waarde voor de stroming in te voeren voor de actieve spuitdoppen.
9. Zet op de machine de hoofdschakelaar van de spuitbomen op UIT.



1

Figuur 169


g307456

1. Pictogram volgende

Uitvoeren van de opvangtest en invoeren van de gegevens

1. Zet op de machine de gashendel op SNEL.
Laat de spuitdruk zich stabiliseren.
2. Zorg dat de 3 schakelaars van de spuitbomen in de stand AAN staan.
3. Zorg ervoor dat het pictogram HOOFDSCHAKELAAR in het bedieningspaneel groen is (systeem klaar).
4. Druk op het pictogram VLOEISTOFSTROOMMETER (Figuur 168).

Opmerking: De wizard automatische stroomkalibratie verschijnt.



1

Figuur 168

g307457


1. Pictogram VLOEISTOFSTROOMMETER

2. Zet op de machine de hoofdschakelaar van de spuitbomen op AAN.

Opmerking: De pulsteller, tijdteller en teller voor het schatte volume lopen.

3. Ga naar de achterkant van de machine, plaats de maatbeker onder 1 van de spuitdoppen en start de stopwatch (Figuur 170).

Belangrijk: Zorg ervoor dat de maatbeker vloeistof van 1 spuitdop opvangt.



Figuur 170

g306656

De opvangtest van 15 seconden uitvoeren Automatische stroomberekening stap 1 en 2

1. In stap 1 van 4 van de wizard automatische stroomkalibratie drukt u op de knop volgende (Figuur 169).

4. Verwijder na 15 seconden de maatbeker van de spuitdop en ga naar de bestuurdersstoel.
5. In stap 2 van 4 van de wizard automatische stroomkalibratie op het bedieningspaneel zet u, wanneer de tijdteller 60 seconden bereikt (Figuur

171) de hoofschakelaar van de spuitbomen op UIT.

Opmerking: De pulsteller en de teller voor het geschatte volume stoppen. De tijdteller blijft lopen tot u naar stap 3 van 4 gaat in de wizard voor automatische stroomkalibratie.



Figuur 171

1. Voer de opvangtest uit.
2. Pulsteller, tijdteller en teller voor het geschatte volume
3. Pictogram volgende

6. Zet de gashendel op langzaam en schakel de spuitpomp uit.

7. In stap 2 van 4 van de wizard automatische stroomkalibratie drukt u op het pictogram volgende (Figuur 171).


Het spuitvolume gedurende 60 seconden berekenen

1. Plaats de maatbeker op een horizontaal oppervlak, laat de vloeistof zakken en noteer het vloeistofvolume (Figuur 172).

Noteer hier wat u gemeten hebt:

Belangrijk: Plaats de maatbeker op een horizontaal oppervlak om het volume af te lezen.

Belangrijk: Kleine onnauwkeurigheden bij het aflezen van het vloeistofvolume in de maatbeker hebben een aanzienlijke invloed op de nauwkeurigheid van de kalibratie van de spuitmachine.



Figuur 172

1. Vloeistofpeil
2. Horizontaal oppervlak

2. Vermenigvuldig de hoeveelheid vloeistof die is verzameld van de enkele spuitdop met 12 (het aantal spuitdoppen) om het spuitvolume gedurende 15 seconden te berekenen.

Stap 1 meting		Spuitvolume gedurende 15 seconden
(ml)	x 12 =	(ml)

Voorbeeld: 1300 ml x 12 spuitdoppen = 15600 ml

3. Vermenigvuldig het spuitvolume gedurende 15 seconden dat u hebt berekend in stap 2 met 4 om het spuitvolume gedurende 60 seconden te berekenen.

Spuitvolume gedurende 15 seconden		Spuitvolume gedurende 60 seconden
(ml)	x 4 =	(ml)

Voorbeeld: 15600 ml x 4 = 62400 ml

4. Converteer het spuitvolume gedurende 60 seconden in liter.


Noteer het geconverteerde volume hier: _____ (liter).

Voorbeeld: 62400 ml / 1000 = 62,4 l

Het geconverteerde spuitvolume gedurende 60 seconden invoeren

Automatische stroomberekening stap 3 en 4

1. Druk in stap 3 van 4 in de wizard automatische stroomkalibratie op het pictogram OPGEVANGEN VOLUME, voer het vloeistofvolume in dat u hebt geconverteerd in stap 4 van [Het spuitvolume gedurende 60 seconden berekenen](#) (bladz. 70) met het toetsenbord op het scherm en druk op het pictogram bevestigen (Figuur 173).



Figuur 173


1. Toetsenbord op het scherm
2. Pictogram OPGEVANGEN VOLUME (wizard automatische stroomkalibratie – stap 3 van 4)
3. Pictogram volgende
4. Pictogram bevestigen (wizard automatische stroomkalibratie – stap 4 van 4)

2. Druk op het pictogram volgende (Figuur 173).
3. In stap 4 van 4 van de wizard automatische stroomkalibratie drukt u op het pictogram bevestigen (Figuur 173).

Het spuitsysteem instellen


Voordat u het GeoLink spuitsysteem gebruikt moeten de volgende handelingen worden uitgevoerd:

Opmerking: De hoofdschakelaar van de machine zit op de volgende plaatsen; zie [Figuur 174](#) of [Figuur 175](#).



Figuur 174

Hoofdschakelaar – Multi Pro 5800 spuitmachine, 2016 en later



Figuur 175

Hoofdschakelaar – Multi Pro 1750 spuitmachine:

De machine klaarmaken voor de montage

1. Lees voordat u begint de volgende instructies.
2. Sluit de toevoerslang aan op de anti-overloopslang en vul de tank tot de helft met schoon water.

Belangrijk: Inspecteer en reinig alle onderdelen van het systeem voordat u gaat spuiten, inclusief de tank, de zeef, de pomp, de kleppen en de spuitdoppen.


3. Start de motor en stel het motortoerental in op stationair; zie de *Gebruikershandleiding* van uw machine.
4. Duw de pompschakelaar op AAN.
5. Stel het motortoerental in op de maximale instelling (gasklep volledig open).

6. Zet de schakelaars op het bedieningspaneel van de machine op UIT.
7. Zorg ervoor dat u de juiste kalibratiewaarden hebt ingevoerd.

Activeren van de zelftestfunctie

Opmerking: De zelftestfunctie simuleert rijsnelheid van de machine zodat u het systeem kunt controleren terwijl de machine stilstaat. Deze functie schakelt zichzelf uit als de snelheidssensor detecteert dat het voertuig in beweging is. De zelftestfunctie van het GeoLink-systeem is een gelijkaardige functie als de snelheidstestfunctie van de Multi Pro 1750- en Multi Pro 5800-machines.


1. Open het pictogram ASC (automatische besturing van de spuitbomen) (Figuur 176).



Figuur 176


1. Pictogram ASC configuratie
2. Pictogram ASC (AAN)
3. Pictogram ASC (UIT)

2. Zet het pictogram ASC op UIT (Figuur 176).
3. Druk op het pictogram besturing spuitsysteem (Figuur 177).



Figuur 177


1. Pictogram venster wisselen
2. Pictogram besturing spuitsysteem
3. Submenu spuitbesturing
4. Druk op het pictogram venster wisselen voor het spuitbesturing menu.
Het huidige home-scherm en het spuitbesturing menu verwisselen van plaats.
5. Druk op het pictogram configuratie in het submenu spuitbesturing om het configuratie menu op te roepen (Figuur 177).



Figuur 178

1. Pictogram configuratie
2. Configuratie menu

6. Druk op het pictogram MANUELE SNELHEID (Figuur 179).




Figuur 179

1. Pictogram snelheid handmatig invoeren
2. Pictogram MANUELE SNELHEID
3. Pictogram configuratie

7. Druk op het pictogram snelheid handmatig invoeren (Figuur 179).
8. Voer de gesimuleerde snelheid in met het toetsenbord op het scherm, druk op het pictogram bevestigen (Figuur 179).
9. Druk op het pictogram venster wisselen om terug te gaan naar het spuitbesturing menu. (Figuur 177).

10. Voer de gewenste gebruiksdosis in aan de hand van de voorinstellingen, de plus- en min-pictogrammen of door het pictogram 'huidige richtwaarde gebruiksdosis' te selecteren (Figuur 180).



Figuur 180

1. Pictogram dosis verminderen
2. Gewenste dosis
3. Pictogram dosis vermeerderen
4. Pictogram besturing spuitsysteem
5. Pictogram preset dosis 1
6. Pictogram preset dosis 2

Een eerste systeemtest uitvoeren

Voer deze procedure uit voordat u het GeoLink-spuitsysteem gebruikt.

Opmerking: Gebruik voor deze procedure alleen water.

1. Rijd het voertuig op de gewenste spreesnelheid terwijl de spuitbomen uit staan.

De snelheid van het voertuig wordt weergegeven op het dashboard van het bedieningspaneel.

2. Op het bedieningspaneel van de machine: zet de hoofdschakelaar op AAN.
3. Verzekert dat de schakelaars voor de spuitbomen rechts, midden en links op AAN staan.
4. Zet de hoofdschakelaar van de spuitbomen van de machine op AAN.

Opmerking: Gebruik de hoofdschakelaar van de spuitbomen om alle spuitbomen tegelijk te bedienen.

5. Zet de dosisregeling op AUTO.

Opmerking: Verzeker dat ASC op UIT staat of dat de begrenzing op ONBEPERKT staat.

- Kies de gewenste spuitdosis.
- Verhoog of verlaag de snelheid van het voertuig met 2 km/u.

Het spuitsysteem moet de doeldosering automatisch corrigeren.

Opmerking: Als het spuitsysteem de dosering niet aanpast, raadpleeg dan [Activeren van de zelftestfunctie \(bladz. 72\)](#).

- Na het spuiten van een baan zet u de hoofdschakelaar van de spuitbomen op UIT.

Opmerking: Zo wordt ook de oppervlaktemeter uitgeschakeld.

- Controleer het bespoten oppervlak en het volume gespoten materiaal.

Herstellen van de X25 softwareconfiguratie

Belangrijk: Het toegangsniveau voor de gebruiker om de softwareconfiguratie terug te stellen is beperkt. Neem contact op met uw erkende Toro distributeur als u hulp nodig heeft.

Alarmen

De onderstaande tabel beschrijft de alarmen en betekenis daarvan.

Alarmen

Alarm	Beschrijving
ASC 10 ECU firmware mismatch	Neem contact op met uw erkende Toro verdeler, Toro NSN via 1-844-GEOLINK (1-844-436-5465) of GeoLinkNSN@toro.com voor klantensupport.
Exclusion map distance	De uitsluitingskaart bevindt zich te ver van de huidige GPS-positie.
Fallback	De gekozen GPS-correctiebron is niet beschikbaar en het systeem gebruikt tijdelijk een minder nauwkeurige bron.
Versie bedrijfssoftware komt niet overeen of is verouderd	Neem contact op met uw erkende Toro verdeler, Toro NSN via 1-844-GEOLINK (1-844-436-5465) of GeoLinkNSN@toro.com voor klantensupport.
Onjuiste dosis	Het werktuig staat op automatisch en de gewenste dosis wordt niet bereikt.
Ongeldig of verouderd profiel geladen	Het systeem werkt met een oud profiel voor het werktuig of voertuig.
Lage capaciteit	De systeembronnen (geheugen of opslagcapaciteit) worden voor meer dan 90% gebruikt.

Alarmen (cont'd.)

Alarm	Beschrijving
Geen communicatie	Het X25 bedieningspaneel kan niet communiceren met de automatische besturing van de spuitboomsecties (ASC).
Geen GPS	Er wordt geen GPS-signaal ontvangen.
Parameters komen niet overeen	Neem contact op met uw erkende Toro verdeler, Toro NSN via 1-844-GEOLINK (1-844-436-5465) of GeoLinkNSN@toro.com voor klantensupport.
Hoge druk	Het druksignaal is hoger dan de alarmwaarde.
Ontvanger niet aangesloten	De GPS-ontvanger reageert niet.
Gewenste dosis is nul	De automatische dosisregeling is ingeschakeld de tank is ingeschakeld, de hoofdschakelaar is ingeschakeld en de gewenste dosis is nul.
Tank leeg	Het berekende tankvolume is nul.
Tank bijna leeg	De tank is bijna leeg (ingestelde percentage van de inhoud).

Instelling configuratie

Gebruikerstab

Regio-opties

Onderwerp	Instellingsoptie	Beschrijving	Aanvullende informatie.
Taal kiezen	Taal	Gebruik de scrollbalk om de volledige lijst van taalkeuzes te zien. Het bedieningspaneel vereist dat u het systeem opnieuw opstart bij een taalverandering.	
	Notatie van decimaalteken	Kies tussen (.) of (,) om het decimaalteken weer te geven.	
Instelling tijd/datum	Datumnotatie	Kies tussen datumnotaties D MMM, JJJJ of MMM D, JJJJ.	
	Tijdsnotatie	Kies tussen een 12-uursnotering of een 24-uursnotering.	
	Huidige datum instellen	Druk op het backspacepictogram om de datum te wissen en voer de datum in dezelfde notatie in die u hebt gekozen in de optie datumnotatie.	
	Huidige tijd instellen	Druk op het backspacepictogram om de tijd te wissen en voer de uurwaarde en de minuutwaarde in. Wanneer de tijd wordt weergegeven met een 12-uursnotering, selecteer dan de AM of PM dagperiode.	

Regio-opties (cont'd.)

Onderwerp	Instellingsoptie	Beschrijving	Aanvullende informatie.
Regionale eenheden	Units	Kies tussen metrische, Amerikaanse (VS) of Amerikaanse (VK) maateenheden. Selectie van de waarde van de eenheden heft de andere geselecteerde waarden van de maateenheid niet op.	
	Notatie van breedtegraad/lengtegraad	Kies tussen standaard (decimale graden metingen 45.54) of GMS (graad, minuut, seconde 45°, 23', 16")	
	Drukeenheden	Kies tussen kPa (kilopascal), psi (pounds per square inch), bar, of standaard (op basis van de waarde van de eenheden).	
	Eenheden voor korte afstanden	Kies tussen meter, inches, feet of standaard (op basis van de waarde van de eenheden).	
	Oppervlakte-eenheden	Kies tussen ha (hectare), ac (acre) of standaard (op basis van de waarde van de eenheden).	
	Volume-eenheden (droog)	Kies tussen liter, kilogram, kubieke meter, US bushels, UK bushels, gallons, pounds, cubic feet, cubic yards, ton, of standaard (op basis van de waarde van de eenheden).	
	Volume-eenheden (vloeibaar)	Kies tussen liter, kubieke meter, gallons, cubic feet of standaard (op basis van de waarde van de eenheden).	
	Volume-eenheden (vloeibaar)	Kies tussen liter, kubieke meter, ton, gallons, cubic feet, pounds, of standaard (op basis van de waarde van de eenheden).	
	Eenheden voor gebruiksdosis (vloeibaar)	Kies tussen l/ha, m ³ /ac, t/ac, l/100 m, l/100 m ² , ga/ac, ft ³ /ac, lb/ac, gal/100 yd, of standaard (op basis van de waarde van de eenheden).	
	Toename van gebruiksdosis	Kies tussen vaste dosis en percentage van dosis 1.	

Opties stang met ledlampen

Onderwerp	Instellingsoptie	Beschrijving	Aanvullende informatie.
Stang met ledlampen		Kies tussen ingeschakeld of uitgeschakeld.	
Afstand tussen leds		Stelt de grondafstand in van de referentielijn die elke led vertegenwoordigt. Hoe groter de waarde, hoe groter de afstand van de referentielijn die elke led vertegenwoordigt. Druk op backspace om de led afstandmeting te wissen en voer een waarde in tussen 0 en 2,0 m. Opmerking: Maateenheden gebaseerd op de waarde van de eenheden.	
Led-modus		Kies tussen wegrijden (wegrijden van de aangestoken led om de machine naar de referentielijn te verplaatsen) of naartoe rijden (naar de aangestoken leds toe rijden om de machine naar de referentielijn te verplaatsen).	

Opties omgeving

Onderwerp	Instellingsoptie	Beschrijving	Aanvullende informatie.
Volume audio		Druk op de (-) of (+) pictogrammen om het volume (%) van de geluiden van het bedieningspaneel te verlagen of verhogen.	
Knopkliks		Kies tussen ingeschakelde of uitgeschakelde geluiden wanneer u dingen selecteert op het bedieningspaneel.	
Alarm audio		Kies tussen Ingeschakeld (er klinkt een geluid wanneer een alarm afgaat) of Uitgeschakeld.	
Globale homeschermmodus		Kies Wisselen (wanneer u drukt op het pictogram homescherm, wisselt het scherm tussen bewaarde globale homeschermen) of Selecteren (wanneer u drukt op het pictogram homescherm wordt een lijst van bewaarde globale homeschermen weergegeven waaruit u kiest). Opmerking: Globale homeschermen zijn een eigen bedieningsscherm dat u creëert en bewaart.	
Systeem 150 bestandtransfers			Niet-actieve functie. Deze instelling niet wijzigen.

Opties omgeving (cont'd.)

Onderwerp	Instellingsoptie	Beschrijving	Aanvullende informatie.
Scherf status automatisch sturen (uitsluitend automatisch openen)			Niet-actieve functie. Deze instelling niet wijzigen.
Grootte van de werkbalkknoppen		Kies tussen kleine, gemiddelde of grote pictogrammen op het bedieningsscherf.	

Kaartopties

Onderwerp	Instellingsoptie	Beschrijving	Aanvullende informatie.
Focuspunt		Kies Voertuig (plaatst het voertuig in het midden van het scherm) of Werktuig (plaatst het werktuig in het midden van het scherm).	
Verschuiven van de kaart (ingeschakeld/uitgeschakeld)		Kies Inschakelen (het scherm beweegt rond op een kaart wanneer de bestuurder een vinger over het scherm schuift) of Uitschakelen.	
Automatische omschakeling van de kaartfocus (ingeschakeld/uitgeschakeld)		Kies inschakelen (lijnt het voertuigpictogram in het midden van het scherm uit wanneer er een mini-weergave geopend is) of Uitschakelen.	
Geladen dekkingsgebied markeren (ingeschakeld/uitgeschakeld)		Kies Inschakelen (nadat u een bestaand werk hebt geladen, toont het scherm het vooraf afgewerkte en geladen dekkingsgebied in een verschillende kleur dan het nieuw gecreëerde dekkingsgebied) of Uitschakelen.	
Grens registreren pauzeren met master (ingeschakeld/uitgeschakeld)			Niet-actieve functie – deze instelling niet wijzigen.
Lijnlength voor visuele referentie			

Opties niveau gebruikerstoegang

Onderwerp	Instellingsoptie	Beschrijving	Aanvullende informatie.
Toegangs niveau (eenvoudig/standaard/expert)		Kies tussen toegangs niveaus Eenvoudig, Standaard of Expert. Opmerking: Het toegangs niveau Eenvoudig verwijdert pictogrammen en functies van het instellingsscherm en het hoofdscherm. Het Expert toegangs niveau voegt pictogrammen en functies toe aan het instellingsscherm en het hoofdscherm.	Het aanbevolen toegangs niveau voor de meeste GeoLink gebruikers is het standaard niveau.
Wachtwoord		Druk op het wachtwoordpic- togram om het wachtwoord in te voeren voor het gekozen gebruikerstoegangsniveau.	Bescherm de niveaus met wachtwoorden om te voorkomen dat onervaren gebruikers toegang hebben tot hogere toegangs niveaus. Opmerking: Het expertniveau is standaard beschermd met een wachtwoord.
Wachtwoord wijzigen		Druk op het pictogram wachtwoord wijzigen om het wachtwoord te wijzigen voor het actieve gebruikerstoegangsniveau.	

Optie ondersteuning op afstand

Onderwerp	Instellingsoptie	Beschrijving	Aanvullende informatie.
		Laat technische ondersteuning toe om virtueel toegang te hebben tot GeoLink en GeoLink te besturen.	Hiervoor is internettoegang nodig.

Systeemtab

Opties functies

Opties functies (cont'd.)

Onderwerp	Instellingsoptie	Beschrijving	Aanvullende informatie.
Opties licentie	Licentiegegevens exporteren	Steek een USB-stick in de achterkant van het bedieningspaneel en druk op het pictogram Licentiegegevens exporteren om licentie-informatie en informatie over het bedieningspaneel te bewaren op de stick.	
	Licentiegegevens importeren	Steek de USB-stick met het nieuwe licentiebestand in de achterkant van het bedieningspaneel en druk op het pictogram Licentiedata importeren om de huidige licentie bij te werken.	
	Functie	Toont een lijst van optionele functies voor het bedieningspaneel.	
	Status	Toont de huidige licentiestatus voor elke functie.	
	Vervaldatum	Toont de tijd tot een gelicentieerde functie verval.	
Functies van bedieningspaneel	Configuratie		Niet-actieve functie – deze instelling niet wijzigen.
	Universele terminal (ingeschakeld/uitgeschakeld)		Niet-actieve functie – deze instelling niet wijzigen.
	Isobus shortcut (ingeschakeld/uitgeschakeld)		Niet-actieve functie – deze instelling niet wijzigen.
	Bestandsserver (ingeschakeld/uitgeschakeld)		Niet-actieve functie – deze instelling niet wijzigen.
	Camera's (licentieloos)		Niet-actieve functie – deze instelling niet wijzigen.
	LH5000 dosissensor		Niet-actieve functie – deze instelling niet wijzigen.
	Weerstation (licentieloos)		Niet-actieve functie – deze instelling niet wijzigen.
	Beta-functies (ingeschakeld/uitgeschakeld)		Niet-actieve functie – deze instelling niet wijzigen.
	Xtend (licentieloos)		Niet-actieve functie – deze instelling niet wijzigen.

Opties functies (cont'd.)

Onderwerp	Instellingsoptie	Beschrijving	Aanvullende informatie.
Begeleidingsfuncties	Begeleiding (ingeschakeld/uitgeschakeld)	Een standaardfunctie die altijd ingeschakeld is.	
	Automatische sturing (ingeschakeld/uitgeschakeld)		Niet-actieve functie – deze instelling niet wijzigen.
	Modus werkhelper	Uitgeschakeld (er zijn geen modi werkhelper beschikbaar), Werkassistent (een hulpscherm dat u kunt gebruiken om de taken van een typisch werk te doorlopen – voegt een pictogram toe aan het bedieningsscherm) of Snelle start (doorloopt automatisch de taken die nodig zijn om een typisch werk af te maken – plaatst een nieuw menu-item aan de rechterkant van het menu Functies).	
	AB-lijnen	Kies Ingeschakelen (om de optie AB-lijn weer te geven in het menu referentielijnen) of Uitschakelen	
	Identieke bochten	Kies Ingeschakelen (om de optie identieke bochten weer te geven in het menu referentielijnen) of Uitschakelen.	
	Draaipunt		Niet-actieve functie – deze instelling niet wijzigen.
	Vergrendeling van geleiderfunctie	Kies Ingeschakelen (om de optie vergrendeling van geleiderlijnen weer te geven in het menu referentielijnen) of Uitschakelen	
	Grens sturen		Niet-actieve functie – deze instelling niet wijzigen.
	Golven		Niet-actieve functie – deze instelling niet wijzigen.
	Bochten op een kopakker		Niet-actieve functie – deze instelling niet wijzigen.

Opties functies (cont'd.)

Onderwerp	Instellingsoptie	Beschrijving	Aanvullende informatie.
Werktuigfuncties	Automatische besturing van spuitboomsecties	Kies inschakelen (laat het spuitsysteem spuitdoppen inschakelen voor nieuwe zones die u wilt sproeien en spuitdoppen uitschakelen voor gebieden die u al besproeid hebt) of Uitschakelen.	
	Variabele dosisregeling		Niet-actieve functie – deze instelling niet wijzigen.
	Gebiedstellers	Kies Ingeschakeld – opgeslagen per werk (gebiedstellers worden afzonderlijk opgeslagen voor elk werk), Ingeschakeld – opgeslagen per werktuig (gebiedstellers blijven registreren tijdens verschillende werken, maar als u een nieuw werktuig laadt, worden nieuwe gebiedstellers weergegeven), Ingeschakeld – opgeslagen per werk en werktuig (gebiedstellers worden opgeslagen voor elk werk en elk werktuig), of Uitgeschakeld.	
	Gebiedstellers van een werk resetten	Kies Nooit (u moet de gebiedstellers manueel resetten, of ze blijven gegevens verzamelen), Vragen (wanneer u een werk wist, wordt u gevraagd of de gebiedstellers moeten worden gereset), of Automatisch (als u een nieuw werk creëert of een werk wist, worden de gebiedstellers automatisch gereset).	
	Norac besturing van spuitboomhoogte		Niet-actieve functie – deze instelling niet wijzigen.
	Regeling van zaaimachine		Niet-actieve functie – deze instelling niet wijzigen.
	Hypro Prostop-E		Niet-actieve functie – deze instelling niet wijzigen.
	Weegschalen		Niet-actieve functie – deze instelling niet wijzigen.
	LH5000 dosissensor		Niet-actieve functie – deze instelling niet wijzigen.

Opties functies (cont'd.)

Onderwerp	Instellingsoptie	Beschrijving	Aanvullende informatie.
Instellingen snelstart	Werkrapport exporteren voor het vorige werk	Kies Inschakelen (voegt een taak toe aan het snelstartmenu om het werkrapport voor het vorige werk te exporteren) of Uitschakelen.	
	Veld wijzigen	Kies Inschakelen (voegt een taak toe aan het snelstartmenu om de veldselectie te wijzigen. Acties omvatten Veld Selecteren, Automatisch een veld lokaliseren of Veld creëren) of Uitschakelen.	
	Grens registreren	Kies Inschakelen (voegt een taak toe aan het snelstartmenu om een grens te registreren) of Uitschakelen.	
	Werk wijzigen	Kies Inschakelen (voegt een taak toe aan het snelstartmenu om de werkselectie te wijzigen. Acties omvatten Werk creëren – Werk selecteren of Werk creëren, en Naam van het werk instellen – standaard, eigen of vragen) of Uitschakelen.	
	Werkgebied configureren	Kies Inschakelen (voegt een taak toe aan het snelstartmenu om een werkgebied te selecteren) of Uitschakelen.	
	Modus begeleiding instellen	Kies Inschakelen (voegt een taak toe aan het snelstartmenu om de begeleidingsmodus te selecteren. Acties omvatten het instellen van een standaardwaarde: AB-lijnen, identieke bochten, draaipunten, vergrendeling van geleiderfunctie of grens sturen) of Uitschakelen.	
	Referentielijn wijzigen	Kies Inschakelen (voegt een taak toe aan het snelstartmenu om de referentielijn te wijzigen. Acties omvatten Referentielijn selecteren of Referentielijn creëren – standaard, eigen of vragen) of Uitschakelen.	
	Automatisch verbergen bij succes	Kies Inschakelen (verbergt de korte handleiding als de taak afgewerkt is) of Uitschakelen.	

Opties alarm

Onderwerp	Instellingsoptie	Beschrijving	Aanvullende informatie.
Algemene instelling van alarm	Alle algemene alarmen (ingeschakeld/uitgeschakeld)	Kies Inschakelen (schakelt automatisch alle algemene types alarmen in) of Uitschakelen.	
	Einde van de rij	Kies inschakelen (het alarm weerklinkt wanneer de machine de rand van de grens nadert. Acties omvatten een Alarm voor de eerste afstand – de afstand van de grens wanneer het eerste alarm afgaat, dat overgaat naar een Alarm voor de tweede afstand – de afstand van de grens wanneer het tweede alarm afgaat, dat overgaat naar een Vooruitblikafstand – de afstand aan de voorkant van de machine die het systeem meet om te reageren met een actie) of Uitschakelen.	
	Sturen kan niet worden ingeschakeld	Kies Inschakelen (de pop-up met de stuurstatus wordt weergegeven wanneer automatisch sturen niet kan worden ingeschakeld) of Uitschakelen.	
	GPS-ontvanger firmware mismatch	Kies Inschakelen (de pop-up met de GPS-ontvanger firmware mismatch geeft een instellingenschermbijeenkomst om de firmware van de ontvanger bij te werken) of Uitschakelen.	Neem contact op met uw erkende Toro verdeler, Toro NSN via 1-844-GEOLINK (1-844-436-5465) of GeoLinkNSN@toro.com voor klantensupport.
	ASC10 ECU firmware mismatch	Kies Inschakelen (de pop-up met de ASC10 ECU firmware mismatch geeft een instellingenschermbijeenkomst om de ECU firmware bij te werken) of Uitschakelen.	Neem contact op met uw erkende Toro verdeler, Toro NSN via 1-844-GEOLINK (1-844-436-5465) of GeoLinkNSN@toro.com voor klantensupport.
	Geen GPS	Kies Inschakelen (het alarm weerklinkt wanneer er geen GPS-verbinding is) of Uitschakelen.	
	GPS-signaal verloren	Kies Inschakelen (het alarm weerklinkt als de GPS-verbinding verloren is, maar de ontvanger nog steeds verbonden is) of Uitschakelen.	
	Parameter mismatch	Kies Inschakelen (het alarm weerklinkt wanneer de parameters van de machine niet overeenkomen met de geometrische configuratie in het stuursysteem) of Uitschakelen.	Machines met het optionele auto-sturingssysteem.
	Mismatch met het stuurprofiel	Kies Inschakelen (het alarm weerklinkt wanneer het profiel van de machine niet overeenstemt met de voerconfiguratie in het stuursubstelsel) of Uitschakelen.	Machines met het optionele auto-sturingssysteem.
	Alle andere alarmen		Neem contact op met uw erkende Toro verdeler, Toro NSN via 1-844-GEOLINK (1-844-436-5465) of GeoLinkNSN@toro.com voor klantensupport.
Instelling van werktuigalarm	Alarm geen communicatie	Kies Inschakelen (het alarm weerklinkt wanneer het bedieningspaneel niet kan communiceren met de ECU) of Uitschakelen.	

Opties alarm (cont'd.)

Onderwerp	Instellingsoptie	Beschrijving	Aanvullende informatie.
Instelling van sproeialarm	Alle sproeialarmen	Kies Inschakelen (schakelt automatisch alle types sproeialarmen in) of Uitschakelen.	
	Incorrecte dosis	Kies Inschakelen (het alarm weerklinkt wanneer de spuitmachine zich in de automatische modus bevindt en niet kan spuiten aan de doelgebruiksdosis. Acties omvatten het invoeren van de drempel van de incorrecte dosis) of Uitschakelen.	
	Hoge druk	Kies Inschakelen (het alarm weerklinkt wanneer de druk van het spuitsysteem groter is dan de instelling van het alarm. Acties omvatten het invoeren van de maximale druk van het spuitsysteem) of Uitschakelen.	
	Lege tank	Kies Inschakelen (het alarm weerklinkt wanneer het berekende volume van de spuittank leeg is) of Uitschakelen.	
	Alle andere alarmen		Neem contact op met uw erkende Toro verdeler, Toro NSN via 1-844-GEOLINK (1-844-436-5465) of GeoLinkNSN@toro.com voor klantensupport.

Opties vlagmarkeringen

Onderwerp	Beschrijving
Vlag	Druk op het vooringestelde pictogram van de vlagmarkering om het pictogramtype en de naam te wijzigen
Voorzichtig	
Gevaar	
Waterpartij	
Toren	
Hole	
Rots	
Onkruid	
Boom	

Tab voor instelling voertuig

Onderwerp	Beschrijving	Aanvullende informatie.
Snelheidsbron	Druk op het pictogram van de snelheidsbron om GPS of wielsensor te kiezen.	De standaard is GPS.

Het hulpvoertuig om veldgrenzen in kaart te brengen configureren

Een hulpvoertuig om in kaart te brengen is een machine die geen spuitmachine is en wordt gebruikt voor het in kaart brengen van uitsluitend veldgrenzen.


1. Monteer de satellietontvanger op de machine voor het in kaart brengen van de veldgrenzen.
2. Monteer het bedieningspaneel op de machine voor het in kaart brengen van de veldgrenzen.
3. Koppel de accu af.
4. Sluit de kabelboom aan op de volgende items:
 - Satellietontvanger

- Bedieningspaneel
- Elektrische circuit dat wordt bediend met een contactschakelaar en wordt beschermd met een zekering (15 A).
- Contacten van accukabels

5. Sluit de accu aan.

De geometrie van het voertuig meten


1. Meet op de machine die wordt gebruikt voor het in kaart brengen van veldgrenzen de afstand tussen de middenlijnen van de voor- en achteras (Figuur 181) en noteer uw meting in de volgende geometrische vorm van het voertuig.



Figuur 181

g304160


1. Meting van de middenlijn van de voor- en achteras (A)
 2. Meting van de middenlijn van de achteras en het midden van de satellietontvanger (B)
-
2. Meet de afstand tussen de middenlijn van de achteras en het midden van de satellietontvanger (Figuur 181) en noteer uw meting in de geometrische vorm.



Figuur 182

g304161

1. Meting van de middenlijn van de machine en het midden van de satellietontvanger (C)
-
3. Meet de afstand tussen de middenlijn van de machine en het midden van de satellietontvanger (Figuur 182) en noteer uw meting in de geometrische vorm.
 4. Meet de afstand tussen de middenlijn van de achteras en de grond (Figuur 183) en noteer uw meting in de geometrische vorm.



Figuur 183

g304162


1. Meting van de middenlijn van de achteras en de grond (D)
 2. Meting van de satellietontvanger en de grond (E)
-
5. Meet de afstand tussen de bovenkant van de satellietontvanger en de grond (Figuur 183) en noteer uw meting in de geometrische vorm.

Voertuig – geometrische vorm

Beschrijving	Meting
Middenlijn van de voor- en achteras (A)	_____
Middenlijn van de achteras en het midden van de satellietontvanger (B)	_____
Middenlijn van de machine en het midden van de satellietontvanger (C)	_____
Middenlijn van de achteras en de grond (D)	_____
Satellietontvanger en de grond (E)	_____

De geometrie van het werktuig meten

Meet de afstand tussen de buitenste oppervlakken van de voorwielen van de machine die wordt gebruikt om veldgrenzen in kaart te brengen (Figuur 184) en noteer uw meting in de volgende geometrische vorm van het werktuig.



Figuur 184

1. Buitenste breedte van voorband
2. Pictogram GEOMETRIE
3. Pictogram WERKTUIG


Werktuig – geometrische vorm

Beschrijving	Meting
Buitenste breedte van bandoppervlak (A)	_____

Het hulpvoertuig om veldgrenzen in kaart te brengen creëren


Opmerking: Het voorbeeld in deze procedure gebruikt een Workman GTX met een optionele rolbeugel.

1. Schakel het gebruikerstoegangsniveau om naar expert of dealermodus; neem contact op met uw erkende Toro verdeler, Toro NSN via 1-844-GEOLINK (1-844-436-5465) of GeoLinkNSN@toro.com voor klantensupport.
2. Druk in het homescherm op het pictogram INSTELLEN.
3. Druk in het scherm Instellen op het pictogram VOERTUIG, en op het pictogram NIEUW (Figuur 185).



Figuur 185

1. Pictogram HULPVOERTUIG OM VELDGRENZEN IN KAART TE BRENGEN (nieuw voertuigsjabloon selecteren)
2. Pictogram NIEUW
3. Pictogram VOERTUIG
4. Pictogram bevestigen (dialog bediening vereist een herstart)
4. Druk op de pagina nieuw voertuigsjabloon selecteren op het pictogram HULPVOERTUIG OM VELDGRENZEN IN KAART TE BRENGEN (Figuur 185).
5. Druk in de dialog bediening vereist een herstart op het pictogram bevestigen (Figuur 185).
6. Druk in de dialog nieuw voertuig op het pictogram VOERTUIGNAAM, gebruik het toetsenbord op het scherm om een naam voor het voertuig dat in kaart zal brengen in te typen en druk op het pictogram bevestigen (Figuur 186).




Figuur 186

1. Pictogram VOERTUIGNAAM 2. Pictogram bevestigen (standaardnaam getoond)

7. Druk in de dialoog nieuw voertuig op het pictogram bevestigen (Figuur 187).

Opmerking: De wizard voor het automatisch detecteren van een werktuig loopt.




Figuur 187

1. Pictogram bevestigen (dialoog nieuw voertuig) 2. Pictogram bevestigen (dialoog automatisch detecteren van een werktuig)

8. Druk in de dialoog automatisch detecteren van een werktuig (Figuur 187) op het pictogram bevestigen.

Opmerking: Het bedieningspaneel start dan opnieuw op en het scherm van de voertuiggeometrie wordt weergegeven (Figuur 188).



Figuur 188


g304159

De geometrie van het voertuig invoeren

Belangrijk: Deze procedure vereist een gebruikerstoegangsniveau van expert- of dealermodus; neem contact op met uw erkende Toro verdeler, Toro NSN via 1-844-GEOLINK (1-844-436-5465) of GeoLinkNSN@toro.com voor klantensupport.

Opmerking: Het voorbeeld in deze procedure gebruikt een Workman GTX met een optionele rolbeugel, en de satellietontvanger is gemonteerd op de middenlijn van de machine.


1. Druk op het pictogram van de middenlijn van de voor- en achteras (A), gebruik het toetsenbord op het scherm om de meting in te voeren die u hebt genoteerd in de geometrische vorm van het voertuig van [De geometrie van het voertuig meten \(bladz. 86\)](#), en druk op het pictogram bevestigen (Figuur 189).



Figuur 189

1. Pictogram van middenlijn van de voor- en achteras (A)
2. Pictogram bevestigen (toetsenbord op scherm)


2. Druk op het pictogram van de middenlijn van de achteras en het midden van de satellietontvanger (B), gebruik het toetsenbord op het scherm om de meting in te voeren die u hebt genoteerd in de geometrische vorm van het voertuig van [De geometrie van het voertuig meten \(bladz. 86\)](#), en druk op het pictogram bevestigen (Figuur 190).



Figuur 190

1. Pictogram van de middenlijn van de achteras en het midden van de satellietontvanger (B)
2. Pictogram bevestigen (toetsenbord op scherm)


3. Druk op het pictogram van de middenlijn van de machine en het midden van de satellietontvanger (C), gebruik het toetsenbord op het scherm om de meting in te voeren die u hebt genoteerd in de geometrische vorm van het voertuig van [De geometrie van het voertuig meten \(bladz. 86\)](#), en druk op het pictogram bevestigen (Figuur 191).



Figuur 191

1. Pictogram van de middenlijn van de machine en het midden van de satellietontvanger (C)
2. Pictogram bevestigen (toetsenbord op scherm)


4. Druk op het pictogram van de middenlijn van de achteras en de grond (D), gebruik het toetsenbord op het scherm om de meting in te voeren die u hebt genoteerd in de geometrische vorm van het voertuig van [De geometrie van het voertuig meten \(bladz. 86\)](#), en druk op het pictogram bevestigen (Figuur 192).



Figuur 192

1. Pictogram van de middenlijn van de achteras en de grond (D)
2. Pictogram bevestigen (toetsenbord op scherm)


5. Druk op het pictogram van de satellietontvanger en de grond (E), gebruik het toetsenbord op het scherm om de meting in te voeren die u hebt genoteerd in de geometrische vorm van het voertuig van [De geometrie van het voertuig meten \(bladz. 86\)](#), en druk op het pictogram bevestigen ([Figuur 193](#)).



Figuur 193

1. Pictogram van de satellietontvanger en de grond (E)
2. Pictogram bevestigen (toetsenbord op scherm)

6. Druk op het pictogram INSTELLINGEN VERLATEN ([Figuur 194](#)).



Figuur 194


1. Pictogram INSTELLINGEN VERLATEN

De geometrie van het werktuig invoeren

Belangrijk: Deze procedure vereist een gebruikerstoegangsniveau van dealermodus; neem contact op met uw erkende Toro verdeler, Toro NSN via 1-844-GEOLINK (1-844-436-5465) of GeoLinkNSN@toro.com voor klantensupport.

Opmerking: Het voorbeeld in deze procedure gebruikt een Workman GTX waarbij het inkaartbrengingspunt uitgelijnd is met een voorwiel.

1. Druk op het pictogram WERKTUIG en dan op het pictogram GEOMETRIE (Figuur 195).




Figuur 195

g304229

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Pictogram GEOMETRIE | 3. Pictogram totale breedte (A) |
| 2. Pictogram WERKTUIG | 4. Pictogram bevestigen (toetsenbord op scherm) |

2. Druk op het pictogram van de totale breedte (A), gebruik het toetsenbord op het scherm om de meting in te voeren die u hebt genoteerd in de geometrische vorm van het werktuig van [De geometrie van het werktuig meten \(blad. 87\)](#), en druk op het pictogram bevestigen (Figuur 195).
3. Druk op het pictogram INSTELLINGEN VERLATEN (Figuur 196).



Figuur 196

g304230

Grenscompensatie instellen


Belangrijk: De grenscompensatieprocedures vereisen een gebruikerstoegangs niveau van dealermodus; neem contact op met uw erkende Toro verdeler, Toro NSN via 1-844-GEOLINK (1-844-436-5465) of GeoLinkNSN@toro.com voor klantensupport.

Opmerking: Het voorbeeld in deze procedure gebruikt een Workman GTX waarbij het inkaartbrengingspunt 15,2 cm links van het linker voorwiel is uitgelijnd.

Naar het grenscompensatiemenu gaan

Druk op het bedieningsscherm op het pictogram VELDMENU, en op COMPENSATIE GRENS REGISTREREN (Figuur 197).


De lijst instellingen grenscompensatie wordt weergegeven.



Figuur 197

g304248

1. Pictogram VELDMENU
2. Pictogram COMPENSATIE GRENS REGISTREREN
3. Lijst instellingen grenscompensatie



Figuur 198

g304260

1. Pictogram COMPENSATIE REGISTREREN
2. Symbool voor registratiepunt van grens (rechterzijde)
3. Pictogram LINKS en pictogram RECHTS
4. Pictogram bevestigen
5. Symbool voor registratiepunt van grens (linkerzijde)

De zijde voor het registreren van de compensatie wijzigen

Het voorbeeld in deze procedure verplaatst het registreren van de compensatie van de rechterzijde van het voertuig dat in kaart brengt naar de linkerzijde.


1. Druk op het pictogram COMPENSATIE REGISTREREN (Figuur 198).

2. Druk in de dialoog op het pictogram LINKS of het pictogram RECHTS en dan op het pictogram bevestigen (Figuur 198).

De registratiepositie van de compensatiezijde wijzigen

Het voorbeeld in deze procedure verplaatst het registreren van de compensatie 15,2 cm naar buiten van het linkerwiel naar de rechterzijde van het voertuig dat in kaart brengt om te zorgen voor een werkmarge van veldobjecten die de grens registreert.


1. Druk op het pictogram BIJKOMENDE COMPENSATIE (Figuur 199).



Figuur 199

- | | |
|---|--|
| 1. Pictogram BIJKOMENDE COMPENSATIE | 4. Positie oud registratiepunt (buitenste oppervlak, achterwiel) |
| 2. Symbool voor registratiepunt van grens | 5. Positie nieuw registratiepunt met compensatieafstand aan de zijkant |
| 3. Pictogram bevestigen (toetsenbord op scherm) | |

- Gebruik het toetsenbord op het scherm om de compensatieafstand aan de zijkant in te voeren en druk op het pictogram bevestigen (Figuur 199).
De positie van het registratiepunt van de grens wordt verplaatst naar de compensatieafstand aan de zijkant.




Figuur 200

- | | |
|---|--|
| 1. Pictogram BIJKOMENDE VOORSTE COMPENSATIE | 4. Positie nieuw registratiepunt (middenlijn voorwiel) |
| 2. Symbool voor registratiepunt van grens | 5. Positie oud registratiepunt (middenlijn achterwiel) |
| 3. Pictogram bevestigen | |

- Gebruik het toetsenbord op het scherm om de voorste compensatieafstand in te voeren en druk op het pictogram bevestigen (Figuur 200).
De positie van het registratiepunt van de grens wordt verplaatst naar de compensatieafstand aan de zijkant.
- Druk in de lijst instellingen grenscompensatie op het pictogram bevestigen (Figuur 201).

Opmerking: Het registratiepunt van de grens op het display wordt bijgewerkt (Figuur 201).



Figuur 201

- Registratiepunt van grens

De registratiepositie van de voorste compensatie wijzigen

Het voorbeeld in deze procedure verplaatst het registeren van het achterwiel naar het voorwiel voor betere zichtbaarheid bij de bediening en het registeren.


- Druk op het pictogram BIJKOMENDE VOORSTE COMPENSATIE (Figuur 200).

Voertuigtypes wijzigen

Belangrijk: Deze procedure vereist een gebruikerstoegangsniveau van expert- of dealermodus; neem contact op met uw erkende Toro verdeler, Toro NSN via 1-844-GEOLINK (1-844-436-5465) of GeoLinkNSN@toro.com voor klantensupport.

Het voorbeeld in deze procedure verandert het voertuigtype van het bedieningspaneel van een voertuig dat in kaart brengt naar een spuitmachine.


1. Druk in het scherm instellingen op het pictogram VOERTUIG en op het pictogram SELECTEREN (Figuur 202).



Figuur 202

1. Actief voertuigprofiel (voertuig dat in kaart brengt)
2. Pictogram SELECTEREN
3. Pictogram VOERTUIG

2. Druk op het pictogram voor het spuitvoertuig en druk op het pictogram selecteren (Figuur 203).




Figuur 203

1. Pictogram spuitvoertuig
2. Pictogram selecteren
3. Pictogram bevestigen (bediening vereist een herstart)

3. Druk in de dialoog bediening vereist een herstart op het pictogram bevestigen (Figuur 203).

Opmerking: Het bedieningspaneel start dan opnieuw op en geeft het geselecteerde spuitvoertuig weer (Figuur 204).



Figuur 204

1. Actief voertuigprofiel (spuitvoertuig)
2. Pictogram INSTELLINGEN VERLATEN

4. Druk op het pictogram INSTELLINGEN VERLATEN (Figuur 204).

Tips voor bediening en gebruik

RTK-ontvangst verbeteren

Vertraag de machine wanneer u een zone nadert waarvan u weet dat de RTK-ontvangst er gehinderd wordt.

De manuele bediening gebruiken

De druk voor de slanghaspel en het mengen van chemicaliën verhogen doet u met behulp van de manuele bediening.


Reactietijd voor de gebruiksdosis verbeteren

Multi Pro 5800 machines

Stel de PWM voor mengen (vooringestelde mengwaarde) in op ongeveer 0,69 bar boven de drukrichtwaarde.

Maken van een backup-bestand van de grenzen

Sla een backup-bestand met alle veldgrenzen op in een andere locatie. Sla de grenzen op door een USB-stick te plaatsen, het pictogram inventarisbeheer te kiezen, en de in [Figuur 205](#) getoonde opties te kiezen.



Figuur 205

g208796

1. Pictogram inventarisbeheer
2. Backup op USB
3. Kies overslaan of overschrijven

Onderhoud

Aanbevolen onderhoudsschema


Onderhoudsinterval	Onderhoudsprocedure
Om de 200 bedrijfsuren	• Reinig de vloeistofstroommeter (vaker bij gebruik van bevochtigbaar poeder).

Vloeistofstroommeter reinigen

Onderhoudsinterval: Om de 200 bedrijfsuren

1. Het volledige spuitsysteem grondig uitspoelen en aftappen.
2. Verwijder de stroommeter en spoel deze af met schoon water.
3. Verwijder de borgring aan de stroomopwaartse kant ([Figuur 206](#)).

Opmerking: De stroomopwaartse kant is het uiteinde van de stroommeter tegenover de uitlijningspijl van de flensbehuizing.



Figuur 206

- | | |
|--|--|
| 1. Kabelklem | 6. Turbinebout |
| 2. Schroef | 7. Naafconstructie (lager) |
| 3. Uitlijningstekens (sensor) | 8. Rotorconstructie (magneet) |
| 4. Pijl van stroom (Aangepaste flensbehuizing) | 9. Naafconstructie (met spiebaan naar boven) |
| 5. Borgring | |

Opmerking: Houd de turbine in uw hand en laat deze draaien. De turbine moet vrij kunnen draaien en mag niet te veel aanlopen. Als de turbine niet vrij draait, moet u deze vervangen.

6. Zet de vloeistofstroommeter in elkaar.
7. Breng de sensor aan tot deze de onderkant van de behuizing licht raakt, neem de sensor dan weg tot de uitlijningstekens parallel zijn met de stroomlijn van de flensbehuizing ([Figuur 206](#)).
8. Draai de contraoer van de sensor voorzichtig vast.
9. Gebruik een straal lichte luchtdruk (0,34 bar) om ervoor te zorgen dat de turbine vrij draait. Als de turbine niet vrij draait, geef dan de zeskantige pal aan de onderkant van de turbinenaaf 1/16 draai tot de turbine vrij draait.

Het scherm van het display reinigen

U kunt het scherm indien nodig reinigen met milde zeep en water.

Opmerking: Gebruik geen glasreiniger of reiniger met oplosmiddelen.

4. Reinig de turbine en de turbinenaaf om metaalvijsel en bevochtigbaar poeder te verwijderen.
5. Controleer de turbinebladen op slijtage.

Technische hulp

Voor veel fouten zal een foutcode of probleemcode verschijnen. U kunt de fouten ook op het scherm bekijken. De onderstaande fouten komen regelmatig voor en kunt u zelf oplossen. Voor andere fouten of indien een probleem blijft duren, noteer dan altijd de foutboodschap, inclusief elke code die wordt weergegeven, en rapporteer dit aan uw verdeler of neem contact op met uw erkende Toro verdeler, Toro NSN via 1-844-GEOLINK (1-844-436-5465) of GeoLinkNSN@toro.com voor klantensupport.

Systeeminformatie identificeren

1. Druk op het pictogram van de systeeminformatie (Toro) in de linkerbovenhoek van het scherm ([Figuur 207](#)).



Figuur 207


1. Pictogram
2. Pictogram volledig scherm
3. Dialogen met informatie systeeminformatie (Toro)

2. Druk in het mini-weergave scherm met systeeminformatie op het pictogram volledig scherm ([Figuur 207](#)).
3. Gebruik de scrollbalk om de volgende types van systeeminformatie te zien:
 - Bedieningseenheid
 - GPS-ontvanger
 - Regeling sturen (optionele set)
 - Werktuig (besturing van spuitboomsecties ECU)
 - Draadloos netwerk

Naar de informatie over de accuraatheid van de GPS gaan

RTK-signaal controleren

1. Rijd de machine naar buiten, weg van gebouwen en voedingskabels
2. Stel de parkeerrem in werking.
3. Druk op het GeoLink bedieningspaneel op het pictogram GPS-INFORMATIE ([Figuur 208](#)).



Figuur 208

1. Pictogram GPS ACCURAAATHEID
 2. Pictogram GPS-INFORMATIE
 3. Pictogram RTK-DIAGNOSE
4. Druk op het pictogram RTK-DIAGNOSE en controleer in de dialoog RTK-diagnose ([Figuur 209](#)) of de verbindingsskwaliteit van de RTK-modem 50% of meer is.



Figuur 209


1. Verbindingskwaliteit (dialoog RTK-diagnose)
2. Pictogram bevestigen

5. Druk op het pictogram bevestigen om de dialoog te sluiten.

Opmerking: Indien de RTK-verbindingskwaliteit minder is dan 50%, moet u contact opnemen met uw erkende Toro verdeler, Toro NSN via 1-844-GEOLINK (1-844-436-5465) of GeoLinkNSN@toro.com voor klantensupport.

Het mobiele signaal controleren


1. Druk op het pictogram SYSTEEMINFORMATIE. Veeg dan over het pictogram VOLLEDIG SCHERM in de rechterbovenhoek van het venster van de systeem informatie (Figuur 210).



Figuur 210

1. SYSTEEMINFORMATIE
2. Pictogram VOLLEDIG SCHERM
3. Scrollbalk

2. Gebruik in het systeem informatiescherm de scrollbalk om te navigeren naar het pictogram CL55 (Figuur 211).



Figuur 211

1. Pictogram CL55
2. Informatie over de sterkte van het signaal

3. Druk op het pictogram CL55 om de informatie over de sterkte van het signaal weer te geven (Figuur 211), en verifieer dat de sterkte van het modemsignaal tussen -60 dBm en -99 dBm ligt.

Opmerking: Indien het modemsignaal gelijk of lager is dan -100 dBm, moet u contact opnemen met uw erkende Toro verdeler, Toro NSN via 1-844-GEOLINK (1-844-436-5465) of NSNTech@toro.com voor klantensupport.

4. Veeg het pictogram VOLLEDIG SCHERM om het systeem informatiescherm te minimaliseren.

Hulp op afstand


Een pincode van de supportdesk invoeren

1. Vraag een desk pincode van de klantendienst door het volgende te doen:

Opmerking: Schrijf de pincode op op een stukje papier.

- Neem contact op met uw erkende Toro distributeur
- Bel Toro NSN op 1-844-GEOLINK (1-844-436-5465)
- E-mail GeoLinkNSN@toro.com

2. Druk in het scherm instellingen op het pictogram GEBRUIKER, en dan op het pictogram ONDERSTEUNING OP AFSTAND (Figuur 212).




Figuur 212

g298213

1. Pictogram SUPPORTDESK TOEVOEGEN
2. Pictogram GEBRUIKER
3. Pictogram ONDERSTEUNING OP AFSTAND

3. Als er geen supportdesks worden weergegeven in het scherm ondersteuning op afstand, drukt u op het pictogram SUPPORTDESK TOEVOEGEN (Figuur 212).
4. Druk op het pictogram DESK PINCODE (Figuur 213).



Figuur 213

g298211

1. Pictogram DESK PINCODE
2. Pictogrammen bevestigen

5. Gebruik het toetsenbord op het scherm om de desk pincode in te voeren die u hebt

opgeschreven in stap 1, en druk op het pictogram bevestigen (Figuur 213).

6. Druk in het scherm Supportdesks toevoegen op het pictogram bevestigen (Figuur 213).

Opmerking: Het bedieningspaneel bewaart de informatie over de supportdesk in het geheugen.

Verbinden met het personeel van de supportdesk

1. Druk op het pictogram SUPPORTDESK voor klantendienst, bewaard in de supportdesklijst (Figuur 214).



Figuur 214


g298212

1. Pictogram SUPPORTDESK (klantendienst)
2. Pictogram ONDERSTEUNING VRAGEN VAN SUPPORTDESK

2. Druk op het pictogram ONDERSTEUNING VRAGEN VAN SUPPORTDESK (Figuur 214).

De dialoog ondersteuning vragen verschijnt, en dan verschijnt de dialoog ondersteuningssessie actief (Figuur 215).

Opmerking: De vertegenwoordiger van de klantendienst verbindt van op afstand met het bedieningspaneel.



Figuur 215

g298208

Problemen, oorzaak en remedie

Probleem	Mogelijke oorzaak	Remedie
De voeding naar het display werkt niet.	1. De connectors van de kabelbomen zijn niet goed aangesloten. 2. De kabelzekering (10 A) van het X25 bedieningspaneel is doorgebrand. 3. De aansluitingen van de accu zitten los.	1. Verzekert dat connectors goed aangesloten zijn op de achterkant van het X25 bedieningspaneel. 2. Zekering vervangen. 3. Maak de aansluitingen van de accu goed vast.
De spuitmachine spuit niet.	1. De hoofdschakelaar van de machine staat op uit. 2. De spuitboomschakelaars op het bedieningspaneel staan uit. 3. Er worden geen werk of veldgrenzen aangemaakt. 4. Er is een verkeerde spuitdop geselecteerd in het instellingenmenu van de spuitbediening.	1. Verzekert dat de hoofdschakelaar van de machine op AAN staat. 2. Verzekert dat de schakelaars op het bedieningspaneel AAN staan. 3. Creëer een werk en veldgrens. 4. In het instellingenmenu van de spuitbediening de spuitdop selecteren die overeenkomt met de spuitdoppen die in gebruik zijn.
Het alarm 'geen GPS' is geactiveerd.	1. Het X25 bedieningspaneel is niet goed aangesloten op de GPS-ontvanger. 2. De machine staat onder bomen of andere obstakels.	1. Verzekert dat aansluitingen goed gekoppeld zijn. 2. De machine verbinding laten maken nadat u onder het obstakel vandaan bent gereden.
De spuitmachine spuit buiten grenzen.	1. De automatische sectieregeling (ASC) staat op onbeperkt.	1. Stel de automatische sectieregeling (ASC) in op de stand veldgrens.
U kunt geen grenzen definiëren.	1. Het display is niet ingesteld op standaardmodus. 2. Er is geen veld gecreëerd.	1. Het gebruikersprofiel naar standaardmodus schakelen. 2. Een veld creëren.
De machine wordt niet afgebeeld op het scherm.	1. Het displayscherm is verplaatst. 2. De machine heeft misschien geen GPS-signaal omdat ze zich binnen een gebouw bevindt. 3. De machine heeft misschien geen GPS-signaal omdat ze de verbinding met de satellietontvanger heeft verloren.	1. Het pictogram 'kaart centreren' selecteren op het hoofdscherm. 2. Rijd de machine naar buiten naar een gebied waar geen hoge gebouwen of bomen zijn. 3. Controleer het statuslampje op de satellietontvanger. Controleer de kabelbomen naar de satellietontvanger.
Er knipperen geen lampen op de GPS-ontvanger die op de rolbeugel is gemonteerd.	1. De GPS-ontvanger krijgt geen voeding.	1. Verzekert dat connectors goed gekoppeld zijn.
De druk is niet hoog genoeg.	1. Er wordt een verkeerde spuitdopmaat gebruikt. 2. De spuitdop-afmeting op het display komt niet overeen met de spuitdoppen op de spuitbomen. 3. De menginstelling is te laag.	1. De tabel raadplegen om een spuitdop met de juiste maat te selecteren. 2. Verzekert dat de spuitdop-afmeting gekozen op het X25 bedieningspaneel overeenkomt met de spuitdoppen op de spuitbomen. 3. De menginstelling aanpassen totdat u de gewenste druk hebt verkregen.
De lampjes van de ASC 10 besturing lichten niet op.	1. De ASC 10 krijgt geen voeding.	1. Verzekert dat connectors goed gekoppeld zijn.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Remedie
Als de machine rijdt wordt de snelheid niet aangegeven op het X25 bedieningspaneel.	1. Het kompas is niet geijkt. 2. De ontvanger ontvangt de satellieten niet. 3. De rijsnelheid is lager dan 0,16 km/h.	1. IJk het kompas. 2. Rij weg van obstakels die de ontvangst verhinderen, wacht totdat de ontvanger de satellieten ontvangt. 3. Verhoog de rijsnelheid tot boven 0,16 km/h.
Er is condensatie in het display van het X25 bedieningspaneel.	1. Het display wordt te warm in direct zonlicht en de helderheid op 100%.	1. Stel de helderheid in op 85% en laat het display opwarmen.
De X25 bedieningseenheid meldt een crash report.	1. Het bedieningspaneel is op de verkeerde manier uitgeschakeld.	1. Wis het crash rapport met inventarisbeheer. Schakel het bedieningspaneel altijd uit met de contactschakelaar.

Opmerkingen:

Privacyverklaring EEA/VK

Toro's gebruik van uw persoonlijke gegevens

The Toro Company ("Toro") respecteert uw recht op privacy. Wanneer u onze producten koopt, kunnen we bepaalde persoonlijke informatie over u verzamelen, ofwel rechtstreeks via u ofwel via uw plaatselijk Toro bedrijf of dealer. Toro gebruikt deze informatie om te voldoen aan contractuele verplichtingen – zoals het registreren van uw garantie, het behandelen van uw garantieclaim of om contact met u op te nemen in het geval van terugroepacties – en voor legitieme zakelijke doeleinden – zoals klanttevredenheid meten, onze producten verbeteren of u productinformatie verschaffen die van belang kan zijn. Toro kan uw informatie delen met onze dochterondernemingen, verdelers of andere zakenpartners in verband met deze activiteiten. We kunnen ook persoonlijke informatie vrijgeven van rechtswege of in verband met de verkoop, aankoop of fusie van een bedrijf. We verkopen uw persoonsgegevens nooit aan andere bedrijven voor marketingdoeleinden.

Hoe uw persoonlijke informatie bewaard wordt

Toro bewaart uw persoonlijke informatie zolang deze relevant is voor de bovengenoemde doeleinden en in overeenstemming is met de wettelijke vereisten. Gelieve contact op te nemen via legal@toro.com voor meer informatie over de bewaarperiodes die van toepassing zijn.

Toro's engagement inzake veiligheid

Uw persoonlijke informatie kan behandeld worden in de VS of een ander land dat mogelijk soepelere databeschermingswetten heeft dan het land waar u verblijft. Indien we uw informatie overdragen naar een ander land dan het land waar u verblijft, nemen wij de wettelijk verplichte maatregelen om ervoor te zorgen dat de informatie op gepaste wijze wordt beschermd en veilig wordt behandeld.

Toegang en correctie

U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens te corrigeren of te raadplegen, of zich te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens of deze te beperken. Om deze rechten uit te oefenen, gelieve een e-mail te sturen naar legal@toro.com. Als u zich zorgen maakt over de manier waarop Toro uw informatie heeft behandeld, vragen wij u om deze direct ten aanzien van ons te uiten. Europese burgers hebben het recht om een klacht in te dienen bij hun gegevensbeschermingsautoriteit.



Count on it.