



Borstelset voor achterrol

Reelmaster® 5210/5410-serie maaidekken met messenkooi van 12,7 cm en Reelmaster® 5510/5610-serie en 6500-D/6700-D maaidekken met messenkooi van 17,8 cm

Modelnr.: 03668

Modelnr.: 03688

Gebruikershandleiding

Dit product voldoet aan alle relevante Europese richtlijnen. Voor meer informatie, zie de inbouwverklaring aan het einde van deze handleiding.

De borstelsets voor de achterrol worden op de kooimaaiers van een zitmaaier gemonteerd en zijn bedoeld voor gebruik door professionele bestuurders en voor commerciële toepassingen. Ze zijn voornamelijk ontworpen om de achterrol van het maaidek vrij te houden van vuil en gras, wat leidt tot een mooier uiterlijk van het gazon na het maaien, voor een goed onderhouden grasmat in parken, sportvelden en golfbanen.

Montage

Losse onderdelen

Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.

Procedure	Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
1	Geen onderdelen vereist	–	De stand van de rolborstel en de messenkooimotoren bepalen.
2	Geen onderdelen vereist	–	De spanpoelie verplaatsen.
3	Geen onderdelen vereist	–	De aftapplug van de afdekking van de borstel verwijderen.
4	Rolborstelbehuizing (voor gebruik zonder groomer) Inbusbout, $\frac{3}{8}$ " x 1" (voor gebruik zonder een groomer) Rolborstel Borstbout Riemkap/plaat Bout, $\frac{5}{16}$ " x $\frac{5}{8}$ " Afstandsstuk (voor gebruik zonder groomer) Aandrijfpoelie Flenskopbout, $\frac{3}{8}$ " x 2" Riem O-ring (geel) (uitsluitend voor gebruik op borstelset model 03668 zonder groomer) Opvulstukreiniger (zoals vereist voor riemafstelling)	1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1	De rolborstel monteren.
5	Geen onderdelen vereist	–	De borstel voor hoge maaihoogte monteren



Instructiemateriaal en aanvullende onderdelen

Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
Gebruikershandleiding	1	Lezen voordat u de machine gaat instellen en gebruiken.
Onderdelencatalogus	1	Gebruiken om onderdelen op te zoeken.

Opmerking: Bepaal de linker- en rechterzijde van het maaidek van achter het maaidek.

Belangrijk: De borstelset voor de achterrol mag uitsluitend worden gebruikt in het maaihoogtebereik van 6 tot 25 mm. Gebruik de borstel voor hoge maaihoogte (onderdeelnr. 110–1740) als u hoger dan 25 mm maait. Zie [5 De borstel voor hoge maaihoogte monteren \(optioneel\) \(bladz. 14\)](#).

De borstelset voor de achterrol (model 03668) kan op de volgende machines worden gebruikt:

Maaidek modellen 03661, 03694 en 03695 voor de tractie-eenheden Reelmaster 5210 of 5410.

De borstelset voor de achterrol (model 03688) kan op de volgende machines worden gebruikt:

- Maaidek modellen 03681, 03682, 03693, 03696 en 03697 voor de tractie-eenheden Reelmaster 5510 of 5610.
- Maaidek modellen 03863, 03864, 03698 en 03699 voor de tractie-eenheden Reelmaster 6500 of 6700.

Opmerking: Als er zowel een groomerset als een borstelset op het maaidek worden geïnstalleerd, moet de groomerset het eerst worden geïnstalleerd.


1

De oriëntatie van de rolborstel bepalen

Geen onderdelen vereist

Procedure

Alle maaidekken worden geleverd met het contragewicht gemonteerd aan het linker uiteinde van het maaidek. Gebruik het volgende schema om de stand van de rolborstel en de messenkooimotoren te bepalen.



G009047
g009047

Figuur 1

Opmerking: In deze instructies en afbeeldingen wordt de montage van de set getoond op een maaidek waarbij het contragewicht aan het linker uiteinde van het maaidek is gemonteerd.

2

De spanpoelie verplaatsen

Geen onderdelen vereist


Procedure

Draai op de maaidekken linksvoor en linksachter de spanpoelie om zodat deze op het **rechter uiteinde** van het maaidek is gemonteerd (Figuur 2). Doe dit als volgt:

1. Verwijder de spanpoelie van het linkeruiteinde van het maaidek en monteer deze in de onderste opening in de borstelplaat op het rechteruiteinde van het maaidek (Figuur 2).

Opmerking: De spanpoelie moet vrij kunnen draaien, draai daarom de borgmoer op de spanpoeliebout niet te vast.

2. Verwijder de slotbout en -moer en plaats deze in de bovenste opening, waar eerst de spanpoelie was bevestigd (Figuur 2).



Figuur 2

g351961

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. Locatie spanpoelie voor linker uiteinde messenkooi | 3. Slotbout en -moer |
| 2. Locatie spanpoelie voor rechter uiteinde messenkooi | 4. Draai deze borgmoer niet te vast |


3

De aftapplug van de afdekking van de borstel verwijderen

Geen onderdelen vereist

Procedure

Verwijder alleen de aftapplug (Figuur 3) aan de onderzijde van de afdekkingen van de borstel. Hierdoor kan vocht uit het riemgebied weglopen.



G009049
g009049

Figuur 3

- | | |
|---------------------|--------------|
| 1. Borstelafdekking | 2. Aftapplug |
|---------------------|--------------|

4

De rolborstel monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Rolborstelbehuizing (voor gebruik zonder groomer)
2	Inbusbout, 3/8" x 1" (voor gebruik zonder een groomer)
1	Rolborstel
1	Borstbout
1	Riemkap/plaat
2	Bout, 5/16" x 5/8"
1	Afstandsstuk (voor gebruik zonder groomer)
1	Aandrijfpoelie
1	Flenskopbout, 3/8" x 2"
1	Riem
1	O-ring (geel) (uitsluitend voor gebruik op borstelset model 03668 zonder groomer)
1	Opvulstukreiniger (zoals vereist voor riemafstelling)


Borstel monteren op maaidekken zonder groomers

Gebruik deze procedure als het maaidek niet is uitgerust met een groomer. Ga naar [Borstel monteren op maaieenheden met groomers \(bladz. 9\)](#) voor de montage-instructies als het maaidek is uitgerust met een groomer.

1. Parkeer de tractie-eenheid op een horizontaal vlak en stel de parkeerrem in werking.
2. Controleer of de maaidekken zijn uitgeschakeld. Zet de motor af en verwijder het contactsleuteltje. Verwijder alle maaidekken van de tractie-eenheid.

Belangrijk: Controleer de gewenste maaahoogte en stand van het maaidek. Reset indien nodig het systeem volgens de [gebruiksaanwijzing](#) voordat u de borstelset voor de achterrol monteert.

3. Verwijder de 2 bouten waarmee het contragewicht aan het linker uiteinde van het maaidek is gemonteerd. Verwijder het contragewicht ([Figuur 4](#)).




Figuur 4

1. Contragewicht
2. Reinig de montageopeningen

4. Gebruik een 3/8-16 tap om de verf in de buitenste montageopeningen in de zijplaat te verwijderen ([Figuur 4](#)).
5. Uitsluitend voor borstelset model 03668: monteert de gele O-ring op de behuizing van de rolborstel ([Figuur 5](#)).

Opmerking: Op borstelset model 03688 is al een zwarte O-ring gemonteerd.




Figuur 5

1. Rolborstelbehuizing
2. Gele O-ring (model 03668)
Zwarte O-ring (model 03688)

6. Monteer de rolborstelbehuizing op de behuizing van de lagers van de messenkooi met 2 inbusbouten ($\frac{3}{8}$ " x 1") (Figuur 6). Plaats de rolborstelbehuizing zo, dat de opening met schroefdraad in de richting van de voorzijde van het maaidek wijst.

Opmerking: Controleer of de O-ring zich op de juiste plaats in de rolborstelbehuizing bevindt.




Figuur 6

- | | |
|--|---|
| 1. Rolborstelbehuizing | 3. Gele O-ring (model 03668)
Zwarte O-ring (model 03688) |
| 2. Opening met schroefdraad in behuizing | |

7. Verwijder de 2 flensborgmoeren waarmee de rolbeugels aan de zijplaten zijn bevestigd (Figuur 7).


Opmerking: Verwijder de bouten niet. Verwijder ook eventuele afstandsstukken van 6 mm die zich aan de bovenzijde van de montageflens op de zijplaat bevinden.



Figuur 7

- | | |
|---|------------------------------|
| 1. Verwijder de moeren waarmee de uiteinden van de rol zijn bevestigd | 3. Montageflens van zijplaat |
| 2. Afstandsstuk van 6 mm | |


8. Plaats de montagebeugels van de rolborstel op de bouten van de rolbeugel (Figuur 8). Bevestig de montagebeugels aan de zijplaten van het maaidek met de moeren die u eerder hebt verwijderd.



Figuur 8

- | | |
|---------------|------------------------------------|
| 1. Rolborstel | 2. Montagebeugel van de rolborstel |
|---------------|------------------------------------|

Belangrijk: De montagebeugels van de rolborstel moeten direct op het bovenste oppervlak van de montageflens op de zijplaat van het maaidek. *Plaats geen afstandsstukken tussen de montagebeugels van de rolbeugel en de montageflenzen van de zijplaat.* Plaats extra afstandsstukken van 6 mm aan de bovenzijde van de montagebeugel van de rolborstel (Figuur 9).




Figuur 9

G009055
g009055

1. Montagebeugel van de rolborstel
2. Montageflens op zijplaat van maaidek
3. Extra afstandsstuk van 6 mm

9. Schuif de afdichtingen naar buiten tot de lipafdichtingen de lagerbehuizing licht raken (Figuur 10).




Figuur 10

G009056
g009056

1. Afdichting
2. Lagerbehuizing
3. Montagebeugel

10. Breng een laagje vet aan op de binnendiameter van de pakkingsring in de lagerbehuizing (Figuur 11).



Figuur 11

g352161


1. Borstbout
2. Borstelplaat
3. Bout
4. Pakkingsring in lagerbehuizing
5. Montagebeugel van de rolborstel
6. Flensborgmoeren
7. Lagerbehuizing van de rolborstel

11. Draai de bouten los waarmee de lagerbehuizing van de rolborstel is bevestigd op de montagebeugel van de rolborstel (Figuur 11).
12. Monteer de draaiplaat van de rolborstel (Figuur 11). Zorg ervoor dat de pakkingring goed in de behuizing blijft zitten tijdens het inbrengen van de opstaande rand op de draaiplaat in de pakkingring van de lagerbehuizing.

Opmerking: De draaiplaat van de rolborstel is correct geplaatst als er geen weerstand is van de rubber pakkingring en deze vrij kan draaien.


13. Breng blauwe Loctite 242 aan op de twee bouten (5/16" x 5/8") en gebruik de bouten om de borstelplaat aan de lagerbehuizing van de rolborstel te bevestigen (Figuur 11). Draai de bouten vast met een torsie van 20-25 N·m.
14. Controleer of de rolborstelplaat evenwijdig is aan de zijplaat van het maaidek. Indien dit niet het geval is, moet u als volgt te werk gaan:
 - Draai de twee flensborgmoeren los waarmee de montagebeugel van de rolborstel aan de zijplaat van het maaidek is bevestigd (Figuur 11).
 - Draai de lagerbehuizing van de rolborstel tot de borstelplaat evenwijdig is aan de zijplaat van het maaidek (Figuur 11).
 - Draai de twee flensborgmoeren vast waarmee de montagebeugel van de rolborstel aan de zijplaat van het maaidek is bevestigd (Figuur 11).

15. Draai de twee bouten los waarmee de lagerbehuizingen van de rolborstels aan de montagebeugel zijn bevestigd (Figuur 12 en Figuur 13).



Figuur 12

1. Draai deze bouten los




Figuur 13

1. Draai deze bouten los

16. Plaats de rolborstel zo dat deze licht contact maakt met (ofte wel rust op) de achterborstel (Figuur 14).

Belangrijk: De schacht van de rolborstel mag geen contact maken met de zijplaat van het maaidek.

Belangrijk: Als de borstel zwaar op de rol drukt, slijt de borstel sneller.



Figuur 14

- | | |
|------------------|---|
| 1. Zijplaat | 4. Achterrol |
| 2. Rolborstel | 5. Zorg ervoor dat hier genoeg ruimte is. |
| 3. Licht contact | |

Opmerking: De schacht van de rolborstel moet zich evenwijdig aan de achterborstel bevinden.


Opmerking: De oriëntatie van de lagerbehuizing van de niet-aangedreven rolborstel moet hetzelfde zijn als de lagerbehuizing van de aangedreven kant.

17. Draai de twee bouten vast waarmee de lagerbehuizingen van de rolborstels aan de montagebeugel zijn bevestigd.
18. Breng blauwe Loctite 242 aan op de borstbouts (Figuur 11). Bevestig de borstelploaat aan de behuizing van de rolborstel met de borstbouts (Figuur 11). Draai de bout vast met een torsië van 20-25 N·m.

Opmerking: De borstbouts mag de plaat niet tegen de behuizing klemmen.

19. Plaats het afstandsstuk op de schacht in de lagerbehuizing (Figuur 15).
20. Steek de aandrijfpoelie in het afstandsstuk en op de aandrijfschacht (Figuur 15). Zorg dat de lipjes van de poelie in de sleuf in de aandrijfas zitten.
21. Bevestig de poelie en het afstandsstuk aan de aandrijfschacht met een flenskopbout van $\frac{3}{8}$ " x 2" (Figuur 15). Draai de bout vast met een torsië van 47-54 N·m.

Belangrijk: Als de bout niet goed is vastgedraaid, zal de bout losraken.




Figuur 15

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Aandrijfas | 3. Aandrijfpoelie |
| 2. Afstandsstuk | 4. Draai de bout vast met een torsie van 47-54 N·m. |

22. Plaats de riem als volgt op de poelies:

- Leg de riem rond de **aangedreven** poelie en vervolgens over de bovenzijde van de spanpoelie (Figuur 16).



Figuur 16

- | | |
|-------------------|-----------------------|
| 1. Aandrijfpoelie | 3. Aangedreven poelie |
| 2. Spanpoelie | 4. Riem |

- Begin de riem aan te brengen op de **aandrijfpoelie** (Figuur 16).
- Terwijl u de riem op de **aandrijfpoelie** legt, moet u de messenkooi vooruit draaien om de riem op de aandrijfpoelie te trekken.


Opmerking: Draag een dikke handschoen of gebruik een stevige doek om de messenkooi te draaien.

Belangrijk: Zorg ervoor dat de ribbels op de riem zich goed in de groeven van de poelies bevinden. Zorg er ook voor dat de riem zich in het midden van de spanpoelie bevindt.

23. Druk de spanpoelie omlaag om te controleren of het geheel vrij kan draaien.
24. Controleer de uitlijning van de riem/poelies als volgt:

- De riem moet de juiste spanning hebben voordat u de uitlijning controleert.
- Leg een richtliniaal langs het buitenvlak van de **aandrijfpoelie** (Figuur 17). Leg de richtliniaal **niet** over beide poelies.
- De buitenvlakken van de aandrijfpoelie en de aangedreven poelie moeten op één lijn staan, met een maximale speling van 0,76 mm.
- Als de poelies niet uitgelijnd zijn: zie **Poelies uitlijnen** (blad. 16).
- Als de poelies op één lijn staan, gaat u verder met de installatie.
- Gebruik **niet** de spanpoelie om de uitlijning te controleren.


Belangrijk: De riem kan het voortijdig begeven als de poelies niet goed zijn uitgelijnd.



Figuur 17

25. Schuif de riemkap over de montagebouten en bevestig deze met 2 flensmoeren (Figuur 18).

Belangrijk: Draai de moeren niet te vast om schade aan de klep te voorkomen.




Figuur 18

1. Riemkap


26. Smeer de nippels op de lagerbehuizingen van de rolborstels en op de rest van het

maaidek met nr. 2 smeervet voor algemene doeleinden op lithiumbasis ([Figuur 19](#)). Veeg eventueel overtollig vet weg, met name rond de afdichtingen.



Figuur 19

de kap is bevestigd en verwijder het gewicht ([Figuur 21](#)).




Figuur 21

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. Gewicht van de groomer (verwijderen) | 4. Rubberen pakkingsring |
| 2. Kap van de groomer | 5. Schroeven van de kap (verwijderen) |
| 3. Dichte pakkingsring (verwijderen) | 6. Stelschroeven (2) |

Borstel monteren op maaieenheden met groomers

Opmerking: Als er een groomerset én een borstelset op de maaieenheid worden geïnstalleerd, moet de groomerset het eerst worden geïnstalleerd.

1. Verwijder de twee montagemoeren van de kap van de groomer en verwijder de kap ([Figuur 20](#)).




Figuur 20

- | | |
|-----------------------|-------------------------------|
| 1. Kap van de groomer | 2. Montagemoer van de kap (2) |
|-----------------------|-------------------------------|

2. Verwijder de twee flensmoeren van 5/16" waarmee het gewicht van de groomer aan

3. Verwijder de dichte pakkingsring uit de kap en vervang deze door de rubberen pakkingsring ([Figuur 21](#)).
4. Verwijder de twee schroeven van 5/16" x 1/4" die in de kap zijn gedraaid ([Figuur 21](#)).
5. Verwijder de stelschroef uit de middelste opening in de kap van de groomer ([Figuur 21](#)).



Figuur 22

- | | |
|-----------------------|----------------|
| 1. Kap van de groomer | 2. Pakkingring |
|-----------------------|----------------|

6. Steek de eerder verwijderde stelschroef en de stelschroef die met de groomerset is meegeleverd in de openingen waar eerder de schroeven van de kap zaten. Breng vóór

het monteren blauwe Loctite 242 aan op de stelschroeven.


Opmerking: De stelschroeven moeten niet verder uitsteken dan de kap van de groomer.

7. Plaats de kap van de groomer en bevestig deze met twee flensmoeren van 5/16" (Figuur 22).

Belangrijk: Draai de moeren niet te vast.


8. Breng vet aan op de binnendiameter van de pakingsring in de kap van de groomer (Figuur 22).
9. Verwijder de twee moeren waarmee de rolbeugels aan de zijplaten zijn bevestigd (Figuur 23). Verwijder de bouten niet.

Opmerking: Verwijder ook eventuele afstandsstukken van 6 mm die zich aan de bovenzijde van de montageflens op de zijplaat bevinden.



Figuur 23

1. Verwijder de moeren waarmee de uiteinden van de rol zijn bevestigd
2. Afstandsstuk van 6 mm
3. Montageflens van zijplaat




Figuur 24

1. Rolborstel

Belangrijk: De montagebeugels van de rolborstel moeten direct op het bovenste oppervlak van de montageflens op de zijplaat van het maaidek. Plaats geen afstandsstukken tussen de montagebeugels van de rolborstel en de montageflenzen van de zijplaat. Plaats extra afstandsstukken van 6 mm aan de bovenzijde van de montagebeugel van de rolborstel (Figuur 25).


10. Plaats de montagebeugels van de rolborstel op de bouten van de rolbeugel (Figuur 24). Bevestig de montagebeugels aan de zijplaten van het maaidek met de moeren die u eerder hebt verwijderd.



Figuur 25

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1. Montagebeugel van de rolborstel | 3. Extra afstandsstukken van 6 mm |
| 2. Montageflens op zijplaat van maaidek | |

11. Schuif de afdichtingen naar buiten tot de lipafdichtingen de lagerbehuizing licht raken (**Figuur 26**).




Figuur 26

- | | |
|-------------------|------------------|
| 1. Afdichting | 3. Montagebeugel |
| 2. Lagerbehuizing | |

12. Draai de bouten los waarmee de lagerbehuizing van de rolborstel is bevestigd op de montagebeugel van de rolborstel (**Figuur 27**).
13. Monteer de draaiplaat van de rolborstel (**Figuur 27**). Zorg ervoor dat de pakkingring goed op

de kap blijft zitten tijdens het inbrengen van de opstaande rand op de draaiplaat in de pakkingring van de kap van de groomer.


Opmerking: De draaiplaat van de rolborstel is correct geplaatst als er geen weerstand is van de rubber pakkingring en deze vrij kan draaien.



Figuur 27


- | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Borstbout | 5. Montagebeugel van de rolborstel |
| 2. Borstelplaat | 6. Flensborgmoeren |
| 3. Bout | 7. Lagerbehuizing van de rolborstel |
| 4. Pakkingring in lagerbehuizing | |

14. Breng blauwe Loctite 242 aan op de twee bouten (5/16" x 5/8") en gebruik de bouten om de borstelplaat aan de lagerbehuizing van de rolborstel te bevestigen (**Figuur 27**). Draai de bouten vast met een torsie van 20-25 N·m.
15. Controleer of de rolborstelplaat evenwijdig is aan de zijplaat van het maaidek. Indien dit niet het geval is, moet u als volgt te werk gaan:
- Draai de twee flensborgmoeren los waarmee de montagebeugel van de rolborstel aan de zijplaat van het maaidek is bevestigd (**Figuur 27**).
 - Draai de lagerbehuizing van de rolborstel tot de borstelplaat evenwijdig is aan de zijplaat van het maaidek (**Figuur 27**).
 - Draai de twee flensborgmoeren vast waarmee de montagebeugel van de rolborstel aan de zijplaat van het maaidek is bevestigd (**Figuur 27**).
16. Draai de twee bouten los waarmee de lagerbehuizingen van de rolborstels aan de montagebeugel zijn bevestigd (**Figuur 12** en **Figuur 13**).



Figuur 28

1. Draai deze bouten los.




Figuur 29

1. Draai deze bouten los.
17. Plaats de rolborstel zo dat deze licht contact maakt met (oftewel rust op) de achterborstel (Figuur 14).

Belangrijk: De schacht van de rolborstel mag geen contact maken met de zijplaat van het maaidek.

Belangrijk: Als de borstel zwaar op de rol drukt, slijt de borstel sneller.



Figuur 30


1. Zijplaat
2. Rolborstel
3. Licht contact
4. Achterrol
5. Zorg ervoor dat hier genoeg ruimte is.

Opmerking: De schacht van de rolborstel moet zich evenwijdig aan de achterborstel bevinden.

Opmerking: De oriëntatie van de lagerbehuizing van de niet-aangedreven rolborstel moet hetzelfde zijn als de lagerbehuizing van de aangedreven kant.

18. Draai de twee bouten vast waarmee de lagerbehuizingen van de rolborstels aan de montagebeugel zijn bevestigd.
19. Breng blauwe Loctite 242 aan op de borstbouts (Figuur 27). Bevestig de borstelploot aan de kap van de groomer met de borstbouts. (Figuur 27) Draai de bout vast met een torsi van 20-25 N·m.
20. Verwijder de bout waarmee de groomer-poelie aan de aandrijfas is bevestigd (Figuur 31).
21. Steek de aandrijfpoelie van de borstel in de aandrijfpoelie van de groomer en op de aandrijfas (Figuur 31). Zorg dat de lipjes van de poelie in de sleuf in de aandrijfas zitten.
22. Bevestig de aandrijfpoelie aan de schacht met een flenskopbout van 3/8" x 2" (Figuur 31). Draai de bout vast met een torsi van 47-54 N·m.

Belangrijk: Als de bout niet goed is vastgedraaid, zal de bout losraken.




Figuur 31

1. Montagebout van de groomer-poelie (verwijderen)
2. Aandrijfpoelie
3. Bout – Draai deze vast met een torsie van 47-54 N·m.

23. Plaats de riem als volgt op de poelies:

- Leg de riem rond de **aangedreven** poelie en vervolgens over de bovenzijde van de spanpoelie (Figuur 32).



Figuur 32


1. Aandrijfpoelie
2. Spanpoelie
3. Aangedreven poelie
4. Riem

- Begin de riem aan te brengen op de **aandrijfpoelie** (Figuur 32).
- Terwijl u de riem op de **aandrijfpoelie** legt, moet u de messenkooi vooruit draaien om de riem op de aandrijfpoelie te trekken.

Opmerking: Draag een dikke handschoen of gebruik een stevige doek om de messenkooi te draaien.

Belangrijk: Zorg ervoor dat de ribbels op de riem zich goed in de groeven van de poelies bevinden. Zorg er ook voor dat de riem zich in het midden van de spanpoelie bevindt.

24. Druk de spanpoelie omlaag om te controleren of het geheel vrij kan draaien.
25. Controleer de uitlijning van de riem/poelies als volgt:
 - De riem moet de juiste spanning hebben voordat u de uitlijning controleert.
 - Leg een richtliniaal langs het buitenvlak van de **aandrijfpoelie** (Figuur 33). Leg de richtliniaal **niet** over beide poelies.




Figuur 33

- De buitenvlakken van de aandrijfpoelie en de aangedreven poelie moeten op één lijn staan, met een maximale speling van 0,76 mm.
- Raadpleeg het hoofdstuk Poelies uitlijnen als de poelies niet op één lijn staan.
- Als de poelies op één lijn staan, gaat u verder met de installatie.
- Gebruik **niet** de spanpoelie om de uitlijning te controleren.

Opmerking: De riem kan het voortijdig begeven als de poelies niet goed zijn uitgelijnd.

26. Schuif de riemkap over de montagebouten en bevestig deze met 2 flensmoeren (Figuur 34).

Belangrijk: Draai de moeren niet te vast, omdat anders de kap kan beschadigen.




Figuur 34

1. Riemkap

27. Smeer de nippels op de lagerbehuizingen van de rolborstels en op de rest van het maaidek met nr. 2 smeervet voor algemene doeleinden op lithiumbasis ([Figuur 35](#)).

Opmerking: Veeg eventueel overtollig vet weg, met name rond de afdichtingen.



Figuur 35

5


De borstel voor hoge maaihogte monteren (optioneel)

Geen onderdelen vereist

Procedure


Monteer de borstel voor hoge maaihogte (onderdeelnr. 110–1740) bij een gewenste maaihogte hoger dan 2,5 cm (bijvoorbeeld als er 5 of meer afstandsstukken zijn geplaatst onder de zijplaat).

1. Als er een rolborstel is geplaatst op het maaidek, verwijdt u de 2 bouten, ringen en moeren waarmee de lagerbehuizing van de niet-aangedreven rolborstel is bevestigd aan de montagebeugel van de lagerbehuizing ([Figuur 36](#)) en ([Figuur 37](#)).



Figuur 36


1. Lagerbehuizing van de niet-aangedreven rolborstel
2. Schuif de lagerbehuizing van de niet-aangedreven rolborstel en de afdichting van de borstelschacht af ([Figuur 37](#)).



Figuur 37

G009074
g009074

1. Lagerbehuizing van de niet-aangedreven rolborstel
2. Afdichting
3. Schacht rolborstel



Figuur 38

G009075
g009075

1. Borstel voor hoge maaihoogte
2. J-bout
3. Draai deze bouten los

3. Verwijder de twee J-bouten en moeren (Figuur 38).
4. Schuif de bestaande borstel van de borstelschacht af (Figuur 38).
5. Draai de twee bouten, ringen en moeren los waarmee de lagerbehuizing van de aandrijving is bevestigd aan de montagebeugel van de lagerbehuizing (Figuur 38).
6. Schuif de borstel voor hoge maaihoogte op de borstelschacht (Figuur 38).
7. Klem de borstel op de schacht met de 2 J-bouten en moeren die u eerder verwijderd hebt (Figuur 38).

Belangrijk: Steek het uiteinde met schroefdraad van de J-bouten door de buitenste openingen van de borstelschacht waarbij u de gebogen uiteinden van de J-bouten in de binnenste openingen haakt.

8. Draai de borgmoeren van de J-bout vast met een torsie van 2-3 N·m.

9. Plaats de afdichting en de niet-aangedreven lagerbehuizing op de borstelschacht (Figuur 37).
10. Monteer de niet-aangedreven lagerbehuizing op de montagebeugel van de lagerbehuizing met de twee bouten, ringen en moeren die u eerder hebt verwijderd. Zorg dat de afdichtveer er niet af raakt.
11. Draai de twee bouten, ringen en moeren vast waarmee de lagerbehuizing van de aandrijving is bevestigd aan de montagebeugel van de lagerbehuizing.

Onderhoud


1. Controleer of de borstel evenwijdig is aan de rol en licht contact maakt of een speling heeft van maximaal 1,5 mm.
2. Smeer de nippels elke 50 uur of na elke wasbeurt.
3. Draai na het vervangen van de rolborstel de J-bouten vast met een torsie van 2-3 N·m.
4. Draai bij het vervangen van de aangedreven poelie van de borstelschacht de moer vast met een torsie van 36-45 N·m.
5. Draai bij het vervangen van de aandrijfpoelie van de borstel de moer vast met een torsie van 47-54 N·m.

Belangrijk: Als de messen worden gewet bij het verkeerde toerental van de messenkooi, kan de schroefdraad van de aandrijfpoelies losraken en wegslijten. Raadpleeg de *gebruikershandleiding* voor de maaidekken voor de wetprocedure.

6. De rolborstel, het lager van de spanpoelie en de riem moeten na verloop van tijd vervangen worden.

Poelies uitlijnen

1. De aangedreven poelie (bij de schacht van de rolborstel) kan naar binnen of naar buiten bewegen (Figuur 39). Stel vast in welke richting de poelie moet bewegen.



Figuur 39

1. Aangedreven poelie
2. Spanpoelie
3. Moer van aangedreven poelie


2. Draai de messenkooi die de aandrijfpoelie laat draaien en verwijder de riem van de poelie (Figuur 39).

Opmerking: Draag een dikke handschoen of gebruik een stevige doek om de messenkooi te draaien.

3. Verwijder de borgmoer waarmee de aangedreven poelie op de borstelas is bevestigd (Figuur 39 of Figuur 40). Plaats een momentsleutel van 1/2" op de schacht van de rolborstel zodat deze niet meedraait.
4. Verwijder de aangedreven poelie van de as (Figuur 40).
5. Als de poelie naar buiten moet bewegen, voegt u een afstandsstuk van 0,8 mm dik toe (Figuur 40).

Opmerking: Als de poelie naar binnen moet bewegen, verwijdert u het bestaande afstandsstuk van 0,8 mm dik.


6. Monteer de poelie.



Figuur 40

1. Borgmoer
2. Aangedreven poelie
3. Afstandsstuk van 0,8 mm dik
4. Borstelas

7. Bevestig de poelie op de as met de eerder verwijderde flensmoer terwijl u de as van de rolborstel tegenhoudt. Plaats de borgmoer en draai deze vast met een torsie van 36-45 N·m.
8. Plaats de riem als volgt op de poelies:
 - Leg de riem rond de **aangedreven** poelie en vervolgens over de bovenzijde van de spanpoelie (Figuur 16).



Figuur 41

g352173

- | | |
|-------------------|-----------------------|
| 1. Aandrijfpoelie | 3. Aangedreven poelie |
| 2. Spanpoelie | 4. Riem |

- Begin de riem aan te brengen op de **aandrijfpoelie** (Figuur 16).
- Terwijl u de riem op de **aandrijfpoelie** legt, moet u de messenkooi vooruit draaien om de riem op de aandrijfpoelie te trekken.

Opmerking: Draag een dikke handschoen of gebruik een stevige doek om de messenkooi te draaien.

Belangrijk: Zorg ervoor dat de ribbels op de riem zich goed in de groeven van de poelies bevinden. Zorg er ook voor dat de riem zich in het midden van de spanpoelie bevindt.

9. Controleer de uitlijning van de poelies. Pas aan indien nodig.

De messenkooi tegenhouden

⚠ WAARSCHUWING

De messen van de messenkooi zijn scherp en kunnen handen of voeten afsnijden.

- Houd uw handen en voeten uit de messenkooi.
- Zorg ervoor dat de messenkooi wordt tegengehouden voordat u er servicewerkzaamheden aan verricht.

De messenkooi tegenhouden om inzetstukken met schroefdraad te verwijderen

1. Maak de bout van het scherm aan de linkerkant van de maai-eenheid los en breng het achterscherm omhoog (Figuur 42).
2. Steek een rolkoevoet met lange steel ($\frac{3}{8}$ " x 12" met schroevendraaierhandgreep wordt


aanbevolen) door de achterkant van de messenkooi, het dichtst bij de zijde van de maai-eenheid die u gaat vastdraaien (Figuur 42).

3. Plaats het breekijzer tegen de gelaste zijde van de steunplaat van de messenkooi (Figuur 42).

Opmerking: Steek het breekijzer tussen de bovenkant van de as van de messenkooi en de achterkant van 2 messenkooimessen zodat de messenkooi niet kan bewegen.

Belangrijk: Raak de snijrand van de messen niet aan met het breekijzer; dit kan de snijrand beschadigen en/of ervoor zorgen dat het mes te hoog komt te zitten.

Belangrijk: Het inzetstuk aan de linkerkant van de maai-eenheid heeft een linkse schroefdraad. Het inzetstuk aan de rechterkant van de maai-eenheid heeft een rechtse schroefdraad.



g280383

Figuur 42

- | | |
|---|---|
| 1. Inzetstuk met schroefdraad voor verwijdering | 4. As van messenkooi |
| 2. Maak de bout van het scherm los. | 5. Steunplaat van messenkooi |
| 3. Achterscherm | 6. Breekijzer aangebracht langs de gelaste zijde van de steunplaat van de messenkooi. |

4. Laat de handgreep van het breekijzer rusten tegen de achterol.
5. Voltooi de verwijdering van het inzetstuk met schroefdraad terwijl u ervoor zorgt dat de rolkoevoet op zijn plaats blijft zitten. Verwijder daarna het breekijzer.
6. Laat het achterscherm naar beneden en maak de bout van het scherm vast.

De messenkooi tegenhouden om inzetstukken met schroefdraad te monteren


1. Steek een rolkoevoet met lange steel ($\frac{3}{8}$ " x 12" met schroevendraaierhandgreep wordt aanbevolen) door de voorkant van de messenkooi, het dichtst bij de zijde van de maai-eenheid die u gaat vastdraaien (Figuur 43).
2. Plaats het breekijzer tegen de gelaste zijde van de interne versterking van de messenkooi (Figuur 43).

Opmerking: Het breekijzer moet contact maken met een mes aan de voorkant, de as van de messenkooi en een mes aan de achterzijde van de messenkooi, waardoor deze op zijn plaats gehouden wordt.

Belangrijk: Raak de snijrand van de messen niet aan met het breekijzer; dit kan de snijrand beschadigen en/of ervoor zorgen dat het mes te hoog komt te zitten.

Belangrijk: Het inzetstuk aan de linkerkant van de maai-eenheid heeft een linkse schroefdraad. Het inzetstuk aan de rechterkant van de maai-eenheid heeft een rechtse schroefdraad.

4. Voltooi de montage van het inzetstuk met schroefdraad volgens de montage-instructies van het inzetstuk en de vereiste torsie. Zorg er hierbij voor dat het breekijzer op zijn plaats blijft zitten. Verwijder daarna de rolkoevoet.



Figuur 43

g280384

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1. Inzetstuk met schroefdraad voor montage | 3. Gelaste zijde van steunplaat |
| 2. As van messenkooi | 4. Breekijzer |

3. Laat de handgreep van het breekijzer rusten tegen de rol

Inbouwverklaring

Modelnr.:	Serienr.:	Productbeschrijving	Factuuromschrijving	Algemene omschrijving	Richtlijn
03668	—	Borstelset voor achterrol, Reelmaster® 5210/5410 serie maaidek met messenkooi van 12,7 cm	REAR ROLLER BRUSH KIT-RM52/5410	Rolborstelset	2006/42/EG, 2000/14/EG, 2004/108/EG
03688	—	Borstelset voor achterrol, Reelmaster 5510/5610 en 6500-D/6700-D maai-eenheid met messenkooi van 17,8 cm	REAR ROLLER BRUSH KIT-RM55/5610/6000	Rolborstelset	2006/42/EG, 2000/14/EG, 2004/108/EG

De relevante technische documentatie werd samengesteld in overeenstemming met Deel B van Bijlage VII van richtlijn 2006/42/EG.

Wij beloven op vraag van nationale overheden relevante informatie over deze gedeeltelijk afgewerkte machine over te dragen. Dit zal gebeuren via elektronische weg.

Deze machine mag pas in werking worden gesteld als ze geïntegreerd is in een goedgekeurd Toro model zoals beschreven in het toegevoegde gelijkvormigheidsattest en in overeenstemming met alle instructies, waardoor men ervan kan uitgaan dat ze in overeenstemming is met alle relevante richtlijnen.

Gecertificeerd:



John Heckel
Technisch directeur
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
september 29, 2021

Erkende vertegenwoordiger:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium



Count on it.