

TORO®

MODEL NR. 03805 - 90001 & HOGER

**GEBRUIKERS-
HANDLEIDING**

REELMASTER® 6700-D
Traktor



Inhoudsopgave

IDENTIFICATIE & BESTELLING	2	BEDIENINGSORGANEN	16
VEILIGHEIDS	4	GEBRUIKSHANDLEIDING	18
OVERZICHT VAN GEBRUIKTE SYMBOLEN	7	Starten en stoppen	18
SPECIFICATIES	10	Het inspuiten van het brandstofinjectie-systeem	19
VOOR HET GEBRUIK	11	Automatische maai-regeling	19
Het controleren van de motorolie	11	Het Selecteren van de maaiverhouding (snelheid messenkooien)	20
Het controleren van het koelsysteem	11	Maaiverhouding (snelheid messenkooien) selectietabel	21
Het bijvullen van de brandstoftank	12	Lampje Messenkooi-regeling	22
Het controleren van de hydraulische vloeistof	12	De machine duwen of slepen	22
Het controleren van het oliepeil van de planeetwielaandrijving	14	Controlelampje	23
Het controleren van de tandwielolie van de achteras (Model 03801)	14	Diagnostisch ACE-display	23
Het controleren van de bandenspanning	14	Het controleren van de interlock-schakelaars	24
Het controleren van het contact tussen de messenkooi en de snijplaat	15	Funcities van elektromagnetische kleppen	26
Het controleren of de wielmoeren en bouten goed vast zitten	15	Vervanging van de potentiometer van de maaihogte-selectie	26
		Bedieningseigenschappen	26
		ONDERHOUD	27
		VOORBEREIDINGEN OP DE WINTEROPSLAG	43

IDENTIFICATIE EN BESTELLEN

MODEL- EN SERIENUMMERS

De 6700 heeft twee identificatienummers: een model- en een serienummer. In alle correspondentie betreffende het voertuig dienen model- en serienummer te worden vermeld om er zeker van te zijn dat relevante informatie wordt verstrekt en dat de juiste vervangingsonderdelen worden geleverd.

Bestelling van vervangingsonderdelen bij een erkende TORO dealer moet vergezeld gaan van de volgende gegevens:

1. Model- en serienummer.
2. Onderdeelnummer, beschrijving en gewenste hoeveelheid.



Afbeelding 1
Model- en serienummer

Veiligheid

Training

1. Lees de voorschriften aandachtig door. Maak uzelf vertrouwd met de bedieningsorganen en het juiste gebruik van de machine.
2. Sta nooit toe dat de grasmaaier gebruikt wordt door kinderen of personen die niet vertrouwd zijn met deze voorschriften. De bediening van de machine kan gebonden zijn aan een plaatselijke wettelijk bepaalde leeftijdsgrens.
3. Maai nooit terwijl er zich personen, in het bijzonder kinderen, of huisdieren in de buurt van de machine bevinden.
4. Denk eraan dat de bestuurder of gebruiker verantwoordelijk is voor persoonlijke ongelukken of schade toegebracht aan andermans eigendom.
5. Vervoer geen passagiers.
6. Alle bestuurders dienen professionele praktische training te volgen. Bij zo'n instructie zou de nadruk moeten liggen op:
 - de noodzaak tot zorg en oplettendheid tijdens het werken met zit-maaimachines.
 - indien een zit-maaimachine gaat schuiven op een helling, kan deze niet terug onder controle gebracht worden door te remmen. De belangrijkste oorzaken voor het verliezen van de controle over de besturing zijn:
 - onvoldoende grip van de wielen;
 - rijden met te hoge snelheid;
 - verkeerd remmen;
 - het type machine is niet geschikt voor dit soort werk;
 - onvoldoende aandacht voor de gevolgen van een bepaalde bodemgesteldheid, vooral bij hellingen;
 - onjuist slepen en onjuiste gewichtsverdeling.

Vorbereitung

1. Draag altijd geschikt schoeisel en een lange broek

tijdens het maaien. Bedien de apparatuur niet indien u blootsvoets bent of sandalen draagt.

2. Inspecteer het terrein waar de apparatuur gebruikt gaat worden grondig, en verwijder alle voorwerpen die door de machine weggeworpen zouden kunnen worden.
3. **WAARSCHUWING—Benzine is licht ontvlambaar.**
 - Bewaar brandstof in speciaal hiervoor bedoelde tanks.
 - Vul uitsluitend brandstof bij in de open lucht en rook niet tijdens het tanken.
 - Vul de brandstof bij voordat u de machine start. Nooit de dop van de brandstoftank verwijderen of brandstof toevoegen terwijl de machine draait of heet is.
 - Probeer niet de machine te starten indien er benzine gemorst is, maar verwijder de machine uit de buurt van de plek waar gemorst is en voorkom ontbranding van wat dan ook totdat de brandstofdampen volledig verdwenen zijn.
 - Zorg dat alle brandstoftanks en afsluitdoppen weer veilig teruggeplaatst worden.
4. Vervang alle defecte geluiddempers.

Gebruik

1. Gebruik de machine niet in een afgesloten ruimte waar zich koolmonoxyde-dampen kunnen verzamelen.
2. Maai alleen bij daglicht of goed kunstlicht.
3. Zet alle hendels van de messenaandrijving in de neutraalstand voordat u de machine gaat starten.
4. Maaien op hellingen:
 - Maai nooit zijwaarts op hellingen van meer dan 5°,
 - Maai nooit klimmend op hellingen van meer dan 10°,

- Maai nooit dalend op hellingen van meer dan 15°.
5. Denk eraan dat er niet zoiets bestaat als een “veilige” helling. U moet bijzonder goed opletten als u op met gras begroeide hellingen rijdt. Om te voorkomen dat u omkiept:
 - niet plotseling stoppen of weggrijden als u daalt of klimt;
 - schakel langzaam de versnelling in, houd de machine altijd in de versnelling, vooral tijdens het dalen;
 - de snelheid van de machine moet laag gehouden worden op hellingen en tijdens het maken van scherpe bochten;
 - blijf uitkijken voor bobbel en kuilen en andere verborgen gevaren;
 - maai nooit dwars over het hellingoppervlak tenzij de grasmaaier speciaal hiervoor ontworpen is.
 6. Voorzichtigheid is geboden wanneer zware lasten getrokken worden of wanneer zwaar materieel gebruikt wordt.
 - Gebruik uitsluitend koppelingspunten die goedgekeurd zijn voor trekstangen.
 - Beperk uw ladingen tot wat u veilig onder controle kunt houden.
 - Maak geen scherpe bochten. Let op bij achteruitrijden.
 - Gebruik contragewicht(en) of wielgewichten indien nodig volgens het handboek.
 7. Let op voor het verkeer wanneer u in de buurt van wegen bent of wegen oversteekt.
 8. Zorg dat de messen stilstaan voordat u oppervlakken oversteekt die niet met gras begroeid zijn.
 9. Stoot geen materiaal uit in de richting van omstanders en laat personen nooit in de buurt van de machine komen als u met accessoires werkt.
 10. Gebruik de grasmaaier nooit met defecte bescherm- of afdekplaten of zonder dat de beveiligingen op hun juiste plaats zitten.
 11. Verander de reguleerinstelling niet en laat de motor niet te snel draaien. Door de machine met te hoge snelheid te laten werken neemt het risico op lichamelijk letsel toe.
 12. Voordat u de bestuurdersstoel verlaat:
 - zet de aftakas in de neutraalstand en laat de hulpstukken zakken;
 - zet de machine in de neutraalstand en zet hem op de parkeerrem;
 - stop de motor en verwijder de sleutel uit het contact.
 13. Ontkoppel de aandrijving naar de hulpstukken wanneer de machine vervoerd wordt of niet in gebruik is.
 14. Stop de motor en ontkoppel de aandrijving naar de hulpstukken...
 - vóór het bijtanken;
 - voordat u de grasopvangbak verwijderd;
 - voordat de hoogte-instelling veranderd wordt, behalve wanneer de instelling vanuit de bestuurdersstoel veranderd kan worden.
 - voordat u blokkages verwijderd;
 - voordat u de grasmaaier controleert, reinigt of er aan gaat werken;
 - nadat u een vreemd voorwerp geraakt heeft. Controleer de grasmaaier op schade en repareer hem voordat de apparatuur opnieuw gestart en gebruikt wordt.
 15. Neem gas terug terwijl de motor uitloopt en als de motor is uitgerust met een brandstofkraantje zet dan de brandstoftoevoer dicht nadat u klaar bent met maaien.

Onderhoud en Opslag

1. Zorg dat alle moeren, bouten en schroeven goed vastgedraaid zijn zodat er veilig met de apparatuur gewerkt kan worden.
2. Parkeer de apparatuur nooit in een gebouw terwijl er nog brandstof in de tank zit en waar de dampen in contact kunnen komen met open vuur of vonken.
3. Laat de machine eerst afkoelen voordat u deze parkeert in een afgesloten ruimte.

4. Houd de machine, demper, accu-behuizing en de brandstofopslagplaats vrij van overtollig vet, gras en bladeren om brandgevaar te voorkomen.
5. Controleer regelmatig de grasopvangbak op slijtage of beschadigingen.
6. Vervang, veiligheidshalve, beschadigde of versleten onderdelen.
7. Het legen van de brandstoftank, indien nodig, moet gebeuren in de open lucht.
8. Let op dat tijdens het afstellen van de machine de vingers niet klem komen te zitten tussen de bewegende messen en de vaste delen van de machine.
9. Ben voorzichtig met machines met meerdere messen omdat door het bewegen van één van de messen, andere messen mee kunnen draaien.
10. Indien de machine geparkeerd, opgeslagen of alleen gelaten wordt moeten de messen neergelaten worden behalve als er een stevige mechanische vergrendeling gebruikt wordt.

Geluids- en trillingsniveau

Geluidsniveau

































Deze machine heeft een equivalent continu A-gewogen geluidsdrukkniveau bij het oor van de bestuurder van: 82 dB(A), gebaseerd op metingen bij identieke machines volgens procedures zoals vastgelegd in 84/538/EEC.


Trillingsniveau





Deze machine heeft een trillingsniveau van 2,5 m/s² aan de achterzijde, gebaseerd op metingen bij identieke machines volgens procedures zoals vastgelegd in ISO 5349.








Deze machine heeft een trillingsniveau aan de achterzijde dat niet hoger is dan 0,5 m/s², gebaseerd op metingen bij identieke machines volgens procedures zoals vastgelegd in ISO 2631.







Overzicht van gebruikte symbolen







							
Bijtende vloeistoffen, chemische brandwonden aan vingers of hand	Giftige dampen of gassen, verstikking	Elektrische schokken, elektrocutie	Vloeistof onder hoge druk, kan lichaam binnendringen	Hogedruk-stralen, beschadiging van weefsel	Hogedruk-stralen, beschadiging van weefsel	Bekneld raken vingers of hand, druk van bovenaf	Bekneld raken tenen of voet, druk van bovenaf
							
Bekneld raken gehele lichaam van bovenaf	Zijwaardse beknelling bovenlichaam	Zijwaardse beknelling vingers of hand	Zijwaardse beknelling van been	Bekneld raken gehele lichaam	Bekneld raken hoofd, bovenlichaam en armen	Afsnijden vingers of hand	Afsnijden van voet
							
Afsnijden, gegrepen worden voet, ronddraaiende vijzel	Afsnijden voet, ronddraaiende messen	Afsnijden vingers of hand, schoepenrad	Wacht totdat alle machine-onderdelen volledig stil staan voordat u ze aanraakt	Afsnijden vingers of hand, ventilator motor	Bekneld raken gehele lichaam, aandrijflijn appendages	Bekneld raken vingers of handen, kettinaandrijving	
							
Bekneld raken hand & arm, riemaandrijving	Uitgeworpen of rondvliegende voorwerpen, blootstelling gehele lichaam	Uitgeworpen of rondvliegende voorwerpen, blootstelling gezicht	Overrijden (vooruit/achteruit) (betreffende machine in kader)	Omkiepen machine, zitmaaimachine	Omkiepen machine, ROPS (betreffende machine in kader)	Opgeslagen energie, terugslag of opwaartse beweging	Hete oppervlakken, verbranden van vingers of handen
							
Ontploffing	Vuur of open vlammen	Liftcilinder vastzetten met borgstang alvorens gevaarlijk terrein te betreden	Blijf op veilige afstand van de machine	Blijf op veilige afstand van de aankoppeling als de motor loopt	Veiligheidsschermen niet openen of verwijderen terwijl de motor loopt	Betreedt de laadvloer niet indien de aftakas aan de tractor gekoppeld is en de motor loopt	Niet betreden
							
Motor afzetten en sleutel verwijderen alvorens onderhoud of reparaties uit te voeren	Meerijden op deze machine is uitsluitend toegestaan op de passagiersstoel en uitsluitend indien het uitzicht van de chauffeur niet belemmerd wordt	Raadpleeg technische handleiding voor de juiste onderhouds-procedures	Veiligheidsgordels vastmaken	Waarschuwingstriehoek	Waarschuwingstriehoek met veiligheids-symbool	Lees gebruikers-handleiding	






							
Oogbescherming verplicht	Veiligheidshelm verplicht	Gehoorbescer- ming verplicht	Gevaar, giftige stoffen	Eerste hulp	Spoelen met water	Motor	Overbrenging





							
Vuur, open licht en roken verboden	Hydraulisch systeem	Remsysteem	Olie	Koelvloeistof (water)	Luchtinlaat	Uitlaatgassen	Druk


							
Peilindicator	Vloeistofpeil	Filter	Temperatuur	Defect	Startschakelaar/ mechanisme	Aan/starten	Af/stoppen

							
Inschakelen	Uitschakelen	Neerlaten hulpstukken	Ophalen hulpstukken	Afstand	Sneeuwuimer, verzamelvijzel	Plus/toename/ positieve pool	Min/afname/ negatieve pool


							
Claxon	Batterij- laadsysteem	Urenteller/ verstreken bedrijfsuren	Snel	Langzaam	Traploos regelbaar, lineair	Volume leeg	Volume vol

							
Rijrichting machine, vooruit/achteruit	Besturingshendel rijrichting, twee richtingen	Besturingshendel rijrichting, meerdere richtingen	Met wijzers van de klok meedraaiend	Tegen de wijzers van de klok indraaiend	Smeernippel	Olie-smeerpunt	Hefpunt


							
Krik of steunpunt	Aftappen/leggen	Motorolie	Motoroliedruk	Motoroliepeil	Motoroliefilter	Motorolie- temperatuur	Motorkoelvloeistof




Motorkoelvloeistofdruk	Motorkoelvloeistoffilter	Motorkoelvloeistoftemperatuur	Motorinlaat/verbrandingslucht	Motorinlaat/verbrandingsluchtdruk	Motorinlaat/luchtfilter	Motor starten	Motor stoppen
------------------------	--------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	---------------	---------------




Motorisch defect	Motortoerental/frequentie	Choke	Injectiepompje (starthulpmiddel)	Elektrisch voor-gloeien (hulp-middel starten bij lage temperaturen)	Transmissieolie	Transmissieolie-druk	Transmissieolie-temperatuur
------------------	---------------------------	-------	----------------------------------	---	-----------------	----------------------	-----------------------------




Defect transmissie	Koppeling	Neutraalstand	Hoog	Laag	Vooruit	Achteruit	Parkeerstand
--------------------	-----------	---------------	------	------	---------	-----------	--------------




Eerste versnelling	Tweede versnelling	Derde versnelling (er kunnen andere nummers worden gebruikt totdat het maximale aantal voorwaartse versnellingen bereikt is)	Hydraulische olie	Hydraulische oliedruk	Hydraulisch oliepeil	Hydraulisch oliefilter	Hydraulische olietemperatuur
--------------------	--------------------	--	-------------------	-----------------------	----------------------	------------------------	------------------------------




Defect hydraulische oliedruk	Parkeerrem	Brandstof	Brandstofpeil	Brandstoffilter	Defect brandstof-systeem	Dieselbrandstof	Ongelode brandstof
------------------------------	------------	-----------	---------------	-----------------	--------------------------	-----------------	--------------------



Koplampen	Vergrendelen/vergrendeld	Ontgrendelen/ontgrendeld	Differentieel-grendel	4-wielaandrijving	Aftakas	Toerental aftakas	Messenkooi
-----------	--------------------------	--------------------------	-----------------------	-------------------	---------	-------------------	------------



Messenkooi-hoogteafstelling	Voortbeweging	Boven werk-temperatuurbereik	Boren	Handmatig metaal-booglassen	Handmatig	0356 Waterpomp	0626 Droog houden
-----------------------------	---------------	------------------------------	-------	-----------------------------	-----------	----------------	-------------------



0430 Gewicht	Niet bij het afval werpen	CE logo
--------------	---------------------------	---------

Specificaties

Motor: Peugeot, 4-cilinder, 4-takt, bovenliggende nokkenas, 116 kubieke inch (1,9 liter) verplaatsing, vloeistofgekoelde dieselmotor, 38 pk (28 kW); afgeregeld tot 2500 tpm hoog stationair; compressieverhouding 23,5:1, 3,27" (83mm) boring x 3,46" (88mm) slag. Automatisch gloeibougie/starter interlock-systeem. Heavy-duty, 2-staps los gemonteerd luchtfilter.

Hoofdframe: Geheel gelast stalen frame, met bevestigingsshaken

Koelsysteem: Achterop gemonteerd, dwarsstromende radiator voor agrarische toepassingen; 7 koelribben per inch. Capaciteit 7,1 liter. Lucht naar oliekoeling gemonteerd aan de achterkant van de radiatortips, naar buiten wijzend voor schoonblazen. Verwijderbare oliekoeler/radiatorscherm.

Brandstofsysteem: Roterende brandstof-injectiepomp met energized-to-run (ETR) elektromagneet voor brandstoftoevoer. Vervangbaar opschroefbaar brandstoffilter/waterafscheider met watersensor. Brandstofcapaciteit: 64 liter.

Tractiesysteem: Servo-gestuurd hydrostatisch systeem voor aandrijving van dubbel voorwiel-aangedreven satellietstelsel met tandwielvertraging. Voetpedaal voor de regeling van de voortbewegingssnelheid vooruit/achteruit.

Uitsluitend Toro 4-Matic® 4-Wielaandrijving: Achterste aandrijf-as gekoppeld met hydrostatische overbrenging via een vrijlooppkoppeling voor constante, bruikbare 4-wielaandrijving. Een veiligheidskooi ter bescherming bij omkiepen en veiligheidsgordels zijn standaard.

Voortbewegingssnelheid: 0–10 mijl/uur vooruit; 0–4 mijl/uur achteruit.

Aandrijfsysteem Maai-eenheid: Motoren van de messenkooien hebben snelkoppeling voor het verwijderen of installeren aan de maai-eenheid. Maai-eenheden kunnen aan beide kanten aangedreven worden.

Stoel: Deluxe geveerde stoel met hoge rugleuning, vooruit en achteruit verstelbaar; hoogte en gewicht ook instelbaar. Gereedschapkist links van de stoel.

Stuursysteem: Stuurbevestiging met functiegebonden krachtbron.

Wielen: Twee sturende wielen achter: 20 x 10.00-10, tubeless, 6 lagenklasse. Twee aangedreven voorwielen: 29 x 12.00-15 tubeless, 6-lagenklasse. Aanbevolen bandenspanning voor voor- en achterwielen is 15–20 psi.

Remmen: Gescheiden, geheel gesloten vloeistof gekoeld schijfremstelsel bestaande uit meerdere schijven en parkeerrem op aangedreven voorwielen. Hydrostatische remmen door tractie-aandrijving.

Elektrische Kenmerken: 12-volt, 530 ampère bij koud starten op 0°F (–18°C), reserve-capaciteit van 85 minuten bij 80°F (27°C), onderhoudsvrije accu. 55 ampère wisselstroomgenerator met 1°C reguleerder/corrector. Automobiel-type elektrisch systeem. Interlockschakelaars voor stoel, messenkooi en tractie.

Bedieningsorganen: Voetpedalen voor besturing van tractie en remmen. Met de hand bedienbare gashendel, snelheidsbesturingshendel, parkeerremvergrendeling, ontstekingschakelaar met automatische opwarmcyclus, maai-eenheid wordt in- en uitgeschakeld en de liftbediening geschiedt met behulp van één enkele joystick. De schakelaar voor het wettens bevindt zich onder de bestuurdersstoel. De maai-hoogte selectieknop bevindt zich onder het instrumentenpaneel.

Instrumenten: Urenteller, snelheidsmeter, brandstofmeter, temperatuurmeter, blok met 4 waarschuwingslampjes: oliedruk, watertemperatuur, ampèrage en gloeibougie. blok met 2 waarschuwingslampjes: water in brandstof, waterpeil.

Diagnostisch Systeem: Het Automatic Control Electronics (ACETM) systeem zorgt voor een nauwkeurige timing en besturing van de functies van de machine, voor maximale betrouwbaarheid. Het Toro standaard diagnostisch display is verbonden met een elektronische regelunit om eventuele elektrische problemen snel en gemakkelijk precies op te sporen. Met behulp van het leverbare DATA LOGTM systeem kunnen technici problemen opsporen die zich met tussenpozen voordoen.

Algemene Specificaties (bij benadering):

Maaibreedte:	338 cm
Algehele Breedte:	
Tijdens Transport	213 cm
Tijdens Gebruik	373 cm
Algehele Lengte:	305 cm
Hoogte:	
Zonder Omkiepbeveiliging Geïnstalleerd:	152 cm
Met Omkiepbeveiliging Geïnstalleerd:	213 cm
Gewicht:	1,451 kg*

*Met Maai-eenheden met 5 messen en hoge vloeistofpeilen

Vóór het gebruik



LET OP



Voordat u de machine afstelt of onderhoud hieraan gaat uitvoeren moet u de motor stoppen en de sleutel uit het contact verwijderen.

HET CONTROLEREN VAN DE MOTOROLIE (Afb. 2 & 3)

De capaciteit van het carter is 5 liter inclusief het filter.

1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak. Maak de vergrendeling van de motorkap los en open de motorkap.
2. Verwijder de peilstok uit de vuldop, veeg de peilstok schoon en steek hem terug in de vulpijp. Trek hem er weer uit en controleer het oliepeil op de peilstok. Het oliepeil moet altijd in de ruimte tussen de inkepingen op de peilstok staan.
3. Als de oliestand te laag is, moet u de dop op de buis verwijderen en bijvullen met olie (SAE 15W-40 CD, CE, CF, CF-4 of C6-4) totdat het oliepeil de bovenste rand van de inkeping op de peilstok heeft bereikt. NIET TE VOL VULLEN.
4. Installeer de olie vuldop weer.
5. Doe de motorkap weer dicht en maak de vergrendeling weer vast.

HET CONTROLEREN VAN HET KOELSYSTEEM (Afb. 4)

De capaciteit van het systeem is 13 liter.


Controleer het koelsysteem indien het waarschuwingsslampje van het waterpeil oplicht.



LET OP




Indien de motor gelopen heeft, kan er onder hoge druk hete koelvloeistof ontsnappen die brandwonden kan veroorzaken indien de ontgasdop verwijderd wordt. Laat de motor ten minste 15 minuten afkoelen totdat de ontgasdop genoeg is afgekoeld zodat u deze aan kunt raken zonder uw handen te verbranden.



Afbeelding 2

1. Motorkapvergrendeling



Afbeelding 3


1. Peilstok/vuldop



Afbeelding 4

1. Ontgassingstank

1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak. Maak de vergrendeling van de motorkap los en open de motorkap.
2. Verwijder de dop van de ontgassingstank en controleer het koelvloeistofpeil. Het peil moet tot of boven de markeringen in de ontgassingstank staan als de motor koud is.
3. Indien het koelvloeistofpeil te laag is, verwijdert u de dop van de ontgassingstank en voegt u een oplossing van water en (door Peugeot aanbevolen) antivries (Toro Onderdeel Nr.93-7213) toe in een 50/50 verhouding. **GEBRUIK NIET UITSLUITEND WATER OF KOELVLOEISTOF OP ALCOHOL/METHANOL-BASIS.**
4. Installeer de dop van de ontgassingstank.
5. Doe de motorkap weer dicht en sluit de vergrendeling.



Afbeelding 5

1. Tankdop brandstoftank

HET BIJVULLEN VAN DE BRANDSTOFTANK (Afb. 5)

De capaciteit van de brandstoftank is 56 liter.

1. Verwijder de dop van de brandstoftank.
2. Vul de tank bij tot ongeveer 2½ cm (een inch) vanaf de bovenkant van de tank (niet de vulnek) met Nr. 2 dieselbrandstof. Installeer vervolgens de dop weer.



GEVAAR

Omdat dieselolie brandbaar is, moet u voorzichtig zijn met het bewaren en met het omgaan met brandstof. Rook niet als u de brandstoftank bijvult. Vul de brandstoftank niet bij terwijl de motor draait, heet is of wanneer de machine in een afgesloten ruimte staat. Vul de tank altijd bij in de open lucht en verwijder eventuele gemorste brandstof voordat u de motor start. Bewaar brandstof in een schone, goedgekeurde container en houd de dop op zijn plaats. Gebruik diesel uitsluitend als brandstof voor de motor; niet voor andere doeleinden.



Afbeelding 6

1. Tankdop hydraulische tank

HET CONTROLEREN VAN DE HYDRAULISCHE VLOEISTOF (Afb. 6)

Het hydraulisch systeem is speciaal ontworpen voor het gebruik van smerende hydraulische vloeistof. Het reservoir van de machine wordt in de fabriek gevuld met ongeveer 32 liter Mobil 424 hydraulische vloeistof. Controleer het peil van de hydraulische vloeistof voordat de motor voor de allereerste keer

gestart wordt en daarna dagelijks.

Klasse 1 Hydraulische Vloeistof (Aanbevolen voor omgevingstemperaturen die consistent onder 38°C liggen):

ISO type 46/68 smerende hydraulische vloeistof

Mobil	Mobil Fluid 424
Amoco	Amoco 1000
International Harvester	Hy-Tran
Texaco	TDH
Shell	Donax TD
Union Oil	Hydraulic/Tractor Fluid
Chevron	Tractor Hydraulic Fluid
BP Oil	BP HYD TF
Boron Oil	Eldoran UTH
Exxon	Torque Fluid
Conoco	Power-Tran 3
Kendall	Hyken 052
Phillips	HG Fluid

N.B.: De vloeistoffen binnen deze klasse kunnen door elkaar gebruikt worden.

Klasse 2 Hydraulic Fluid (Biologisch afbreekbaar):

ISO VG 32/46 smerende hydraulische vloeistof

Mobil	EAL 224 H
-------	-----------

N.B.: De vloeistof in deze klasse is niet compatibel met de vloeistoffen in klasse 1.

BELANGRIJK: Deze hydraulische vloeistoffen zijn speciaal ontwikkeld zodat de machine optimaal blijft functioneren onder zeer verschillende temperaturen. De vloeistoffen uit klasse 1 zijn multi-viscositeit hydraulische vloeistoffen waarmee bij lagere temperaturen gewerkt kan worden zonder dat de viscositeit toeneemt, hetgeen het geval is bij vloeistoffen met een normale viscositeit.

N.B.: Als u overgaat van de ene soort hydraulische vloeistof naar een andere, moet u ervoor zorgen dat alle oude vloeistof uit het systeem verwijderd is omdat sommige merken van de ene soort niet volledig compatibel zijn met sommige merken van een ander type hydraulische vloeistof.

BELANGRIJK: Gebruik uitsluitend de vermelde hydraulische vloeistoffen. Andere vloeistoffen kunnen het systeem beschadigen.

N.B.: Er is een rode kleurstof verkrijgbaar voor het hydraulisch systeem in flesjes van 20 ml. Een fles is voldoende voor 15–23 liter hydraulische vloeistof. Bestel Nr. 44-2500 bij uw Officiële Toro Dealer.

1. Plaats de machine op een horizontaal oppervlak, laat de maai-eenheden zakken en stop de motor.
2. Reinig de plek rondom de vulnek en de dop van de hydraulische tank. Verwijder de dop van de vulnek.
3. Verwijder de peilstok van de vulnek en veeg deze schoon met een schone doek. Steek de peilstok in de vulnek; verwijder deze vervolgens en controleer het vloeistofpeil. Het vloeistofpeil moet binnen 0,6 cm van de markering op de peilstok staan.
4. Indien het peil te laag is, vult u vloeistof bij om het peil tot aan de "vol"- markering te brengen.
5. Doe de peilstok en de dop weer terug op de vulnek.



Afbeelding 7


1. Controle/aftapplug

HET CONTROLEREN VAN HET OLIEPEIL VAN DE PLANEETWIELAANDRIJVING (Afb. 7)

Controleer de olie als u een externe lekkage constateert. Gebruik SAE 85W-140wt. tandwielsmeer van goede kwaliteit als vervanging.

De capaciteit van het systeem is 47,3 cl.

1. Plaats de machine op een horizontaal oppervlak, zet het wiel zodat de controle/aftapplug in de 3 uur-positie of wel in de 9 uur-positie staat.
2. Verwijder de plug. De olie moet tot aan de onderkant van het gat staan.
3. Vul tandwielolie bij indien nodig om de vloeistof op het juiste peil te brengen en installeer de plug weer.
4. Herhaal stappen 1–3 voor de tegenover liggende tandwiel-unit.



Afbeelding 8

1. Controleplug
2. Vuldop

HET CONTROLEREN VAN DE TANDWIELOLIE VAN DE ACHTERAS

De achteras wordt geleverd nadat deze in de fabriek gevuld is met SAE 85W-140 wt. tandwielsmeer. Controleer het peil voordat de motor voor de allereerste keer gestart wordt en daarna om elke 400 uur. De capaciteit is 2,3 liter. Kijk dagelijks of er lekkages zijn.

1. Plaats de machine op een horizontaal oppervlak.
2. Verwijder de controleplug van het ene uiteinde van de as

en zorg ervoor dat de tandwielolie tot aan de onderkant van het gat staat. Indien het peil te laag staat, moet u de vuldop verwijderen en voldoende smeer bijvullen om het peil weer tot aan de onderkant van de vulgaten te brengen.

HET CONTROLEREN VAN DE BANDENSPANNING

De banden zijn voor het vervoer te hard opgepompt. Daarom moet u wat lucht laten ontsnappen om de spanning te verkleinen. De juiste luchtdruk in de voor- en achterbanden is 103–138 kPa.

BELANGRIJK: Houd de bandendruk in alle banden gelijk om een goede maaikwaliteit en goede machineprestaties te waarborgen. ZORG ERVOOR DAT DE BANDENSPANNING NIET TE LAAG IS.

HET CONTROLEREN VAN HET CONTACT TUSSEN DE MESSENKOOI EN DE SNIJPLAAT

Controleer dagelijks, voordat u gaat maaien, het contact tussen de messenkooi en de snijplaat, ongeacht of de maaikwaliteit eerder acceptabel was of niet. Er moet een licht contact zijn tussen de messenkooi over de gehele lengte met de snijplaat (zie *Het Afstellen van de Messenkooi aan de hand van de Maai-eenheid-Gebruikershandleiding*).

HET CONTROLEREN OF DE WIELMOEREN EN BOUTEN GOED VAST ZITTEN



LET OP



Haal de moeren van de voorwielen aan tot 61–74 kPa en de wielbouten van de achterwielen tot 115–135 kPa na 1–4 bedrijfsuren en opnieuw na 10 bedrijfsuren en daarna na elke 200 bedrijfsuren. Indien de moeren en bouten niet correct aangedraaid blijven kan dit ertoe leiden dat u een wiel verliest en dat er lichamelijk letsel veroorzaakt wordt.

Bedieningsorganen

Tractiepedaal (Afb. 9)—Dient voor de voortbeweging vooruit en achteruit. Trap de bovenkant van het pedaal in om vooruit te rijden en de achterkant van het pedaal om achteruit te rijden. De voortbewegingssnelheid is afhankelijk van de mate waarin het pedaal ingetrapt wordt. Voor de maximale voortbewegingssnelheid zonder belasting moet u het pedaal volledig intrappen terwijl de gashendel in de FAST/SNEL-positie staat.

Om te stoppen vermindert u de druk op het tractiepedaal en laat u het pedaal opkomen tot de centrale positie.

Tractie-snelheidsbegrenzer (Afb. 9)—Stel deze hendel af om de mate waarin het tractiepedaal ingetrapt kan worden te beperken om vooruit te rijden, om zodoende een constante maaissnelheid te kunnen vasthouden.

Lampje Voor Messenkooi-regeling (Afb. 9)—Indien het lampje brandt, geeft dit aan dat de machine gebruikt wordt op een manier waarop de gewenste maaieresultaten niet gerealiseerd kunnen worden door de automatische snelheidsregeling van de messenkooien.

Snelheidsmeter (Afb. 9)—Geeft de voortbewegingssnelheid van de machine aan.

Rempedalen (Afb. 9)—Twee voetpedalen bedienen onafhankelijke remmen op de wielen die assisteren bij het draaien, parkeren en helpen meer grip te krijgen bij het zijwaarts bereiden van hellingen. Een borgpen koppelt de pedalen om deze te kunnen gebruiken als parkeerrem en tijdens transport.


Parkeerrem-vergrendeling (Afb. 9)—Een knop op de linkerkant van de console activeert de vergrendeling van de parkeerrem. Om de parkeerrem te activeren koppelt u de pedalen met behulp van de borgpen, trapt u beide pedalen in en trekt u de parkeerrem-vergrendeling uit. Om de parkeerrem uit te schakelen trapt u beide pedalen in totdat de parkeerrem-vergrendeling zichzelf intrekt.

Besturingshendel Voor Maaien Neerlaten/Ophalen (Afb. 10)—Met de hendel worden de maaieenheden opgehaald en neergelaten, en hiermee worden tevens de messenkooien gestart en stilgezet.

Brandstofmeter (Afb. 10)—Geeft het brandstofpeil in de tank aan.


Waarschuwinglampje Motoroliedruk (Afb. 10)—Licht op indien de oliedruk van de motor gevaarlijk laag is.

Contactschakelaar (Afb. 10)—Drie posities: OFF/AF, ON-Preheat (AAN/Voorverwarmen) en START.



Afbeelding 9

1. Tractiepedaal
2. Snelheidsbegrenzer tractie
3. Lampje voor Messenkooi-regeling
4. Snelheidsmeter
5. Rempedalen
6. Vergrendeling parkeerrem
7. Borgpen
8. Snelheidsbegrenzer achteruit



Afbeelding 10

1. Besturingshendel Voor Maaien Neerlaten/Ophalen
2. Brandstofmeter
3. Temperatuurmeter Motorkoelvloeistof
4. Waarschuwinglampje Motoroliedruk
5. Waarschuwinglampje Temperatuur Motorkoelvloeistof
6. Indicatielampje Gloeibougies
7. Laadindicator
8. Contactschakelaar
9. Gashendel
10. Schakelaar Inschakelen/Uitschakelen
11. Waarschuwinglampje Water-in-de-brandstof
12. Waarschuwinglampje Laag Waterpeil
13. Schakelaar Inschakelen/Uitschakelen (#7) rechts achter
14. Schakelaar Inschakelen/Uitschakelen (#6) links achter



WAARSCHUWING



De motor zal niet aanslaan voordat het lampje van het voorgloeien gedoofd is. De cyclus van de gloeibougies moet helemaal zijn afgewerkt voordat de regelunit de motor start.

Gashendel (Afb. 10)—Zet de hendel vooruit om de motorsnelheid te verhogen en achteruit om de motorsnelheid te verlagen.

Waarschuwinglampje Temperatuur Motor Koelvloeistof (Afb. 10)—Als de koelvloeistof een gevaarlijk hoge temperatuur bereikt licht het lampje op en wordt de motor automatisch afgezet.

Indicatielampje Gloeibougies (Afb. 10)—Indien het lampje brandt, duidt dit erop dat de gloeibougies in gebruik zijn.

Laadindicator (Afb. 10)—Licht op indien het laadcircuit van het systeem defect is.

Aan/Uit-schakelaar (Afb. 10)—Wordt gebruikt in combinatie met de besturingshendel voor maaien, neerlaten/ophalen om de messenkooien te bedienen.

Waarschuwinglampje Water-in-de-brandstof (Afb. 10)—Waarschuwt als er water in het brandstofsysteem zit.


Waarschuwinglampje Laag Waterpeil (Afb. 10)—Waarschuwt dat het koelwaterpeil te laag staat.

Maaihoogte Selectieknop (Afb. 11)—Door de knop in de juiste positie te draaien wordt er doorgegeven aan de elektronische regelunit op welke maaihoogte de machine gebruikt wordt zodat het gewenste maaieresultaat bereikt wordt. Zie het gedeelte in de handleiding voor de gebruiksaanwijzing. De knop bevindt zich onder het instrumentenpaneel.

Urenteller (Afb. 11)—Geeft het totaal aantal uren weer dat de machine gebruikt is.


Wetschakelaar (Afb. 12)—Wordt gebruikt in combinatie met de hendel voor maaien, neerlaten/ophalen om te wetten. Deze schakelaar bevindt zich onder de stoelplaat. Zie *Onderhoud aan de Maai-eenheid, Wetten*.

Stoel (Afb. 14)—Met behulp van de stelhendel kunt u de stoel 10 cm naar voren en naar achteren verstellen. Met behulp van de stelknop wordt de stoel aangepast aan het gewicht van de bestuurder. Om de stoel naar voren en naar achteren te verstellen trekt u de hendel die zich links aan de stoel bevindt naar buiten. Nadat de stoel verzet is laat u de hendel weer los om de stoel in deze positie te vergrendelen. Om de stand van de stoel aan te passen aan het gewicht van de bestuurder, verdraait u de knop voor de veerspanning met de wijzers van




Afbeelding 11

1. Maaihoogte-selectieknop



Afbeelding 12

1. Urenteller



Afbeelding 12

1. Wetschakelaar

de klok mee om de spanning te verhogen tegen de wijzers van de klok in om de spanning te verminderen.



Afbeelding 14

1. Stelhendel stoel
2. Stelknop stoel

Gebruikshandleiding



LET OP



Voordat u de machine af gaat stellen of onderhoudswerkzaamheden uit gaat voeren moet u de motor stoppen en de sleutel uit het contact verwijderen.

STARTEN EN STOPPEN

1. Ga op de stoel zitten; houd uw voet van het tractiepedaal. Verzekert u ervan dat de parkeerrem geactiveerd is, dat het tractiepedaal in de NEUTRAALSTAND staat, de gashendel in de SLOW/LANGZAAM-positie staat en dat de (ENABLE/DISABLE) AAN/UIT-schakelaar in de UIT-positie staat (DISABLE).



WAARSCHUWING



De motor zal niet aanslaan voordat het lampje van het voorgloeien gedoofd is. De cyclus van de gloeibougies moet helemaal zijn afgewerkt voordat de regelunit de motor start.

2. Zet de ontstekingsschakelaar in de AAN/Voorverwarmen-positie (ON/Preheat). Een automatische timer regelt gedurende ongeveer 6 seconden het voorverwarmen. De motor zal niet starten voordat het lampje van het voorgloeien gedoofd is. Na het voorverwarmen draait u de sleutel in de START-positie. **GEBRUIK DE STARTMOTOR NIET LANGER DAN 15 SECONDEN ACHTER ELKAAR.** Laat de sleutel los op het moment dat de motor aanslaat. Als er nogmaals voorverwarmd moet worden, draait u de sleutel naar de AF-positie (OFF), en vervolgens naar de AAN/Voorverwarmen-positie (ON/Preheat). Herhaal dit proces indien nodig.

3. Laat de motor stationair draaien, of gedeeltelijk met behulp van de gashendel totdat de motor op temperatuur is.
4. Om te stoppen zet u alle bedieningsorganen in de NEUTRAALSTAND en activeert u de parkeerrem. Zet de gashendel weer terug in stationair, draai de sleutel naar de AF-positie (OFF) en verwijder de sleutel uit het contact.

HET INSPUITEN VAN HET BRANDSTOFINJECTIE-SYSTEEM (Afb. 15 & 16)

BELANGRIJK: Het brandstofsysteem moet misschien geïnjecteerd worden als een nieuwe motor voor de eerste maal gestart wordt, als deze zonder brandstof gestaan heeft of indien er onderhoudswerkzaamheden zijn uitgevoerd aan het brandstofsysteem.

1. Maak de vergrendeling van de motorkap los en open de kap.
2. Zet een $\frac{3}{16}$ " slang over de ontluchtingsschroef en laat het andere uiteinde uitkomen in een opvangbak om de brandstof op te vangen.
3. Draai de brandstoffilter/water-afscheiderschroef een paar toeren los (Afb. 15). Pomp het injectiepompje totdat er een onafgebroken straal brandstof uit het gaatje in de ontluchtingsschroef komt. Als de brandstof niet meer schuimt draait u de ontluchtingsschroef vast tijdens de neergaande slag van het injectiepompje. Verwijder eventueel gemorste brandstof.
4. Pomp het injectiepompje totdat u weerstand ondervindt. Probeer de motor te starten. Indien de motor niet start, herhaalt u stap 3.

N.B.: Het kan nodig zijn de lucht uit de brandstofleiding te verwijderen tussen brandstoffilter/waterafscheider en injectiepomp. Hiervoor draait u de fitting op de injectiepomp los (Afb. 16) en herhaalt u de ontluchtprocedure.


AUTOMATISCHE MAAI-REGELING

De RM 6700-D is uitgerust met een elektronische regelunit die zo geprogrammeerd is dat de beste maairesultaten verkregen worden. De machine past automatisch de snelheid van de messenkooien aan om de gewenste maairesultaten te realiseren als de voortbewegingssnelheid verandert. De software moet goed zijn ingesteld door uw dealer of verkooppunt voor 5 of 11 messen en de maaihoogte-selectieknop moet juist zijn afgesteld zodat de regelunit "weet" welke maairesultaten gewenst zijn.



Afbeelding 15

1. Injectiepompje
2. Ontluchtingsschroef



Afbeelding 16

1. Injectiepomp-fitting

Het bereik van mogelijke snelheden van de messenkooien varieert van minimaal circa 500 tpm tot maximaal circa 1400 tpm. Zolang voor de gewenste maairetultaten een snelheid van de messenkooien nodig is die in dit bereik ligt, zal de machine de gewenste maairetultaten realiseren. Indien de voortbewegingssnelheid te laag of te hoog is voor de gewenste retultaten, zal het lampje van de Messenkooi-regeling (op het instrumentenpaneel) oplichten om te waarschuwen dat de gewenste maairetultaten niet gehaald worden. Als bijvoorbeeld de

voortbewegingssnelheid nul is, zullen de messenkooien toch doordraaien met een minimumsnelheid van 500 tpm, hetgeen zal resulteren in een korter maairetultaat dan gewenst waardoor het lampje van de Messenkooi-regeling oplicht. Het bereik van de voortbewegingssnelheden die de gewenste maairetultaten realiseren (bij benadering) zijn als volgt voor verscheidene mogelijke maaihogtes:


11					7					5				
	in	mm	MPH	km/h		in	mm	MPH	km/h		in	mm	MPH	km/h
A					A					A				
B	.40	10.2	2.1 - 5.8	3.4 - 9.4	B	.60	15.2	2.0 - 5.6	3.2 - 9.0	B	.80	20.3	1.9 - 5.3	3.0 - 8.5
C	.44	11.2	2.3 - 6.4	3.7 - 10.3	C	.64	16.3	2.1 - 5.9	3.4 - 9.6	C	.84	21.3	2.0 - 5.6	3.2 - 9.0
D	.48	12.2	2.5 - 7.0	4.0 - 11.3	D	.68	17.3	2.3 - 6.3	3.6 - 10.2	D	.88	22.4	2.1 - 5.8	3.4 - 9.4
E	.52	13.2	2.7 - 7.6	4.4 - 12.2	E	.72	18.3	2.4 - 6.7	3.8 - 10.8	E	.92	23.4	2.2 - 6.1	3.5 - 9.8
F	.56	14.2	2.9 - 8.2	4.7 - 13.1	F	.76	19.3	2.5 - 7.1	4.1 - 11.3	F	.96	24.4	2.3 - 6.4	3.7 - 10.2
G	.60	15.2	3.1 - 8.7	5.0 - 14.1	G	.80	20.3	2.7 - 7.4	4.3 - 11.9	G	1.00	25.4	2.4 - 6.6	3.8 - 10.7
H	.64	16.3	3.3 - 9.3	5.4 - 15.0	H	.84	21.3	2.8 - 7.8	4.5 - 12.5	H	1.04	26.4	2.5 - 6.9	4.0 - 11.1
I	.68	17.3	3.5 - 9.9	5.7 - 16.0	I	.88	22.4	2.9 - 8.2	4.7 - 13.1	I	1.08	27.4	2.6 - 7.2	4.1 - 11.5
J	.72	18.3	3.7 - 10.0	6.0 - 16.1	J	.92	23.4	3.0 - 8.5	4.9 - 13.7	J	1.12	28.4	2.7 - 7.4	4.3 - 11.9
K	.76	19.3	4.0 - 10.0	6.4 - 16.1	K	.96	24.4	3.2 - 8.9	5.1 - 14.3	K	1.16	29.5	2.7 - 7.7	4.4 - 12.4
L	.80	20.3	4.2 - 10.0	6.7 - 16.1	L	1.00	25.4	3.3 - 9.3	5.3 - 14.9	L	1.20	30.5	2.8 - 8.0	4.6 - 12.8
M	.84	21.3	4.4 - 10.0	7.0 - 16.1	M	1.04	26.4	3.4 - 9.7	5.5 - 15.5	M	1.24	31.5	2.9 - 8.2	4.7 - 13.2
N	.88	22.4	4.6 - 10.0	7.4 - 16.1	N	1.08	27.4	3.6 - 10.0	5.8 - 16.1	N	1.28	32.5	3.0 - 8.5	4.9 - 13.7
O	.92	23.4	4.8 - 10.0	7.7 - 16.1	O	1.12	28.4	3.7 - 10.0	6.0 - 16.1	O	1.32	33.5	3.1 - 8.7	5.0 - 14.1
P	.96	24.4	5.0 - 10.0	8.0 - 16.1	P	1.16	29.5	3.8 - 10.0	6.2 - 16.1	P	1.36	34.5	3.2 - 9.0	5.2 - 14.5

* Procedure voor het onderhouden van de juiste maaiverhouding:

1. Stel de maaihogte-selectieknop op de juiste letterinstelling (Volgens het overzicht dat zich bevindt onder de stoelplaat).
2. Houd de voortbewegingssnelheid vast waardoor het lampje van de messenkooi-regeling niet oplicht.

HET SELECTEREN VAN DE MAAIVERHOUDING (SNELHEID MESSENKOOIEN)

Om een consistente hoge maaikwaliteit te kunnen realiseren en om ervoor te zorgen dat het gazon er na het maaien gelijk uitziet, moet de snelheid van de messenkooien aangepast worden aan de maaihogte. De regelunit van de machine is geprogrammeerd om automatisch de snelheid van de messenkooien te regelen voor de juiste maairetultaten, zelfs als de voortbewegingssnelheid verandert. Om de snelheid van de messenkooien te kunnen regelen, moet de regelunit de maaihogte van de machine "weten", en of de machine is uitgerust met messenkooien met 5, 7 of 11



Afbeelding 17

1. Maaihogte-selectieknop

messen.

Stel de maaihoogte-selectieknop als volgt in:

1. Zorg ervoor dat het configuratiescherm door de dealer correct is ingesteld. (5, 7 of 11 messen).
2. Controleer de maaihoogte-afstelling op de messenkooien. Zoek de maaihoogte die het dichtst bij de huidige maaihoogte-afstelling ligt voor messenkoolen met 5, 7 of 11 messen, aan de hand van bovenstaande tabel of aan de hand van de tabel onder de stoelplaat. Kijk in de tabel welke letter overeenkomt met die maaihoogte-instelling.
3. Verdraai de maaihoogte-selectieknop naar de letterstand die u in stap 2 gevonden hebt.
4. Gebruik de machine een aantal dagen en bekijk vervolgens het maaieresultaat om te controleren of u tevreden bent met de kwaliteit ervan. De maaihoogte-knop kan ingesteld worden volgens het overzicht waarbij er één positie naar boven of onder afgeweken mag worden, rekening houdend met verschillen in grascondities, verwijderde graslengte en de persoonlijke voorkeur van de opzichter. Voor een maaieresultaat waarbij meer gras verwijderd wordt maar waardoor het maaien lichtelijk meer opvalt, moet u de maaihoogte-selectieknop één positie hoger zetten dan aangegeven. Voor een maaieresultaat waarbij minder gras verwijderd wordt en het maaien lichtelijk minder opvalt, zet u de maaihoogte-selectieknop één positie lager dan aangegeven.

Volle Snelheid—Soms kan het wenselijk zijn dat de messenkooien op volle snelheid draaien, ongeacht de voortbewegingssnelheid van de machine. Voorbeelden hiervan zijn verticaal maaien of zwaar maaien. In dergelijke gevallen mag de maaihoogte-selectieknop in positie “A” gezet worden, waardoor de regelunit van de machine de messenkooien van de machine voortdurend op volle snelheid laat draaien.

LAMPJE MESSENKOOI-REGELING

Het lampje voor de messenkooi-regeling dat zich bevindt op het instrumentenpaneel, dient om aan de bestuurder door te geven of de regelunit van de machine de gewenste resultaten kan realiseren. Indien de machine gebruikt wordt bij een voortbewegingssnelheid die te hoog of te laag is, is het mogelijk dat de regelunit

van de machine niet in staat is de snelheid van de messenkooien in te stellen op de gewenste waarde voor de gewenste maaieresultaten. Als dit het geval is, zal het lampje van de messenkooi-regeling oplichten.

Indien het lampje van de messenkooi-regeling brandt, duidt dit op één van de volgende zaken:

1. De machine wordt gebruikt met een voortbewegingssnelheid die te laag is om het gewenste maaieresultaat te realiseren.
of
2. De machine wordt gebruikt met een voortbewegingssnelheid die te hoog is om het gewenste maaieresultaat te realiseren. Om dit te verhelpen moet u de tractiesnelheid wijzigen totdat het lampje dooft.
of
3. Er zit een vreemd voorwerp, zoals een stok of een graspol etc., klem in de messenkooi waardoor de beweging hiervan belemmerd wordt.

Indien na het aanpassen van de voortbewegingssnelheid of door het vreemde voorwerp te verwijderen het lampje niet dooft, en het lampje van de messenkooi-regeling blijft branden ondanks de voortbewegingssnelheid, dan moeten er service handelingen verricht worden. Zie het gedeelte over het Diagnostisch Display in deze handleiding, zie de onderhoudshandleiding of neem contact op met uw plaatselijke Toro Dealer.

DE MACHINE DUWEN OF SLEPEN

In geval van nood kan de Reelmaster 6700-D verplaatst worden door de bypass-klep te gebruiken in de regelbare hydropomp en de machine te duwen of te slepen.

BELANGRIJK: Duw of sleep de machine niet sneller dan 3–4,8 km/uur (2–3 mijl/uur) omdat de interne transmissie hierdoor beschadigd kan worden. De bypass-klep moet open staan wanneer de machine gesleept of geduwd wordt.

1. De bypass-klep bevindt zich bovenop de regelbare hydropomp (Afb. 18). Verdraai de klep 90° in een willekeurige richting om deze te openen en de olie intern om te leiden. Omdat de vloeistof omgeleid wordt, kan de machine—langzaam—verplaatst worden zonder dat de transmissie hierdoor beschadigd wordt.
2. Sluit de bypass-klep voordat de motor gestart wordt. Draai de klep echter niet vaster dan 7–11

Nm als u hem weer sluit.

BELANGRIJK: Als u de motor laat draaien terwijl de bypass-klep open staat, raakt de transmissie oververhit.

DIAGNOSTISCHE LAMPJES (Afb. 19)

De RM-6700-D is uitgerust met twee diagnostische lampjes die aangeven of de elektronische regelunits al dan niet juist functioneren. Het diagnostische lampje voor de hoofd-regelunit (#1) bevindt zich op het stuurpaneel. Als elektronische regelunit #1 juist functioneert en het contact in de ON/AAN-positie gezet wordt, dan zal het diagnostische lampje van regelunit #1 ongeveer 6 seconden lang branden. Het lampje zal niet oplichten als de regelunit een defect in het elektrische systeem ontdekt.

Het diagnostische lampje voor de secundaire regelunit (#2) bevindt zich op de rechter console bij de maaihoogte-selectieknop. Dit groene lampje moet branden als de regelunit juist functioneert.

Als de diagnostische lampjes niet oplichten als de contact-schakelaar in de ON/AAN-positie staat, duidt dit erop dat de elektronische regelunits niet werken. Mogelijke oorzaken zijn:


1. Kringloopconnectors (onder afdekplaat van het bedieningspaneel) zijn los.
2. Het lampje van de elektronische regelunit is doorgebrand.
3. De zekeringen zijn doorgebrand.
4. Het lampje functioneert niet goed.

Controleer de elektrische verbindingen, input zekeringen en het diagnostisch lampje zelf om het defect te lokaliseren. Zorg ervoor dat de kring-loopconnectors aangesloten zijn op de connector van de kabelboom.

DIAGNOSTISCH ACE-DISPLAY

De RM-6700-D is uitgerust met twee elektronische regelunits die de meeste functies van de machine besturen. De regelunits bepalen welke functie gebruikt moet worden voor de verschillende input-schakelaars (b.v. stoel-schakelaar, contactslot, enz.) en schakelt de “uitgaande functies” in die de elektromagneten of relais activeert voor de machine-functie in kwestie.

Alle input-schakelaars, output elektromagneten en relais moeten aangesloten zijn en correct functioneren om de elektronische



Afbeelding 18

1. Bypass-klep

regelunits in staat te stellen de machine naar wens te laten functioneren. De elektronische regelunit #1 bestuurt de vijf hoofd maai-eenheden. Elektronische regelunit #2 bestuurt de twee buitenste maai-eenheden.

HET CONTROLEREN VAN DE INTERLOCKSCHAKELAARS

De interlockschakelaars zijn bedoeld om te voorkomen dat de startmotor van de machine gebruikt wordt of dat de machine gestart wordt als het tractiepedaal niet in de NEUTRAAL-stand staat. De Inschakelen/Uitschakelen-schakelaar staat op UITSCHAKELLEN en de hendel voor het Neerlaten Maaien/Op-halen staat in de neutraalstand. Bovendien zal de motor stoppen als het tractiepedaal ingetrapt wordt terwijl de bestuurder niet op de stoel zit.

Om het functioneren van de interlockschakelaar te controleren gaat u als volgt te werk:



Afbeelding 19

1. Controlelampje van de elektronische regelunit

	LET OP	
DE INTERLOCKSCHAKELAARS DIENEN VOOR DE BESCHERMING VAN DE BESTUURDERS EN OMSTANDERS, EN TER VERZEKERING VAN HET CORRECT FUNCTIONEREN VAN DE MACHINE, DUS KOPPEL DE SCHAKELAARS NIET DOOR EN MAAK ZE NIET LOS. CONTROLEER DAGELIJKS HUN FUNCTIONEREN OM ER ZEKER VAN TE ZIJN DAT ZIJ CORRECT FUNCTIONEREN. ALS EEN SCHAKELAAR DEFECT IS MOET DEZE VERVANGEN WORDEN VOORDAT DE MACHINE WEER GEBRUIKT WORDT. VERTROUW ECHTER NIET KLAKKELOOS OP DE VEILIGHEIDSSCHAKELAARS MAAR GEBRUIK OOK UW GEZOND VERSTAND!		

1. Plaats de machine op een horizontaal oppervlak, laat de maai-eenheden zakken, stop de motor en activeer de parkeerrem.
2. Open de afdekplaat van het besturingspaneel. Zoek de kabelboom en connectors #1 en #2 (deze zijn duidelijk voorzien van labels).
3. Sluit de connector van het Diagnostische ACE-display aan op de connectors van de kabelboom. Zorg ervoor dat het juiste overlay-sjabloon op het Diagnostisch ACE-display geplaatst is.
4. Zet de contactschakelaar in de ON/AAN-positie, maar start de machine niet.

N.B.: De rode tekst op het overlay-sjabloon verwijst naar de input-schakelaars en de groene tekst verwijst naar de outputs.

5. Het “inputs displayed/inputs weergegeven” LED, onder in de rechter kolom van het Diagnostisch ACE, moet oplichten. Indien het “outputs displayed/outputs weergegeven” LED oplicht, moet u de schakelaar op het Diagnostisch ACE even kort indrukken en weer loslaten om het LED te wijzigen in “inputs displayed/weergegeven”. Houd de knop niet ingedrukt.
6. Op het diagnostisch ACE zal het LED oplichten dat verwijst naar elk van de inputs, als die inputschakelaar gesloten wordt.

Schakel één voor één alle schakelaars om van open naar gesloten (d.w.z., ga op de stoel zitten, schakel het tractiepedaal in, enz.), en controleer op het Diagnostisch ACE of het betreffende LED knippert als de bijbehorende schakelaar gesloten wordt. Herhaal dit voor elke schakelaar die handmatig omgezet kan worden.

7. Indien de schakelaar gesloten wordt en het LED in kwestie niet oplicht, moet u alle draden en connecties met de schakelaars en/of de schakelaars controleren met behulp van een ohm-meter. Vervang eventuele defecte schakelaars en repareer eventuele defecte bedrading.


Het Diagnostische ACE is tevens in staat te detecteren welke output-elektromagneten of relais gebruikt worden. Dit is een snelle manier om te controleren of een defect in de machine elektrisch of hydraulisch is.

Om de output-functie te controleren gaat u als volgt te werk:

1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak, laat de maai-eenhe-den zakken, stop de motor en activeer de parkeerrem.
2. Open de afdekplaat van het besturingspaneel. Zoek de kabelboom en de connectors #1 en #2 (de connectors zijn duidelijk voorzien van labels met daarop aangegeven #1 en #2). Zet de maaihoogte-selectieknop in positie “A”.
3. Sluit de connectors van het Diagnostisch ACE-display aan op de juiste connectors van de kabelboom. Overlay-sjabloon #1 moet gebruikt worden voor connectie #1 en overlay-sjabloon #2 moet gebruikt worden voor connectie #2.
4. Zet de contactschakelaar in de ON/AAN-positie, maar start de machine niet.

N.B.: De rode tekst op het overlay-sjabloon verwijst naar de input-schakelaars en de groene tekst verwijst naar de outputs.

5. Het “outputs displayed/weergegeven”-LED onder in de rechter kolom van het Diagnostisch ACE, moet oplichten.



Afbeelding 20

1. Kabelboom en connectors



Afbeelding 21

1. Diagnostisch ACE

Indien het “inputs displayed/ weergegeven”-LED oplicht, drukt u de schakelaar in op het Diagnostisch ACE om het LED te wijzigen in “outputs weergegeven”.

N.B.: Mogelijk moet u een paar keer omschakelen tussen “inputs displayed/weergegeven” en “outputs displayed/weergegeven” om de volgende stap uit te kunnen voeren. Druk één keer op de schakelknop om om te schakelen. U kunt dit zo vaak doen als u wilt. HOUD DE KNOP NIET INGEDRUKT.

6. Neem plaats op de stoel en probeer de gewenste machine-functie te gebruiken. De juiste output-LED's moeten oplichten om aan te geven dat de elektronische regelunit die betreffende functie inschakelt. (Zie de onderstaande lijst om zeker te zijn van de gespecificeerde output-LED's.

N.B.: Als er een (willekeurige) output-LED knippert, duidt dit op een probleem met die OUTPUT. Repareer of vervang de defecte elektrische onderdelen onmiddellijk. Om een knipperend LED te re-setten, draait u de contactschakelaar naar “OFF/AF”, en dan weer naar “ON/AAN”.

Als er geen output-LED's knipperen, maar de juiste output-LED's niet oplichten, dan moet u controleren of de juiste input-schakelaars in de juiste posities staan om te kunnen functioneren.

Indien de output-LED's aan zijn volgens de specificaties, maar de machine niet naar behoren functioneert, duidt dit op een niet-elektrisch probleem. Zorg voor adequate reparatie.

N.B.: Door beperkingen in het elektrisch systeem, kan het voorkomen dat de output-LED's voor “STARTEN”, “VOORVERWARMEN” en “ETR/ALT” niet knipperen, zelfs als er een elektrisch probleem voor deze functies voorkomt. Indien het probleem van de machine aan één van deze functies te wijten is, moet u het elektrisch circuit doormeten met behulp van een volt/ohm-meter om te controleren dat er voor deze functies geen elektrische problemen zijn.

Indien elke input-schakelaar in de juiste positie staat en correct functioneert, maar de output-LED's niet correct oplichten, duidt dit op een probleem in de elektronische regelunit. Indien dit zich voordoet, moet u contact opnemen met uw Toro Dealer voor assistentie.

OPSLAAN EN OPZOEKEN VAN STORINGEN

Als de regulator een storing ontdekt op een van de uitgangssolenoiden, gaat het diagnoselampje van de machine (controlelampje van de rol of groene diagnose-lampje onder het bedieningslampje) branden en wordt de storing opgeslagen in het geheugen van de regulator (ECU). De storing kan vervolgens op elk gewenst moment worden opgezocht en bekeken met het ACE handdiagnosetoestel of een laptop. De regulator zal telkens één (1) storing opslaan en pas een andere storing opslaan als de eerste storing is verholpen.

Opzoeken van informatie over storingen

Opzoeken van opgeslagen storingen

1. Draai het contactsleuteltje op **Uit**.
2. Sluit het handdiagnosetoestel aan op de gewenste kringloopstekker van de regulator (gebruik de correcte overlay).
3. Zet de joystick in de stand **Omhoog** en houd deze in die positie.
4. Draai het contactsleuteltje op **Aan** en houd de joystick in de stand **Omhoog** totdat het lampje van het diagnosetoestel linksboven gaat branden (ongeveer 2 seconden).
5. Laat de joystick los zodat deze in de middenpositie komt te staan.
6. Op de display van het diagnosetoestel verschijnt nu de storing die is opgeslagen in het geheugen van de regulator.

BELANGRIJK: Op de display verschijnen acht (8) individuele rapporten waarvan het achtste rapport de storing laat zien. Elk rapport verschijnt 10 seconden op de display. **Zorg ervoor dat de display van het diagnosetoestel op Uivoer is gezet zodat u de storing kunt uitlezen.** Het lampje van het diagnosetoestel gaat branden. De rapporten zullen op de display blijven verschijnen totdat het sleuteltje is omgedraaid. De unit start niet in deze modus.

Wissen van de gegevens in het storinggeheugen (diagnosetoestel niet vereist)

1. Draai het contactsleuteltje op **Uit**.
2. Zet de lap-schakelaar op **Voorkant** of **Achterkant**.
3. Zet de regelschakelaar van de rol op **Activeren**.
4. Zet de joystick in de stand **Omhoog** en houd deze in die positie.
5. Draai het contactsleuteltje op **Aan** en houd joystick in de stand **Omhoog** totdat het lampje van het diagnosetoestel linksboven gaat branden (ongeveer 2 seconden).
6. Laat de joystick los en draai het sleuteltje om. **Het geheugen is nu gewist.**
7. Zet de lap-schakelaar op **Uit** en de regelschakelaar van de rol op **Desactiveren**.

BELANGRIJK: De display van het ACE-diagnosetoestel mag niet onnodig aangesloten blijven op de machine. De display is namelijk niet bestand tegen de omstandigheden waarin de machine elke dag wordt gebruikt. Als u het diagnosetoestel niet meer nodig hebt, moet u deze loskoppelen van de machine en de kringloopstekkers weer aansluiten op de harnasstekkers. De machine functioneert niet als de kringloopstekkers niet zijn bevestigd op het harnas. Bewaar het diagnosetoestel op een droge, veilige plaats in de werkplaats, niet op de machine.

DE FUNCTIES VAN DE HYDRAULISCHE ELEKTRO-MAGNETISCHE KLEP

Gebruik de volgende lijst om de verschillende functies van de elektromag-neten in de hydraulische manifolds op te sporen en te omschrijven. Elke elektromagneet moet aangestuurd worden om te kunnen functioneren.

Elektromagneet

Functie

VS1A,S1A,S2A	Circuit messenkooi voor
VS1B,S1B,S2B,S10,S11	Circuit messenkooi achter
VS1A,S1A,S4A,S6A	Ophalen maai-eenheden zijkant voor
VS1A,S1A,S4A,S7A	Ophalen middelste maai-eenheid
VS1A,S1A,S4A,S4B	Ophalen middelste maai-eenheid achter
S5A,S7A	Neerlaten middelste maai-eenheid
S5A,S4B	Neerlaten middelste maai-eenheid achter
S5A,S6A	Neerlaten maai-eenheden zijkant voor

VS1A,S3A	Wetten maai-eenheden voor
VS1B,S3B,S10	Wetten maai-eenheden achter
S7B,S9B	Ophalen buitenste maai-eenheid rechts achter (#7)
S7B,S8B	Ophalen buitenste maai-eenheid links achter (#6)
S7B,S5B,S6B,S9B	Neerlaten buitenste maai-eenheid rechts achter (#7)
S7B,S5B,S6B,S8B	Neerlaten buitenste maai-eenheid links achter (#6)

VERVANGING VAN DE POTENTIOMETER VAN DE MAAIHOOGTE-SELECTIE

De potentiometer van de maaishoogte-selectie is in de fabriek gec calibreerd. Indien de potentiometer van de maaishoogte-selectie om welke reden dan ook vervangen moet worden, moet de nieuwe potentiometer worden gec calibreerd om zeker te zijn van het juiste maaieresultaat. (Indien de potentiometer niet juist gec calibreerd is, kan het geleverde maaieresultaat 2 tot 3 standen afwijken van de gewenste instelling.) Deze calibratie moet worden uitgevoerd door uw Toro Dealer.

BEDIENINGSEIGENSCHAPPEN

Inleerperiode—Voordat u het gras maait, moet u met de machine oefenen op een open plek. Start en stop de motor. Rijd vooruit en achteruit. Laat de maai-eenheden zakken en haal ze weer op en schakel de messenkooien in en uit. Als u vindt dat u de machine goed onder controle hebt kunt u oefenen met het op- en afrijden van hellingen op verschillende snelheden.

De remmen kunnen worden gebruikt om de machine te laten draaien. Ben echter voorzichtig als u ze gebruikt, vooral in situaties met zacht of nat gras, omdat het gazon per ongeluk kan scheuren. U kunt de “draai-remmen” ook afzonderlijk gebruiken om grip te kunnen blijven houden. In sommige situaties op hellingen kan het bovenste wiel slippen en grip verliezen. Indien dit zich voordoet trapt u het klimmende “draaipedaal” geleidelijk en met onderbrekingen in totdat het klimmende wiel niet meer slipt, waardoor de grip op het onderste wiel vergroot wordt.

WAARSCHUWING: Als u de machine bestuurt moet u altijd de veiligheidsgordel en de omkiepbeveiliging gebruiken.

Waarschuwingssysteem—Als er een waarschuwingsslampje oplicht tijdens het gebruik, dan moet u de machine onmiddellijk stoppen en het probleem verhelpen voordat u verdergaat. Indien een defecte machine toch gebruikt wordt, kan dit de machine ernstig beschadigen.



WAARSCHUWING



De motor zal niet starten voordat het lampje van het voorgloeien gedoofd is (vertraging in interlock). De gloeibougies moeten hun cyclus hebben afgewerkt voordat de regeleenheid de motor kan laten starten.

Maaïen—Start de motor en zet de gashendel op FAST/SNEL zodat de motor op maximumsnelheid draait. Zet de ENABLE/DISABLE (AAN/UIT)-schakelaar op ENABLE/AAN en gebruik de hendel voor LOWER MOW/RAISE (NEERLATEN MAAÏEN/OPHALEN) om de maaï-eenheden te besturen (de voorste maaï-eenheden zijn zodanig afgesteld dat ze eerder neergelaten worden dan de achterste maaï-eenheden). Om vooruit te rijden en gras te maaïen trapt u het tractiepedaal naar voren in. Houd een snelheid aan waarbij het controlelampje van de messenkooiregeling niet gaat branden. Vergroot of verminder uw snelheid geleidelijk om te verzekeren dat de juiste maaïresultaten behaald kunnen worden.

Transport—Zet de ENABLE/DISABLE (AAN/UIT)-schakelaar op DISABLE (UIT), vergrendel de beide rempedalen en haal de maaï-eenheden op in de transportpositie. Let erop dat indien u tussen voorwerpen door rijdt, u niet per ongeluk de machine of de maaï-eenheden beschadigt. Ben extra op uw hoede als u de machine gebruikt op hellingen. Rijd langzaam en vermijdt het maken van scherpe bochten, om te voorkomen dat u omkiept. De maaï-eenheden moeten neergelaten worden tijdens de afdaling om te helpen bij het sturen.

Het Selecteren van de Maaïverhouding (Messenkooï-snelheid)—Het is voor de automatische maaïregeling die in de regelunit van de machine geprogrammeerd is noodzakelijk dat “verteld” wordt op welke maaïhoogte de machine gebruikt wordt en of de machine uitgerust is met messenkooien met 5 of 11 messen. Zie *Het Selecteren van de Maaïverhouding (Messenkooï-snelheid)*.

Als de machine wordt gebruikt op een wijze dat de gewenste maaïresultaten gerealiseerd worden, dan zal het controlelampje van de messenkooï-regeling niet gaan branden. Indien het lampje wel oplicht, duidt dit erop dat de voortbewegingssnelheid te laag of te hoog is voor de machine om het gewenste maaïresultaat te kunnen realiseren.

Onderhoud

Controlelijst dagelijks onderhoud

1. Werking interlockbeveiliging
2. Werking remmen
3. Motoroliepeil & brandstoffilter
4. Vloeistofpeil koelsysteem
5. Aftappen brandstof/waterafscheider
6. Blokkeringsindicator luchtfilter
7. Radiator & scherm v.w.b. afval
8. Abnormaal motorgeluid¹
9. Abnormale geluiden tijdens bediening
10. Oliepeil hydraulisch systeem
11. Hydraulische filterindicator²
12. Hydraulische slangen v.w.b. lekkages

13. Vloeistoflekkages
14. Bandenspanning
15. Werking instrumenten
16. Afstelling messenkooi-snijplaat
17. Maaihoogte-afstelling
18. Smeren alle smeernippels³
19. Lakbeschadigingen bijwerken


1 = Controleer bougie en injectie-sproeiers bij startproblemen of overmatige rook geproduceerd en wanneer de motor niet soepel loopt.

2 = Controleren met draaiende motor en olie op werktemperatuur.

3 = Onmiddellijk na iedere wasbeurt, ongeacht de aangegeven termijn voor een beurt.

Reelmaster 6700-D, Tweewiel-aandrijving Overzicht Controleren/Onderhouden (dagelijks)

1. Oliepeil, motor
2. Oliepeil, hydraulische tank
3. Koelvloeistofpeil, radiator
4. Brandstof/waterafscheider
5. Luchtfilter
6. Radiateurscherm
7. Functioneren remmen
8. Bandenspanning
9. Accu
10. Riemen (ventilator, wisselstroomgenerator)
11. Planeetwielaandrijving



	Vloeistofsoort	Inhoud	Vloeistof	Filter	Filter Onderdeelnr
Motorolie	SAE 15W 40CD	5 liter	100 uur	100 uur	74-7970
Olie Hydraulisch Circuit	Mobil 424	32 liter	800 uur	Zie onderhoudsindicator	94-2621
Hoofd-luchtfilter				Zie onderhoudsindicator	93-9162
Veiligheidsluchtfilter					93-9163
Brandstoffilter				400 uur	76-5220
Brandstoftank	Nr. 2 Diesel	56 liter	Om de 2 jaar aftappen en uitspoelen		
Koelvloeistof	93-7213	13,25 liter	Om de 2 jaar aftappen en uitspoelen		
Planeetwielaandrijving	SAE85W140	0,44 liter	800 uur		

Minimale aanbevolen onderhoudsbeurten

Onderhoudsprocedure	Onderhoudsbeurt				
Smeren alle smeernippels Inspecteren luchtfilter, stofdop en keerring Controleren vloeistofpeil en aansluiting accu Elke 50 uur Elke 100 uur Elke 200 uur Elke 400 uur Elke 800 uur ✓Vervangen motoroliefilter Vervangen slangen koelsysteem †Controleren ventilator en snaarspanning wisselstroomgenerator †Wielmoeren aandraaien ◆Luchtfilter onderhouden Brandstoffilter vervangen Brandstofleidingen en koppelingen controleren ✓Motortoerental controleren (stationair en vol gas) Controleren oliepeil achteras Controleren smering voorste planeetwielaandrijving Inspecteren v-snaar motor (zie noot onder) Aftappen en reinigen brandstoftank Verversen hydraulische olie Verversen hydraulisch oliefilter ▲Controleren smering voorste planeetwielaandrijving Controleren oliepeil achteras Controleren toespoor achterwielen					
†Inrijden na 10 uur ✓Inrijden na 50 uur ▲Inrijden na 200 uur ◆Indien indicator rood is					
Vervangen loszittende slangen Vervangen veiligheidsschakelaars Koelsysteem uitspoelen en vloeistof verversen	Jaarlijkse aanbevelingen: Items worden aanbevolen voor elke 1500 uur of elke twee jaar, afhankelijk van wat zich het eerste voordoet.				

N.B.: Vervang de v-snaar als deze versleten of gescheurd is of als er olie op zit. Als de snaar verwijderd of losgehaald wordt moet altijd een nieuwe v-snaar geïnstalleerd worden.


HET SMEREN VAN DE LAGERS EN LAGERBUSSEN (Afb. 22–30)

De machine heeft smeernippels die regelmatig gesmeerd moeten worden met Nr. 2 Smeervet op lithiumbasis voor algemene doeleinden. Als de machine onder normale omstandigheden gebruikt wordt, moeten alle lagers en lagerbussen na iedere 50 bedrijfsuren of onmiddellijk na iedere wasbeurt gesmeerd worden.


1. De smeernippels bevinden zich op de volgende plaatsen en in de volgende hoeveelheden:
Draagframe en draaipunt van de maai-eenheid (2 elk) (Afb. 22); Trekstang van de achteras (2), kogelgewrichten stuurcilinder (2), (Afb. 23); Voorste liftcilinders (2), (Afb. 24); Voorste liftcilinder (1), (Afb. 25); Draaipunt achterste liftcilinder (2), (Afb. 26); Draaipunt liftarm (3), (Afb. 27); Draaipunt achteras (Afb. 28) Draaipunten achterste liftarm (2) (Afb. 29) en as rempedaal (1) (Afb. 30).



Afbeelding 22




Afbeelding 23




Afbeelding 24




Afbeelding 25




Afbeelding 26



Afbeelding 27



Afbeelding 28



Afbeelding 29



Afbeelding 30



LET OP



Voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert of de machine afstelt, moet de motor stoppen en de sleutel uit de contactschakelaar verwijderen.

ALGEMEEN ONDERHOUD LUCHTFILTER

1. Controleer of het luchtfilter beschadigd is, waardoor er mogelijk lucht weg kan lekken. Een beschadigd luchtfilter moet vervangen worden.
2. Voer onderhoud aan de luchtfilters uit als de indicator van het luchtfilter rood is (Afb. 31) of om de 400 uur (vaker in uiterst stoffige of smerige situaties). Voer niet te vaak onderhoud aan het luchtfilter uit.
3. Zorg ervoor dat het deksel de luchtfilterbehuizing goed afsluit.

HET ONDERHOUDEN VAN HET LUCHTFILTER

1. Maak de vergrendelingen los waarmee het deksel van het luchtfilter aan de luchtfilterbehuizing vastgemaakt zit. Haal het deksel van de behuizing. Reinig de binnenkant van het deksel van het luchtfilter.
2. Schuif het hoofd-luchtfilter (Afb. 33) voorzichtig uit de luchtfilterbehuizing om zo weinig mogelijk stof los te maken. Voorkom dat u met het filter tegen de luchtfilterbehuizing stoot. Verwijder het veiligheidsfilter niet.
3. Inspecteer het hoofd-filter en gooi het weg indien het beschadigd is. Een beschadigd filter mag u niet wassen of hergebruiken.

BELANGRIJK: Probeer nooit een veiligheidsfilter te reinigen. Vervang het veiligheidsfilter door een nieuw filter, iedere keer nadat het hoofd-filter drie keer gereinigd is.


Wasmethode

- A. Maak een oplossing van filter cleaner en water, en dompel het filterelement hier ongeveer 15 minuten lang in onder. Zie de instructies op de verpakking van de filter cleaner voor meer informatie.
- B. Nadat het filter 15 minuten lang in de oplossing gelegen heeft, moet het worden afgespoeld met schoon water. De maximum waterdruk mag niet hoger zijn dan 40 psi, om schade aan het filterelement te voorkomen. Spoel het filter af van de



Afbeelding 31

1. Luchtfilter-indicator



Afbeelding 32

1. Vergrendelingen luchtfilter
2. Stofkap



Afbeelding 33


1. Hoofd-luchtfilter

schone naar de vuile kant toe.

- C. Droog het filterelement drogen met behulp van warme stromende lucht (maximaal 71°C), of laat het element in de open lucht drogen. Gebruik geen lamp om het filterelement te drogen omdat dit het element kan beschadigen.


Persluchtmethode

- A. Blaas perslucht van binnen naar buiten door het droge filterelement. Gebruik geen druk hoger dan 89kPa, om schade aan het filterelement te voorkomen.
 - B. Houd de spuitmond ten minste 5 cm van het filter vandaan en beweeg de spuitmond omhoog en omlaag terwijl u het filter element ronddraait. Inspecteer het filter op gaten en scheuren door het filter tegen een helder licht te houden.
4. Inspecteer het filter op transportschade. Controleer de kant van het filter waar de afdichting zit. Een beschadigd filter mag niet geïnstalleerd worden.
 5. Doe een nieuw filter in de luchtfilterbehuizing. Zorg ervoor dat het filter goed afgesloten is door druk uit te oefenen op de buitenste rand van het filter wanneer u het installeert. Druk niet op het flexibele midden van het filter.
 6. Doe het deksel weer terug op zijn plaats en maak de vergrendelingen vast. Zorg ervoor dat het deksel met de BOVENKANT naar boven zit.
 7. Reset de indicator (Afb. 31) indien deze nog steeds rood is.



Afbeelding 34

1. Luchtfilter veiligheidsfilter



Afbeelding 35

1. Aftapplug

MOTOROLIE EN -FILTER (Afb. 35–36)




LET OP



Voordat u de machine afstelt of onderhoud hieraan gaat uitvoeren moet u de motor stoppen en de sleutel uit het contact verwijderen.

Ververs de olie en het filter aanvankelijk na de allereerste 50 bedrijfsuren; ververs de olie en het filter daarna om de 100 uur.

1. Verwijder de aftapplug (Afb. 35) en laat de olie in de opvangbak lopen. Als de olie uitgelopen is installeert u de aftapplug en de nieuwe afsluitring hiervoor, onderdeelnr. 74-7850.
2. Verwijder het oliefilter (Afb. 36). Breng een dunne laag schone olie aan op de nieuwe afsluitring van het filter



Afbeelding 36

1. Oliefilter

voordat u het filter erop schroeft. DRAAI HET FILTER NIET TE VAST.

3. Vul 15W-40 CD olie bij in het carter. De inhoud is 5 liter met inbegrip het filter.

BRANDSTOFSYSTEEM (Afb. 37 & 38)

Brandstoftank

Tap om de 800 bedrijfsuren of jaarlijks de brandstoftank af en maak deze schoon, afhankelijk van welk van deze situaties zich het eerst voordoet. De brandstoftank moet ook afgetapt en schoongemaakt worden indien het brandstofsysteem vervuild wordt of indien de machine gedurende langere tijd opgeslagen en niet gebruikt wordt. Gebruik schone brandstof om de tank schoon te spoelen.



GEVAAR




Omdat dieselolie brandbaar is, moet u voorzichtig zijn met het bewaren en met het omgaan met brandstof. Rook niet als u de brandstoftank bijvult. Vul de brandstoftank niet bij terwijl de motor draait, heet is of wanneer de machine in een afgesloten ruimte staat. Vul de tank altijd bij in de open lucht en verwijder eventuele gemorste brandstof voordat u de motor start. Bewaar brandstof in een schone, goedgekeurde container en houd de dop op zijn plaats. Gebruik diesel uitsluitend als brandstof voor de motor; niet voor andere doeleinden.



Afbeelding 37

1. Aftappunt brandstoftank



Afbeelding 38

1. Brandstoffilter/waterafscheider
2. Aftapschroef
3. Injectiepompje

Brandstofleidingen en Verbindingen

Controleer de brandstofleidingen en verbindingen om de 400 uur of jaarlijks, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet. Controleer op slijtage, beschadigingen of loszittende verbindingen.

Het Aftappen van het Brandstoffilter/Waterafscheider

Tap water of ander vuil dagelijks af van het brandstoffilter/waterafscheider.

1. Zet een schone opvangbak onder het brandstoffilter.
2. Draai de aftapschroef los op de onderkant van het brandstoffilter en druk het injectiepompje totdat er alleen nog maar brandstof in de opvangbak loopt.
3. Draai de aftapschroef weer dicht.

Het Vervangen van het Brandstoffilter.

Vervang het brandstoffilter indien de doorstroming van de brandstof erdoor beperkt wordt, om de 400 bedrijfsuren of jaarlijks, afhankelijk van wat zicht het eerst voordoet.

1. Draai de bout los en draai de filterdop aan de onderkant van de filterbehuizing los. Verwijder de dop, de pakkingen, de O-vormige ring en het filter de behuizing.

N.B.: let op de positie van de pakkingen en de O-vormige ring wanneer u deze uit de filterbehuizing verwijderd.

2. Installeer een nieuwe filter, pakkingen, een O-vormige ring en de afsluitdop van de filterbehuizing.
3. Injecteer het brandstofsysteem, zie *Het inspuiten van het brandstofinjectiesysteem*

KOELSYSTEEM VAN DE MOTOR (Afb. 39–40)

1. **Het Verwijderen van Vuil**—Verwijder dagelijks het vuil van het scherm (achterkant), de oliekoeler en de radiator. Onder vuilere omstandigheden moet u vaker reinigen.

BELANGRIJK: Spuit nooit water op een hete motor, omdat dit de motor kan beschadigen.

- A. Zet de motor af, haal de motorkapvergrendelingen los en open de motorkap. Verwijder grondig al het vuil van de motor en de plek hier rond omheen. Doe de motorkap weer dicht.
- B. Maak het scherm aan de achterkant los en verwijder het (Afb. 39). Reinig het scherm grondig.
- C. Draai de knoppen los en kantel de oliekoeler naar achteren. Reinig beide kanten van de oliekoeler en de radiator grondig met perslucht. Gebruik geen water. Open de motorkap en blaas het vuil eruit in de richting van de achterkant van de machine. Draai de oliekoeler weer terug in positie en draai de knoppen weer vast.


N.B.: Het ventilatorhuis kan op eenvoudige wijze losgeschroefd worden van de machine om het reinigen gemakkelijker te maken.

- D. Installeer het scherm achter weer en maak de vergrendelingen vast.



Afbeelding 39

1. Achterscherm




Afbeelding 40

1. Oliekoeler
2. Radiateur

N.B.: Gebruik geen water om de motor te reinigen, omdat dit schade kan veroorzaken.

2. Het Onderhouden van het Koelsysteem—De inhoud van het systeem is 13,25 liter. Bescherm het koelsysteem altijd met oplossing die voor de helft uit water en voor de andere helft uit een door Peugeot aanbevolen antivries-vloeistof bestaat. (Onderdeelnr. 93-7213). **GEBRUIK NIET ALLEEN WATER IN HET KOELSYSTEEM.**

- A.** Om de 100 bedrijfsuren moet u de slangverbindingen controleren en aandraaien. Eventuele versleten slangen moeten vervangen worden.
- B.** Om de 2 jaar moet het koelsysteem afgetapt en schoongespoeld worden. Vul antivries bij (zie *Het Controleren van het Koelsysteem*).



Afbeelding 41

- 1. V-snaar
- 2. Stelschroef

VENTILATORRIEM VAN MOTOR (AFB. 41)

Controleer de conditie en de spanning van de ventilatorriem om de 100 bedrijfsuren (afb. 49).

Vervang de riem indien dit nodig is.

- 1.** Controleer de riemspanning tussen de ventilatorschijf en de schijf van de wisselstroomdynamo aan de rechterkant van de motor. Gebruik hiervoor een universele riemspanningsmeter (OTC model 1036, 1294) of de digitale riemspanningsmeter van Toro/Peugeot (TOR4075).
- 2.** Om de riemspanning af te stellen, moet u de montagebouten van de wisselstroomdynamo losdraaien en de spanschroef bijstellen om de volgende waarden te krijgen:

Universele riemspanningsmeter	80 tot 90 lbs (35 tot 40 daN)
Digitale riemspanningsmeter	70 tot 75 naden

- 3.** Draai de bouten van de wisselstroomdynamo vast en controleer opnieuw de doorhang van de riem om er zeker van te zijn dat de riem de juiste spanning heeft.



Afbeelding 42

- 1. Hydraulisch reservoir

HET VERVERSEN VAN DE HYDRAULISCHE VLOEISTOF (Afb. 42)

Onder normale omstandigheden moet u de hydraulische vloeistof om de 800 bedrijfsuren verversen. Indien de vloeistof vervuild raakt, moet u contact opnemen met uw plaatselijke TORO dealer omdat het systeem dan schoongespoeld moet worden. Als de vloeistof vervuild is, is deze melkachtig of zwart van kleur, vergeleken met schone olie.

1. Zet de motor af en open de motorkap.
2. Verwijder de aftapplug uit de bodem van het reservoir en laat de hydraulische vloeistof in de opvangbak lopen. Draai de plug weer goed vast als de vloeistof uitgelopen is.
3. Vul het reservoir met circa 32 liter hydraulische vloeistof. Zie *Het Controleren van de Hydraulische Vloeistof*.

BELANGRIJK: Gebruik uitsluitend de geadviseerde vloeistoffen. Andere vloeistoffen zouden het systeem kunnen beschadigen.

4. Doe de dop weer op het reservoir. Start de motor en gebruik alle hydraulische bedieningsorganen om de hydraulische vloeistof gelijkmatig te verdelen over het gehele systeem. Controleer ook op lekkages. Zet daarna de motor af.
5. Controleer het vloeistofpeil en voeg voldoende bij om het peil tot aan de FULL/VOL-markering op de peilstok te brengen. VUL NIET TEVEEL VLOEISTOF BIJ.


HET VERVANGEN VAN HET HYDRAULISCH FILTER (Afb. 43)

De filterkop van het hydraulisch systeem is uitgerust met een onderhouds-interval-indicator. Bekijk de indicator als de motor draait. De indicator moet in de GROENE zone staan. Indien de indicator in de RODE zone staat, moet het filterelement vervangen worden.

Gebruik het Toro vervangingsfilter (Onderdeelnr. 94-2621).

BELANGRIJK: Door een willekeurig ander filter te gebruiken kan de garantie op sommige onderdelen komen te vervallen.

1. Plaats de machine op een horizontaal oppervlak, laat de maai-eenheden zakken, zet de motor af, activeer de parkeerrem en verwijder de sleutel uit het contact.
2. Reinig de plek rondom de plek waar het filter bevestigd is. Zet de opvangbak onder het filter en verwijder het filter.
3. Smeer de nieuwe filterpakking en vul het filter met hydraulische vloeistof.
4. Zorg ervoor dat de plek waar het filter bevestigd is, schoon is. Draai het filter erop totdat het filter contact



Afbeelding 43


1. Hydraulisch filter
2. Onderhoudsinterval-indicator

maakt met de bevestigingsplaat. Draai dan het filter nog een halve toer verder vast.

5. Start de motor en laat deze ongeveer twee minuten lang draaien om het systeem te ontluchten. Stop de motor en controleer op lekkages.

HET CONTROLEREN VAN DE HYDRAULISCHE LEIDINGEN EN SLANGEN

Inspecteer dagelijks de hydraulische leidingen en slagen op lekkages, kinken, loszittende steunen, slijtage, loszittende onderdelen, slijtage door weersinvloeden en chemische slijtage. Voer alle noodzakelijke reparaties uit voordat u de machine opnieuw gebruikt.



Afbeelding 44

1. Pompstang
2. Pomp besturingsbuis

**WAARSCHUWING**

Houd uw lichaam en handen uit de buurt van kleine lekkages of spuitmonden waaruit onder hoge druk hydraulische vloeistof ontsnapt. Gebruik een stuk karton of papier om hydraulische lekkages op te sporen. Hydraulische vloeistof die onder druk ontsnapt, kan tot in de huid doordringen en tot verwonding leiden. Vloeistof die per ongeluk in de huid wordt geïnjecteerd dient binnen enkele uren worden operatief worden verwijderd door een arts die bekend is met deze vorm van verwondingen, omdat anders gangreen kan ontstaan.

HET AFSTELLEN VAN DE TRACTIE-AANDRIJVING VOOR DE NEUTRAALSTAND (Afb. 44)

De machine mag niet “kruipen” wanneer het tractiepedaal niet ingedrukt wordt. Indien de machine wel kruipt, moet dit afgesteld worden.

1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak, zet de motor af en laat de maai-eenheden op de grond zakken. Trap uitsluitend het rechter pedaal in en activeer de parkeerrem.
2. Krik de linkerkant van de machine omhoog totdat het voorste wiel vrijkomt van de vloer van de werkplaats. Ondersteun de machine met bokken om te voorkomen dat deze per ongeluk omlaag valt.


N.B.: Op vierwielaangedreven modellen moet ook het linker achterwiel van de vloer omhoog worden gekrikt.

3. Start de motor en laat deze laag stationair draaien.
4. Stel de contraoeren bij op de pompstang om de besturingsbuis van de pomp naar voren te zetten om het voorwaarts kruipen te stoppen, of naar achteren te zetten om het achterwaarts kruipen te verhelpen.
5. Als de wielen stoppen met draaien, moeten de contraoeren aangedraaid worden om de instelling vast te zetten.
6. Stop de motor en laat de rechter rem opkomen. Verwijder de bokken en laat de machine op de vloer van de werkplaats zakken. Maak een testrit met de machine om er zeker van te zijn dat deze niet kruipt.

HET AFSTELLEN VAN DE BESTURINGSREMMEN (Afb. 45)

Stel de besturingsremmenremmen bij indien er meer dan 2,5 cm speling op het rempedaal zit, of indien de remmen niet naar behoren functioneren. Met speling wordt hier bedoeld de ruimte dat het rempedaal ingetrapt kan worden voordat u weerstand voelt.

1. Verwijder de borgpen uit de rempedalen zodat beide rempedalen onafhankelijk van elkaar werken.
2. Om de speling van de rempedalen te verkleinen zet u de remmen vast—draai de voorste moer op het uiteinde van de remkabel waar schroefdraad op zit los. Draai vervolgens de achterste moer aan om de kabel naar achteren te kunnen bewegen totdat de remmen 1,2–2,5 cm speling hebben. Draai de voorste moeren aan nadat de remmen correct zijn afgesteld.



1. Remkabels

Afbeelding 45

HET VERVERSEN VAN DE OLIE VAN DE PLANEETWIELAANDRIJVING (Afb. 46)

Ververs de olie aanvankelijk na de allereerste 200 bedrijfsuren en daarna om de 800 uur, of jaarlijks. Gebruik hiervoor tandwielolie SAE85W-140 wt. van een goede kwaliteit ter vervanging.

1. Zet de machine op een horizontaal oppervlak en zorg ervoor dat het wiel met de controle/aftapplug in de laagste positie staat.
2. Zet de opvangbak onder de naaf, verwijder de plug en laat de olie eruit lopen.

3. Als alle olie uitgelekt is, zet u het wiel zodanig dat de peilopening in de 3- of 9-uurspositie staat.
4. Plaats de opvangbak onder de remnaaf aan de andere zijde van het wiel.
5. Verwijder de plug uit de onderkant van de naaf en laat de olie eruit lopen.
6. Als alle olie eruit gelopen is, zet u de plug weer terug in de naaf.
7. Vul SAE85W-140 wt. tandwielolie bij van een goede kwaliteit om het peil tot aan de bodem van de opening te brengen en installeer de plug weer.
8. Herhaal deze procedure bij de tandwielbehuizing aan de andere kant.




Afbeelding 46

1. Controle/Aftapplug

HET VERVERSEN VAN HET SMEER VAN DE ACHTERAS (Afb. 47)

Om de 800 bedrijfsuren dient de olie in de achteras worden ververs.

1. Plaats de machine op een horizontaal oppervlak.
2. Reinig de plaats rondom de (3) aftappluggen, (1) aan elke kant en (1) in het midden.
3. Verwijder de pluggen zodat de olie in opvangbakken kan lopen.
4. Als de olie is verwijderd, brengt u een draad-bevestigingsmiddel aan op de schroefdraad van de aftappluggen en plaatst u ze weer in de as.
5. Vul de as met smeer; zie *Het controleren van het smeer van de achteras*.




Afbeelding 47

1. Plaats aftapplug

TOESPOOR VAN HET ACHTERWIEL (Afb. 48)

Controleer het toespoor van het achterwiel om de 800 bedrijfsuren of jaarlijks.

1. Meet de afstand tussen de middelpunten (op ashoogte) voor en achter de stuurwielen. De afstand voor de wielen moet $\frac{1}{4}$ inch korter zijn dan de afstand achter de wielen.
2. Maak de klemmen aan beide uiteinden van de centerpennen los om af te kunnen stellen.



Afbeelding 48

1. Aftappluggen (3)

3. Draai de centerpen om de voorkant van het wiel naar binnen of naar buiten te draaien.
4. Maak de klemmen van de centerpennen weer vast als de afstelling correct is.

ACCU-ONDERHOUD

BELANGRIJK. Voordat u gaat lassen aan de machine dient u beide kabels van de accu los te halen, beide kabelboomconnectors van de elektronische regelenheid los te halen en de poolconnector van de wisselstroomgenerator los te halen om beschadiging van het elektrisch systeem te voorkomen.



LET OP




Draag een veiligheidsbril en rubber handschoenen wanneer u met elektrolyt omgaat. Laad de accu op in een goed geventileerde ruimte zodat de gassen die worden gevormd tijdens het laden kunnen verdampen. Omdat de gassen explosief zijn, dient u open vuur en elektrisch gegenereerde vonken uit de buurt van de accu te houden en niet te roken. Het inhaleren van de gassen kan misselijkheid tot gevolg hebben. Koppel de lader los van de elektrische aansluiting voordat u de draden van de lader aan de accupolen vastmaakt of loshaalt.

NB: Controleer wekelijks de conditie van de accu, of na elke 50 bedrijfsuren. Houd de polen en de gehele accu schoon omdat een vuile accu langzaam zal ontladen. Om de accu te reinigen kunt u de gehele accu afwassen met een oplossing bestaande uit water en zuiveringszout (natriumbicarbonaat). Afspoelen met schoon water. Bedek de accupolen en kabelconnectors met Grafo 112X smeervet (Toro Onderdeelnr. 505-47) of petroleumvet om corrosie te voorkomen.

ZEKERINGEN

Het elektrisch systeem van de machine heeft 7 zekeringen. Deze bevinden zich onder het bedieningspaneel.



Afbeelding 49

1. Zekeringen

BELANGRIJK
GEBRUIK DE JUISTE
ZEKERINGEN. DOOR DE VERKEERDE
ZEKERINGEN TE GEBRUIKEN KAN
DE REGELEENHEID BESCHADIGD
WORDEN EN DE KOMT DE
GARANTIE TE VERVALLEN.

1 2A	2 10A
3 7.5A	4 20A
5 10A	6 10A
7 15A	8 10A

94-6348

Afbeelding 50

1. Logische regelenheid
2. Voeding regelenheid
3. Voeding accessoires
4. Contactschakelaar
5. Optionele verlichting
6. Voeding regelenheid
7. Voeding regelenheid
8. Voeding regelenheid


WETTEN

 **LET OP** 

Tijdens het wetten zullen de messenkooien misschien klem komen te zitten. Probeer de messenkooien niet met de hand opnieuw op gang te krijgen of de messenkooien aan te raken tijdens het wetten. Zet de motor af en zet de maaihoogte-knop één positie verder richting “A”.

N.B.: Tijdens het wetten draaien de voorste maai-eenheden samen en de achterste maai-eenheden samen.

1. Plaats de machine op een horizontaal oppervlak, laat de maai-eenheden zakken, zet de motor af, activeer de parkeerrem en zet de Aan/Uit (Enable/Disable) schakelaar in de Uit (Disable)-positie.
2. Ontgrendel de stoel en haal hem omhoog om bij de bediening te kunnen komen.
3. Open de afdekplaat van de bediening en zet de maaihoogte-selectieknop in positie “P”.



Afbeelding 51

1. Maaihoogte-selectieknop

N.B.: De snelheid van het wetten kan verhoogd worden door de maaihoogte-selectieknop in de richting van “A” te verzetten. Elke stand verhoogt de snelheid met 60 tpm. Nadat de selector verzet is, moet u 30 seconden wachten voordat het systeem de nieuwe doelsnelheid aanneemt.


4. Stel alle afstellingen tussen messenkooi en snijplaat goed af voor alle messenkooien die gewet moeten worden.
5. Start de motor en laat deze stationair draaien.

GEVAAR: Ter voorkoming van lichamelijk letsel moet u ervoor zorgen dat u nooit uw handen of voeten in de buurt van een messenkooi houden als de motor draait. Als de motorsnelheid veranderd wordt tijdens het wetten kunnen de messenkooien stil komen te staan. Verander nooit de motorsnelheid tijdens het wetten. Wet uitsluitend op een stationair toerental. Probeer nooit de messenkooien met uw handen of voeten te draaien als de motor draait.

6. Selecteer voor of achter met behulp van de wetschakelaar om te bepalen of de voorste of de achterste messenkooien gewet moeten worden.

GEVAAR: Ter voorkoming van lichamelijk letsel moet u ervoor zorgen dat u uit de buurt bent van de messenkooien voordat u verder gaat.

7. Zet de Aan/Uit-schakelaar (Enable/Disable) in de Aan-positie (Enable). Zet de hendel voor het Neerlaten Maaien/Ophalen naar voren om het wetten te starten bij de aangegeven messenkooien (Afb. 51).



Afbeelding 51

8. Gebruik wetmiddel en de lange borstel die met de machine meegeleverd is. Gebruik nooit een korte borstel.
9. Als de messenkooien stil komen te staan of haperen tijdens het wetten, zal het controlelampje van de messenkooi-regeling beginnen te knipperen en zullen de messenkooien stoppen. Als dit gebeurt, moet u de maaihoogte-selectieknop één stand verder in de richting van “A” zetten. Zet vervolgens de Aan/Uit-schakelaar (Enable/Disable) in de Uit-positie (Disable) en daarna in de Aan-positie (Enable). Om het wetten te hervatten zet u de hendel voor het Neerlaten

Maaien/Ophalen naar voren.

10. Om de messenkooien af te stellen tijdens het wetten, zet u de messenkooien AF door de hendel voor het Neerlaten Maaien/Ophalen naar achter te halen; de Aan/Uitschakelaar (Enable/Disable) in de Uit-positie te zetten en de motor AF te zetten. Als de afstellingen uitgevoerd zijn herhaalt u stappen 5–9.
11. Lappen totdat er een kleine braam ontstaat over de hele voorkant van de snijplaat.
12. Herhaal deze procedure voor alle maai-eenheden die gewet moeten worden.
13. Als u klaar bent met wetten, zet u de wetschakelaar weer op AF, laat u de stoel weer zakken en spoelt u al het wetmiddel van de maai-eenheden. Stel de messenkooi af aan de hand van de snijplaat indien gewenst.

BELANGRIJK: Indien de wetschakelaar na het wetten niet teruggezet wordt in de AF-positie, zullen de maai-eenheden niet opgehaald kunnen worden of kunnen functioneren.

Vorbereidingen op de winteropslag

Tractie-eenheid

1. Reinig de tractie-eenheid, de maai-eenheden en de motor grondig.
2. Controleer de bandenspanning. Pomp alle banden op tot 103–138 kPa.
3. Controleer of alle bevestigingen goed vast zitten; draai ze vast indien nodig.
4. Smeer of olie alle smeernippels en scharnierpunten. Verwijder eventueel overtollig smeer.
5. Plekken waar de verflaag bekrast of afgesleten is of verroest is, moeten lichtjes geschuurd en bijgewerkt worden. Eventuele deuken in de carrosserie moeten uitgedrukt worden.
6. De accu en -kabels moeten als volgt onderhouden worden:
 - a. Verwijder de accu-klemmen van de polen.
 - b. Reinig de accu, terminals en polen met een staalborstel en een natriumbicarbonaatoplossing.
 - c. Bedek de accuklemmen aan de kabels met een laag Grafo 112X beschermend vet (Toro Onderdeelnr. 505-47) of petrolatum om roestvorming te voorkomen.
 - d. Laad de accu om de 60 dagen 24 uur langzaam op om sulfaatvorming bij de accu te voorkomen.

Motor

1. Tap de motorolie af van de carterpan en doe de aftapplug op zijn plaats terug.
2. Verwijder het oliefilter en gooi het weg. Installeer een nieuwe oliefilter.
3. Vul het carter met carterolie (15W-40 CD, CE, CF, CF-4 of CG-4). De inhoud is 5 liter met filter.
4. Start de motor en laat hem 2 minuten lang laag stationair draaien.
5. Zet de motor af.
6. Spoel de brandstoftank schoon met verse, schone dieselolie.
7. Draai alle onderdelen van het brandstofsysteem goed vast.
8. Onderhoud en reinig de luchtfilterbehuizing uitvoerig.
9. Sluit de inlaat van het luchtfilter en de uitlaat goed af met weervaste tape.
10. Controleer de antivriesbescherming en vul een oplossing toe die voor de helft uit water en voor de andere helft uit door Peugeot geadviseerde antivries bestaat, Onderdeelnr. 93-7213, voor zover nodig is afhankelijk van de te verwachten minimumtemperatuur voor het gebied.

