



Count on it.

Form No. 3473-361 Rev C

Navodila za uporabo

Kosilnica Flex-Force Power System™ 60 V MAX, 36 cm

Model št.: 21836—Serijska št.: 326000000 in gor

Model št.: 21836T—Serijska št.: 326000000 in gor

Model št.: 21843—Serijska št.: 326000000 in gor

Model št.: 21843T—Serijska št.: 326000000 in gor

Model št.: 21844—Serijska št.: 326000000 in gor

Model št.: 21844T—Serijska št.: 326000000 in gor



**Preden izdelek vrnete,
poiščite navodila na
www.Toro.com/support
ali se obrnite na
pooblaščenega serviserja.**

Ne posegajte v varnostne naprave stroja in jih ne onemogočajte. Redno preverjajte njihovo pravilno delovanje. Ne posegajte v krmiljenje hitrosti motorja in ga ne poskušajte prilagajati. To lahko povzroči nevarno delovanje, ki lahko privede do telesnih poškodb.

Ta izdelek je skladen z vsemi ustreznimi evropskimi direktivami. Podrobnosti so na voljo v ločeni izjavi o skladnosti (DOC) za ta izdelek.

Uvod

Ta stroj je samohodna kosilnica z rotacijskimi rezili, namenjena za domačo uporabo. Stroj je primarno zasnovan za košnjo trave na dobro vzdrževanih tratah v stanovanjskih naseljih. Stroj ni zasnovan za rezanje grmičevja ali uporabo v kmetijstvu. Zasnovan je za uporabo s 60-voltnimi litij-ionskimi akumulatorji Flex-Force Power System®. Ti akumulatorji so zasnovani samo za polnjenje s polnilniki 60-voltnih litij-ionskih akumulatorjev Flex-Force™.

Uporaba teh izdelkov za nepredvidene namene je lahko nevarna za vas in navzoče osebe.

Modelom 21836T, 21843T in 21844T akumulator in polnilnik nista priložena.

Podrobno preberite te informacije, da se seznanite s pravilnim upravljanjem in vzdrževanjem ter preprečite telesne poškodbe in poškodbe stroja. Za pravilno in varno upravljanje izdelka ste odgovorni sami.

Če potrebujete več informacij, vključno z nasveti glede varnosti, gradivom za usposabljanje za uporabo, podatki o dodatni opremi in pomočjo pri iskanju prodajalca oziroma želite registrirati izdelek, obiščite spletno mesto www.Toro.com.

Če potrebujete servisne storitve, originalne dele proizvajalca ali dodatne informacije, se obrnite na pooblaščenega prodajalca oziroma službo za pomoč strankam proizvajalca, pri čemer predhodno pripravite številko modela in serijsko številko izdelka. **Diagram 1** označuje mesto številke modela in serijske številke na izdelku. Številke vpišite v ustrezna polja.

Pomembno: Do podatkov o garanciji, delih in drugih informacij o izdelku lahko dostopate tako, da z mobilno napravo odčitete QR-kodo na nalepki s serijsko številko (če je nameščena).

g275230

Diagram 1

1. Mesto številke modela in serijske številke

Model št.: _____
Serijska št.: _____

Znak varnostnega opozorila

Znak varnostnega opozorila (**Diagram 2**) tako v tem priročniku kot tudi na stroju označuje pomembna varnostna opozorila, ki jih morate upoštevati, da preprečite nesreče.

g000502

Diagram 2

Znak varnostnega opozorila

Ta znak varnostnega opozorila je nad opozorili, ki opozarjajo na nevarno ravnanje ali okoliščine, sledi pa mu beseda **NEVARNOST**, **OPOZORILO** ali **SVARILO**.

NEVARNOST označuje neposredno nevarnost, ki **bo** privedla do smrti ali hudih telesnih poškodb, če je ne preprečite.

OPOZORILO označuje morebitno nevarnost, ki **lahko** privede do smrti ali hudih telesnih poškodb, če je ne preprečite.

SVARILO označuje neposredno nevarnost, ki **bi lahko** privedla do lažjih ali zmernih telesnih poškodb, če je ne preprečite.

Za poudarjanje informacij sta v tem priročniku uporabljeni še dve drugi besedi. **Pomembno** opozarja na posebne tehnične informacije, medtem ko **Opomba** označuje informacije, ki jih morate posebej pozorno prebrati.

Vsebina

Znak varnostnega opozorila	2
Varnost	3
Splošna varnostna opozorila za stroj.....	3
Varnostna opozorila za kosilnico	6
Dodatna varnostna opozorila	6
Nalepke z varnostnimi opozorili in navodili	8
Nastavitve	10
1 Namestitev polnilnika akumulatorja (izbirno).....	10
2 Sestavljanje ročaja.....	10
Pregled izdelka	12
Specifikacije	12
Pred uporabo	13
Namestitev akumulatorja	13
Nastavitev višine košnje	14
Med uporabo	15
Zagon stroja	15
Uporaba samohodnega pogona	15
Nastavitev hitrosti rezil.....	15
Recikliranje pokošene trave.....	16
Zbiranje pokošene trave	17
Zaustavitev stroja	19
Odstranjevanje akumulatorja iz stroja	19
Delovni namigi	20
Po uporabi	20
Polnjenje akumulatorja	20
Čiščenje stroja	21
Sklapljanje ročaja	21
Shranjevanje stroja v pokončnem položaju	22
Vzdrževanje	23
Mazanje stroja	23
Zamenjava rezila	23
Priprava akumulatorja na recikliranje	24
Skladiščenje	24
Servisiranje.....	24
Tehnične motnje	25

Varnost

Splošna varnostna opozorila za stroj

⚠ OPOZORILO

Preberite vsa varnostna opozorila, navodila, ilustracije in specifikacije, priložene temu električnemu orodju. Če ne upoštevate vseh spodaj navedenih navodil, lahko povzročite električni udar, požar in/ali hude telesne poškodbe.

Vsa opozorila in navodila shranite za kasnejšo uporabo.

Izraz »električno orodje« v opozorilih se nanaša na električno orodje, ki se napaja iz električnega omrežja (žično), ali električno orodje, ki se napaja iz akumulatorja (brežžično).

1. Varnost na delovnem območju

- A. **Delovno območje naj bo čisto in dobro osvetljeno.** Natrpna in temna območja so nevarna za nesreče.
- B. **Električnih orodij ne uporabljajte v okoljih, kjer je nevarnost eksplozije zaradi vnetljivih tekočin, plinov ali prahu.** Električna orodja ustvarjajo iskre, ki lahko vžgejo prah ali hlape.
- C. **Poskrbite, da se otroci in druge navzoče osebe ne bodo približevali med uporabo orodja.** Zaradi odvrčanja pozornosti lahko izgubite nadzor nad orodjem.

2. Električna varnost

- A. **Vtič električnega orodja mora ustrezati vtičnici.** V nobenem primeru ne spreminjajte vtiča na kakršen koli način. Z ozemljenimi električnimi orodji ne uporabljajte nobenih adapterskih vtičev. Tveganje električnega udara je manjše, če uporabljate nespremenjen vtič in ustrezno vtičnico.
- B. **Izogibajte se telesnemu stiku z ozemljenimi površinami, kot so cevi, radiatorji, štedilniki in hladilniki.** Če je vaše telo ozemljeno, je nevarnost električnega udara večja.
- C. **Električnega orodja ne izpostavljajte dežju ali vlagi.** Vdor vode v električno orodje poveča nevarnost električnega udara.
- D. **S kablom ravnejte previdno.** Kabla nikoli ne uporabljajte za prenašanje, vlečenje

ali odklop električnega orodja. Kabel zaščitite pred toploto, oljem, ostrimi robovi in gibljivimi deli. Poškodovan ali zapleten kabel poveča nevarnost električnega udara.

- E. **Pri uporabi električnega orodja na prostem uporabite podaljšek, ki je primeren za uporabo na prostem.** Uporaba kabla, primerne za uporabo na prostem, zmanjša nevarnost električnega udara.
- F. **Če se ne morete izogniti uporabi električnega orodja na vlažnem mestu, uporabite napajanje, zaščiteno z odklopnim stikalom na preostali tok (FID).** Uporaba stikala FID zmanjša nevarnost električnega udara.

3. Osebna zaščita

- A. **Ostanite pozorni – pazite, kaj delate, in pri uporabi električnega orodja uporabljajte zdravo pamet. Ne uporabljajte električnega orodja, če ste bolni, utrujeni ali pod vplivom alkohola oziroma drog.** Trenutek nepozornosti med upravljanjem električnega orodja lahko povzroči hude telesne poškodbe.
- B. **Uporabljajte osebno zaščitno opremo. Vedno uporabljajte zaščitna očala.** Zaščitna oprema, kot so maska proti prahu, nehrseči varnostni čevlji, zaščitna čelada ali zaščita sluha, ki se uporablja v ustreznih pogojih, bo zmanjšala možnosti za telesne poškodbe.
- C. **Preprečite nenamerni zagon. Pred priključitvijo na vir napajanja in/ali akumulatorsko baterijo, dvigovanjem ali prenašanjem orodja se prepričajte, da je stikalo v položaju za izklop.** Če pri prenašanju električnega orodja držite prst na stikalu ali če električno orodje priklopite v vir napajanja, ko je stikalo orodja vklopljeno, lahko pride do nesreče.
- D. **Pred vklopom električnega orodja odstranite ključ za nastavitev orodja.** Ključ, ki ostane pritrjen na vrtljivi del električnega orodja, lahko povzroči telesne poškodbe.
- E. **Ne iztegujte se predaleč. Ves čas stojte trdno na tleh in pazite na ravnotežje.** To omogoča boljši nadzor nad električnim orodjem, če se zgodi kaj nepričakovane.
- F. **Ustrezno se oblecite. Ne nosite ohlapnih oblačil ali nakita. Z lasmi in oblačili se ne približujte premikajočim se delom.**

Ohlapna oblačila, nakit in dolgi lasje se lahko zataknejo v premikajoče se dele.

- G. **Če so na voljo naprave za priključitev naprav za odsesavanje in zbiranje prahu, jih priključite in pravilno uporabljajte.** Uporaba naprav za zbiranje prahu lahko zmanjša nevarnosti, povezane s prahom.
- H. **Četudi pogosto uporabljate orodje, ne postanite samozadovoljni in ne zanemarite načel varne uporabe orodij.** Neprevidno dejanje lahko le v delcu sekunde povzroči hude poškodbe.

4. Uporaba in skrb za električno orodje

- A. **Električnega orodja ne poskušajte uporabljati na silo. Za delo, ki ga izvajate, uporabljajte ustrezno električno orodje.** Ustrezno električno orodje bo delo opravilo bolje in varneje pri hitrosti, za katero je bilo zasnovano.
- B. **Ne uporabljajte električnega orodja, če stikalo za vklop in izklop ne deluje.** Če električnega orodja ni mogoče upravljati s stikalom, je nevarno in ga je treba popraviti.
- C. **Pred vsakim spreminjanjem nastavitev, menjavo nastavkov ali shranjevanjem električnega orodja iztaknite vtič iz vira napajanja in/ali z električnega orodja odstranite akumulator, če je ta snemljiv.** Takšni preventivni varnostni ukrepi zmanjšujejo nevarnost nenamernega zagona električnega orodja.
- D. **Električno orodje, ki ga ne uporabljate, hranite zunaj dosega otrok, in ne dovolite, da bi električno orodje uporabljale osebe, ki niso seznanjene z uporabo električnega orodja ali s temi navodili.** V rokah neusposobljenih uporabnikov so električna orodja nevarna.
- E. **Orodje in nastavke redno vzdržujte. Preverite, ali so premični deli električnega orodja pravilno poravnani in pritrjeni ter da kateri od delov ni okvarjen ali da kako drugače ne ovira pravilnega delovanja orodja. Če je električno orodje poškodovano, ga pred ponovno uporabo popravite.** Nepravilno vzdrževano orodje je pogosto vzrok nesreč.
- F. **Rezila naj bodo vedno ostra in čista.** Pravilno vzdrževano rezalno orodje z ostrimi rezili se redkeje zatakne in ga je lažje nadzorovati.
- G. **Električno orodje, dodatno opremo, nastavke itd. uporabljajte v skladu s**

temi navodili, ob upoštevanju delovnih pogojev in dela, ki ga izvajate. Uporaba električnega orodja za drugačna opravila od predvidenih lahko povzroči nevarnost.

- H. **Ročaji in oprijemalne površine naj bodo čisti, suhi ter brez olja in masti.** Spolzki ročaji in oprijemalne površine ne omogočajo varnega rokovanja z orodjem in nadzora v nepričakovanih situacijah.

5. Uporaba in skrb za akumulatorsko orodje

- A. **Akumulator polnite samo s polnilnikom, ki ga je določil proizvajalec.** Polnilnik, ki je primeren za en tip akumulatorja, lahko povzroči nevarnost požara, če ga uporabljate z drugim akumulatorjem.
- B. **Električno orodje uporabljajte izključno z izrecno navedenimi akumulatorji.** Uporaba drugih vrst akumulatorjev lahko povzroči nevarnost telesnih poškodb ali požara.
- C. **Kadar akumulatorja ne uporabljate, pazite, da v njegovi bližini ne bo kovinskih predmetov, kot so sponke, kovanci, ključi, žblji in vijaki oziroma drugi manjši kovinski predmeti, ki bi lahko ustvarili stik med poloma.** Kratki stik polov akumulatorja lahko povzroči opekline ali požar.
- D. **Če orodje nepravilno uporabljate, lahko iz akumulatorja priteče tekočina. Ne dotikajte se je. Če se je ponesreči dotaknete, mesto izperite z vodo. Če tekočina pride v stik z očmi, poiščite zdravniško pomoč.** Tekočina, ki izteče iz akumulatorja, lahko povzroči draženje ali opekline.
- E. **Ne uporabljajte akumulatorja ali orodja, če sta poškodovana ali spremenjena.** Uporaba poškodovanega ali spremenjenega akumulatorja lahko privede do nepredvidljivega delovanja, ki lahko povzroči požar, eksplozijo ali nevarnost telesne poškodbe.
- F. **Akumulatorja in orodja ne izpostavljajte ognju ali previsoki temperaturi.** Izpostavljenost temperaturi ognja nad 130 °C lahko povzroči eksplozijo.
- G. **Upoštevajte navodila za polnjenje in ne polnite akumulatorja zunaj temperaturnega razpona, navedenega v navodilih.** Nepravilno polnjenje ali polnjenje pri temperaturi zunaj navedenega razpona lahko poškoduje akumulator in poveča nevarnost požara.

6. Servisiranje

- A. **Električno orodje naj servisira usposobljen serviser, ki uporablja samo enake nadomestne dele.** Tako boste zagotovili varno delovanje električnega orodja.
- B. **Poškodovanega akumulatorja ne servisirajte.** Servisiranje akumulatorja lahko izvede samo proizvajalec ali pooblaščen serviser.

Varnostna opozorila za kosilnico

- **Kosilnice ne upravljajte na dežju ali v vlažnih pogojih.** V takih pogojih je nevarnost električnega udara večja.
- **Kosilnice ne uporabljajte v slabih vremenskih razmerah, zlasti če obstaja nevarnost udara strele.** To zmanjša tveganje, da bi v vas udarila strela.
- **Temeljito preglejte območje, na katerem boste uporabljali kosilnico, da na njem ni prostoživečih živali.** Med uporabo kosilnice se lahko prostoživeče živali poškodujejo.
- **Temeljito preglejte območje, kjer boste kosilnico uporabili, ter odstranite vse kamenje, veje, žice, kosti in druge trdne predmete.** Takšni predmeti lahko ob izmetu povzročijo telesne poškodbe.
- **Pred uporabo kosilnice vedno preglejte ter se prepričajte, da rezila, vijaki rezil in rezalni sklop niso obrabljeni ali poškodovani.** Obrabljeni ali poškodovani deli povečujejo nevarnost poškodb.
- **Redno pregledujte zbiralnik trave za obrabo ali poškodbe.** Obrabljen ali poškodovan zbiralnik trave povečuje nevarnost poškodb.
- **Varovala morajo biti ves čas nameščena. Varovala morajo biti brezhibna in pravilno nameščena.** Ohlapno, poškodovano ali nepravilno delujoče varovalo lahko povzroči telesne poškodbe.
- **Iz vseh dovodov hladilnega zraka odstranite drobir.** Zamašeni dovodi zraka in drobir lahko povzročijo pregrevanje ali nevarnost požara.
- **Med uporabo kosilnice vedno nosite nedrsečo zaščitno obutev. Kosilnice ne smete upravljati bosi ali obuti v odprte sandale.** To zmanjša možnost poškodb stopal zaradi stika s premikajočim se rezilom.
- **Med uporabo kosilnice vedno nosite dolge hlače.** Nezakrita koža je bolj izpostavljena poškodbam zaradi izvrženih predmetov.
- **Kosilnice ne upravljajte v dežju ali na mokri travi. Hodite, nikoli ne tecite.** Tako zmanjšate tveganje za zdrs in padec, kar bi lahko povzročilo telesne poškodbe.
- **Kosilnice ne uporabljajte na pretirano strmih pobočjih.** Tako zmanjšate tveganje izgube nadzora, zdrsa in padca, kar bi lahko povzročilo telesne poškodbe.
- **Pri delu na pobočjih se vedno prepričajte, da trdno stojite na nogah, vedno delajte počez po pobočju, nikoli navzgor ali navzdol, in bodite zelo previdni pri spreminjanju smeri.** Tako

zmanjšate tveganje izgube nadzora, zdrsa in padca, kar bi lahko povzročilo telesne poškodbe.

- **Pri vzvratnem premikanju ali vlečenju kosilnice proti sebi bodite zelo previdni. Vedno bodite pozorni na svojo okolico.** Tako zmanjšate tveganje spotikanja med upravljanjem.
- **Ne dotikajte se rezil in drugih nevarnih premikajočih se delov, dokler se premikajo.** Tako zmanjšate nevarnost poškodb zaradi premikajočih se delov.
- **Pri odstranjevanju zataknjenega materiala ali čiščenju kosilnice se prepričajte, da so vsa stikala za napajanje izklopljena in da je akumulator odklopljen.** Nepričakovan vklop kosilnice lahko povzroči hude telesne poškodbe.

Dodatna varnostna opozorila

1. Usposabljanje

- Upravljavec stroja je odgovoren za vse nesreče ali nevarnosti, ki jih povzroči drugim osebam ali lastnini drugih oseb.
- Ne dovolite otrokom, da bi uporabljali stroj, akumulator ali polnilnik oziroma da bi se igrali z njimi. Lokalni predpisi lahko omejujejo starost upravljavca.
- Ljudje z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali mentalnimi zmoglostmi oziroma brez izkušenj in znanja ne smejo uporabljati stroja, akumulatorja ali polnilnika, razen če prejmejo navodila za varno uporabo ali so med uporabo pod nadzorom in razumejo nevarnosti pri uporabi.
- Pred uporabo akumulatorja in polnilnika preberite vsa navodila in previdnostne oznake na teh izdelkih.

2. Priprava

- Zamenjajte vse poškodovane in nečitljive oznake.
- Uporabljajte samo akumulator, ki ga je določilo podjetje Toro. Uporaba druge dodatne opreme in priključkov lahko poveča nevarnost poškodb in požara.
- Priklop polnilnika v vtičnico, ki nima ustrezne napetosti, lahko povzroči požar ali električni udar. Za drugačen priklop po potrebi uporabite adapter vtiča ustrezne konfiguracije za električno vtičnico.
- Ne uporabljajte poškodovanega ali spremenjenega akumulatorja ali polnilnika, saj lahko pride do nepredvidljivega

delovanja, ki lahko povzroči požar, eksplozijo ali nevarnost poškodbe.

- Če je napajalni kabel polnilnika poškodovan, se obrnite na pooblaščenega serviserja, da ga zamenja.
- Ne uporabljajte akumulatorjev, ki niso namenjeni polnjenju.
- Akumulator polnite samo s polnilnikom, ki ga je določilo podjetje Toro. Polnilnik, ki je primeren za en tip akumulatorja, lahko povzroči nevarnost požara, če ga uporabljate z drugim akumulatorjem.
- Akumulator polnite samo v dobro prezračenem prostoru.
- Akumulatorja ali polnilnika ne izpostavljajte ognju ali temperaturi nad 68 °C.
- Upoštevajte navodila za polnjenje in ne polnite akumulatorja izven temperaturnega razpona, navedenega v navodilih. V nasprotnem primeru lahko pride do poškodbe akumulatorja in večje nevarnosti požara.

3. Upravljanje

- Ne približujte se izmetnim odprtinam.
- Pred zagonom stroja izklopite samohodni pogon (če je vgrajen).
- Preprečite nenamerni zagon – prepričajte se, da je električni gumb za zagon odstranjen iz vžiga, preden priklopite akumulator in delate s strojem.
- Zaustavite stroj, odstranite električni gumb za zagon, odstranite akumulator iz stroja in počakajte, da se vsi premikajoči se deli zaustavijo, preden izvajate servisiranje ali čiščenje stroja.
- Odstranite akumulator in električni gumb za zagon iz stroja, če ga pustite brez nadzora ali pred zamenjavo dodatne opreme.
- Izvrženega materiala ne usmerjajte proti ljudem. Pazite, da izmet ne bo usmerjen v zid ali oviro, saj bi se lahko trdi predmeti odbili nazaj proti vam. Pri prečkanju makadamskih površin zaustavite vrtenje rezil.
- Bodite pozorni na luknje, kolesnice, grbine, skale ali druge skrite ovire. Na neravnem terenu lahko izgubite ravnotežje ali pa vam zdrsne in padete.
- Če stroj zadane predmet ali se začne tresti, takoj zaustavite stroj, odstranite električni gumb za zagon in akumulator ter počakajte, da se vsi premikajoči se deli ustavijo, preden pregledate stroj glede poškodb.

Pred nadaljevanjem uporabe opravite vsa potrebna popravila.

- Zaustavite stroj in odstranite električni gumb za zagon, preden naložite stroj za prevoz.
- Pri neustreznih pogojih uporabe lahko iz akumulatorja brizga tekočina. Izogibajte se stiku z njo. V primeru nenamernega stika s tekočino sperite tekočino z vodo. Če tekočina pride v stik z očmi, poiščite zdravniško pomoč. Tekočina, ki je izvržena iz akumulatorja, lahko povzroči draženje ali opekline.

4. Vzdrževanje in shranjevanje

- Zaustavite stroj, odstranite električni gumb za zagon, odstranite akumulator iz stroja in počakajte, da se vsi premikajoči se deli zaustavijo, preden izvajate servisiranje ali čiščenje stroja.
- Ne poskušajte popravljati stroja, razen kot je navedeno v navodilih. Servis stroja naj izvede pooblaščen serviser z originalnimi nadomestnimi deli.
- Topo rezilo nabrusite na obeh straneh, da ohranite ravnovesje. Očistite rezilo in se prepričajte, da je uravnovešeno.
- Pri servisiranju rezila morate upoštevati, da se rezilo še vedno lahko premika, čeprav je napajanje izklopljeno.
- Za kar najboljše delovanje uporabljajte samo originalne nadomestne dele in dodatno opremo Toro. Uporaba drugih nadomestnih delov in dodatne opreme je lahko nevarna in lahko privede do izničenja garancije.
- Redno vzdržujte stroj – redno brusite in čistite rezila, da zagotovite najboljše in najvarnejše delovanje. Ročaji naj bodo čisti, suhi ter brez olja in masti. Varovala naj bodo nameščena in brezhibna. Rezila naj

bodo ostra. Uporabljajte samo identična nadomestna rezila.

- Če ni drugače navedeno v navodilih, naj poškodovano varovalo ali del zamenja pooblaščen serviser.
- Če akumulatorja ne uporabljate, pazite, da v njegovi bližini ne bo kovinskih predmetov, kot so sponke, kovanci, ključi, žebli ali vijaki, ki bi lahko ustvarili stik med poloma. Kratki stik polov akumulatorja lahko povzroči opekline ali požar.
- Redno preverjajte, ali so pritrdilni vijaki rezil in motorja pravilno zategnjeni.
- **POZOR** – nepravilno ravnanje z akumulatorjem lahko povzroči nevarnost požara ali kemičnih opeklin. Akumulatorja ne razstavljajte. Akumulatorja ne segrevajte nad 68 °C in ga ne sežigajte. Akumulator zamenjajte samo z originalnim akumulatorjem Toro. Uporaba drugega akumulatorja lahko povzroči požar ali eksplozijo. Akumulatorji morajo biti izven dosega otrok in v originalni embalaži, dokler jih ne uporabljate.
- Akumulatorja ne vrzite v ogenj. Celica lahko eksplodira. Upoštevajte lokalne predpise glede posebnih navodil za odstranjevanje.

Nalepke z varnostnimi opozorili in navodili

Varnostne nalepke in nalepke z navodili so nameščene v bližini vseh potencialno nevarnih predelov in dobro vidne upravljavcu. Poškodovane in manjkajoče varnostne nalepke nadomestite z novimi.

Simbol baterije ali polnilnika	Razlaga
	Preberite <i>Priročnik za upravljanje</i> .
	Obrnite se na občino ali svojega pooblaščenega serviserja ali distributerja za več informacij o odgovornem recikliranju akumulatorja.

134-6016

decal134-6016

1. Hitrost motorja – počasna
2. Hitrost motorja – hitra

161-3764

decal161-3764

1. Stanje napolnjenosti akumulatorja

134-5099

decal134-5099

1. Opozorilo – rok in stopal ne približujte rezilom kosilnice.

134-5297

decal134-5297

1. Način največje moči

162-1005

1. Opozorilo – preberite *uporabniški priročnik*.
 2. Nevarnost ureznin/amputacije dlani, rezilo kosilnice – ne približujte se premikajočim se delom; vsi ščitniki in varovala morajo vedno biti pravilno nameščeni.
 3. Nevarnost ureznin/amputacije dlani in stopal; rezilo kosilnice – pred vzdrževanjem izvlecite ključ, odstranite akumulator in preberite *uporabniški priročnik*.
 4. Nevarnost izmeta predmetov – ne dovolite, da se navzoče osebe približajo stroju; zaustavite motor, preden zapustite delovni položaj; pred košnjo poberite trde predmete s tal.
 5. Nevarnost ureznin/amputacije dlani in stopal; rezilo kosilnice – s strojem ne kosite navzdol in navzgor po pobočju; pobočja kosite prečno; pogledjte nazaj, preden se pomaknete vzvratno.
-

Nastavitve

Pomembno: Akumulator ob nakupu ni povsem napolnjen. Pred prvim zagonom stroja glejte [Polnjenje akumulatorja \(stran 20\)](#).

Opomba: Varnostni ključ in drugi nepritrjeni deli so zaradi varne dobave shranjeni v ohišju akumulatorja. Obvezno jih odstranite iz ohišja in varno pospravite pred sestavljanjem stroja.

1

Namestitev polnilnika akumulatorja (izbirno)

Deli potrebni za ta postopek:

2	Vijaki in matice za pritrditev (niso priloženi)
---	---

Postopek

Po potrebi namestite polnilnik neposredno na zid z odprtinami za montažo na zid na zadnji strani polnilnika.

Namestite ga v zaprtem prostoru (npr. v garaži ali podobnem suhem prostoru) blizu vtičnice in zunaj dosega otrok.

Glejte [Diagram 3](#) za pomoč pri namestitvi polnilnika.

Polnilnik potisnite na ustrezne vijake za montažo (niso priloženi).

Diagram 3

g290534

2

Sestavljanje ročaja

Deli potrebni za ta postopek:

1	Sestav zgornjega ročaja
2	Vijak
2	Varovalna matica

Postopek

Pomembno: Odstranite in zavržite zaščitno plastično folijo, s katero je prekrita kosilnica, in vso drugo morebitno plastično embalažo stroja.

Opomba: Odstranite gumijaste čepe s sklopa ročaja, preden zgornji ročaj nasadite v spodnji ročaj. Čepi so dodani med proizvodnjo za zaščito kablov.

⚠ OPOZORILO

Če nepravilno sklopite ali razklopite ročaj, lahko poškodujete kable in povzročite nevarno delovanje.

- Pri sklapljanju in razklapljanju ročaja pazite, da ne poškodujete kablov.
- Če poškodujete kable, se obrnite na pooblaščen servis.

1. Sklop zgornjega ročaja namestite na spodnji ročaj in ga pritrdite z 2 vijakoma in 2 maticama, kot je prikazano na [Diagram 4](#).

Diagram 4

g342173

2. Povlecite vzvod za sprostitev ročaja proti zgornjemu ročaju, da sprostite zaklep ročaja ([Diagram 5](#)).
3. Ročaj pomaknite nazaj v delovni položaj in spustite vzvod za sprostitev ročaja ([Diagram 5](#)).

Opomba: Prepričajte se, da se ročaj zaskoči s sličnim klikom.

Diagram 5

g341335



Pregled izdelka

Diagram 6

g364064

1. Ohišje akumulatorja
2. Zadnji usmerjevalnik
3. Vzvod za sprostitvev ročaja
4. Krmilni vzvod rezil kosilnice
5. Ročaj
6. Vzvod samohodnega pogona (samo model 21844)
7. Košara za travo – indikator polne košare
8. Košara za travo
9. Gumb za nastavitev višine košnje
10. Okence za preverjanje višine košnje

Diagram 7

g342171

1. Polnilnik akumulatorja, model 86902PPK (priložen modelom 21836, 21843 in 21844)
2. Akumulator, model 88941PPK (priložen modeloma 21843 in 21844)
3. Polnilnik akumulatorja, model 88925PPK (priložen modelu 21836)

Specifikacije

Model	Masa (brez akumulatorja)	Dolžina	Širina	Višina
21836/T	20,2 kg	130,6 cm	41,7 cm	107,3 cm
21843/T	22,1 kg	136,2 cm	48,5 cm	108,5 cm
21844/T	24,0 kg	136,2 cm	48,5 cm	108,5 cm

Mere sistema SmartStow

Model	Dolžina	Širina	Višina
21836/T	41,2 cm	41,7 cm	113,5 cm
21843/T	41,0 cm	48,5 cm	114,0 cm
21844/T	41,0 cm	48,5 cm	114,0 cm

Akumulator

Model	88925PPK	88941PPK
Kapaciteta akumulatorja	2,5 Ah	5,0 Ah
	135 Wh	270 Wh

Napetost po podatkih proizvajalca akumulatorja = največja 60 V in nazivna 54 V. Dejanska napetost je odvisna od obremenitve.

Polnilnik akumulatorja

Model	86902PPK
Tip	Litij-ionski akumulator z NAJVEČJO napetostjo 60 V
Vhod	Izmenični tok s 100 do 240 V, 50/60 Hz, največ 2,0 A
Izhod	Enosmerni tok z NAJVEČ 60 V, 2,0 A

Primerni temperaturni razponi

Akumulator polnite/hranite pri	5 °C do 40 °C*
Akumulator uporabljajte pri	–30 °C do 49 °C*
Stroj uporabljajte pri	0 °C do 49 °C*

*Čas polnjenja se bo podaljšal, če akumulatorja ne polnite v tem temperaturnem razponu.

Delovanje

Stroj, akumulator in polnilnik shranite v zaprtem, suhem prostoru.

Opomba: Ugotovite, katera stran je leva in katera desna, gledano s položaja za upravljanje stroja.

Pred uporabo

Namestitev akumulatorja

Pomembno: Akumulator uporabljajte le pri temperaturi znotraj ustreznega razpona, glejte [Specifikacije \(stran 12\)](#).

1. Prepričajte se, da je varnostni ključ odstranjen iz stroja.
2. Prepričajte se, da v prezračevalnih režah akumulatorja ni prahu in smeti.
3. Dvignite pokrov ohišja akumulatorja (A na [Diagram 8](#)).
4. Poravnajte odprtino v akumulatorju z jezičkom na stroju in potisnite akumulator v ohišje, da se zaskoči (B na [Diagram 8](#)).
5. Zaprite pokrov ohišja akumulatorja (C na [Diagram 8](#)).

Opomba: Če se pokrov ohišja akumulatorja ne zapre popolnoma, akumulator ni pravilno nameščen.

Diagram 8

g341293

Nastavitev višine košnje

Višino košnje lahko nastavite v 6 korakih od 19 do 70 mm.

⚠ OPOZORILO

Pri nastavljanju višine košnje bi lahko vaše dlani prišle v stik z vrtečimi se rezili, kar bi lahko privedlo do hudih poškodb.

- Ugasnite motor, odstranite akumulator in počakajte, da se vsi premikajoči se deli ustavijo, preden prilagodite višino košnje.
- Pri nastavljanju višine košnje ne segajte s prsti pod ohišje.

Če želite nastaviti višino košnje, pritisnite gumb za nastavitev višine košnje in dvignite oziroma spustite okrov kosilnice na zeleno višino košnje, kot je prikazana v okencu za nastavitev višine košnje ([Diagram 9](#)).

Indikator	Položaji za nastavitev višine košnje
	1 (najnižji)
	2
	3
	4
	5
	6 (najvišji)

Diagram 9

g364065

1. Gumb za nastavitev višine košnje
2. Okence za nastavitev višine košnje

Med uporabo

Zagon stroja

1. Preverite, ali je akumulator pravilno nameščen v stroju – glejte [Namestitev akumulatorja \(stran 13\)](#).
2. Varnostni ključ vstavite v stroj ([Diagram 10](#)).

Diagram 10

g344530

-
3. Za vklop stroja pritisnite gumb za napajanje na sredini zgornjega ročaja.
 4. Za zagon stroja stisnite krmilni vzvod rezil kosilnice.

Diagram 11

g341398

Uporaba samohodnega pogona

Samo model 21844/T

- Če želite prilagoditi hitrost samodejnega pogona, nastavite kolesce za nastavev hitrosti ([Diagram 12](#)).
- Samohodni pogon vklopite tako, da ročici samohodnega pogona povlečete k ročaju in ju držite ([Diagram 12](#)).
- Če želite izklopiti samohodni pogon, sprostite ročici samohodnega pogona.

Opomba: Če želite zmanjšati hitrost vožnje, kolesce za nastavev hitrosti premaknite v levo, za hitrejšo vožnjo pa ga premaknite v desno.

Diagram 12

g342174

1. Kolesce za nastavev hitrosti vožnje
2. Gumb MAX (največja hitrost)
3. Ročici samohodnega pogona

Nastavev hitrosti rezil

Stroj ima dve nastavitvi hitrosti rezil: RUNSMART (SAMODEJNA) in MAX (NAJVEČJA).

- Če je ročica nastavljena na položaj RUNSMART (SAMODEJNA), se hitrost rezil samodejno prilagaja tako, da se zagotovi največja učinkovitost; stroj zaznava spremembe v razmerah košnje in samodejno poveča hitrost, da zagotovi ohranjanje kakovosti rezanja.
- Če je ročica nastavljena na položaj MAX (NAJVEČJA HITROST), stroj ves čas deluje pri največji hitrosti.

Če želite vklopiti nastavev MAX (največja hitrost) pritisnite gumb MAX pod gumbom za vklop napajanja ([Diagram 12](#)).

Recikliranje pokošene trave

Stroj je tovarniško opremljen za recikliranje trave in razrezanega listja na travnato površino.

Če je na stroju nameščena košara za travo, jo odstranite, preden začnete reciklirati pokošeno travo. Glejte [Odstranjevanje košare za travo \(stran 18\)](#).

Namestitev zapore za mulčenje

1. Izklopite stroj ter odstranite akumulator in varnostni ključ; glejte [Odstranjevanje akumulatorja iz stroja \(stran 19\)](#).
2. Stroj postavite v pokončni položaj za shranjevanje; glejte [Shranjevanje stroja v pokončnem položaju \(stran 22\)](#).
3. Očistite spodnji del okrova kosilnice, da boste lahko pravilno namestili zaporo za mulčenje; glejte [Čiščenje spodnjega dela stroja \(stran 21\)](#).
4. Poravnajte zaporo za mulčenje in njen spodnji del potisnite v ležišče, da se zaskoči na dva zatiča, kot je prikazano na [Diagram 13](#).

Pomembno: Spodnji del zapore za mulčenje mora biti poravnan s spodnjim robom okrova kosilnice, da je namestitev pravilna; če zapora za mulčenje ni mogoče pravilno namestiti, je ne uporabljajte. Obrnite se na pooblaščenega serviserja.

Diagram 13

g342177

Odstranjevanje zapore za mulčenje

Če želite odstraniti zaporo za mulčenje, odstranite akumulator in v obratnem vrstnem redu izvedite postopek v [Namestitev zapore za mulčenje \(stran 16\)](#).

Zbiranje pokošene trave

Če želite zbrati pokošeno travo in razrezano listje, uporabite košaro za travo.

Če je na stroju nameščena zapora za mulčenje, jo odstranite, preden začnete zbiranje pokošene trave. Glejte [Odstranjevanje zapore za mulčenje \(stran 16\)](#).

Namestite košaro za travo

1. Ročaj dvignite v pokončni položaj in dvignite zadnji usmerjevalnik (A na [Diagram 14](#)).
2. Kavljia košare za travo zatakните v reži na zadnji strani stroja (B na [Diagram 14](#)).
3. Spustite zadnji usmerjevalnik do točke, kjer se nasloni na košaro (C na [Diagram 14](#)).
4. Ročaj znova postavite v delovni položaj, glejte [Sklapljanje ročaja \(stran 21\)](#).

Diagram 14

g341400

Indikator polne košare za travo

Košara za travo je opremljena z indikatorjem polne košare, ki je na zadnjem delu trdega pokrova. Med pobiranjem trave se zrak pretaka skozi košaro za travo, kar loputo indikatorja drži v odprtem položaju. Ko se košara za travo napolni, se pretok zraka ustavi in loputa indikatorja se zapre.

Diagram 15

g363501

Odstranjevanje košare za travo

Če želite odstraniti košaro za travo, v obratnem vrstnem redu izvedite postopek v [Namestite košaro za travo \(stran 17\)](#).

Ne uporabljajte stroja, če je košara za travo odstranjena, razen če nameščena zapora za mulčenje. Košaro za travo odstranite samo za mulčenje, prevoz oziroma skladiščenje stroja in kadar jo morate izprazniti ([Diagram 16](#)).

g356991

Diagram 16

Zaustavitev stroja

1. Sprostite krmilni vzvod rezila kosilnice ([Diagram 10](#)).

Diagram 17

g341392

2. Varnostni ključ odstranite iz stroja ([Diagram 10](#)).

Diagram 18

g344533

3. Odstranite akumulator, glejte [Odstranjevanje akumulatorja iz stroja \(stran 19\)](#).

Opomba: Kadar stroja ne uporabljate, odstranite akumulator.

Odstranjevanje akumulatorja iz stroja

1. Dvignite pokrov ohišja akumulatorja.
2. Pritisnite zatič akumulatorja, da sprostite akumulator in ga odstranite.
3. Zaprite pokrov ohišja akumulatorja.

Diagram 19

g341360

Delovni namigi

nastavite višjo višino košnje in šele nato na zeleno višino.

Splošni napotki za košnjo

- Pazite, da rezilo ne bo udarjalo v trde predmete. Nikoli ne kosite tako, da bi kosilnico zapeljali čez kakršen koli predmet.
- Za najboljše delovanje pred začetkom nove kosilne sezone oziroma po potrebi namestite novo rezilo Toro.

Košnja trave

- V enem prehodu pokosite največ $\frac{1}{3}$ višine trave. Za čim boljšo kakovost košnje, čim daljšo življenjsko dobo in učinkovito zbiranje v vreče kosite travo s čim višjo nastavitvijo višine.
- Ne kosite na najnižji nastavitvi višine, razen če je trava zelo redka oziroma če kosite jeseni, ko trava ne raste več tako hitro.
- Če kosite zelo visoko travo, kosite z najvišjo nastavitvijo višine in hodite počasi; nato travo pokosite še pri nižji nastavitvi, da dosežete zeleni videz trate. Če je trava previsoka, se lahko stroj zamaši in povzroči zaustavitev motorja.
- Mokra trava in listje lahko povzročita zamašitev stroja oziroma zaustavitev motorja. Ne kosite mokre trave.
- V zelo suhih razmerah bodite posebej previdni zaradi nevarnosti požara. Upoštevajte lokalne protipožarne ukrepe in stroja ne približujte suhim ostankom trave in listja.
- Spreminjajte smer košnje. Tako lahko enakomerneje razpršite pokošeno travo in zagotovite boljšo pogojitev.
- Če videz pokošene trate ni po pričakovanjih, poskusite nekaj od naslednjega:
 - Zamenjajte rezilo ali ga dajte nabrusiti.
 - Med košnjo hodite počasneje.
 - Nastavite višjo višino košnje.
 - Kosite bolj pogosto.
 - Kosite tako, da se bodo prehodi delno prekrivali, namesto da ob vsakem prehodu s celim strojem zajemate travo.

Rezanje listja

- Po košnji mora biti vsaj pol trave vidne nad plastjo odpadlega listja. Morda boste morali narediti več kot en prehod čez odpadlo listje.
- Pred rezanjem listja kupe enakomerno razporedite po površini. Če stroj ne uspe rezati listja na dovolj drobne kose, upočasnite košnjo ali pa najprej

Po uporabi

Polnjenje akumulatorja

Pomembno: Akumulator ob nakupu ni povsem napolnjen. Pred prvo uporabo stroja akumulator priključite na polnilnik in ga polnite, dokler zaslon LED ne kaže, da je povsem napolnjen. Preberite vse varnostne ukrepe.

Pomembno: Akumulator polnite le pri temperaturi znotraj ustreznega razpona, glejte [Specifikacije \(stran 12\)](#).

Opomba: Kadar koli lahko pritisnete gumb za prikaz napolnjenosti na akumulatorju, da s svetlečimi diodami prikažete napolnjenost.

1. Iz prezračevalnih rež akumulatorja in polov akumulatorja redno čistite prah in smeti.

Diagram 20

- | | |
|--|--|
| 1. Odprtina za akumulator | 5. Ročaj |
| 2. Poli akumulatorja | 6. Svetleča dioda indikatorja polnilnika |
| 3. Gumb za prikaz napolnjenosti | 7. Prezračevalne reže polnilnika |
| 4. Svetleče diode (prikaz napolnjenosti) | |
2. Poravnajte odprtino v akumulatorju ([Diagram 20](#)) z jezičkom na polnilniku.
 3. Potisnite akumulator v polnilnik, dokler se povsem ne zaskoči ([Diagram 20](#)).
 4. Akumulator odstranite tako, da ga povlečete iz polnilnika.

g473274

5. V spodnji preglednici je razlaga svetlečih diod indikatorja polnilnika.

Simbol polnilnika	Indikatorna lučka	Pomen
	Utripa zeleno	Akumulator se polni
	Sveti zeleno	Akumulator je napolnjen
	Sveti rdeče	Akumulator in/ali polnilnik je pod ali nad ustreznim temperaturnim razponom
	Utripa rdeče	Napaka pri polnjenju akumulatorja*
	Izklop-ljena	Akumulator ni vstavljen

*Glejte [Tehnične motnje \(stran 25\)](#) za več informacij.

Pomembno: Akumulator lahko krajši čas pustite v polnilniku, kadar ga uporabljate.

Če akumulatorja dlje časa ne boste uporabljali, ga odstranite iz polnilnika, glejte [Skladiščenje \(stran 24\)](#).

Čiščenje stroja

Čiščenje spodnjega dela stroja

Servisni interval: Po vsaki uporabi

Čiščenje bo najbolj učinkovito, če spodnjo stran stroja operete takoj, ko končate košnjo.

1. Zaustavite stroj ter odstranite akumulator in varnostni ključ.
2. Stroj nastavite na najnižjo višino košnje.
3. Stroj postavite v pokončni položaj za shranjevanje; glejte [Shranjevanje stroja v pokončnem položaju \(stran 22\)](#).
4. S ščetko ali metlo očistite ostanke trave s spodnjega dela stroja.

Pomembno: Stroja ne čistite z vodo, saj bi to lahko poškodovalo električne komponente.

5. Očistite košaro za travo.

Čiščenje košare za travo

Servisni interval: Po vsaki uporabi

Za učinkovitejše zbiranje pogosto čistite košaro za travo. S ščetko odstranite smeti.

Sklapljanje ročaja

⚠ OPOZORILO

Če nepravilno sklopite ali razklopite ročaj, lahko poškodujete kable in povzročite nevarno delovanje.

- Pri sklapljanju in razklapljanju ročaja pazite, da ne poškodujete kablov.
- Če poškodujete kabl, se obrnite na pooblaščen servis.

⚠ OPOZORILO

Preden zaženete stroj, se prepričajte, da je ročaj v delovnem položaju, da preprečite poškodbe zaradi izmetavanja predmetov.

1. Zaustavite stroj ter odstranite varnostni ključ in akumulator, glejte [Zaustavitev stroja \(stran 19\)](#).
2. Povlecite vzvod za sprostitev ročaja proti zgornjemu ročaju, da sprostite zaklep ročaja ([Diagram 21](#)).
3. Ročaj sklopite do polovice naprej v pokončni položaj, ali popolnoma naprej do položaja za shranjevanje stroja v pokončnem položaju, kot je prikazano na [Diagram 21](#).

Diagram 21

g342175

1. Pokončni položaj za shranjevanje
2. Pokončni položaj
3. Delovni položaj

4. Za razklopljenje ročaja glejte [2 Sestavljanje ročaja \(stran 10\)](#).

Shranjevanje stroja v pokončnem položaju

Stroj lahko shranjujete v pokončnem položaju, da zasede čim manj prostora.

⚠ OPOZORILO

Če nepravilno sklopite ali razklopite ročaj, lahko poškodujete kable in povzročite nevarno delovanje.

- Pri sklapljanju in razklapljanju ročaja pazite, da ne poškodujete kablov.
 - Če poškodujete kabel, se obrnite na pooblaščen servis.
1. Zaustavite stroj ter odstranite varnostni ključ in akumulator, glejte [Odstranjevanje akumulatorja iz stroja \(stran 19\)](#).
 2. Ročaj sklopite povsem naprej, da se zaskoči v ležišče; glejte [Sklapljanje ročaja \(stran 21\)](#).
 3. Košaro za travo odstranite s stroja, če je nameščena. Glejte [Odstranjevanje košare za travo \(stran 18\)](#).
 4. Višino košnje stroja nastavite na najvišjo višino (nastavitev 6). Glejte [Nastavitev višine košnje \(stran 14\)](#).
 5. Stroj nagnite nazaj in ga držoč za ročaj odpeljite do mesta za shranjevanje ([Diagram 22](#)).

⚠ OPOZORILO

Ročaj sprostite tako, da povlečete vzvod za sprostitvev ročaja; pri tem bodite pazljivi, saj se lahko stroj nenadoma prevrne na tla.

Stroja ne premikajte držeč za vzvod za sprostitvev ročaja.

Diagram 22

g342176

Opomba: V tem položaju lahko košaro za travo obesite na vzvod za sprostitvev ročaja ([Diagram 23](#)).

Diagram 23

g356985

Pred vzdrževalnimi deli in čiščenjem stroja odstranite varnostni ključ in akumulator.

Pred nastavljanjem, servisiranjem, čiščenjem in skladiščenjem stroja vedno ugasnite motor ter počakajte, da se vsi premikajoči se deli ustavijo in da se stroj ohladi.

Uporabljajte samo nadomestne dele in dodatno opremo, ki jih priporoča proizvajalec.

Redno preverjajte in pregledujte stroj. Stroj naj popravlja izključno pooblaščen servisier.

Mazanje stroja

Stroja ni treba mazati; vsi ležaji so tovarniško namazani za celotno življenjsko dobo stroja.

Zamenjava rezila

Servisni interval: Letno

Pomembno: Za pravilno namestitev rezila potrebujete momentni ključ. Če nimate momentnega ključa ali ne želite sami izvesti tega postopka, se obrnite na pooblaščenega servisierja.

Če je rezilo poškodovano ali razpokano, ga nemudoma zamenjajte. Če je rezilo topo ali skrhano, ga dajte nabrusiti in uravnovesiti ali pa ga zamenjajte.

⚠ OPOZORILO

Pri servisiranju rezila morate upoštevati, da se rezilo še vedno lahko premika, čeprav je napajanje izklopljeno. Rezilo kosilnice je ostro; če se ga dotaknete se lahko hudo poškodujete.

Med servisiranjem rezila nosite rokavice.

1. Odstranite varnostni ključ in akumulator s stroja.
2. Rezilo podprite z leseno klado ([Diagram 24](#)).
3. Odstranite vijak rezila, podložko in rezilo; shranite vijak in podložko rezila ([Diagram 24](#)).
4. Namestite novo rezilo, podložko in vijak rezila ([Diagram 25](#)).

Pomembno: Ukrivljena dela rezila morata biti usmerjena navzgor proti ohišju stroja.

5. Z momentnim ključem zategnite vijak rezila z zateznim momentom 35 N·m.

g357349

Diagram 24

Priprava akumulatorja na recikliranje

Pomembno: Ko akumulator odstranite, pole prekrijte z močnim lepilnim trakom. Akumulatorja ne poskušajte uničiti ali razstaviti in ne odstranjujte njegovih komponent.

Obrnite se na občino ali svojega pooblaščenega serviserja ali distributerja za več informacij o odgovornem recikliranju akumulatorja.

	Litij-ionske akumulatorje, označene z oznako Call2Recycle, lahko izročite za recikliranje pri katerem koli trgovcu na drobno ali v obratu za recikliranje akumulatorjev, ki sodeluje v programu Call2Recycle (samo v ZDA in Kanadi). Za informacije o sodelujočih trgovcih ali najbližjem obratu za recikliranje pokličite 1-800-822-8837 ali obiščite stran www.call2recycle.org .
	Litij-ionske akumulatorje, označene s tukaj prikazanim pečatom High Energy Battery (HEB), in vse 60 V akumulatorje Flex-Force s 6,0 Ah ali več lahko recikirate pri katerem koli prodajalcu ali trgovcu na drobno, ki sodeluje v programu Call2Recycle HEB. Če želite poiskati prodajalca ali trgovca na drobno v svoji bližini, obiščite spletno mesto www.hebattery.org .

Če v bližini ne najdete trgovca na drobno ali obrata, ki sodeluje v programu, ali imate vprašanja o tem, do katerega programa recikliranja je upravičen vaš akumulator, obiščite spletno mesto za podporo strankam, navedeno v uporabniškem priročniku vašega orodja/opreme, kjer najdete več informacij o odgovornem recikliranju akumulatorja.

Če se nahajate zunaj ZDA in Kanade, se obrnite na pooblaščen servisni center ali distributerja za več informacij o odgovornem recikliranju akumulatorja.

Skladiščenje

Pomembno: Stroj, akumulator in polnilnik shranjujte le pri temperaturi znotraj ustreznega razpona; glejte **Specifikacije (stran 12)**.

Pomembno: Če boste stroj shranili za eno leto ali dlje, akumulator odstranite iz stroja in ga polnite tako dolgo, da na njem zasvetita 1 ali 2 svetleči zeleni diodi. Ne shranjujte povsem napolnjenega ali povsem izpraznjenega akumulatorja. Ko boste znova uporabljali stroj, napolnite akumulator, tako da bo leva indikatorska lučka na polnilniku zasvetila zeleno oziroma bodo vse 4 diode na akumulatorju svetile zeleno.

- Po uporabi izklopite napajanje stroja (odstranite akumulator in varnostni ključ) in preverite za morebitne poškodbe po uporabi.
- Z orodja odstranite vse smeti.
- Stroja ali polnilnika ne shranjujte z nameščenim akumulatorjem.
- Kadar stroja ne uporabljate, stroj, varnostni ključ, akumulator in polnilnik shranjujte izven dosega otrok.
- Stroj, akumulator in polnilnik shranjujte stran od korozivnih sredstev, kot so kemikalije za vrt in sol za posipanje.
- Za zmanjšanje tveganja hudih poškodb akumulatorja ne shranjujte na prostem ali v vozilih.
- Zategnite vse vijake in matice.
- Stroj, akumulator in polnilnik shranite v zaprtem, suhem prostoru.

Servisiranje

Servisni interval: Letno

Če je treba stroj servisirati, se obrnite na pooblaščenega serviserja.

Tehnične motnje

Izvedite samo korake, opisane v teh navodilih. Če težav ne morete odpraviti sami, mora vse nadaljnje preglede, vzdrževanje in popravila izvesti pooblaščen servisni center ali kvalificiran strokovnjak.

Težava	Možni vzroki	Pravilni postopki
Stroja ni mogoče zagnati.	1. Akumulator ni pravilno nameščen na stroj. 2. Akumulator ni napolnjen. 3. Akumulator je poškodovan. 4. Stroj ima druge električne težave.	1. Odstranite in znova namestite akumulator, pri čemer pazite, da bo pravilno vstavljen in pritrjen. 2. Odstranite akumulator s stroja in ga napolnite. 3. Zamenjajte akumulator. 4. Obrnite se na pooblaščenega serviserja.
Stroj se ne zažene ali deluje s prekinitvami.	1. Na kablji akumulatorja je vlaga. 2. Akumulator ni pravilno nameščen na stroj.	1. Pustite, da se akumulator posuši, ali pa ga obrišite. 2. Odstranite in znova namestite akumulator, pri čemer pazite, da bo pravilno vstavljen in pritrjen.
Stroj ne doseže polne moči.	1. Prenizka kapaciteta akumulatorja. 2. Prezračevalne reže so blokirane.	1. Odstranite akumulator s stroja in ga povsem napolnite. 2. Očistite prezračevalne reže.
Akumulator hitro izgublja naboj.	1. Akumulator je pod ali nad ustreznim temperaturnim razponom. 2. Stroj je preobremenjen.	1. Premaknite akumulator na suho mesto s temperaturo med 5 °C in 40 °C. 2. Travo kosite s čim višjo nastavitvijo višine in med košnjo hodite počasneje.
Polnilnik akumulatorja ne deluje.	1. Polnilnik je pod ali nad ustreznim temperaturnim razponom. 2. Vtičnica, v katero je priključen akumulator, ni pod napetostjo.	1. Odklopite polnilnik in ga premaknite na suho mesto s temperaturo med 5 °C in 40 °C. 2. Obrnite se na kvalificiranega električarja, da popravi vtičnico.
Samohodni pogon stroja ne deluje pravilno.	1. Sistem samohodnega pogona ali napajalni kabel je poškodovan.	1. Obrnite se na pooblaščenega serviserja.
Svetleča dioda indikatorja polnilnika sveti rdeče.	1. Akumulator in/ali polnilnik je pod ali nad ustreznim temperaturnim razponom.	1. Odklopite polnilnik in akumulator ter polnilnik prenesite na suho mesto s temperaturo med 5 °C in 40 °C.
Svetleča dioda indikatorja polnilnika utripa rdeče.	1. Prišlo je do napake v komunikaciji med akumulatorjem in polnilnikom. 2. Akumulator je šibak.	1. Odstranite akumulator iz polnilnika, odklopite polnilnik iz vtičnice in počakajte 10 sekund. Znova priključite polnilnik v vtičnico in postavite akumulator v polnilnik. Če svetleča dioda indikatorja polnilnika še vedno utripa rdeče, ponovite postopek. Če svetleča dioda indikatorja polnilnika še vedno utripa rdeče po 2 poskusih, akumulator izročite obratu za recikliranje akumulatorjev. 2. Obrnite se na pooblaščenega serviserja, če je akumulator še v garanciji, ali akumulator izročite obratu za recikliranje akumulatorjev.

Težava	Možni vzroki	Pravilni postopki
Stroj piska.	1. Akumulator ni napolnjen. 2. Položaj stroja ne omogoča varne uporabe. 3. Stroj je preobremenjen. 4. Stroj ima druge električne težave.	1. Odstranite akumulator s stroja in ga napolnite. 2. Stroj med uporabo ne sme biti preveč nagnjen. 3. Travo kosite s čim višjo nastavitvijo višine in med košnjo hodite počasneje. 4. Poskusite z drugimi ukrepi odpravljanja težav; če alarm ne utihne se obrnite na pooblaščenega serviserja.
Slabša ali nezadovoljiva kakovost rezanja.	1. Rezilo je topo. 2. V okrovu kosilnice so se nabrale smeti.	1. Nabrasite ali zamenjajte rezilo. 2. Očistite spodnjo stran stroja.
Slabša ali nezadovoljiva kakovost zbiranja v vreče.	1. Stroj je preobremenjen. 2. Zračne reže košare za travo so zamašene.	1. Travo kosite s čim višjo nastavitvijo višine. 2. Košaro za travo operite z vodo in mehko ščetko.
Stroj neenakomerno kosi.	1. Rezilo je topo. 2. Okrov kosilnice je poškodovan.	1. Nabrasite ali zamenjajte rezilo. 2. Obrnite se na pooblaščenega serviserja.
Stroj se trese.	1. Rezilo je ukrivljeno ali poškodovano.	1. Preglejte in po potrebi zamenjajte rezilo.

Opombe:

Opombe:



Count on it.