



# Kierrätysarja

Groundsmaster® e3200 -ajoyksikkö, jossa on 152 cm:n sivulle poistava vaakatasoleikkuri

Mallinro: 32319

## Asennusohjeet

# 1

## Koneen valmistelu

Mitään osia ei tarvita

### Ohjeet

1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.
2. Kytke seisontajarru.
3. Nosta leikkuupöytä KULJETUSASENTOON. Lisätietoja on *käyttöoppaassa*.
4. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.
5. Käännä akun virrankatkaisin OFF-asentoon. Lisätietoja on ajoyksikön *käyttöoppaassa*.
6. Käännä leikkuupöytä HUOLTOASENTOON. Lisätietoja on *käyttöoppaassa*.

# 2

## Vakioterien irrotus

Mitään osia ei tarvita

### Ohjeet

1. Aseta kiintoavain terän kiinnikkeen tasaiseen osaan tai pidä kiinni terän päästä liinalla tai paksulla käsineellä.
2. Irrota teräpultti, aluslaatta ja terä kara-akselista.

**Tärkeää:** Säilytä osat myöhempää asennusta varten.

### Kuva 1

- |                   |               |
|-------------------|---------------|
| 1. Terän kiinnike | 3. Aluslaatta |
| 2. Vakioterä      | 4. Teräpultti |

g376322



# 3

## Nykyisten levittimien irrotus

Mitään osia ei tarvita

### Ohjeet

**Huomaa:** Seuraavissa vaiheissa pultit asennetaan leikkuupöytään. Irrota mutterit ennen pulttien irrottamista.

1. Irrota kaksi laippamutteria, joilla levittimet on kiinnitetty ([Kuva 2](#)).
2. Irrota kaksi pulttia ja kaksi mutteria säädettävästä virtauslevittimestä ([Kuva 2](#)).
3. Irrota kolme pulttia ja kolme mutteria, joilla levittimet on kiinnitetty ([Kuva 2](#)).

**Huomaa:** Säilytä levittimet ja kiinnikkeet takaisin sivulle poiston tilaan muuntamista varten.

**Kuva 2**

---

g455051

# 4

## Poiston suojalevyn asennus

### Vaiheeseen tarvittavat osat:

1	Poiston suojalevy
1	Lukkopultti (5/16 × 7/8 tuumaa)
1	Laippamutteri (5/16 tuumaa)
2	Lukkopultti (3/8 × 1¼ tuumaa)
2	Lukkomutteri (3/8 tuumaa)

### Ohjeet

1. Asenna poiston suojalevy asennuskannattimen ulkopuolelle kahdella lukkopultilla (3/8 × 1¼ tuumaa) ja kahdella lukkomutterilla (3/8 tuumaa) kuvan mukaisesti (Kuva 3).
2. Asenna kieleke leikkuupöydän sisäpuolelle yhdellä lukkopultilla (5/16 × 7/8 tuumaa) ja yhdellä laippamutterilla (5/16 tuumaa) kuvan mukaisesti (Kuva 3).

#### Kuva 3

g306390

- |                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| 1. Poiston suojalevy             | 4. Lukkopultti (5/16 × 7/8 tuumaa) |
| 2. Lukkopultti (3/8 × 1¼ tuumaa) | 5. Lukkomutteri (3/8 tuumaa)       |
| 3. Poiston suojalevyn kieleke    | 6. Laippamutteri (5/16 tuumaa)     |

# 5

## Kierrätyslevittimien asennus

### Vaiheeseen tarvittavat osat:

1	Vasen levitin
1	Keskimmäinen levitin
1	Oikea levitin
7	Lukkopultti (3/8 × 1 tuumaa)
8	Lukkomutteri (3/8 tuumaa)
2	Litteäkantainen kuusiopultti (3/8 × 1 tuumaa)
1	Laippamutteri (3/8 tuumaa)

### Ohjeet

**Huomaa:** Asenna levittimet löysästi ja kohdista ne kaikkiin leikkuupöydässä oleviin reikiin (Kuva 4).

1. Aseta oikeanpuoleinen levitin leikkuupöytäan.
2. Asenna oikeanpuoleinen levitin löysästi poiston suojalevyyn yhdellä lukkopultilla (3/8 × 1 tuumaa) ja yhdellä lukkomutterilla (3/8 tuumaa) kuvan mukaisesti (Kuva 4).
3. Asenna oikeanpuoleinen levitin löysästi leikkuupöytäan yhdellä lukkopultilla (3/8 × 1 tuumaa) ja yhdellä laippamutterilla (3/8 tuumaa) kuvan mukaisesti (Kuva 4).
4. Aseta vasemmanpuoleinen levitin leikkuupöytäan.
5. Asenna vasemmanpuoleinen levitin löysästi leikkuupöytäan yhdellä lukkopultilla (3/8 × 1 tuumaa), yhdellä litteäkantaisella kuusiopultilla (3/8 × 1 tuumaa) ja kahdella lukkomutterilla (3/8 tuumaa) kuvan mukaisesti (Kuva 4).
6. Aseta keskimmäinen levitin leikkuupöytäan.
7. Asenna keskimmäinen levitin löysästi oikeanpuoleiseen levittimeen ja vasemmanpuoleiseen levittimeen neljällä lukkopultilla (3/8 × 1 tuumaa) ja neljällä lukkomutterilla (3/8 tuumaa) kuvan mukaisesti (Kuva 4).
8. Asenna keskimmäinen levitin löysästi leikkuupöytäan yhdellä litteäkantaisella kuusiopultilla (3/8 × 1 tuumaa) ja yhdellä lukkomutterilla (3/8 tuumaa) kuvan mukaisesti (Kuva 4).

**Kuva 4**

1. Laippamutteri (3/8 tuumaa)
  2. Oikea levitin
  3. Litteäkantainen kuusiopultti ( $\frac{3}{8} \times 1$  tuumaa)
  4. Keskimäinen levitin
  5. Vasen levitin
  6. Lukkopultti ( $\frac{3}{8} \times 1$  tuumaa)
  7. Lukkomutteri ( $\frac{3}{8}$  tuumaa)
-

# 6

## Kierrätysterien asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

3	Kierrätysterä
---	---------------

### Ohjeet

Asenna kierrätysterä, aluslaatta ja teräpultti ja kiristä teräpultti momenttiin 68–81 N·m kuvan mukaisesti (Kuva 5).

**Tärkeää:** Varmista, että aluslaatta on suunnattu kuvan osoittamalla tavalla, jotta leikkuu tapahtuu oikein.

**Tärkeää:** Terän kaarevan siiven on osoitettava ylöspäin, jotta leikkuujäljestä tulee moitteeton.

Kuva 5

g376321

1. Terän kiinnike
2. Kierrätysterä
3. Aluslaatta
4. Teräpultti

# 7

## Kiinnikkeiden kiristys

Mitään osia ei tarvita

### Ohjeet

#### ⚠ VAARA

Huomaa terää huollettaessa, että terä voi liikkua, vaikka virransyöttö on kytketty pois päältä. Terä on terävä, ja sen koskettaminen voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja.

- Pidä kädet ja jalat etäällä liikkuvasta terästä.
  - Käytä käsineitä huoltaessasi terää.
1. Kiristä kaikki levittimien mutterit ja pultit.
  2. Käännä teriä ja varmista, että terien ja levittimien välillä on riittävästi tilaa. Jos ei ole, löysää levitintä/levittäjiä, kunnes väli on riittävä, ja kiinnitä sitten levitin/levittimet.

# 8

## Asennuksen päättäminen

Mitään osia ei tarvita

### Ohjeet

Käännä leikkuupöytä LEIKKUUASENTAAN. Lisätietoja on käyttöoppaassa.

# 9

## Muuntaminen takaisin sivulle poistamiseen

Mitään osia ei tarvita

### Ohjeet

1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.
2. Kytke seisontajarru.
3. Nosta leikkuupöytä KULJETUSASENTOON.  
Lisätietoja on *käyttöoppaassa*.
4. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.
5. Käännä leikkuupöytä HUOLTOASENTOON.  
Lisätietoja on *käyttöoppaassa*.
6. Irrota kierrätyslevittimet ja -terät.

**Huomaa:** Säilytä kiinnikkeet, levittimet ja terät takaisin kierrätystilaan muuntamista varten.

7. Vaihda kierrätysterät vakioteriin ja kiristä teräpultti momenttiin 68–81 N·m.
8. Asenna sivupoistolevittimet ja kiinnikkeet.

**Huomaa:** Kaikki avoimet aukot on tukittava, jotta hiekkaa ja/tai muita pieniä esineitä ei pääse sinkoutumaan leikkuupöydän läpi.

# Huomautuksia:



**Count on it.**