



Kit Recycler®

Unidade de tração Groundsmaster® e3200 com cortador de relva rotativo de descarga lateral de 152 cm

Modelo nº 32319

Instruções de instalação

1

Preparação da máquina

Nenhuma peça necessária

Procedimento

1. Estacione a máquina numa superfície nivelada.
2. Engate o travão de estacionamento.
3. Eleve a plataforma de corte para a posição TRANSPORTE; consulte o *Manual do utilizador*.
4. Desligue o motor e retire a chave.
5. Coloque o interruptor de desconexão da bateria na posição OFF; consulte o *Manual do utilizador* da unidade de tração.
6. Rode a plataforma do cortador na posição SERVIÇO; consulte o *Manual do utilizador*.

2

Remoção das lâminas-padrão

Nenhuma peça necessária

Procedimento

1. Coloque uma chave na parte plana ou retentor da lâmina utilizando um pano ou luva grossa.
2. Retire o parafuso da lâmina, a anilha e a lâmina do eixo.

Importante: Guarde as peças para instalação posterior.

Figura 1

g376322

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1. Fixação da lâmina | 3. Anilha |
| 2. Lâmina-padrão | 4. Parafuso da lâmina |



3

Retirar os abafadores existentes

Nenhuma peça necessária

Procedimento

Nota: Nos passos seguintes, os parafusos são aparafusados na plataforma do cortador. Retire as porcas antes de retirar os parafusos.

1. Retire as 2 porcas flangeadas que seguram os abafadores no lugar ([Figura 2](#)).
2. Retire os 2 parafusos e 2 porcas do abafador de fluxo ajustável ([Figura 2](#)).
3. Retire os 3 parafusos e 3 porcas que seguram os abafadores no lugar ([Figura 2](#)).

Nota: Guarde os abafadores e os fixadores para os utilizar quando alterar para o modo de descarga lateral.

Figura 2

g455051

4

Instalação da placa da cobertura de descarga

Peças necessárias para este passo:

1	Placa da cobertura da descarga
1	Parafuso de carroçaria (5/16 pol. x 7/8 pol.)
1	Porca flangeada (5/16 pol.)
2	Parafuso de carroçaria (3/8 x 1 1/4 pol.)
2	Porca de bloqueio (3/8 pol.)

Procedimento

1. Prenda a placa da cobertura de descarga no exterior do suporte de montagem utilizando 2 parafusos de carroçaria (3/8 pol. x 1-1/4 pol.) e 2 porcas de bloqueio (3/8 pol.), como se mostra na [Figura 3](#).
2. Prenda a patilha no interior da plataforma do cortador utilizando 1 parafuso de carroçaria (5/16 pol. x 7/8 pol.) e 1 porca flangeada (5/16 pol.), como se mostra na [Figura 3](#).

Figura 3

g306390

- | | |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1. Placa da cobertura da descarga | 4. Parafuso de carroçaria (5/16 pol. x 7/8 pol.) |
| 2. Parafuso de carroçaria (3/8 pol. x 1 1/4 pol.) | 5. Porca de bloqueio (3/8 pol.) |
| 3. Patilha da placa da cobertura de descarga | 6. Porca flangeada (5/16 pol.) |

5

Instalação dos abafadores Recycler®

Peças necessárias para este passo:

1	Abafador esquerdo
1	Abafador central
1	Suporte do abafador
7	Parafuso de carroçaria (3/8 x 1 pol.)
8	Porca de bloqueio (3/8 pol.)
2	Parafuso de cabeça sextavada com arruela (3/8 pol. x 1 pol.)
1	Porca flangeada (3/8 pol.)

Procedimento

Nota: Instale, sem apertar, os abafadores para alinhar os abafadores com todos os furos na plataforma do cortador ([Figura 4](#)).

1. Posicione o abafador direito na plataforma do cortador.
2. Instale, sem apertar, o abafador direito na placa de descarga utilizando 1 parafuso de carroçaria (3/8 pol. x 1 pol.) e 1 porca de bloqueio (3/8 pol.) como se mostra na [Figura 4](#).
3. Instale sem apertar o abafador direito na plataforma do cortador com 1 parafuso de carroçaria (3/8 pol. x 1 pol.) e uma porca flangeada (3/8 pol.), como se mostra na [Figura 4](#).
4. Posicione o abafador esquerdo na plataforma do cortador.
5. Instale, sem apertar, o abafador esquerdo na plataforma do cortador utilizando 1 parafuso de carroçaria (3/8 pol. x 1 pol.), 1 parafuso de cabeça sextavada com arruela (3/8 x 1 pol.) e 2 porcas de bloqueio (3/8 pol.) como se mostra na [Figura 4](#).
6. Posicione o abafador central na plataforma do cortador.
7. Instale, sem apertar, o abafador central nos abafadores direito e esquerdo utilizando 4 parafusos de carroçaria (3/8 pol. x 1 pol.) e 4 porcas de bloqueio (3/8 pol.) como se mostra na [Figura 4](#).
8. Instale, sem apertar, o abafador central na plataforma do cortador utilizando 1 parafuso de cabeça sextavada com arruela (3/8 pol. x 1 pol.)

e 1 porca de bloqueio ($\frac{3}{8}$ pol.) como se mostra na [Figura 4](#).

g576889

Figura 4

1. Porca flangeada ($\frac{3}{8}$ pol.)
 2. Abafador direito
 3. Parafuso de cabeça sextavada com arruela ($\frac{3}{8}$ pol. x 1 pol.)
 4. Abafador central
 5. Abafador esquerdo
 6. Parafuso de carroçaria ($\frac{3}{8}$ pol. x 1 pol.)
 7. Porca de bloqueio ($\frac{3}{8}$ pol.)
-

6

Instalação das lâminas Recycler®

Peças necessárias para este passo:

3	Lâmina Recycler
---	-----------------

Procedimento

Instale a lâmina Recycler®, a anilha e o parafuso da lâmina, e aperte o parafuso da lâmina com 68 a 81 N·m, como se mostra na [Figura 5](#).

Importante: Certifique-se de que a anilha está orientada como mostrado para uma capacidade de corte adequada.

Importante: A aba curvada da lâmina tem de apontar para cima para assegurar uma capacidade de corte adequada.

Figura 5

g376321

1. Fixação da lâmina
2. Lâmina Recycler®
3. Anilha
4. Parafuso da lâmina

7

Aperto dos fixadores

Nenhuma peça necessária

Procedimento

⚠ AVISO

Quando efetuar a manutenção da lâmina, a lâmina pode mover-se mesmo que a fonte de energia esteja desligada. A lâmina é afiada; qualquer contacto com a lâmina pode resultar em ferimentos graves.

- Mantenha as mãos e os pés longe das unidades de corte.
 - Utilize luvas quando efetuar a manutenção da lâmina.
1. Aperte todas as porcas e parafusos dos abafadores.
 2. Rode as lâminas e certifique-se de que há folga entre as lâminas e os abafadores. Se não existir, desaperte os abafadores até que exista folga e, em seguida, prenda os abafadores.

8

Conclusão da instalação

Nenhuma peça necessária

Procedimento

Rode a plataforma do cortador na posição CORTE; Consulte o *Manual do utilizador*.

9

Reversão para a descarga lateral

Nenhuma peça necessária

Procedimento

1. Estacione a máquina numa superfície nivelada.
2. Engate o travão de estacionamento.
3. Eleve a plataforma de corte para a posição TRANSPORTE; consulte o *Manual do utilizador*.
4. Desligue o motor e retire a chave.
5. Rode a plataforma do cortador para a posição SERVIÇO; consulte o *Manual do utilizador*.
6. Retire os abafadores e lâminas Recycler®.

Nota: Guarde os fixadores, abafadores e lâminas para utilizar quando alterar para o modo Recycler®.

7. Substitua as lâminas Recycler® por lâminas-padrão; aperte o parafuso da lâmina com 68 a 81 N·m.
8. Instale os abafadores e fixadores de descarga lateral.

Nota: Tem de tapar todos os furos abertos para evitar que areia ou outros pequenos objetos sejam projetos através da plataforma.

Notas:



Count on it.