


# Count on it.

# Manual del operador

# Cortacésped Recycler® de 21 pulgadas con ensacado trasero para servicio pesado

Nº de modelo 22196—Nº de serie 27000001 y superiores



### **Advertencia**

#### **CALIFORNIA**

Advertencia de la Propuesta 65

The engine exhaust from this product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects, or other reproductive harm.

Importante: This engine is not equipped with a spark arrester muffler. It is a violation of California Public Resource Code Section 4442 to use or operate the engine on any forest-covered, brush-covered, or grass-covered land. Other states or federal areas may have similar laws.

This spark ignition system complies with Canadian ICES-002.

The enclosed *Engine Owner's Manual* is supplied for information regarding the US Environmental Protection Agency (EPA) and the California Emission Control Regulation of emission systems, maintenance, and warranty. Replacements may be ordered through the engine manufacturer.

# Introducción

Lea este manual detenidamente para aprender a utilizar y mantener correctamente su producto, y para evitar lesiones y daños al producto. Usted es el responsable de operar el producto de forma correcta y segura.

Usted puede ponerse en contacto directamente con Toro en www.Toro.com si desea información sobre productos y accesorios, o si necesita localizar un distribuidor o registrar su producto.

Cuando necesite asistencia técnica, piezas genuinas Toro o información adicional, póngase en contacto con un Servicio Técnico Autorizado o con Asistencia al Cliente Toro, y tenga a mano los números de modelo y serie de su producto. Figura 1 identifica la ubicación de los números de modelo y serie en el producto. Escriba los números en el espacio provisto.




Figura 1

1. Ubicación de los números de modelo y de serie

Nº de modelo
Nº de serie

Este manual identifica peligros potenciales y contiene mensajes de seguridad identificados por el símbolo de alerta de seguridad (Figura 2), que señala un peligro que puede causar lesiones graves o la muerte si usted no sigue las precauciones recomendadas.



Figura 2

1. Símbolo de alerta de seguridad

Este manual utiliza 2 palabras para resaltar información. **Importante** llama la atención sobre información mecánica especial, y **Nota** resalta información general que merece una atención especial.

# Contenido

Introducción	2
Seguridad	4
Seguridad en general para cortacéspedes	4
Pegatinas de seguridad e instrucciones	5
Montaje	7
1 Instalación del agarradero	8
2 Instalación de la cuerda de arranque	
3 Instalación del tapón del conducto de	
descarga	9
4 Llenado del cárter de aceite	
El producto	
Operación	
Verificación del nivel de aceite del motor	
Llenado del depósito de combustible	
Cómo arrancar el motor	
Cómo parar el motor	
Manejo de la cuchilla del cortacésped	
Operación de la transmisión	15
autopropulsada	13
Uso del tapón del conducto de descarga	
Comprobación del embrague del freno de la	17
cuchilla	1/1
Ajuste de la altura de corte	
Uso de la bolsa de recortes	
Consejos de operación	
Mantenimiento	
Calendario recomendado de mantenimiento	
Lubricación	
Lubricación de los brazos de pivote	
Lubricación de la caja de engranajes	
Mantenimiento del motor	
Mantenimiento del limpiador de aire	
Cómo cambiar el aceite del motor	
Mantenimiento de la bujía	
Mantenimiento del sistema de transmisión	
Ajuste de la transmisión autopropulsada	
Mantenimiento del sistema de control	
Ajuste del cable del freno de la cuchilla	
Mantenimiento de las cuchillas	
Mantenimiento de la cuchilla	
Limpieza	
Limpieza de los bajos de la carcasa	26
Limpieza del conducto de descarga y del	
tapón	27
Limpieza de la zona de debajo de la cubierta	
de la correa	27
Limpieza del protector del embrague del freno	
de la cuchilla	
Almacenamiento	
Preparación del sistema de combustible	
Preparación del motor	29

Información general	29
Después del almacenamiento	
Solución de problemas	

# **Seguridad**

Este cortacésped cumple o supera los requisitos de seguridad de cuchillas CPSC para cortacéspedes giratorios dirigidos y las especificaciones B71.4 del Instituto Norteamericano de Estándares Nacionales en vigor en el momento de fabricación.

El uso o el mantenimiento incorrectos de este cortacésped puede causar lesiones. Para reducir la posibilidad de lesión, cumpla estas instrucciones de seguridad.

Toro diseño y probó este cortacésped para que ofreciera una seguridad razonable durante su operación; no obstante, el incumplimiento de las siguientes instrucciones puede causar lesiones personales.

### A

Los gases de escape del motor contienen monóxido de carbono, que es un veneno inodoro que puede matarle.

No haga funcionar el motor dentro de un edificio o en un lugar cerrado.

Para asegurar la máxima seguridad, el mejor rendimiento, y para adquirir conocimientos sobre el producto, es imprescindible que usted y cualquier otra persona que opere el cortacésped lea y comprenda el contenido de este manual antes de poner en marcha el motor. Preste atención especial al símbolo de alerta de seguridad (Figura 2) que significa Cuidado, Advertencia o Peligro – "instrucción de seguridad personal". Lea y comprenda la instrucción porque tiene que ver con su seguridad. El incumplimiento de estas instrucciones puede dar lugar a lesiones personales.

# Seguridad en general para cortacéspedes

Este cortacésped es capaz de amputar manos y pies y de lanzar objetos al aire. El no observar las siguientes instrucciones de seguridad puede dar lugar a lesiones corporales e incluso la muerte.

Las siguientes instrucciones provienen de la norma ANSI/OPEI B71.4-2004.

#### **Formación**

 Lea el Manual del operador y otros materiales de formación. Si el operador o el mecánico no saben

- leer el idioma de este manual, es responsabilidad del propietario explicarles este material.
- Familiarícese con la operación segura del equipo, los controles del operador y las señales de seguridad.
- Todos los operadores y mecánicos deben recibir una formación adecuada. El propietario es responsable de proporcionar formación a los usuarios.
- No deje nunca que el equipo sea utilizado o mantenido por niños o por personas que no hayan recibido la formación adecuada al respecto. La normativa local puede imponer límites sobre la edad del operador.
- El propietario/usuario puede prevenir, y es responsable de, los accidentes o lesiones sufridos por él mismo o por otras personas o bienes.

### Preparación

- Utilice solamente los accesorios y aperos homologados por el fabricante.
- Lleve ropa adecuada, incluyendo casco, gafas de seguridad y protección auricular. El pelo largo y las prendas o joyas sueltas pueden enredarse en piezas en movimiento.
- Inspeccione el área donde se va a utilizar el equipo y retire todos los objetos, como por ejemplo piedras, juguetes y alambres, que puedan ser arrojados por la máquina.
- Extreme las precauciones cuando maneje gasolina y otros combustibles. Son inflamables y sus vapores son explosivos.
  - Utilice solamente un recipiente homologado.
  - No retire nunca el tapón de combustible ni añada combustible con el motor en marcha. Deje que se enfríe el motor antes de repostar combustible. No fume.
  - No añada ni drene nunca el combustible dentro de un edificio.
- Compruebe que los controles de presencia del operador, los interruptores de seguridad y los protectores de seguridad están colocados y que funcionan correctamente. No opere la máquina si no funcionan correctamente.

# Operación

- No haga funcionar nunca el motor en un lugar cerrado.
- Utilice el equipo únicamente con buena luz, alejándose de agujeros y peligros ocultos.
- Arranque el motor únicamente desde el puesto del operador.

- Sepa siempre dónde pisa, especialmente cuando vaya hacia atrás. Camine, no corra. Nunca utilice la máquina sobre hierba mojada. Podría resbalarse.
- Vaya más despacio y extreme la precaución en las pendientes. Asegúrese de recorrer las pendientes de través. Las condiciones del césped pueden afectar a la estabilidad de la máquina. Tenga cuidado al utilizar la máquina cerca de terraplenes.
- No haga funcionar el cortacésped sin tener colocado el recogehierbas o el protector.
- No cambie los ajustes del regulador del motor ni haga funcionar el motor a una velocidad excesiva.
- Antes de abandonar el puesto del operador por cualquier razón, incluyendo vaciar el recogehierbas o desatascar el conducto, pare la máquina en un lugar llano y pare el motor.
- Pare el equipo e inspeccione la cuchilla después de golpear cualquier objeto o si se produce una vibración anormal. Haga las reparaciones necesarias antes de volver a utilizar la máquina.
- Mantenga las manos y los pies alejados de las unidades de corte.
- Mire hacia atrás y hacia abajo antes de poner marcha atrás para asegurarse de que el camino está despejado.
- Mantenga alejadas a otras personas y a animales domésticos.
- Vaya más despacio y tenga cuidado al cruzar calles y aceras. Pare la cuchilla si no está segando.
- Sepa el sentido de descarga del cortacésped y no oriente la descarga hacia nadie.
- No haga funcionar el cortacésped bajo la influencia de drogas o alcohol.

- Tenga cuidado al cargar o descargar la máquina en/desde un remolque o un camión.
- Tenga cuidado al acercarse a esquinas ciegas, arbustos, árboles u otros objetos que puedan dificultar la visión.

### Mantenimiento y almacenamiento

- Pare el motor y desconecte el cable de la bujía.
   Espere a que se detenga todo movimiento antes de ajustar, limpiar o reparar.
- Limpie la hierba y los residuos de la unidad de corte, la transmisión, el silenciador y el motor para prevenir incendios. Limpie cualquier aceite o combustible derramado.
- Espere a que se enfríe el motor antes de guardar el cortacésped, y no lo guarde cerca de una llama.
- Cierre el combustible antes de almacenar o transportar el cortacésped. No almacene el combustible cerca de una llama, y no lo drene dentro de un edificio.
- No permita jamás que la máquina sea revisada o reparada por personal no debidamente formado.
- Retire el cable de la bujía antes de efectuar reparación alguna.
- Tenga cuidado al revisar la cuchilla. Envuelva la cuchilla o lleve guantes, y extreme las precauciones al realizar tareas de mantenimiento en la misma. Únicamente debe cambiar la cuchilla. Nunca la enderece ni la suelde.
- Mantenga las manos y los pies alejados de las piezas en movimiento. Si es posible, no haga ajustes mientras el motor está funcionando.
- Mantenga todas las piezas en buenas condiciones de funcionamiento, y todos los herrajes bien apretados. Sustituya cualquier pegatina desgastada o deteriorada.

# Pegatinas de seguridad e instrucciones



Las pegatinas de seguridad e instrucciones están a la vista del operador y están ubicadas cerca de cualquier zona de peligro potencial. Sustituya cualquier pegatina que esté dañada o que falte.



 Indica que la cuchilla ha sido identificada como pieza del fabricante original de la máquina.



68-7410



74-1970

- Velocidades de transmisión
- 2. Punto muerto



92-1779



93-6654

- 1. Peligro de objetos arrojados, cortacésped mantenga colocado el deflector.
- Peligro de corte/desmembramiento de mano o pie por la cuchilla del cortacésped – no se acerque a las piezas en movimiento.



1. Advertencia – lleve protección auditiva.
















PEMOYE OBJECTS THAT COULD BE THROWN BY
THE BLADE.

DO NOT MOW WHEN CHILDREN OR OTHERS ARE AROUND.

DO NOT ALLOW OPERATION OF THIS MACHINE BY
UNTRAINED PERSONNEL.

KEEP SAFETY DEVICES IN PLACE AND WORKING.

104-8582



107-4098

# Montaje

# Piezas sueltas

Utilice la tabla siguiente para verificar que no falta ninguna pieza.

Procedimiento	Descripción	Cant.	Uso
	Agarradero	1	
	Perno (5/16 x 1-1/4 inches)	2	
	Arandela	4	
	Contratuerca (5/16 inch) con inserto fino de nylon	2	
<b>1</b>	Perno (5/16 x 1-1/2 inches)	2	Instale al agerradore
1	Perno	1	Instale el agarradero.
	Contratuerca (5/16 inch)	2	
	Varilla de soporte de la bolsa	1	
	Chapa de alineación de la bolsa	1	
	Contratuerca	3	
	Sujetacables	3	
2	No se necesitan piezas	ı	Instale la cuerda de arranque.
3	Tapón del conducto de descarga	1	Instale el tapón del conducto de descarga.
4	No se necesitan piezas	_	Llene el cárter de aceite.

**Nota:** Determine the left and right sides of the machine from the normal operating position.




# Instalación del agarradero

### Piezas necesarias en este paso:

1	Agarradero
2	Perno (5/16 x 1-1/4 inches)
4	Arandela
2	Contratuerca (5/16 inch) con inserto fino de nylon
2	Perno (5/16 x 1-1/2 inches)
1	Perno
2	Contratuerca (5/16 inch)
1	Varilla de soporte de la bolsa
1	Chapa de alineación de la bolsa
3	Contratuerca
3	Sujetacables

#### **Procedimiento**

1. Fije el manillar al exterior de la carcasa del cortacésped (usando el taladro inferior) con 2 pernos (5/16 x 1-1/4 inches), arandelas y contratuercas finas (5/16 inch) (Figura 3).



- Varilla de soporte de la bolsa
- 2. Perno
- 8. Contratuerca con inserto fino de nylon (2)
- 9. Taladro inferior de la carcasa
- Chapa de alineación de la 10. Arandela (4) holsa
- 4. Contratuercas de caperuza (3)
- 11. Contratuerca (2)
- caperuza (3 5. Agarradero
- 12. Perno (5/16 x 1-1/4 inches)
- 6. Perno (5/16 x 1-1/2 inches) 13. Sujetacables (3)
- 7. Soporte del manillar (2)
- 2. Fije los cierres del manillar al manillar con dos pernos (5/16 x 1-1/2 inches), arandelas, y contratuercas (5/16 inch) (Figura 3).

**Nota:** Usted puede ajustar la altura del manillar para trabajar cómodamente. Colóquese detrás del manillar para determinar la altura adecuada. Para ajustar la altura del manillar, coloque los pernos y contratuercas que fijan los cierres del manillar al manillar en los otros taladros de montaje de los cierres.


- 3. Introduzca el perno a través de la chapa de alineación de la bolsa y el segundo taladro desde arriba del lado izquierdo del manillar, y fíjelo con una contratuerca de caperuza (Figura 3).
- 4. Deslice la varilla de soporte de la bolsa por el tercer (desde arriba) taladro de montaje de cada lado del manillar y fije cada extremo con una contratuerca de caperuza (Figura 3).
- 5. Utilice sujetacables para fijar los cables de control al manillar (Figura 3).

# Instalación de la cuerda de arranque

### No se necesitan piezas

### **Procedimiento**

Pase la cuerda de arranque a través de la guía del manillar (Figura 4).



Cuerda de arranque

2. Guía de la cuerda

**Nota:** Para facilitar la instalación de la cuerda, apriete la barra de control de la cuchilla del manillar.



# Instalación del tapón del conducto de descarga

# Piezas necesarias en este paso:

1 Tapón del conducto de descarga

### **Procedimiento**

1. Abra la puerta de descarga tirando del manillar hacia atrás (Figura 5). Mientras inserta el tapón, sujete el tirador de la puerta para evitar que el muelle cierre la puerta.





Figura 5

- Tirador de la puerta de descarga
- 2. Tapón, girado en el sentido de las agujas del reloj
- 2. Puesto que el tapón es algo más ancho que la abertura del conducto de descarga, gire el tapón ligeramente en el sentido de las agujas del reloj al insertarlo (Figura 5).

**Nota:** Asegúrese de que la flecha de la pegatina del tapón señale hacia arriba.

3. Inserte el tapón hasta el fondo, hasta que el clip en la parte inferior del tapón se enganche, fijando el tapón firmemente en el conducto de descarga (Figura 6).



1. Clip

4. Suelte el tirador de la puerta de descarga para bloquear la parte superior del tapón.



# Llenado del cárter de aceite

# No se necesitan piezas

#### **Procedimiento**

La máquina se entrega sin aceite en el cárter. El cárter tiene capacidad para 0,65 litros de aceite. Utilice solamente aceite detergente SAE 10W-30 de alta calidad

que tenga la clasificación de servicio SH, SJ o equivalente del American Petroleum Institute (API).

Antes de cada uso, compruebe que el nivel de aceite está entre las marcas inferior y superior de la varilla (Figura 7).




Figura 7

- 1. Varilla
- Marca superior

Marca inferior


**Nota:** Si el cárter está vacío, vierta aproximadamente tres cuartas partes de la capacidad total de aceite en el cárter, luego siga el procedimiento de esta sección.

- 1. Lleve el cortacésped a una superficie nivelada.
- Limpie alrededor de la varilla (Figura 7).
- 3. Retire la varilla girando el tapón en el sentido contrario a las agujas del reloj y tirando del mismo.
- 4. Limpie la varilla con un paño limpio.
- 5. Inserte la varilla en el cuello de llenado (pero **no gire** el tapón en el sentido de las agujas del reloj para fijarlo) y luego retírela.
- 6. Observe en la varilla el nivel de aceite.
- 7. Si el nivel de aceite está por debajo de la marca inferior de la varilla, retire la varilla y vierta lentamente sólo la cantidad de aceite suficiente para que el nivel llegue a la marca superior de la varilla.

**Importante:** No llene excesivamente el cárter de aceite ya que se dañaría el motor al ponerse en marcha. Drene el exceso de aceite hasta que no sobrepase la marca superior de la varilla.

8. Inserte la varilla en el cuello de llenado y enrosque el tapón en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede apretado.

# El producto



- Panel de control Barra de control de la cuchilla
- Barra de soporte de la bolsa
- Conducto de descarga
- Varilla/tapón de llenado de 11. aceite
- Palanca de altura de corte
- Palanca del acelerador
- Arrancador
- Tapón del depósito de combustible
- Limpiador de aire




Figura 9 Acelerador

- Parada
- Lento

- 3. Rápido
- 4. Estárter

# **Operación**

**Nota:** Determine the left and right sides of the machine from the normal operating position.

Cada vez que vaya a segar, asegúrese de que la transmisión autopropulsada y la barra de control de la cuchilla funcionan correctamente. Cuando usted suelta la barra de control de la cuchilla, la cuchilla y la transmisión autopropulsada deben detenerse. Si no, póngase en contacto con el Servicio Técnico Autorizado.



Esta máquina produce niveles sonoros que superan los 85 dBA en el oído del operador, y pueden causar pérdidas auditivas con periodos extendidos de exposición.

Lleve protección auditiva mientras opera esta máquina.



Figura 10

1. Advertencia – lleve protección auditiva.

# Verificación del nivel de aceite del motor

**Intervalo de mantenimiento:** Cada vez que se utilice o diariamente

Antes de usar el cortacésped, compruebe que el nivel de aceite está entre las marcas inferior y superior de la varilla (Figura 11).




Figura 11

- Varilla
- 3. Marca inferior
- Marca superior

Si el nivel de aceite está por debajo de la marca inferior, añada aceite. Consulte Llenado del cárter de aceite.

# Llenado del depósito de combustible

Para obtener los mejores resultados, utilice solamente gasolina sin plomo nueva y limpia, de 87 o más octanos. Para asegurarse de que la gasolina está nueva, compre solamente la cantidad que prevé utilizar en 30 días. El uso de gasolina sin plomo reduce los depósitos en la cámara de combustión y alarga la vida del motor. Se puede utilizar gasolina con plomo si la gasolina sin plomo no estuviera disponible.

Importante: No añada aceite a la gasolina.

Importante: No use nunca metanol, gasolina que contenga metanol, gasohol con más del 10% de etanol, gasolina super o gasolina blanca. Estos combustibles pueden dañar el sistema de combustible.

**Importante:** No use gasolina que haya estado almacenada durante más de 30 días.

### A

En ciertas condiciones la gasolina es extremadamente inflamable y altamente explosiva. Un incendio o una explosión provocados por la gasolina puede causarle quemaduras a usted y a otras personas así como daños materiales.

- Llene el depósito de combustible en el exterior, en una zona abierta y con el motor frío. Limpie la gasolina derramada.
- No llene completamente el depósito de combustible. Añada gasolina al depósito de combustible hasta que el nivel esté entre 6 y 13 mm por debajo del extremo inferior del cuello de llenado. Este espacio vacío en el depósito permitirá la dilatación de la gasolina.
- No fume nunca mientras maneja la gasolina y manténgase alejado de llamas desnudas o de lugares donde una chispa pudiera inflamar los vapores de gasolina.
- Almacene la gasolina en un recipiente homologado y manténgala fuera del alcance de los niños.
- No compre nunca gasolina para más de 30 días de consumo normal.

### A

Al repostar, bajo ciertas condiciones puede acumularse una carga estática, que encenderá la gasolina. Un incendio o una explosión provocados por la gasolina puede causarle quemaduras a usted y a otras personas así como daños materiales.

- Coloque siempre los recipientes de gasolina en el suelo y lejos del vehículo antes de repostar.
- No llene los recipientes de gasolina dentro de un vehículo, camión o remolque ya que las alfombras o los revestimientos de plástico del interior de los remolques podrían aislar el recipiente y retrasar la pérdida de la carga estática.
- Cuando sea posible, retire el equipo a repostar del camión o remolque y reposte con las ruedas sobre el suelo.
- Si esto no es posible, reposte el equipo sobre el camión o remolque desde un recipiente portátil, en vez de usar un surtidor de gasolina.
- Si es imprescindible el uso de un surtidor, mantenga la boquilla en contacto con el borde del depósito de combustible o la abertura del recipiente en todo momento hasta que termine de repostar.

Utilice un estabilizador/acondicionador de combustible regularmente durante la operación y el almacenamiento. Un estabilizador/acondicionador limpia el motor durante la operación, e impide la acumulación de residuos con aspecto de barniz pegajoso en el motor durante el almacenamiento.

Importante: No utilice aditivos de combustible salvo un estabilizador/acondicionador de combustible. No use estabilizadores a base de alcohol, tales como etanol, metanol o isopropanol.

1. Limpie alrededor del tapón del depósito de combustible (Figura 12).




Figura 12

- 1. Tapón del depósito de combustible
- 2. Retire el tapón del depósito de combustible.
- 3. Llene el depósito con gasolina sin plomo hasta que el nivel esté entre 6 y 13 mm por debajo de la parte superior del depósito. No deje que la gasolina llegue al cuello de llenado.

**Nota:** La capacidad del depósito de combustible es de 2,0 L. (2,1 cuartos de galón).

**Importante:** Deje siempre un espacio libre de 6 mm o más entre la gasolina y la parte superior del depósito para permitir la expansión de la gasolina.

4. Coloque el tapón del depósito de combustible y limpie cualquier gasolina derramada.

# Cómo arrancar el motor

- 1. Conecte el cable de la bujía.
- 2. Abra la válvula de combustible moviendo la palanca a la **derecha** (Figura 13).




Figura 13

- 1. Válvula de combustible
- 3. Mueva el control del acelerador a la posición Estárter.

**Nota:** No utilice el estárter si el motor está caliente.

- 4. Tire suavemente del arrancador hasta que note resistencia, luego tire con fuerza. Deje que la cuerda vuelva lentamente al manillar.
- 5. Cuando el motor arranque, mueva el control del acelerador a la posición Rápido, y ajuste el control de velocidad sobre el terreno según desee.

**Nota:** Si el motor no arranca después de tres intentos, repita los pasos 4 a 5.

# Cómo parar el motor

Suelte la barra de control. Deben pararse tanto el motor como la cuchilla en 3 segundos o menos. Si no, póngase en contacto con el Servicio Técnico Autorizado.

**Nota:** Cierre la válvula de combustible moviendo la palanca a la **izquierda** a menos que vaya a volver a arrancar el motor en breve.

# Manejo de la cuchilla del cortacésped

Este cortacésped está equipado con un embrague del freno de la cuchilla. Para engranar las cuchillas del cortacésped y segar, haga lo siguiente:

Importante: Consulte Comprobación del embrague del freno de la cuchilla, que contiene información importante sobre cómo verificar que el embrague del freno de la cuchilla funciona correctamente.

- 1. Con el motor en marcha, empuje la barra de control de la cuchilla a la derecha.
- 2. Mueva la barra de control de la cuchilla a la posición Marcha/cambio o Marcha/avance para poner en marcha las cuchillas (Figura 15).

**Nota:** Si utiliza la posición Marcha/avance, también se engrana el sistema de autopropulsión; consulte Uso del Sistema de autopropulsión.

# Operación de la transmisión autopropulsada

El cortacésped tiene tres velocidades sobre el terreno. 1 es velocidad lenta, 2 es velocidad media, y 3 es velocidad rápida. El control de velocidad sobre el terreno está ubicado en la parte trasera de la cubierta de la correa (Figura 14).




Figura 14

- 1. Control de velocidad sobre el terreno
- 1. Mueva el control de velocidad sobre el terreno a la posición de Punto muerto (Figura 14).
- 2. Arranque el motor.
- 3. Apriete la barra de control de la cuchilla hasta que esté en la posición Marcha/cambio (Figura 15) y mueva el control de velocidad sobre el terreno a la posición deseada (Figura 14).




Figura 15

- 1. Posición Marcha/avance
- 3. Posición parada
- 2. Posición Marcha/cambio
- 4. Apriete la barra de control contra el manillar hasta la posición Marcha/avance (Figura 15).

Importante: No cambie de velocidad con la barra de control contra el manillar en posición Marcha/avance; esto podría dañar la transmisión. Mueva la barra de control a la posición Marcha/cambio para cambiar la velocidad sobre el terreno.

**Nota:** Usted puede variar la velocidad sobre el terreno aumentando o reduciendo la distancia entre la barra de control de la cuchilla y el manillar. Baje la barra de control de la cuchilla para reducir la velocidad sobre el terreno para girar, o si el cortacésped se mueve demasiado rápido para usted. Si usted baja demasiado la barra de control de la cuchilla, la autopropulsión del cortacésped se detiene. Apriete la barra de control de la cuchilla más cerca del manillar para aumentar la velocidad sobre el terreno. Cuando usted sujeta la barra de control de la cuchilla control de la cuchilla control de la cuchilla, el

cortacésped se mueve a la velocidad máxima sobre el terreno. Mueva el control de velocidad sobre el terreno a la posición de Punto muerto para utilizar el cortacésped para perfilar, y siempre que lo deje desatendido.

# Uso del tapón del conducto de descarga

- 1. Pare el motor y espere a que se detengan todas las piezas en movimiento.
- 2. Inserte el tapón; consulte Instalación del tapón del conducto de descarga.
- Para retirar el tapón, mueva el tirador de la puerta de descarga hacia atrás y levante el clip de la parte inferior del tapón. Cuando se desbloquee el tapón, sáquelo del conducto de descarga.


**Nota:** Cuando la hierba es espesa y frondosa, los recortes pueden acumularse en y alrededor del tapón del conducto de descarga. Esto puede hacer que sea difícil retirar el tapón. Limpie a fondo el tapón después de cada uso.

# Comprobación del embrague del freno de la cuchilla

Compruebe el funcionamiento de la barra de control de la cuchilla y del embrague del freno de la cuchilla antes de cada uso para asegurarse de que funcionan correctamente.

#### Prueba normal

- 1. Pare el motor y espere a que se detengan todas las piezas en movimiento.
- 2. Lleve el cortacésped a una superficie pavimentada en una zona al abrigo del viento.
- 3. Ajuste las cuatro ruedas a la altura de corte de 64 mm.
- 4. Mueva el control de velocidad sobre el terreno a la posición de Punto muerto.
- 5. Tome media página de periódico y haga una bola con ella que sea lo suficientemente pequeña como para pasar por debajo de la carcasa del cortacésped (unos 76 mm de diámetro).
- 6. Coloque la bola de papel de periódico a unos 12,7 cm por delante del cortacésped (Figura 16).



- 1. 5 pulgadas (12,7 cm)
- 7. Arranque el motor.
- 8. Asegúrese de que la barra de control de la cuchilla a su posición más baja (Figura 17).





Figura 17

- 9. Empuje la barra de control de la cuchilla a la derecha.
- Levante la barra de control de la cuchilla hasta
   5 cm (1 pulg.) aproximadamente del manillar;
   consulte la posición A en Figura 18.

**Nota:** El ruido como de ventilador indica que la cuchilla del cortacésped está girando.



1. 2,5 cm

11. Suelte la barra de control de la cuchilla; consulte la posición B en Figura 19. Debe oír un ruido fuerte. La cuchilla debe detenerse en tres segundos.




Figura 19

- 12. Empuje inmediatamente el cortacésped por encima de la bola de papel de periódico.
- 13. Pare el motor y espere a que se detengan todas las piezas en movimiento.
- 14. Camine alrededor del cortacésped para ver si está la bola de papel de periódico. Si la bola no se metió debajo de la carcasa, repita los pasos 6 a 13.
- 15. Retire el cortacésped de la bola de papel. Si la bola de papel de periódico se deshace o está destrozada, la cuchilla no se ha detenido correctamente, lo que implica un estado de operación inseguro. Póngase en contacto con el Servicio Técnico Autorizado.

Para comprobar si hay un problema con el sistema del embrague del freno de la cuchilla **antes** de que afecte a su operación normal, usted puede realizar la Prueba Especial que se describe a continuación.

# Prueba especial

- 1. Siga los pasos 1 a 7 de la Prueba Normal.
- 2. Asegúrese de que la barra de control de la cuchilla a su posición más baja (Figura 17).
- 3. Empuje la barra de control de la cuchilla a la derecha.
- 4. Levante la barra de control hasta la posición central, unas 12,7 cm (5 pulg.) por debajo del travesaño del manillar (Posición C en Figura 20).




Figura 20

**Nota:** Esta posición intermedia (C) no es la posición normal de operación de la barra de control de la cuchilla. No obstante, es útil para detectar atascos en el sistema del embrague del freno de la

- cuchilla con suficiente antelación para evitar un fallo de seguridad más adelante.
- 5. Suelte la barra de control de la cuchilla (Posición B en Figura 20).

**Nota:** Si usted oye un ruido fuerte, usted ha levantado demasiado la barra de control de la cuchilla. Repita los pasos 2 a 5 de arriba, pero no levante la barra de control de la cuchilla tan alto como en el paso 4.

- 6. Empuje inmediatamente el cortacésped por encima de la bola de papel de periódico.
- 7. Pare el motor y espere a que se detengan todas las piezas en movimiento.
- 8. Camine alrededor del cortacésped para ver si está la bola de papel de periódico. Si la bola no se metió debajo de la carcasa:
  - A. Coloque la bola de papel de periódico a unos 12,7 cm por delante del cortacésped (Figura 16).
  - B. Arranque el motor.
  - C. Siga los pasos 2 a 7 de arriba.
- 9. Retire el cortacésped de la bola de papel. Si la bola de papel de periódico se deshace o está destrozada, el sistema del embrague del freno de la cuchilla podría estar deteriorándose hasta el punto de que supondría un estado de operación inseguro. Póngase en contacto con un Distribuidor Autorizado para realizar una inspección y reparación de su cortacésped.

# A

Si el sistema de embrague del freno de la cuchilla no funciona, la cuchilla seguirá girando cuando usted suelte la barra de control de la cuchilla. Usted podría tocar la cuchilla, lo que le causaría graves lesiones.

- Compruebe la operación del embrague del freno de la cuchilla antes de cada uso.
- No utilice nunca un cortacésped equipado con el sistema de embrague del freno de la cuchilla si el sistema de seguridad no funciona.
- Lleve su cortacésped a un Distribuidor Autorizado para su reparación si el sistema de seguridad no funciona correctamente.

#### Prueba usando la bolsa de recortes

Usted puede utilizar la bolsa de recortes para realizar una prueba adicional, con el fin de comprobar el mecanismo del embrague del freno de la cuchilla.

- 1. Instale la bolsa de recortes vacía en el conducto de descarga.
- 2. Arranque el motor.
- 3. Asegúrese de que la barra de control de la cuchilla a su posición más baja (Figura 17).
- 4. Empuje la barra de control de la cuchilla a la derecha.
- 5. Levante la barra de control de la cuchilla hasta la posición normal de cuchilla engranada, a 2,5 cm (1 pulg.) aproximadamente del manillar. La bolsa debe empezar a inflarse, lo que indica que la cuchilla está engranada y girando.
- 6. Suelte la barra de control de la cuchilla. Si la bolsa no se desinfla inmediatamente, indica que la cuchilla sigue girando. El mecanismo del embrague del freno de la cuchilla puede estar deteriorándose, y si esto se ignora, podría dar lugar a un estado de operación inseguro. Haga revisar y reparar el cortacésped por un Servicio Técnico Autorizado.


# Ajuste de la altura de corte

Cada rueda se ajusta individualmente con una palanca de ajuste de altura. Las alturas de corte son 19 mm, 32 mm, 44 mm, 57 mm, 70 mm, y 83 mm.

# A

Al ajustar las palancas de ajuste de la altura de corte, sus manos podrían tocar una cuchilla en movimiento, lo que podría causarle graves lesiones.

- Pare el motor y espere a que se detengan todas las piezas en movimiento antes de ajustar la altura de corte.
- No ponga los dedos debajo de la carcasa al ajustar la altura de corte.
- 1. Tire de la palanca de ajuste de la altura de la rueda hacia la rueda (Figura 21) y muévala a la posición deseada.



- 1. Palanca de ajuste de la altura de la rueda
- 2. Suelte la palanca de ajuste de altura y engánchela firmemente en la muesca.
- 3. Ajuste todas las ruedas a la misma altura de corte.

# Uso de la bolsa de recortes

De vez en cuando, es posible que usted desee utilizar la bolsa de recortes para embalar hierba extra larga, hierba frondosa u hojas.

### Instalación de la bolsa de recortes

- 1. Pare el motor y espere a que se detengan todas las piezas en movimiento.
- 2. Asegúrese de que el tirador de la puerta de descarga está totalmente hacia adelante y que la clavija está situada en el cierre (Figura 22).




Figura 22

- poste de retención
- 2. Clavija enganchada en el
- 1. Marco de la bolsa sobre el 3. Tirador hacia adelante del todo; puerta de descarga cerrada
- 3. Coloque el agujero del marco de la bolsa sobre el poste de retención en el conducto de descarga (Figura 22).
- 4. Coloque la parte trasera del marco de la bolsa en la varilla de soporte de la bolsa.
- 5. Tire hacia adelante del tirador de la puerta de descarga hasta que la clavija salga del cierre, y mueva el tirador hacia atrás hasta que la clavija se bloquee en la muesca de la bolsa (Figura 23).




Figura 23

1. Clavija bloqueada en la muesca de la bolsa

**Nota:** La puerta de descarga de la carcasa del cortacésped está ahora abierta.

# Segar con la bolsa de recortes

Si la bolsa de recortes está desgastada, pueden arrojarse pequeñas piedras y otros residuos similares a la zona donde está el operador u otra persona, provocando lesiones personales graves o la muerte al operador o a la otra persona.

Compruebe frecuentemente la bolsa de recortes. Si está dañada, instale una bolsa de recambio Toro nueva.

#### Cómo retirar la bolsa de recortes

- 1. Pare el motor y espere a que se detengan todas las piezas en movimiento.
- 2. Levante el tirador de la puerta de descarga y muévalo hacia adelante para que la clavija entre en el cierre (Figura 22).
- 3. Sujete las asas de la parte delantera y trasera de la bolsa y levante la bolsa fuera del cortacésped.
- 4. Incline la bolsa gradualmente hacia adelante para vaciarla.
- 5. Para instalar la bolsa, consulte Instalación de la bolsa de recortes.

### A

Si la puerta de descarga no se cierra por completo, el cortacésped podría arrojar objetos, causando lesiones personales graves o la muerte.

Si usted no puede cerrar la puerta porque los recortes de hierba obstruyen la zona de descarga, pare el motor y mueva el tirador de la puerta de descarga hacia adelante y hacia atrás suavemente hasta que pueda cerrar la puerta completamente. Si aún no puede cerrar la puerta, retire la obstrucción con un palo, no con la mano.

### A

El cortacésped puede arrojar recortes de hierba y otros objetos por el conducto de descarga si éste está abierto. Los objetos arrojados con suficiente fuerza podrían causar lesiones personales graves o la muerte al operador o a otras personas.

No abra nunca la puerta del conducto de descarga con el motor en marcha.

# Consejos de operación

# Consejos generales

- Revise las instrucciones de seguridad y lea detenidamente este manual antes de operar el cortacésped.
- Despeje la zona de palos, piedras, alambres, ramas y otros residuos que podrían ser golpeados y arrojados por la cuchilla.
- Mantenga a todo el mundo, especialmente a niños y animales, alejados de las zonas de trabajo.
- Evite golpear árboles, muros, bordillos u otros objetos sólidos. No siegue nunca por encima de objeto alguno.
- Si el cortacésped golpea un objeto o empieza a vibrar, pare inmediatamente el motor, desconecte el cable de la bujía e inspeccione el cortacésped en busca de daños.
- Mantenga la cuchilla afilada durante toda la temporada de siega. De vez en cuanto, lime cualquier imperfección de la cuchilla.
- Sustituya la cuchilla cuando sea preciso con una cuchilla de repuesto Toro original.

 Siegue solamente hierba u hojas secas. La hierba mojada y las hojas mojadas tienden a pegarse al suelo, y pueden atascar el cortacésped o hacer que se cale el motor.

### A

La hierba mojada o las hojas mojadas pueden causarle graves lesiones si usted resbala y toca la cuchilla.

Siegue solamente en condiciones secas.

- Limpie debajo de la carcasa del cortacésped después de cada uso. Consulte Limpieza de los bajos de la carcasa del cortacésped.
- Mantenga el motor en buenas condiciones de funcionamiento.
- Ajuste la velocidad del motor a la posición más rápida para conseguir resultados óptimos de corte.

### A

Si se hace funcionar el motor del cortacésped a una velocidad mayor que el ajuste de fábrica, el cortacésped puede arrojar parte de la cuchilla o del motor a la zona donde está el operador u otra persona, causando graves lesiones personales o la muerte.

- No cambie el ajuste de velocidad del motor.
- Si usted sospecha que la velocidad del motor es superior a la normal, póngase en contacto con un Servicio Técnico Autorizado.
- Limpie el filtro de aire con frecuencia. El picado de la hierba hace que se formen nubes de recortes y polvo, que atascan el filtro de aire y reducen el rendimiento del motor.

#### Cómo cortar la hierba

- La hierba crece a velocidades distintas según la estación del año. En el calor del verano, es mejor cortar la hierba usando los ajustes de altura de corte de 57 mm, 70 mm, o 83 mm. Corte solamente un tercio de la hoja de hierba cada vez. No corte con un ajuste inferior a 57 mm a menos que la hierba sea escasa, o a finales del otoño cuando el ritmo de crecimiento de la hierba empieza a decaer.
- Cuando corte hierba de más de 15 cm de alto, siegue primero usando la altura de corte más alta y ande despacio, luego siegue de nuevo a una altura menor para obtener el mejor aspecto de césped. Si

la hierba es demasiado alta y las hojas se amontonan en el césped, pueden atascar el cortacésped y hacer que se cale el motor.

 Alterne la dirección de corte. Esto ayuda a dispersar los recortes en todo el césped, dando una fertilización más homogénea.

Si el aspecto final del césped no es satisfactorio, pruebe a:

- Afilar la cuchilla.
- Caminar más despacio mientras siega.
- Elevar la altura de corte del cortacésped.
- Cortar el césped con más frecuencia.
- Solapar los pasillos de corte en lugar de cortar un pasillo completo en cada pasada.
- Ajustar la altura de corte una muesca menos en las ruedas delanteras que en las traseras. Por ejemplo, ajuste las ruedas delanteras a 57 mm y las traseras a 70 mm.

### Cómo cortar hojas

- Después de segar el césped, asegúrese de que la mitad del césped se ve a través de la cobertura de hojas cortadas. Es posible que tenga que hacer más de una pasada por encima de las hojas.
- Para una cobertura de hojas escasa, ajuste todas las ruedas a la misma altura de corte.
- Si hay más de 12,7 cm de hojas en el césped, ajuste la altura de corte de las ruedas delanteras una muesca o dos más alta que la de las ruedas traseras. De esta manera es más fácil que se introduzcan las hojas debajo de la carcasa.
- Siegue más despacio si el cortacésped no corta las hojas suficientemente finas.
- Si usted siega encima de hojas de roble, puede añadir cal al césped en primavera para reducir la acidez de las hojas de roble.

# **Mantenimiento**

**Nota:** Determine the left and right sides of the machine from the normal operating position.

# Calendario recomendado de mantenimiento

Intervalo de manteni- miento y servicio	Procedimiento de mantenimiento
Después de las primeras 5 horas	Cambie el aceite del motor.
Cada vez que se utilice o diariamente	<ul> <li>Compruebe el nivel de aceite del motor.</li> <li>Compruebe el funcionamiento del embrague del freno de la cuchilla.</li> <li>Inspeccione los elementos del limpiador de aire.</li> <li>Inspeccione periódicamente las cuchillas del cortacésped para asegurarse de que no están desgastadas ni dañadas.</li> <li>Limpie debajo de la carcasa.</li> <li>Limpie el conducto de descarga y el tapón del conducto de descarga.</li> <li>Compruebe el tiempo que tarda el freno en parar la cuchilla. La cuchilla debe pararse en 3 segundos o menos después de soltar la barra de control; si no lo hace, póngase en contacto con un Distribuidor Autorizado para la reparación.</li> </ul>
Cada 25 horas	<ul> <li>Lubrique los brazos de pivote.</li> <li>Limpie los elementos del filtro de aire. Límpielos con más frecuencia en condiciones de mucho polvo.</li> <li>Compruebe las fijaciones de montaje de la cuchilla y del motor. Apriete cualquier fijación que esté suelta.</li> </ul>
Cada 50 horas	<ul> <li>Cambie el aceite del motor.</li> <li>Afile o cambie la cuchilla.</li> <li>Retire los recortes de hierba y la suciedad de debajo de la cubierta de la correa.</li> <li>Limpie el protector del embrague del freno de la cuchilla.</li> <li>Haga que un servicio autorizado de mantenimiento de motores compruebe la operación del freno de volante.</li> </ul>
Cada 75 horas	Ajuste el sistema de transmisión autopropulsada.
Cada 100 horas	<ul> <li>Lubrique la caja de engranajes.</li> <li>Inspeccione, limpie y ajuste la bujía; cámbiela si es necesario.</li> <li>Ajuste el cable del freno de la cuchilla.</li> <li>Haga que un servicio autorizado de mantenimiento de motores compruebe y ajuste la zapatilla del freno de volante.</li> </ul>
Cada 250 horas	<ul> <li>Cambie los elementos del limpiador de aire. Cámbielos con más frecuencia en condiciones de mucho polvo.</li> <li>Cambie la bujía.</li> <li>Haga que un servicio autorizado de mantenimiento de motores compruebe que no hay fugas en el sistema de combustible y que los tubos de combustible no están deteriorados. Cambie las piezas si es necesario.</li> <li>Haga que un servicio autorizado de mantenimiento de motores compruebe y ajuste la velocidad de ralentí del motor, que compruebe y ajuste la holgura de las válvulas, y que limpie el depósito de combustible y el filtro.</li> </ul>

Importante: Consulte en el Manual del operador del motor procedimientos adicionales de mantenimiento.

Si usted deja el cable conectado a la bujía, alguien podría arrancar el motor accidentalmente y causar lesiones graves a usted o a otras personas.

Desconecte el cable de la bujía antes de efectuar cualquier mantenimiento. Aparte el cable para evitar su contacto accidental con la bujía.

# Lubricación

# Lubricación de los brazos de pivote

Intervalo de mantenimiento: Cada 25 horas

- 1. Mueva las palancas de altura de corte de la rueda trasera al ajuste central.
- 2. Limpie con un trapo limpio los puntos de engrase (Figura 24).




Figura 24

- 1. Punto de engrase
- 3. Conecte una pistola de engrasar al punto de engrase y bombee suavemente dos o tres veces con grasa de litio de propósito general Nº 2 (Figura 24).

**Importante:** Una presión de grasa excesiva puede dañar las juntas.

# Lubricación de la caja de engranajes

Intervalo de mantenimiento: Cada 100 horas

- 1. Retire la bolsa de recortes.
- 2. Conecte una pistola de engrasar en el punto de engrase a través del hueco de la cubierta de la correa (Figura 25).




Figura 25

- 1. Cubierta de la correa
- 2. Punto de engrase
- 3. Bombee suavemente una o dos veces grasa de litio Nº 2 de propósito general.
- 4. Instale la bolsa de recortes.

# Mantenimiento del motor

# Mantenimiento del limpiador de aire

Intervalo de mantenimiento: Cada vez que se utilice

o diariamente—Inspeccione los elementos del limpiador de aire.

Cada 25 horas—Limpie los elementos del filtro de aire. Límpielos con más frecuencia en condiciones de mucho polvo.

Cada 250 horas—Cambie los elementos del limpiador de aire. Cámbielos con más frecuencia en condiciones de mucho polvo.

**Importante:** No haga funcionar el motor sin el conjunto de filtrado de aire, porque se producirán graves daños al motor.

- 1. Pare el motor y espere a que se detengan todas las piezas en movimiento.
- 2. Desconecte el cable de la bujía.
- 3. Retire las 2 tuercas que fijan la tapa (Figura 26).




Figura 26

- 1. Tuerca (2)
- 4. Elemento de gomaespuma

2. Tapa

- 5. Base
- 3. Elemento de papel
- 4. Retire la cubierta.

**Nota:** Tenga cuidado de que no caigan suciedad y residuos en la base.

- 5. Separe cuidadosamente de la base los elementos de gomaespuma y de papel (Figura 26).
- 6. Separe el elemento de gomaespuma del elemento de papel (Figura 26).
- 7. Inspeccione los elementos de gomaespuma y de papel, y cámbielos si están dañados o excesivamente sucios.
- 8. Si el elemento de papel está muy sucio, cámbielo.

**Nota:** Nunca intente eliminar la suciedad del elemento de papel con un cepillo, puesto que esto introduce suciedad en las fibras.

9. Lave el elemento de gomaespuma con agua templada jabonosa o en un disolvente **no inflamable**.

**Nota:** No utilice gasolina para limpiar el elemento de gomaespuma porque podría provocar un incendio o una explosión.

- 10. Enjuague el elemento de gomaespuma y séquelo bien.
- 11. Sumerja el elemento de gomaespuma en aceite de motor limpio, luego apriételo para eliminar el exceso de aceite.

**Nota:** Un exceso de aceite en el elemento de gomaespuma restringe el flujo de aire a través del elemento y puede llegar al elemento de papel y atascarlo.

12. Pase un paño húmedo para eliminar la suciedad de la base y la tapa.

**Nota:** Tenga cuidado de que no caigan suciedad y residuos en el conducto de aire que va al carburador.

- 13. Instale los elementos del limpiador de aire y asegúrese de que están orientados correctamente.
- 14. Instale la tapa y fijela con las 2 tuercas.

# Cómo cambiar el aceite del motor

**Intervalo de mantenimiento:** Después de las primeras 5 horas

Cada 50 horas

1. Haga funcionar el motor para calentar el aceite.

**Nota:** El aceite caliente fluye mejor y transporta más contaminantes.

### A

El aceite puede estar muy caliente cuando el motor ha estado funcionando, y el contacto con aceite caliente puede causar lesiones personales graves.

Evite tocar el aceite caliente al drenarlo.

- 2. Pare el motor y espere a que se detengan todas las piezas en movimiento.
- 3. Desconecte el cable de la bujía.
- 4. Coloque un recipiente adecuado debajo de la varilla/orificio de vaciado de aceite.
- 5. Limpie alrededor de la varilla.
- 6. Retire la varilla girando el tapón en el sentido contrario a las agujas del reloj y tirando del mismo.
- 7. Levante el lado **izquierdo** del cortacésped para drenar el aceite del tubo de llenado al recipiente.
- 8. Después de drenar el aceite, ponga el cortacésped en su posición normal.
- 9. Llene el cárter con aceite nuevo hasta la marca superior de la varilla. Consulte Llenado del cárter de aceite.
- 10. Inserte la varilla en el cuello de llenado y enrosque el tapón en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede apretado.
- 11. Limpie cualquier aceite derramado.
- 12. Recicle el aceite usado según la normativa local.

# Mantenimiento de la bujía

Intervalo de mantenimiento: Cada 100

horas—Inspeccione, limpie y ajuste la bujía; cámbiela si es necesario.


Cada 250 horas—Cambie la bujía.

Utilice una bujía **NGK BPR5ES®** o **Nippondenso® W16EPR-U** o equivalente.

- 1. Pare el motor y espere a que se detengan todas las piezas en movimiento.
- 2. Desconecte el cable de la bujía.
- 3. Limpie alrededor de la bujía.
- 4. Retire la bujía de la culata.

Importante: Si la bujía está agrietada o sucia, cámbiela. No limpie los electrodos, porque cualquier arenilla que entre en el cilindro puede dañar el motor.

5. Fije el hueco entre los electrodos en 0,76 mm (Figura 27).



- Aislante del electrodo central
- 2. Electrodo lateral
- 3. Hueco entre electrodos (no a escala)
- 6. Instale la bujía con cuidado a mano (para evitar dañar la rosca) hasta que esté apretada.
- 7. Apriete la bujía 1/2 vuelta más si es nueva; si no, apriétela de 1/8 a 1/4 vuelta más.

Importante: Una bujía que no está correctamente apretada puede calentarse mucho y dañar el motor; si se aprieta demasiado una bujía, pueden dañarse las roscas de la culata.

8. Conecte el cable de la bujía.

# Mantenimiento del sistema de transmisión

# Ajuste de la transmisión autopropulsada

Intervalo de mantenimiento: Cada 75 horas

Si el cortacésped no avanza o si tiene tendencia a avanzar lentamente cuando la barra de control está a **más** de 3,8 cm del manillar, ajuste el mando de control de la transmisión de las ruedas, en la parte trasera de la caja de engranajes (Figura 28).





Figura 28

- 1. Mando de control
- 1. Cierre la puerta de la carcasa del cortacésped y retire la bolsa de recortes.
- 2. Gire el mando de control en el sentido de las agujas del reloj 1/2 vuelta si el cortacésped no avanza. Si el cortacésped avanza lentamente, gire el mando 1/2 vuelta en el sentido opuesto a las agujas del reloj para aflojar la correa (Figura 28).
- 3. Tire lentamente del cortacésped hacia atrás, moviendo gradualmente la barra de control hacia el manillar.

**Nota:** El ajuste es correcto cuando las ruedas traseras dejan de girar y la barra de control está a aproximadamente 2,5 cm del manillar (Figura 29).



1. 2,5 cm


# Mantenimiento del sistema de control

# Ajuste del cable del freno de la cuchilla

**Intervalo de mantenimiento:** Cada 100 horas—Ajuste el cable del freno de la cuchilla.

Siempre que instale un nuevo conjunto de cable de freno de la cuchilla o cambie la correa, ajuste el cable del freno de la cuchilla.

- 1. Pare el motor y espere a que se detengan todas las piezas en movimiento.
- 2. Desconecte el cable de la bujía.
- 3. Afloje el tornillo de la abrazadera hasta que se deslice el conducto del cable del freno (Figura 30).



- Muelle
- 2. Conducto del cable
- 3. Tornillo de la abrazadera
- 4. Tire del cable para eliminar la holgura, pero no comprima el muelle. Apriete el tornillo de la abrazadera para fijar el ajuste.

# A

No apriete demasiado el cable de freno de la cuchilla. Si aprieta demasiado el cable de freno de la cuchilla, el freno de la cuchilla podría salirse del tambor de freno. Si el freno no está en contacto con el tambor, la cuchilla no dejará de girar cuando usted suelte la barra de control. Una cuchilla en movimiento podría causar graves lesiones personales.


- Cada vez que usted ajuste el cable de freno, asegúrese de que el freno detiene la cuchilla en tres segundos o menos.
- Si la cuchilla no deja de girar en tres segundos o menos, lleve el cortacésped a un Distribuidor Autorizado para que lo inspeccione y lo repare.

# Mantenimiento de las cuchillas

# Mantenimiento de la cuchilla

Siegue siempre con la cuchilla afilada. Una cuchilla afilada corta limpiamente sin desgarrar o picar las hojas de hierba.

- 1. Pare el motor y espere a que se detengan todas las piezas en movimiento.
- 2. Desconecte el cable de la bujía.
- 3. Drene la gasolina del depósito de combustible.
- 4. Vuelque el cortacésped hacia su lado **izquierdo** (limpiador de aire hacia arriba)(Figura 31).



Figura

- Cuchilla 3. Acelerador
- 2. Tuercas de la cuchilla

# Inspección de la cuchilla

**Intervalo de mantenimiento:** Cada vez que se utilice o diariamente

Examine cuidadosamente la cuchilla para asegurarse de que está afilada y para detectar cualquier desgaste, sobre todo en la reunión entre la parte plana y la parte curva de la cuchilla (Figura 32A). Puesto que la arena y cualquier material abrasivo pueden desgastar el metal que conecta las partes curva y plana de la cuchilla, compruebe la cuchilla antes de utilizar el cortacésped. Si observa una hendidura o desgaste (Figura 32B y C), cambie la cuchilla; consulte Cómo retirar la cuchilla




Figura 32

1. Vela

- 3. Desgaste
- 2. Parte plana de la cuchilla
- Formación de una hendidura

**Nota:** Para obtener el mejor rendimiento, instale una cuchilla nueva antes de que empiece la temporada de siega. Durante el año, lime cualquier desperfecto con el fin de mantener el filo de corte.

### $\Lambda$

Una cuchilla desgastada o dañada puede romperse, y un trozo de la cuchilla podría ser arrojado a la zona donde está el operador u otra persona, provocando lesiones personales graves o la muerte.

- Inspeccione periódicamente las cuchillas, para asegurarse de que no están desgastadas ni dañadas.
- Sustituya cualquier cuchilla desgastada o dañada.


### Cómo retirar la cuchilla

- 1. Sujete el extremo de la cuchilla usando un paño o un guante grueso.
- 2. Retire las tuercas de la cuchilla, el acelerador y la cuchilla (Figura 32).

#### Cómo afilar la cuchilla

Intervalo de mantenimiento: Cada 50 horas

Lime el borde superior de la cuchilla para mantener el ángulo de corte original (Figura 33A) y el radio interior del filo de corte (Figura 33B). La cuchilla permanece equilibrada si se retira la misma cantidad de material de ambos filos de corte.



- Afile con este ángulo solamente.
- 2. Mantenga el radio original aquí.

# Equilibrado de la cuchilla

1. Compruebe el equilibrio de la cuchilla colocando el taladro central de la cuchilla sobre un clavo o el palo de un destornillador fijado horizontalmente en un torno de banco (Figura 34).




Figura 34

**Nota:** También puede comprobar el equilibrio usando un equilibrador de cuchillas de fabricación comercial.

2. Si algún extremo de la cuchilla gira hacia abajo, lime ese extremo (no el filo de corte ni el extremo cerca del filo de corte). La cuchilla está correctamente equilibrada cuando no baja ninguno de los extremos.

### Cómo instalar la cuchilla

1. Instale una cuchilla Toro afilada y equilibrada, el acelerador, el protector de césped y las tuercas de la cuchilla. La vela de la cuchilla debe apuntar hacia la parte superior de la carcasa del cortacésped.

Apriete las tuercas de la cuchilla a 20-37 Nm (15–27 pies-libra).



Si opera el cortacésped sin que esté colocado el acelerador, la cuchilla puede flexionarse, doblarse o romperse, causando lesiones graves o la muerte al operador o a otras personas.


No opere el cortacésped sin acelerador.

- 2. Ponga el cortacésped de pie.
- 3. Conecte el cable de la bujía.

# Limpieza

# Limpieza de los bajos de la carcasa

Para asegurar el mejor rendimiento, mantenga limpios los bajos de la carcasa. Tenga especial cuidado de mantener libres de residuos los deflectores (Figura 35).



1. Deflectores

### Método de lavado

**Intervalo de mantenimiento:** Cada vez que se utilice o diariamente

- 1. Coloque el cortacésped sobre una superficie plana de hormigón o asfalto cerca de una manguera de jardín.
- 2. Arranque el motor.
- 3. Sujete la manguera a la altura del manillar y dirija el agua para que fluya sobre el suelo justo por delante de la rueda trasera **derecha** (Figura 36).



Figura 36

1. Rueda trasera derecha

**Nota:** La cuchilla aspirará agua y expulsará los recortes. Deje correr el agua hasta que no se vean recortes saliendo de debajo de la carcasa.

- 4. Pare el motor y espere a que se detengan todas las piezas en movimiento.
- 5. Cierre el grifo.
- 6. Arranque el cortacésped y déjelo funcionar durante unos minutos para secar el cortacésped y sus componentes.

#### Método de rascado

Si el lavado no elimina todos los residuos de debajo del cortacésped, rásquelo hasta que esté limpio.

- 1. Desconecte el cable de la bujía.
- 2. Drene el combustible del depósito de combustible.

### A

Si inclina el cortacésped, el combustible puede salir del carburador o del depósito de combustible. La gasolina es extremadamente inflamable, altamente explosiva y bajo ciertas condiciones, puede causar lesiones personales o daños materiales.

Evite los derrames dejando funcionar el motor hasta que no quede combustible, o retirando la gasolina con una bomba de mano; nunca utilice un sifón.

- 3. Vuelque el cortacésped hacia su lado izquierdo.
- 4. Retire la suciedad y los recortes de hierba con un rascador de madera dura. Evite tocar rebabas y bordes afilados.
- 5. Ponga el cortacésped de pie.
- 6. Llene el depósito de combustible.
- 7. Conecte el cable de la bujía.

# Limpieza del conducto de descarga y del tapón

Intervalo de mantenimiento: Cada vez que se utilice o diariamente

Asegúrese siempre de que la puerta del conducto de descarga se cierra firmemente cuando usted suelta el tirador. Si los residuos impiden que la puerta de descarga se cierre firmemente, limpie a fondo el interior del conducto de descarga y la puerta.

# A

Los recortes de hierba y otros objetos pueden ser arrojados del conducto de descarga si éste está abierto, y pueden causar lesiones graves o matar al operador o a otras personas.

No arranque ni opere el cortacésped a menos que se dé *una* de las siguientes condiciones:

- El tapón del conducto de descarga está bloqueado firmemente en el conducto de descarga.
- La bolsa de recortes está bloqueada en su sitio.
- El conducto de descarga lateral opcional está bloqueado en su sitio.
- La puerta del conducto de descarga está bloqueada en su sitio.

# Limpieza de la zona de debajo de la cubierta de la correa

Intervalo de mantenimiento: Cada 50 horas—Retire los recortes de hierba y la suciedad de debajo de la cubierta de la correa.

- 1. Pare el motor y espere a que se detengan todas las piezas en movimiento.
- 2. Desconecte el cable de la bujía.
- 3. Retire los pernos que fijan la cubierta de la correa (Figura 37) a la carcasa del cortacésped.




Figura 37

- 1. Cubierta de la correa
- 2. Pernos
- 4. Levante la cubierta y cepille para eliminar todos los residuos alrededor de la zona de la correa.
- 5. Instale la cubierta de la correa.
- 6. Conecte el cable de la bujía.

# Limpieza del protector del embrague del freno de la cuchilla

Intervalo de mantenimiento: Cada 50 horas

Limpie el protector del embrague del freno de la cuchilla para asegurar el mejor rendimiento y para evitar que se degraden las piezas. Limpie el protector del embrague del freno de la cuchilla cuando afile la cuchilla, porque es necesario retirar la cuchilla para poder retirar el protector del embrague del freno de la cuchilla.


- 1. Pare el motor y espere a que se detengan todas las piezas en movimiento.
- 2. Desconecte el cable de la bujía.
- 3. Drene la gasolina del depósito de combustible.
- 4. Vuelque el cortacésped hacia su lado izquierdo.



Si inclina el cortacésped, el combustible puede salir del carburador o del depósito de combustible. La gasolina es extremadamente inflamable, altamente explosiva y bajo ciertas condiciones, puede causar lesiones personales o daños materiales.

Evite derrames de combustible vaciando el depósito de combustible según las instrucciones; no utilice nunca un sifón.

- 5. Retire las 2 tuercas de la cuchilla, el acelerador y la cuchilla (Figura 35).
- 6. Afloje las pestañas que fijan el protector del embrague del freno de la cuchilla a la carcasa, aflojando las tuercas o los pernos de las pestañas (Figura 38). Gire las pestañas 180° para que no estorben.



- 1. Pestañas y tuercas
- 2. Tuercas de la cuchilla
- Protector del embrague del freno de la cuchilla
- 4. Pestaña y perno
- Cuchilla
- Acelerador
- 7. Retire el protector del embrague del freno de la cuchilla y cepille o sople para eliminar los residuos de debajo del protector y de alrededor del sistema del embrague del freno de la cuchilla.
- 8. Instale el protector del embrague del freno de la cuchilla. Gire las pestañas 180° a su posición inicial. Apriete las tuercas o los pernos de las pestañas para fijar el protector del embrague del freno de la cuchilla a la carcasa.
- 9. Instale la cuchilla, el acelerador y las 2 tuercas de la cuchilla.
- 10. Ponga el cortacésped de pie.
- 11. Conecte el cable de la bujía.

# **Almacenamiento**

Para preparar el cortacésped para el almacenamiento cuando acabe la temporada de siega, siga los procedimientos de mantenimiento recomendados. Consulte Mantenimiento.

Almacene el cortacésped en un lugar fresco, limpio y seco. Cubra el cortacésped para mantenerlo limpio y protegido.

# Preparación del sistema de combustible

### A

La gasolina puede vaporizarse si la almacena por largos periodos de tiempo, y puede explosionar si entra en contacto con una llama desnuda.

- No almacene gasolina por largos periodos de tiempo.
- No almacene el cortacésped con gasolina en el depósito de combustible o en el carburador en un lugar cerrado con llama desnuda. (Por ejemplo, la llama piloto de una caldera o de un calentador de agua).
- Espere a que se enfríe el motor antes de guardar el cortacésped en un recinto cerrado.

Vacíe el depósito de combustible durante la última operación de siega antes de almacenar el cortacésped.

- 1. Haga funcionar el cortacésped hasta que el motor se pare por haberse quedado sin gasolina.
- 2. Cebe el motor y arránquelo de nuevo.
- Deje que funcione el motor hasta que se pare. Cuando ya no se puede arrancar el motor, está suficientemente seco.

# Preparación del motor

- 1. Con el motor todavía caliente, cambie el aceite del cárter. Consulte Cómo cambiar el aceite del motor.
- 2. Retire la bujía.
- 3. Usando una lata de aceite, añada aproximadamente una cucharada sopera de aceite al cárter a través del orificio de la bujía.

- 4. Gire lentamente el motor varias veces, usando la cuerda de arranque, para distribuir el aceite.
- 5. Instale la bujía pero no conecte el cable a la bujía.

# Información general

- 1. Limpie la carcasa del cortacésped. Consulte Limpieza de los bajos de la carcasa.
- 2. Limpie la suciedad y la broza de la parte exterior del cilindro, las aletas de la culata y de la carcasa del soplador.
- 3. Elimine los recortes de hierba, la suciedad y la grasa de las piezas externas del motor, la cubierta y la parte superior de la carcasa del cortacésped.
- 4. Compruebe la condición de la cuchilla. Consulte Mantenimiento de la cuchilla.
- 5. Realice el mantenimiento del limpiador de aire; consulte Mantenimiento del limpiador de aire.
- 6. Lubrique los brazos de pivote; consulte Lubricación de los brazos de pivote.
- 7. Apriete todos los pernos, tuercas y tornillos.
- 8. Retoque todas las superficies pintadas oxidadas o descascarilladas con pintura, que puede adquirir en el Servicio Técnico Autorizado.

# Después del almacenamiento

- 1. Compruebe y apriete todos los cierres.
- 2. Retire la bujía y haga girar el motor rápidamente usando el arrancador para eliminar el exceso de aceite del cilindro.
- 3. Limpie la bujía o cámbiela si está agrietada, rota o si los electrodos están desgastados.
- 4. Instale la bujía. Consulte Mantenimiento de la bujía.
- 5. Lleve a cabo cualquier procedimiento de mantenimiento necesario; consulte Mantenimiento.
- 6. Llene el depósito de combustible con gasolina fresca.
- 7. Compruebe el nivel de aceite del motor.
- 8. Conecte el cable de la bujía.

# Solución de problemas

Problema	Posible causa	Acción correctora
El motor no arranca.	El depósito de combustible está vacío o el sistema de combustible contiene combustible viejo.	Drene y/o llene el depósito de combustible con gasolina fresca. Si el problema no se soluciona, póngase en contacto con el Servicio Técnico Autorizado.
	La palanca del acelerador no está en la posición Estárter.	Mueva la palanca del acelerador a la posición Estárter.
	<ul><li>3. El cable no está conectado a la bujía.</li><li>4. La bujía está picada, sucia o la distancia entre los electrodos es incorrecta.</li></ul>	<ol> <li>Conecte el cable de la bujía.</li> <li>Inspeccione la bujía y ajuste el hueco si es necesario. Sustituya la bujía si está picada, sucia o agrietada.</li> </ol>
El motor es difícil de arrancar o pierde potencia.	El depósito de combustible contiene combustible viejo.	Drene y llene el depósito de combustible con gasolina fresca.
	El orificio de ventilación del tapón del depósito de combustible está bloqueado.	Limpie el orificio de ventilación del tapón de combustible, o sustituya el tapón de combustible.
	3. El filtro del limpiador de aire está sucio y está obstruyendo el flujo de aire.	Limpie el prefiltro del filtro de aire y/o cambie el filtro de aire papel.
	Los bajos de la plataforma del cortacésped contienen recortes y residuos.	Limpie los bajos de la plataforma del cortacésped.
	La bujía está picada, sucia o la distancia entre los electrodos es incorrecta.	5. Inspeccione la bujía y ajuste el hueco si es necesario. Sustituya la bujía si está picada, sucia o agrietada.
	El nivel de aceite en el cárter está bajo o el aceite está sucio.	Compruebe el aceite del motor.     Cambie el aceite si está sucio o añada aceite si el nivel es bajo.
El motor no funciona suavemente.	El cable no está conectado a la bujía.	Conecte el cable de la bujía.
	La bujía está picada, sucia o la distancia entre los electrodos es incorrecta.	Inspeccione la bujía y ajuste el hueco si es necesario. Sustituya la bujía si está picada, sucia o agrietada.
	La palanca del acelerador no está en la posición Rápida.	Mueva la palanca del acelerador a la posición Rápida.
	El filtro del limpiador de aire está sucio y está obstruyendo el flujo de aire.	Limpie el prefiltro del filtro de aire y/o cambie el filtro de aire papel.
El cortacésped o el motor vibra excesivamente.	La cuchilla está doblada o desequilibrada.	Equilibre la cuchilla. Si la cuchilla está doblada, cámbiela.
	Las tuercas de montaje de la cuchilla están sueltas.	Apriete las tuercas de montaje de la cuchilla.
	Los bajos de la plataforma del cortacésped contienen recortes y residuos.	Limpie los bajos de la plataforma del cortacésped.
	Los pernos de montaje del motor están sueltos.	Apriete los pernos de montaje del motor.
Patrón de corte desigual.	Las cuatro ruedas no están a la misma altura.	Ajuste las cuatro ruedas a la misma altura.
	<ol> <li>La cuchilla no está afilada.</li> <li>Usted está segando repetidamente con el mismo patrón.</li> </ol>	<ol> <li>Afile y equilibre la cuchilla.</li> <li>Cambie el patrón de siega.</li> </ol>
	Los bajos de la plataforma del cortacésped contienen recortes y residuos.	Limpie los bajos de la plataforma del cortacésped.

Problema	Posible causa	Acción correctora
Se atasca el conducto de descarga.	La palanca del acelerador no está en la posición Rápida.	Mueva la palanca del acelerador a la posición Rápida.
	2. La altura de corte es demasiado baja.	2. Eleve la altura de corte.
	Usted está segando demasiado de prisa.	3. Vaya más despacio.
	4. La hierba está húmeda.	Deje que la hierba se seque antes de segar.
	<ol> <li>Los bajos de la plataforma del cortacésped contienen recortes y residuos.</li> </ol>	Limpie los bajos de la plataforma del cortacésped.
El cortacésped no avanza.	El cable de la transmisión autopropulsada está mal ajustado o dañado.	Ajuste el cable de la transmisión autopropulsada. Cambie el cable si es necesario.
	Hay residuos debajo de la cubierta de la correa.	Limpie los residuos de debajo de la cubierta de la correa.

# **Notas:**



#### Declaración de garantía de control de emisiones evaporativas

Declaración de garantía de control de emisiones evaporativas de California – Sus derechos y obligaciones bajo la garantía

#### Introducción

La Junta de Recursos del Aire de California (California Air Resources Board) y The Toro® Company tienen mucho gusto en explicar la garantía del sistema de control de emisiones evaporativas de su equipo del año 2006. En California, los equipos nuevos que utilizan pequeños motores para uso fuera de la vía pública deben ser diseñados, fabricados y equipados según la estricta normativa anticontaminación del Estado. The Toro® Company debe garantizar el sistema de control de emisiones evaporativas de su equipo durante dos años, siempre que su equipo no haya estado sometido a uso incorrecto, negligencia o mantenimiento inapropiado. Su sistema de control de emisiones evaporativas puede incluir piezas tales como: tubos de combustible, herrajes para tubos de combustible y abrazaderas.

#### Cobertura de garantía del fabricante:

Este sistema de control de emisiones evaporativas esta garantizado durante dos años. Si cualquier pieza de su equipo relacionada con emisiones evaporativas está defectuosa, la pieza será reparada o sustituida por The Toro® Company.

#### Responsabilidades del propietario bajo la garantía:

- Como propietario del equipo, usted es responsable de la realización del mantenimiento requerido relacionado en su Manual del operador. The Toro® Company recomienda que usted guarde todos los recibos relacionados con el mantenimiento de su equipo, pero The Toro® Company no puede negarle cobertura bajo la garantía únicamente por falta de recibos.
- Como propietario del equipo, usted debe saber que The Toro® Company puede negarle cobertura bajo la garantía si las piezas
  cubiertas por la garantía de emisiones han fallado debido a abuso, negligencia, mantenimiento inapropiado o modificaciones no
  autorizadas.
- Usted es responsable de llevar su equipo a un Servicio Técnico Autorizado tan pronto como se produzca un problema. Las reparaciones bajo garantía deben completarse en un plazo razonable, que no superará los treinta (30) días. Si usted tiene alguna pregunta sobre la cobertura de la garantía, póngase en contacto con The Toro® Company en el 1-952–948–4027 o llámenos al teléfono gratuito que figura en su Declaración de garantía Toro.

#### Defectos - Requisitos de la garantía:

- 1. El periodo de la garantía empieza en la fecha en que el motor o el equipo es entregado a un comprador final.
- 2. Cobertura de la Garantía general de emisiones evaporativas. Respecto a las piezas cubiertas por la garantía de emisiones, al comprador último y a cualquier propietario posterior se le debe garantizar que el sistema de control de emisiones evaporativas, en el momento de su instalación:
  - A. Estaba diseñado, fabricado y equipado para cumplir toda la normativa aplicable; y
  - B. Estaba libre de defectos en materiales y mano de obra que pudieran provocar el fallo de una pieza garantizada en un periodo de dos años.
- 3. La garantía sobre piezas relacionadas con emisiones evaporativas será interpretada de la siguiente manera:
  - A. Cualquier pieza garantizada cuya sustitución como parte del mantenimiento necesario no está prevista en las instrucciones escritas debe estar garantizada por el periodo de garantía de dos años. Si una pieza de las descritas falla durante el periodo de cobertura de garantía, debe ser reparada o sustituida por The Toro® Company. Cualquier pieza de las descritas que sea reparada o sustituida bajo la garantía debe quedar garantizada durante un periodo no inferior al periodo de garantía restante.
  - B. Cualquier pieza garantizada que tenga prevista en las instrucciones escritas únicamente la inspección regular debe estar garantizada por el periodo de garantía de dos años. Cualquier instrucción similar a "reparar o sustituir según sea necesario" en dichas instrucciones escritas no reducirá el periodo de cobertura de la garantía. Cualquier pieza de las descritas que sea reparada o sustituida bajo garantía debe quedar garantizada durante un periodo no inferior al periodo de garantía restante.
  - C. Cualquier pieza garantizada cuya sustitución está prevista como mantenimiento necesario en las instrucciones escritas debe estar garantizada durante el periodo de tiempo restante hasta la primera sustitución programada de dicha pieza. Si la pieza falla durante el periodo de cobertura de garantía, la pieza debe ser reparada o sustituida por The Toro® Company. Cualquier pieza de las descritas que sea reparada o sustituida bajo garantía debe quedar garantizada durante un periodo no inferior al periodo de tiempo restante hasta la primera sustitución programada de dicha pieza.
  - D. La reparación o sustitución de cualquier pieza garantizada bajo las provisiones de garantía de este apartado debe ser realizada sin coste para el propietario en un Servicio Técnico Autorizado.
  - E. No obstante las provisiones de la subsección (D) anterior, los servicios o reparaciones realizados bajo la garantía deben ser prestados o realizados en un Servicio Técnico Autorizado.
  - F. No se hará ningún cargo al propietario por trabajos de diagnóstico que lleven a la determinación de que una pieza garantizada está defectuosa, si los trabajos de diagnóstico se realizan en un Servicio Técnico Autorizado.
  - G. Durante todo el periodo de garantía de dos años del sistema de control de emisiones evaporativas, The Toro® Company debe mantener un suministro de piezas garantizadas suficiente para satisfacer la demanda prevista de dichas piezas.
  - H. Para la realización de cualquier tarea de mantenimiento o reparación bajo la garantía, deben utilizarse piezas de repuesto homologadas por el fabricante, y éstas deben proporcionarse sin coste para el propietario. Dicho uso no reducirá las obligaciones de The Toro® Company bajo la garantía.
  - I. El uso de piezas añadidas o modificadas puede constituir razón suficiente para la negación de una reclamación bajo la garantía hecha con arreglo a este apartado. The Toro® Company no será responsable bajo este Apartado de cubrir fallos de piezas garantizadas causados por el uso de piezas añadidas o modificadas.
  - J. The Toro® Company proporcionará cualesquier documentos que describan los procedimientos o las políticas de garantía en el plazo de cinco días laborables si la Junta de Recursos del Aire los solicita.



# Declaración de garantía de control de emisiones evaporativas

Declaración de garantía de control de emisiones evaporativas de California – Sus derechos y obligaciones bajo la garantía

### Lista de piezas cubiertas por la garantía de emisiones:

La lista siguiente incluye las piezas cubiertas bajo esta garantía:

- Tubos de combustible
- Herrajes de los tubos de combustible
- Enganches



#### La garantía Toro de cobertura total

Una garantía completa de dos años (Garantía limitada para el uso comercial)

#### **Condiciones y productos cubiertos**

The Toro® Company y su afiliado, Toro Warranty Company, bajo un acuerdo entre sí, prometen conjuntamente reparar cualquier producto Toro usado con propósitos residenciales\* si tiene defectos de materiales o mano de obra o si deja de funcionar debido al fallo de un componente. Los siguientes plazos son aplicables desde la fecha de la compra original.

Productos	Periodo de Garantía
Todos los productos y accesorios	Garantía completa de 2 año

Esta garantía cubre el coste de piezas y mano de obra, pero usted debe pagar los costes de transporte. Esta garantía es aplicable a todos los cortacéspedes dirigidos comerciales de Toro y sus accesorios.

#### Garantía limitada para el uso comercial

Los productos Toro utilizados con propósitos comerciales, institucionales o de alquiler están garantizados contra defectos en materiales o mano de obra durante los periodos de tiempo siguientes a partir de su fecha de compra original:

**Productos** 

Motor

Todos los productos y accesorios

Periodo de Garantía

Garantía limitada de 2 años Garantía limitada de 1 años

Los componentes que fallan debido al uso y desgaste normales no están cubiertos por esta garantía.

#### Elementos y condiciones no cubiertos

No hay otra garantía expresa salvo la cobertura especial de sistemas de emisión en algunos productos. Esta garantía expresa no cubre:

- El coste de tareas de mantenimiento regular o de piezas, como por ejemplo filtros, combustible, lubricantes, cambios de aceite, filtros de aire, afilado de cuchillas o cuchillas desgastadas en cortacéspedes, palas/rascadores o patines en lanzanieves, ajustes de cables/acoplamientos o ajustes de frenos y embragues.
- Cualquier producto o pieza que haya sido modificado o mal utilizado o que haya necesitado ser sustituido o reparado debido a
  accidente o falta de mantenimiento adecuado
- Reparaciones debidas a cuidados incorrectos de la batería, irregularidades en el suministro eléctrico, el no utilizar combustible fresco (comprado hace menos de un mes) o no preparar adecuadamente la unidad antes de cualquier periodo de no utilización superior a un mes
- Mal uso, negligencia o accidentes
- Reparaciones o intentos de reparación por parte de personas no pertenecientes a un Distribuidor Autorizado Toro.
- Costes de recogida y entrega

Todas las reparaciones cubiertas por esta garantía deben ser realizadas por un Servicio Técnico Toro Autorizado usando piezas de repuesto homologadas por Toro.

#### Responsabilidades del propietario

Usted debe mantener su producto Toro siguiendo los procedimientos de mantenimiento descritos en el Manual del operador. Dicho mantenimiento rutinario, sea realizado por un distribuidor o por usted mismo, es por cuenta de usted.

#### Instrucciones para obtener asistencia bajo la garantía

Si usted cree que su producto Toro tiene un defecto de materiales o de mano de obra, siga este procedimiento:

- 1. Póngase en contacto con cualquier Servicio Técnico Autorizado Toro para concertar el mantenimiento en sus instalaciones. Para localizar un distribuidor cerca de usted, consulte las Páginas Amarillas telefónicas (mire en "cortacéspedes" o "lanzanieves") o visite nuestro sitio web en www.Toro.com. Los clientes en EE.UU. pueden también llamar al número que aparece en el apartado 3 para usar nuestro sistema de localización de distribuidores Toro las 24 horas al día.
- 2. Lleve el producto y su prueba de compra (recibo o factura de venta) al Distribuidor. El distribuidor diagnosticará el problema y determinará si está cubierto por la garantía.

Si por alguna razón usted no está satisfecho con el análisis del Distribuidor o con la asistencia recibida, póngase en contacto con nosotros en la dirección siguiente:

Customer Care Department, Consumer, Toro Warranty Company, 8111 Lyndale Avenue South, Bloomington, MN 55420-1196; o llame al teléfono gratuito 1-888-865-5676 (clientes de EE.UU.) o al 1-888-865-5691 (clientes de Canadá).

#### **Condiciones generales**

Todas las reparaciones cubiertas por estas garantías deben ser realizadas por un Distribuidor Toro Autorizado usando piezas de repuesto aprobados por Toro.

Ni The Toro® Company ni Toro Warranty Company son responsables de daños indirectos, incidentales o consecuentes en conexión con el uso de los productos Toro cubiertos por estas garantías, incluyendo cualquier coste o gasto por la provisión de equipos de sustitución o servicio durante periodos razonables de mal funcionamiento o no utilización hasta la terminación de reparaciones bajo estas garantías. Algunos estados no permiten exclusiones de daños incidentales o consecuentes, de manera que las exclusiones y limitaciones arriba citadas pueden no ser aplicables a usted.

Esta garantía le otorga a usted derechos legales específicos; es posible que usted tenga otros derechos que varían de un estado a otro.

#### Países fuera de Estados Unidos o Canadá

Los clientes que compraron productos Toro exportados de los Estados Unidos o Canadá deben ponerse en contacto con su Distribuidor Toro para obtener pólizas de garantía para su país, provincia o estado. Si por cualquier razón usted no está satisfecho con el servicio



### La garantía Toro de cobertura total

Una garantía completa de dos años (Garantía limitada para el uso comercial)

ofrecido por su distribuidor, o si tiene dificultad en obtener información sobre la garantía, póngase en contacto con el importador Toro. Si fallan todos los demás recursos, puede ponerse en contacto con nosotros en Toro Warranty Company.

\* "Propósito residencial" significa el uso del producto en la misma parcela en que se encuentra su vivienda habitual. El uso en más de un lugar se considera uso comercial, y sería aplicable la garantía de uso comercial.