



Count on it.

Brakerhåndbok


Greensmaster® Flex 18- eller Flex 21-gressklipper av skyvemodel

Modellnr. 04018 (Traction Unit)—Serienr. 280000001 og
oppover

Modellnr. 04206 (Cutting Unit)—Serienr. 280000001 og
oppover

Modellnr. 04022 (Traction Unit)—Serienr. 280000001 og
oppover

Modellnr. 04202 (Cutting Unit)—Serienr. 280000001 og
oppover



G000507

Advarsel

CALIFORNIA Proposition 65-advarsel

Staten California kjenner til at motoreksosen fra dette produktet inneholder kjemikalier som kan forårsake kreft, fosterskader eller skade forplantningsevnen på andre måter.


Dette tenningsystemet er i overensstemmelse med Canadas ICES-002.

Innledning

Les denne håndboken nøye, slik at du lærer å bruke og vedlikeholde produktet på riktig måte og unngår person- eller produktskade. Du har ansvar for å bruke produktet på en riktig og sikker måte.

Du kan kontakte Toro direkte på www.Toro.com for informasjon om produkter og tilbehør, hjelp til å finne en forhandler eller for å registrere produktet ditt.

Hvis maskinen må repareres eller du trenger originale Toro-deler eller mer informasjon, kan du kontakte et autorisert forhandlerverksted eller Toros kundeserviceavdeling. Ha modell- og serienummer for hånden når du tar kontakt. Figur 1 og Figur 2 identifiserer plasseringen av modell- og serienummeret på produktet. Skriv inn numrene i de tomme feltene.




Figur 1

1. Plassering av modell- og serienummer – Trekkenhet

Trekkenhet:

Modellnr. _____
Serienr. _____



Figur 2

1. Plassering av modell- og serienummer – Klippeenhet

Klippeenhet:

Modellnr. _____
Serienr. _____

Denne brukerhåndboken identifiserer mulige farer og identifiserer sikkerhetsbeskjeder gjennom sikkerhetsvarslingssymboler (Figur 3), som varsler om en fare som kan føre til alvorlige skader eller dødsfall, hvis man ikke tar de anbefalte forholdsreglene.



Figur 3

1. Sikkerhetsvarselssymbol.

Denne brukerhåndboken bruker i tillegg to ord til for å utheve informasjon. **Viktig** gjør oppmerksom på spesiell mekanisk informasjon og **Obs** henviser til generell informasjon som det er verdt å huske på.

Innhold

Innledning.....	2	Justere trekkkontrollen	30
Sikkerhet	4	Justere spolekontrollen	30
Regler for sikker bruk	4	Vedlikehold av klippeenheten	31
Sikkerhet for Toros gressklippere	5	Ta klippeenheten av trekkenheten	31
Lydtrykk for Flex 18	6	Justere den bakre valsen	31
Lydstyrke for Flex 18	7	Justere motstålet til spolen	32
Vibrasjon for Flex 18	7	Justere klippehøyden	33
Lydtrykk for Flex 21	7	Justere klippestangen	34
Lydstyrke for Flex 21	7	Justere maskinen i forhold til	
Vibrasjon for Flex 21	7	gressforholdene	35
Sikkerhets- og instruksjonsmerker	7	Vedlikeholde motstangen	36
Montering	10	Slipe spolen	37
1 Montere håndtaket	11	Lagring	38
2 Montere støtte – kun for Flex			
18-gressklippere	11		
3 Justere håndtaket	12		
4 Montere transporthjulene	12		
5 Kontrollere væsknivå	13		
6 Montere gresskurven	13		
Oversikt over produktet	14		
Kontroller	14		
Spesifikasjoner	15		
Tilbehør	15		
Bruk	16		
Sikkerhet først	16		
Kontrollere motoroljenivået	16		
Fylle drivstofftanken	16		
Kontrollere sperrebryterne	17		
Starte og stoppe motoren	17		
Transport	18		
Forberede klippingen	18		
Klippehandlinger	18		
Vedlikehold	20		
Anbefalt vedlikeholdsplan	20		
Kontrolliste for daglig vedlikehold	21		
Vedlikehold av motor	22		
Motorolje	22		
Overhale luftrenseren	23		
Skifte tennpluggen	23		
Vedlikehold av drivstoffsystem	24		
Rengjøre drivstoffilteret	24		
Vedlikehold av elektrisk system	25		
Overhale sperrebryteren	25		
Vedlikehold av drivsystem	25		
Kontrollere giroljenivået	25		
Skifte giroljen	25		
Vedlikehold av bremseser	26		
Justere brems/parkeringsbrems	26		
Vedlikehold av remmer	27		
Justere remmene	27		
Vedlikehold av kontrollsystem	30		

Sikkerhet

Denne maskinen oppfyller eller overgikk CEN-standard EN 836:1997, ISO-standard 5395:1990 og ANSI B71.4-2004-spesifikasjonene som gjaldt da den ble produsert, så sant delenr. 105-5333 av dødmannsutstyret var installert.

Hvis føreren eller eieren bruker maskinen på feil måte eller utfører feil vedlikeholdsarbeid, kan det føre til personskader. Følg alltid disse forsiktighetsreglene for å unngå at det skjer en ulykke, og ta alltid hensyn til sikkerhetsvarselssymbolet , som betyr FORSIKTIG, ADVARSEL eller FARE – "personlige sikkerhetsinstruksjoner". Hvis ikke disse instruksjonene tas hensyn til, kan dette føre til at noen blir alvorlig skadet eller drept.

Regler for sikker bruk

Instruksjonene nedenfor er tatt fra CEN-standard 836:1997, ISO-standard 5395:1990 og ANSI-standard B71.4-2004.

Opplæring

- Les brukerhåndboken og annet opplæringsmaterieell nøye. Gjør deg godt kjent med alle kontroller, sikkerhetssignaler og riktig bruk av utstyret.
- Barn eller personer som ikke har lest bruksanvisningen, må ikke få lov til bruke eller utføre service på gressklipperen. Det kan hende at lokale forskrifter setter en aldersgrense for bruk av denne gressklipperen.
- Du må aldri klippe hvis andre personer, spesielt barn, eller dyr befinner seg i nærheten.
- Husk at føreren eller brukeren har ansvaret hvis andre personer eller deres eiendom utsettes for ulykker eller farer.
- Eieren/brukeren kan forhindre og er ansvarlig for ulykker eller skader som han/hun, andre personer eller eiendom utsettes for.

Forberedelser

- Ha alltid på deg kraftig fottøy, langbukser, hjelm, vernebriller og hørselsvern når du bruker klipperen. Langt hår, løstsittende klær eller smykker kan sette seg fast i bevegelige deler. Bruk ikke maskinen uten sko eller med åpne sandaler.
- Foreta en grundig inspeksjon der maskinen skal brukes og fjern alle gjenstander som kan slynges opp i luften.

- Advarsel – Bensin er meget brannfarlig. Ta følgende forholdsregler:
 - Drivstoff må lagres på kanner som er spesiallaget for dette formålet.
 - Fyll kun drivstoff utendørs og ikke røyk mens du fyller.
 - Fyll på drivstoff før du starter motoren. Ta aldri lokket av drivstofftanken eller fyll drivstoff mens motoren går eller er varm.
 - Hvis du søler drivstoff, må du ikke prøve å starte motoren. Flytt maskinen bort fra området hvor du sølte drivstoffet og unngå alt som kan antennes til all drivstoffdamp er forsvunnet.
 - Sett lokkene godt fast på alle drivstofftanker og -kanner.
- Skift ut defekte lyddempere.
- Vurder terrenget for å avgjøre hvilket tilbehør og utstyr som er nødvendig for å gjøre jobben på en sikker og riktig måte. Bruk bare tilbehør og utstyr som er godkjent av produsenten.
- Kontroller at brukerens kontroller, sikkerhetsbrytere og verneplater er montert og fungerer på korrekt måte. Ikke bruk maskinen hvis disse ikke fungerer som de skal.

Bruk

- Motoren må ikke brukes på et lukket sted der giftig kullos kan samle seg.
- Gressklipperen må bare brukes i dagslys eller der det er god kunstig belysning.
- Før du forsøker å starte motoren, må du koble ut alle knivkoblinger, sette motoren i fri og sette på parkeringsbremsen.
- Må ikke brukes i skråninger som er brattere enn 15°.
- Husk at ingen skråninger er trygge. Vær ekstra forsiktig når du kjører i skråninger med gress. Slik unngår du at maskinen velter:
 - Unngå å bråstoppe eller starte med mye gass i oppover- eller nedoverbakker;
 - Koble inn clutchen sakte og hold alltid maskinen i gir, spesielt i nedoverbakker;
 - Kjør sakte i skråninger og når du svinger skarpt;
 - Vær oppmerksom på ujevnheter, hull og andre skjulte farer i terrenget;
 - Klipp aldri på tvers av skråninger hvis ikke gressklipperen er beregnet på det.

- Vær oppmerksom på hull i bakken og andre skjulte farer i terrenget.
- Se opp for trafikk når du krysser eller er i nærheten av veier.
- Stopp knivene før du kjører på flater uten gress.
- Pass alltid på at materialet ikke blåses ut mot personer i nærheten når utstyret brukes. La heller aldri noen oppholde seg i nærheten mens maskinen er i gang.
- Maskinen må ikke brukes hvis verneplatene er defekte eller uten at sikkerhetsanordningene sitter på plass. Kontroller at alle sperrene er montert, at de er riktig justert og at de fungerer som de skal.
- Innstillingen av motorregulatoren må ikke forandres og motoren må ikke ruses. Hvis motoren går på for høyt turtall, øker faren for personskader.
- Før du forlater førerens plass:
 - Stopp gressklipperen på en jevn flate;
 - koble ut kraftoverføringen, og senk utstyret;
 - skift til fri og sett på parkeringsbremsen;
 - stopp motoren.
- Koble ut drivkraften til utstyret under transport eller når maskinen ikke er i bruk.
- Stopp motoren og koble ut drivkraften til utstyret
 - før du fyller drivstoff;
 - før du tar av gressoppsamlere(n);
 - før du justerer høyden hvis ikke justeringene kan gjøres fra førerens plass;
 - før du fjerner eventuelle tilstoppinger;
 - før du sjekker, rengjør eller utfører arbeid på gressklipperen eller;
 - etter at du har truffet en gjenstand eller hvis det oppstår unormal vibrasjon. Undersøk om gressklipperen ble skadet, og reparer den før du starter den og bruker utstyret igjen.
- Reduser gassen før motoren stopper. Hvis det er en drivstoffventil på motoren, stenger du drivstofftilførselen etter at du er ferdig med å klippe.
- Hold hender og føtter borte fra klippeenheten.
- Kjør sakte, og vær forsiktig når du svinger og krysser veier og fortau. Stopp spolene hvis de ikke beveger seg.
- Ikke bruk gressklipperen når du er påvirket av medisiner, alkohol eller andre rusmidler.
- Vær forsiktig når du skal sette maskinen på en tilhenger eller lastebil, og når du skal sette den ned på bakken igjen.
- Vær forsiktig når du nærmer deg hjørner, busker, trær eller annet som reduserer synsfeltet.

Vedlikehold og oppbevaring

- Sørg for at alle mutrer, bolter og skruer er stramme, for å være sikker på at utstyret er i god stand og trygt å bruke.
- En maskin med drivstoff på tanken må aldri oppbevares innendørs der drivstoffdamp kan komme i kontakt med en åpen flamme eller gnister.
- La motoren bli kald før maskinen settes på et lukket sted.
- Unngå brannfare ved å holde motoren, lyddemperen, batterirommet og området der drivstoff oppbevares, fritt for gress, løv og for mye fett.
- Kontroller gressoppsamlere(n) regelmessig og se etter skader eller slitasje.
- Hold alle delene i god stand, og sørg for at delene og de hydrauliske koblingene er tette. Skift ut slitte eller skadde deler og merker.
- Hvis du må tømme drivstofftanken, skal dette gjøres utendørs.
- Vær forsiktig når du justerer maskinen slik at du unngår å klemme fingre mellom bevegelige kniver og faste deler.
- Koble ut drivverket og klippeenheten, sett på parkeringsbremsen, stopp motoren og koble fra tennpluggledningen. Vent til alle bevegelige deler har stoppet før du foretar justeringer, rengjøring eller reparasjoner.
- Fjern gress og rusk fra klippeenhetene, drivverk, lyddemperne og motoren for å unngå at det begynner å brenne. Tørk opp eventuelt olje- eller drivstofføl.
- Vær forsiktig når du reduserer trykket i komponenter under trykk.
- Koble fra batteriet og trekk ut tennpluggledningen før du foretar reparasjoner. Koble kabelen fra den negative polen først, og deretter den andre kabelen fra den positive polen. Når du kobler kablene til igjen, kobler du først til den positive polen og deretter den negative.
- Vær forsiktig når du kontrollerer spolene. Bruk hansker, og vær forsiktig når du utfører service på dem.
- Hold hender og føtter borte fra bevegelige deler. Du må aldri foreta justeringer mens motoren går hvis du kan unngå det.

Sikkerhet for Toros gressklippere

Følgende liste inneholder sikkerhetsinformasjon som gjelder spesielt for Toro-produktene, eller annen viktig

sikkerhetsinformasjon som ikke er inkludert i CEN-, ANSI- eller ISO-standardene.

Dette produktet kan amputere hender og føtter og slenge gjenstander opp i luften. Følg alltid alle sikkerhetsinstruksjoner for å unngå alvorlige skader eller dødsulykker.

Hvis du bruker dette produktet til andre formål enn det er beregnet på, kan du utsette deg selv eller andre for fare.

- Lær deg hvordan du raskt kan stoppe motoren.
- Bruk ikke maskinen hvis du har på deg sandaler, tennissko eller joggesko.
- Bruk av vernesko og langbukser anbefales og er påbudt i henhold til enkelte lokale bestemmelser og forsikringsforskrifter.
- Vær forsiktig når du håndterer bensin. Tørk opp eventuelt søl.
- Kontroller daglig at sperrebryterne fungerer som de skal. Hvis en bryter ikke virker, skifter du den før du bruker maskinen.
- Stå alltid bak håndtaket når du starter og bruker maskinen.
- Starte og stoppe motoren:
 - Åpne drivstoffventilen.
 - Kontroller at kontrollspaken til trekkdrivet og spolemotoren på håndtaket er i fri.
 - Flytt på-/av-bryteren på kontrollpanelet til PÅ-stillingen, still choken til full choke (kaldstart) og gasspjeldet til halv gass.
 - Dra i startkabelen for å starte maskinen.
 - Sett gassen til lav hastighet og på-/av-bryteren til Off for å stoppe maskinen.
- Transportere gressklipperen fra ett område til et annet:
 - Installere transporthjulene.
 - Kople ut spolemotoren.
 - Start motoren.
 - Trykk håndtaket ned for å heve fronten av gressklipperen og kople inn trekkdrivet.
- Før du begynner klippingen:
 - Kople fra trekkdrivet.
 - Stoppe motoren.
 - Fjerne transporthjulene.
 - Starte motoren
 - Kople inn spolemotoren.
- Du må være oppmerksom når du bruker maskinen. Slik unngår du å miste kontrollen:

- Ikke kjør i nærheten av bunkere, grøfter, bekker eller andre fareområder.
- Reduser hastigheten når du tar skarpe svinger. Unngå å starte og stoppe plutselig.
- Når du befinner deg i nærheten av eller krysser en vei, må du alltid overholde vikeplikten.
- Gresskurven må være på plass under klipping, for å garantere maksimal sikkerhet. Slå av motoren før du tømmer kurven.
- Ikke ta på motoren, lyddemperen eller eksosrøret mens motoren er i gang eller like etter at den er stoppet. Disse områdene er svært varme, og du kan brenne deg på dem.
- Hvis en person eller et dyr plutselig kommer inn på eller befinner seg i nærheten av klippeområdet, må du slutte å klippe. Hvis du ikke er forsiktig når du bruker maskinen, kan kombinasjonen av bakkevinkelen, rikosjetter og feilplasserte sikkerhetsskydd føre til at noen skades av gjenstander som slynges gjennom luften. Ikke fortsett å klippe før disse er fjernet fra området.

Vedlikehold og oppbevaring

- Kontroller med jevne mellomrom at drivstoffledningene er tette, og at de ikke er slitte. Stram og reparer dem etter behov.
- Hvis du må ha motoren i gang for å utføre en vedlikeholdsjustering, må du passe på at klær, hender, føtter og andre kroppsdeler ikke er i nærheten av klippeenhetene, tilbehør eller bevegelige deler. Hold alle unna.
- La en autorisert Toro-forhandler kontrollere maksimal hastighet med en turteller, slik at det blir utført på en sikker og nøyaktig måte. Maksimalt turtall er 3600 o/min.
- Ta kontakt med en autorisert Toro-forhandler hvis det er nødvendig med store reparasjoner eller du trenger hjelp.
- Bruk kun tilbehør og reservedeler som er godkjent av Toro. Garantien kan bli ugyldig hvis du bruker tilbehør eller reservedeler som ikke er godkjente.

Lydtrykk for Flex 18

Denne maskinen har et maksimalt lydtrykksnivå på 85 dBA ved operatørens øre, basert på måling av identiske maskiner i henhold til ISO 11201 og EN 836.

Lydstyrke for Flex 18

Denne maskinen har et garantert lydstyrkenivå på 96 dBA, basert på måling av identiske maskiner i henhold til ISO 11094.

Vibrasjon for Flex 18

Denne maskinen overskrider ikke hånd-/armvibrasjonsnivået på 2,50 m/s², basert på måling av identiske maskiner i henhold til EN 1033 og EN 836.

Lydtrykk for Flex 21

Denne maskinen har et maksimalt lydtrykksnivå på 85 dBA ved operatørens øre, basert på måling av identiske maskiner i henhold til ISO 11201 og EN 836.

Lydstyrke for Flex 21

Denne maskinen har et garantert lydstyrkenivå på 98 dBA, basert på måling av identiske maskiner i henhold til ISO 11094.


Vibrasjon for Flex 21

Denne maskinen overskrider ikke hånd-/armvibrasjonsnivået på 2,50 m/s², basert på måling av identiske maskiner i henhold til EN 1033 og EN 836.

Sikkerhets- og instruksjonsmerker




Sikkerhetsmerker og -instruksjoner er lett synlige for føreren og er plassert i nærheten av alle områder som representerer en potensiell fare. Bytt ut alle merker som er ødelagte eller mangler.



115-1613

1. Advarsel – les *brugerhåndboken*.
2. Advarsel – fjern tennpluggledningen før du utfører vedlikehold på maskinen.
3. Fare for at gjenstander slynges gjennom luften – hold trygg avstand fra maskinen.
4. Fare for å kutte hender og føtter i kniven – hold trygg avstand fra bevegelige deler.




93-9356

1. Viklingsfare – hold deg borte fra bevegelige deler.



115-1615

1. Advarsel – ikke rør den varme overflaten.




93-6085

1. Hurtig
2. Kontinuerlig regulerbar innstilling
3. Sakte




112-9408

1. Motor – stopp
2. Motor – kjør



93-9886

1. Bruk blyfritt drivstoff.



104-2618

1. Parkeringsbrems
2. Frakoble
3. Aktiver



93-8064

1. Advarsel – les instruksjonene før du utfører service eller vedlikehold.
2. Kuttefare for hender og føtter – stopp motoren og vent til alle bevegelige deler har stoppet.



104-2617

1. Trekke
2. Spolemotor
3. Fri
4. Fremover
5. Spak – tilkople
6. Spak – frakople



105-2411

1. Girolje



115-1614

1. Advarsel – les *brugerhåndboken*.
2. Advarsel – få opplæring før maskinen brukes.
3. Fare for at gjenstander slynges gjennom luften – hold trygg avstand fra maskinen.
4. Advarsel – hold deg unna bevegelige deler, behold alle skyddene på plass.

Montering

Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

Prosedyre	Beskrivelse	Ant.	Bruk
1	Håndtak	1	Monterer håndtaket.
2	Støtteenhet Fjær Lite avstandsstykke Stort avstandsstykke Stor bolt (M8–1,25 x 100) Liten bolt (M8–1,25 x 030) Låsemutter (M8 x 1,25) Skive (M8)	1 1 1 1 1 1 2 2	Montere støtten – kun for Flex 18-gressklippere.
3	Ingen deler er nødvendige	–	Justere håndtaket.
4	Transporthjulene (valgfritt transporthjulsett, modell 04123)	2	Monter transporthjulene.
5	Ingen deler er nødvendige	–	Kontroller nivået på motoroljen og giroljen
6	Gresskurv	1	Monter gresskurven.

Media og ekstradeler

Beskrivelse	Ant.	Bruk
Brukerhåndbok	1	Les håndbøkene og se på opplæringsmateriellet før du tar i bruk maskinen.
Brukerhåndbok for motoren	1	
Delekatalog	1	
Opplæringsmateriale for føreren	1	
Sertifiseringsdokument	1	

Merk: Angi hva som er høyre og venstre side på maskinen ved å stå i normal arbeidsstilling.

1


Montere håndtaket

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Håndtak
---	---------

Prosedyre


1. Fjern låsemutteren med flens fra mutteren, og låseskiven fra svingboltene på hver side av gressklipperen (Figur 4).



Figur 4

1. Låsemutter med flens
2. Svingbolt

2. Skyv håndtaksendene gjennom slissene i håndtakets støttearm (Figur 5).



Figur 5

1. Venstre håndtaksende
2. Støttearm
3. Svingbolt
4. Låsemutter

3. Klem håndtaksendene innover, og monter dem på svingboltens trinn (Figur 5).

2

Montere støtte – kun for Flex 18-gressklippere

Deler som er nødvendige for dette trinnet:


1	Støtteenhet
1	Fjær
1	Lite avstandsstykke
1	Stort avstandsstykke
1	Stor bolt (M8–1,25 x 100)
1	Liten bolt (M8–1,25 x 030)
2	Låsemutter (M8 x 1,25)
2	Skive (M8)

Prosedyre

1. Plasser støtten mellom tappene på baksiden av rammen.
2. Sett en skive (M8) på den lille bolt (M8–1,25 x 030). Monter den høyre siden av støtten på rammen med bolt og skiven, det lille avstandsstykket og låsemutteren (M8–1,25) (Figur 6). Sørg for at bolt settes på fra rammens innside, som vist på Figur 6.
3. Sett en skive (M8) på den store bolt (M8–1,25 x 100).
4. Sett skiven i fjæren og sett den store bolt (M8–1,25 x 100) i avstandsstykket.

Viktig: Sett den ene enden av fjæren under den bakre rammen når fjæren settes på (Figur 6).


5. Monter den venstre siden av støtten på rammen med bolt og skiven, det store avstandsstykket og fjæren, samt låsemutteren (M8–1,25) (Figur 6). Sørg for at bolt settes på fra rammens innside, som vist på Figur 6.



Figur 6

- | | |
|-------------------------|-------------------------------|
| 1. Venstre håndtaksende | 5. Stor bolt (M8–1,25 x 100) |
| 2. Låsemutter (M8–1,25) | 6. Fjær |
| 3. Lite avstandsstykke | 7. Stort avstandsstykke |
| 4. Skive (M8) | 8. Liten bolt (M8–1,25 x 030) |

6. Sett en muttertrekker over enden av fjæren som peker bakover, og flytt enden av fjæren over og under støtteskiven (Figur 7).



Figur 7

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Fjær | 3. Muttertrekker |
| 2. Fjærende under rammen | 4. Flytt fjærenden under støtteskiven. |


3

Justere håndtaket

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

1. Fjern hårnålssplintene fra ringsplintene på hver side av gressklipperen (Figur 8).



Figur 8

1. Ringsplinter

2. Mens du støtter opp håndtaket, fjerner du ringsplintene fra hver side og hever eller senker håndtaket til ønsket driftsstilling (Figur 8).
3. Monter ringsplintene og hårnålssplintene på nytt.

4

Montere transporthjulene


Deler som er nødvendige for dette trinnet:

2

Transporthjulene (valgfritt transporthjulsett, modell 04123)

Prosedyre


1. Spark ned støtten med foten og dra opp håndtaket håndtaksstøtten inntil støtten dreies fremover, over midten (Figur 9).



Figur 9

1. Støtte

2. Trykk hjulets låseklemme mot midten av hjulet og før hjulet på sekskantakselen (Figur 10).



Figur 10

1. Låseklemme

3. Vri hjulet frem og tilbake til det sitter helt inne på akselen og låseklemmen er festet i gjengen på bakakselen.
4. Gjenta prosedyren på den andre siden av maskinen.
5. Fyll 83 til 103 kPa (12 til 15 psi) luft i dekkene.
6. Løft forsiktig opp håndtaksstøtten for å utløse støtten.

5

Kontrollere væskenenivå

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

1. Kontroller motoroljenivået slik det står beskrevet i Kontrollere motoroljenivået i Vedlikehold av motor , side 22.
2. Kontroller giroljenivået, se Kontrollere giroljenivået i Vedlikehold av drivsystem , side 25.

6


Montere gresskurven

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Gresskurv
---	-----------

Prosedyre

Grip kurven i topplokket og skyv kurvrammen inn på mottakerne (Figur 11).




Figur 11

1. Gresskurv

2. Kurvmottakere


Oversikt over produktet



Figur 12

- | | |
|------------------|------------------|
| 1. Håndtak | 5. Klippeenhet |
| 2. Kontrollpanel | 6. Gresskurv |
| 3. Motor | 7. Drivstofftank |
| 4. Transporthjul | |

Kontroller



Figur 13

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. Gasskontroll | 3. Service-/parkeringsbrems |
| 2. Trekk- og spolemotorinnkoplingsspake | 4. Av-/på-bryter |

Gasskontroll

Gasskontrollen (Figur 13) er plassert bak på høyre side av kontrollpanelet. Spaken er forbundet til og betjener gasskoplingen til forgasseren. Motorhastigheten kan variere fra 2400 til 3600 o/min.

Tilkoblingsspak for trekk- og spolemotor

Tilkoblingsspaken for trekk- og spolemotor (Figur 13) er plassert foran på høyre side av kontrollpanelet. Spaken kan stå i to stillinger: Fri og fremover. Hvis du skyver spaken fremover, koples trekkdrivet til.

Spolemotorspaken kan stå i to stillinger: Tilkoblet og Frakoblet. Flytt øverste delen av spaken til venstre for å kople inn spolen eller bakover til nøytral for å kople ut spolen.

Brems/parkeringsbrems

Brems/parkeringsbremsen (Figur 13) er plassert foran på venstre side av kontrollpanelet. Hvis du drar spaken bakover over midtstillingen, setter du på parkeringsbremsen. Du må slippe opp bremsen før du kan kople til trekkdrivet.

Av-/på-bryter


På/av-bryteren (Figur 13) sitter oppå kontrollpanelet. Flytt bryteren til På-stillingen for å starte motoren og Av-stillingen for å stoppe maskinen.

Dødmannskontroll

Dødmannskontrollen må koples til før du kople til trekkdrivspaken, ellers stopper motoren.

Chokespake

Chokespaken (Figur 14) er plassert foran på venstre side av motoren. Spaken kan stå i to stillinger: Kjør og Choke. Flytt chokespaken til halvåpen stilling når du starter en kald motor. Når motoren har startet, flytter du spaken til Kjør-stillingen.



Figur 14

- | | |
|--------------|---------------|
| 1. Chokespak | 2. Bensinkran |
|--------------|---------------|


Drivstoffventil

Drivstoffventilen (Figur 14) er plassert foran på venstre side av motoren. Ventilen kan stå i to stillinger: Av og

På. Flytt spaken til Av-stillingen når du skal oppbevare eller transportere maskinen. Åpne ventilen før du starter motoren.

Tilbakespolingsstarter

Dra i tilbakespolingsstarteren (Figur 15) for å starte motoren.



Figur 15


1. Tilbakespolingsstarter 2. Timeteller

Timeteller

Timetelleren (Figur 15) viser hvor mange timer motoren har vært i drift.

Støtte

Støtten (Figur 16) er montert på baksiden av maskinen og brukes til å heve bakdelen av maskinen når transporthjulene monteres eller fjernes.



Figur 16

1. Støtte

Spesifikasjoner

	Flex 21	Flex 18
Bredde	90,1 cm	81,3 cm
Høyde	104,8 cm	105,4 cm
Lengde med kurv	156,2 cm	155 cm
Vekt med fullt væsknivå og kurv	121 kg	118 kg
Tørrvekt med kurv	116 kg	113 kg
Motor	Kawasaki, 4-takts, luftkjølt OHV-motor, med 3600 o/min, effekt på 2,7 kW og et slagvolum på 124 cc, sylinderhylse i støpejern, elektronisk tenning med innebygd lysspole, maksimal lyddemping, 85 dB(A) ved førerens øre	Kawasaki, 4-takts, luftkjølt OHV-motor, med 3600 o/min, effekt på 2,7 kW og et slagvolum på 124 cc, sylinderhylse i støpejern, elektronisk tenning med innebygd lysspole, maksimal lyddemping, 85 dB(A) ved førerens øre
Drivstoffkapasitet	2,5 l, blyfri bensin av normal kvalitet	2,5 l, blyfri bensin av normal kvalitet
Hastighet	Klippehastighet: 2,1 til 5,3 km/t. Transporthastighet: maks. 7,9 km/t	Klippehastighet: 2,1 til 5,3 km/t. Transporthastighet: maks. 7,9 km/t
Klippebredde	53,3 cm	45,7 cm
Klippehøyde	1,5 til 7,5 mm med motstål for finklipping	1,5 til 7,5 mm med motstål for finklipping
Klippehyppighet	11-blads (standard): 3,6 mm	11-blads (standard): 3,6 mm

Tilbehør

Et utvalg av Toro-godkjent tilbehør kan bruke sammen med maskinen for å forbedre og utvide dens funksjoner. Kontakt din Authorisert Toro-forhandler eller distributør eller besøk www.Toro.com for å få en liste over alt godkjent tilbehør.

Bruk

Merk: Angi hva som er høyre og venstre side på maskinen ved å stå i normal arbeidsstilling.

Sikkerhet først


Les nøye alle sikkerhetsinstrukser og -merker i avsnittet om sikkerhet. Kunnskap om dette kan forhindre personskader.

Kontrollere motoroljenivået

Kontroller motoroljenivået før hver bruk eller etter hver 8. driftstime. Se Kontrollere motoroljenivået i Vedlikehold av motor, side 22.

Fylle drivstofftanken

Viktig: Bruk aldri metanol, bensin som inneholder metanol, gasohol som inneholder mer enn 10 % etanol, bensintilsetning, høyoktan bensin eller parafin, da dette kan ødelegge drivstoffsystemet. Bensinen må ikke blandes med olje.



Figur 17

1. Drivstofftanklokk

2. Drivstoffmåler



Bensin kan føre til skader eller dødsfall hvis den svelges. Hvis du utsettes for damp fra drivstoff over lengre tid, kan dette føre til alvorlig skade og sykdom.

- Unngå innånding av damp fra drivstoff over lengre tid.
- Hold ansiktet unna dyse og drivstofftank og åpningen til kondisjonsmiddelet.
- Hold drivstoffet unna øyne og hud.



Bensin er meget brannfarlig, og under visse forhold svært eksplosivt. Brann eller eksplosjon forårsaket av bensin kan påføre deg og andre brannskader samt ødelegge eiendom.

- Fyll opp drivstofftanken utendørs på et åpent område når motoren er nedkjølt. Tørk opp eventuelt bensinsøl.
- Tanken må ikke fylles helt opp. Fyll bensin på tanken helt til nivået når opp til 25 mm under bunnen av påfyllingshalsen. Tomrommet i tanken gir bensinen plass til å utvide seg.
- Røyk aldri mens du håndterer bensin, og hold deg unna åpen ild eller steder der bensingassen kan antennes av gnister.
- Bensin må oppbevares på en godkjent kanne, utenfor barns rekkevidde. Kjøp aldri mer bensin enn til 30 dagers forbruk.
- Sett alltid bensinkannen på bakken i god avstand fra kjøretøyet før du fyller bensin.

...



...

- Ikke fyll opp bensinkannen inne i et kjøretøy eller på en lastebil eller tilhenger, fordi tepper eller presenninger kan isolere kannen og hemme utladning av eventuell statisk elektrisitet.
- Når dette lar seg gjøre, skal drivstoffdrevet utstyr tas ut av lastebilen eller tilhengeren og fylles med drivstoff mens hjulene står på bakken.
- Hvis dette ikke lar seg gjøre, og maskinen må fylles med bensin mens den står på lastebilen, bør du bruke en bensinkanne til å fylle bensin i stedet for å fylle direkte fra bensinpumpen.
- Hvis det er helt nødvendig å fylle bensin direkte fra pumpen, må påfyllingstuten være i kontakt med kanten på drivstofftanken eller kannens åpning helt til du er ferdig med å fylle.


1. Rengjør rundt bensinlokket, og fjern lokket fra tanken (Figur 17). Bruk blyfri bensin og fyll drivstofftanken kun til bunnen av filterduken. Ikke fyll på for mye.
2. Sett lokket godt på, og tørk opp eventuelt bensinsøl.

Kontrollere sperrebryterne



Hvis sikkerhetssperrebryterne utkobles eller ødelegges, kan maskinen fungere uventet og forårsake personskader.

- Ikke rør sperrebryterne.
 - Kontroller sperrebryterne daglig, og bytt ut ødelagte brytere før du bruker maskinen.
1. Spark ned støtten med foten og dra opp håndtaket håndtaksstøtten inntil støtten dreies fremover, over midten (Figur 18).



Figur 18

1. Støtte
2. Sett trekkspaken i Tilkoplet-stillingen og motorkontrollene i startstilling.
3. Prøv å starte motoren. Motoren skal ikke starte. Hvis motoren starter, trenger sperrebryteren service. Korrigjer problemet før du bruker maskinen. Se Overhale sperrebryteren.
4. Løft forsiktig opp håndtaket for å utløse støtten.

Starte og stoppe motoren

Merk: For illustrasjoner og beskrivelser av kontrollene det vises til i dette avsnittet, se Kontroller, side 14.

Starte motoren

Merk: Kontroller at tennpluggledningen er montert på tennpluggen.

1. Kontroller at spakene til trekkdrivet og spolemotoren er i Frakoplet-stillingen.
- Merk:** Motoren starter ikke hvis trekkspaken er tilkoplet.
2. Åpne motorens drivstoffventil.
 3. Sett av-/på-bryteren til på-stilling.
 4. Sett gasspaken i hurtig-stillingen.
 5. Flytt chokespaken til halvåpen stilling når du starter en kald motor. Det kan hende at du ikke behøver choke når du starter en varm motor.
 6. Dra håndtaket på tilbakespolingsstarteren ut til starteren tilkobles, og dra deretter kraftig for å starte motoren. Åpne choken etter hvert som motoren varmes opp.

Viktig: Du må ikke dra tilbakespolingsstart-tauet helt ut eller slippe starterhåndtaket når tauet er dratt ut, ettersom tauet kan ryke eller tilbakespolingsstarteren bli ødelagt.

Stoppe motoren

1. Flytt trekkdriv- og spolemotorkontrollene til frakoblet-stilling, gassen til sakte-stilling og av-/på-bryteren til av-stilling.
2. Trekk ut den støpte kabelen fra tennpluggen for å forhindre at maskinen starter ved et uhell før den settes til oppbevaring.
3. Steng drivstoffventilen før du oppbevarer eller transporterer gressklipperen i et annet kjøretøy.

Transport

Merk: Kjør ikke gressklipperens motor mens den transporteres i tilhenger, da skade kan oppstå på enheten.

Hvis du ikke skal montere de valgfrie transporthjulene, fortsett til trinn 4.

1. Spark ned støtten med foten og dra opp håndtaket håndtaksstøtten inntil støtten har dreid fremover, over midten.
2. Monter transporthjulene.
3. Når du vil frigjøre støtten, drar du håndtaket og bakre delen av gressklipperen opp på transporthjul.
4. Kontroller at trekkdriv- og spolemotorkontrollene står i Frakoblet-stillingen, og start motoren.
5. Sett gasskontrollen til Sakte, vipp fremdelen av maskinen gradvis oppover for å kople til trekkdrivet, og øk deretter motorhastigheten sakte.
6. Juster gassen slik at gressklipperen kjører i ønsket bakkehastighet, og transporter den til ønsket bestemmelsessted.

Forberede klippingen

1. Sett trekkkontrollspaken til Frakoblet, gassen til lav hastighet, og stopp motoren.
2. Spark ned støtten med foten og dra opp håndtaket håndtaksstøtten inntil støtten har dreid fremover, over midten.
3. Fjerne transporthjulene.
4. Frigjøre støtten.

Klippehandlinger

Hvis du bruker maskinen på riktig måte, oppnår du jevnest gressklipping.

Viktig: Gress blir som et smøremiddel når du klipper. Hvis du bruker klippeenheten ofte uten at det finnes gress, kan den bli ødelagt.


Før du klipper

Kontroller at gressklipperen er riktig justert og at den er likt innstilt på begge sider av spolen. Hvis du justerer gressklipperen feil, vil det gi utslag på det klippede gresset. Fjern alle gjenstander fra gresset før du begynner å klippe. Ikke la noen oppholde seg i arbeidsområdet, særlig ikke barn og dyr.

Klippemåte

Når du klipper en plen skal det gjøres i rette linjer frem og tilbake, på tvers av plenen. Unngå å klippe i sirkler eller å snu gressklipperen ettersom det kan resultere i slitasje. Kjør gressklipperen av plenen ved å heve klippespolen (skyv håndtaket ned) og vri på drivtrommelen. Klipp gresset i vanlig gåtempo. Hvis du går raskt vil du ikke spare særlig mye tid, og klipperesultatet vil bli dårligere.

Innrettingsstripene på kurven hjelper deg å holde en rett linje på tvers av plenen og å holde maskinen på lik avstand fra kanten på forrige klipping (Figur 19).




Figur 19

1. Opprettingsstriper

Bruk av kontroller

Slik bruker du kontrollene når du klipper:

1. Start motoren, sett gassen til redusert hastighet og skyv ned håndtaket for å heve klippeenheten. Flytt trekkspaken til tilkoblet-stilling, og kjør klipperen bort til enden av plenen (Figur 20).
2. Sett trekkspaken i frakoblet-stilling, og koble inn spolemotorspaken (Figur 20).



Figur 20

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Trekkdriv - fri | 3. Trekkdriv - tilkople |
| 2. Trekkdriv fri og spolemotor av | 4. Trekkdriv og spolemotor tilkople |

3. Flytt trekkspaken til Tilkople-stillingen, øk gasshastigheten til klipperen kjører i ønsket bakkehastighet, kjør klipperen inn på plenen, senk fremdelen på gressklipperen, og begynn å klippe (Figur 20).

Etter klipping

1. Kjør av greenen, sett kontrollspaken til spolemotoren og trekkkontrollen til Frakople, og stopp motoren.
2. Tøm gresset ut av gressoppsamlere, monter den på igjen og begynn å transportere klipperen.

Vedlikehold

Merk: Angi hva som er høyre og venstre side på maskinen ved å stå i normal arbeidsstilling.

Anbefalt vedlikeholdsplan

Vedlikeholdsintervall	Vedlikeholdsprosedyre
Etter de 8 første timene	• Skift motoroljen.
Etter de 25 første timene	• Rengjør drivstoffilteret. • Skift giroljen.
For hver bruk eller daglig	• Kontroller motoroljenivået.
Hver 25. driftstime	• Rengjør luftrenseren (oftere under skitne og støvete arbeidsforhold).
Hver 50. driftstime	• Skift motoroljen. • Rengjør drivstoffilteret. • Kontroller girvæsknivået.
Hver 100. driftstime	• Rengjør eller skift ut luftfilteret på papirelementet (oftere hvis plenraktoren brukes i støvete eller skitne omgivelser). • Kontroller tennpluggen.
Hver 1500. driftstime	• Skift giroljen. (eller to år, avhengig av hva som inntreffer først)
Før lagring	• Lakker avskallede overflater.

Viktig: Hvis du vil ha mer informasjon om vedlikeholdsprosedyrer, ser du i brukerhåndboken for motoren.

Kontrollliste for daglig vedlikehold

Viktig: Ta kopi av denne siden for rutinemessig bruk.


Vedlikeholds-kontrollpunkt	For uke:						
	Ma.	Ti.	On.	To.	Fr.	Lø.	Sø.
Kontroller at sikkerhetssperrene virker ordentlig.							
Kontroller at parkeringsbremsen virker.							
Kontroller at dreieleddene virker fritt.							
Kontroller drivstoffnivået.							
Kontroller motoroljenivået.							
Kontroller luftfilteret.							
Rengjør motorens kjøleribber.							
Kontroller uvanlige motorlyder.							
Kontroller uvanlige driftslyder.							
Kontroller justeringen mellom spole og motstål.							
Kontroller klippehøydejusteringen.							
Lakker over ødelagt maling.							

Bemerkninger om spesielle områder		
Kontroll utført av:		
Punkt	Dato	Informasjon

Vedlikehold av motor


Motorolje

Veivhuset må fylles med ca. 0,6 l olje med riktig viskositet før du tar i bruk gressklipperen. Bruk bare en førsteklasses olje som har klassifikasjon SF, SG, SH eller SJ fra American Petroleum Institute (API). Oljeviskositet – vekt – må velges i henhold til omgivelsestemperatur. Figur 21 illustrerer anbefalinger ang. temperatur og viskositet.



Figur 21

G000476



Figur 22

G000495


1. Oljenivåmåler
 2. Tappeplugg
2. Fjern oljenivåmåleren ved å rotere den mot klokken.
 3. Tørk av måleren og sett den inn i fyllåpningen. Du må ikke skru den inn i åpningen. Ta den deretter ut, og sjekk oljenivået. Hvis det er lite olje, tilsett kun nok olje til at nivået når opp mellom H- og L-merkene på måleren (Figur 23). Kontroller oljenivået på nytt. Ikke fyll på for mye.

Merk: Hvis du bruker multigradsoljer (5W-20, 10W-30 og 10W-40), vil oljeforbruket øke. Sjekk oljenivået oftere når du bruker slike oljer.

Kontrollere motoroljenivået

Serviceintervall: For hver bruk eller daglig

1. Plasser gressklipperen slik at motoren står jevnt, og rengjør rundt oljenivåmåleren (Figur 22).



Figur 23

G007620

4. Monter oljenivåmåleren på nytt, og tørk opp eventuelt oljesøl.

Skifte motorolje

Serviceintervall: Etter de 8 første timene

Hver 50. driftstime

1. Start motoren og la den gå i noen minutter for å varme opp motoroljen.
2. Sett et oppsamlingsfat under tappepluggen bak på maskinen (Figur 22). Fjern tappepluggen.


3. Press ned håndtaket slik at klipperen og motoren vipper bakover. Dette vil føre til at all olje renner ut i oppsamlingsfatet.
4. Monter tappepluggen og fyll veivhuset med den angitte oljen. Se Kontrollere oljenivået.

Overhale luftrenseren

Serviceintervall: Hver 25. driftstime

Hver 100. driftstime


1. Kontroller at ledningen er tatt av tennpluggen.
2. Fjern vingemutterne som fester luftrenserdekslet til luftrenseren, og ta av dekslet. Rengjør dekslet grundig (Figur 24).



Figur 24

1. Luftrenserdeksel

3. Hvis skumelementet er skittent, fjerner du det fra papirelementet (Figur 25). Rengjør det grundig.
 - A. Vask skumelementet med en blanding av flytende såpe og varmt vann. Klem på skumelementet for å fjerne skitt, men ikke vri det, da det kan blir revet.
 - B. Tørk det ved å pakke det inn i en ren klut. Klem på kluten og skumelementet for å tørke det, men ikke vri det, da det kan blir revet.
 - C. Gjennomvåt elementet med ren motorolje. Klem på elementet for å fjerne overflødig olje og for å fordele oljen jevnt. Elementet skal helst være fuktig av olje.



Figur 25

1. Skumelement
2. Papirelement

4. Når du overhaler skumelementet, bør du også kontrollere papirelementet. Rengjør eller skift det ut etter hver 100. driftstime eller etter behov.
5. Sett skumelementet, papirelementet og luftrenserdekslet tilbake på plass.


Viktig: Motoren må ikke brukes uten luftrenseretlementet. Dette kan føre til ekstrem slitasje og skade på motoren.

Skifte tennpluggen

Serviceintervall: Hver 100. driftstime

Bruk en NGK BPR 5ES-tennplugg eller lignende. Korrekt mellomrom er 0,028–0,032 tomme.

1. Trekk den støpte kabelen av tennpluggen (Figur 26).




Figur 26

1. Tennpluggkabel
2. Rengjør rundt tennpluggen og ta den ut av sylindrehodet.

Viktig: En tennplugg som er sprukket eller skitten, må skiftes ut. Du må ikke sandblåse, skrape eller rengjøre elektroder, da det kan

oppstå motorfeil som et resultat av partikler i sylindren.

3. Innstilt elektrodeavstand er 0,7 til 0,8 mm (Figur 27). Monter en tennplugg med riktig avstand, og stram pluggen til 23 Nm.



Figur 27


Vedlikehold av drivstoffsystem

Rengjøre drivstoffilteret

Serviceintervall: Etter de 25 første timene

Hver 50. driftstime

1. Steng drivstoffventilen, og skru av bollen fra filteret (Figur 28).



Figur 28

1. Avstengningsventil
2. Bolle


2. Rengjør bollen og filteret i ren bensin, og monter dem.

Vedlikehold av elektrisk system

Overhale sperrebryteren

Bruk følgende prosedyre hvis bryteren trenger justering eller utskiftning.

1. Sørg for at motoren er av og at trekkspaken er frakoplet.
2. Koble til trekkspaken til den står i fri-stopp (Figur 29).



Figur 29

- | | |
|---------------|-------------------|
| 1. Trekkspake | 3. Sperrebryter |
| 2. Fri-stopp | 4. 0,8 mm avstand |

3. Løsne monteringsfestene til sperrebryterne (Figur 29).
4. Plasser et 0,8 mm tykt mellomledd mellom trekkspaken og sperrebryteren (Figur 29).
5. Stram monteringsfestene på sperrebryteren. Kontroller avstanden på nytt. Trekkspaken må ikke komme i kontakt med bryteren.
6. Kople til trekkspaken og kontroller at bryteren ikke mister kontinuitet. Foreta utskiftning hvis det er nødvendig.

Vedlikehold av drivsystem

Kontrollere giroljenivået

Serviceintervall: Hver 50. driftstime


Drivverket fylles på fabrikken med ca. 2,8 l Dexron III olje for automatgir.

Merk: Pakningene i drivverket er smurt med fett på innsiden. Når du bruker gressklipperen for første gang, vil det renne ut litt fett fra disse pakningene. Tørk av overflødig fett.

Viktig: Bruk kun Dexron III eller tilsvarende giroljer. Andre væsker kan skade systemet.

1. Plasser gressklipperen på tromlene på en jevn flate.
2. Fjern kontroll-/påfyllingspluggen fra høyre side av drivverket (Figur 30).

Oljenivået bør være på bunnen av påfyllingshullet. Hvis det ikke er det, må du fylle på mer av den riktige oljetypen til nivået når bunnen av påfyllingshullet.



Figur 30

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| 1. Kontroll/påfyllingsplugg | 2. Tappeplugg |
|-----------------------------|---------------|

3. Sett pluggen på plass.


Skifte giroljen

Serviceintervall: Etter de 25 første timene

Hver 1500. driftstime (eller to år, avhengig av hva som inntreffer først)

Viktig: Bruk kun Dexron III eller tilsvarende giroljer. Andre væsker kan skade systemet.

1. Sett et oppsamlingsfat bak på maskinen.
2. Fjern tappepluggen fra baksiden av drivverket (Figur 31).



Figur 31

1. Kontroll/påfyllingsplugg 2. Tappeplugg


3. Trykk ned håndtaket og tipp maskinen bakover. Fjern kontroll-/påfyllingspluggen fra høyre side av drivverket (Figur 31).
4. Når oljen slutter å renne, setter du tappepluggen på igjen.
5. Plasser gressklipperen på tromlene på en jevn flate.
6. Fyll drivverket med rundt 2,8 l av riktig type girolje, til nivået når bunnen av kontroll-/påfyllingshullet. Se Kontrollere giroljen.
7. Sett på kontroll-/påfyllingspluggen.

Vedlikehold av bremses

Justere brems/parkeringsbrems

Hvis service-/parkeringsbremsen glipper når den er i drift, er det nødvendig med en justering.

1. Flytt service-/parkeringsbremsespaken til Av-stillingen.
2. Hvis du ønsker å øke kabelspenningen, må du løsne på den fremre og stramme den bakre låsemutteren på kabelen (Figur 32) helt til det trengs en kraft på 5–6,3 kg for å koble til bremsen. Mål kraften på spakeknappen. Du må ikke overjustere den slik at bremsebåndet slites.



Figur 32

1. Trekkabel 2. Service-/parkeringsbremskabel


Vedlikehold av remmer

Justere remmene

Kontroller at remmene er stramme nok, slik at maskinen fungerer som den skal og unødvendig slitasje unngås. Kontroller remmene ofte.

Spolemotorrem (spole)


1. Fjern monteringskruen på remdekslet og deretter remdekslet for å få tilgang til remmen (Figur 33).



Figur 33

1. Remdeksel

2. Kontroller hvor stram remmen er ved å presse remmen (Figur 34) på remskivenes mellomspenn med en kraft på $2 \pm 0,5$ kg. Beltet skal gi etter 4,8 til 7,9 mm. Hvis avbøyningen er feil kan du fortsette til neste trinn.




Figur 34

1. Spolemotorrem
2. Lederull
3. Dreven remskive

3. Slik justerer du beltespenningen:


- A. Løsne monteringsmutterne på lagerhuset (Figur 35).



Figur 35

1. Spolemotorrem
2. Monteringsmutter til lagerhus

- B. Bruk en 3/8 tomme drivmomentnøkkel, og roter lagerhuset med et moment på 4–4,5 Nm for å stille inn beltespenningen (Figur 36)



Figur 36


1. Lagerhus
2. 3/8 tomme momentnøkkel her

- C. Stram monteringsmutterne på lagerhuset mens du holder momentnøkkelinnstillingen (Figur 35). Pass på at remmen ikke blir for stram.

- D. Sett på plass remdekslet.

Spolemotorrem (drivverkskupling)


1. Fjern monteringskruen på remdekslet og deretter remdekslet for å få tilgang til remmen (Figur 37).



Figur 37

1. Remdeksel

2. Kontroller hvor stram remmen er ved å presse remmen (Figur 38) på remskivenes mellomspenn med en kraft på $2 \pm 0,5$ kg. Beltet skal gi etter 4,8 til 7,9 mm. Hvis avbøyningen er feil kan du fortsette til neste trinn.




Figur 38

1. Spolemotorrem

3. Slik justerer du beltespenningen:


- A. Løsne monteringsmutterne på lagerhuset (Figur 39).



Figur 39

1. Spolemotorrem
2. Monteringsmutter til lagerhus

- B. Bruk en 3/8 tommes drivmomentnøkkel, og roter lagerhuset med et moment på 4-4,5 Nm for å stille inn beltespenningen (Figur 40).



Figur 40


1. Lagerhus
2. 3/8 tomme momentnøkkel her

- C. Stram monteringsmutterne på lagerhuset mens du holder momentnøkkelinnstillingen (Figur 39). Pass på at remmen ikke blir for stram.

- D. Sett på plass remdekslet.


Trekke drivrem

1. Fjern monteringskruen på remdekslet og deretter remdekslet for å få tilgang til remmen (Figur 41).



Figur 41


1. Trekkdrivremdeksel



Figur 43

1. Fjærskive 2. Blindknektnutter


2. Kontroller hvor stram remmen er ved å presse remmen (Figur 42) på remskivenes mellomspenn med en kraft på $2 \pm 0,5$ kg. Beltet skal gi etter 4,8 til 7,9 mm. Hvis avbøyningen er feil kan du fortsette til neste trinn.



Figur 42

1. Trekkdrivrem

- B. Bruk en 3/8 tommes drivmomentnøkkel, og roter blindknekten med et moment på 4–4,5 Nm for å stille inn beltespenningen (Figur 44). Stram blindknektnutteren mens du holder momentnøkkelinnstillingen (fjærskiven er satt på for å forhindre at remmen skal skli). Pass på at remmen ikke blir for stram.



Figur 44

1. Trekkdrivrem 3. 3/8 tommes momentnøkkel her
2. Blindknekt

3. Slik justerer du beltespenningen:

- A. På baksiden av sideplaten løsner du mutteren som fester blindknekten til sideplaten (Figur 43).

- C. Monter remdekslet.


Vedlikehold av kontrollsystem

Justere trekkkontrollen

Hvis trekkkontrollen ikke kopler seg til eller den glipper under drift, er det nødvendig med en justering.


1. Flytt trekkkontrollen til Frakoplet-stillingen.
2. Hvis du ønsker å øke kabelspenningen, må du løsne på den fremre og stramme den bakre låsemutteren på kabelen (Figur 45) helt til det trengs en kraft på 5,4-7,3 kg for å koble til trekkkontrollen.

Mål kraften på regulatorknappen.



Figur 45

1. Trekkabel
2. Service-/parkeringsbrem-skabel



Figur 46

1. Spolekontrollkabel
3. Stram den fremre låsemutteren på kabelen.
4. Kontroller at kontrollene virker som de skal.

3. Stram den fremre låsemutteren på kabelen.
4. Kontroller at kontrollene virker som de skal.

Justere spolekontrollen

Hvis spolekontrollen ikke kopler seg til eller den glipper under drift, er det nødvendig med en justering.


1. Pass på at trekkkontrollen er justert ordentlig. Se Justere trekkkontrollen.
2. Hvis du vil øke kabelspenningen, må du løsne på den fremre og stramme den bakre låsemutteren på kabelen (Figur 46) (plassert på girkassen), til spolekabelkraften legger til 3,2-4,5 kg ekstra kraft, som måles på regulatorknappen.

Merk: Hvis trekkkontrollkraften er på 5,4 kg, er den kombinerte trekk- og spolekraften på 8,6–10 kg.

Vedlikehold av klippeenheten

Ta klippeenheten av trekkenheten


1. Plasser gressklipperen på tromlene på en jevn flate.
2. Senk støtten. Sett en pinne på 1/4 tomme eller lignende inn i rammehullet over støttens monteringsbolt (Figur 47).



Figur 47

1. pinne på 1/4 tomme
2. Håndtak
3. Støtte


3. Fjern gresskurven.
4. Fjern (2) hodeskruene som fester klippeenhetens styrehjulsarmer til trekkenhetens rammeslange (Figur 48).



Figur 48

1. Klippeenhetens styrehjulsarmer
2. Trekkenhetens rammeslange
3. Bolter

5. Drei styrehjulsarmene forover (Figur 48), og la trekkenheten hvile på en innspent støtte.
6. Skyv klippeenheten framover rundt 51 mm, og deretter til høyre for å koble ut drivverkskuplingen (Figur 49).




Figur 49

1. Drivverkskupling

7. Du må snu prosedyren for å installere klippeenheten.

Merk: Når du strammer monteringsfestene for dreiearmen, bruk en justerbar skiftenøkkel til å holde dreiearmen parallellt med sideplaten (Figur 50).




G006507

Figur 50

Justere den bakre valsen

1. Juster de bakre valsebrakettene til lav eller høy posisjon, avhengig av ønsket område for klippehøyde (Figur 51 og Figur 52).
 - Plasser avstandsstykket over sideplaten monteringsflense (fabrikkinnstilling) når


innstillingen for klippehøyde varierer mellom 1,6–6,4 mm (fig. 10).



Figur 51

- 1. Avstandsstykke
- 2. Sideplatens monteringsflense
- 3. Valsebrakett

- Plasser avstandsstykket under sideplatens monteringsflense når innstillingen for klippehøyde varierer fra 3,2–25 mm (Figur 52).



Figur 52


- 1. Sideplatens monteringsflense
- 2. Avstandsstykke
- 3. Valsebrakett

2. For å justere den bakre valsen, bruk følgende fremgangsmåte:

- Hev den bakre delen av klippeenheten og plasser en blokk under motstålet.
- Fjern (2) muttrene som fester valsebrakettene og avstandsstykkene til hver av sideplatenes monteringsflenser.
- Senk valsen og skruene fra sideplatenes monteringsflenser og avstandsstykker.

- Plasser avstandsstykkene på skruer på valsebrakettene.
 - Fest valsebrakettene og avstandsstykkene på nytt på undersiden av sideplatens monteringsflenser med muttrene du fjernet tidligere.
3. Bekreft at kontakten mellom motstålet og spolen er korrekt. Vipp gressklipperen rundt for å vise fremre og bakre valse samt motstålet.

Merk: Plasseringen av den bakre valsen til spolen kontrolleres av maskinerings toleransen av de monterte komponentene, og parallelering er ikke nødvendig. En begrenset mengde tilpassing er mulig ved å feste klippeenheten på en overflateplate, og løsne sideplatens monteringsmutterer (Figur 53). Juster og stram muttrene på nytt.



Figur 53


1. Sideplatens monteringsmutter

Viktig: Når klippeenheten må vippes rundt for å vise motstålet/spolen, støtt opp bakkdelen for å sikre at muttrene på bakkdelen av motstålets justeringsskruer ikke hviler på arbeidsflaten.

Justere motstålet til spolen

Du kan justere motstålet til spolen ved å løsne eller stramme på justeringsskruene på motstangen, som befinner seg øverst på gressklipperen.


1. Parker maskinen på en jevn arbeidsoverflate.
2. Kontroller at motstålet ikke er i kontakt med noe ved å dreie justeringsskruene på motstålet mot klokken (Figur 54).



Figur 54

1. Justeringsskrue for motstang

3. Snu gressklipperen rundt slik at motstålet og spolen peker opp.
4. I én ende av spolen skyver du inn en lang strimmel med avispapir mellom spolen og motstålet (Figur 55). Mens du sakte dreier spolen fremover, skrur du justeringsskruen på motstangen med klokken (i samme ende av spolen) (Figur 54), ett klikk om gangen, til papiret er i lett klem, når det skyves inn fra fronten, parallelt med motstålet. Du vil merke lett motstand når det trekkes i papiret.



Figur 55

Merk: For hver gang justeringsskruen vrir ett klikk mot klokken, beveger motstålet seg 0,018 mm nærmere spolen. Justeringsskruene må ikke strammes for hardt.


5. Sjekk om det er lett kontakt i andre enden av spolen ved hjelp av papir, og juster etter behov.
6. Når du har justert ferdig, kontrollerer du at spolen kan klemme papiret når du setter dette inn foran, og at papiret klippes når du setter det inn i en rett vinkel i forhold til motstålet (Figur 55). Det skal være mulig å klippe papir når det er minimal kontakt mellom motstålet og spoleknivene. Hvis det er for

mye spolemotstand, vil det enten være nødvendig å slipe eller etterslipe klippeenheten for å få de skarpe kantene som kreves for å klippe presist (se Toros håndbok om spolesliping).

Justere klippehøyden

For klippehøyder som er over 13 mm, må settet for høy klippehøyde monteres.


1. Løsne låsemutterne som fester klippehøydearmene til klippeenhetens sideplater (Figur 56).



Figur 56

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| 1. Bakre valsebrakett | 3. Låsemutter |
| 2. Klippehøydearm: | 4. Justeringsskrue |


2. Løsne mutteren på høydemåleren (Figur 57), og fest justeringsskruen i ønsket klippehøyde. Klippehøyden er avstanden mellom bunnen av skruehodet og forsiden av stangen.




Figur 57

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1. Styrestag | 3. Mutter |
| 2. Høydejusteringsskrue | |

3. Hekt skruehodet på motstålets knivegg, og la den bakre delen av stangen hvile mot den bakre delen av valsen (Figur 58).



Figur 58



Figur 59

1. Klippe tang

4. Vri på justeringsskruen helt til valsen kommer i kontakt med fronten av målestangen. Juster begge ender av valsen slik at hele valsen er parallell med motstålet.

Viktig: Når klippehøyden er riktig justert, kommer de bakre og fremre valsene i kontakt med målestangen og skruen ligger tett inntil motstålet. Dette resulterer i at klippehøyden er lik i begge ender av motstålet.

5. Fest muttrene for å låse justeringen. Ikke stram mutteren for mye. Stram nok til å fjerne frigang i skiven.

Merk: Bruk følgende skjema for å avgjøre hvilken motvekt som passer best til den ønskede klippehøyden.

2. Sett inn et følerblad på 0,060 tomme mellom toppen av spolen og stangen, og stram skruene. Sørg for at stangen og spolen har lik avstand til hverandre på tvers av hele spolen.

Merk: Stangen er justerbar for å kompensere for endringer i gressforholdene. Stangen bør justeres nærmere spolen når gresset er veldig tørt. Når gressforholdene er tørre, justerer du derimot stangen lenger bort fra spolen. Stangen bør være parallell med spolen for å sørge for optimal ytelse, og bør justeres når spolen slipes med et slipeapparat.

Justere klippe tangen

Juster klippe tangen slik at spoleområdet er helt fritt for gressrester:

1. Løsne skruene som fester den øverste stangen (Figur 59) til klippeenheten.

Justere maskinen i forhold til gressforholdene


Benytt følgende tabell til å justere maskinen i forhold til gressforholdene.

Justeringsmatrise for klippeenheten til Flex Greenmower				
Motstenger: Standard og valgfri				
Delenummer	Beskrivelse	Gressklipper	Aggresjon	Kommentarer
106-2468-01	Standard	Flex 21	Mindre	Standard
99-3794-03	Aggressivt	Flex 21	Mer	
110-2282-01	Standard	Flex 18	Mindre	Standard
110-2281-03	Aggressivt	Flex 18	Mer	
Motstål: Standard og valgfri				
Delenummer	Beskrivelse	Gressklipper	Klippehøydespekter	Kommentarer
93-4262	Finklippping	Flex 21	1,6–3,2 mm	Standard
93-4263	Tournament	Flex 21	3,2–6,4 mm	
93-4264	Lav klippehøyde	Flex 21	6,4 mm og høyere	
108-4303	Utvidet finklipp	Flex 21	1,6–3,2 mm	Mindre aggressivt
98-7261	Finklippping	Flex 18	1,6–3,2 mm	Standard
98-7260	Tournament	Flex 18	3,2–6,4 mm	
110-2300	Utvidet finklipp	Flex 18	1,6–3,2 mm	Mindre aggressivt
110-2301	Lav klippehøyde	Flex 18	6,4 mm og høyere	
Valser: Standard og valgfri				
Delenummer	Beskrivelse	Gressklipper	Diameter/materiale	Kommentarer
107-9037	Smal Wiehle	Flex 21	64 mm aluminium	Standard front
107-9038	Bred Wiehle	Flex 21	64 mm aluminium	Større dybde
107-9039	Full valse	Flex 21	64 mm stål	Minst dybde
107-9036	Bakre valse	Flex 21	51 mm aluminium	Standard bakre
106-6945	Bakre valse	Flex 21	51 mm stål	Stål bakre
93-9045	Antiskalperings-Wiehle	Flex 21	64 mm aluminium 4,8 cm lengre	Mer kantstøtte
110-2304	Smal Wiehle	Flex 18	64 mm aluminium	Standard front
110-2305	Bred Wiehle	Flex 18	64 mm aluminium	Større dybde
110-2306	Full valse	Flex 18	64 mm stål	Minst dybde
110-2303	Bakre valse	Flex 18	51 mm aluminium	Standard bakre

Bruk følgende tabell og Figur 60 til å stille inn klippehastigheten.

Klipp (se Figur 60 for å se hvor lederullen og remskiven befinner seg.)			
Antall tenner i lederull	Antall tenner i den drevne remskiven	11-knivs klipp	8-knivs klipp
27	22	0,14 tommer (standard)	0,19 tommer
22	22	0,16 tommer	0,24 tommer
22	27	0,21 tommer	0,19 tommer

Spolen leveres med én 27-tanns og én 22-tanns remskive. For å få en 0,16 tommers klipp, må du kjøpe en 22-tanns remskive. Klippen kan kun endres på spolemotoren (Figur 60). Drivforholdet på girkasseremskivene må ikke endres.




Figur 60

- 1. Spolemotorrem
- 2. Lederull
- 3. Dreven remskive

Vedlikeholde motstangen

Fjerne motstangen


1. Skru justeringsskruen til motstangen mot klokken, til motstålet bakside, vekk fra spolen (Figur 61).



Figur 61

- 1. Justeringsskrue for motstang
- 2. Fjærspenningssmutter
- 3. Motstang
- 4. Låsemutter
- 5. Motstangsbolt


2. Skru ut fjærspenningssmutteren til skiven ikke lenger er strammet mot motstangen (Figur 62).
3. Løsne låsemutteren som fester motstangsbolten på begge sider av maskinen (Figur 62).



Figur 62


- 1. Motstangsbolt
- 2. Mutter

4. Fjern begge motstangsboltene slik at motstangen kan dras nedover og fjernes fra maskinen. Husk å ta de to skivene av nylon og stanset stål på hver side av motstangen med i beregningen (Figur 63).



Figur 63

- | | |
|------------------|---------------|
| 1. Motstangsbolt | 3. Mutter |
| 2. Stålskive | 4. Nylonskive |



Figur 64

1. Spolemotordekselplugg

Montere motstangen

1. Monter motstangen ved å plassere monteringsfestene mellom skiven og motstangens justeringsknott.
2. Fest motstangen på hver side av sideplaten ved hjelp av motstangsboltene (låsemutterne på boltene) og åtte skiver. Plasser en nylonskive på hver side av sideplatens nav. Plasser en stålskive på utsiden av hver nylonskive. Stram til med et moment på 27-36 Nm.
3. Stram til låsemutteren til det ikke finnes dødgang i de ytre trykkskivene. Ikke stram for mye.

Merk: De indre trykkskivene på klippeenheten kan være løse uten at dette skaper problemer.

4. Stram fjærspenningsmutteren til fjæren bryter sammen. Skru deretter ut 1/2 gang.
5. Juster motstangen, se Justere motstålet til spolen.

Slipe spolen

1. Fjern pluggen fra spolemotordekslet på hver side av spolen (Figur 64).

2. Sett inn en 18 mm sokkel på sekskantmutteren på venstre side av spoleakselen.
3. Utfør sliping i henhold til fremgangsmåten i Toros håndbok for sliping av spole- og rotasjonsgressklippere, skjemanr. 80-300 PT.



Kontakt med spolen eller deler som er i bevegelse, kan føre til personskader.

- Hold avstand til spolen når du sliper.
- Bruk aldri en pensel med kort håndtak når du sliper. Delenr. 29-9100 Håndtak komplett eller separate deler er tilgjengelige fra din lokale Toro-forhandler.

Merk: Hvis du vil ha en skarpere knivegg, bruker du en fil på tvers av motstålets forside når du er ferdig med sliping. Dette vil fjerne alle ru eller skarpe kanter på klippeenheten.

4. Sett tilbake pluggen når du er ferdig med å slipe.

Lagring

1. Rengjør hele maskinen utvendig, spesielt motoren, og fjern gressrester, smuss osv. Fjern utvendige gressrester og smuss på motorens sylindertoppribber og viftehus.

Viktig: Du kan vaske maskinen med skånsomt vaskemiddel og vann. Maskinen må ikke trykkvaskes. Unngå overdreven bruk av vann, spesielt nær kontrollpanelet, motoren og batteriet.

2. Bland et stabiliserings-/kondisjoneringsmiddel med petroleumsbase i drivstoffet på tanken hvis maskinen skal lagres over en lengre periode (mer enn 90 dager).
 - A. Kjør motoren for å fordele det behandlede drivstoffet i drivstoffsystemet (fem minutter).
 - B. Du må enten stoppe motoren, la den bli kald og tømme drivstofftanken eller kjøre motoren til den stopper.
 - C. Start motoren igjen og la den gå til den stopper av seg selv. Gjenta med choke inntil motoren ikke vil starte.
 - D. Drivstoff må kasseres i henhold til lokale forskrifter. Gjenvinn i henhold til lokale forskrifter.

Merk: Bensin som inneholder et stabiliserings-/kondisjoneringsmiddel, må ikke oppbevares i flere enn 90 dager.

3. Sjekk og stram til alle bolter, mutrer og skruer. Alle skadde eller defekte deler må repareres eller skiftes ut.
4. Reparer alle riper eller avskallinger i lakken. Du kan kjøpe maling hos ditt autoriserte forhandlerverksted.
5. Maskinen må oppbevares rent og tørt i en garasje eller på et lager. Legg en presenning over maskinen for å beskytte den og holde den ren.

Notat:



Toros generelle garanti for kommersielle produkter

To års begrenset garanti

Betingelser og inkluderte produkter

Toro Company og datterselskapet Toro Warranty Company, i henhold til en avtale mellom dem, garanterer i fellesskap at ditt kommersielle Toro-produkt ("produktet") er uten feil i materialer eller håndverk i to år eller 1500 driftstimer*, avhengig av hva som inntreffer først. Der det finnes berettigede forhold, vil vi reparere produktet uten ekstra kostnad for deg, inkludert diagnose, arbeid, deler og transport. Denne garantien tar effekt på den dato som produktet leveres til kunden.

* Produkt utstyrt med timeteller

Instruksjoner for å innhente garantitjenester

Du er ansvarlig for å underrette distributøren eller den autoriserte forhandleren av kommersielle produkter om hvem du kjøpte produktet av, straks du tror at det foreligger et berettiget forhold.

Hvis du trenger hjelp med å finne en distributør eller autorisert forhandler av kommersielle produkter, eller hvis du har spørsmål ang. dine garantirettigheter eller –ansvar, kan du kontakte:

Toros serviceavdeling for kommersielle produkter
Toro Warranty Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420-1196
952-888-8801 eller 800-982-2740
E-post: commercial.service@toro.com

Eierens ansvar

Som eier av produktet, er du ansvarlig for nødvendig vedlikehold og justeringer som beskrives i brukerhåndboken. Hvis du ikke utfører nødvendig vedlikehold og justeringer, kan dette føre til at garantien blir ugyldig.

Elementer og betingelser som ikke inkluderes

Ikke all produktsvikt eller feilfunksjon som finner sted i løpet av garantiperioden er et resultat av defekter i materialene eller håndverket. Denne uttrykkelige garantien dekker ikke følgende:

- Produktsvikt som er et resultat av at man ikke har brukt originale Toro-deler ved utskiftninger, eller fra installering og bruk av tilleggsutstyr eller tilbehør som ikke er godkjent
- Produktsvikt som er et resultat av at man ikke har utført nødvendig vedlikehold og/eller justeringer
- Produktsvikt som er et resultat av at man har brukt produktet på en grov, uaktsom eller uforsiktig måte
- Deler som anses som forbruksdeler, bortsett fra om de er defekte. Eksempler på deler som anses som forbruksdeler, eller som brukes opp, under normal drift av produktet, er, men er ikke begrenset til, blader, spoler, motstål, piper, tennplugg, styrehjul, dekk, filtre, remmer og enkelte sprøytodeler som diafragma, munnstykker og kontrollventiler osv.

- Feil som er et resultat av utenforliggende krefter. Elementer som anses å være utenforliggende krefter inkluderer, men er ikke begrenset til, vær, lagringsprosedyrer, bruk av kjølemidler som ikke er godkjent, smøremidler, tilsetningsmidler eller kjemikalier osv.
- Elementer som anses å være "vanlig slitasje". "Vanlig slitasje" inkluderer, men er ikke begrenset til, skade på seter pga. slitasje eller slipevirkning, slitte, lakkerte overflater, oppskrapte merker eller vinduer osv.

Deler

Deler som skal skiftes ut som en del av nødvendig vedlikehold er garantert for perioden opp til tidspunktet for utskiftningen av delen.

Deler som skiftes ut under denne garantien blir eiendommen til Toro. Toro vil ta den siste avgjørelsen om å reparere eventuelle eksisterende deler eller montere eller erstatte den. Toro kan bruke fabrikkreparerte deler i stedet for nye deler for noen reparasjoner under denne garantien.

Generelle betingelser

Reparasjon av en autorisert Toro-distributør eller –forhandler er ditt eneste rettsmiddel under denne garantien.

Verken Toro Company eller Toro Warranty Company er ansvarlig for indirekte, tilfeldig eller betingede skader i forbindelse med bruk av Toro-produkter som dekkes av denne garantien, inkludert eventuelle kostnader eller utgifter med å erstatte utstyr eller tjenester i løpet av rimelige perioder med feilfunksjon eller ikke-bruk i påvente av fullføring av reparasjoner under denne garantien. Bortsett fra utslippsgarantien som det vises til nedenfor, hvis den gjelder, er det ingen andre uttrykkelige garantier. Alle impliserte garantier om salgbarhet og egnethet til bruk er begrenset til varigheten av denne uttrykkelige garantien.

Noen stater tillater ikke utelatelse av tilfeldige eller betingede skader eller begrensninger på hvor lenge en implisert garanti varer, så ovenfor nevnte utelatelse og begrensninger gjelder kanskje ikke for deg.

Denne garantien gir deg spesielle rettigheter i henhold til loven, og du kan kanskje også ha andre rettigheter som varierer fra stat til stat.

Merknad ang. motorgaranti: Systemet for utslippskontroll på ditt produkt dekkes kanskje også av en separat garanti som overholder kravene som ble etablert av det amerikanske Environmental Protection Agency (EPA) og/eller California Air Resources Board (CARB). Timebegrensningen som fastsettes ovenfor gjelder ikke for garantien for systemer for utslippskontroll. Se erklæringen om garantien for motorutslippskontroll som finnes i brukerhåndboken eller i motorprodusentens dokumentasjon for mer informasjon.

Land andre enn USA og Canada

Kunder som har kjøpt Toro-produkter som er eksportert fra USA eller Canada bør ta kontakt med sin Toro-distributør (forhandler) for å få garantipoliser for ditt land, provins eller stat. Hvis du av en eller annen grunn er misfornøyd med din forhandlers tjenester eller har vanskeligheter med å skaffe deg informasjon om garantien, ta kontakt med importøren av Toro-produktene. Hvis alt annet er resultatløst, kan du ta kontakt med Toro Warranty company.