



# Ballast

## Serie Greensmaster 3300/3400


Modellnr. 119-7129

### Installationsanweisungen

#### Einzelteile

Prüfen Sie anhand der nachstehenden Tabelle, dass Sie alle im Lieferumfang enthaltenen Teile erhalten haben.

Beschreibung	Menge	Verwendung
Radballast	1	
Gewichtsplatte	4	
Sicherungsmutter	4	
Druckscheibe	2	Bauen Sie das Kit ein.
Bolzen	2	
Radballastadapter	2	
Sechskantschraube	2	



G016246

Bild 1

- |                         |                          |                        |
|-------------------------|--------------------------|------------------------|
| 1. Sicherungsmutter (4) | 5. Radballastadapter (2) | 9. Hebestellen         |
| 2. Druckscheibe (2)     | 6. Radmutter (4)         | 10. Laufradgabel       |
| 3. Bolzen (2)           | 7. Sechskantschraube (2) | 11. Ballastplatten (4) |
| 4. Radballast           | 8. Spindel               |                        |

1. Stellen Sie die Maschine auf eine ebene Fläche.

2. Stellen Sie den Motor ab, warten Sie, bis alle beweglichen Teile zum Stillstand gekommen sind, aktivieren Sie die Feststellbremse und ziehen Sie den Zündschlüssel ab.
3. Heben Sie die Maschine mit einem Wagenheber an den Hebestellen an (Bild 1).
4. Entfernen Sie die vier Radnabenmuttern in Paaren von den diagonal gegenüberliegenden Reifen (Bild 1).
5. Entfernen Sie den Reifen und legen ihn für einen späteren Einbau zur Seite.
6. Entfernen Sie die zwei Befestigungsschrauben, mit denen die Spindel an der Laufradgabel befestigt ist (Bild 1).
7. Befestigen Sie vier Ballastplatten mit zwei Sechskantschrauben (1/2" x 6") und zwei Sicherungsmuttern aus dem Kit an der rechten Seite der Laufradgabel (Bild 1).

**Hinweis:** Ziehen Sie die Sicherungsmutter mit 88 bis 115 N·m an.

8. Legen Sie den Ballast auf die Radfelge des entfernten Reifens, um die Position der Reifenventile und der Ballastbefestigungen zu ermitteln.

**Hinweis:** Markieren Sie die zwei Löcher am Rad für die Ballastbefestigungen.

9. Befestigen Sie den Reifen mit den zwei vorher entfernten Radnabenmuttern in den anderen (nicht markierten) Löchern.
10. Schrauben Sie die zwei Ballastadapter aus dem Kit auf die zwei verbleibenden Radbolzen (markierte Löcher).

**Hinweis:** Das konische Ende des Ballastadapters muss zum Rad zeigen.

11. Ziehen Sie die Radnabenmuttern und die Ballastadapter mit 88 bis 115 N·m an.
12. Schrauben Sie einen Bolzen in jeden der zwei Ballastadapter ganz ein.
13. Befestigen Sie den Radballast über den Bolzen, Ballastadapters und dem Reifenventil.

**Wichtig: Beschädigen Sie nicht das Reifenventil.**

14. Befestigen Sie den Radballast mit zwei Scheiben und Sicherungsmuttern an den Adapters.

**Hinweis:** Ziehen Sie die Sicherungsmutter mit 88 bis 115 N·m an.

15. Senken Sie die Maschine ab.
16. Ziehen Sie die Radnabenmuttern, die Ballastadapter und die Sicherungsmuttern alle 200 Betriebsstunden auf 88 bis 115 N·m an.