

Modellnr 119-7129

2. Stäng av motorn, vänta tills alla rörliga delar har stannat, dra åt parkeringsbromsen och ta ur nyckeln.
3. Höj upp maskinen med en domkraft vid domkraftspunkten (Figur 1).
4. Ta bort de fyra hjulmuttrarna på hjulet som sitter i par diagonalt mot varandra (Figur 1).
5. Ta bort däckets och lägg det åt sidan. Det ska sättas tillbaka senare.
6. Ta bort de två kvarvarande skruvarna som håller fast spindeln mot svänghjulsgaffeln (Figur 1).
7. Montera fyra viktplattor från satsen till höger om svänghjulsgaffeln med två sexkantsskruvar (1/2 x 6 tum) och två låsmuttrar från satsen (Figur 1).

Obs: Dra åt låsmuttrarna till 88–115 Nm.

8. Placera vikten på det borttagna däckets fälg för att bestämma placeringen av ventilskaften och viktens fästdon.

Obs: Markera två hål på hjulet för viktens fästdon.

9. Montera däckets med de två hjulmuttrar som du tog bort tidigare i de andra två hålen (ej markerade).
10. Gänga på de två viktadaptorna från satsen på de två återstående hjultapparna (markerade hål).

Obs: Placera viktadaptorn så att den avsmalnande änden är vänd mot hjulet.

11. Dra åt hjulmuttrarna och viktadaptorna till 88–115 Nm.
12. Gänga in tapparna helt i de två viktadaptorna.
13. Montera hjulvikten på tapparna, viktadaptorna och ventilskaftet.

Viktigt: Var försiktig så att inte ventilskaftet går sönder.

14. Fäst hjulvikten vid adaptorna med två brickor och låsmuttrar.

Obs: Dra åt låsmuttrarna till 88–115 Nm.

15. Sänk maskinen.
16. Dra åt hjulmuttrarna, viktadaptorna och låsmuttrarna till 88–115 Nm var 200:e drifttimme.