



Hydrostatreparaturkit

Zugmaschine der Serie Reelmaster® 5010

Modellnr. 120-6285

Form No. 3369-810 Rev A

Installationsanweisungen

Wenn Systemtests oder -inspektionen darauf hinweisen, dass der Hydrostat beschädigt ist, führen Sie die folgenden Reparaturschritte aus:

1. Reinigen Sie alle äußeren Komponenten, markieren Sie die Hydraulikleitungen und nehmen den Hydrostat ab, wie in der *Toro Wartungsanleitung* beschrieben.
2. Setzen Sie den Hydrostat in eine geeignete Befestigung und bereiten Sie den Auseinanderbau vor.
3. Führen Sie die Hydrostatreparaturen mit der Anleitung *Repair Instructions Sauer Danfoss LPV Piston Pumps Manual* aus.