



Kit de reparación del hidrostato

Unidad de tracción Reelmaster® Serie 5010

Nº de modelo 120-6285

Form No. 3369-811 Rev A

Instrucciones de instalación

Si las pruebas o inspecciones del sistema indican que el hidrostato está dañado, siga estos pasos para su reparación:

1. Limpie todos los componentes exteriores, marque los tubos hidráulicos y retire el conjunto del hidrostato, según lo indicado en el *Manual de mantenimiento Toro*.
2. Coloque el hidrostato en un soporte apropiado y prepare el desmontaje.
3. Para la realización de las reparaciones del hidrostato, consulte el *Manual de instrucciones para la reparación del bombas de pistón LPV de Sauer Danfoss*.