



Reparatiekit hydrostaat
Reelmaster® 5010-serie tractie-eenheid
Modelnr.: 120-6285

Form No. 3369-816 Rev A

Installatie-instructies

Als uit een systeemtest of controle blijkt dat de hydrostaat beschadigd werd, voer dan de volgende stappen uit om de eenheid te herstellen:

1. Maak alle externe onderdelen schoon, markeer de hydraulische leidingen en verwijder de hydrostaat zoals beschreven in *Toro's onderhoudshandleiding*.
2. Plaats de hydrostaat in een gepaste klem en bereid de demontage voor.
3. Gebruik de *Handleiding met herstel instructies voor Sauer Danfoss LPV zuigerpompen* bij de herstelling van de hydrostaat.