



Asennus

Groundsmaster 3320- ja 3280 -ajoyksiköt

1. Kiinnitä alemmat istuimen kiinnikkeet istuinjousitukseen neljällä sarjan mukana toimitetulla pultilla (Kuva 1).
2. Irrota neljä pulttia ja mutteria, joilla istuimen asennusalusta on kiinnitetty ajoyksikön runkoon (Kuva 1). Älä irrota istuimen alustaa.

Huomaa: Seuraavaa vaihetta varten istuimen asennusalustan molemmat puolet on tuettava ylös yksi kerrallaan, jotta komponentit voidaan asentaa. Istuinkytkimen johdinsarjan liittimen on oltava paikallaan alustan yläpuolella.

3. Kiinnitä alemmat istuimen kiinnikkeet ja istuinjousitus istuimen alustaan neljällä sarjan mukana toimitetulla pultilla ja mutterilla (Kuva 1).

Huomaa: Asentaessasi istuimen osia käytä takimmaisista asennusreikiä.

4. Kiinnitä oikea ja vasen istuimen asennuslevy istuimeen neljällä pultilla (Kuva 1). Istuimen asennuslevyt on asetettava niin, että korkeat päät ovat istuimen etuosaan päin.
5. Asenna istuimen säätimet löyhästi istuimen asennuslevyihin neljällä sarjan mukana toimitetulla pultilla, litteällä aluslaatatalla ja mutterilla (Kuva 1). Älä kiristä. Vivulla varustettu istuimen säädin asennetaan vasemmanpuoleiseen istuimen asennuslevyyn.
6. Kytke istuinkytkimen johdinsarja istuinkytkimen liittimeen.
7. Kiinnitä ylemmät istuimen säätimet istuinjousitukseen neljällä sarjan mukana toimitetulla mutterilla (Kuva 1). Työnnä vinyylitulpat istuimen tappeihin. Kiristä istuimen säädinten kiinnikkeet.

Huomaa: Asentaessasi istuimen osia käytä etummaisista asennusreikiä.

8. Laske ja kiinnitä istuimen alusta ja istuinkokonaisuus ajoyksikön runkoon aiemmin irrotetuilla neljällä pultilla ja mutterilla.

9. Kytke johdinsarja istuinkytkimen johdinsarjaan.
10. Liu'uta istuin ääriasentoihinsa eteen ja taakse ja varmista, että se toimii oikein ja että istuinkytkimen johdot tai liittimet eivät ole puristuksissa tai kosketuksissa liikkuvien osien kanssa.

Groundsmaster 4500- ja 4700 -ajoyksiköt

1. Irrota salpa ja nosta istuimen jalusta.
2. Kiinnitä alemmat istuimen kiinnikkeet istuinjousitukseen neljällä sarjan mukana toimitetulla pultilla (Kuva 1).
3. Kiinnitä alemmat istuimen kiinnikkeet ja istuinjousitus istuimen alustaan neljällä sarjan mukana toimitetulla pultilla ja mutterilla (Kuva 1). Käytä istuimen alustan takimmaisista asennusaukkoja ja alemmien istuimen kiinnikkeiden etummaisista asennusaukkoja.
4. Kiinnitä ylemmät istuimen kiinnikkeet istuimeen neljällä sarjan mukana toimitetulla pultilla, litteällä aluslaatatalla ja mutterilla (Kuva 1). Käytä istuimen etummaisista asennusaukkoja. Vivulla varustettu istuimen kiinnike asennetaan istuimen vasemmalle puolelle.
5. Kiinnitä ylemmät istuimen kiinnikkeet istuinjousitukseen neljällä sarjan mukana toimitetulla aluslaatatalla ja mutterilla (Kuva 1). Käytä istuinjousituksen takimmaisista asennusaukkoja. Aluslaatat asennetaan istuimen kiinnikkeiden ja istuinjousituksen väliin. Työnnä vinyylitulpat istuimen tappeihin.
6. Laske ja vapauta istuimen jalusta ja istuinkokonaisuus.
7. Kytke istuinkytkimen liitin johdinsarjaan.
8. Liu'uta istuin ääriasentoihinsa eteen ja taakse ja varmista, että se toimii oikein ja että istuinkytkimen johdot tai liittimet eivät ole puristuksissa tai kosketuksissa liikkuvien osien kanssa.

- Säätovipu: istuimen säätö eteen- ja taaksepäin (Kuva 2)
- Painon säätönappi: käyttäjän painon säätö (Kuva 2)
- Painomittari: näyttää, kun istuin on säädetty vastaamaan käyttäjän painoa (Kuva 2)
- Korkeuden säätönappi: käyttäjän korkeuden säätö (Kuva 2)



1. Istuimen alusta
2. Alemmat istuimen kiinnikkeet
3. Istuinjousitus
4. Istuin
5. Vinyylitulppa
6. Istuimen säädin
7. Vivulla varustettu istuimen säädin
8. Istuimen asennuslevy (oikea ja vasen) (vain Groundsmaster 3320- ja 3280 -mallit)



1. Säätovipu (pitkittäissäätö)
2. Painon säätönuppi
3. Painomittari
4. Korkeuden säätönuppi