


Count on it.

Manual del operador

Tractor de césped DH 140

Nº de modelo 74560—Nº de serie 314000151 y superiores



Este producto cumple con toda las directivas europeas aplicables. Si desea más detalles, consulte la Declaración de Conformidad (Declaration of Conformity - DOC) de cada producto.

causar lesiones graves o la muerte si no se observan las precauciones recomendadas.



1. Símbolo de alerta de seguridad

Este manual utiliza 2 palabras más para resaltar información. **Importante** llama la atención sobre información mecánica especial, y **Nota** resalta información general que merece una atención especial.

Contenido

Introducción
Seguridad
Prácticas de operación segura para los
cortacéspedes giratorios con conductor
Seguridad para cortacéspedes Toro con
conductor5
Presión sonora5
Potencia sonora5
Vibración mano-brazo 5
Vibración Cuerpo entero
Indicador de pendientes
Pegatinas de seguridad e instrucciones
El producto8
Controles 8
Especificaciones
Operación9
Cómo llenar el depósito de combustible9
Verificación del nivel de aceite del motor
Uso del freno de estacionamiento
Colocación del asiento10
Utilización del control de las cuchillas (TDF)10
Ajuste de la altura de corte10
Cómo arrancar el motor10
Cómo parar el motor11
Uso del sistema de interruptores de seguridad12
Comprobación del sistema de interruptores de
seguridad13
Empujar la máquina a mano13
Conducción hacia adelante y hacia atrás14
Parada de la máquina14
Vaciado del recogedor14
Picado de recortes (mulching)15
Enganche de remolque opcional15
Consejos de operación
Mantenimiento
Calendario recomendado de mantenimiento17
Lubricación
Engrase y lubricación de la máquina18
Cómo engrasar la máquina18
Dónde engrasar19


Introducción

Este cortacésped con conductor de cuchillas rotativas está diseñado para ser usado por usuarios domésticos. Está diseñado principalmente para segar césped bien mantenido en zonas verdes residenciales. No está diseñado para cortar maleza o para aplicaciones agrícolas.

Lea este manual detenidamente para aprender a utilizar y mantener correctamente su producto, y para evitar lesiones y daños al producto. Usted es responsable de utilizar el producto de forma correcta y segura.

Usted puede ponerse en contacto con Toro directamente en www.Toro.com para buscar información sobre productos y accesorios, para localizar un distribuidor o para registrar su producto.

Cuando necesite asistencia técnica, piezas genuinas Toro o información adicional, póngase en contacto con un Servicio Técnico Autorizado o con Asistencia al Cliente de Toro, y tenga a mano los números de modelo y serie de su producto. Figura 1 identifica la ubicación de los números de modelo y serie en el producto. Escriba los números en el espacio provisto.



 Ubicación de los números de modelo y de serie (debajo del asiento)

Nº de modelo	
Nº de serie	

Este manual identifica peligros potenciales y contiene mensajes de seguridad identificados con el símbolo de alerta de seguridad (Figura 2), que señala un peligro que puede

Mantenimiento del motor	20
Mantenimiento del limpiador de aire	20
Mantenimiento del aceite de motor	
Mantenimiento de la bujía	22
Mantenimiento del sistema de combustible	
Drenaje del depósito de combustible	23
Cómo cambiar el filtro de combustible	
Mantenimiento del sistema eléctrico	24
Cambio de los fusibles	
Mantenimiento de la batería	24
Mantenimiento del sistema de transmisión	26
Comprobación de la presión de los	
neumáticos	26
Mantenimiento de los frenos	26
Mantenimiento del recogedor	27
Cómo retirar el recogedor	
Cómo instalar el recogedor	
Limpieza del recogedor y el conducto	
Mantenimiento de la carcasa del cortacésped	
Mantenimiento de las cuchillas	
Cómo retirar el cortacésped	29
Cómo instalar el cortacésped	
Ajuste de la inclinación longitudinal de las	
cuchillas	30
Nivelación lateral del cortacésped	30
Comprobación y ajuste de la altura de corte	
Instalación de los acoplamientos ajustables	
Almacenamiento	
Solución de problemas	
Facusaria	

Seguridad

Prácticas de operación segura para los cortacéspedes giratorios con conductor

Lea y comprenda el contenido de este manual antes de utilizar la máquina.

El símbolo de alerta de seguridad (Figura 2) se utiliza para advertirle sobre potenciales riesgos de lesiones personales. Observe siempre todos los mensajes de seguridad que siguen a este símbolo con el fin de evitar posibles lesiones o la muerte.

Las siguientes instrucciones proceden de la norma CEN EN 836:1997.

Este producto es capaz de amputar manos y pies y de lanzar objetos al aire. Siga siempre todas las instrucciones de seguridad con el fin de evitar lesiones corporales graves e incluso la muerte.

Formación

- Lea cuidadosamente las instrucciones. Familiarícese con los controles y con el uso correcto del equipo.
- No permita nunca que niños o personas no familiarizadas con estas instrucciones utilicen el cortacésped. Es posible que existan normativas locales que restringen la edad del operador.
- No siegue nunca si hay otras personas, especialmente niños, o animales, cerca.
- Tenga en cuenta que el operador o el usuario es responsable de cualquier accidente o peligro que afecte a otras personas o a su propiedad.
- No transporte pasajeros.
- Todos los conductores deben solicitar y obtener instrucciones prácticas por parte de un profesional. Dichas instrucciones deben enfatizar:
 - la necesidad de extremar el cuidado y la concentración cuando se trabaja con máquinas con conductor;
 - no se puede recuperar el control de una máquina con conductor que se desliza por una pendiente mediante el uso de los frenos. Las causas principales de la pérdida de control son:
 - insuficiente agarre de las ruedas;
 - ♦ se conduce demasiado rápido;
 - ♦ no se frena correctamente;
 - el tipo de máquina no es adecuado para el tipo de tarea al que se la destina;
 - desconocimiento del efecto que tiene el estado del terreno, especialmente las pendientes;
 - enganche y distribución de la carga incorrectos.

Preparación

- Mientras corta el césped, use pantalones largos y calzado fuerte. No haga funcionar el equipo estando descalzo, o llevando sandalias.
- Inspeccione cuidadosamente el área donde se va a utilizar el equipo y retire todos los objetos que puedan ser arrojados por la máquina.
- Advertencia el combustible es altamente inflamable.
 - Utilice recipientes especialmente diseñados para su almacenamiento.
 - Rellene el depósito al aire libre únicamente, y no fume mientras rellena el depósito.
 - Añada el combustible antes de arrancar el motor. No retire nunca el tapón del depósito de combustible ni añada combustible si el motor está en funcionamiento o si el motor está caliente.
 - Si se derrama combustible, no intente arrancar el motor; retire la máquina de la zona del derrame y evite crear fuentes de ignición hasta que los vapores del combustible se hayan disipado.
 - Vuelva a colocar firmemente todos los tapones de los depósitos y de los recipientes.
- Sustituya los silenciadores defectuosos.
- Antes de usar la máquina, realice siempre una inspección visual para asegurarse de que las cuchillas, los pernos de las cuchillas y el conjunto de corte no están desgastados o dañados. Sustituya cuchillas o pernos gastados o dañados en conjuntos completos para no desequilibrar la máquina.
- En máquinas con múltiples cuchillas, tenga cuidado puesto que girar una cuchilla puede hacer que giren otras cuchillas.

Operación

- No haga funcionar el motor en recintos cerrados donde se pueden acumular vapores peligrosos de monóxido de carbono.
- Corte el césped solamente con luz natural o con una buena iluminación artificial.
- Antes de arrancar el motor, desengrane todos los embragues de accionamiento de la cuchilla, y coloque la palanca en punto muerto.
- No utilice la máquina en pendientes de más de
 - 10° al segar en pendientes de través;
 - 15° al segar cuesta arriba o cuesta abajo.
- Recuerde que no existe una pendiente "segura". La conducción en pendientes cubiertas de hierba requiere un cuidado especial. Para evitar que la máquina vuelque:
 - no pare o arranque de repente la máquina cuando esté cuesta arriba o cuesta abajo;
 - en las pendientes y durante los giros, se debe mantener una marcha baja;
 - manténgase alerta por si existen protuberancias o agujeros en el terreno u otros peligros ocultos;

- nunca siegue de través en una pendiente, a menos que el cortacésped haya sido diseñado para ello.
- Tenga cuidado cuando arrastre cargas o cuando utilice maquinaria pesada.
 - Utilice sólo puntos de enganche con barra de tracción homologados.
 - Limítese a las cargas que pueda controlar con seguridad.
 - No realice giros bruscos. Tenga cuidado cuando vaya marcha atrás.
 - Utilice contrapeso(s) o pesos en las ruedas cuando así lo sugiera el manual de instrucciones.
- Los rayos pueden causar graves lesiones o incluso la muerte. Si se ven relámpagos o rayos o se oyen truenos en la zona, no utilice la máquina; busque un lugar donde resguardarse.
- Tenga cuidado con el tráfico cuando cruce o esté en las proximidades de una carretera.
- Detenga las cuchillas antes de cruzar superficies que no estén cubiertas de hierba.
- Cuando utilice algún accesorio, no dirija nunca la descarga de material hacia otras personas, ni permita que nadie se acerque a la máquina mientras está en funcionamiento.
- Nunca opere la máquina con protectores dañados o sin que estén colocados los dispositivos de seguridad.
- No cambie los ajustes del regulador del motor ni haga funcionar el motor a una velocidad excesiva. El funcionamiento del motor a una velocidad excesiva puede aumentar el riesgo de lesiones personales.
- Antes de abandonar la posición del operador:
 - desengrane la toma de fuerza y baje los accesorios;
 - ponga punto muerto y ponga el freno de estacionamiento;
 - pare el motor y retire la llave.
- Desengrane la transmisión de los accesorios, pare el motor y desconecte el o los cables de bujía, o retire la llave de contacto
 - antes de limpiar atascos o despejar el conducto de descarga;
 - antes de inspeccionar, limpiar o hacer mantenimiento en el cortacésped;
 - después de golpear un objeto extraño. Inspeccione el cortacésped y repare cualquier daño antes de volver a arrancar y operar el equipo;
 - si la máquina comienza a vibrar de manera anormal (comprobar inmediatamente).
- Cuando transporte la máquina o no vaya a utilizarla, desconecte la transmisión a los accesorios.
- Pare el motor y desconecte la transmisión a los accesorios
 - antes de repostar combustible;
 - antes de retirar el recogedor;

 antes de realizar los ajustes de altura, a no ser que dichos ajustes se puedan realizar desde la posición del operador.

Mantenimiento y almacenamiento

- Mantenga apretados todos los tornillos, pernos y tuercas para asegurar que la máquina esté en perfectas condiciones de funcionamiento.
- No almacene nunca la máquina con combustible en el depósito dentro de un edificio donde los vapores puedan llegar a una llama desnuda o una chispa.
- Espere a que se enfrie el motor antes de guardar el cortacésped en un recinto cerrado.
- Para reducir el riesgo de incendio, mantenga el motor, el silenciador, el compartimento de la batería y el área del depósito del combustible libres de hierba, hojas y exceso de grasa.
- Inspeccione frecuentemente el recogedor por si existe desgaste o deterioro.
- Para su seguridad, sustituya las piezas desgastadas o dañadas.
- Si es necesario drenar el depósito de combustible, hágalo al aire libre.
- En máquinas con múltiples cuchillas, tenga cuidado puesto que girar una cuchilla puede hacer que giren otras cuchillas.
- Cuando vaya a aparcar, almacenar o dejar desatendida la máquina, baje los accesorios de corte, a menos que se utilice un bloqueo positivo mecánico.

Seguridad para cortacéspedes Toro con conductor

El párrafo siguiente contiene información de seguridad específica para productos Toro que no está incluida en la norma CEN.

Utilice solamente accesorios autorizados por Toro. La garantía puede quedar anulada si se utiliza la máquina con accesorios no homologados.

Presión sonora

Esta unidad tiene un nivel de presión sonora en el oído del operador de 85,8 dBA, que incluye un valor de incertidumbre (K) de 0,80 dBA. El nivel de presión sonora se determinó mediante los procedimientos descritos en EN 836.

Potencia sonora

Esta unidad tiene un nivel de potencia sonora garantizado de 99,1 dBA, que incluye un valor de incertidumbre (K) de 0,40 dBA. El nivel de potencia sonora se determinó mediante los procedimientos descritos en ISO 11094.

Vibración mano-brazo

Nivel medido de vibración en la mano izquierda = $2,7 \text{ m/s}^2$

Nivel medido de vibración en la mano derecha = 3.5 m/s^2

Valor de incertidumbre (K) = 1.2 m/s^2

Los valores medidos se determinaron mediante los procedimientos descritos en la norma EN 836.

Vibración Cuerpo entero

Nivel medido de vibración = 1.6 m/s^2

Valor de incertidumbre (K) = 0.44 m/s^2

Los valores medidos se determinaron mediante los procedimientos descritos en la norma EN 836.

Indicador de pendientes




Figura 3
Esta página puede copiarse para el uso personal.

- La pendiente máxima en que puede utilizarse la máquina con seguridad es de 10 grados segando en pendientes de través y 15 grados segando cuesta arriba o cuesta abajo. Utilice el Diagrama de pendientes para determinar el ángulo de una pendiente antes de proseguir. No utilice esta máquina en pendientes de más de 15 grados. Doble por la línea correspondiente a la pendiente recomendada.
- 2. Alinee este borde con una superficie vertical (árbol, edificio, el poste de una valla, etc.).
- 3. Ejemplo de cómo comparar la pendiente con el borde doblado.

Pegatinas de seguridad e instrucciones



Las pegatinas de seguridad e instrucciones están a la vista del operador y están ubicadas cerca de cualquier zona de peligro potencial. Sustituya cualquier pegatina que esté dañada o que falte.



93-7276

- 1. Peligro de explosión lleve protección ocular.
- Líquido cáustico/peligro de quemadura química como primeros auxilios, enjuague con agua.
- 3. Peligro de incendio prohibido fumar, mantenga alejado del fuego y de las llamas desnudas.
- 4. Peligro tóxico mantenga a los niños a una distancia prudencial de la batería.




1. KeyChoice – gire para habilitar la siega en marcha atrás.



119-5515

- Empuje la palanca hacia dentro para conducir la máquina.
- Tire de la palanca hacia afuera para empujar la máquina.



119-2725

- 1. Advertencia lea el Manual del operador.
- Advertencia retire el cable de la bujía antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento en la máquina.
- Peligro de vuelco no utilizar en pendientes de más de 10 grados.
- 4. Peligro de objetos arrojados; peligro de aplastamiento, otras personas mantenga a otras personas a una distancia prudencial de la máguina.
- Peligro de corte de mano o pie no se acerque a las piezas en movimiento; mantenga colocados todos los protectores.




119-2726

- Peligro de objetos arrojados mantenga a otras personas a una distancia prudencial de la máquina.
- 2. Peligro de corte de mano o pie no se acerque a las piezas en movimiento; mantenga colocados todos los protectores.


El producto

Controles

Familiarícese con los controles (Figura 4 y Figura 5) antes de poner en marcha el motor y trabajar con la máquina.



- 1. Palanca de altura de corte 3. Controles del salpicadero
- Palanca de volteo del recogedor



- 1. Indicador de operación en marcha atrás
- 2. Pomo de control de las cuchillas (TDF)
- 3. Llave de contacto
- 4. Palanca de control del acelerador
- 5. Pedal de freno
- 6. Palanca del freno de estacionamiento
- Pedal de marcha hacia adelante
- 8. Pedal de marcha atrás

Especificaciones

Modelo	Peso	Longitud Anchura		Altura
74560	262 kg	232 cm	95 cm	104 cm

Operación

Nota: Los lados derecho e izquierdo de la máquina se determinan desde la posición normal del operador.

Cómo llenar el depósito de combustible

Combustible recomendado:

- Para obtener los mejores resultados, utilice solamente gasolina fresca (comprada hace menos de 30 días), sin plomo, de 87 o más octanos (método de cálculo (R+M)/2).
- Etanol: Es aceptable el uso de gasolina con hasta el 10% de etanol (gasohol) o el 15% de MTBE (éter metil tert-butílico) por volumen. El etanol y el MTBE no son lo mismo. No está autorizado el uso de gasolina con el 15% de etanol (E15) por volumen. No utilice nunca gasolina que contenga más del 10% de etanol por volumen, como por ejemplo la E15 (contiene el 15% de etanol), la E20 (contiene el 20% de etanol) o la E85 (contiene hasta el 85% de etanol). El uso de gasolina no autorizada puede causar problemas de rendimiento o daños en el motor que pueden no estar cubiertos bajo la garantía.
- No utilice gasolina que contenga metanol.
- No guarde combustible en el depósito de combustible o en recipientes de combustible durante el invierno a menos que haya añadido un estabilizador.
- No añada aceite a la gasolina.

Importante: Para reducir los problemas de arranque, añada estabilizador de combustible al combustible durante toda la temporada, mezclándolo con gasolina comprado hace menos de 30 días; deje la máquina en marcha hasta que se quede sin gasolina antes de almacenarla durante más de 30 días.

No utilice aditivos de combustible salvo un estabilizador/acondicionador de combustible. No use estabilizadores a base de alcohol, tales como etanol, metanol o isopropanol.

A PELIGRO

La gasolina es altamente inflamable y explosiva. Un incendio o una explosión provocado(a) por la gasolina puede causarle quemaduras a usted y a otras personas.

- Para evitar que una carga estática incendie la gasolina, coloque el recipiente y/o la máquina directamente sobre el suelo antes de repostar, no en un vehículo o sobre otro objeto.
- Llene el depósito en el exterior cuando el motor esté frío. Limpie cualquier derrame.
- No maneje gasolina si está fumando, ni cerca de una llama desnuda o chispas.
- Almacene la gasolina en un recipiente homologado y manténgala fuera del alcance de los niños.
 - 1. Pare el motor y espere a que se detengan todas las piezas en movimiento.
 - 2. Limpie alrededor del tapón del depósito de combustible y retire el tapón.
 - Añada gasolina normal sin plomo al depósito de combustible hasta que el nivel esté entre 6 y 13 mm por debajo del extremo inferior del cuello de llenado. No llene completamente el depósito de combustible.

Nota: Este espacio vacío permitirá la dilatación de la gasolina.

- Coloque el tapón del depósito de combustible firmemente.
- 5. Limpie la gasolina derramada.

Verificación del nivel de aceite del motor

Antes de arrancar el motor y utilizar la máquina, verifique el nivel de aceite del cárter del motor; consulte Verificación del nivel de aceite del motor, en la sección Mantenimiento, Mantenimiento del aceite del motor.


Uso del freno de estacionamiento

Ponga siempre el freno de estacionamiento cuando pare la máquina o cuando lo deje desatendido.

Aplicación del freno de estacionamiento

- 1. Pise a fondo el pedal de freno (Figura 5) y manténgalo en esa posición.
- Ponga el freno de estacionamiento.

3. Mueva la palanca del freno de estacionamiento hacia un lado (Figura 5) y levante poco a poco el pie del pedal de freno.



1. Palanca del freno de estacionamiento

Nota: El pedal de embrague/freno debe permanecer en la posición de bajado (bloqueado).

Liberación del freno de estacionamiento

1. Pise el pedal del freno (Figura 5).


Nota: La palanca del freno debe liberarse.

2. Suelte poco a poco el pedal de freno.

Colocación del asiento

El asiento puede moverse hacia adelante y hacia atrás. Coloque el asiento en la posición que le permita controlar mejor la máquina y en la que esté más cómodo.

1. Suba el asiento y afloje los pomos de ajuste (Figura 7).



1. Pomos de ajuste

 Ponga el asiento en la posición deseada y apriete los pomos.

Utilización del control de las cuchillas (TDF)

El pomo de control de las cuchillas (TDF) suministra o interrumpe la potencia a las cuchillas.

Cómo engranar las cuchillas

- 1. Pise el pedal de freno para detener la máquina.
- 2. Tire hacia fuera del pomo de control de las cuchillas (TDF) a la posición de Engranado (Figura 5).

Cómo desengranar las cuchillas


- 1. Pise el pedal de freno para detener la máquina.
- 2. Empuje el pomo de control de las cuchillas (TDF) a la posición de Desengranado (Figura 5).

Ajuste de la altura de corte

Utilice la palanca de ajuste de la altura de corte para elevar y bajar el cortacésped hasta la altura de corte deseada. La altura de corte puede ajustarse a una de 7 posiciones, desde 30 a 80 mm aproximadamente.

Importante: Es necesario poner la palanca de ajuste de la altura de corte en su posición más alta (7) al llevar la máquina fuera del césped, con objeto de evitar dañar las cuchillas.


1. Pulse y mantenga pulsado el botón de la palanca de ajuste de la altura de corte (Figura 8).



- Palanca de altura de corte
- 2. Mueva la palanca de ajuste de la altura de corte a la posición deseada.
- 3. Suelte el botón.

Cómo arrancar el motor

1. Abra la válvula de cierre de combustible que se encuentra entre el depósito de combustible y el motor (Figura 9).




1. Válvula de cierre del combustible

Nota: La llave de la válvula debe quedar alineada con el tubo de combustible.

- 2. Siéntese en el asiento.
- Ponga el freno de estacionamiento; consulte Uso del freno de estacionamiento.
- 4. Desengrane las cuchillas; consulte Figura 5.

Nota: El motor no arrancará si las cuchillas (TDF) están engranadas.

5. Para arrancar un motor frío, coloque la palanca de control del acelerador en la posición de Estárter (arriba del todo) (Figura 10).




1. Palanca de control del acelerador

Nota: Para arrancar un motor caliente, coloque la palanca del acelerador en Rápido (conejo).

- Mueva la palanca de control del acelerador a Lento (tortuga) (Figura 10).
- 7. Gire la llave de contacto en el sentido de las agujas del reloj y manténgala en posición Arranque (Figura 11).

Nota: Cuando el motor arranque, suelte la llave.



- 1. Llave de contacto
- 2. Arranque
- 3. Activado
- 4. Desconectado

Importante: Si el motor no arranca después de intentarlo continuamente durante 15 segundos, gire la llave de contacto a Desconectado y deje que el motor de arranque se enfríe durante dos minutos; consulte Solución de problemas.

8. Cuando el motor arranque, mueva lentamente la palanca de control del acelerador a Rápido (conejo).

Cómo parar el motor

1. Mueva la palanca de control del acelerador a Lento (tortuga) (Figura 10).

Nota: Si el motor petardea, mueva la palanca de control del acelerador a la posición de Rápido (conejo) antes de parar el motor.

 Gire la llave de contacto a la posición de Desconectado (Figura 11).

Nota: Si el motor ha estado trabajando duro o si está muy caliente, déjelo funcionar en ralentí durante un minuto antes de girar la llave de contacto a Desconectado. Esto permite que el motor se enfríe antes de pararse. En una emergencia, se puede parar el motor girando la llave de contacto a Desconectado.

Uso del sistema de interruptores de seguridad

Intervalo de mantenimiento: Cada vez que se utilice o diariamente

A CUIDADO

Si los interruptores de seguridad son desconectados o están dañados, la máquina podría ponerse en marcha inesperadamente, causando lesiones personales.

- No manipule los interruptores de seguridad.
- Compruebe la operación de los interruptores de seguridad cada día, y sustituya cualquier interruptor dañado antes de utilizar la máquina.
- Sustituya los interruptores cada 2 años, independientemente de si están funcionando correctamente o no.

En qué consiste el sistema de interruptores de seguridad

El sistema de interruptores de seguridad ha sido diseñado para impedir que el motor arranque, a menos que:

- Usted esté sentado en el asiento de la máquina.
- El pedal de freno esté pisado.
- El pomo de control de las cuchillas (TDF) esté en posición Desengranado.
- El pedal de control de tracción esté en Punto muerto.

El sistema de seguridad para el motor si usted se levanta del asiento y el pedal de control de tracción no está en punto muerto, el freno de estacionamiento no está puesto o el pomo de control de las cuchillas (TDF) está en posición Engranado.


El sistema de interruptores de seguridad está diseñado para parar el cortacésped si:

- Usted pone Marcha atrás con las cuchillas (TDF) engranadas.
- Usted retira el recogedor o vuelca los recortes.

Ajuste del interruptor KeyChoice® para el funcionamiento en marcha atrás

El sistema de interruptores de seguridad impide que la toma de fuerza (TDF) funcione cuando la máquina está en marcha atrás. Si usted hace funcionar la máquina en marcha atrás con las cuchillas (TDF) engranadas (es decir, con las cuchillas del cortacésped u otro accesorio funcionando), el motor se detendrá. No corte el césped en marcha atrás a menos que sea absolutamente necesario.

Si necesita utilizar las cuchillas (TDF) en marcha atrás, desactive el sistema de seguridad usando el interruptor KeyChoice que está situado cerca del soporte del asiento (Figura 12).



1. Interruptor KeyChoice

A PELIGRO

Podría atropellar a un niño o a otra persona y causar graves lesiones o la muerte si las cuchillas del cortacésped u otro accesorio están engranadas.

- No corte el césped en marcha atrás a menos que sea absolutamente necesario.
- No inserte la llave KeyChoice a menos que sea absolutamente necesario.
- Antes de conducir la máquina en marcha atrás, mire siempre hacia abajo y detrás de usted.
- Utilice el interruptor KeyChoice únicamente si está totalmente seguro de que ningún niño u otra persona aparecerá en la zona de siega.
- Esté muy atento después de desactivar el sistema de seguridad, porque el sonido del motor puede impedir que se dé cuenta de que un niño u otra persona ha entrado en la zona de trabajo.
- Retire siempre tanto la llave de contacto como la llave KeyChoice y guárdelas en un lugar seguro fuera del alcance de los niños u otros usuarios no autorizados cuando deje la máquina sin supervisión.
 - 1. Engrane las cuchillas (TDF).
 - 2. Inserte la llave KeyChoice en el interruptor (Figura 12).
 - 3. Gire la llave KeyChoice.
 - Una luz roja en la consola delantera se enciende (Figura 5), indicando que el sistema de seguridad está desactivado.
 - 4. Ponga la máquina en marcha atrás y complete su tarea.
 - 5. Desengrane las cuchillas (TDF) para activar el sistema de seguridad.

6. Retire la llave KeyChoice y guárdela en un lugar seguro, fuera del alcance de los niños.

Comprobación del sistema de interruptores de seguridad

A CUIDADO

Si los interruptores de seguridad son desconectados o están dañados, la máquina podría ponerse en marcha inesperadamente, causando lesiones personales.

- No manipule los interruptores de seguridad.
- Compruebe la operación de los interruptores de seguridad cada día, y sustituya cualquier interruptor dañado antes de utilizar la máquina.

Verifique el sistema de interruptores de seguridad cada vez que vaya a utilizar la máquina. Si el sistema de interruptores de seguridad no funciona de la forma que se describe a continuación, póngase en contacto con un Distribuidor de Servicio Autorizado para que repare inmediatamente el sistema de interruptores de seguridad. Siéntese en el asiento y lleve a cabo las siguientes pruebas:

- Ponga el freno de estacionamiento, ponga el pomo de control de las cuchillas (TDF) en Engranado, y gire la llave de contacto a la posición Arranque: El motor no debe girar.
- Ponga el pomo de control de las cuchillas (TDF) en Desengranado, quite el freno de estacionamiento y gire la llave de contacto a Arranque: El motor no debe girar.
- Ponga el freno de estacionamiento, ponga el pomo de control de las cuchillas (TDF) en Desengranado y arranque el motor. Con el motor en marcha, quite el freno de estacionamiento y levántese un poco del asiento: El motor debe pararse.
- 4. Ponga el pomo de control de las cuchillas (TDF) en Desengranado, ponga el pedal de control de tracción en Punto muerto y arranque el motor. Con el motor en marcha, mueva el pomo de control de las cuchillas (TDF) a Engranado y ponga el pedal de control de tracción en marcha atrás: El motor debe pararse.
- 5. Ponga el pomo de control de las cuchillas (TDF) en Desengranado y ponga el pedal de control de tracción en Punto muerto. Arranque el motor, ponga el pomo de control de las cuchillas (TDF) en posición Engranado, y gire la llave KeyChoice y suéltela: Debe encenderse el indicador de advertencia de operación en marcha atrás.
- Ponga el pomo de control de las cuchillas (TDF) en Desengranado: Debe apagarse el piloto de advertencia Operación en marcha atrás.


Empujar la máquina a mano

Importante: Empuje la máquina siempre a mano. No remolque nunca la máquina porque podrían producirse daños en el transeje.

Para empujar la máquina

- 1. Aparque la máquina en una superficie nivelada.
- 2. Desengrane las cuchillas (TDF).
- 3. Ponga el freno de estacionamiento.
- 4. Pare el motor y espere a que se detengan todas las piezas en movimiento.
- 5. Retire la llave de contacto.
- 6. Retire el recogedor; consulte cómo Retirar el recogedor.
- 7. Tire hacia fuera del control de tracción, situado detrás de la rueda trasera derecha, a la posición de Empujar (Figura 13).

Nota: Esto desengrana el sistema de tracción y permite que las ruedas giren libremente.



- 1. Posición Empujar
- 2. Posición Funcionamiento
- 8. Quite el freno de estacionamiento.

Para usar la máquina

- 1. Ponga el freno de estacionamiento.
- 2. Empuje el control de tracción a la posición Funcionamiento (Figura 13) para engranar el sistema de tracción.

Nota: La máquina no funcionará a menos que el control de tracción esté en posición Funcionamiento.


3. Instale el recogedor; consulte Cómo instalar el recogedor.

Conducción hacia adelante y hacia atrás

El control del acelerador regula la velocidad del motor en rpm (revoluciones por minuto). Ponga el acelerador en la posición de Rápido para conseguir el mejor rendimiento.

Para ir hacia adelante:

- Quite el freno de estacionamiento; consulte Cómo quitar el freno de estacionamiento.
- Coloque el pie en el pedal de control de tracción y pise lentamente el pedal para avanzar (Figura 14).



- 1. Control de marcha hacia adelante
- 2. Pedal de velocidad en marcha atrás

Nota: Para aumentar la velocidad, pise el pedal de control de tracción. Para reducir la velocidad, levante el pie del pedal de control de tracción.

Para ir hacia atrás:

- 1. Quite el freno de estacionamiento; consulte Cómo quitar el freno de estacionamiento.
- Coloque el pie en el pedal de marcha atrás y pise lentamente el pedal para desplazarse hacia atrás (Figura 14).

Nota: Para aumentar la velocidad, pise el pedal de velocidad en marcha atrás. Para reducir la velocidad, levante el pie del pedal de velocidad en marcha atrás.

Importante: Para evitar dañar la transmisión, quite siempre el freno de estacionamiento antes de mover el pedal de control de tracción o el pedal de marcha atrás.

Importante: Para evitar daños al cortacésped, use siempre la posición más alta de altura de corte cuando saque la máquina de la zona de siega.

Parada de la máquina

Suelte el pedal de control de tracción o el pedal de velocidad en marcha atrás.

- Desengrane las cuchillas (TDF). Gire la llave de contacto a la posición de Desconectado.
- Ponga el freno de estacionamiento si va a dejar la máquina sin supervisión; consulte Uso del freno de estacionamiento.

Nota: Retire la llave de contacto y la llave KeyChoice.

A CUIDADO

Los niños u otras personas podrían resultar lesionados si mueven o intentan operar la máquina mientras está desatendida.

Retire siempre la llave de contacto y la llave KeyChoice y ponga el freno de estacionamiento cuando deje la máquina sin supervisión, aunque sea por unos pocos minutos.

Vaciado del recogedor

Cuando el recogedor está lleno, se activa un zumbador para indicar que el recogedor debe vaciarse.

Importante: Para evitar que el conducto de descarga se atasque, desengrane las cuchillas al activarse el zumbador.

Si el pasador de bloqueo está en la posición de bloqueado, desbloquéelo (Figura 15).





Figura 15

- Barra de soporte superior 2. Pasador de bloqueo
- 2. Desengrane las cuchillas (TDF) y mueva el acelerador a Lento.
- Tire de la palanca de volteo del recogedor hacia adelante para volcar el recogedor (Figura 16).




- Tire de la palanca de volteo del recogedor hacia adelante para vaciar el recogedor.
- 4. Vacíe el recogedor.
- 5. Antes de devolver el recogedor a su posición de trabajo, mueva la máquina hacia adelante para separar el recogedor de la hierba depositada.
- 6. Baje lentamente la palanca de volteo para volver a colocar el recogedor en su posición de operación.


Picado de recortes (mulching)

Para picar los recortes de hierba, es necesario instalar un tapón de mulching en la máquina.

- 1. Desengrane las cuchillas (TDF).
- Ponga el freno de estacionamiento.
- 3. Pare el motor y espere a que se detengan todas las piezas en movimiento.
- 4. Retire el recogedor; consulte cómo Retirar el recogedor.
- 5. Introduzca el tapón de mulching (Figura 17) en el orificio de la parte trasera de la máquina, y engánchelo en el orificio del conducto de descarga (Figura 18).



1. Tapón de mulching



 Tapón de mulching instalado en el conducto de descarga de la parte trasera de la máquina

2. Conducto de descarga


Importante: Asegúrese de que el tapón de mulching está correctamente asentado para que no pueda entrar en contacto con las cuchillas.

 Instale el recogedor; consulte Cómo instalar el recogedor.

Enganche de remolque opcional

La máquina puede remolcar accesorios que no sean de movimiento de tierras de un peso máximo de 150 kg.

- 1. Retire el recogedor; consulte cómo Retirar el recogedor.
- 2. Instale el accesorio en el enganche de remolque situado en la parte inferior trasera de la máquina (Figura 19).



1. Enganche de remolque

Consejos de operación

- Para obtener el mejor rendimiento, haga funcionar el motor a velocidad máxima. El cortacésped requiere aire para cortar bien los recortes de hierba, así que no ponga la altura de corte demasiado baja, ni rodee totalmente el cortacésped con hierba sin cortar. Deje siempre un lado del cortacésped libre de hierba sin cortar, para permitir la entrada de aire en el cortacésped.
- Corte la hierba algo más larga de lo habitual para asegurar que la altura de corte del cortacésped no deje "calvas" en terrenos desiguales. Si la hierba tiene más de 15 cm de alto, es preferible cortar el césped dos veces para asegurar un aspecto aceptable.
- Es mejor cortar solamente un tercio aproximadamente de la hoja de hierba si piensa picar los recortes. No corte más, a no ser que haya poca densidad de hierba o al final del otoño, cuando la hierba crece más lentamente.
- Alterne la dirección de corte para mantener la hierba erguida. De esta forma también se ayuda a dispersar mejor los recortes sobre el césped y se conseguirá una mejor descomposición y fertilización.
- La hierba crece a velocidades distintas según la estación.
 Para mantener la misma altura de corte, lo cual está
 recomendado, corte el césped con más frecuencia durante
 la primavera. A medida que avanza el verano, la velocidad
 de crecimiento de la hierba decrece, por ello debe cortarse
 con menor frecuencia.
- Si la hierba es más larga de lo habitual, o si contiene un elevado grado de humedad, utilice una altura de corte mayor de lo normal y corte la hierba con este ajuste; luego corte la hierba de nuevo a la altura normal (altura menor).
- Si es necesario detener el avance de la máquina mientras se corta el césped, es posible que caigan recortes sobre el césped. Para evitar esto, haga lo siguiente:
 - Engrane las cuchillas y desplácese a una zona previamente segada.
 - Para dispersar homogéneamente los recortes, eleve la altura de corte en una o dos posiciones mientras conduce hacia adelante con las cuchillas engranadas.
- Mantenga las cuchillas afiladas durante toda la temporada de siega. Unas cuchillas afiladas cortan limpiamente la hierba sin rasgar o deshilachar las hojas. Si se rasgan o se deshilachan, los bordes de las hojas se secarán, y se retardará su crecimiento y se favorecerá la aparición de enfermedades. Cada 30 días, revise el filo de las cuchillas y elimine cualquier mella con una lima.

Mantenimiento

Nota: Los lados derecho e izquierdo de la máquina se determinan desde la posición normal del operador.

Calendario recomendado de mantenimiento

Intervalo de manteni- miento y servicio	Procedimiento de mantenimiento
Después de las primeras 5 horas	Cambie el aceite del motor.
Cada vez que se utilice o diariamente	 Compruebe el sistema de interruptores de seguridad. Compruebe el nivel de aceite del motor. Compruebe el electrolito de la batería. Compruebe el freno. Compruebe las cuchillas. Limpie la carcasa del cortacésped.
Cada 25 horas	 Engrase y lubrique la máquina. (Engrase y lubrique la máquina con más frecuencia si la zona de trabajo tiene mucho polvo o arena.) Revise el filtro de aire. (Revíselo con más frecuencia en condiciones de mucho polvo o suciedad.) Compruebe la bujía. Compruebe la presión de los neumáticos. Limpie la zona exterior del motor.
Cada 50 horas	Cambie el aceite del motor. (Cámbielo con más frecuencia en condiciones de mucho polvo o suciedad.)
Cada 100 horas	 Cambie el filtro de aire. (Cámbielo con más frecuencia en condiciones de mucho polvo o suciedad.) Cambie el filtro de aceite del motor. (Cámbielo con más frecuencia en condiciones de mucho polvo o suciedad.) Cambie la bujía. Cambie el filtro de combustible. Compruebe la inclinación longitudinal de las cuchillas. (Compruébela también cada vez que instale el cortacésped)
Cada año o antes del almacenamiento	 Realice todos los procedimientos de mantenimiento arriba citados. Compruebe que las correas no están desgastadas ni agrietadas. Drene el depósito de combustible. Pinte cualquier superficie desconchada. Cargue la batería y desconecte los cables.

Importante: Consulte en el manual del operador del motor procedimientos adicionales de mantenimiento.

A CUIDADO

Si deja la llave en el interruptor de encendido, alguien podría arrancar el motor accidentalmente y causar lesiones graves a usted o a otras personas.

Retire la llave del interruptor de encendido y desconecte el cable de la bujía antes de realizar cualquier operación de mantenimiento. Aparte el cable para evitar su contacto accidental con la bujía.

Lubricación

Engrase y lubricación de la máquina


Intervalo de mantenimiento: Cada 25 horas/Cada año (lo que ocurra primero)—Engrase y lubrique la máquina. (Engrase y lubrique la máquina con más frecuencia si la zona de trabajo tiene mucho polvo o arena.)

Cómo engrasar la máquina

Engrase la máquina con grasa de propósito general.

- 1. Desengrane las cuchillas (TDF).
- 2. Ponga el freno de estacionamiento.
- 3. Pare el motor y espere a que se detengan todas las piezas en movimiento.
- Retire la llave de contacto.
- Limpie con un trapo los puntos de engrase. Rasque cualquier pintura de la parte delantera de los puntos de engrase.
- 6. Conecte una pistola de engrasar a cada punto de engrase y bombee grasa en éste.
- 7. Limpie cualquier exceso de grasa.

Dónde engrasar



Ele- mento	Nombre	Cantidad (pulsacio- nes)	Intervalo (horas)	Lubricante
1	Rueda delantera – punto de engrase	2	25	Grasa
2	Articulaciones esféricas de la dirección	4	50	Aceite
3	Sector dentado – dirección	1	50	Grasa
4	Piñón – dirección	1	25	Grasa
5	Cojinete del eje de dirección	1	50	Aceite
6	Cojinete del eje de dirección	1	50	Aceite
7	Palanca de control de movimiento	1	50	Grasa
8	Cubo del eje, para elevar la carcasa del cortacésped	1	50	Aceite
9	Articulaciones esféricas del acoplamiento de movimiento	4	50	Aceite
10	Engrasador de la la polea tensora de la correa de tracción	1	50	Grasa
11	Puntos de giro del eje del pedal de freno	2	50	Aceite
12	Anillo del freno de estacionamiento	1	50	Aceite
13	Cojinete de dirección	1	25	Grasa
14	Ejes izquierdo y derecho – puntos de engrase	2	25	Grasa
15	Pernos de bisagra de la carcasa del cortacésped	6	Cuando se retira	Grasa
16	Pivotes del eje delantero	2	Cuando se retira	Grasa

Mantenimiento del motor

Mantenimiento del limpiador de aire


Intervalo de mantenimiento: Cada 25 horas—Revise el filtro de aire. (Revíselo con más frecuencia en condiciones de mucho polvo o suciedad.)

Cada 100 horas—Cambie el filtro de aire. (Cámbielo con más frecuencia en condiciones de mucho polvo o suciedad.)

- 1. Aparque la máquina en una superficie nivelada.
- 2. Desengrane las cuchillas (TDF).
- 3. Ponga el freno de estacionamiento.
- 4. Pare el motor y espere a que se detengan todas las piezas en movimiento.
- 5. Retire la llave de contacto.

Cómo retirar el filtro de aire

- 1. Limpie alrededor de la tapa del filtro de aire para evitar que la suciedad penetre en el motor y cause daños.
- Gire los pomos a la posición de Desbloqueado (Figura 21).



- 1. Pomo (2)
- 3. Filtro de aire
- Tapa del filtro de aire
- 3. Retire la tapa del filtro de aire.
- 4. Para retirar el filtro, levante el extremo del filtro (Figura 21).

Limpieza del filtro de aire

 Inspeccione el filtro de aire por si estuviera roto, tuviera una película aceitosa o la junta de goma estuviera dañada. 2. Para aflojar los residuos, golpee el filtro suavemente en una superficie dura. Si el filtro está excesivamente sucio, cámbielo por un filtro nuevo.

Importante: Nunca limpie el filtro de aire con aire comprimido o con líquidos como disolvente, gasolina o queroseno. Sustituya el elemento si está dañado o si no puede ser limpiado a fondo.

Instalación del filtro de aire

- Instale el filtro de aire en la base del motor, y empújelo hacia abajo hasta que el filtro quede encajado a presión en su sitio.
- 2. Instale la tapa del filtro de aire y los pomos (Figura 21).
- Cierre el capó.

Mantenimiento del aceite de motor

Tipo de aceite: Aceite detergente (servicio API SF, SG, SH, SJ o superior)

Capacidad del cárter: 1,4 l con filtro; 1,3 l sin filtro

Viscosidad: ver tabla de aceites (Figura 22).

USE THESE SAE VISCOSITY OILS





Figura 22

Verificación del nivel de aceite del motor

Intervalo de mantenimiento: Cada vez que se utilice o diariamente

- 1. Aparque la máquina en una superficie nivelada.
- 2. Desengrane las cuchillas (TDF).
- 3. Ponga el freno de estacionamiento.
- 4. Pare el motor y espere a que se detengan todas las piezas en movimiento.
- 5. Retire la llave de contacto.

- 6. Abra el capó.
- Limpie alrededor de la varilla (Figura 23) para impedir que caiga suciedad por el orificio de llenado y cause daños en el motor.



1. Varilla

- 2. Extremo metálico
- Desenrosque la varilla y limpie el extremo metálico (Figura 23).
- 9. Enrosque la varilla de aceite a fondo en el tubo de llenado (Figura 23).
- 10. Desenrosque de nuevo la varilla y observe el extremo metálico. Si el nivel de aceite del motor es bajo, vierta lentamente en el tubo de llenado sólo la cantidad de aceite suficiente para que el nivel llegue a la marca Full (lleno) de la varilla.

Importante: No llene excesivamente el cárter de aceite de motor ya que podría dañarse el motor al ponerse en marcha.

Cómo cambiar el aceite del motor

Intervalo de mantenimiento: Después de las primeras 5 horas


Cada 50 horas (Cámbielo con más frecuencia en condiciones de mucho polvo o suciedad.)

 Arranque el motor y déjelo funcionar durante 5 minutos.

Nota: De esta forma, el aceite se calentará y será más fácil drenarlo.

- 2. Aparque la máquina de manera que el lado de drenaje esté ligeramente más bajo que el lado opuesto para asegurar que el aceite se drene completamente.
- 3. Desengrane las cuchillas (TDF).
- 4. Ponga el freno de estacionamiento.
- 5. Pare el motor y espere a que se detengan todas las piezas en movimiento.
- 6. Retire la llave de contacto.
- Abra el capó.

- 8. Coloque un recipiente debajo del tapón de vaciado.
- 9. Retire el tapón de vaciado de aceite para que se vacíe el aceite (Figura 28).



- 1. Tapón de vaciado del aceite
- 10. Cuando se haya drenado completamente el aceite, coloque el tapón de vaciado.


Nota: Recicle correctamente el aceite usado.

- 11. Limpie alrededor de la varilla y desenrosque el tapón (Figura 23).
- 12. Vierta lentamente aproximadamente un 80% del aceite de motor por el tubo de llenado (Figura 23).
- 13. Compruebe el nivel de aceite del motor; consulte Verificación del nivel de aceite del motor, pasos 9 y 10.

Cómo cambiar el filtro de aceite del motor

Intervalo de mantenimiento: Cada 100 horas (Cámbielo con más frecuencia en condiciones de mucho polvo o suciedad.)

- 1. Drene el aceite del motor; consulte Cómo cambiar el aceite del motor.
- 2. Retire el filtro usado y limpie con un paño la superficie de la junta del adaptador del filtro (Figura 25).



- Figura 25
- 1. Filtro de aceite de motor
- 3. Adaptador

- 2. Junta
- 3. Aplique una capa fina de aceite del motor nuevo a la junta de goma sobre el filtro nuevo (Figura 25).

- 4. Instale el filtro nuevo en el adaptador girándolo en el sentido de las agujas del reloj hasta que la junta entre en contacto con el adaptador del filtro.
- 5. Apriete el filtro 1/2 a 3/4 de vuelta más (Figura 25).
- Llene el cárter con el tipo correcto de aceite del motor nuevo; consulte Comprobación del nivel de aceite del motor.

Mantenimiento de la bujía

Intervalo de mantenimiento: Cada 25 horas—Compruebe la bujía.

Cada 100 horas—Cambie la bujía.

Utilice una bujía Champion RC12YC o equivalente.

Asegúrese de que la distancia entre los electrodos central y lateral es 0,76 mm antes de instalar la bujía. Utilice una llave para bujías para desmontar e instalar la bujía y una galga de espesores/herramienta de separación de electrodos para comprobar y ajustar la distancia entre los mismos.

Desmontaje de la bujía

- 1. Desengrane las cuchillas (TDF).
- 2. Ponga el freno de estacionamiento.
- 3. Pare el motor y espere a que se detengan todas las piezas en movimiento.
- 4. Retire la llave de contacto.
- 5. Abra el capó.
- 6. Desconecte el cable de la bujía (Figura 26).




Figura 26


1. Bujía

- 3. Parte delantera del motor
- 2. Cable de la bujía
- 7. Limpie alrededor de la bujía para evitar que entre suciedad en el motor y pueda causar daños.
- 8. Retire la bujía y la arandela de metal (Figura 26).

Inspección de la bujía

1. Mire la parte central de la bujía (Figura 27). Si se observa un color gris o marrón claro en el aislante, el

motor está funcionando correctamente. Si el aislante aparece de color negro, significa que el limpiador de aire está sucio.



- Aislante del electrodo central
- 3. Hueco entre electrodos (no a escala)
- 2. Electrodo lateral

Importante: *No limpie la bujía.* Cambie siempre la bujía si tiene un revestimiento negro, electrodos desgastados, una película aceitosa o grietas.

2. Compruebe la separación entre los electrodos central y lateral (Figura 27) y doble el electrodo lateral si la separación no es correcta.

Instalación de la bujía

- Instale la bujía y la arandela de metal. Compruebe que la distancia entre los electrodos es correcta.
- 2. Apriete la bujía a 20,4 Nm.
- 3. Conecte el cable de la bujía (Figura 26).
- 4. Cierre el capó.

Mantenimiento del sistema de combustible


Drenaje del depósito de combustible

El depósito de combustible debe ser drenado si no se va a utilizar la máquina durante un periodo de más de 30 días.

A PELIGRO

En ciertas condiciones la gasolina es extremadamente inflamable y altamente explosiva. Un incendio o una explosión provocados por la gasolina puede causarle quemaduras a usted y a otras personas así como daños materiales.

- Drene la gasolina del depósito cuando el motor esté frío. Realice esta operación en un área abierta. Limpie la gasolina derramada.
- No fume nunca mientras drena la gasolina y manténgase alejado de llamas desnudas o de lugares donde una chispa pudiera inflamar los vapores de gasolina.
 - Aparque la máquina de forma que el lado delantero izquierdo quede ligeramente por debajo del lado derecho para asegurarse de que el depósito de combustible se vacíe por completo.
 - 2. Desengrane las cuchillas (TDF).
 - 3. Ponga el freno de estacionamiento.
 - 4. Pare el motor y espere a que se detengan todas las piezas en movimiento.
 - 5. Retire la llave de contacto.
 - Cierre la válvula de cierre del combustible, ubicada debajo de la parte delantera del depósito de combustible.
 - Afloje la abrazadera cerca del filtro de combustible y deslícela por el tubo, alejándola del filtro de combustible (Figura 28).



- Figura 28
- 1. Filtro de combustible 3. Tubo de combustible
- 2. Abrazadera

- 8. Retire el tubo de combustible del filtro (Figura 28).
- 9. Abra la válvula de cierre del combustible y deje que la gasolina se drene en un recipiente de combustible homologado o un recipiente apropiado.

Nota: Éste es el momento más adecuado para instalar un nuevo filtro de combustible, porque el depósito de combustible está vacío.


- Instale el tubo de combustible en el filtro de combustible.
- 11. Acerque la abrazadera al filtro de combustible para fijar el tubo de combustible (Figura 28).

Cómo cambiar el filtro de combustible

Intervalo de mantenimiento: Cada 100 horas/Cada año (lo que ocurra primero)

El mejor momento para cambiar el filtro de combustible (Figura 28) es cuando el depósito de combustible está vacío. No instale nunca un filtro sucio después de desmontarlo del tubo de combustible.

- 1. Aparque la máquina en una superficie nivelada.
- 2. Desengrane las cuchillas (TDF).
- 3. Ponga el freno de estacionamiento.
- 4. Pare el motor y espere a que se detengan todas las piezas en movimiento.
- 5. Retire la llave de contacto.
- 6. Cierre la válvula de cierre de combustible (Figura 29).



- 1. Válvula de cierre del combustible
- 7. Apriete los extremos de las abrazaderas y deslícelas por el tubo alejándolas del filtro de combustible usado (Figura 29).
- 8. Retire el filtro de combustible usado del tubo de combustible.
- 9. Instale un filtro de combustible nuevo y acerque las abrazaderas al filtro.
- 10. Abra la válvula de cierre de combustible.

Mantenimiento del sistema eléctrico

Cambio de los fusibles

El sistema eléctrico está protegido con fusibles. Se encuentran debajo del capó, cerca del depósito de combustible (Figura 30). Si se funde un fusible, compruebe que no hay cortocircuito en el cableado del circuito.




Figura 30

1. Fusibles

Para cambiar el fusible, tire hacia arriba para sacar el fusible usado del zócalo. Inserte un fusible nuevo, presionándolo hacia abajo para introducirlo en el zócalo.

Nota: Asegúrese de que el fusible nuevo es del mismo amperaje que el fusible usado que se está sustituyendo.

Mantenimiento de la batería

Mantenga siempre la batería limpia y completamente cargada. Utilice una toalla de papel para limpiar la batería y su soporte. Si los bornes de la batería están corroídos, límpielos con una disolución de 4 partes de agua y 1 parte de bicarbonato sódico. Aplique una ligera capa de grasa en los bornes de la batería para evitar la corrosión.

Tensión y amperaje de la batería: 12 voltios, 190 amperios de arranque en frío

Cómo retirar la batería

A ADVERTENCIA

Los bornes de la batería o una herramienta metálica podrían hacer cortocircuito si entran en contacto con los componentes metálicos de la máquina, causando chispas. Las chispas podrían hacer explotar los gases de la batería, causando lesiones personales.

- Al retirar o colocar la batería, no deje que los bornes toquen ninguna parte metálica de la máquina.
- No deje que las herramientas metálicas hagan cortocircuito entre los bornes de la batería y las partes metálicas de la máquina.
 - 1. Desengrane las cuchillas (TDF).
 - 2. Ponga el freno de estacionamiento.
 - 3. Pare el motor y espere a que se detengan todas las piezas en movimiento.
 - 4. Retire la llave de contacto.
 - 5. Levante el asiento para descubrir la batería.
 - 6. Levante la cubierta de goma del cable negativo (negro).
 - 7. Desconecte el cable negativo de tierra (negro) del borne de la batería (Figura 31).




Figura 31

- 1. Cubierta de goma
- Cable negativo (negro) (cubierta de goma no mostrada para mayor claridad).
- 3. Cable positivo (rojo)

A ADVERTENCIA

Un enrutado incorrecto de los cables de la batería podría dañar la máquina y los cables, causando chispas. Las chispas podrían hacer explotar los gases de la batería, causando lesiones personales.

- Desconecte siempre el cable negativo (negro) de la batería antes de desconectar el cable positivo (rojo).
- Conecte siempre el cable positivo (rojo) de la batería antes de conectar el cable negativo (negro).
- 8. Levante la cubierta de goma del cable positivo (rojo).
- 9. Desconecte el cable positivo (rojo) del borne de la batería (Figura 31).
- 10. Retire la varilla de sujeción de la batería.
- 11. Retire la batería del chasis.


Instalación de la batería

- 1. Coloque la batería en el chasis con los bornes hacia la parte trasera de la máquina (Figura 31).
- 2. Fije la batería en el chasis con la varilla de sujeción.
- 3. Usando el perno y la tuerca de mariposa, conecte el cable positivo (rojo) al borne positivo (+) de la batería (Figura 31). Deslice la cubierta de goma sobre el borne de la batería.
- 4. Usando el perno y la tuerca de mariposa, conecte el cable negativo (negro) al borne negativo (–) de la batería (Figura 31). Deslice la cubierta de goma sobre el borne de la batería.

Comprobación del nivel de electrolito

Intervalo de mantenimiento: Cada vez que se utilice o diariamente

- 1. Incline el asiento hacia adelante para descubrir la batería.
- 2. Mire hacia el lateral de la batería. El electrolito debe llegar a la línea superior (Figura 32).



- 1. Tapones de llenado
- 3. Línea inferior
- 2. Línea superior

Nota: no permita que el electrolito esté por debajo de la línea inferior (Figura 32).

 Si el nivel de electrolito es bajo, añada la cantidad necesaria de agua destilada; consulte la sección Añadir agua a la batería.

A PELIGRO

El electrolito de la batería contiene ácido sulfúrico, que es un veneno mortal y causa quemaduras graves.

- No beba electrolito y evite el contacto con la piel, los ojos y la ropa. Lleve gafas de seguridad para proteger sus ojos, y guantes de goma para proteger sus manos.
- Llene la batería en un lugar que tenga disponible agua limpia para enjuagar la piel.

Cómo añadir agua a la batería

El mejor momento para añadir agua a la batería es justo antes de operar la máquina. Esto permite que el agua se mezcle perfectamente con la solución de electrolito.

- 1. Limpie la parte superior de la batería con una toalla de papel.
- 2. Retire los tapones de llenado (Figura 32).
- Vierta lentamente agua destilada en cada célula de la batería hasta que el nivel llegue a la parte inferior del tubo (Figura 32).

Importante: No llene la batería demasiado. El electrolito (ácido sulfúrico) puede causar corrosión importante y dañar el chasis.

4. Vuelva a colocar los tapones de llenado.

Cómo cargar la batería

A ADVERTENCIA

El proceso de carga de la batería produce gases que pueden explotar. No fume nunca cerca de la batería, y mantenga alejados de la batería chispas y llamas.

Importante: Para prevenir daños a la batería, manténgala siempre totalmente cargada (gravedad específica 1.260), especialmente cuando la temperatura está por debajo de los 0 °C.


- 1. Retire la batería del chasis; consulte Cómo retirar la batería.
- 2. Compruebe el nivel de electrolito; consulte Verificación del nivel de electrolito.
- Retire los tapones de llenado de la batería y conecte un cargador de baterías de 2 amperios a los bornes de la batería.
- Cargue la batería a un ritmo de 2 amperios o menos durante 4 horas (12 voltios). No sobrecargue la batería.
- 5. Coloque los tapones de llenado cuando la batería esté totalmente cargada.
- Instale la batería en el chasis; consulte Cómo instalar la batería.

Mantenimiento del sistema de transmisión

Comprobación de la presión de los neumáticos

Intervalo de mantenimiento: Cada 25 horas/Cada año (lo que ocurra primero)

Mantenga la presión de los neumáticos delanteros a 1 bar y los traseros a 0,80 bar. Compruebe la presión en la válvula (Figura 33). Las lecturas de presión son más exactas cuando los neumáticos están fríos.




m-1872

Figura 33

1. Vástago de la válvula

Mantenimiento de los frenos

El freno está ubicado en la parte derecha del eje trasero, en la parte interna de la rueda trasera (Figura 34).



1. Tuerca de ajuste del freno

Si la máquina necesita más de 1 m para detenerse en la marcha más alta, ajuste el freno.

Comprobación del freno

Intervalo de mantenimiento: Cada vez que se utilice o diariamente

- 1. Aparque la máquina en una superficie nivelada.
- 2. Desengrane las cuchillas (TDF).
- 3. Ponga el freno de estacionamiento.
- 4. Pare el motor y espere a que se detengan todas las piezas en movimiento.
- 5. Retire la llave de contacto.
- 6. Mueva el control de transmisión a la posición de Empujar (Figura 13).
- 7. Si las ruedas traseras se bloquean y patinan cuando usted empuja la máquina hacia adelante, no necesita ajustar el freno. Si las ruedas giran y no se bloquean, ajuste el freno; consulte la sección Ajuste del freno.

Ajuste del freno

- 1. Revise el freno antes de ajustarlo; consulte la sección Comprobación del freno.
- Asegúrese de que el control de tracción está en la posición Funcionamiento (Figura 13) y que el freno de estacionamiento está puesto.
- 3. Gire la tuerca de ajuste del freno en el sentido de las agujas del reloj hasta que no pueda empujar la máquina (Figura 34).
- 4. Quite el freno de estacionamiento y asegúrese de que las ruedas traseras giran libremente cuando se empuja la máquina. Si no giran, gire la tuerca de ajuste del freno en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta que pueda empujar la máquina.
- 5. Vuelva a comprobar el funcionamiento del freno; consulte Comprobación de los frenos.

Mantenimiento del recogedor

Cómo retirar el recogedor

1. Bloquee el pasador de bloqueo del recogedor (Figura 35).




Figura 35

- 1. Barra de soporte superior
- Pasador de bloqueo (posición de desbloqueado)
- 2. Pasador de bloqueo
- 4. Pasador de bloqueo (posición de bloqueado)
- 2. Levante el recogedor usando la barra de soporte superior (Figura 35).

Cómo instalar el recogedor

1. Cuelgue la barra superior de las 2 muescas del soporte de la parte trasera de la máquina (Figura 36).




Figura 36

- 1. Barra de soporte superior
- 2. Muescas del soporte del recogedor

Nota: Asegúrese de que el recogedor está correctamente asentado en el cortacésped. El cortacésped no funcionará si el recogedor no está colocado correctamente.

2. Desbloquee el pasador de bloqueo para permitir el vaciado del recogedor.

Limpieza del recogedor y el conducto

- 1. Desengrane las cuchillas (TDF).
- 2. Ponga el freno de estacionamiento.
- 3. Pare el motor y espere a que se detengan todas las piezas en movimiento.
- 4. Retire la llave de contacto.
- 5. Retire el recogedor; consulte cómo Retirar el recogedor.
- 6. Limpie el recogedor con agua a presión.
- 7. Pase un paño por la zona alrededor del sensor de 'recogedor lleno'.
- 8. Limpie el interior del conducto hasta el cortacésped.
- 9. Instale el recogedor; consulte Cómo instalar el recogedor.

Nota: Deje que el recogedor se seque del todo antes de instalarlo.

Mantenimiento de la carcasa del cortacésped

Mantenimiento de las cuchillas

Intervalo de mantenimiento: Cada vez que se utilice o diariamente

Nota: Los lados derecho e izquierdo de la máquina se determinan desde la posición normal del operador.

Para garantizar una calidad de corte superior, mantenga afiladas las cuchillas. Para que el afilado y la sustitución sean más cómodos, puede desear adquirir cuchillas de repuesto.


A PELIGRO

Las cuchillas desgastadas o dañadas pueden romperse, y un trozo de la cuchilla podría ser arrojado a la zona donde está el operador u otra persona, provocando lesiones personales graves o la muerte.

- Inspeccione periódicamente las cuchillas, para asegurarse de que no están desgastadas ni dañadas.
- Sustituya cualquier cuchilla que esté desgastada o dañada.

Inspección de las cuchillas

- 1. Retire el cortacésped; consulte Cómo retirar el cortacésped.
- 2. Inspeccione los filos de corte (Figura 37). Si los bordes no están afilados o tienen mellas, retire las cuchillas y afilelas; consulte Cómo afilar las cuchillas.



- Impulsor de la cuchilla
- 4. Extremo inclinado
- 2. Pasador de seguridad (2)
- 5. Arandela

- 3. Cuchilla
- 6. Perno
- Inspeccione las cuchillas, especialmente los extremos inclinados (Figura 37). Si observa cualquier daño o desgaste en esta zona, instale inmediatamente cuchillas nuevas.

4. Si los pasadores de seguridad están rotos, sustitúyalos inmediatamente (Figura 37).

Importante: Si los pasadores de seguridad están rotos, la correa del cortacésped puede estar dañada. Inspeccione la correa; si la correa está dañada, póngase en contacto con el Servicio Técnico Autorizado.

Cómo retirar las cuchillas

- 1. Retire el cortacésped; consulte Cómo retirar el cortacésped.
- 2. Vuelque el cortacésped con cuidado.
- Retire los pernos, las arandelas y las cuchillas (Figura 37). Inserte un bloque de madera entre cada cuchilla y el cortacésped para bloquear la cuchilla mientras se retira cada perno.

Nota: La cuchilla de la derecha tiene un perno con rosca a izquierdas.


4. Compruebe todas las piezas y cambie cualquiera que esté desgastada o dañada.

Afilado de las cuchillas

 Utilice una lima para afilar el filo de corte en ambos extremos de cada cuchilla (Figura 38). Mantenga el ángulo original. La cuchilla permanece equilibrada si se retira la misma cantidad de material de ambos filos de corte.



- 1. Afile con el ángulo original.
- 2. Verifique el equilibrio de cada cuchilla colocándola sobre un equilibrador de cuchillas (Figura 39). Si la cuchilla se mantiene horizontal, está equilibrada y puede utilizarse. Si la cuchilla no está equilibrada, rebaje algo de metal de la parte posterior de la cuchilla con una lima. Repita este paso hasta que cada cuchilla esté equilibrada.



1. Cuchilla

2. Equilibrador

Cómo instalar las cuchillas


1. Instale las cuchillas, las arandelas y los pernos (Figura 37).

Importante: Los extremos inclinados de las cuchillas deben apuntar hacia la parte superior del cortacésped para asegurar un corte correcto.

2. Apriete los pernos de las cuchillas a 50 Nm.

Cómo retirar el cortacésped

- 1. Aparque la máquina en una superficie nivelada.
- 2. Desengrane las cuchillas (TDF).
- 3. Ponga el freno de estacionamiento.
- 4. Pare el motor y espere a que se detengan todas las piezas en movimiento.
- 5. Retire la llave de contacto.
- 6. Desconecte el cable de la bujía.
- 7. Baje la palanca de ajuste de la altura de corte a la posición más baja.
- 8. Si el tapón de mulching está instalado, retírelo; consulte Cómo retirar el tapón de mulching.
- 9. Retire la correa de la polea del embrague (Figura 40).



. Enganches

Correa – el punto indicado corresponde a la polea del embrague (no ilustrada)

2. Acoplamiento delantero

- 10. Retire los 2 pernos y tuercas del acoplamiento delantero, y abra el acoplamiento delantero para retirarlo de la máquina.
- 11. Retire las chavetas de los 4 enganches traseros y retire los enganches del tractor (Figura 40).

Nota: Puede dejar los enganches instalados en el cortacésped, según se indica en Figura 40.

12. Levante el extremo del conducto de descarga más cercano al cortacésped para liberar el cortacésped de las muescas del conducto de descarga.

13. Retire la carcasa de corte por el lado izquierdo de la máquina.


Cómo instalar el cortacésped

Invierta el procedimiento descrito en Cómo retirar el cortacésped.

Ajuste de la inclinación longitudinal de las cuchillas

Verifique la inclinación longitudinal de las cuchillas cada vez que instale el cortacésped.

1. Mida la distancia entre la punta delantera de la cuchilla de la izquierda y la superficie plana (Figura 41). Repita con la punta trasera de la cuchilla de la izquierda.




Vista superior y lateral de la carcasa de corte

- Cuchillas hacia adelante y hacia atrás
- Punta delantera de la cuchilla de la izquierda
- Mida aquí
- Punta trasera de la cuchilla de la izquierda

Nota: La distancia entre la punta delantera de la cuchilla de la izquierda a la superficie plana debe medir unos 6 mm menos que la distancia entre la punta de la cuchilla de la izquierda y la superficie plana. Si es así, siga con Nivelación lateral del cortacésped. Si no, vaya al paso siguiente.

2. Para obtener la altura correcta de las puntas delantera y trasera de la cuchilla de la izquierda, ajuste la longitud de la varilla de acoplamiento (situada en el lado izquierdo de la máquina) (Figura 42).



Vista desde el lado izquierdo de la máquina

1. Varilla de acoplamiento

2. Tuercas

Nota: Acorte la varilla de acoplamiento para reducir la inclinación de la cuchilla; alargue la varilla de acoplamiento para aumentar la inclinación de la cuchilla.

 Asegúrese de que la inclinación longitudinal es correcta, y luego compruebe la nivelación lateral del cortacésped; consulte Nivelación lateral del cortacésped.

Nivelación lateral del cortacésped

Las cuchillas del cortacésped deben estar niveladas lateralmente. Compruebe la nivelación lateral cada vez que instale el cortacésped, o si observa que su césped tiene un aspecto desigual.

1. Gire cuidadosamente las cuchillas colocándolas perpendicularmente al sentido de avance de la máquina (Figura 43).




Figura 43

Vista superior y lateral de la carcasa de corte

- Cuchillas en posición perpendicular a la máquina
- Extremos exteriores de las cuchillas
- 3. Mida aquí

- Mida entre los bordes de corte exteriores y la superficie plana (Figura 43). Asegúrese de que la diferencia entre las mediciones es de 3 mm o menos. Si no es así, siga con el paso siguiente.
- Afloje las tuercas de los acoplamientos ajustables delantero y trasero (situados en el lado derecho del cortacésped) hasta que los acoplamientos estén libres para desplazarse dentro de las tuercas de ajuste (Figura 44 y Figura 45).




Figura 44

Acoplamiento ajustable delantero (visto desde delante de la máquina)

- Acoplamiento ajustable delantero
- 3. Tuerca de ajuste

Tuercas




Figura 45

Acoplamiento ajustable trasero (visto desde el lado derecho de la máquina)

- Acoplamiento ajustable trasero
- 3. Tuerca de ajuste

- Tuercas 2.
- Eleve o baje el lado derecho de la carcasa del cortacésped girando las tuercas hasta que la diferencia entre las distancias desde los extremos exteriores de las cuchillas y la superficie plana (Figura 43) sea de 3 mm

o menos, y apriete las tuercas de los acoplamientos ajustables delantero y trasero.

Comprobación y ajuste de la altura de corte


Intervalo de mantenimiento: Cada 100 horas/Cada año (lo que ocurra primero)—Compruebe la inclinación longitudinal de las cuchillas. (Compruébela también cada vez que instale el cortacésped)

Antes de comprobar la inclinación, infle los neumáticos delanteros y traseros con la presión recomendada; consulte Comprobación de la presión de los neumáticos. Si la parte delantera del cortacésped no está entre 4 y 11 mm más baja que la parte trasera, ajuste la inclinación de la cuchilla.

Compruebe y ajuste la altura de corte de las cuchillas cada vez que instale el cortacésped.

- Aparque la máquina en una superficie nivelada.
- Asegúrese de que la presión de los neumáticos es la recomendada; consulte Comprobación de la presión de los neumáticos.
- Desengrane las cuchillas (TDF) y ponga el freno de estacionamiento.
- Pare el motor, espere a que se detengan todas las piezas en movimiento, y retire la llave.
- Desconecte el cable de la bujía.
- Mueva la palanca a la posición central (4).

Gire cuidadosamente las cuchillas colocándolas paralelamente al sentido de avance de la máquina (Figura 46).




Vista superior y lateral de la carcasa de corte

- Cuchillas hacia adelante y 3. Mida aquí hacia atrás
- Punta delantera de la cuchilla de la izquierda
- Punta trasera de la cuchilla de la izquierda

7. Mida la distancia entre la punta delantera de la cuchilla de la izquierda y la superficie plana (Figura 46)

Nota: La distancia debe ser de 55 mm. Si es así, vaya al paso Ajuste la inclinación longitudinal. Si no, vaya al paso siguiente.

8. Afloje la contratuerca del extremo del tensor (en el lado derecho de la máquina; consulte Figura 47) y ajuste el tensor hasta que la distancia entre la punta delantera de la cuchilla de la izquierda y la superficie plana sea de 55 mm.



Acoplamiento de altura de corte (situada en el lado derecho de la máquina)

1. Tensor

2. Contratuerca

Nota: Es posible que tenga que mover la palanca de altura de corte a la posición más baja (1) antes de ajustar el tensor. Vuelva a ajustar la altura de corte a la posición central (4) antes de comprobar la distancia entre la punta delantera de la cuchilla de la izquierda y la superficie plana.


Nota: Para elevar la punta de la cuchilla, gire el tensor en el sentido de las agujas del reloj; para bajar la punta de las cuchillas, gire el tensor en el sentido contrario.

9. Apriete la contratuerca del tensor.

Instalación de los acoplamientos ajustables

Si instala un acoplamiento ajustable de repuesto, debe ajuste provisionalmente el nuevo acoplamiento ajustable antes de ajustar la altura de corte, la inclinación longitudinal y la nivelación lateral del cortacésped.

Instale el acoplamiento ajustable delantero o trasero según se muestra en Figura 48.



 Acoplamiento ajustable delantero: 55 mm Acoplamiento ajustable trasero: 50 mm

Almacenamiento

- 1. Desengrane las cuchillas (TDF).
- 2. Ponga el freno de estacionamiento.
- 3. Pare el motor y espere a que se detengan todas las piezas en movimiento.
- 4. Retire la llave de contacto.
- 5. Retire el recogedor y límpielo; consulte Recogedor.
- 6. Retire los recortes de hierba, la suciedad y la mugre de las piezas externas de toda la máquina, especialmente el motor. Limpie la suciedad y la broza de la parte exterior del alojamiento de las aletas de la culata de cilindros del motor y del soplador.

Importante: La máquina puede lavarse con un detergente suave y agua. No utilice líquidos a presión para lavar la máquina. Los líquidos a presión pueden dañar el sistema eléctrico o eliminar grasa necesaria en los puntos de fricción. No utilice demasiada agua, especialmente cerca del tablero de control, las luces, el motor y la batería.

- 7. Compruebe los frenos; consulte la sección Frenos.
- 8. Revise el limpiador de aire; consulte Mantenimiento del limpiador de aire.
- 9. Engrase el chasis; consulte Engrase y Lubricación de la Máquina.
- 10. Cambie el aceite del motor y el filtro; consulte Mantenimiento del aceite del motor.
- 11. Compruebe la presión de los neumáticos; consulte Comprobación de la presión de los neumáticos.
- 12. Cuando vaya a almacenar la máquina durante más de 30 días, prepárelo de la siguiente forma:
 - A. Agregue un estabilizador/acondicionador a base de petróleo al combustible del depósito, siguiendo las instrucciones del fabricante del estabilizador.
 No use un estabilizador a base de alcohol (etanol o metanol).

Nota: Un estabilizador/acondicionador de combustible es más eficaz cuando se mezcla con gasolina fresca y se utiliza en todo momento.

- B. Haga funcionar el motor durante cinco minutos para distribuir el combustible con acondicionador por todo el sistema de combustible.
- C. Pare el motor, deje que se enfríe, y drene el depósito de combustible; consulte Drenaje del depósito de combustible.
- D. Arranque el motor y hágalo funcionar hasta que se pare.
- E. Estrangule o cebe el motor.

- F. Ponga en marcha y haga funcionar el motor hasta que no vuelva a arrancar.
- G. Recicle el aceite usado según la normativa local.
- H. Cierre la válvula de cierre de combustible.

Importante: No guarde la gasolina con estabilizador/acondicionador durante más de 90 días.

- 13. Retire y revise la bujía; consulte Mantenimiento de la bujía. Con la bujía retirada del motor, vierta dos cucharadas soperas de aceite de motor en el orificio de la bujía. Utilice el motor de arranque eléctrico para hacer girar el motor y distribuir el aceite dentro del cilindro. Instale la bujía pero no conecte el cable a la bujía.
- 14. Desconecte el cable negativo de la batería. Limpie la batería y los terminales. Compruebe el nivel de electrolito y cargue la batería completamente; consulte Mantenimiento de la batería. Deje el cable negativo desconectado de la batería durante el almacenamiento.

Importante: La batería debe estar completamente cargada para evitar que se congele y sufra daños a temperaturas por debajo de 0 °C. Se puede almacenar una batería con plena carga durante el invierno sin tener que recargarla.


- 15. Revise y apriete todos los pernos, tuercas y tornillos. Repare o sustituya cualquier pieza desgastada o dañada.
- Pinte cualquier superficie rayada o de metal desnudo con pintura, que puede adquirir a un Distribuidor de Servicio Autorizado.
- 17. Guarde la máquina en un garaje o almacén seco y limpio. Retire la llave de contacto y la llave KeyChoice del cortacésped y guárdelas en un lugar que le sea fácil recordar. Cubra la máquina para protegerla y para conservarla limpia.

Solución de problemas

Problema	Posible causa	Acción correctora
El motor de arranque no se engrana.	El pomo de control de las cuchillas (TDF) está engranado.	Ponga el pomo de control de las cuchillas (TDF) en Desengranado.
	El freno de estacionamiento no está puesto.	2. Ponga el freno de estacionamiento.
	3. La batería está descargada.	3. Cargue la batería.
	 Las conexiones eléctricas están corroídas o sueltas. 	 Verifique que hay buen contacto en las conexiones eléctricas.
	5. Un fusible esta fundido.	5. Cambie el fusible.
	6. Un relé o interruptor está dañado.	 Póngase en contacto con el Servicio Técnico Autorizado.
El motor se sobrecalienta.	La carga del motor es excesiva.	Reduzca la velocidad sobre el terreno.
	2. El nivel de aceite en el cárter está bajo.	2. Añada aceite de motor al cárter.
	 Las aletas de refrigeración y los conductos de aire situados debajo del alojamiento del soplador del motor están obstruidos. 	 Elimine la obstrucción de las aletas de refrigeración y de los conductos de aire.
No es posible conducir la máquina.	El control de tracción está en la posición Empujar.	Mueva el control de tracción a la posición Funcionamiento.
	La correa de tracción está desgastada, floja o rota.	Póngase en contacto con el Servicio Técnico Autorizado.
	 La correa de tracción se ha salido de la polea. 	 Póngase en contacto con el Servicio Técnico Autorizado.
El motor no arranca, arranca con dificultad,	1. El operador no está sentado.	1. Siéntese en el asiento.
o no sigue funcionando.	2. El depósito de combustible está vacío.	Llene el depósito de combustible con gasolina.
	3. El limpiador de aire está sucio.	 Limpie o cambie el filtro del limpiador de aire.
	 El cable de la bujía está suelto o desconectado. 	4. Instale el cable en la bujía.
	 Una bujía está picada, sucia o la distancia entre los electrodos es incorrecta. 	 Instale una bujía nueva, con los electrodos a la distancia correcta.
	6. El estárter no se cierra.	6. Ajuste el cable del acelerador.
	7. El filtro de combustible está sucio	7. Cambie el filtro de combustible.
	La velocidad de ralentí es demasiado baja o la mezcla es incorrecta.	 Póngase en contacto con el Servicio Técnico Autorizado.
	Hay suciedad, agua o combustible viejo en el sistema de combustible.	 Póngase en contacto con el Servicio Técnico Autorizado.
	10 La válvula de cierre de combustibleestá cerrada.	10 Abra la válvula de cierre de . combustible.

Problema	Posible causa	Acción correctora	
El motor pierde potencia.	La carga del motor es excesiva.	Reduzca la velocidad sobre el terreno.	
	 El limpiador de aire está sucio. El nivel de aceite en el cárter está bajo. Las aletas de refrigeración y los 	 Limpie el filtro del limpiador de aire. Añada aceite de motor al cárter. Elimine la obstrucción de las aletas 	
	conductos de aire situados debajo del alojamiento del soplador del motor están obstruidos.	de refrigeración y de los conductos de aire.	
	 La bujía está picada, sucia o la distancia entre los electrodos es incorrecta. 	 Instale una bujía nueva, con los electrodos a la distancia correcta. 	
	 El orificio de ventilación del tapón del depósito de combustible está bloqueado. 	 Limpie o sustituya el tapón del depósito de combustible. 	
	7. El filtro de combustible está sucio.	7. Cambie el filtro de combustible.	
	Hay suciedad, agua o combustible viejo en el sistema de combustible.	Póngase en contacto con el Servicio Técnico Autorizado.	
Hay una vibración anormal.	Las cuchillas están dobladas o desequilibradas.	Instale cuchillas nuevas.	
	Los tornillos de montaje de la cuchilla están sueltos.	Apriete los tornillos de montaje de la cuchilla.	
	Los pernos de montaje del motor están sueltos.	 Apriete los pernos de montaje del motor. 	
	La polea del motor, la polea tensora o la polea de las cuchillas está suelta.	Apriete la polea correspondiente.	
	5. La polea del motor está dañada.	Póngase en contacto con el Servicio Técnico Autorizado.	
	La correa de transmisión de las cuchillas está dañada.	Póngase en contacto con el Servicio Técnico Autorizado.	
Las cuchillas no giran.	La correa de transmisión de las cuchillas está desgastada, suelta o rota.	Póngase en contacto con el Servicio Técnico Autorizado.	
	La correa de transmisión de las cuchillas se ha salido de la polea.	 Póngase en contacto con el Servicio Técnico Autorizado. 	
	El recogedor no está colocado.	3. Instale el recogedor.	
La altura de corte no es homogénea.	La presión de los neumáticos es incorrecta.	 Infle los neumáticos a la presión recomendada. 	
	El cortacésped no está nivelado.	Ajuste la varilla del cable de ajuste de altura.	
	Los bajos del cortacésped están sucios.	3. Limpie los bajos del cortacésped.	
	Los tornillos de montaje de la cuchilla están sueltos.	 Apriete los tornillos de montaje de la cuchilla. 	
	La tensión de la correa de transmisión de las cuchillas es incorrecta.	 Póngase en contacto con el Servicio Técnico Autorizado. 	

Esquemas



Notas:

Notas:

Lista de Distribuidores Internacionales

Distribuidor:	País:	Teléfono:	Distribuidor:	País:	Teléfono:
Agrolanc Kft	Hungría	36 27 539 640	Maquiver S.A.	Colombia	57 1 236 4079
Balama Prima Engineering Equip.	Hong Kong	852 2155 2163	Maruyama Mfg. Co. Inc.	Japón	81 3 3252 2285
B-Ray Corporation	Corea	82 32 551 2076	Mountfield a.s.	República Checa	420 255 704 220
Casco Sales Company	Puerto Rico	787 788 8383	Mountfield a.s.	Eslovaquia	420 255 704 220
Ceres S.A.	Costa Rica	506 239 1138	Munditol S.A.	Argentina	54 11 4 821 9999
CSSC Turf Equipment (pvt) Ltd.	Sri Lanka	94 11 2746100	Norma Garden	Rusia	7 495 411 61 20
Cyril Johnston & Co.	Irlanda del Norte	44 2890 813 121	Oslinger Turf Equipment SA	Ecuador	593 4 239 6970
Cyril Johnston & Co.	República de Irlanda	44 2890 813 121	Oy Hako Ground and Garden Al	Finlandia	358 987 00733
Equiver	México	52 55 539 95444	Parkland Products Ltd.	Nueva Zelanda	64 3 34 93760
Femco S.A.	Guatemala	502 442 3277	Perfetto	Polonia	48 61 8 208 416
ForGarder OU	Estonia	372 384 6060	Pratoverde SRL.	Italia	39 049 9128 128
G.Y.K. Company Ltd.	Japón	81 726 325 861	Prochaska & Cie	Austria	43 1 278 5100
Geomechaniki of Athens	Grecia	30 10 935 0054	RT Cohen 2004 Ltd.	Israel	972 986 17979
Golf international Turizm	Turquía	90 216 336 5993	Riversa	España	34 9 52 83 7500
Guandong Golden Star	China	86 20 876 51338	Lely Turfcare	Dinamarca	45 66 109 200
Hako Ground and Garden	Suecia	46 35 10 0000	Solvert S.A.S.	Francia	33 1 30 81 77 00
Hako Ground and Garden	Noruega	47 22 90 7760	Spypros Stavrinides Limited	Chipre	357 22 434131
Hayter Limited (U.K.)	Reino Unido	44 1279 723 444	Surge Systems India Limited	India	91 1 292299901
Hydroturf Int. Co Dubai	Emiratos Árabes	97 14 347 9479	T-Markt Logistics Ltd.	Hungría	36 26 525 500
•	Unidos		•	-	
Hydroturf Egypt LLC	Egipto	202 519 4308	Toro Australia	Australia	61 3 9580 7355
Irrimac	Portugal	351 21 238 8260	Toro Europe NV	Bélgica	32 14 562 960
Irrigation Products Int'l Pvt Ltd.	India	0091 44 2449 4387	Valtech	Marruecos	212 5 3766 3636
Jean Heybroek b.v.	Países Bajos	31 30 639 4611	Victus Emak	Polonia	48 61 823 8369
•	•				

Aviso de privacidad (Europa)

Información recopilada por Toro

Toro Warranty Company (Toro) respeta su privacidad. Para procesar las reclamaciones bajo la Garantía y para ponernos en contacto con usted en el caso de una posible retirada de productos, le pedimos que comparta con nosotros cierta información personal, bien directamente, bien a través de su concesionario o empresa Toro local.

El sistema de garantías de Toro está hospedado en servidores ubicados en los Estados Unidos, y por tanto las leyes de privacidad aplicables pueden no proporcionar la misma protección que en su país.

AL COMPARTIR SU INFORMACIÓN PERSONAL CON NOSOTROS, OTORGA SU CONSENTIMIENTO AL PROCESAMIENTO DE DICHA INFORMACIÓN PERSONAL EN LOS CASOS DESCRITOS EN ESTE AVISO DE PRIVACIDAD.

Uso que hace Toro de la información

Toro puede utilizar su información personal para procesar reclamaciones bajo la garantía y para ponerse en contacto con usted si se produce la retirada de un producto, así como para cualquier otro propósito del que le informemos. Toro puede compartir su información con filiales, concesionarios u otros socios comerciales de Toro con relación a cualquiera de las actividades antes mencionadas. No venderemos su información personal a ninguna otra empresa. Nos reservamos el derecho a divulgar información personal para cumplir la legislación aplicable y a petición de las autoridades competentes, para operar correctamente nuestros sistemas o para nuestra propia protección o la de otros usuarios.

Retención de su información personal

Retendremos su información personal durante el tiempo que sea necesario para cumplir los fines para los que se recopiló originalmente o para otros fines legítimos (tales como cumplimiento de la legislación), o según lo exija la legislación aplicable.

Compromiso de Toro respecto a la seguridad de su información Personal

Tomamos precauciones razonables para mantener la seguridad de sus datos personales. También tomamos medidas para asegurar que la información personal sea exacta y esté actualizada.

Acceso y rectificación de su información personal

Si usted desea revisar o corregir su información personal, póngase en contacto con nosotros por correo electrónico a legal@toro.com.

Ley de Consumo de Australia

Los clientes australianos encontrarán información sobre la Ley de Consumo de Australia dentro de la caja o a través de su concesionario Toro local.



La Garantía Toro La Garantía de Arranque GTS de Toro

Condiciones y productos cubiertos

The Toro Company y su afiliado, Toro Warranty Company, bajo un acuerdo entre sí, prometen conjuntamente reparar para el comprador original 1 el producto Toro nombrado a continuación si tiene defectos de materiales o mano de obra o si el motor Toro GTS (Guaranteed to Start - Garantía de Arranque) no arranca en el primer o segundo intento, siempre que se haya realizado todo el mantenimiento rutinario indicado en el *Manual del operador*.

Los siguientes plazos son aplicables desde la fecha de la compra:

Productos

Cortacéspedes dirigidos

- · Carcasa de fundición
- Motor
- Batería
- Carcasa de acero
- Motor

Cortacéspedes TimeMaster

- Motor
- Batería

Productos eléctricos manuales

Lanzanieves

- 1 etapa
- Motor
- ·2 etapas
- · Conducto, deflector del conducto y tapa del alojamiento del impulsor Lanzanieves eléctricos

Todos los equipos con conductor siguientes:

- Motor
- Batería

 Accesorios Tractores de césped y jardín DH

Tractores de césped y jardín XLS

TimeCutter

Cortacéspedes TITAN

Bastidor

Periodo de garantía

5 años en uso residencial2 90 días en uso comercial Garantía GTS de 5 años, Uso residencial3

2 años

2 años en uso residencial2 30 días en uso comercial Garantía GTS de 2 años. Uso residencial3

3 años en uso residencial2 90 días en uso comercial Garantía GTS de 3 años,

Uso residencial3

2 años

2 años en uso residencial2

No hay Garantía para el Uso comercial

2 años en uso residencial2 45 días en uso comercial Garantía GTS de 2 años. Uso residencial3 3 años en uso residencial2 45 días en uso comercial

Vida del producto (únicamente el propietario original)5

2 años en uso residencial2

No hay Garantía para el Uso comercial

Consulte la garantía del fabricante del motor4

2 años en uso residencial2

2 años en uso residencial2 2 años en uso residencial2

30 días en uso comercial

3 años en uso residencial2

30 días en uso comercial 3 años en uso residencial2

30 días en uso comercial

3 años o 240 horas5

Vida del producto (únicamente el propietario original)6

²"Uso residencial" significa el uso del producto en la misma parcela en que se encuentra su vivienda. El uso en más de un lugar se considera como uso comercial y será aplicable la garantía de uso comercial.

³La Garantía de Arranque GTS de Toro no es aplicable cuando el producto es usado con fines

⁴Algunos motores utilizados en los productos Toro están garantizados por el fabricante del motor.

5Lo que ocurra primero

⁶Garantía por vida del bastidor – Si el bastidor principal, que consta de las piezas que están soldadas entre sí para formar la estructura de tractor a la que están conectados otros componentes tales como el motor, se agrieta o se rompe durante el uso normal, será reparado o sustituido, a discreción de Toro, bajo la garantía sin coste alguno en concepto de piezas o mano de obra. Quedan excluidos los fallos del bastidor causados por mal uso o abuso y los fallos o las reparaciones necesarias a causa de óxido o corrosión

La garantía puede ser rechazada si el contador de horas es desconectado o modificado, o muestra señales de manipulación indebida

Responsabilidades del propietario

Usted debe mantener su Producto Toro siguiendo los procedimientos de mantenimiento descritos en el *Manual del operador*. Dicho mantenimiento rutinario, sea realizado por un distribuidor o por usted mismo, es por cuenta de usted.

Instrucciones para obtener asistencia bajo la garantía

Si usted cree que su producto Toro tiene un defecto de materiales o de mano de obra, siga este procedimiento:

- Póngase en contacto con el vendedor para concertar el servicio técnico del producto. Si por cualquier razón es imposible ponerse en contacto con el vendedor, puede dirigirse a cualquier Distribuidor Autorizado Toro para concertar el servicio técnico. Consulte la lista de Distribuidores adjunta.
- 2. Lleve el producto y su prueba de compra (recibo o factura de venta) al punto de servicio. Si por cualquier razón usted no está satisfecho con el análisis del punto de servicio o con la asistencia recibida, póngase en contacto con nosotros en la dirección siguiente:

Toro Customer Care Department, RLC Division Toro Warranty Company 8111 Lyndale Avenue South Bloomington, MN 55420-1196 001-952-948-4707

Elementos y condiciones no cubiertos

No hay otra garantía expresa salvo la cobertura especial de sistemas de emisión y la garantía sobre motores en algunos productos. Esta garantía expresa no cubre:

- El coste de mantenimiento regular, servicio o piezas, como por ejemplo filtros, combustible, lubricantes, cambios de aceite, bujías, filtros de aire, afilado de cuchillas o cuchillas desgastadas, ajustes de cables/acoplamientos o ajustes de frenos y embragues
- Componentes que fallan debido al desgaste normal
- Cualquier producto o pieza que haya sufrido modificaciones, abusos o negligencia y que necesite ser sustituido o reparado debido a accidente o falta de mantenimiento adecuado
- Costes de recogida y entrega
- Reparaciones o intentos de reparación por parte de personas no pertenecientes a un Servicio Técnico Toro Autorizado
- Reparaciones necesarias por no haber seguido el procedimiento recomendado respecto al combustible (consulte el Manual del operador para obtener más detalles)
 - La eliminación de contaminantes del sistema de combustible no está
 - El uso de combustible viejo (de más de un mes de edad) o combustible que contenga más del 10% de etanol o el 15% de MTBE
 - El no drenar el sistema de combustible antes de un periodo de inactividad de más de un mes
- Reparaciones o ajustes para corregir problemas de arranque debidos a lo siguiente:
 - No haber seguido los procedimientos correctos de mantenimiento o el procedimiento recomendado respecto al combustible
 - Una cuchilla del cortacésped rotativo ha golpeado un objeto
- Condiciones de operación especiales que pueden requerir más de dos intentos de arranque:
 - Primer arranque después de un periodo extendido de inactividad superior a tres meses o de almacenamiento estacional
 - Arranque a baja temperatura, por ejemplo al inicio de la primavera o al final del otoño
 - Procedimientos de arranque incorrectos si tiene dificultad al arrancar su unidad, revise el Manual del operador para asegurarse de que está siguiendo los procedimientos de arranque correctos. Esto puede ahorrarle una visita innecesaria al Servicio Técnico Autorizado Toro.

Condiciones generales

El comprador está amparado por la legislación de cada país. Esta garantía no restringe los derechos del comprador bajo dicha legislación.

^{1 &}quot;Comprador original" significa la persona que compró originalmente el Producto Toro.