



Kit de pré-mistura química

Pulverizador de relva Multi-Pro® WM

Modelo nº 41244—Nº de série 315000001 e superiores

Manual do Operador

Este kit foi concebido para ajudar à mistura de produtos químicos durante a preparação de aplicações de pulverização de relva em relvados bem mantidos em jardins, campos de golfe, campos desportivos e em instalações comerciais. É um acessório de veículo de aplicação de rega dedicado que se destina a ser utilizado por operadores profissionais contratados em aplicações comerciais.

Este produto cumpre todas as diretivas europeias relevantes. Para mais informações consultar a folha de Declaração de conformidade (DOC) em separado, específica do produto.

Leia este manual cuidadosamente para saber como utilizar e efetuar a manutenção do produto de forma adequada. As informações incluídas neste manual podem ajudá-lo, a si e a terceiros, a evitar ferimentos pessoais e danos no produto. Apesar de a Toro conceber e fabricar apenas produtos de elevada segurança, a utilização correta e segura dos mesmos é da exclusiva responsabilidade do utilizador.

Pode contactar diretamente a Toro em www.toro.com para obter materiais sobre a segurança do produto e formação em operação, informações sobre acessórios, ajuda para encontrar um representante ou para registar o seu produto.

Sempre que necessitar de assistência, peças genuínas Toro ou informações adicionais, entre em contacto com um Distribuidor autorizado ou com o Serviço de assistência Toro, indicando os números de modelo e de série do produto. [Figura 1](#) identifica a localização dos números de série e de modelo do produto.




Figura 1

1. Placa com os números de modelo e de série

Modelo nº _____

Nº de série _____

▲ AVISO

CALIFÓRNIA Proposição 65 Aviso

É do conhecimento do Estado da Califórnia que um ou vários produtos químicos deste produto podem provocar cancro, defeitos congénitos ou outros problemas reprodutivos.

É do conhecimento do Estado da Califórnia que a utilização deste produto pode causar exposição a químicos que podem provocar cancro, defeitos congénitos ou outros problemas reprodutivos.



Segurança

Este manual identifica potenciais perigos e tem mensagens de segurança identificadas com o símbolo de alerta de segurança (Figura 2), que identifica perigos que podem provocar ferimentos graves ou mesmo a morte, se não respeitar as precauções recomendadas.



Figura 2

1. Símbolo de alerta de segurança

Neste manual são utilizados 2 termos para identificar informação. **Importante** chama a atenção para informação especial de ordem mecânica e **Nota** sublinha informação geral que requer atenção especial.

▲ AVISO

As substâncias químicas usadas no sistema de pulverização podem ser perigosas ou tóxicas para si ou outras pessoas presentes, animais, plantas, solos ou outros bens.

- Leia atentamente e siga as etiquetas de advertência química e Folhas de dados de material de segurança de todos os produtos químicos usados e proteja-se de acordo com as recomendações do fabricante do produto químico. Por exemplo, utilize o Equipamento de Proteção Pessoal (EPP) incluindo a proteção do rosto e dos olhos, luvas ou outros equipamentos para proteção contra o contacto pessoal com o produto químico.
- Tenha em mente que pode ser usado mais do que um produto químico e deve ser consultada a informação sobre cada produto químico.
- Recuse operar ou trabalhar no pulverizador se esta informação não estiver disponível!
- Antes de trabalhar num sistema de pulverização, certifique-se de que foi lavado três vezes e neutralizado de acordo com as recomendações dos fabricantes dos produtos químicos.
- Verifique se existe uma fonte de água limpa e sabão nas proximidades e lave imediatamente qualquer produto químico que entre em contacto consigo.

Autocolantes de segurança e de instruções




Os autocolantes de segurança e de instruções são facilmente visíveis e situam-se próximo das zonas de potencial perigo. Substitua todos os autocolantes danificados ou perdidos.




93-6674

1. Risco de esmagamento – leia as instruções antes de efetuar as operações de manutenção.



119-4988

1. Bloqueio
2. Desbloqueio



127-3954

1. Abra o fluxo para o misturador
2. Abra o fluxo para os bicos de pulverização

Instalação

Peças soltas

Utilize a tabela abaixo para verificar se todas as peças foram enviadas.

| Procedimento | Descrição | Quantidade | Utilização |
|--------------|---|--|---------------------------------------|
| 1 | Montagem da estrutura de suporte Porca flangeada (3/8-16 pol.) Montagem da placa posterior Braço da cavidade, direito Braço da cavidade, esquerdo Casquilho, pequeno Pino de articulação Porca (3/8 pol.) Manípulo Parafuso (3/8 x 1-1/4 pol.) Parafuso de afinação Gancho Anilha de cabeça chata Espaçador quadrado espesso Espaçador quadrado fino Parafuso de carroçaria (3/8 x 1-1/2 pol.) | 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | Monte a estrutura. |
| 2 | Mola | 2 | Instalação dos componentes do trinco. |
| 3 | Misturador Manípulo Perno com cabeça de flange (5/16) Parafuso (3/8 x 1 pol.) Porca flangeada (3/8 pol.) Porca de cabeça de flange (5/16) | 1 1 2 4 4 2 | Instalação do misturador. |
| 4 | Anteparo Anel de retenção Anel de bloqueio Pino de fixação Conjunto do tubo do misturador Conjunto do tubo de alimentação | 1 1 1 2 1 1 | Instalação do tubo do misturador. |
| 5 | Pino de fixação Suporte da válvula Válvula do misturador Conjunto do tubo de pressão | 2 1 1 1 | Instalar o conjunto da válvula. |
| 6 | Lança e tubo de sucção (acessório opcional) | 1 | Termine a instalação. |

Nota: Determine os lados direito e esquerdo da máquina a partir da posição normal de utilização.

1

Montagem da estrutura

Peças necessárias para este passo:

| | |
|---|---|
| 1 | Montagem da estrutura de suporte |
| 2 | Porca flangeada (3/8-16 pol.) |
| 1 | Montagem da placa posterior |
| 1 | Braço da cavidade, direito |
| 1 | Braço da cavidade, esquerdo |
| 2 | Casquilho, pequeno |
| 2 | Pino de articulação |
| 2 | Porca (3/8 pol.) |
| 2 | Manípulo |
| 2 | Parafuso (3/8 x 1-1/4 pol.) |
| 2 | Parafuso de afinação |
| 2 | Gancho |
| 2 | Anilha de cabeça chata |
| 2 | Espaçador quadrado espesso |
| 2 | Espaçador quadrado fino |
| 2 | Parafuso de carroçaria (3/8 x 1-1/2 pol.) |




Figura 3

1. Conjunto da estrutura de suporte principal
2. Placa guia
3. Espaçador quadrado
6. Retire e guarde os 4 parafusos e porcas que prendem a placa guia ao conjunto da estrutura de suporte principal (Figura 3).
7. Instale a estrutura de suporte principal sobre os espaçadores quadrados e parafusos de carroçaria como se mostra na Figura 3.
8. Prenda a estrutura de suporte principal na cinta do depósito utilizando 2 porcas de flangeadas (3/8 - 16) (Figura 4).




Figura 4

1. Conjunto da estrutura de suporte principal
2. Parafuso exposto
3. Parafuso exposto
4. Porca flangeada (3/8 pol.)
9. Instale a placa guia previamente removida com os 4 parafusos e porcas guardados no passo 6.
10. Insira o eixo do braço da cavidade direita através do veio da dobradiça (Figura 5).

Procedimento

1. Estacione a máquina numa superfície plana, engate o travão de parqueamento, desligue a bomba, desligue o motor e retire a chave da ignição.
2. Retire os dispositivos de fixação que prendem as cintas traseiras do depósito na parte superior do depósito.

Nota: Guarde todas as peças.

3. Coloque 2 parafusos de carroçaria (3/8 x 1-1/2 pol.) no lado interior dos orifícios no lado esquerdo da cinta do depósito traseira.
4. Instale as fixações das cintas do depósito previamente removidas para prender as cintas ao depósito.

Nota: Certifique-se de que a cinta se encontra bem fixa ao depósito. Não aperte demasiado a cinta.

5. Monte os 2 espaçadores quadrados sobre os parafusos de carroçaria previamente instalados (Figura 3).

Nota: Utilize o número e tamanho adequados de espaçadores quadrados para assegurar que a estrutura fica alinhada com o depósito.




Figura 5

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Montagem da placa posterior | 7. Manípulo |
| 2. Gancho | 8. Parafuso (3/8 x 1-1/4 pol.) |
| 3. Anilha de cabeça chata | 9. Braço da cavidade direita |
| 4. Casquinho | 10. Conjunto da estrutura de suporte principal |
| 5. Pino de articulação | 11. Eixo do braço da cavidade |
| 6. Porca (3/8 pol.) | 12. Caixa articulada |

11. Instale sem apertar o braço esquerdo ao eixo exposto no outro lado da estrutura.
12. Na parte de trás do conjunto da placa, instale os 2 casquilhos pequenos nos pontos de articulação da placa posterior.
13. Mova o conjunto da placa posterior para trás para a posição entre os furos superiores em cada braço.
14. Instale o pino articulado através do furo superior no braço e conjunto da placa posterior.
15. Prenda o manípulo à parte de trás da placa utilizando uma anilha de cabeça plana e gancho como se mostra em [Figura 5](#).
16. Prenda os manípulos nos furos inferiores nos braços com um parafuso (3/8 x 1-1/4 pol.) e porca (3/8 pol.).
17. Instale um parafuso no braço esquerdo no ponto inferior da dobradiça ([Figura 6](#)).

Nota: Não aperte o parafuso de afinação neste momento para permitir o ajuste posterior do sistema da cavidade.




Figura 6

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. Braço da cavidade esquerda | 3. Parafuso de afinação |
| 2. Caixa articulada | 4. Furos no braço da cavidade |

2

Instalação dos componentes do trinco

Peças necessárias para este passo:

- | | |
|---|------|
| 2 | Mola |
|---|------|

Instalar as molas

1. Instale as molas no furo na extremidade inferior da patilha angulada no lado do conjunto da estrutura ([Figura 7](#)).




Figura 7

- | | |
|---------------------|------------|
| 1. Patilha angulada | 4. Coluna |
| 2. Furo da patilha | 5. Ranhura |
| 3. Mola | |


2. Prenda uma extremidade da mola ao furo ([Figura 7](#)).

3. Certifique-se de que a extremidade da mola está bem encaixada na ranhura da coluna (Figura 7).
4. Repita 1 a 3 para o outro lado.
5. Aperte os 2 parafusos de afinação no braço esquerdo.

Ajustar a posição do garfo


Mova o conjunto da cavidade para a posição superior de transporte para ajustar o garfo.

- Eleve os manípulos para elevar o conjunto enquanto inclina ligeiramente para o depósito.
 - Guie o garfo sob a travessa com a patilha soldada na posição superior do conjunto da estrutura.
 - Deixe baixar a articulação em direção ao depósito.
1. Certificando-se que os batentes de plástico estão em contacto com as patilhas da mola, aplique pressão suficiente contra a placa posterior da cavidade para comprimir a mola (Figura 8).



1. Patilha da mola sob pressão
2. Placa posterior
3. Patilha da mola

2. Mantendo a pressão na placa posterior, deslize o garfo na sua direção até que a aba do garfo contacte com a travessa (Figura 9).



1. Aba da placa do garfo
2. Dispositivos de fixação
3. Ranhura na placa
4. Patilha soldada

3. Aperte os dispositivos de fixação no garfo para prender na respetiva posição e, em seguida, liberte a pressão na placa posterior.

Nota: Verifique se existe algum movimento na cavidade. Deve estar presa ao conjunto da estrutura. O procedimento pode ser repetido assim que o misturador estiver instalado para ajustar a posição de bloqueio.

3

Instalação do misturador

Peças necessárias para este passo:

| | |
|---|-----------------------------------|
| 1 | Misturador |
| 1 | Manípulo |
| 2 | Perno com cabeça de flange (5/16) |
| 4 | Parafuso (3/8 x 1 pol.) |
| 4 | Porca flangeada (3/8 pol.) |
| 2 | Porca de cabeça de flange (5/16) |

Procedimento

1. Ligue o manípulo ao misturador utilizando 2 parafusos de cabeça flangeada e 2 porcas de cabeça flangeada (Figura 10).




Figura 10

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Porca flangeada (5/16 pol.) | 3. Parafuso flangeado (5/16 de polegada) |
| 2. Manípulo | 4. Misturador |

2. Baixe a cavidade para a posição inferior.
3. Alinhe os furos na placa de montagem do conjunto do misturador com os furos ranhurados na placa posterior da cavidade ([Figura 10](#)).

Nota: Os dispositivos de fixação têm de estar soltos o suficiente para que se possam deslocar na ranhura quando o misturador é inicialmente elevado para a posição de transporte. Isto vai permitir um maior ajuste.




Figura 11

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Parafuso (3/8 x 1 pol.) | 4. Eixo de montagem do misturador |
| 2. Placa posterior | 5. Montagem do misturador |
| 3. Porca de bloqueio (3/8 pol.) | |
4. Instale 4 parafusos (3/8 x 1 pol.) e porcas de bloqueio (3/8 pol.) para montar o misturador.

Nota: Não aperte os parafusos nesta altura.

5. Para elevar cuidadosamente o misturador na cavidade até à posição de transporte, faça o seguinte:
 - A. Eleve os manípulos inferiores para elevar o misturador enquanto inclina ligeiramente para o depósito.
 - B. Guie o garfo sob a travessa com a patilha soldada na posição superior do conjunto da estrutura.
 - C. Em seguida, incline o conjunto para o depósito tendo cuidado para alinhar o grampo da mola com a caixa grande articulada na posição inferior da estrutura.
 - D. Empurre até que o grampo encaixe sobre a caixa articulada como se mostra em [Figura 12](#).




Figura 12

- | | |
|-------------------|---------------------|
| 1. Grampo da mola | 2. Caixa articulada |
|-------------------|---------------------|

6. Verifique a altura do misturador na placa posterior da cavidade e ajuste, se necessário.
 7. Aperte os dispositivos de fixação que prendem o misturador à cavidade.
- Nota:** Aperte os parafusos e porcas a 36–45 N m.
8. Aperte os dois parafusos de afinação no braço articulado esquerdo.
 9. Verifique a posição global do conjunto do misturador na correia do depósito.

Nota: O misturador deve estar na vertical, na posição de transporte. Desaperte, mas não remova, a porca de bloqueio inferior no conjunto da estrutura prendendo-a ao depósito. Ajuste a posição, consoante o necessário, e aperte a porca de bloqueio. Certifique-se de que a cinta se encontra bem fixa ao depósito.

4

Instalação do tubo do misturador

Peças necessárias para este passo:

| | |
|---|---------------------------------|
| 1 | Anteparo |
| 1 | Anel de retenção |
| 1 | Anel de bloqueio |
| 2 | Pino de fixação |
| 1 | Conjunto do tubo do misturador |
| 1 | Conjunto do tubo de alimentação |

Perfurar o depósito

1. Localize o local frontal na parte superior do depósito como se mostra em [Figura 13](#).

Nota: Localize a marca de perfuração no centro do círculo moldado.




Figura 13

2. Utilize uma broca de 9 cm para fazer um furo na marca de perfuração ([Figura 13](#)).

Nota: O furo tem de ser ligeiramente aumentado em diâmetro para acomodar o anteparo.

3. Após fazer o furo, retire qualquer irregularidade da aresta provocada pelo corte e retire os detritos que possam ter entrado para o depósito principal durante o processo de corte.

Instalação do anteparo

1. Abra a tampa principal do depósito e retire o filtro.
2. Instale o anteparo e anel de retenção a partir do interior do depósito através da abertura cortada previamente ([Figura 14](#)).




Figura 14

1. Anel de bloqueio
 2. Anel de retenção
 3. Anteparo
-
3. Prenda o anteparo ao depósito com o anel de bloqueio.

Montagem dos tubos

1. Instale a extremidade do tubo com a união de 90° ao anteparo previamente instalado, utilizando um pino de fixação ([Figura 15](#)).




Figura 15

1. Conjunto do tubo do misturador
 2. Pino de fixação
-
2. Instale a outra extremidade do tubo à abertura virada para a frente do misturador utilizando uma junta e uma braçadeira de tubos ([Figura 16](#)).




Figura 16

- 1. Braçadeira de tubos
- 2. Mangueira
- 3. Junta
- 4. Misturador

- 3. Suba e desça o misturador para se certificar de que o tubo não prende em lado nenhum.




Figura 17

- 1. Tubo do misturador
- 2. Depósito
- 3. Folga no tubo
- 4. Prenda a extremidade do tubo de alimentação sem um anteparo na ranhura traseira na válvula do misturador utilizando a junta e a braçadeira de tubos (Figura 18).




Figura 18

- | | |
|---------------|------------------------|
| 1. Misturador | 3. Tubagem |
| 2. Junta | 4. Braçadeira de tubos |

5

Instalar o conjunto da válvula do misturador

Peças necessárias para este passo:

| | |
|---|-----------------------------|
| 2 | Pino de fixação |
| 1 | Suporte da válvula |
| 1 | Válvula do misturador |
| 1 | Conjunto do tubo de pressão |

Ligação da montagem da válvula

1. Retire o cotovelo, o grampo da flange, a junta, o cotovelo e o tubo de entrada da cabeça do filtro de pressão (Caixa A de [Figura 19](#)).

Nota: Guarde a junta, o grampo da flange e o pino de fixação para instalar posteriormente.




Figura 19

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| 1. Cotovelo | 5. Válvula do misturador |
| 2. Grampo da flange | 6. Porca |
| 3. Junta | 7. Parafuso |
| 4. Suporte da válvula | |

2. Coloque o suporte da válvula na parte superior da válvula do misturador, conforme mostrado na Caixa B de [Figura 19](#).
3. Instale a válvula do misturador utilizando a junta e o grampo da flange retirados no Passo 1; consulte a Caixa B de [Figura 19](#).
4. Fixe o suporte ao conjunto de válvula da rampa utilizando os parafusos e as porcas que estão atualmente instalados no filtro de pressão; consulte a Caixa C de [Figura 19](#).
5. Encaminhe e fixe o conjunto do tubo de pressão, conforme indicado na [Figura 20](#).




Figura 20

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. Braçadeira de tubos | 4. Braçadeira de tubos |
| 2. Pino de fixação | 5. Pino de fixação (existente) |
| 3. Conjunto do tubo de pressão | |
| 6. Prenda o tubo de alimentação à válvula com um pino de fixação. | |




Figura 21

- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| 1. Conjunto do tubo de alimentação | 3. Pino de fixação |
| 2. Válvula do misturador | |

6

Terminar a instalação

Peças necessárias para este passo:

| | |
|---|---|
| 1 | Lança e tubo de sucção (acessório opcional) |
|---|---|

Procedimento

Nota: A lança e tubo de sucção são acessórios opcionais. Contacte o distribuidor autorizado Toro para obter mais informação.


Guarde a lança e tubo de sucção para utilização futura. Leia e guarde a restante documentação sobre a utilização do kit de pré-mistura de químicos.

Funcionamento

⚠ CUIDADO

Os químicos são perigosos e podem provocar ferimentos.

- Antes de utilizar os químicos, leia as instruções das etiquetas e respeite as recomendações e precauções fornecidas pelo fabricante.
- Evite o contacto dos químicos com a pele. Caso ocorra qualquer contacto, lave a zona afetada com sabão e água corrente.
- Utilize óculos ou outro equipamento de proteção recomendado pelo fabricante.



G023137

Figura 22

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1. Tampa | 6. Tubo do depósito |
| 2. Tubo de alimentação | 7. Válvula em T |
| 3. Válvula principal | 8. Manípulo superior |
| 4. Fita de transporte | 9. Válvula de descarga |
| 5. Manípulo inferior | |

Tampa

Rode a tampa no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para a abrir. Feche a tampa completamente antes de rodar no sentido dos ponteiros do relógio para a bloquear. Tem de fechar a tampa e bloqueá-la antes de ser elevada para a posição de transporte.

Manípulos e fita de transporte

Utilize os manípulos superior e inferior para elevar e baixar o misturador e bloqueá-lo na posição de transporte.

Válvula principal

Utilize a válvula principal para introduzir produtos químicos no tubo que vai para o depósito principal.

Enxaguamento do recipiente

O enxaguamento do recipiente encontra-se no interior do depósito do misturador. Assim que o interruptor do misturador estiver ligado, o enxaguamento do recipiente fica com pressão e é alimentado pelo conteúdo do depósito principal. Para utilizar o enxaguamento do frasco, inverta o recipiente de produto químico sobre o bico e utilize o anel do recipiente para pressionar o enxaguamento. Pressione para

baixo para atuar o anel e enxaguar o interior do recipiente de produto químico.




Figura 23

1. Enxaguamento do recipiente

Válvula de descarga

A válvula de descarga pode enxaguar o interior do depósito do misturador. Assim que o interruptor do misturador estiver ligado, a válvula de descarga fica com pressão e é alimentada pelo conteúdo do depósito principal. Para abrir a válvula, rode o manípulo 90° no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. Isto vai introduzir água no depósito. Rode o manípulo 90° no sentido dos ponteiros do relógio para fechar a válvula.

Elevar e baixar o misturador

Baixar o misturador

1. Solte a fita de transporte de borracha.
2. Coloque uma mão no manípulo inferior e a outra no manípulo superior.
3. Eleve o misturador afastando-o do veículo até que o grampo da mola desengate.
4. Oriente o misturador até que baixe para a posição de funcionamento.

Elevar o misturador

1. Eleve os manípulos inferiores para elevar o misturador enquanto inclina ligeiramente para o depósito.
2. Guie o garfo sob a travessa com a patilha soldada na posição superior do conjunto da estrutura.
3. Incline o conjunto para o depósito tendo cuidado para alinhar o grampo da mola com a caixa grande articulada na posição inferior da estrutura.
4. Empurre até que o grampo encaixe sobre a caixa articulada.
5. Prenda o manípulo com a fita de transporte.

Proteger a relva quando operar uma máquina estacionária

Importante: Em determinadas condições, o calor proveniente do motor, do radiador, e da panela de escape pode provocar danos na relva, ao operar o pulverizador num modo estacionário. Os modos estacionários compreendem a mistura, agitação do depósito, a pulverização manual ou a utilização de uma rampa móvel.

Tome as seguintes precauções:

- **Evite** a pulverização estacionária, se o tempo estiver muito quente e/ou seco, uma vez que a relva pode sofrer uma degradação acentuada em tais condições.
- **Evite** estacionar a máquina sobre a relva ao efetuar a pulverização estacionária. Estacione a máquina numa via para carros de golfe, sempre que possível.
- **Minimize** o intervalo de tempo durante o qual a máquina fica a operar em qualquer área específica de relva. O decorrer do tempo e a temperatura influenciam o grau de degradação da relva.
- **Regule o regime do motor para o mínimo possível** mas que permita obter a pressão e o fluxo pretendidos. Esta prática minimiza o calor gerado e a velocidade do ar proveniente da ventoinha de arrefecimento.

Nota: Utilize um resguardo de calor por baixo do veículo durante a operação estacionária, para uma proteção adicional contra o calor. Contacte o seu Distribuidor Toro Autorizado para obter um kit de Resguardo de Calor Toro, para pulverizadores de relva.

Utilizar o misturador

O procedimento seguinte assume que o estado operacional seguinte existe para a agitação normal do depósito: O pulverizador está ligado e a funcionar, a bomba está engatada e definida na pressão desejada e o acelerador está na posição intermédia.

Ligar o misturador

Nota: Feche a válvula da tremonha do misturador e a(s) válvula(s) de esfera de enxaguamento antes de ligar o misturador.

1. Baixe o misturador.
2. Abra a tampa para verificar se existem objetos estranhos que possam afetar o desempenho ou contaminar o sistema.
3. Feche e bloquee a tampa rodando a cobertura no sentido dos ponteiros do relógio.
4. Rode a válvula do misturador para abrir o circuito do misturador.

5. Abra a válvula da tremonha (manípulo vermelho) localizada na parte inferior da tremonha.
6. Destranque e abra, lentamente, a tampa rodando a cobertura no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.

Colocar produtos químicos líquidos ou em pó na tremonha

1. Despeje a quantidade necessária de produto químico na tremonha.
- Nota:** Evite salpicar produtos químicos líquido ou em pó para fora da tremonha.
2. Lave os recipientes vazios dos produtos químicos, caso se aplique.
 3. Coloque a abertura do recipiente sobre a válvula de lavagem do recipiente e pressione para baixo.
- Nota:** Isto vai ativar a válvula de lavagem e lavar o recipiente.
4. Feche e bloquee a tampa rodando a cobertura no sentido dos ponteiros do relógio.
 5. Abra a válvula de esfera de enxaguamento e rode-a durante 20 segundos para enxaguar a tremonha.
 6. Feche a válvula de esfera e volte a colocar a banda de bloqueio na posição bloqueada.
 7. Abra a tampa e inspecione o depósito para ver se há resíduos de produtos químicos.
- Nota:** Repita o passo 4, como necessário.
8. Feche a válvula da tremonha (manípulo vermelho).

Colocar produtos químicos com a lança de sucção (acessório opcional)

Nota: A lança de sucção está dependente da pressão e fluxo do misturador. Para melhores resultados, utilize pressão até 10,3 bar no máximo.

1. Insira o corpo da lança de sucção no misturador até que o anel de retenção sele na drenagem da tremonha.




Figura 24

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| <p>1. Lança de sucção</p> | <p>2. Misturador</p> |
|---------------------------|----------------------|
-
2. Utilize a extremidade livre da lança para furar o saco ou recipiente do produto químico em pó ou líquido em vácuo.
 3. Coloque a extremidade da lança num recipiente limpo com água para lavar o conjunto da lança.
 4. Retire o corpo da lança do misturador e drene qualquer fluido restante na tremonha.
 5. Feche a válvula da tremonha (manípulo vermelho).

Desligar o misturador

1. Feche a válvula da tremonha e, em seguida, feche todas as válvulas restantes.
2. Retire todos os resíduos químicos.
3. Feche e bloquee a tampa da tremonha rodando a cobertura no sentido dos ponteiros do relógio.
4. Coloque a válvula de agitação novamente na posição totalmente aberta.
5. Feche a válvula do misturador.
6. Coloque o misturador na posição de transporte e bloquee com a fita de transporte.

Resolução de problemas

| Problema | Causa possível | Acção correctiva |
|---|---|--|
| A taxa de mistura é baixa. | <ol style="list-style-type: none">1. Existe uma falta de fluxo e pressão para o sistema do misturador.2. O tubo de entrada/saída está obstruído.3. As uniões com cotovelos ou outras restrições de fluxo encontram-se na saída do misturador. | <ol style="list-style-type: none">1. Aumente a velocidade da bomba. Rode a agitação de aceleração para a posição fechada.2. Desmonte e retire qualquer obstrução.3. Utilize apenas curvas com tubos flexíveis. |
| Não há ação de enxaguamento ou lavagem. | <ol style="list-style-type: none">1. O bico do frasco de lavagem está entupido ou sujo.2. O T de lavagem está entupido ou sujo. | <ol style="list-style-type: none">1. Desmonte a parte rotativa do bico a partir da válvula inferior e lave até que todas as portas do bico estejam desentupidas.2. Desmonte o T de enxaguamento e limpe até que as portas do bico estejam desentupidas. |
| Há fugas nas uniões. | <ol style="list-style-type: none">1. As uniões estão danificadas.2. O vedante de rosca está gasto. | <ol style="list-style-type: none">1. Verifique se existem rachas na união. Substitua a união se necessário.2. Desmonte e volte a selar a união com composto de união de juntas se ocorrerem fugas nas roscas. |

Notas:

Notas:

Notas:

Lista de distribuidores internacionais

| Distribuidor: | País: | Telefone: | Distribuidor: | País: | Telefone: |
|------------------------------------|------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|
| Agrolanc Kft | Hungria | 36 27 539 640 | Maquiver S.A. | Colômbia | 57 1 236 4079 |
| Balama Prima Engineering Equip. | Hong Kong | 852 2155 2163 | Maruyama Mfg. Co. Inc. | Japão | 81 3 3252 2285 |
| B-Ray Corporation | Coreia | 82 32 551 2076 | Mountfield a.s. | República Checa | 420 255 704 |
| Casco Sales Company | Porto Rico | 787 788 8383 | Mountfield a.s. | Eslováquia | 420 255 704 |
| Ceres S.A. | Costa Rica | 506 239 1138 | Munditol S.A. | Argentina | 54 11 4 821 |
| CSSC Turf Equipment (pvt) Ltd. | Sri Lanka | 94 11 2746100 | Norma Garden | Rússia | 7 495 411 61 20 |
| Cyril Johnston & Co. | Irlanda do Norte | 44 2890 813 121 | Oslinger Turf Equipment SA | Equador | 593 4 239 6970 |
| Cyril Johnston & Co. | República da Irlanda | 44 2890 813 121 | Oy Hako Ground and Garden Ab | Finlândia | 358 987 00733 |
| Equiver | México | 52 55 539 95444 | Parkland Products Ltd. | Nova Zelândia | 64 3 34 93760 |
| Femco S.A. | Guatemala | 502 442 3277 | Perfetto | Polónia | 48 61 8 208 416 |
| ForGarder OU | Estónia | 372 384 6060 | Pratoverde SRL. | Itália | 39 049 9128 |
| G.Y.K. Company Ltd. | Japão | 81 726 325 861 | Prochaska & Cie | Áustria | 43 1 278 5100 |
| Geomechaniki of Athens | Grécia | 30 10 935 0054 | RT Cohen 2004 Ltd. | Israel | 972 986 17979 |
| Golf international Turizm | Turquia | 90 216 336 5993 | Riversa | Espanha | 34 9 52 83 7500 |
| Guandong Golden Star | China | 86 20 876 51338 | Lely Turfcare | Dinamarca | 45 66 109 200 |
| Hako Ground and Garden | Suécia | 46 35 10 0000 | Solvert S.A.S. | França | 33 1 30 81 77 |
| Hako Ground and Garden | Noruega | 47 22 90 7760 | Spyros Stavrinides Limited | Chipre | 357 22 434131 |
| Hayter Limited (U.K.) | Reino Unido | 44 1279 723 444 | Surge Systems India Limited | Índia | 91 1 292299901 |
| Hydroturf Int. Co Dubai | Emirados Árabes Unidos | 97 14 347 9479 | T-Markt Logistics Ltd. | Hungria | 36 26 525 500 |
| Hydroturf Egypt LLC | Egipto | 202 519 4308 | Toro Australia | Austrália | 61 3 9580 7355 |
| Irrimac | Portugal | 351 21 238 8260 | Toro Europe NV | Bélgica | 32 14 562 960 |
| Irrigation Products Int'l Pvt Ltd. | Índia | 0091 44 2449 | Valtech | Marrocos | 212 5 3766 |
| Jean Heybroek b.v. | Holanda | 31 30 639 4611 | Victus Emak | Polónia | 48 61 823 8369 |

Aviso de privacidade europeu

As informações que a Toro recolhe

Toro Warranty Company (Toro) respeita a sua privacidade. Para processar as suas reclamações e o contactar em caso de recolha de produtos, pedimos que partilhe determinadas informações pessoais connosco, seja diretamente ou através da empresa Toro ou do seu representante Toro.

O sistema de garantia Toro está alojado em servidores que se encontram nos Estados Unidos onde a lei da privacidade pode não providenciar a mesma proteção que se aplica no seu país.

AO PARTILHAR AS SUAS INFORMAÇÕES PESSOAIS CONNOSCO, ESTÁ A AUTORIZAR O PROCESSAMENTO DAS SUAS INFORMAÇÕES PESSOAIS CONFORME É DESCrito NESTE AVISO DE PRIVACIDADE.

A forma como a Toro utiliza as informações

A Toro pode utilizar as suas informações pessoais para processar reclamações e para o contactar em caso de recolha de produtos ou qualquer outro fim que indicarmos. A Toro pode partilhar as suas informações com afiliadas da Toro, representantes ou outros parceiros de negócios relativamente a qualquer uma destas atividades. Não vendemos as suas informações pessoais a qualquer outra empresa. Reservamo-nos o direito de revelar informações pessoais para cumprir as leis aplicáveis e pedidos das autoridades devidas, para operar os nossos sistemas corretamente ou para nossa proteção ou de outros utilizadores.

Retenção de informações pessoais

Iremos manter as suas informações pessoais enquanto necessitarmos delas para os fins para os quais elas foram originalmente recolhidas ou para outros fins legítimos (como conformidade com regulamentos), ou conforme seja exigido pela lei aplicável.

O compromisso da Toro com a segurança das suas informações pessoais

Tomamos as precauções razoáveis para proteger a segurança das suas informações pessoais. Também tomamos medidas para manter a precisão e o estado atualizado das informações pessoais.

Aceder a e corrigir as suas informações pessoais

Se pretender rever ou corrigir as suas informações pessoais, contacte-nos através do endereço de e-mail legal@toro.com.

Lei do consumidor australiana

Os clientes australianos encontrarão informações relacionadas com a Lei do consumidor australiana no interior da caixa ou no seu representante Toro local.



Garantia Geral dos Produtos Comerciais Toro

Garantia limitada de dois anos

Condições e produtos abrangidos

The Toro Company e a sua afiliada, Toro Warranty Company, no seguimento de um acordo celebrado entre ambas, garantem que o seu Produto Comercial Toro ("Produto") está isento de defeitos de materiais e de fabrico durante dois anos ou 1500 horas de funcionamento*, o que surgir primeiro. Esta garantia aplica-se a todos os produtos, com a excepção dos arejadores (consultar declaração de garantia separada para estes produtos). Nos casos em que exista uma condição para reclamação de garantia, repararemos o Produto gratuitamente incluindo o diagnóstico, mão-de-obra, peças e transporte. A garantia começa na data em que o produto é entregue ao comprador a retalho original. *Produto equipado com contador de horas.

Instruções para a obtenção de um serviço de garantia

É da responsabilidade do utilizador notificar o Distribuidor de Produtos Comerciais ou o Revendedor de Produtos Comerciais Autorizado, onde adquiriu o Produto, logo que considere existir uma condição para reclamação da garantia. Se precisar de ajuda para encontrar um Distribuidor de Produtos Comerciais ou Revendedor Autorizado, ou se tiver dúvidas relativamente aos direitos ou responsabilidades da garantia, pode contactar-nos em:

Toro Commercial Products Service Department
Toro Warranty Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420-1196
+1-952-888-8801 ou +1-800-952-2740
E-mail: commercial.warranty@toro.com

Responsabilidades do proprietário

Como proprietário do produto, você é responsável pela manutenção e ajustes necessários indicados no seu *Manual do utilizador*. O não cumprimento da manutenção e ajustes necessários pode constituir motivo para anulação da garantia.

Itens e condições não abrangidos

Nem todas as falhas ou avarias de produto que ocorrem durante o período da garantia são defeitos de material ou de fabrico. Esta garantia não cobre o seguinte:

- Falhas do produto que resultem da utilização de peças sobressalentes que não sejam da Toro ou da instalação e utilização de acessórios e produtos acrescentados ou modificados que não sejam da marca Toro. Pode ser fornecida uma garantia separada pelo fabricante para estes itens.
- Falhas do produto que resultem do não cumprimento da manutenção e/ou ajustes recomendados. A falha em manter devidamente o seu produto Toro de acordo com a Manutenção recomendada indicada no *Manual do utilizador* pode dar origem a recusa de aplicação da garantia em caso de reclamação.
- Falhas do produto que resultem da operação do produto de uma forma abusiva, negligente ou descuidada.
- Peças sujeitas a desgaste de utilização, excepto se apresentarem um defeito. Exemplos de peças sujeitas a desgaste durante a operação normal do produto incluem, mas não se limitam a pastilhas e coberturas dos travões, cobertura da embraiagem, lâminas, cilindros, rolos e rolamentos (selados ou lubrificados), lâminas de corte, velas, rodas giratórias e rolamentos, pneus, filtros, correias, e determinados componentes de pulverização como diafragmas, bicos e válvulas de retenção, etc.
- Falhas provocadas por influência externa. As condições consideradas como influências externas incluem, mas não se limitam a, condições climatéricas, práticas de armazenamento, contaminação, utilização de combustíveis, líquidos de refrigeração, lubrificantes, aditivos, fertilizantes, água ou químicos não aprovados, etc.

Países que não são os Estados Unidos nem o Canadá

Os clientes que tenham comprado produtos Toro exportados pelos Estados Unidos ou Canadá devem contactar o seu Distribuidor Toro (Revendedor) para obter políticas de garantia para o seu país, província ou estado. Se, por qualquer razão estiver insatisfeito com o serviço do seu distribuidor ou se tiver dificuldades em obter informações sobre a garantia, contacte o importador da Toro.

- As questões de falha ou desempenho devido a utilização de combustíveis (por exemplo, gasolina, diesel ou biodiesel) que não estejam em conformidade com as normas industriais respetivas.
- Ruído, vibração, desgaste e deteriorações normais.
- O desgaste normal inclui, mas não se limita a, danos nos assentos devido a desgaste ou abrasão, superfícies com a pintura gasta, autocolantes arranhados ou janelas riscadas, etc.

Peças

As peças agendadas para substituição de acordo com a manutenção necessária são garantidas durante o período de tempo até à data da substituição agendada para essa peça. Peças substituídas durante esta garantia são cobertas durante a duração da garantia original do produto e tornam-se propriedade da Toro. Cabe à Toro tomar a decisão final quanto à reparação ou substituição de uma peça ou conjunto. A Toro pode usar peças refabricadas para reparações da garantia.

Garantia das baterias de circuito interno e iões de lítio:

As baterias de circuito interno e de iões de lítio estão programadas para um número total específico de kWh de duração. As técnicas de funcionamento, carregamento e manutenção podem aumentar/reduzir essa duração. Como as baterias são um produto consumível, o tempo útil de funcionamento entre os carregamentos vai diminuindo progressivamente até as baterias ficarem gastas. A substituição das baterias, devido ao desgaste normal, é da responsabilidade do proprietário do veículo. Esta substituição pode ocorrer no período normal de garantia do produto a custo do proprietário. Nota: (apenas baterias de iões de lítio): Uma bateria de iões de lítio possui apenas uma parte da garantia começando no ano 3 até ao ano 5 com base no tempo de serviço e kilowatt horas usadas. Consulte o *Manual do utilizador* para obter informações adicionais.

A manutenção é a custo do proprietário

A afinação do motor, lubrificação, limpeza e polimento, substituição de filtros, refrigerante e realização da manutenção recomendada são alguns dos serviços normais que os produtos Toro exigem que são a cargo do proprietário.

Condições gerais

A reparação por um Distribuidor ou Revendedor Toro Autorizado é a sua única solução ao abrigo desta garantia.

Nem The Toro Company nem Toro Warranty Company será responsável por quaisquer danos indiretos, acidentais ou consequenciais relacionados com a utilização de Produtos Toro abrangidos por esta garantia, incluindo quaisquer custos ou despesas de fornecimento de equipamento de substituição ou assistência durante períodos razoáveis de avaria ou não utilização, pendente da conclusão de reparação de avarias ao abrigo desta garantia. Excepto a garantia quanto a Emissões referida em baixo, caso se aplique, não há qualquer outra garantia expressa. Todas as garantias implícitas de comercialização e adequabilidade de utilização estão limitadas à duração desta garantia expressa.

Alguns estados não permitem a exclusão de danos acidentais ou consequenciais, nem limitações sobre a duração de uma garantia por isso as exclusões e limitações acima podem não se aplicar a si. Esta garantia dá-lhe direitos legais específicos e pode ainda ter outros direitos que variam de estado para estado.

Nota relativamente à garantia do motor:

O Sistema de Controlo de Emissões do seu Produto pode estar abrangido por uma garantia separada que satisfaz os requisitos estabelecidos pela Agência de Proteção Ambiental dos EUA (EPA) e/ou pela Comissão da Califórnia para o Ar (CARB). As limitações de horas definidas em cima não se aplicam à Garantia do Sistema de Controlo de Emissões. Consulte a Declaração de garantia para controlo de emissões do motor fornecida com o produto ou contida na documentação do fabricante do motor para mais pormenores.