



Foreuse directionnelle 2024

N° de modèle 23800—N° de série 313000501 et suivants

N° de modèle 23800A—N° de série 315000001 et suivants

N° de modèle 23800C—N° de série 315000001 et suivants

N° de modèle 23800TE—N° de série 315000001 et suivants

N° de modèle 23800W—N° de série 315000001 et suivants

Software Guide

Remarque: Installez le kit modèle 132-4193 pour utiliser les versions K–V du logiciel.

Lisez attentivement cette notice pour apprendre comment utiliser et entretenir correctement votre produit, et éviter de l'endommager ou de vous blesser. Vous êtes responsable de l'utilisation sûre et correcte du produit.

Pour obtenir des prestations de service, des pièces Toro d'origine ou des renseignements complémentaires, munissez-vous des numéros de modèle et de série du produit et contactez un dépositaire-réparateur ou le service client Toro agréé.

Vous pouvez contacter Toro directement sur www.Toro.com pour tout document de formation à la sécurité et à l'utilisation des produits, pour tout renseignement concernant un produit ou un accessoire, pour obtenir l'adresse des dépositaires ou pour enregistrer votre produit.




Figure 1
Écran d'accueil

Moniteur

Écran d'accueil

Cet écran est le premier qui s'affiche lorsque vous mettez le contact (Figure 1).

Remarque: Aucune touche n'est active sur cet écran.

Écran principal

Cet écran s'affiche après l'écran d'accueil si le siège de l'opérateur est inoccupé quand la clé est tournée en position CONTACT.

Pour accéder à cet écran, appuyez sur le bouton 4 ou sur la flèche vers le bas de l'écran [Écran des données machine](#) (page 5).

L'écran principal comprend le compte-tours, la jauge de niveau de carburant et le thermomètre d'huile moteur (Figure 2).

Le témoin de bas niveau de carburant s'allume sur l'écran principal lorsque le niveau de carburant de la machine commence à baisser (Figure 2).

Appuyez sur le bouton 4 pour sélectionner la commande de puissance (Figure 2).

Remarque: L'icône du bouton 8 ne concerne que les versions du logiciel K et suivantes (Figure 25).






Figure 2
Écran principal

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Réglage des tiges | 4. Thermomètre du liquide de refroidissement |
| 2. Jauge de carburant | 5. Commande de puissance |
| 3. Compte-tours (tr/min) | 6. Témoin de bas niveau de carburant |




Figure 3
Fonctions de forage principales affichées sur l'écran de pression

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. Pression de rotation (psi) | 5. Débit de fluide de forage (gpm) |
| 2. Témoin d'anomalie de forage | 6. Témoin de forage automatique |
| 3. Témoin de bas niveau de carburant | 7. Témoin de fluide de forage |
| 4. Pression de fluide de forage (psi) | 8. Indicateur de pression de chariot (psi) |

Fonctions de forage principales affichées sur l'écran de pression

Pour accéder à cet écran, appuyez sur la flèche vers le bas des [Écran principal](#) (page 1).

Cet écran indique la pression de rotation en psi, la pression du fluide de forage en psi, la pression du chariot en psi et le débit du fluide de forage en gpm (Figure 3).

L'écran comprend également 4 indicateurs (listés de haut en bas au centre de l'écran) qui fournissent les indications suivantes :

- Avertissement de code d'erreur de forage et/ou de moteur (Figure 4)
- Avertissement de bas niveau de carburant (Figure 4)
- Témoin de fluide de forage (Figure 4)

Le témoin du fluide de forage s'affiche en 3 couleurs :

- Rouge : le fluide ne circule pas ; la pompe à boue approche de la pression maximum
- Jaune : la machine est en marche et le fluide est en attente
- Vert : le fluide circule

- Forage automatique ACTIVÉ (Figure 4)

Fonctions de forage principales affichées sur l'écran de couple

Pour accéder à cet écran, appuyez sur la flèche vers le bas des [Fonctions de forage principales affichées sur l'écran de pression](#) (page 2).

Cet écran indique le couple de rotation en pi-lb (ft-lb), la pression du fluide de forage en psi, la force du chariot en lb et le débit du fluide de forage en gpm (Figure 4).

L'écran comprend également 4 indicateurs (listés de haut en bas au centre de l'écran) qui fournissent les indications suivantes :

- Avertissement de code d'erreur de forage et/ou de moteur (Figure 4)
- Avertissement de bas niveau de carburant (Figure 4)
- Témoin de fluide de forage (Figure 4)

Le témoin du fluide de forage s'affiche en 3 couleurs :

- Rouge : le fluide ne circule pas ; la pompe à boue approche de la pression maximum
- Jaune : la machine est en marche et le fluide est en attente

– Vert : le fluide circule

- Forage automatique ACTIVÉ (Figure 4)




Figure 4

Fonctions de forage principales affichées sur l'écran de couple

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. Couple de rotation (pi-lb) | 5. Débit de fluide de forage (gpm) |
| 2. Témoin d'anomalie de forage | 6. Témoin de forage automatique |
| 3. Témoin de bas niveau de carburant | 7. Témoin de fluide de forage |
| 4. Pression de fluide de forage (psi) | 8. Indicateur de force de chariot (lb) |

Remarque: Sélectionnez les unités métriques en appuyant simultanément sur la flèche gauche, la flèche droite et la bouton 8.

Écran de vitesse de rotation de forage

Pour accéder à cet écran, appuyez sur le bouton OK de l'Écran principal (page 1).

Cet écran permet à l'utilisateur d'augmenter ou de réduire la vitesse de rotation maximale de la foreuse.

Pour changer la vitesse de rotation de la foreuse, procédez comme suit :

1. Appuyez de manière prolongée sur le bouton OK.
2. Appuyez sur la flèche vers la gauche pour réduire la vitesse maximale ou sur la flèche vers la droite pour l'augmenter (Figure 5).
3. Relâchez le bouton OK pour programmer la vitesse de rotation de la foreuse (Figure 5).

Remarque: L'icône du bouton 8 ne concerne que les versions du logiciel K et suivantes (Figure 25).




Figure 5

Écran de vitesse de rotation de forage

- | | |
|---|---|
| 1. Indicateur de vitesse de rotation de foreuse | 3. Bouton OK (règle la vitesse de rotation de la foreuse) |
| 2. Flèche vers la droite (augmentation de la vitesse) | 4. Flèche vers la gauche (diminution de la vitesse) |

Écran de commande de puissance

La commande de puissance permet à l'utilisateur de changer le régime (tr/min) auquel peut descendre le moteur avant l'intervention du système de commande de puissance.

La commande de puissance permet d'utiliser la machine à bas régime, pour que le moteur puisse caler sous de lourdes charges.

Remarque: Par exemple, lorsque le régime moteur (tr/min) est réduit de moitié, le moteur peut caler sous de lourdes charges.

Après avoir sélectionné la commande de puissance (Figure 2), sélectionnez l'une des options suivantes :

- Appuyez sur le bouton 1 pour activer le régime moteur (tr/min) à 90 %, comme montré à la Figure 6.
- Appuyez sur le bouton 2 pour activer le régime moteur (tr/min) à 75 %, comme montré à la Figure 6.
- Appuyez sur le bouton 3 pour activer le régime moteur (tr/min) à 50 %, comme montré à la Figure 6.
- Appuyez sur le bouton 4 pour retourner à l'écran principal (Figure 6).

Remarque: L'icône du bouton 8 ne concerne que les versions du logiciel K et suivantes (Figure 25).




Figure 6

Écran de commande de puissance

- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| 1. Retour à l'écran précédent | 3. Régime moteur (tr/min) à 75 % |
| 2. Régime moteur (tr/min) à 50 % | 4. Régime moteur (tr/min) à 90 % |




Figure 7

- | | |
|---|--|
| 1. Poussée maximum sélectionnée | 4. Baisse de pression de chariot maximum |
| 2. Limitation de la pression du chariot – Les icônes sont rouges quand la limitation de la poussée est désactivée et vertes quand elle est activée. | 5. Commande de marteau pneumatique |
| 3. Augmentation de la pression de chariot maximum | 6. Sélection de mode des leviers de commande |

Écran de pression de chariot

Pour accéder à cet écran, appuyez sur la flèche vers le bas des [Fonctions de forage principales affichées sur l'écran de couple](#) (page 2).

Lorsque cet écran s'affiche, la pression de chariot sélectionnée (bouton 7) est en position ACTIVÉE (vert) ou DÉSACTIVÉE (rouge), comme montré à la [Figure 7](#).

Écran de sélection de commandes

Pour accéder à cet écran, sélectionnez les fonctions du levier de commande à partir l' [Écran de pression de chariot](#) (page 4).

Deux modes de commande sont disponibles et se présentent comme suit :

- Mode I – Place les fonctions de forage sur le levier de commande droit, tandis que le levier de commande gauche permet d'activer les fonctions du chargeur de tiges et des clés ([Figure 8](#))

Appuyez sur le bouton 4 pour sélectionner ce mode ([Figure 8](#)).

- Mode II – il répartit les fonctions de forage, des clés et de chargement des tiges entre les leviers de commande gauche et droit ([Figure 8](#))

Appuyez sur le bouton 8 pour sélectionner ce mode ([Figure 8](#)).




Figure 8

Écran de sélection de commandes

1. Mode I

2. Mode II

Écran des données machine

Cet écran contient les données suivantes :

- Le modèle et le numéro de série de la machine (Figure 9).
- Le nombre d'heures de fonctionnement du moteur (Figure 9).
- Le nombre de gallons de fluide de forage utilisés et le nombre réinitialisable de gallons de fluide de forage (boue) utilisés (Figure 9).

Remarque: Appuyez sur le bouton 3 pour réinitialiser le nombre de gallons de fluide de forage (boue) utilisés depuis la dernière réinitialisation (Figure 9).




Figure 9

Écran des données machine

- | | |
|--|--|
| 1. Modèle et numéro de série de la machine | 4. Réinitialisation du nombre de gallons de fluide de forage (boue) utilisés |
| 2. Nombres d'heures de fonctionnement du moteur | 5. Écran précédent |
| 3. Nombre total de gallons de fluide de forage (boue) utilisés et nombre réinitialisable de gallons de fluide de forage utilisés | |

Écrans de graissage et d'entretien

Ces écrans permettent d'accéder aux calendriers d'entretien journalier et à 50 heures, 250 heures, 500 heures et 1 000 heures.

Remarque: Appuyez sur le bouton ESC (échap) pour quitter cet écran.

L'écran d'entretien journalier s'affiche une fois. Pour accéder à nouveau à l'écran, arrêtez la machine et remettez-la en marche.

Appuyez sur le bouton suivant pour ouvrir le calendrier d'entretien associé :

- Bouton 1 – calendrier d'entretien à 50 heures (Figure 11)
- Bouton 2 – calendrier d'entretien à 250 heures (Figure 12)
- Bouton 3 – calendrier d'entretien à 500 heures (Figure 13)
- Bouton 4 – calendrier d'entretien à 1 000 heures (Figure 14)




Figure 10

Écran d'entretien principal




Figure 13

Écran d'entretien à 500 heures




Figure 11

Écran d'entretien à 50 heures




Figure 14

Écran d'entretien à 1 000 heures




Figure 12

Écran d'entretien à 250 heures

Écran des codes d'erreur

Cet écran indique le nombre d'erreurs de forage qui se sont produites.

Si plus d'une erreur de forage est indiquée, appuyez sur le bouton 6 pour afficher l'erreur suivante (Figure 15).

Remarque: Si aucune erreur de forage n'est indiquée, appuyez sur le bouton OK pour quitter cet écran (Figure 15).




Figure 15

1. Nombre total d'erreurs de forage
2. Erreur de forage suivante




Figure 17

1. Nombre d'erreurs et nombre d'erreurs réinitialisées
2. Erreur suivante
3. Erreur réinitialisée

Écran des codes d'erreur enregistrés/réinitialisés




Figure 16

1. Nombre d'erreurs et nombre d'erreurs réinitialisées
2. Erreur réinitialisée
3. Erreur suivante

La figure suivante présente un exemple d'affichage de codes d'erreur.

Le texte qui précède le nombre d'apparitions de l'erreur (Occurrence Count) explique en quoi consiste l'erreur.

Écran de diagnostic et mise à jour

Pour accéder à cet écran, sélectionnez les [Écran de pression de chariot](#) (page 4).

Versions K et suivantes du logiciel seulement : utilisez cet écran pour étalonner les cames du chargeur (Figure 18) comme décrit dans Figure 26.

Versions V et suivantes du logiciel seulement : utilisez cet écran pour sélectionner l'option de commande automatique des gaz (Figure 18).




Figure 18

1. Commande automatique des gaz

Appuyez sur le bouton 6 pour ACTIVER (vert) ou DÉSACTIVER (rouge) l'option commande automatique des gaz.

Remarque: Le réglage de temps disparaît quand l'option est DÉSACTIVÉE.

L'option commande automatique des gaz est uniquement disponible quand la machine est en mode FORAGE. Elle n'est pas disponible quand la machine est en mode déplacement.

La commande automatique des gaz se déclenche quand l'option est ACTIVÉE (ON) et que le régime moteur dépasse 2300 tr/min.

En-dessous de 2300 tr/min, la sélection du régime moteur reste manuelle, que l'option commande automatique des gaz soit (DÉSACTIVÉE (OFF) ou ACTIVÉE (ON).

Appuyez sur les flèches gauche et droite pour régler le temps de 10 à 60 secondes. Les réglages sont conservés quand vous arrêtez la machine.

Toutes les fonctions doivent être désactivées (boue, forage, élévateur et clés) pendant la durée programmée pour que le moteur retourne au ralenti. L'actionnement de l'une des fonctions (boue, forage, élévateur et clés) aura pour effet de ramener le régime moteur à 2800 tr/min.

Écran de suppression de rappel d'entretien

Pour accéder à cet écran, appuyez sur le bouton 1 de l' [Écran de diagnostic et mise à jour \(page 7\)](#) pour sélectionner l'option Modification des paramètres système ([Figure 18](#)).

Pour supprimer le rappel d'entretien, saisissez le code PIN à 8 chiffres (**16527316**) dans cet écran ([Figure 19](#)) :




Figure 19

Écran de saisie du code PIN

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1. Boutons correspondant aux chiffres du code PIN | 3. Entrez le code PIN |
| 2. Le code PIN s'affiche ici | 4. Retour à l'écran précédent |

Écran du témoin de colmatage du filtre à air

Cet icône s'affiche quand l'entretien du filtre à air est nécessaire ([Figure 20](#)). Pour plus de renseignements sur l'entretien des filtres à air, reportez-vous au *Manuel de l'utilisateur* de la machine.

Remarque: L'icône du bouton 8 ne concerne que les versions du logiciel K et suivantes ([Figure 25](#)).




Figure 20

1. Témoin de colmatage de filtre à air

Écran de rotation et de chariot

Dans l' [Écran principal](#) (page 1), appuyez simultanément sur les boutons 1 et 5 pour accéder à cet écran.

L'écran de rotation et de chariot ([Figure 21](#)) contient les données suivantes :




Figure 21

- Valeur de levier de commande de rotation et de chariot
- Valeur et pourcentage de serrage
- Valeur et pourcentage de desserrage
- Valeur et pourcentage de poussée
- Valeur et pourcentage de remontée
- Indicateurs d'activation et de désactivation (On et Off) pour 2 vitesses (two-speed), contacteur de siège (seat switch), rotation de came (cam rotation), recul de chariot (carriage back) et extension des bras (arms out)

Écran d'activation d'équipements auxiliaires

Appuyez sur la flèche vers le bas de l' [Écran de rotation et de chariot](#) (page 9) pour ouvrir cet écran.

L'écran d'activation d'équipements auxiliaires ([Figure 22](#)) contient les données suivantes :




Figure 22

- Indicateurs d'activation et de désactivation (On et Off) de serrage (clamps) et desserrage des clés (wrench breakout), applicateur de composé d'étanchéité (TJC applicator), réglage (setup), rotation de tiges (pipe rotate), bras de pince (pipe arms), pince à tiges (pipe grip) et élévateur de tiges (pipe elevator)
- Valeur et pourcentage multifonction

Écran de données de fluide de forage

Appuyez sur la flèche vers le bas de l' [Écran d'activation d'équipements auxiliaires](#) (page 9) pour ouvrir cet écran.

L'écran de données de fluide de forage ([Figure 23](#)) contient les données suivantes :




Figure 23

- Indicateurs d'activation et de désactivation (On et Off) de fluide de forage (mud), augmentation de débit (flow increase), réduction de débit (flow decrease) et fluide de forage max. (mud max)
- Indicateurs d'activation et de désactivation (On et Off) de contacteur de siège (seat switch) et réglage (setup)
- Pourcentage (mud %) et valeur de fluide de forage (mud output)

Écran de données d'entraînement de chenilles

Appuyez sur la flèche vers le bas de l' [Écran de données de fluide de forage](#) (page 9) pour ouvrir cet écran.

L'écran de données d'entraînement de chenilles (Figure 24) contient les données suivantes :




Figure 24

- Valeur de déplacement avant gauche (left forward), arrière gauche (left reverse), avant droit (right forward) et arrière droit (right reverse) des chenilles

- Sortie marche avant/point mort/marche arrière (FNR) et levier de direction
- Indicateurs d'activation et de désactivation (On et Off) de contacteur de siège (seat switch) et réglage (setup)

Écran de sélection de rangée de tiges

Versions K et suivantes du logiciel seulement

Cet écran permet de sélectionner la rangée de tige(s) à utiliser.

Pour accéder à cet écran, appuyez sur le bouton 8 de l' [Écran principal](#) (page 1).

Pour sélectionner la rangée de tiges, procédez comme suit :

- Appuyez sur la flèche vers la droite ou la gauche pour sélectionner le numéro de la rangée à laquelle vous souhaitez accéder ([Figure 25](#)).




Figure 25

Écran de sélection de rangée de tiges

- Sélecteur de rangée
- Numéro de rangée
- Masquer la fenêtre latérale
- Flèche vers la droite
- Flèche vers la gauche

- Après avoir placé la flèche sous le numéro de la rangée à accéder, appuyez sur le bouton 8 ([Figure 25](#)) pour masquer la fenêtre latérale.

Écran d'étalonnage de came de chargeur

Versions K et suivantes du logiciel seulement

Pour accéder à cet écran, appuyez sur le bouton 1 de l' [Écran de diagnostic et mise à jour](#) (page 7).

Cet écran vous permet de régler la position des rangées du porte-tiges.

Appuyez sur les boutons suivants pour régler la position voulue :

- Bouton 1 – Réglage à la position 1 (Figure 26)
- Bouton 2 – Réglage à la position 2 (Figure 26)
- Bouton 3 – Réglage à la position 3 (Figure 26)

Pour régler la position de charge ou de décharge, appuyez sur le bouton 5 (Figure 26).




Figure 26

Écran d'étalonnage de came de chargeur

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Réglage de position | 3. Came de chargeur non réglée (X dans cercle) |
| 2. Numéro de rangée | 4. Réglage de la position de charge/décharge |

Si les valeurs d'étalonnage sont acceptables, Calibration Complete (étalonnage terminé) s'affiche. Dans le cas contraire, Calibration Fail (échec d'étalonnage) s'affiche.

Écran du témoin de collision

Versions K et suivantes du logiciel seulement

Le chariot s'arrête et l'icône s'affiche s'il se produit une collision entre la tête de forage et le chargeur de tige/bras (Figure 27).

Remarque: L'icône du bouton 8 ne concerne que les versions K et suivantes du logiciel.




Figure 27

1. Icône de collision

Pour effacer l'icône d'avertissement de collision, appuyez de manière prolongée sur le bouton (Figure 28) tout en déplaçant le chariot ou la came.




Figure 28

Écran de sélection du réglage des tiges

Versions T et suivantes du logiciel seulement

Cet écran vous permet de réduire le nombre d'opérations nécessaires pour charger les tiges.

Pour accéder à cet écran, appuyez sur le bouton 1 de l'Écran principal (page 1) ou de l'Fonctions de forage principales affichées sur l'écran de pression (page 2).

- Bouton 2 : pousser la tige
- Bouton 3 : neutre
- Bouton 4 : tirer la tige




Figure 29

1. Sélecteur de réglage des tiges