FORM NO. 3316-822 EN

TORO®

MODEL NO. 20801BC—4900001 & up
MODEL NO. 20806BC—4900001 & up

ADDENDUM

48 CM RECYCLER®
MOWER

Safety

1. Repair or replace damaged parts, including decals. Check all safety devices before each use.
2. Engine, blade and traction drive (self-propelled model) are designed to stop when the engine kill control bar is released. Ensure the engine kill control bar and brake function properly before each use of the mower.

Set up Instructions

Install the Starter Rope

1. Pull the starter rope through the rope guide on the handle. To make the rope easier to loop, squeeze the control bar on the handle to release the blade brake.




Figure 1

1. Rope Guide
2. Starter Rope

Starting, Stopping, and Self-Propelling

(self-propelled model only)

1. CONTROLS—Traction control (self-propelled model), throttle, engine kill control bar and fingertip starter are on the handle (Figures 2 and 3)




Figure 2

Hand push model

1. Fingertip starter
2. Throttle
3. Engine kill control bar




Figure 3

Self-propelled model

1. Fingertip starter
2. Engine kill control bar
3. Traction control lever
4. Throttle

2. Push spark plug wire onto the spark plug.
3. STARTING—Move the throttle to the FAST position. When starting a cold engine, press the primer (on the left side of the engine) three times.

4.a. HAND PUSH MODEL—Squeeze the control bar until it contacts the handle. Pull the recoil starter

out until positive engagement results; then pull vigorously to start the engine. When the engine starts, regulate the throttle as desired between FAST and SLOW.

4.b. SELF-PROPELLED MODEL—Move the traction control lever forward (toward the engine) (Fig. 4) and squeeze the control bar until it contacts the handle. Pull the recoil starter out until positive engagement results; then pull vigorously to start the engine. Lower the control bar halfway and move the traction control lever backward (toward the operator) (Fig. 5). Slowly squeeze the control bar against the handle to engage the traction mechanism (Fig. 6). Regulate the throttle as desired between FAST and SLOW.




Figure 4

Self-propelled model

1. Fingertip starter
2. Engine kill control bar
3. Traction control lever




Figure 5

Self-propelled model

1. Fingertip starter
2. Engine kill control bar
3. Traction control lever




Figure 6

Self-propelled model

1. Engine kill control bar

5. STOPPING—Release the control bar and stay behind the handle until the engine and blade stop. For self-propelled model, move the traction control lever forward (toward the engine). Pull the wire off the spark plug if the mower will be unattended or not used.

6. GROUND SPEED/SELF-PROPEL OPERATION

(self-propelled models only)—The mower is equipped with a single ground speed. When the control bar is tight against the handle, the mower will self-propel at maximum ground speed.

ADJUSTING THE BRAKE CABLE

Whenever a new blade brake cable assembly in installed, an adjustment is required.

1. Stop the engine. Pull the wire off the spark plug.

2. CHECK ADJUSTMENT—Move the control bar toward the handle until the slack in the wire is removed. The gap between the brake lever and the handle must be 3⁄32"– 1⁄8".

3. ADJUST CABLE CONDUIT—Loosen the nut on the cable bracket. Insert 3⁄32"– 1⁄8" object between the brake lever and handle. Pull down on the cable conduit until all slack is removed from the wire. Then tighten the nut.




Figure 7
Self-Propelled model only

1. Brake lever
2. Control bar
3. Cable bracket
4. Nut
5. Cable conduit




Figure 8
Hand push model only

1. Handle
2. Control bar
3. Brake lever

FORM NO. 3316-822 FR

TORO®

MODÈLE NO. 20801BC—4900001 et AU-DESSUS
MODÈLE NO. 20806BC—4900001 et AU-DESSUS

SUPPLÈMENT

48 CM RECYCLER®
TONDEUSE

Sécurité

1. Réparer ou remplacer les pièces endommagées, y compris les adhésifs. Vérifier l'état de tous les dispositifs de sécurité avant chaque utilisation.

2. Le moteur, la lame et la transmission aux roues (modèle autotracté) sont conçus pour s'arrêter quand la barre de commande d'arrêt du moteur est relâchée. S'assurer que la barre de commande d'arrêt du moteur et le frein fonctionnent correctement avant chaque utilisation de la tondeuse.

Installation du câble de démarreur

1. Faire passer le câble à travers le guide placé sur le guidon. Pour faciliter l'opération, serrer la barre de commande sur le guidon pour relâcher le frein de lame.




Figure 1

1. Guide-câble
2. Câble de démarreur

Démarrage, arrêt et autopropulsion (modèle autotracté seulement)

1. COMMANDES - la commande de traction (modèle autotracté seulement), la commande des gaz, la barre de commande d'arrêt du moteur et le démarreur au doigt sont situés sur le guidon (Figures 2 et 3).




Figure 2
Modèle à pousser

1. Starter au doigt
2. Barre de commande d'arrêt de moteur
3. Commande des gaz




Figure 3
Modèle autotracté

1. Starter au doigt
2. Barre de commande d'arrêt de moteur
3. Manette de commande de traction
4. Commande des gaz

2. Brancher le fil sur la bougie d'allumage.

3. DEMARRAGE—placer la commande des gaz sur FAST (RAPIDE). Pour démarrer un moteur à froid, appuyer d'abord 3 fois sur le dispositif d'amorçage (côté gauche du moteur)

4a. MODELE A POUSSER—Serrer la barre de commande jusqu'à ce qu'elle touche le guidon. Tirer le lanceur à enroulement jusqu'à ce qu'il s'engage vraiment; tirer ensuite vigoureusement pour faire démarrer le moteur. Lorsque le moteur démarre, régler la commande des gaz selon besoin entre FAST (RAPIDE) et SLOW (LENT).

4b. MODELE AUTOTRACTE—Déplacer la manette de commande de traction vers l'avant (vers le moteur) (Fig. 4) et serrer la barre de commande jusqu'à ce qu'elle touche le guidon. Tirer le lanceur à enroulement jusqu'à ce qu'il s'engage vraiment; tirer ensuite vigoureusement pour faire démarrer le moteur. Abaisser la barre de commande à mi-course et ramener la manette de commande de traction en arrière (vers l'utilisateur) (Fig. 5). Serrer doucement la barre de commande contre le guidon pour embrayer le mécanisme de traction (Fig 6.). Régler la commande des gaz selon besoin entre FAST (RAPIDE) et SLOW (LENT).




Figure 4
Modèle autotracté

1. Starter au doigt
2. Barre de commande d'arrêt de moteur
3. Manette de commande de traction

5. ARRET—Relâcher la barre de commande et rester derrière le guidon jusqu'à ce que le moteur et la lame se soient arrêtés. Pour le modèle autotracté, déplacer la manette de commande de traction vers l'avant (vers le moteur). Débrancher le fil de la bougie d'allumage avant de quitter la tondeuse ou si elle ne doit plus être utilisée.

6. VITESSE AU SOL/FONCTIONNEMENT DE L'AUTOPROPULSION

(Modèles autotractés seulement)—la tondeuse n'a qu'une seule vitesse au sol. Lorsque la barre de commande est complètement serrée contre le guidon, la tondeuse se propulse à la vitesse au sol maximale.




Figure 5

Modèle autotracté

1. Starter au doigt
2. Barre de commande d'arrêt de moteur
3. Manette de commande de traction




Figure 6

Modèle autotracté

1. Barre de commande d'arrêt de moteur

REGLAGE DU CABLE DE FREIN

Un réglage est nécessaire à chaque remplacement de l'ensemble câble de frein.

1. Arrêter le moteur. Débrancher le fil de la bougie d'allumage.

2. CONTROLE DU REGLAGE - Rapprocher la barre de commande du guidon jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de mou dans le câble. L'espace entre la manette de frein et le guidon doit être de 3⁄32"– 1⁄8" (2,4–3,2mm). Voir le point 3 pour le réglage.

3. CONTROLE DU CONDUIT DU CABLE DE FREIN - Desserrer l'écrou sur le support de câble. Introduire un objet de 3⁄32"– 1⁄8" (2,4–3,2mm)–entre la manette de frein et le guidon. Tirer le conduit du câble vers le bas jusqu'à ce qu'il 'y ait plus de mou dans le câble. Resserrer l'écrou.




Figure 7

Modèle autotracté seulement

1. Manette de frein
2. Barre de commande
3. Support de câble
4. Ecrou
5. Conduit de câble




Figure 8

Modèle à pousser seulement

1. Guidon
2. Barre de commande
3. Manette de frein

FORM NO. 3316-822 GR

TORO®

MODELL Nr. 20801BC—4900001 und darüber
MODELL Nr. 20806BC—4900001 und darüber

NACHTRAG

48 CM RECYCLER®
MÄHER

Sicherheit

1. Defekte Teile, einschl. Hinweis- und Warnschilder, ersetzen oder instand setzen. Vor jedem Gebrauch sind alle Sicherheitseinrichtungen zu kontrollieren.

2. Motor, Messerbalken und Antrieb (Selbstfahrer) sind so ausgelegt, daß sie zum Stillstand kommen, wenn der Sicherheitsbügel losgelassen wird. Vor jedem Gebrauch des Mähers sicherstellen, daß Sicherheitsbügel und Bremse vorschriftsmäßig funktionieren.

Montage des Starter-Zugseils

1. Das Zugseil durch die Seilführung am Handgestänge einfädeln. Um das Aufwickeln des Seils zu vereinfachen, ist der Sicherheitsbügel am Handgestänge zu drücken, wodurch die Messerbalkenbremse gelöst wird.




Bild 1

1. Seilführung
2. Zugseil

Anlassen, Stoppen und Selbstantrieb (nur Selbstfahrer)

1. BEDIENUNGSELEMENTE - Antriebshebel (nur Selbstfahrer), Gashebel, Sicherheitsbügel und Leichtstarter befinden sich am Handgestänge (Bilder 2 und 3).




Bild 2

Mäher ohne Antrieb

1. Leichtstarter
2. Sicherheitsbügel
3. Gashebel




Bild 3

Selbstfahrer

1. Leichtstarter
2. Sicherheitsbügel
3. Antriebshebel
4. Gashebel

2. Den Zündkerzenstecker auf die Kerze stecken.

3. ANLASSEN—Den Gashebel auf FAST [VOLL-GAS] stellen. Vor Anlassen eines kalten Morors, zuerst den Ansaugerstößel dreimal drücken (linke Motorseite)

4a. MÄHER OHNE ANTRIEB—Den Sicherheitsbügel soweit drücken, bis er das Handgestänge berührt. Den Rücklaufstarter soweit herausziehen, bis er positiv anspricht, dann kräftig durchziehen, um den Motor anzulassen. Springt der Motor an, den Gashebel nach Wunsch zwischen FAST [VOLLGAS] und SLOW [LEERLAUF] stellen.

4b. SELBSTFAHRER—Den Antriebshebel vorwärts schieben (in Richtung Motor) (Bild 4)und den Sicherheitsbügel soweit drücken, bis er das Handgestänge berührt. Den Rücklaufstarter soweit herausziehen, bis er positiv anspricht, dann kräftig durchziehen, um den Motor anzulassen. Den Sicherheitsbügel ungefähr in die Mitte seines Bewegungsraumes stellen und den Antriebshebel rückwärts ziehen (in Richtung Bediener) (Bild 5). Den Sicherheitsbügel langsam gegen das Handgestänge drücken, um den Antrieb zuzuschalten (Bild 6). Den Gashebel nach Wunsch zwischen FAST [VOLLGAS] und SLOW [LEERLAUF] stellen.




Bild 4

Selbstfahrer

1. Leichtstarter
2. Sicherheitsbügel
3. Antriebshebel

5. STOPPEN—Den Sicherheitsbügel loslassen und hinter dem Handgestänge bleiben, bis Motor und Messerbalken zum kompletten Stillstand gekommen sind. Bei Selbstfahrern ist der Antriebshebel vorwärts zu schieben (in Richtung Motor). Den Zündkerzenstecker abziehen, wenn der Mäher entweder unbeaufsichtigt bleiben muß oder länger nicht benutzt werden soll.

6. FAHRGESCHWINDIGKEIT/SELBSTFAHRBETRIEB

(nur Selbstfahrer)—Der Mäher hat eine Fahrgeschwindigkeit. Wenn der Sicherheitsbügel eng am Handgestänge anliegt, fährt der Mäher mit maximaler Geschwindigkeit.




Bild 5

Selbstfahrer

1. Leichtstarter
2. Sicherheitsbügel
3. Antriebshebel




Bild 6

Self-propelled model

1. Sicherheitsbügel

EINSTELLEN DES BREMSZUGES

Bei jeder Montage eines neuen Messerbalken-Bremszuges ist eine Einstellung erforderlich.

1. Den Motor abstellen und den Zündkerzenstecker abziehen.

2. DIE EINSTELLUNG KONTROLLIEREN—Den Sicherheitsbügel in Richtung Handgestänge ziehen, bis der Durchhang im Zug aufgenommen ist. Der Abstand zwischen Bremshebel und Handgestänge muß zwischen 3⁄32”– 1⁄8 (2,4 und 3,2 mm) liegen.

Für Einstellungen, siehe Schritt 3.

3. BOWDENZUG KONTROLLIEREN—Die Mutter an der Zugschelle lockern. Einen 3⁄32"– 1⁄8" (2,4–3,2 mm) Gegenstand zwischen Bremshebel und Handgestänge einführen. Den Bowdenzug soweit nach unten ziehen, bis aller Durchhang aus dem Zug entfernt ist. Dann die Mutter wieder festziehen.




Bild 7

Nur Selbstfahrer

1. Bremshebel
2. Sicherheitsbügel
3. Zugschelle
4. Mutter
5. Bowdenzug




Bild 8

Nur Mäher ohne Antrieb

1. Handgestänge
2. Sicherheitsbügel
3. Bremshebel

FORM NO. 3316-822 DU

TORO®

MODEL NO. 20801BC—4900001 en boven
MODEL NO. 20806BC—4900001 en boven

ADDENDUN

48 CM RECYCLER®
MAAIER


Veiligheid

1. Repareer of vervang beschadigde onderdelen, inclusief decalplaatjes. Controleer alle veiligheidsinrichtingen vóór elk gebruik.

2. Motor, blad en tractieaandrijving (gemotoriseerd model) zijn ontworpen om te stoppen wanneer de motoruitschakeling-regelstang wordt losgelaten. Alvorens de maaier te gebruiken dient u zich ervan te overtuigen dat deze, evenals de rem, goed werkt.

Installatie van het startkoord

1. Trek het startkoord door de koordgeleider op de handgreep. Om makkelijker lussen te vormen drukt u de regelstang tegen de handgreep zodat de bladrem wordt ontspannen.




Afbeelding 1

1. Koordgeleider
2. Startkoord


Starten, stoppen en gemotoriseerde voortbeweging (uitsluitend van toepassing bij het op eigen kracht rijdende model)

1. BEDIENING - Tractieregeling (gemotoriseerd model), gashendel, motoruitschakeling-regelstang en handbediende starter bevinden zich alle op de handgreep (Afbeeldingen 2 en 3).



Afbeelding 2
Handmaaier

1. Handbediende starter
2. Motoruitschakeling-regelstang
3. Gashendel



Afbeelding 3
Gemotoriseerd model


1. Handbediende starter
2. Motoruitschakeling-regelstang
3. Tractieregelhefboom
4. Gashendel

2. Druk de bougiekabel op de bougie.

3. STARTEN—zet de gashendel in de FAST (snel) stand. Wanneer de motor koud wordt gestart, dient eerst de primer (voorverwarmingsknop) driemaal te worden ingedrukt (aan de linkerkant van de motor)


4a. HANDMAAIER—Druk de regelstang tegen de handgreep. Trek de terugwindstarter uit tot inschakeling zich aankondigt en trek daarna krachtig om de motor te starten. Wanneer deze loopt, dient u de gashendel naar wens te reguleren tussen FAST (snel) en SLOW (langzaam).

4b. GEMOTORISEERD MODEL—Zet de tractieregelhefboom vooruit (naar de motor toe) (Afb 4) en druk de regelstang tegen de handgreep. Trek de terugwindstarter uit tot inschakeling zich aankondigt en trek daarna krachtig om de motor te starten. Breng de regelstang halverwege omlaag en trek de tractieregeling naar achteren (in de richting van de gebruiker) (Afb 5). Druk de regelstang nu langzaam tegen de handgreep om het tractiemechanisme in te schakelen (Afb 6). Reguleer de gashendel naar wens tussen FAST en SLOW.




Afbeelding 4
Gemotoriseerd model

1. Handbediende starter
2. Motoruitschakeling-regelstang
3. Tractieregelhefboom



Afbeelding 5
Gemotoriseerd model

1. Handbediende starter
2. Motoruitschakeling-regelstang
3. Tractieregelhefboom



Afbeelding 6
Gemotoriseerd model

1. Motoruitschakeling-regelstang

5. STOPPEN—Ontspan de regelstang en blijf achter de handgreep totdat de motor en het blad tot stilstand zijn gekomen. Bij het gemotoriseerde model wordt daarna de tractieregelhefboom naar voren gezet (richting motor). Als de maaier zonder toezicht of ongebruikt blijft, dient de bougiekabel van de bougie te worden losgehaald.

6. GRONDSNELHEID/GEMOTORISEERDE WERKING

(alleen van toepassing bij zichzelf voortbewegende modellen)

De maaier is uitgerust met een enkele grondsnelheid. Wanneer de regelstang strak tegen de handgreep wordt gehouden, rijdt de maaier automatisch met maximale grondsnelheid vooruit.


BIJSTELLING VAN DE REMKABEL

Wanneer een nieuwe bladremkabel wordt geïnstalleerd, is bijstelling noodzakelijk.

1. Zet de motor stil. Trek de bougiekabel van de bougie.


2. CONTROLE VAN DE BIJSTELLING. Druk de regelstang tegen de handgreep tot de speling in de kabel is opgeheven. De ruimte tussen remhefboom en handgreep moet tussen 3⁄32"– 1⁄8" (2,4-3,2 mm) bedragen. Zie fase 3 voor bijstelling.

3. CONTROLE VAN DE KABELMANTEL - Draai de moer op de kabelklem los. Steek een voorwerp met een afmeting van 3⁄32"– 1⁄8" (3,2 tot 4,8) mm tussen remhefboom en handgreep. Trek de kabelmantel omlaag tot alle speling in de kabel is opgeheven. Draai de moer weer vast



Afbeelding 7
Alleen gemotoriseerd model

1. Remhefboom
2. Regelstang
3. Kabelklem
4. Moer
5. Kabelmantel



Afbeelding 8
Alleen handmaaier

1. Handgreep
2. Regelstang
3. Remhefboom

FORM NO. 3316-822 IT

TORO®

MODELLO 20801BC—4900001 e seguenti
MODELLO 20806BC—4900001 e seguenti

APPENDICE

48 CM RECYCLER®
TOSAERBA

Sicurezza

1. Rimovente) devono fermarsi quando si rilascia la sbarra di arresto del motore. Prima di utilizzare il tosaerba verificare sempre che la sbarra di arresto del motore ed il freno funzionino correttamente.

2. Motore, lama e trasmissione (modello semovente) devono fermarsi quando si rilascia la sbarra di arresto del motore. Prima di utilizzare il tosaerba verificare sempre che la sbarra di arresto del motore ed il freno funzionino correttamente.

Montare il cavo di avviamento

1. Tirare il cavo di avviamento attraverso il guidacavo sull'impugnatura. La formazione del cappio viene agevolata premendo la sbarra di comando sull'impugnatura per rilasciare il freno della lama.




Fig. 1

1. Guidacavo
2. Cavo di avviamento

Avviamento, arresto ed auto-propulsione

(solo modello semovente)

1. COMANDI - Il comando della trasmissione (modello semovente), la leva del gas, la sbarra di arresto del motore e il pulsante di avviamento sono sull'impugnatura (Fig. 2 e 3).




Fig. 2

Gemotoriseerd modelModello a spinta manuale

1. Pulsante di avviamento
2. Sbarra di arresto del motore
3. Leva del gas

2. Premere il cappellotto sulla candela.

3. AVVIAMENTO—Mettere la leva del gas in posizione FAST di miscela. Prima di avviare il motore freddo premere tre volte l'iniettore (lato sinistro del motore)




Fig. 3

Modello semovente

1. Pulsante di avviamento
2. Sbarra di arresto del motore
3. Leva di comando della trasmissione
4. Leva del gas

4a. MODELLO A SPINTA MANUALE—Premere la sbarra di comando fin quando non viene a contatto con l'impugnatura. Tirare il cavo di avviamento per innestarlo, quindi tirarlo con forza per avviare il motore. Quando il motore si avvia, regolare il gas tra FAST e SLOW.

4b. MODELLO SEMOVENTE—Spostare in avanti la leva di comando della trasmissione (verso il motore) (Fig 4) e premere la sbarra di comando finché non tocca l'impugnatura. Tirare il cavo di avviamento finché non si innesta, quindi tirarlo con forza per avviare il motore. Abbassare a metà la sbarra di comando e spostare indietro la leva di comando della trasmissione verso l'operatore (Fig 5). Premere lentamente la sbarra di comando contro l'impugnatura per innestare il meccanismo di trasmissione (Fig 6). Regolare il gas tra FAST e SLOW.

5. ARRESTO—Rilasciare la sbarra di comando e rimanere dietro l'impugnatura fin quando motore e lama si arrestano. Con il modello semovente spostare in avanti la leva di comando della trasmissione (verso il motore). Togliere il cappellotto dalla candela durante le pause di utilizzo e quando il tosaerba viene lasciato incustodito.

6. VELOCITÀ/AUTOPROPULSIONE

(Solo modello semovente)—Il tosaerba è provvisto di una sola velocità. Quando la sbarra di comando viene premuta contro l'impugnatura il tosaerba si sposta alla massima velocità.




Fig. 4

Modello semovente

1. Pulsante di avviamento
2. Sbarra di arresto del motore
3. Leva di comando della trasmissione




Fig. 5

Modello semovente

1. Pulsante di avviamento
2. Sbarra di arresto del motore
3. Leva di comando della trasmissione




Fig. 6

Modello semovente

1. Sbarra di arresto del motore

MESSA A PUNTO DEL CAVO DEL FRENO

Quando viene montato un nuovo cavo per il freno della lama è necessario effettuarne la messa a punto.

1. Arrestare il motore e togliere il cappellotto dalla candela.

2. VERIFICARE LA MESSA A PUNTO - Spostare la sbarra di comando verso l'impugnatura fin quando il cavo è teso. La distanza tra la leva del freno e l'impugnatura deve essere di 3⁄32"– 1⁄8 (2,4mm - 3,2mm). Per la messa a punto si rimanda al punto 3.

3. Allentare il dado della staffa del cavo. Inserire un oggetto dello spessore di 3⁄32"– 1⁄8 (2,4mm - 3,2mm) tra la leva del freno e l'impugnatura. Premere sulla canaletta fin quando il cavo è completamente teso, quindi serrare il dado.




Fig. 7

Solo modello semovente

1. Leva del freno
2. Sbarra di comando
3. Staffa del cavo
4. Dado
5. Canaletta del cavo




Fig. 8

Solo modello a spinta manuale

1. Impugnatura
2. Sbarra di comando
3. Leva del freno

FORM NO. 3316-822 SP

TORO®

MODELO No. 20801BC—4900001 y siguientes
MODELO No. 20806BC—4900001 y siguientes

APÈNDICE

CORTADORA DE 48 CM RECYCLER®

Seguridad

1. Reparar o reemplazar las piezas dañadas, incluyendo los rótulos. Comprobar todos los dispositivos de seguridad antes de cada uso.

2. El motor, la cuchilla y el mecanismo de tracción (modelo autopropulsado) están diseñados para parar cuando se suelta la barra de control de detención del motor. Asegúrese de que la barra de control de detención del motor y el freno funcionen debidamente antes de cada uso de la segadora.

Montaje del cable del arrancador

1. Tirar del cable del arrancador a través de la guía del mismo en el mango. Para hacer que el cable se enrosque mejor, apretar la barra de control sobre el mango para soltar el freno de la cuchilla.




Figura 1

1. Guía del cable
2. Cable del arrancador

Arranque, paro y autopropulsión

(modelo autopropulsado solamente)

1. MANDOS—El mando de tracción (modelo autopropulsado), regulador de admisión, barra de control de detención del motor y el arrancador con la punta de los dedos están en el mango (Figuras 2 y 3).




Figura 2

Modelo empujado a mano

1. Arrancador punta dedos
2. Barra control detención motor
3. Regulador de admisión




Figura 3

Modelo autopropulsado

1. Arrancador punta dedos
2. Palanca mando tracción
3. Barra control detención motor
4. Regulador admisión

2. Empujar el cable de la bujía en la misma.

3. ARRANQUE—Mover el regulador a la posición FAST (RAPIDO). Al arrancar el motor en frío, pulse el cebador tres veces antes de arrancar (lado izquierdo del motor)

4a. MODELO EMPUJADO A MANO—Apretar la barra de control hasta que toque el mango. Tirar del arrancador de retroceso hasta que se enganche; tirar entonces fuertemente para arrancar el motor. Cuando arranque el motor, ajustar el regulador según se desee entre FAST (RAPIDO) y SLOW (DESPACIO).

4b. MODELO AUTOPROPULSADO—Mover la palanca de mando de tracción adelante (hacia el motor) (Figura 4) y apretar la barra de control hasta que toque el mango. Tirar del arrancador de retroceso hasta que se enganche; tirar entonces fuertemente para arrancar el motor. Bajar la palanca de mando a medio camino y mover la palanca de mando de tracción hacia atrás (hacia el operador) (Figura 5). Apretar lentamente la barra de control contra el mango para embragar el mecanismo de tracción (Figura 6). Ajustar el regulador como se desee entre FAST y SLOW.




Figura 4

Modelo autopropulsado

1. Arrancador punta dedos
2. Palanca mando tracción
3. Barra control detención motor

5. PARO—Soltar la barra de control y permanecer detrás del mango hasta que se paren el motor y la cuchilla. Para el modelo autopropulsado, mover la palanca de mando de tracción adelante (hacia el motor). Sacar el cable de la bujía si la segadora va a estar inatendida o sin utilizar.




Figura 5

Modelo autopropulsado

1. Arrancador punta dedos
2. Palanca mando tracción
3. Barra control detención motor




Figure 6

Modelo autopropulsado

1. Palanca mando tracción

6. VELOCIDAD RESPECTO A TIERRA/OPERACION AUTOPROPULSADA

(modelos autopropulsados solamente) - El cortacéspedes está equipado con una sola velocidad respecto a tierra. Cuando la barra de control está apretada contra el mango, el cortacéspedes se autopropulsará a máxima velocidad respecto a tierra.

AJUSTE DEL CABLE DEL FRENO

Siempre que se monte un nuevo cable del freno de cuchilla, se necesita ajustar.

1. Parar el motor. Sacar el cable de la bujía.

2. COMPROBAR EL AJUSTE—Mover la barra de control hacia el mango hasta eliminar el aflojamiento en el cable. El espacio entre la palanca del freno y el mango debe ser de 3⁄32"– 1⁄8 (2,4–3,2 mm) pulgada. Ver el paso 3 para el ajuste.

3. COMPROBAR EL CONDUCTO DE CABLE—Aflojar la tuerca del soporte de cable. Insertar un objeto de 3⁄32"– 1⁄8" (2,4–3,2mm) pulgada entre la palanca del freno y el mango. Tirar del conducto de cable hasta eliminar la flojedad del hilo. A continuación, apretar la tuerca.




Figura 7

Modelo autopropulsado solamente

1. Palanca del freno
2. Barra de control
3. Soporte de cable
4. Tuerca
5. Conducto de cable




Figura 8

Modelo empujado a mano solamente

1. Mango
2. Barra de control
3. Palanca del freno

FORM NO. 3316-822 SW

TORO®

SERIENR. 20801BC—4900001 OCH HÖGRE
SERIENR. 20806BC—4900001 OCH HÖGRE

TILLÄGE

48 CM RECYCLER
GRÄKLIPPARE


Säkerhet

1. Reparera eller byt skadade delar och dekaler. Kontrollera alla säkerhetsanordningar före varje klippning.

2. Motorn, kniven och maskindrivningen (självgående modell) är så konstruerade att de stannar när motorns stoppreglagestång slä pps. Se till att stoppreglagestången och bromsen fungerar ordentligt varje gång innan klipparen används.

Montering av startsnöre

1. Dra start snöret genom snörföringen på handtaget. Snöret går lättare att vira runt om man trycker på stoppreglagestången på handtaget för att frigöra knivbromsen.




Figur 1

1. Snörföring
2. Startsnöre


Start, stopp och självgående (endast självgående modell)

1. REGLAGE. Drivreglage (självgående modell), gasreglage, stoppreglagestång and fingertoppsstart finns på handtaget (Figur 2 oc h 3).



Figur 2
Handmodell

1. Fingertoppsstart
2. Stoppreglagestång
3. Gasreglage



Figur 3
Självgående modell


1. Fingertoppstart
2. Stoppreglagestång
3. Drivreglagespak
4. Gasreglage

2. Skjut på tändstiftskabeln på tändstiftet.

3. START. Flytta gasreglaget till FAST läge. När en kall motor startas, tryck tre gånger på startelementknappen innan start (motorns vänstra sida)

4 a. HANDMODELL. Tryck stoppreglagestången tills den vidrör handtaget. Dra ut startsnöret tills inkoppling sker och dra sedan kra ftigt för att starta motorn. När motorn startat skall gasreglaget regleras mellan FAST och SLOW.


4 b. SJÄLVGÅENDE MODELL. Flytta drivreglagespaken framåt (mot motorn) (Figur 4) och tryck stoppreglagestången tills den vidrör handtaget. D ra ut startsnöret tills inkoppling sker och dra sedan kraftigt för att starta motorn. Sänk stoppreglagestången halvvägs och flytta g asreglagespaken bakåt (mot dig) (Figur 5). Tryck sakta stoppreglagestången mot handtaget för att koppla in drivningen (Figur 6). Reglera gaspådraget så mycket som behövs mellan FAST och SLOW.



Figur 4

Självgående modell


1. Fingertoppstart
2. Stoppreglagestång
3. Drivreglagespak



Figur 5

Självgående modell

1. Fingertoppstart
2. Stoppreglagestång
3. Drivreglagespak



Figur 6

Självgående modell

1. Stoppreglagestång

5. STOPP. Släpp stoppreglagestången och stå bakom handtaget tills motorn och kniven stannar. På självgående modeller flytta gas reglagespaken framåt (mot motorn). Dra av tändstiftkabeln från tändstiftet om klipparen lämnas utan tillsyn eller ej skall användas.

6. HASTIGHET/SJÄLVGÅENDE

(Endast självgående modeller). Klipparen har bara en hastighet. När man trycker stoppreglagestången hårt mot handtaget går klipparen med max hastighet.


JUSTERING AV BROMSKABEL

När en ny knivbromskabel skall monteras behövs en justering.

1. Stanna motorn. Dra av kabeln från tändstiftet.

2. KONTROLLERA JUSTERINGEN. Flytta stoppreglagestången mot handtaget tills glappet i kabeln har försvunnit. Avståndet mellan br omsspaken och handtaget måste vara 3⁄32"– 1⁄8" (2,4 - 3,2) mm. Se punkt 3 för justering.


3. KONTROLLERA KABELHYLSAN. Lossa muttern på kabelhållaren. Placera ett föremål som är 3⁄32"– 1⁄8 " (2,4–3,2mm) stort mellan bromsspaken och ha ndtaget. Pressa ner på kabelhylsan tills allt glapp i kabeln försvunnit. Dra sedan åt muttern.



Figur 7

Endast självgående modell

1. Bromsspak
2. Stoppreglagestång
3. Kabelhållare
4. Mutter
5. Kabelhylsa



Figur 8

Endast handmodell

1. Handtag
2. Stoppreglagestång
3. Bromsspak

FORM NO. 3316-822 DA

TORO®

MODEL NR. 20801BC—4900001 og senere
MODEL NR. 20806BC—4900001 og senere

INSTRUKTIONSBOG

48 CM RECYCLER

GRÆSSLÅMASKINE ME DIREKTE SPRENDNING


Sikkerhed

1. Reparér og udskift beskadigede dele, herunder mærkater. Hver gang inden maskinen tages i brug, skal alle sikkerhedsanordninger kontrolleres.

2. Motor, kniv og manøvredrev (selvkørende model) er konstrueret, så de standser, når motorstop-kontrolstangen slippes. Hver gang inden maskinen tages i brug, skal man sørge for, at motorstop-kontrolstangen og bremsen fungerer rigtigt.

Montering af startsnoren

1. Træk startsnoren igennem snorestyret på håndtaget. Det er lettere at sætte snoren på, hvis der trykkes på kontrolstangen på håndtaget, så knivbremsen udløses.




Figur 1

1. Snorestyr
2. Startsnor

Start, standsning og selvkørsel (kun selvkørende model)

1. BETJENINGSORGANER—Manøvrekontrol (selvkørende model), gashåndtag, motorstop-kon-


trolstang og fingerspidsstarter sidder på håndtaget (figur 2 og 3).



Figur 2

Model med gående fører

1. Fingerspidsstarter
2. Motorstop-kontrolstang
3. Gashåndtag



Figur 3

Selvkørende model


1. Fingerspidsstarter
2. Motorstop-kontrolstang
3. Manøvrekontrolstang
4. Gashåndtag

2. Sæt tændrørsledningen på tændrøret.

3. START—Sæt håndtaget på HURTIGT. Ved koldstart af motoren tryk tre gange på spædeknappen inden start (venstre side af motoren)

4. MODEL MED GÅENDE FØRER—Tryk på kontrolstangen, indtil den er i kontakt med håndtaget. Træk startsnoren ud, indtil der er positiv indkobling; træk så hårdt i snoren for at starte motoren. Når motoren starter, reguleres gashåndtaget efter behov mellem HURTIGT og LANGSOMT.


4b SELVKØRENDE MODEL—Manøvrekontrolstangen føres fremad (imod motoren) (Figur 4) og der trykkes på kontrolstangen, indtil den er i kontakt med håndtaget. Træk startsnoren ud, indtil der er positiv indkobling; træk så hårdt i snoren for at starte motoren. Sænk kontrolstangen halvt ned og før manøvrekontrolstangen bagud (imod føreren) (Figur 5). Tryk langsomt kontrolstangen ind imod håndtaget for at tilkoble manøvremekanismen (Figur 6). Gashåndtaget reguleres efter behov mellem HURTIGT og LANGSOMT.



Figur 4

Selvkørende model

1. Fingerspidsstarter
2. Motorstop-kontrolstang
3. Manøvrekontrolstang




Figur 5

Selvkørende model

1. Fingerspidsstarter
2. Motorstop-kontrolstang
3. Manøvrekontrolstang

5. STANDSNING—Slip kontrolstangen og forbliv bag håndtaget, indtil motoren og kniven standser. På den selvkørende model skal manøvrekontrolstangen føres fremad (imod motoren). Hvis maskinen efterlades uden opsyn eller ikke anvendes, skal ledningen trækkes af tændrøret.



Figur 6

Selvkørende model

1. Motorstop-kontrolstang

6. KØREHASTIGHED/SELVKØRSEL

   (kun selvkørende modeller)—Maskinen har kun én kørehastighed. Når kontrolstangen er helt ind imod håndtaget, vil maskinen køre med maksimal kørehastighed.


JUSTERING AF BREMSE-KABLET

Når der monteres et nyt kabel for knivbremsen, er det nødvendigt at foretage en justering.

1. Stands motoren. Træk ledningen af tændrøret.

2. KONTROLLER JUSTERINGEN—Kontrolstangen føres imod håndtaget, indtil slækket i kablet er fjernet. Afstanden mellem bremsehåndtaget og håndtaget skal være 3/32"– 1/8" (2,4–3,2mm). Se justeringen i punkt 3.


3. KONTROLLER KABELRØRET—Løsn møtrikken på kabelbeslaget. Sæt en 3/32"– 1/8" (2,4–3,2mm) mm genstand mellem bremsehåndtaget og håndtaget. Træk ned i kabelrøret, indtil alt slæk er fjernet fra kablet. Stram så møtrikken.



Figur 7

Kun selvkørende model

1. Bremsehåndtag
2. Kontrolstang
3. Kabelbeslag
4. Møtrik
5. Kabelrør



Figur 8

Kun model med gående fører

1. Håndtag
2. Kontrolstang
3. Bremsehåndtag