Form No. 3436-850 Rev A

76 cm TimeMaster-gressklipper®

Modellnr. 21810—Serienr. 406474884 og oppover

Modellnr. 21811—Serienr. 405541084 og oppover

Brukerhåndbok

Innledning

Denne gressklipperen av skyvemodell med roterende kniver er beregnet for privat bruk. Den er hovedsakelig beregnet på å klippe gress på godt vedlikeholdte plener på private eiendommer. Hvis du bruker dette produktet til andre formål enn det er beregnet på, kan du utsette deg selv eller andre for fare.

Les denne håndboken nøye, slik at du lærer å bruke og vedlikeholde produktet på riktig måte og unngår person- eller produktskade. Du har ansvar for å bruke produktet på en riktig og sikker måte.

Gå til www.Toro.com for mer informasjon, inkludert sikkerhetstips, opplæringsmateriale og informasjon om tilbehør, hjelp til å finne en forhandler eller for å registrere produktet ditt.

Hvis maskinen må repareres, eller du trenger service, originale Toro-deler eller mer informasjon, kan du kontakte et autorisert forhandlerverksted eller Toros kundeserviceavdeling. Ha modell- og serienummer for hånden når du tar kontakt. Figur 1 viser hvor på produktet modell- og serienumrene er plassert. Skriv inn numrene i de tomme feltene.

Viktig: **Du kan skanne QR-koden på serienummermerket (hvis det finnes) med en mobil enhet for å få tilgang til garantien, deler og annen produktinformasjon**

Figur 1

1. Plassering av modell- og serienummer

Modellnr. _____

Serienr. _____

Denne brukerhåndboken identifiserer mulige farer, og markerer sikkerhetsbeskjeder gjennom sikkerhetsvarslingssymbolet (Figur 2) som varsler om en fare som kan føre til alvorlige skader eller dødsfall hvis du ikke følger de anbefalte forholdsreglene.

g000502

Figur 2

Sikkerhetsvarselssymbol

I tillegg brukes to ord for å utheve informasjon. **Viktig** gjør oppmerksom på spesiell mekanisk informasjon og **Obs** henviser til generell informasjon som det er verdt å huske på.

Dette produktet er i samsvar med alle relevante europeiske direktiver. Se eget samsvarserklæringsskjema for produktet for detaljert informasjon.

Nettomoment: Motorens brutto- eller nettomoment ble beregnet i et laboratorium av motorprodusenten i overensstemmelse med Society of Automotive Engineers (SAE) J1940 eller J2723. Når den er konfigurert til å overholde sikkerhets-, utslipps- og driftskrav, vil det faktiske dreiemomentet for motorer for gressklipper i denne klassen være betydelig lavere. Se motorprodusentens informasjon som følger med maskinen.

Sikkerhetsanordninger på maskinen skal ikke tukles med eller deaktiveres, og riktig drift må sjekkes regelmessig. Ikke prøv å justere eller tukle med motorhastighetskontrollen, da dette kan utgjøre en usikker driftstilstand, som kan føre til personskader.

© 2019—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registrer ditt produkt på www.Toro.com.

CE

Oversettelse av originalen (NO)
Trykt i Mexico
Med enerett

3436-850 A

Innhold

Ta maskinen frem fra oppbevaring 29

Innledning 1
Sikkerhet 3
Generell sikkerhet 3
Sikkerhets- og instruksjonsmerker 4
Montering 5
1 Montere og folde ut håndtaket 5
2 Montere knivkontrollbøylen 5
3 Fylle olje i motoren 6
4 Montere gressposen 7
5 Lade batteriet 7
Oversikt over produktet 8
Spesifikasjoner 9
Tilbehør/tilleggsutstyr 9
Bruk 9
Før bruk 9
Sikkerhet før bruk 9
Fylle drivstofftanken 10
Kontrollere motoroljenivået 11
Justere håndtakshøyden 11
Justere klippehøyden 12
Under bruk 12
Sikkerhet under drift 12
Starte motoren 13
Bruke selvdrift 15
Slå av motoren 16
Koble til knivbladene 16
Koble fra knivbladene 16
Kontrollere driften av knivsperresystemet 17
Resirkulere gress- og løvrester 17
Samle opp gresset 18
Sideutslipp av gress- og løvrester 18
Brukstips 19
Etter bruk 19
Sikkerhet etter bruk 19
Rengjøre maskinens underside 19
Vedlikehold 21
Anbefalt vedlikeholdsplan 21
Sikkerhet ved vedlikehold 21
Gjøre klar til vedlikehold 21
Vedlikeholde luftfilteret 22
Skifte motorolje 22
Lade opp batteriet 23
Bytte ut sikringen 24
Skift ut batteriet 24
Justere selvdrift 24
Vedlikeholde knivdrivssystemet 25
Vedlikeholde knivene 25
Kontrollere om en kniv er bøyd 26
Demontere knivene 27
Montere knivbladene 27
Lagring 29
Lagringssikkerhet 29
Generell informasjon 29
Klargjøring av drivstoffsystemet 29
Klargjøre motoren 29

Sikkerhet

Denne maskinen er laget i henhold til EN ISO-standard 5395.

Generell sikkerhet

Dette produktet kan amputere hender og føtter og slynge gjenstander opp i luften. Følg alltid alle sikkerhetsinstruksjoner for å unngå alvorlige skader.

- Les, forstå og følg instruksjonene og advarslene i denne *brukerhåndboken* og på maskinen og utstyret før du starter motoren.
- Hold hender og føtter borte fra roterende deler på maskinen. Hold deg unna alle utmatingsåpninger.
- Bruk aldri maskinen uten at alle verneplater og andre sikkerhetsanordninger sitter på plass og fungerer som tiltenkt.
- Hold tilskuere og barn borte fra arbeidsområdet. Ikke la barn bruke maskinen. Maskinen skal kun brukes av ansvarlige personer som har opplæring, er kjent med instruksjonene og er fysisk i stand til å bruke den.
- Stopp maskinen, slå av motoren, ta ut tenningsnøkkelen (hvis utstyrt), og vent til alle bevegelige deler har stanset før du utfører service, fyller drivstoff eller fjerner materiale fra maskinen.

Feilaktig bruk og vedlikehold av maskinen kan føre til personskade. For å redusere muligheten for skader må du følge disse sikkerhetsinstruksjonene og alltid være oppmerksom på sikkerhetsalarmsymbolet (⚠), som betyr Forsiktig, Advarsel eller Fare – personsikkerhetsinstruks. Hvis ikke disse instruksjonene tas hensyn til, kan det føre til alvorlige personskader eller dødsfall.

Sikkerhets- og instruksjonsmerker

Sikkerhetsmerker og -instruksjoner er lett synlige for føreren og er plassert i nærheten av alle områder som representerer en potensiell fare. Bytt ut alle merker som er ødelagte eller mangler.

decaloemmarkt

Produsentens merke

1. Dette merket angir om kniven er identifisert som en del fra den originale maskinprodusenten.

---

decal108-9751

108-9751

Kun modeller med elektrisk start

1. Stopp motoren (slå av)
2. Motor – kjør
3. Motor – start

---

decal112-8760

112-8760

1. Fare for at gjenstander slynges gjennom luften – hold andre på god avstand.
2. Fare for å kutte/lemleste hender og føtter i gressklipperkniv – hold trygg avstand fra bevegelige deler.

---

decal120-9570

120-9570

1. Advarsel – hold deg unna bevegelige deler, behold alle skyddene og verneplatene på plass.

---

decal131-4514

131-4514

1. Advarsel – les *brukerhåndboken*.
2. Fare for å kutte/lemleste hender, gressklipperkniv – hold trygg avstand fra bevegelige deler og hold alle skydd og vern på plass.
3. Fare for å kutte/lemleste hender i gressklipperkniv – koble fra tennpluggledningen før du utfører vedlikehold.
4. Fare for at gjenstander slynges gjennom luften – hold tilskuere på avstand, stans motoren før du forlater førerposisjonen og plukk opp ev. rusk før klipping.
5. Fare for kutting/lemlesting av føtter, gressklipperkniv – ikke kjør opp og ned skråninger, kjør på tvers av skråninger og se bak deg når du rygger.

Kun modeller med elektrisk start

decal140-4357

140-4357

1. Advarsel – les *brukerhåndboken* for å få informasjon om batteriet. Ikke kast blybatteriet.
2. Advarsel – les *brukerhåndboken* for å få informasjon om batterilading.

Montering

Viktig: **Fjern og kast plasten som beskytter motoren og eventuelt annet plast- eller innpakningsmateriale på maskinen.**

Viktig: **For å unngå utilsiktet start må du ikke sette nøkkelen inn i elektrisk start-tenningen (hvis utstyrt med dette) før du er klar til å starte motoren.**

1

Montere og folde ut håndtaket

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

⚠ ADVARSEL

Hvis man setter sammen og folder ut håndtaket på feil måte, kan dette føre til skade på ledningene, noe som igjen kan utgjøre en usikker driftstilstand.

- **Pass på at du ikke skader ledningene når du folder ut håndtaket.**
- **Hvis en ledning blir skadet, kontakter du et autorisert forhandlerverksted.**

g224528

Figur 3

2

Montere knivkontrollbøylen

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

g225133

Figur 4

3

Fylle olje i motoren

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

Viktig: **Hvis oljenivået i motoren er for lavt eller for høyt, og du kjører motoren, kan dette føre til skade på motoren.**

g222533

Figur 5

4

Montere gressposen

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

g230447

Figur 6

5

Lade batteriet

Se Lade opp batteriet (side 23).

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

Kun modeller med elektrisk start

Oversikt over produktet

Figur 7

1. Sideutslippsavleder
2. Tennplugg
3. Tilbakespolingsstarterhåndtak
4. Oljelokk/peilestav
5. Håndtakslåsspak
6. Håndtaksknott (to)
7. Juster drivverket for selvdrift
8. Øvre håndtak
9. Tenningsbryter (kun for modeller med elektrisk start) eller vippebryter (kun standardmodell)
10. Batteri (kun for modeller med elektrisk start, ikke vist)
11. Drivstofftanklokk
12. Bakre avleder
13. Bakre klippehøydespak
14. Sikring
15. Luftfilter
16. Vanninntaksport
17. Fremre klippehøydespak

Figur 8

Øvre håndtak

1. Juster drivverket for selvdrift
2. Trekkrafthåndtak
3. Knivkontrollbøylelås
4. Knivkontrollbøyle
5. Tenningsnøkkel (kun for modeller med elektrisk start)
6. Tenningsbryter (kun for modeller med elektrisk start) eller vippebryter (kun standardmodell)

Figur 9

1. Gresspose
2. Bakre utslippsplugg (montert)
3. Sideutslippssjakt
4. Batterilader (kun på modeller med elektrisk start)

Spesifikasjoner

Modell	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
21810	64 kg (140 lb)	165 cm (65 tommer)	81 cm (32 tommer)	114 cm (45 tommer)
21811	66 kg (145 lb)			

Tilbehør/tilleggsutstyr

Et utvalg av Toro-godkjent tilbehør som kan brukes sammen med maskinen for å forbedre og utvide dens funksjoner er tilgjengelig. Ta kontakt med din autoriserte serviceforhandler eller autoriserte Toro-forhandler, eller gå til www.Toro.com for å få en liste over godkjent tilbehør og utstyr.

For å oppnå optimal ytelse og holde maskinen i sikkerhetsgodkjent stand må du bare bruke originale Toro-reservedeler og -tilbehør. Reservedeler og tilbehør som er laget av andre produsenter, kan være farlige, og bruken av disse kan føre til at garantien blir ugyldig.

Bruk

Merk: Angi hva som er høyre og venstre side på maskinen ved å stå i normal arbeidsstilling.

Før bruk

Sikkerhet før bruk

Generell sikkerhet

- Slå av maskinen, fjern tenningsnøkkelen (hvis utstyrt med dette), vent til alle bevegelige deler har stoppet og la maskinen kjøle seg ned før du justerer, utfører service på, rengjør eller setter den til oppbevaring.
- Gjør deg kjent med sikker bruk av utstyret, driftskontrollene og sikkerhetssymbolene.
- Kontroller at alle vern og sikkerhetsanordninger, som avledere og/eller gressoppsamlere, er på plass og fungerer korrekt.
- Undersøk alltid maskinen for å sikre at knivene og knivboltene er fri for skader og slitasje.
- Undersøk området hvor du skal bruke maskinen, og fjern alle gjenstander som kan komme i veien for bruken av maskinen eller slynges ut av maskinen.
- Kontakt med kniv i bevegelse vil føre til alvorlige skader. Ikke plasser fingrene under huset når du justerer klippehøyden.

Drivstoffsikkerhet

- Drivstoff er meget brannfarlig og svært eksplosivt. Brann eller eksplosjon forårsaket av drivstoff kan påføre deg og andre brannskader samt ødelegge eiendom.
  - Når du fyller tanken, må drivstoffkannen og/eller maskinen være plassert direkte på bakken og ikke i et kjøretøy eller på en gjenstand, for å hindre at statisk elektrisitet antenner drivstoffet.
  - Fyll opp drivstofftanken utendørs på et åpent område når motoren er nedkjølt. Tørk opp eventuelt drivstoffsøl.
  - Ikke håndter drivstoff når du røyker eller er i nærheten av åpen ild eller gnister.
  - Ikke ta lokket av drivstofftanken eller fyll på drivstofftanken mens motoren går eller er varm.
  - Ikke prøv å starte motoren hvis du har sølt drivstoff. Unngå antenningskilder til all drivstoffdamp er forsvunnet.

– Drivstoff må oppbevares på en godkjent kanne, utenfor barns rekkevidde.

- Drivstoff kan føre til skader eller dødsfall hvis det svelges. Hvis du utsettes for damp fra drivstoff over lengre tid, kan dette føre til alvorlig skade og sykdom.
  - Unngå innånding av damp fra drivstoff over lengre tid.
  - Hold hendene og ansiktet unna dysen og drivstofftankåpningen.
  - Hold drivstoffet unna øyne og hud.

Fylle drivstofftanken

- For best resultat må du bruke kun ren, fersk og blyfri bensin med oktankvalitet på 87 eller høyere (vurderingsmetode (R+M)/2)).
- Oksidert drivstoff med opptil 10 % etanol eller 15 % MTBE i volum er godkjent.
- **Ikke** bruk etanolblandinger av bensin (som f.eks. E15 eller E85) med mer enn 10 % etanol i volum. Det kan føre til ytelsesproblemer og/eller motorskade som kanskje ikke dekkes av garantien.
- **Ikke** bruk bensin som inneholder metanol.
- **Ikke** oppbevar drivstoff i drivstofftanken eller i drivstoffbeholdere over vinteren, med mindre det er tilsatt drivstoffstabilisator i drivstoffet.
- **Ikke** bland olje i bensinen.

Fyll drivstofftanken med ny, blyfri bensin fra en av de store bensinstasjonskjedene.

Viktig: **For å redusere oppstartsproblemer tilsett drivstoffstabiliserings-/kondisjoneringsmiddel i ferskt drivstoff, som anvist av produsenten for drivstoffstabiliseringsmiddelet.**

1. Rengjør rundt lokket til drivstofftanken, og ta av lokket.

   Viktig: **Maskinen er utstyrt med en førsteklasses drivstofftank som bruker en skuminnsats for å forhindre at drivstoffet ristes. Skumelementet skal aldri fjernes, siden dette gjør det mulig for motoren å bruke alt drivstoffet i tanken (A i Figur 10).**

   Merk: Ikke fyll høyere enn bunnen av påfyllingshalsen til drivstofftanken (B i Figur 10).

g234916

Figur 10

2. Sett på drivstofftanklokket og skru det godt fast for hånd.

Kontrollere motoroljenivået

Serviceintervall: For hver bruk eller daglig

Viktig: **Hvis oljenivået i veivhuset er for lavt eller for høyt, og du kjører motoren, kan dette føre til skade på motoren.**

g222533

Figur 11

Justere håndtakshøyden

Du kan heve eller senke håndtaket til en stilling som er komfortabel for deg.

Trekk håndtakslåsspaken bakover for å koble fra håndtakslåspinnen, flytt håndtaket til en av fire posisjoner, og slipp håndtakslåsspaken for å låse håndtaket på plass (Figur 12).

g273086

Figur 12

Justere klippehøyden

⚠ FORSIKTIG

Hvis motoren er varm, vil lyddemperen være varm og kan forårsake brannsår.

Ikke berør den varme lyddemperen.

Merk: Flytt fremre og bakre klippehøydespaker forover for å heve maskinen. Flytt klippehøydespakene bakover for å senke den. Still alle hjulene til samme høyde, med mindre noe annet er påkrevd pga. spesielle forhold. Se Brukstips (side 19).

Figur 13

Under bruk

Sikkerhet under drift

Generell sikkerhet

- Ha på deg passende klær, inkludert vernebriller, vernebukser, sklisikkert og kraftig fottøy og hørselsvern. Sett opp langt hår, og ikke bruk løstsittende klær eller fritthengende smykker.
- Vær alltid fokusert på oppgaven når du bruker maskinen. Ikke delta i aktiviteter som forårsaker distraksjoner, da dette kan føre til personskade eller materiell skade.
- Ikke bruk maskinen når du er syk, trett eller påvirket av alkohol eller andre rusmidler.
- Kniven er skarp, kontakt med kniven kan føre til personskader. Slå av motoren, fjern tenningsnøkkelen (kun for modeller med elektrisk start), og vent til alle bevegelige deler har stanset før du forlater førerplassen.
- Når du slipper knivkontrollbøylen, skal motoren slå seg av og knivene stanse innen tre sekunder. Hvis de ikke stopper som de skal, skal du umiddelbart slutte å bruke maskinen. Kontakt en autorisert serviceforhandler.
- Hold andre personer borte fra arbeidsområdet. Hold små barn borte fra arbeidsområdet og under oppsyn av en ansvarlig voksen som ikke kjører maskinen. Stopp maskinen hvis noen kommer inn på området.
- Se alltid bakover og ned du før du flytter maskinen i revers.
- Maskinen skal kun brukes under forhold med god sikt og egnede værforhold. Ikke bruk maskinen hvis det er fare for lynnedslag.
- Vått gress eller løv kan føre til alvorlig personskade hvis du mister fotfestet og kommer i kontakt med kniven. Unngå klipping i våte forhold.

- Vær spesielt forsiktig når du nærmer deg hjørner, busker, trær eller andre objekter som kan hindre sikten din.
- Ikke la materiale kastes ut direkte mot noen. Unngå å la materiale kastes ut mot en vegg eller en hindring, da det kan sprette tilbake og treffe deg. Stopp kniven(e) når du krysser grusbelagte overflater.
- Vær oppmerksom på hull, steiner eller andre skjulte objekter. Ujevnt terreng kan føre til at du mister balansen eller fotfeste.
- Hvis maskinen treffer en gjenstand eller begynner å vibrere, slå av motoren øyeblikkelig, ta ut tenningsnøkkelen (hvis den kommer med nøkkel), vent til alle deler i bevegelse har stoppet, og koble kabelen fra tennpluggen før du undersøker maskinen for skade. Foreta alle nødvendige reparasjoner før du gjenopptar bruk.
- Før du forlater førerplassen, må du slå av motoren, fjerne tenningsnøkkelen (kun for modeller med elektrisk start) og vente til alle bevegelige deler har stanset.
- Hvis motoren har vært i drift, vil den være varm og kan forårsake alvorlige brannsår. Ikke berør den varme motoren.
- Kjør motoren kun i godt ventilerte rom. Eksosen inneholder karbonmonoksid, som er dødelig ved innånding.
- Kontroller gressoppsamlingskomponentene og utslippssjakten regelmessig, og skift dem ut med ekte Toro-deler når det er nødvendig.

Sikkerhet i bakker

- Klipp på tvers av bakker, aldri oppover og nedover. Vær ytterst forsiktig når du forandrer retning i skråninger.
- Klipp ikke i overdrevent bratte skråninger. Dårlig fotfeste kan føre til at du glir og faller.
- Vær forsiktig når du klipper gress i nærheten av kanter, grøfter eller voller.

Starte motoren

Standardmodell

Dra lett i håndtaket på tilbakespolingsstarteren til du føler motstand, og dra deretter kraftig til. Ikke slipp snoren når du har startet motoren, men la den gå sakte inn på spolen.

Merk: Hvis maskinen ikke starter, ta kontakt med et autorisert forhandlerverksted.

g234917

Figur 14

Modell med elektrisk start

Du kan starte motoren på modell med elektrisk start ved hjelp av tenningsnøkkelen eller håndtaket på tilbakespolingsstarteren.

- **Tenningsnøkkel:**
  1. Lad batteriet i 24 timer før du bruker maskinen for første gang (A i Figur 15).

     Viktig: **Ikke prøv å starte motoren med knivkontrollbøylen aktivert. Dette kan føre til at sikringen går (B i Figur 15).**
  2. Sett tenningsnøkkelen inn i tenningen (C i Figur 15).
  3. Vri tenningsnøkkelen til Start-stilling, og hold den der. Når motoren starter, kan du slippe nøkkelen (D i Figur 15).

Merk: Ikke hold tenningsnøkkelen i Start-stilling mer enn 5 sekunder, for å unngå at startmotoren brenner ut.

g234919

Figur 15

- **Tilbakespolingsstarterhåndtak:**
  1. Vri tenningsnøkkelen til KJØR-stillingen (A i Figur 16).

     Viktig: **Ikke prøv å starte motoren med knivkontrollbøylen aktivert. Dette kan føre til at sikringen går (B i Figur 16).**
  2. Dra håndtaket på tilbakespolingsstarteren langsomt tilbake til du føler motstand, og dra deretter kraftig til (C i Figur 16). Ikke slipp snoren når du har startet motoren, men la den gå sakte inn på spolen.

g234918

Figur 16

Bruke selvdrift

For å bruke selvdriften, gå bare fremover med hendene plassert på det øvre håndtaket og albuene ved siden, og maskinen vil automatisk holde samme fart som deg (Figur 17).

Merk: Du kan bruke selvdriften på maskinen med knivene aktivert eller deaktivert.

g244853

Figur 17

Merk: Bruk trekkrafthåndtaket i situasjoner der du trenger større kontroll enn det du har kun med selvdrift.

Slå av motoren

Standardmodell

Trykk vippebryteren (Figur 18) til STOPP-stillingen, og hold den inne til motoren slår seg av.

g234921

Figur 18

Modell med elektrisk start

1. Vri tenningsnøkkelen tilAV-stillingen (A i Figur 19).
2. Når motoren slår seg av, tar du ut tenningsnøkkelen og tar den med deg når du forlater maskinen (B i Figur 19).

g234920

Figur 19

Koble til knivbladene

Når du starter motoren, dreier ikke knivene rundt. Du må aktivere knivene for å klippe.

1. Trekk knivkontrollbøylelåsen bak til knivkontrollbøylen (Figur 20).

g016484

Figur 20

1. Knivkontrollbøylelås
2. Knivkontrollbøyle

2. Trekk knivkontrollbøylen **langsomt** mot håndtaket (Figur 20).
3. Hold knivkontrollkabelen mot håndtaket (Figur 21).

g193334

Figur 21

Koble fra knivbladene

Slipp knivkontrollbøylen (Figur 22).

g193345

Figur 22

Viktig: **Når du slipper knivkontrollbøylen, skal knivene stanse innen tre sekunder. Hvis de ikke stopper som de skal, skal du umiddelbart slutte å bruke maskinen. Kontakt en autorisert serviceforhandler.**

Kontrollere driften av knivsperresystemet

Serviceintervall: For hver bruk eller daglig

Kontroller at knivene stopper innen tre sekunder etter at du slipper knivkontrollbøylen.

Bruke gressposen

Du kan bruke gressposen til å kontrollere knivsperresystemet.

1. Fjern pluggen for det bakre utslippet.
2. Monter den tomme gressposen på maskinen.
3. Start motoren.
4. Tilkoble knivene.

   Merk: Posen skal begynne å fylles med luft, noe som indikerer at knivbladene roterer.
5. Se på posen mens du slipper knivkontrollstangen for å stoppe motoren.

   Merk: Hvis posten ikke slipper ut luften innen tre sekunder etter at du slipper knivkontrollbøylen, kan knivstoppsystemet være i ferd med å forringes, og dette kan føre til utrygge driftsforhold hvis det ikke tas tak i. Undersøk maskinen, og utfør service hos et autorisert forhandlerverksted.
6. Slå av motoren, og vent til alle bevegelige deler har stanset.

Ikke bruke gressposen

1. Flytt maskinen over på en belagt overflate på et sted det ikke blåser.
2. Still alle de fire hjulene til klippehøyden på 89 mm.
3. Ta en halv avisside og krøll den sammen til en ball som er liten nok til å komme inn under maskinen (ca. 76 mm i diameter).
4. Plasser avispapirkulen omtrent 13 cm foran maskinen.
5. Start motoren.
6. Tilkoble knivene.
7. Slipp opp knivkontrollbøylen og begynn å telle ut tre sekunder.
8. Når du har telt til tre, skyv maskinen rask fremover på avisen.
9. Slå av motoren, og vent til alle bevegelige deler har stanset.
10. Gå foran maskinen og kontroller avispapirkulen.

    Merk: Hvis avispapirkulen ikke gikk under askinen, må du gjenta trinnene 4 til 10.
11. Hvis avispapirkula er i biter, stoppet ikke knivene på korrekt måte. Dette kan føre til utrygge driftsforhold. Kontakt et autorisert forhandlerverksted.

Resirkulere gress- og løvrester

Denne maskinen leveres klar til å resirkulere gress- og løvrester tilbake i plenen. Slik forbereder du maskinen på resirkulere:

- Hvis sideutslippssjakten er på maskinen, fjern den og senk ned sideutslippsluken. Se Fjerne sideutslippssjakten (side 19).
- Hvis gressposen er på maskinen, fjern den. Se Fjerne gressposen (side 18).
- Hvis den bakre utslippspluggen ikke er montert, griper du tak i håndtaket, hever den bakre døren og fører den inn i den bakre utslippssjakten til låsen festes på plass. Se Figur 23.

g234924

Figur 23

⚠ ADVARSEL

Hvis maskinen brukes til å resirkulere klippet gress uten at pluggen er på plass, kan gjenstander bli kastet mot deg eller andre. Det kan også oppstå kontakt med kniven. Slyngede objekter eller kontakt med kniven kan føre til alvorlig personskade eller død.

Pass på at den bakre utslippspluggen er på plass før du resirkulerer gress- og løvrestene. Aktiver aldri knivene uten at bakre utslippsplugg eller gresspose er montert på maskinen.

Samle opp gresset

Bruk gressposen når du vil samle opp gress- og løvrester fra plenen.

Hvis sideutslippssjakten er på gressklipperen, fjern den før du samler opp gressrestene. Se Fjerne sideutslippssjakten (side 19).

Montere gressposen

1. Løft og hold oppe den bakre avlederen (A i Figur 24).
2. Fjern den bakre utslippspluggen ved å trekke ned låsen med tommelen og trekke pluggen ut av maskinen (B i Figur 24).
3. Monter posestangen i hakkene på håndtakets base, og vugg posen frem og tilbake for å sjekke at stangen sitter godt på bunnen av begge hakkene. (C i Figur 24)
4. Senk den bakre døren til den hviler på gressposen.

g244854

Figur 24

Fjerne gressposen

For å fjerne posen utfører du trinnene i Montere gressposen (side 18) i motsatt rekkefølge.

Sideutslipp av gress- og løvrester

Bruk sideutslippet ved klipping av svært høyt gress.

Hvis gressposen er på maskinen, skal den fjernes og den bakre utslippspluggen settes i før du slipper ut gress- og løvrester på siden. Se Fjerne gressposen (side 18).

Viktig: **Pass på at den bakre utslippspluggen er på plass før du resirkulerer gress- og løvrestene (Figur 23).**

Montere sideutslippsjakten

Lås opp og løft sideutslippsavlederen og monter sideutslippssjakten (Figur 25).

g235646

Figur 25

Fjerne sideutslippssjakten

For å fjerne sideutslippssjakten, løft opp sideutslippsavlederen og fjern sideutslippssjakten, og senk sideutslippsavlederen til den låses på plass.

Brukstips

Generelle klippetips

- Undersøk området der du skal bruke maskinen, og fjern alle gjenstander som kan slynges ut av maskinen.
- La ikke knivene treffe harde gjenstander. Klipp aldri over en gjenstand med overlegg.
- Hvis maskinen treffer en gjenstand eller begynner å vibrere, slå av motoren øyeblikkelig, ta ut nøkkelen (hvis den kommer med nøkkel), koble kabelen fra tennpluggen og undersøk maskinen for skade.
- For best mulig resultat kan du montere nye kniver før klippesesongen begynner.
- Skift ut knivene med originale Toro-kniver når det er nødvendig.

Klippe gress

- Klipp kun av ca. en tredjedel av gresstrået av gangen. Ikke klipp lavere enn innstillingen på 51 mm med mindre gresset er glissent eller det er sent på høsten og gresset vokser saktere.
- Når du klipper gress som er mer enn 15 cm høyt, klipp først på den høyeste klippehøydeinnstillingen og ved lavere hastighet, og klipp så en gang til på en lavere innstilling for å oppnå best mulig utseende på gressplenen. Hvis gresset er for langt, kan maskinen bli tettet og motoren stanse.
- Vått gress og løv har en tendens til å klumpe seg på bakken og kan føre til at maskinen tilstoppes eller at motoren stanser. Unngå klipping i våte forhold.
- Vær oppmerksom på brannfare ved svært tørre forhold, følg alle lokale brannvarsler og hold maskinen fri for tørt gress og løvrester.
- Veksle klipperetningen. På denne måten spres gress- og løvrestene jevnere på plenen.
- Hvis den ferdig klipte gressplenen ikke ser bra ut, kan du prøve én gang til og gjøre følgende:
  - Skift ut knivene eller bryn dem.
  - Gå saktere mens du klipper.
  - Hev klippehøydeinnstillingen på maskinen.
  - Klipp gresset oftere.
  - Overlapp skårganger i stedet for å klippe en hel skårgang hver gang.

Klippe løv

- Når du har klippet plenen, kontroller at halvparten av gresset vises gjennom lavet med klippet løv. Det kan være nødvendig å gå over løvet mer enn én gang.
- Hvis det er mer enn 13 cm med løv på plenen, bruk en høyere klippehøyde og deretter i ønsket klippehøyde.
- Reduser klippehastigheten hvis maskinen ikke klipper løvene fint nok.

Etter bruk

Sikkerhet etter bruk

Generell sikkerhet

- Slå av maskinen, fjern tenningsnøkkelen (hvis utstyrt med dette), vent til alle bevegelige deler har stoppet og la maskinen kjøle seg ned før du justerer, utfører service på, rengjør eller setter den til oppbevaring.
- Fjern gress og rusk fra maskinen for å unngå at det begynner å brenne. Tørk opp eventuelt olje- eller drivstoffsøl.
- Oppbevar aldri maskinen eller bensinkannen hvor det er åpen ild, gnist eller kontrollampe, som på en varmtvannstank eller andre apparater.

Sikkerhet under transport

- Ta ut nøkkelen (hvis den kommer med nøkkel) før du laster maskinen for transport.
- Vær forsiktig når du laster maskinen av eller på en lastebil eller tilhenger.
- Fest maskinen slik at den ikke ruller.

Rengjøre maskinens underside

Serviceintervall: For hver bruk eller daglig

1. Flytt maskinen til en jevn flate.
2. Før du forlater førersetet, må du stanse motoren og vente til alle bevegelige deler står stille.
3. Senk maskinen til laveste klippehøydeinnstilling. Se Justere klippehøyden (side 12).
4. Fest en slange til vanninntaksnippel, og skru på vannet (Figur 26).

   Merk: Smør vaselin på vanninntaksnippelens o-ring for å gjøre det enklere å feste kuplingen og for å beskytte o-ringen.

Figur 26

1. Vanninntaksnippel
2. Slange
3. O-ring
4. Kupling

5. Start motoren, koble til knivkontrollspaken, og la maskinen kjøre i ett til tre minutter mens knivene er i bevegelse.
6. Koble fra knivkontrollspaken, slå av motoren og vent til alle bevegelige deler har stanset.
7. Skru av vannet, og fjern koblingen fra vanninntaksnippelen.

   Merk: Hvis maskinen ikke er ren etter én vask, bløter du den og lar den stå i 30 minutter. Deretter gjentar du prosessen.
8. Kjør maskinen igjen og koble inn knivene i ett til tre minutter for å fjerne overflødig vann.

⚠ ADVARSEL

Hvis vanninntaksnippelen er skadet eller mangler, kan du selv eller andre i nærheten risikere å bli truffet av gjenstander som blir slengt gjennom luften, eller komme i kontakt med kniven. Kontakt med gjenstander som blir slengt gjennom luften, eller kontakt med kniven vil forårsake skader eller dødsulykker.

- **Hvis vanninntaksnippelen er skadet eller mangler, må det monteres en ny nippel øyeblikkelig, og før maskinen brukes igjen.**
- **Stikk aldri hender eller føtter under maskinen eller gjennom åpninger i maskinen.**

Vedlikehold

Anbefalt vedlikeholdsplan

Vedlikeholdsintervall	Vedlikeholdsprosedyre
Etter de 5 første timene	• Skift motoroljen.
For hver bruk eller daglig	• Sjekk motoroljenivået, og fyll på olje etter behov. • Sjekk driften til knivbremsclutchen. • Fjern gressrester og smuss fra undersiden av maskinen. • Undersøk luftfilteret, og rengjør eller bytt den ut hvis det er nødvendig. • Kontroller knivene.
Hver 25. driftstime	• Lad batteriet i 24 timer (kun for modeller med elektrisk start).
Hver 50. driftstime	• Rengjør luftfilteret. Rengjør det oftere under støvete driftsforhold. • Skift motoroljen. • Vedlikehold knivdrivssystemet.
Hver 200. driftstime	• Skift ut luftfilteret. Skift det ut oftere under støvete driftsforhold.
Årlig	• Vedlikehold luftfilteret. Vedlikehold det oftere hvis gressklipperen brukes i støvete omgivelser. • Skift motoroljen. • Utfør vedlikehold på knivbladene.
Årlig eller før lagring	• Lad batteriet (kun på modeller med elektrisk start). • Tøm drivstofftanken før reparasjon som oppgitt og før årlig lagring.

Viktig: **Hvis du vil ha mer informasjon om vedlikeholdsprosedyrer, ser du i eierhåndboken for motoren.**

Sikkerhet ved vedlikehold

- Koble tennpluggledningen fra tennpluggen og fjern tenningsnøkkelen (kun for modeller med elektrisk start) før du utfører vedlikeholdsprosedyrer.
- Bruk hansker og vernebriller når du vedlikeholder maskinen.
- Kniven er skarp, kontakt med kniven kan føre til personskader. Bruk hansker når du utfører service på kniven. Kniven(e) skal ikke repareres eller modifiseres.
- Du må aldri fingre med sikkerhetsenhetene. Kontroller regelmessig at de virker tilfredsstillende.
- Når du vender maskinen på siden kan drivstoffet lekke ut. Drivstoff er meget brannfarlig og eksplosivt, og kan føre til personskader. Kjør motoren tom eller fjern bensinen med en håndpumpe, sug den aldri opp med hevert.
- For å oppnå optimal ytelse for maskinen skal det kun brukes ekte Toro-reservedeler og -tilbehør. Reservedeler og tilbehør som er laget av andre produsenter, kan være farlige, og bruken av disse kan føre til at garantien blir ugyldig.

Gjøre klar til vedlikehold

1. Slå av motoren, ta ut nøkkelen (hvis den kommer med nøkkel), og vent til alle bevegelige deler har stanset.
2. Koble fra tennpluggledningen fra tennpluggen (Figur 27).

Figur 27

1. Tennpluggkabel

3. Når du har utført vedlikeholdsprosedyrer, koble tennpluggledningen til tennpluggen.

   Viktig: **Før du vender maskinen på siden for å skifte olje eller kniver, la drivstofftanken**

kjøre tom gjennom normal bruk. Hvis du må vende maskinen på siden før den har gått tom for drivstoff, bruk en håndrevet drivstoffpumpe til å tømme drivstoffet. Vend alltid maskinen over på siden med peilestaven ned.

⚠ ADVARSEL

Når du vender maskinen på siden, kan drivstoffet lekke ut. Drivstoff er meget brannfarlig, eksplosivt og kan føre til personskader.

Kjør motoren tom, eller fjern drivstoffet med en håndpumpe, sug det aldri opp med hevert.

Vedlikeholde luftfilteret

Serviceintervall: For hver bruk eller daglig—Undersøk luftfilteret, og rengjør eller bytt den ut hvis det er nødvendig.

Hver 50. driftstime—Rengjør luftfilteret. Rengjør det oftere under støvete driftsforhold.

Årlig—Vedlikehold luftfilteret. Vedlikehold det oftere hvis gressklipperen brukes i støvete omgivelser.

Hver 200. driftstime—Skift ut luftfilteret. Skift det ut oftere under støvete driftsforhold.

1. Løsne festet og fjern luftfilterdekselet (Figur 28).

g017216

Figur 28

1. Deksel
2. Fester
3. Filter
4. Base

2. Fjern og inspiser filteret.
   - Hvis filteret er skadet eller vått av olje eller drivstoff, bytt det ut.
   - Hvis filteret er skittent, bank det noen ganger lett mot en hard overflate eller blås trykkluft på mindre enn 207 kPa utover fra filterets innside.

     Merk: Ikke børst eller blås smusset fra filterets utside, dette skyver smusset inn i fibrene.
3. Rengjør luftfilterkroppen og -dekselet med en våt klut. **Hold smuss borte fra luftåpningen.**
4. Monter filteret på basen.
5. Sett på dekselet, og skru festet godt fast.

Skifte motorolje

Serviceintervall: Etter de 5 første timene

Hver 50. driftstime

Årlig

Merk: La motoren gå i noen minutter for å varme opp oljen før du skifter den. Varm olje flyter bedre og bærer med seg flere urenheter.

Spesifikasjoner for motorolje

Motoroljekapasitet	0,53 l*
Oljeviskositet	SAE 30 eller SAE 10W-30 rensende olje
API-serviceklassifikasjon	SJ eller høyere

*Det er restolje i veivhuset etter at du har tappet oljen. Ikke hell hele oljekapasiteten i veivhuset. Fyll veivhuset med olje som anvist i følgende trinn.

1. Flytt maskinen til en jevn flate.
2. Se Gjøre klar til vedlikehold (side 21).
3. Fjern peilestaven ved å vri lokket mot venstre og trekke den ut (Figur 29).

g193261

Figur 29

1. Full
2. Høy
3. Lav

4. Vend gressklipperen over på siden (slik at luftfilteret vender opp) for å tømme den brukte oljen fra oljefyllingsrøret (Figur 30).

g017281

Figur 30

5. Etter at den brukte oljen er tappet ut, sett maskinen tilbake i driftsstilling.
6. Hell forsiktig olje i oljepåfyllingsrøret til motoren er ¾ full.
7. Vent i tre minutter til oljen stabiliseres i motoren.
8. Tørk av peilestaven med en ren fille.
9. Før peilestaven helt inn i oljepåfyllingsrøret, og trekk den så ut igjen.
10. Les av oljenivået på peilestaven (Figur 29).
    - Hvis oljenivået er for lavt, fyll forsiktig på litt olje i oljepåfyllingsrøret, vent i tre minutter, og gjenta så trinn 8 til og med 10, til oljenivået på peilestaven er på riktig nivå.
    - Hvis oljenivået på peilestaven er for høyt, må du tappe av olje helt til oljenivået på peilestaven er på riktig nivå.
11. Sett peilestaven godt inn i oljepåfyllingsrøret.
12. Resirkuler den brukte oljen på korrekt måte.

Lade opp batteriet

Kun modeller med elektrisk start

Serviceintervall: Hver 25. driftstime

Årlig eller før lagring

Lad opp batteriet i 24 timer første gang, deretter hver måned (etter hver 25. oppstart) eller som nødvendig. Bruk alltid laderen på i et avskjermet område og lad batteriet ved romtemperatur (ca. 22 °C) om mulig.

Merk: Maskinen er ikke utstyrt med et ladesystem for generator.

1. Koble laderen til ledningssatsen som sitter under tenningsnøkkelen (Figur 31).

g017518

Figur 31

2. Koble laderen til et strømuttak.

   Merk: Når batteriet ikke lenger kan lades, skal det resirkuleres eller avhendes i overensstemmelse med lokale forskrifter.

Merk: Batteriladeren kan ha lysdioder i to farger som indikerer følgende ladestatuser:

- Rødt lys indikerer at laderen lader batteriet.
- Grønt lys indikerer at laderen er fulladet eller frakoblet fra batteriet.
- Et blinkende lys som veksler mellom rødt og grønt indikerer at batteriet er nesten fulladet. Denne statusen varer kun noen få sekunder før batteriet er fulladet.

Bytte ut sikringen

Kun modeller med elektrisk start

Hvis batteriet ikke kan lades eller motoren ikke vil starte ved hjelp av den elektriske starteren, kan det hende at sikringen er gått. Bytt den ut med plug-in-sikring på 40 A.

Viktig: **Du kan ikke starte maskinen med den elektriske starteren eller lade batteriet med mindre en fungerende sikring er montert.**

1. Åpne den forseglede sikringsholderen, og bytt ut sikringen (Figur 32).

Figur 32

1. Sikringsholderen

2. Lukk dekselet til sikringsholderen, og påse at den er godt forseglet.

Skift ut batteriet

Kun modeller med elektrisk start

Demontere det gamle batteriet

1. Kontakt et autorisert forhandlerverksted for å få tak i reservebatteri.
2. Fjern remdekselet. Se trinn 1 i Vedlikeholde knivdrivssystemet (side 25).
3. Fjern pluggen for det bakre utslippet.
4. Flytt håndtaket til oppreist stilling.
5. Fjern de fire små boltene som holder den bakre døren og håndtakslåsspakenheten på plass.
6. Fold håndtaket helt fremover.
7. Fjern den bakre døren og håndtakslåsspakenheten (Figur 33).

Figur 33

1. Bakre dør og håndtakslåsspakenhet

8. Fjern dekselet fra basen.
9. Koble ledningene fra batteriet.
10. Fjern batteriet, og resirkuler det.

    Merk: Resirkuler batteriet i henhold til nasjonalt eller lokalt regelverk.

Montere det nye batteriet

1. Rengjør batteriholderområdet på maskinhuset.
2. Plasser det nye batteriet på maskinhuset.
3. Koble kablene til det nye batteriet.

   Merk: Påse at du kobler den svarte (negative) ledningen til den negative (-) polen, og den røde (positive) ledningen til den positive (+) polen.
4. Sett på batteridekslet igjen.

   Merk: Påse at dekslet sitter korrekt over ledningssatsen.
5. Monter bakdøren og håndtakslåsspakenheten på maskinen.
6. Hev håndtaket til oppreist stilling.
7. Fest dekslet med de fire små boltene du fjernet i trinn 5 av Demontere det gamle batteriet (side 24).
8. Monter bakre utslippsplugg.
9. Sett håndtaket i driftsstilling igjen.

Justere selvdrift

Kun for modeller med selvdrift

Når du monterer en ny selvdriftskabel eller hvis selvdriftsdrevet er feiljustert, juster selvdriften.

1. Skru justeringsmutteren mot klokken for å løsne kabeljusteringen (Figur 34).

Figur 34

1. Håndtak (venstre side)
2. Justeringsmutter
3. Selvdriftskabel
4. Skru mutteren med klokken for å stramme justeringen.
5. Skru mutteren mot klokken for å løsne justeringen.

2. Juster strammingen på kabelen (Figur 34) ved å trekke den utover eller skyve den forover, og holde den stillingen.

   Merk: Skyv kabelen mot motoren for å øke friksjonen, og trekk kabelen bort fra motoren for senke friksjonen.

3. Skru justeringsmutteren med klokken for å stramme kabeljusteringen.

   Merk: Stram mutteren med en pipenøkkel eller skrunøkkel.

Vedlikeholde knivdrivssystemet

Serviceintervall: Hver 50. driftstime

1. Fjern dekselet til knivdrivssystemet (Figur 35).

Figur 35

1. Bolter
2. Deksel

2. Børst eller blås ut rester fra innsiden av verneplaten og rundt alle delene.
3. Hold et 0.25 mm følerblad, et papirark eller et papirkort mot veggen, og før det ned bak remspenningsfjæren.

   Merk: Hvis det er synlig avstand mellom følerbladet og fjæren, stram justeringsbolten og -mutteren til papiret så vidt kan føres uhindret inn og ut mellom dem (Figur 36).

Figur 36

1. Remspenningsfjær
2. Justeringsbolt
3. Mellomrommet
4. Justeringsmutter
5. Knivdrivrem
6. Vegg

Viktig: **Justeringsbolten må ikke trekkes til for hardt. Dette kan skade knivdrivremmen.**

4. Monter dekselet til knivdrivssystemet som du fjernet tidligere.

Vedlikeholde knivene

Serviceintervall: Årlig

Viktig: ***Du trenger en momentnøkkel for å montere knivene korrekt.*** **Hvis du ikke har en momentnøkkel, eller ikke føler deg kompetent til å utføre prosedyren, kontakt en autorisert serviceforhandler.**

Kontroller knivene hver gang gressklipperen går tom for drivstoff. Hvis knivene er skadet eller sprukket, skifter du dem ut øyeblikkelig. Hvis kniveggene er uskarpe eller hakkete, må du slipe og balansere dem, eller skifte dem ut.

Viktig: **Bruk alltid polstrede hansker når du arbeider med kniven.**

⚠ ADVARSEL

En slitt eller skadet kniv kan brekke, og en del av kniven kan slynges ut mot deg eller andre og føre til alvorlige personskader.

- **Undersøk knivbladene regelmessig for slitasje eller skade.**
- **Skift ut en slitt eller skadet kniv.**

Merk: Sørg for å holde kniven skarp hele klippesesongen. En skarp kniv klipper gresset uten å slite av eller frynse gresstråene.

Forberedelser før vedlikehold av knivblader

1. Lås håndtaket i vertikal stilling (Figur 37). Se Justere håndtakshøyden (side 11).

g025927

Figur 37

1. Håndtak låst i vertikal stilling

2. Legg maskinen på siden, med peilestaven ned, til det øvre håndtaket hviler på bakken.

Undersøke knivbladene

Serviceintervall: For hver bruk eller daglig

1. Undersøk kniveggene (Figur 38). Hvis knivene er sløv eller hvis det er hakk i dem, må de tas av og slipes eller skiftes ut.

g017223

Figur 38

1. Knivegg
2. Knivbue
3. Slitasje/hulldannelse
4. Sprekk

2. Undersøk selve knivbladene, spesielt buen (Figur 38). Hvis du finner skader, slitasje eller ser at det begynner å dannes spor i denne delen, må knivbladet skiftes ut øyeblikkelig.

⚠ ADVARSEL

Hvis du ikke gjør noe med slitasje på en kniv, vil det dannes et spor mellom vingedelen og den flate delen av knivbladet. Til slutt kan en del av knivbladet knekke av og bli kastet ut fra maskinen og trolig resultere i alvorlig personskade.

- **Undersøk kniven regelmessig for slitasje eller skade.**
- **Prøv aldri å rette ut en kniv som er bøyd eller sveis en ødelagt eller sprukket kniv.**
- **Skift ut en slitt eller skadet kniv.**

3. Se Kontrollere om en kniv er bøyd Kontrollere om en kniv er bøyd (side 26).

Kontrollere om en kniv er bøyd

1. Roter knivene til posisjonen vist i Figur 39.

g016532

Figur 39

1. Forsiden av klippeenheten
2. Ta mål ved A og B
3. Mål fra klippekanten til en jevn, plan overflate

2. Mål fra en jevn overflate til klippekanten ved punktene **A** og **B** (Figur 39), og noter begge målene.
3. Roter knivene så deres motsatte ender er ved punktene **A** og **B** (Figur 39).
4. Gjenta målingene i trinn 2, og noter dem.

   Merk: Hvis forskjellen mellom målene du fikk for **A** og **B** i trinn 2 og 4 overstiger 3 mm, er kniven bøyd og du må skifte den ut. Se Demontere knivene (side 27) og Montere knivbladene (side 27).

⚠ ADVARSEL

En kniv som er bøyd eller ødelagt kan brekke og forårsake alvorlig skade eller drepe deg eller andre i nærheten.

- **Bytt alltid ut bøyde eller ødelagte kniver.**
- **Du må aldri file eller lage skarpe hakk i kanten eller overflaten på kniven.**

Demontere knivene

Bytt ut knivene når maskinen treffer en hard gjenstand, eller når en kniv er ute av balanse eller bøyd. Bruk kun originale Toro-kniver.

1. Bruk en treblokk for å støtte knivene, og drei knivbolten mot urviseren som vist i Figur 40.

g232790

Figur 40

2. Fjern hver kniv, som vist i Figur 41.

g016530

Figur 41

1. Spindel (2)
2. Knivdriver (2)
3. Kniv (2)
4. Knivbolt (2)

3. Undersøk pinnene på knivdriverne for slitasje og skader.

Montere knivbladene

1. Monter den første kniven så den er horisontal, sammen med all monteringsmaskinvaren, som vist i Figur 41.

   Merk: Stram bolten med fingrene dine.

   Viktig: **Plasser knivenes bueformede ender slik at de peker mot maskinhuset. Pass på at de hevede områdene på hver knivdriver plasseres på linje med fordypningene i hodet på den korresponderende spindelen, og pinnene på den andre siden**

av hver knivdriver med hullene i den korresponderende kniven.

2. Støtt knivene med en planke, og drei knivbolten med en momentnøkkel, som vist i Figur 42, og stram knivbolten til 82 N·m.

g232801

Figur 42

3. Roter den monterte kniven 1/4 omdreining til den er vertikal, og monter den andre kniven på samme måte som den første (se trinn 1).

   Merk: Knivene skal være vinkelrette, og danne en opp-ned T som vist i Figur 43.

g016536

Figur 43

1. Kniv (2)

4. Stram den andre kniven. Se 2.
5. Roter knivene 360° for hånd, for å sjekke at de ikke berører hverandre.

   Merk: Hvis knivene berører hverandre, er de ikke korrekt montert. Gjenta trinn 1 til og med 3 til knivene ikke lenger berører hverandre.

⚠ ADVARSEL

Hvis knivene er feilaktig montert, kan dette føre til skade på maskinen eller forårsake personskade for deg eller andre.

Vær forsiktig når du monterer knivene.

Lagring

Maskinen må oppbevares på et kjølig, rent og tørt sted.

Lagringssikkerhet

Slå av maskinen, fjern tenningsnøkkelen (hvis utstyrt med dette), vent til alle bevegelige deler har stoppet og la maskinen kjøle seg ned før du justerer, utfører service på, rengjør eller setter den til oppbevaring.

Generell informasjon

1. Utfør de anbefalte årlige vedlikeholdsprosedyrene. Se Vedlikehold (side 21).
2. Rengjør under maskinhuset. Se Rengjøre maskinens underside (side 19).
3. Fjern rusk og smuss fra utsiden av motoren, dekslet og oversiden av maskinen.
4. Kontroller knivenes tilstand. Se Undersøke knivbladene (side 26).
5. Vedlikehold luftfilteret. Se Vedlikeholde luftfilteret (side 22).
6. Stram alle løse skruer, bolter og muttere.
7. Mal over rust eller riper med maling som fås kjøpt hos autoriserte forhandlerverksteder.
8. **Kun modell med elektrisk start:** Lad batteriet i 24 timer, koble så fra batteriladeren og oppbevar maskinen i et uoppvarmet område. Hvis du må oppbevare maskinen i et oppvarmet område, må du lade batteriet hver 90. dag. Ta ut nøkkelen.
9. Fold håndtaket ved oppbevaring. Se 1 Montere og folde ut håndtaket (side 5).

Klargjøring av drivstoffsystemet

⚠ ADVARSEL

Drivstoff kan fordampe hvis du lagrer det i lange perioder, og det eksploderer hvis det kommer i kontakt med åpen flamme.

- **Ikke lagre drivstoff i lange perioder.**
- **Ikke oppbevar maskinen med drivstoff på tanken eller i forgasseren i et avlukke med en åpen flamme. (Eksempel: et fyringsanlegg eller en kontrollampe på en varmtvannstank.)**
- **La motoren bli kald før maskinen settes på et lukket sted.**

Når du for siste gang for sesongen heller på mer drivstoff, bland stabiliseringsmiddel i nytt drivstoff som anvist av produsenten. Tøm drivstofftanken før du setter bort maskinen for sesongen.

1. Kjør maskinen til den går tom for drivstoff.
2. Start motoren igjen, og kjør den til den stopper. Når du ikke lenger kan starte motoren, er den tilstrekkelig tom for drivstoff.

Klargjøre motoren

1. Mens motoren fortsatt er varm kan du skifte ut motoroljen. Se Skifte motorolje (side 22).
2. Koble ledningen fra tennpluggen, og fjern tenningsnøkkelen (kun for modeller med elektrisk start).
3. Fjern tennpluggen.
4. Bruk en oljekanne til å fylle omtrent 30 ml med motorolje i motoren gjennom tennplugghullet.
5. Trekk langsomt i startsnoren flere ganger for å distribuere olje gjennom sylinderen.
6. Sett tennpluggen tilbake på plass, men koble ikke kabelen til pluggen. Fest ledningen så den ikke kommer i kontakt med tennpluggen.

Ta maskinen frem fra oppbevaring

1. Fold ut håndtaket. Se 1 Montere og folde ut håndtaket (side 5).
2. Kontroller og stram alle fester.
3. Fjern tennpluggen og roter motoren hurtig ved å bruke starteren for å fjerne overflødig olje fra sylinderen.
4. Kontroller tennpluggen, og skift den hvis den er skitten, slitt eller har slått sprekker. Se brukerhåndboken for motoren.
5. Monter tennpluggen, og stram til anbefalt moment på 20 N·m.
6. Utfør de nødvendige vedlikeholdsprosedyrene. Se Vedlikehold (side 21).
7. Kontroller motoroljenivået. Se Fylle drivstofftanken (side 10).
8. Fyll drivstofftanken med ferskt drivstoff. Se Fylle drivstofftanken (side 10).
9. **Kun for modeller med elektrisk start:** Lad batteriet. Se 5 Lade batteriet (side 7).
10. Koble ledningen til tennpluggen.

Notat:

Personvernerklæring for EØS/Storbritannia

Slik bruker Toro personopplysningene dine

Toro Company («Toro») respekterer ditt personvern. Når du kjøper våre produkter, kan vi samle inn personopplysninger om deg, enten direkte fra deg eller via den lokale Toro-avdelingen eller -forhandleren. Toro bruker disse opplysningene for å innfri kontraktsfestede forpliktelser – slik som å registrere garantien din, behandle garantikravet ditt eller kontakte deg i tilfelle en produkttilbakekalling – og til legitime forretningsformål – slik som å måle kundetilfredshet, forbedre produktene våre og utstyre deg med produktinformasjon som kan være av interesse. Toro kan dele personopplysningene dine med våre datterselskaper, forhandlere eller andre forretningspartnere i forbindelse med disse aktivitetene. Vi kan også oppgi personopplysninger når dette kreves under loven eller i forbindelse med salg, kjøp eller sammenslåing av en virksomhet. Vi vil ikke selge personopplysningene dine til andre selskaper for markedsføringsformål.

Bevaring av personopplysninger

Toro vil bevare dine personopplysninger så lenge som det er relevant for de ovennevnte formålene og i samsvar med lovfestede krav. Hvis du vil ha mer informasjon om gjeldende bevaringsperioder, kan du kontakte legal@toro.com.

Toros forpliktelse til sikkerhet

Personopplysningene dine kan behandles i USA eller et annet land som kan ha mindre strenge personvernlover enn landet du er bosatt i. Når vi overfører opplysningene dine utenfor landet du er bosatt i, vil vi iverksette lovfestede, påbudte tiltak for å sikre at det er på plass skikkelige vern som beskytter opplysningene dine og sikrer at de behandles sikkert.

Tilgang og korrigering

Du kan ha retten til å korrigere eller gjennomgå personopplysningene dine eller motsette deg eller begrense behandlingen av opplysningene dine. For å gjøre dette må du kontakte oss på e-post på legal@toro.com. Hvis du har bekymringer om hvordan Toro har behandlet personopplysningene dine, oppfordrer vi deg til å ta dette opp direkte med oss. Vær oppmerksom på at bosatte i Europa har retten til å klage til det lokale datatilsynet.

TORO®

Count on it.