Form No. 3445-383 Rev A

TORO®

Count on it.

Bruksanvisning

Rotorgräsklippare i Groundsmaster® 1200-serien

Modellnr 31905—Serienr 407700000 och högre

Registrera din produkt på www.Toro.com.
Översättning av originalet (SV)

CE

3445-383

Produkten uppfyller alla relevanta europeiska direktiv. Mer information finns i produktens separata försäkran om överensstämmelse.

Maskinen har utformats i enlighet med specifikationerna i ANSI B71.4-2017.

⚠ VARNING

KALIFORNIEN
Proposition 65 Varning

Användning av produkten kan orsaka kemikalieexponering som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador.

Introduktion

Maskinen är avsedd att användas av yrkesförare som har anlitats för kommersiellt arbete. Den är främst konstruerad för att klippa gräs på välunderhållna parkgräsmattor, golfbanor, sportanläggningar och kommersiella anläggningar.

Viktigt: **Läs den här informationen noga så att du lär dig att använda och underhålla produkten på rätt sätt och för att undvika person- och produktskador. Du är ansvarig för att produkten används på ett korrekt och säkert sätt.**

Besök www.Toro.com om du behöver utbildningsmaterial för säkerhet och drift, information om tillbehör, hjälp med att hitta en återförsäljare eller om du vill registrera din produkt.

Kontakta en auktoriserad återförsäljare eller Toros kundservice och ha produktens modell- och artikelnummer till hands om du har behov av service, Toro-originaldelar eller ytterligare information. Figur 1 visar var på produkten modell- och serienumren sitter. Skriv numren i det tomma utrymmet.

Viktigt: **Skanna rutkoden på serienummerdekalen (i förekommande fall) med en mobil enhet för att få tillgång till information om garanti, reservdelar och annat.**

g249978

Figur 1

1. Plats för modell- och serienummer

Modellnr _____

Serienr _____

I den här bruksanvisningen anges potentiella risker och alla säkerhetsmeddelanden har markerats med en varningssymbol (Figur 2), som anger fara som kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall om föreskrifterna inte följs.

g000502

Figur 2

1. Varningssymbol

Två ord används också i den här bruksanvisningen för att markera information. **Viktigt** anger speciell teknisk information och **Observera** anger allmän information som bör ges särskild uppmärksamhet.

© 2020—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Kontakta oss på www.Toro.com.
Tryckt i USA
Med ensamrätt

Innehåll

Säkerhet 3
Allmän säkerhet..... 3
Säkerhets- och instruktionsdekaler 4
Montering 6
1 Fästa varningsdekalen..... 6
2 Montera vreden på däckkåpan..... 7
3 Justera dragstångens läge på släpfordonet..... 7
4 Justera gräsklipparens bogserings-stång..... 7
5 Justera dragkroksklykan 8
6 Montera kraftuttagsaxeln 9
7 Montera däcklåslinan på gräsklippa-ren..... 10
Produktöversikt 11
Specifikationer 12
Redskap/tillbehör..... 12
Före körning 13
Säkerhet före användning..... 13
Traktorreglage 13
Outcross-traktorenhetsreglage..... 13
Kraftuttagets varvtal..... 13
Övningsperiod 13
Kontrollera däckens lufttryck..... 13
Kontrollera kraftuttags- och drivaxelskyd-den..... 14
Använda bogseringsstångens domkraft..... 16
Ansluta gräsklipparen till släpfordonet 17
Under arbetets gång 20
Säkerhet under användning..... 20
Säkerhet i sluttningar 21
Sänka ned klippdäcken från transportlä-get..... 22
Höj upp klippdäcken under gräsklipp-ning 22
Höja upp klippdäcken till transportläget..... 23
Justera klipphöjden..... 24
Göra en skarp vändning..... 25
Efter körning 25
Säkerhet efter användning..... 25
Rengöra och inspektera..... 25
Fästpunkter 25
Transportera maskinen..... 25
Underhåll 27
Rekommenderat underhåll 27
Lyfta gräsklipparen 28
Komma åt klippdäcken 28
Smörjning 29
Utföra underhåll på växellådorna 32
Kontrollera klipparremmarna 35
Byta ut klipparremmarna..... 35
Service av knivarna 37
Justera klipparens lutning 41
Justera de bakre klippdäckslåsen 42
Förvaring 43
Ställa maskinen i förvar..... 43

Säkerhet

Allmän säkerhet

Maskinen kan slita av händer och fötter och kasta omkring föremål. Följ alltid alla säkerhetsanvisningar för att undvika allvarliga personskador

- Läs och förstå innehållet i den här *bruksanvisningen* innan du startar motorn.
- Var fullt koncentrerad på maskinen när du använder den. Delta inte i aktiviteter som kan distrahera dig, eftersom personskador eller skador på egendom då kan uppstå.
- Håll händer och fötter på avstånd från maskinens rörliga delar.
- Kör endast maskinen om skydd och andra säkerhetsanordningar sitter på plats och fungerar.
- Håll avstånd till utkastaröppningen.
- Håll kringstående och barn borta från arbetsområdet. Låt aldrig barn använda maskinen.
- Innan du kliver ur förarsätet ska du göra följande:
  - Ställ maskinen på ett plant underlag.
  - Sänk klippenheten/klippenheterna.
  - Koppla bort drivenheterna.
  - Koppla in parkeringsbromsen (i förekommande fall).
  - Stäng av motorn och ta ut nyckeln.
  - Vänta tills alla rörliga delar har stannat.

Felaktigt bruk eller underhåll av maskinen kan leda till personskador. För att minska risken för skador ska du alltid följa säkerhetsanvisningarna och uppmärksamma varningssymbolen ⚠. Symbolen betyder Var försiktig, Varning eller Fara – anvisning om personsäkerhet. Underlåtenhet att följa anvisningarna kan leda till personskador eller dödsfall.

Säkerhets- och instruktionsdekaler

Säkerhetsdekalerna och anvisningarna är fullt synliga för föraren och finns nära alla potentiella farozoner. Ersätt dekaler som har skadats eller saknas.

decal110-4668

110-4668

1. Risk för att fastna i axeln – håll dig på avstånd från rörliga delar.
2. Kraftuttagets varvtal och rörelseriktning.
3. Lås fast spelkabeln med en klämma när den inte används. Använd spelkabeln för att stötta kraftuttaget när maskinen kopplas bort från traktorn.

---

decal117-4979

117-4979

1. Risk för att fastna, rem – håll behörigt avstånd till rörliga delar och kontrollera att alla skydd sitter på plats.

---

decal119-6807

119-6807

1. Varning – kliv inte här

---

decal120-0625

120-0625

1. Klämrisk, händer – håll händerna borta.

---

decal120-6604

120-6604

1. Risk för utslungade föremål – håll kringstående på behörigt avstånd från maskinen.
2. Risk för att händer slits av, gräsklipparkniv – håll avstånd till rörliga delar och se till att alla skydd sitter på plats.
3. Risk för att fötter slits av, gräsklipparkniv – håll avstånd till rörliga delar och se till att alla skydd sitter på plats.

---

decal125-6110

125-6110

1. Risk för krosskador – stå inte under någon av maskinens delar.

---

decal133-8061

133-8061

---

decal138-3078

138-3078

1. Remdragning

CE-varningsdekal 138-9038

decal138-9038

138-9038

1. Risk för att fastna – läs *bruksanvisningen*, håll avstånd till rörliga delar och kontrollera att alla skydd sitter på plats.

decal140-7090

140-7090

Montering

Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Tillvägagångssätt	Beskrivning	Antal	Användning
1	CE-varningsdekal	4	Fästa varningsdekalen – CE-gräsklippare
2	Vred	6	Montera vreden på däckkåpan.
3	Inga delar krävs	–	Justera dragstångens läge på maskinen.
4	Inga delar krävs	–	Justera gräsklipparens bogseringsstång
5	Hakbult Hårnålssprint	2 2	Justera transportramens dragkrok.
6	Kraftuttagsaxelhalva (främre)	1	Montera kraftuttagsaxeln.
7	Däcklåslina	1	Dra klippdäckets spärrlina till gräsklipparen.

Media och extradelar

Beskrivning	Antal	Användning
Bruksanvisning	1	Läs denna bruksanvisning innan du använder släpet bakom rotorklipparen.

1

Fästa varningsdekalen

CE-gräsklippare

Delar som behövs till detta steg:

4	CE-varningsdekal

Tillvägagångssätt

Viktigt: **Detta förfarande är obligatoriskt för alla CE-länder samt för icke engelsktalande länder.**

1. Vrid axelskyddet för att komma åt den befintliga varningsdekalen (Figur 3).

g270806

Figur 3

1. Befintlig varningsdekal
2. CE-varningsdekal

2. Rengör den befintliga varningsdekalen och skyddsområdet som omger dekalen.
3. Ta bort skyddspapperet från de CE-varnings-dekalen.
4. Placera CE-varningsdekalen över den befintliga varningsdekalen (Figur 3).
5. Upprepa steg 1 till 4 för de tre övriga axelskydden.

2

Montera vreden på däckkåpan

Ej CE-gräsklippare

Delar som behövs till detta steg:

6	Vred

Tillvägagångssätt

1. Avlägsna klippdäckskåporna. Se Avlägsna däckkåporna (sida 28).
2. Ta bort tryckmuttern som fäster skruven på däckkåpan och avlägsna skruven från kåpan (Figur 4).

Figur 4

1. Skruv
2. Däckkåpa
3. Tryckmutter

3. Montera klippdäckskåpan med vredet. Se Montera däckkåporna (sida 29).
4. Upprepa steg 1 till 3 för återstående däckkåpor.

3

Justera dragstångens läge på släpfordonet

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

Justera släpfordonets dragstång (Figur 5) till det utdragna läget. Se släpfordonets *bruksanvisning*.

Figur 5

1. Dragstång (utdraget läge)

4

Justera gräsklipparens bogseringsstång

Inga delar krävs

Utvärdera arbetsplatsen

Ta hänsyn till följande faktorer på arbetsplatsen för att avgöra bogseringsstångens placering på gräsklipparen:

- För gräsytor med kullar och gropar i konturerna – ställ in bogseringsstången på en kortare längd.
- För gräsytor som i huvudsak är plana – ställ in bogseringsstången på en längre längd.

Obs: Prova en mellanlängd på bogseringsstången när arbetsplatsen består av en blandning av plana och kuperade områden.

Justera bogseringsstångens längd

Obs: Gräsklipparens bogseringsstång har fem lägen som gör att du kan justera längden med 20 cm.

1. Avlägsna de två flänslåsmuttrarna, de två huvudskruvarna och de två brickorna som fäster dragkroksröret på mottagarröret (Figur 6).

Figur 6

1. Dragkroksrör
2. Huvudskruv
3. Bricka
4. Flänsmutter
5. Dragkroksrör

2. Justera dragkroksrörets läge i mottagarröret enligt läget som du fastställde i Utvärdera arbetsplatsen (sida 7).
3. Montera dragkroksröret på mottagarröret med flänslåsmuttrarna, huvudskruvarna och brickorna som du tog bort i steg 1.
4. Dra åt muttrarna och huvudskruvarna till 91–113 Nm.

5

Justera dragkroksklykan

Delar som behövs till detta steg:

2	Hakbult
2	Hårnålssprint

Tillvägagångssätt

Obs: Kontakta en auktoriserade Toro-återförsäljare för att få tag i dragkrokstillval.

1. Mät höjden från marken till dragkrokens ovansida på bogserfordonet.
2. Justera transportramens dragkrok uppåt eller nedåt enligt måtten på maskinens dragkrok. Använd lämpliga monteringshål enligt tabellen nedan och i Figur 7.

Bogserfordonets dragkrokshöjd	Ramens monteringshål
Under 36 cm	Använd hål 2 och 4
Över 36 cm	Använd hål 1 och 3

Figur 7

1. Hål 1
2. Hål 2
3. Hål 3
4. Hål 4
5. Dragkrok

3. Fäst ramens dragkrok på maskinens dragkrok med hakbulten och hårnålssprinten. Se Koppla ihop gräsklipparen med släpfordonet (sida 17).

4. Ta bort låssprinten från domkraften och vrid domkraften till förvaringsläge. Montera låssprinten och fäst den i förvaringsläget.

6

Montera kraftuttagsaxeln

Delar som behövs till detta steg:

1	Kraftuttagsaxelhalva (främre)

Tillvägagångssätt

1. Rikta in den bakre kraftuttagsaxelhalvans innerrör med den främre kraftuttagsaxelhalvans ytterrör och dra ihop rören (Figur 8).

   Viktigt: **De inre och yttre kraftuttagsaxelrörens ändar går endast att montera ihop på ett sätt – tvinga inte ihop dem.**

Figur 8

1. Bakre kraftuttagsaxelhalva
2. Främre kraftuttagsaxelhalva
3. Innerrör
4. Ytterrör

2. Flytta kraftuttagsaxeln till slangstyrningens drivaxelstöd (Figur 9).

Figur 9

1. Drivaxelstöd (slangstyrning)
2. Kraftuttagsaxel

3. Förläng kraftuttagsaxeln delvis för att komma åt smörjnippeln nära det inre drivaxelskyddets mitt (Figur 10).

Figur 10

4. Applicera fett på smörjnipplarna till den utdragbara drivaxelledningen enligt Figur 10.

7

Montera däcklåslinan på gräsklipparen

Delar som behövs till detta steg:

1	Däcklåslina

Tillvägagångssätt

1. Dra däcklåslinans ände genom hålet i låsspaken och bind fast linan ordentligt (Figur 11).

g272421

Figur 11

1. Däcklåslina
2. Låsspak

2. Dra däcklåslinans fria ände från låsspaken genom de två slangstyrningarna (Figur 12).

g337426

Figur 12

1. Däcklåslina
2. Låsspak
3. Däcklåslinans knutna ände
4. Slangstyrning

Produktöversikt

g337427

Figur 13

1. Bakre klippdäck
2. Däcklås
3. Låsspak
4. Yttre klippdäck
5. Skydd (kraftuttagsaxel)
6. Slangstyrning och drivaxelstöd
7. Snabbkoppling (kraftuttagsaxel)
8. Hydraulslangar

g337428

Figur 14

1. Däcklåslina
2. Domkraft
3. Skydd (klippdäckdrivsaxel)
4. Vals
5. Klipphöjdsjusterare

Specifikationer

Obs: Delarnas mått och utseende kan ändras utan föregående meddelande.

Släpfordonsspecifikation

Minsta värde för kraftuttagets uteffekt	26 kW (35 hk)
Rekommenderat kraftuttagsvarvtal	540 varv/min.
Kraftuttagsrotation	Medurs (sett bakifrån släpfordonet)
Kraftuttagsspindel	34,8 mm i diameter med sex kilspår
Minsta hydraultryck	137,89 bar
Bogseringssystem	Dragstång och sprint – 25 mm i diameter
	Dragkroksklyka (du hittar dragkrokar som tillval hos auktoriserade Toro-återförsäljare)

Gräsklipparspecifikationer

Vikt		1 354 kg
Tungvikt		313 kg
Bredd	Klippläge	381 cm
	Transportläge – 13 mm klipphöjd	218 cm
Höjd	Klippläge	78 cm
	Transportläge	193 cm
Längd	Dragkrok fullt utskjuten	371 cm
Klippbredd		365 cm
Klipphöjd		13 till 102 mm
Klippkapacitet	9,7 km/h	3,5 hektar/h
Maximal transporthastighet		30 km/h

Redskap/tillbehör

Det finns ett urval av godkända Toro-redskap och -tillbehör som du kan använda för att förbättra och utöka maskinens kapacitet. Kontakta en auktoriserad serviceverkstad eller återförsäljare eller gå till www.Toro.com för att se en lista över alla godkända redskap och tillbehör.

Använd endast originalreservdelar och tillbehör från Toro för att garantera optimal prestanda och fortlöpande säkerhet för produkten. Det kan vara farligt att använda reservdelar och tillbehör från andra tillverkare och det kan göra produktgarantin ogiltig.

Körning

Före körning

Säkerhet före användning

Allmän säkerhet

- Låt aldrig barn eller någon som inte har fått utbildning använda eller utföra underhåll på maskinen. Lokala föreskrifter kan begränsa förarens ålder. Det är ägaren som ansvarar för att utbilda alla förare och mekaniker.
- Håll händerna borta från lederna när du hanterar kraftuttagsaxeln.
- Kliv inte på, över eller under kraftuttaget eller drivaxlarna.
- Lär dig hur du använder utrustningen på ett säkert sätt och bekanta dig med manöverorgan och säkerhetsskyltar.
- Lär dig att stanna maskinen och stänga av motorn snabbt.
- Använd inte kraftuttagets räfflade adaptrar eller förlängningar.
- Använd endast släpfordon som har ett maximalt kraftuttagsvarvtal på 540 varv/min (9 varv per sekund) med gräsklipparen.
- Se till att alla skydd sitter på plats och är i brukligt skick. Ersätt saknade, skadade eller slitna skydd innan du använder maskinen.
- Tillförsäkra att kraftuttagsaxeln inte kommer i kontakt med dragstången
- Före klippning ska du alltid kontrollera att knivarna, knivbultarna och klippenheterna är i gott fungerande skick. Byt ut slitna eller skadade knivar och skruvar i satser så att balanseringen bibehålls.
- Inspektera området där maskinen ska användas och ta bort föremål som maskinen kan slunga iväg.
- Kontrollera med släpfordonets leverantör eller tillverkare att släpfordonet kan användas tillsammans med en gräsklippare av denna vikt.

Traktorreglage

Bekanta dig med hur följande traktorreglage fungerar innan du använder gräsklipparen:

- PTO-inkoppling
- Motorns/kraftuttagets hastighet
- Det bakre redskapsreglaget (höjning/sänkning)
- Hjälpventilens funktion
- Koppling
- Gasreglage
- Växelväljare
- Parkeringsbroms

Viktigt: **Användaranvisningar finns i traktorns *bruksanvisning*.**

Outcross-traktorenhetsreglage

Information om reglage och användning samt ytterligare anvisningar om hur du förbereder fordonet för detta redskap finns i OutCross-traktorenhetens *bruksanvisning*.

Kraftuttagets varvtal

Gräsklipparen är utformad att fungera med en kraftuttagshastighet på upp till 540 varv/min. Varvräknaren på de flesta släpfordon visar ett värde på 540 varv/min. för kraftuttaget.

Övningsperiod

Öva på att använda gräsklipparen i ett avsides område innan du startar driften. Kör släpfordonet med rekommenderade växelinställningar och kraftuttagshastigheter tills du har bekantat dig med släpfordonets och gräsklipparens köregenskaper. Öva på att höja och sänka klippdäcken, stanna och starta kraftuttagsdrivningen samt på att rikta in maskinen i linje med tidigare körspår. Övningen ökar ditt självförtroende och säkerställer att du använder rätt gräsklippningsteknik.

⚠ VAR FÖRSIKTIG

Ett redskap som är igång kan orsaka personskador.

Undvik personskador genom att inte kliva ur förarsätet utan att först koppla ur kraftuttagsdrivningen, koppla in parkeringsbromsen, stänga av motorn och ta ut nyckeln. Kontrollera att alla säkerhetsanordningar sitter fast som de ska innan du fortsätter arbetet.

Kontrollera däckens lufttryck

Serviceintervall: Varje användning eller dagligen

⚠ FARA

Ett lågt däcktryck minskar gräsklipparens stabilitet vid transport. Detta kan göra så att maskinen välter, vilket i sin tur kan leda till personskador eller dödsfall.

Kör inte gräsklipparen med för lite luft i däcken.

1. Kontrollera däcktrycket dagligen.

   Det bör ligga på 2,07 bar.

Figur 15

2. Tillsätt eller släpp ut luft om däcktrycket inte ligger på 2,07 bar.

Kontrollera kraftuttags- och drivaxelskydden

Serviceintervall: Varje användning eller dagligen

1. Ta bort drivaxeln från bogserfordonet i förekommande fall.
2. Vrid den främre halvan av kraftuttagsaxelns skydd ett helt varv (Figur 16).

   Obs: Rengör eller byt ut axelskyddet om det inte roterar fritt.

Figur 16

1. Kraftuttagsaxelns skydd (främre halvan)

3. För ihop och isär den främre halvan av kraftuttagsaxelns skydd för att kontrollera om det skjuts ut och in utan hinder (Figur 16).

   Obs: Rengör eller byt ut axelskyddet om det inte rör sig fritt.

4. Montera drivaxeln på bogserfordonet om den tidigare har avlägsnats. Se Koppla drivaxeln till kraftuttaget (sida 18).
5. Kontrollera att spärrkedjan har monterats mellan kraftuttagsaxelns främre skydd och en stationär del av släpfordonet (Figur 17).

Figur 17

1. Kraftuttagsaxelns skydd (främre halvan)
2. Spärrkedja

6. Kontrollera att spärrkedjorna för drivaxelskydden är anslutna till mittväxellådan och växellådorna på varje klippdäck (Figur 18, Figur 19, Figur 20 och Figur 21).

Figur 18

Mittväxellåda

1. Spärrkedja
2. Kraftuttagsaxelns skydd
3. Drivaxelskydd
4. Maskinens främre del

Figur 19

Vänstra klippdäckets drivaxelskydd

1. Drivaxelskydd
2. Vänster växellåda
3. Spärrkedja
4. Maskinens främre del

Figur 20

Mittklippdäckets drivaxelskydd

1. Mittklippdäckets växellåda
2. Drivaxelskydd (mittklippdäck)
3. Spärrkedja
4. Maskinens främre del

Figur 21

Högerklippdäckets drivaxelskydd

1. Klippdäckets växellåda
2. Drivaxelskydd
3. Spärrkedja
4. Maskinens främre del

7. Kontrollera att de sju slangklämmorna fäster drivaxelskydden på mittklippdäckets och det bakre klippdäckets växellåda (Figur 22).

Figur 22

1. Slangklämmor

Använda bogseringsstångens domkraft

Stötta upp gräsklipparen med domkraften

1. Parkera maskinen på en plan yta och för växelspaken till NEUTRALLÄGET.
2. Lägg i parkeringsbromsen, stanna motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat.
3. Avlägsna sprinten och vrid bogseringsstångens domkraft till vertikalt läge (Figur 23).

Figur 23

1. Sprint
2. Bogseringsstångens domkraft
3. Domkraftsplatta
4. Domkraftshandtag

4. Rikta in hålet i bogseringsstången med hålet i domkraften (Figur 23).
5. Skjut in sprinten genom hålen i bogseringsstången och domkraften (Figur 23).
6. Vrid på domkraftshandtaget tills domkraften helt stöttar upp gräsklipparens vikt.
7. Blockera gräsklipparens båda däck (Figur 24).

Figur 24

1. Hjulklossar

8. Koppla bort hydraulslangarna och kraftuttagsaxeln från bogserfordonet.
9. Koppla loss dragkroken från bogseringsstången.
10. Kör släpfordonet i en rak linje bort från gräsklipparen.

Stuva undan domkraften

1. Se till att gräsklipparen sitter fast i släpfordonet ordentligt.
2. Vrid på domkraftshandtaget för att höja upp domkraftsplattan så högt det går. Se Figur 23 i Stötta upp gräsklipparen med domkraften (sida 16).
3. Avlägsna sprinten och vrid bogseringsstångens domkraft till horisontalt läge.
4. Rikta in hålet i bogseringsstången efter hålet i domkraften.
5. Skjut in sprinten genom hålen i bogserings-stången och domkraften.

Ansluta gräsklipparen till släpfordonet

Förbereda släpfordonet och gräsklipparen

1. Se till att gräsklipparen stöttas upp av bogseringsstångens domkraft. Se Använda bogseringsstångens domkraft (sida 16).
2. Sänk trepunktslyftet. Se släpfordonets *bruksanvisning*.
3. Avlägsna hjulsprinten, sprintbulten och de övre trepunktslänkagen (i förekommande fall) från det övre länkfästet (Figur 25).

Figur 25

1. Övre trepunktslänkage
2. Hjulsprint
3. Övre länkfäste
4. Sprintbult

4. Justera krängningshämmararmarna (Figur 26) helt utåt. Se släpfordonets *bruksanvisning*.

Figur 26

5. Om gräsklipparen har en sprintbogseringsstång avlägsnar du hårnålssprinten och hakbulten från bogseringsstången.
6. Öppna dragkroken på släpfordonet i förekommande fall.

Välja en dragstång till gräsklipparen

- Hakbultens håldiameter: 31,75 mm (1 ¼ tum).
- Arbetshöjd: 33,4 till 40 cm. Se Figur 27.

Figur 27

- Se till att dragstången inte är i vägen för kraftuttagsaxeln.

Koppla ihop gräsklipparen med släpfordonet

1. Använd domkraftshandtaget för att höja eller sänka bogseringsstångens domkraft och rikta in bogseringsstången efter dragstången eller dragkroken (Figur 28).

Figur 28

Sprintbogseringsstång visas

1. Dragstång
2. Bogseringsstång
3. Domkraftshandtag

2. Höj upp trepunktslyftet helt och hållet. Se släpfordonets *bruksanvisning*.

   Obs: Lås trepunktslyftet (i förekommande fall).

3. Rikta in släpfordonets dragstång eller dragkrok efter gräsklipparens bogseringsstång (Figur 28).
4. Flytta växelspaken till NEUTRALLÄGET, koppla in parkeringsbromsen, stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat.
5. Fäst bogseringsstången på följande sätt:
   - Om gräsklipparen har en sprintbogserings-stång för du in hakbulten genom hålen i bogseringsstången och dragstången och fäster sprinten med hårnålssprinten (Figur 29).

Figur 29

Sprintbogseringsstång visas

1. Flänsbussning
2. Hårnålssprint
3. Hakbult
4. Sprint

   - Stäng och säkra dragkroken på släpfordonet i förekommande fall.
6. Höj upp domkraften helt och hållet (Figur 29).
7. Avlägsna sprinten som fäster domkraften på bogseringsstången, vrid domkraften horisontalt och fäst domkraften på bogseringsstången med sprinten (Figur 29).

Koppla drivaxeln till kraftuttaget

1. Rikta in kraftuttagsaxelns snabbkoppling på kraftuttagets utgångsaxel (Figur 30).

Figur 30

1. Kraftuttagets utgångsaxel (maskin)
2. Snabbkoppling (kraftuttagsaxel)

2. Dra tillbaka snabbkopplingens låskrage (Figur 31).

Figur 31

1. Låskrage (snabbkoppling)
2. Kilspår (kraftuttagets utgångsaxel)
3. Drivaxelok
4. Skydd

3. Samtidigt som du drar tillbaka låskragen drar du kraftuttagsaxeloket framåt så att du kan dra kopplingens hylsa över kilspåren på kraftuttagets utgångsaxel (Figur 31).
4. Kontrollera att låset på snabbkopplingen klickar i spåret på kraftuttagets utgångsaxel ordentligt.
5. Kontrollera att skyddet befinner sig över drivaxeloket (Figur 31).
6. Fäst spärrkedjan på en fast del på släpfordonet (Figur 32).

   Viktigt: **Se till att spärrkedjan har tillräckligt med spel så att det går att vända maskinen i båda riktningarna.**

Figur 32

1. Kraftuttagsaxelns skydd (främre halvan)
2. Spärrkedja

Ansluta hydraulslangarna

1. Lokalisera snabbkopplingen för de bakre redskapens lyft- och sänkkretsar på släpfordonet.
2. Avlägsna dammkåporna från släpfordonets snabbkopplingar.
3. Avlägsna den svarta dammkåpan från snabbkopplingen på gräsklipparens cylinderförlängningsslang.
4. Anslut snabbkopplingens cylinderförlängnings-slang till snabbkopplingens sänkkrets på det bakre redskapet (Figur 33).

g250538

Figur 33

1. Snabbkoppling med svart dammkåpa (cylinderförlängningsslang)
2. Snabbkoppling (sänkkrets på det bakre redskapet)
3. Snabbanslutning med röd dammkåpa (cylinderindragningsslang)
4. Snabbkoppling (lyftkrets på det bakre redskapet)

5. Ta bort den röda dammkåpan från snabbkopplingen på gräsklipparens cylinderindragningsslang.
6. Anslut cylinderindragningsslangens snabbkoppling till snabbkopplingen för det bakre redskapets lyftkrets.

Dra däcklåslinan till maskinen

1. Dra däcklåslinan från slangstyrningen mot förarsätet (Figur 34).

   Viktigt: **Se till att det finns tillräckligt med spel på linan så att gräsklipparen fullt ut kan svänga till både höger och vänster bakom bogserfordonet utan att linan spänns och utan att den kommer i kontakt med kraftuttagsaxeln.**

g250665

Figur 34

1. Fast chassikomponent
2. Slangstyrning
3. Däcklåslina

2. Bind fast linan vid släpfordonets fasta chassikomponent, t.ex. vältskyddsröret (Figur 34).

   Viktigt: **Bind inte fast däcklåslinan vid sätet, ratten eller något reglagehandtag.**

3. Ta bort blockeringen från gräsklipparens hjul.

Under arbetets gång

Obs: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

Säkerhet under användning

- Ägaren/operatören kan förebygga olyckor samt ansvarar för olyckor som kan ge upphov till personskador eller skador på egendom.
- Använd lämpliga kläder, inklusive ögonskydd, långbyxor, rejäla och halkfria skor samt hörselskydd. Sätt upp långt hår och använd inte hängande smycken eller löst sittande kläder.
- Kör inte maskinen om du är sjuk, trött eller påverkad av alkohol eller läkemedel.
- Kör aldrig gräsklipparen med passagerare och håll kringstående personer och husdjur på avstånd från maskinen under drift.
- Kör endast maskinen om du har god sikt och kan undvika gropar och dolda faror.
- Se till att alla drivenheter är i neutralläge, att parkeringsbromsen är inkopplad och att du sitter i förarsätet innan du startar motorn.
- Håll händer och fötter borta från rörliga delar. Håll alltid avstånd till utkastaröppningen.
- Titta bakåt och nedåt innan du backar för att se till att vägen är fri.

- Var försiktig när du närmar dig hörn med skymd sikt, buskage, träd eller andra objekt som kan försämra sikten.
- Koppla inte in kraftuttaget när klippdäcken är upphöjda över det partiella övre stoppläget.
- Stanna gräsklipparen när du har slutat klippa gräs.
- Om du kör på ett föremål eller om maskinen vibrerar på ett onormalt sätt ska du stanna maskinen, koppla in parkeringsbromsen, stänga av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du undersöker redskapet. Reparera alla skador innan du börjar köra maskinen igen.
- Sakta ned och var försiktig när du svänger och korsar vägar och trottoarer med maskinen. Lämna alltid företräde.
- Sänk farten på ojämna vägar och underlag.
- Gräsklipparen är tung. Gräsklipparens vikt påverkar stabiliteten, inbromsningsförmågan och styrningen när gräsklipparen är ansluten till ett släpfordon och i det upphöjda läget. Var försiktig när du transporterar luftaren mellan arbetsområden.
- Lämna aldrig en maskin som är i gång utan uppsikt.
- Gör följande innan du lämnar förarplatsen (inklusive ställa in klipphöjden):
  - Kontrollera att kraftuttaget är urkopplat.
  - Parkera maskinen på en plan yta.
  - Koppla in parkeringsbromsen.
  - Sänk ned klippdäcken.
  - Stäng av motorn och ta ut nyckeln.
  - Vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du lämnar maskinen.
- Använd inte maskinen när det finns risk för blixtnedslag.
- Använd endast tillbehör, redskap och reservdelar som har godkänts av Toro®.
- Kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare för demontering eller reparation av alla ståldelar på kraftuttagsaxeln (rör, lager, leder osv.). Om komponenter behöver tas bort för byte eller reparation bör det göras av behöriga tekniker med specialverktyg, annars kan vissa delar skadas.
- Kör inte gräsklipparen om kraftuttagets skydd eller drivaxelskydden saknas.
- Var försiktig när du vänder maskinen så att bogserfordonets däck inte vidrör kraftuttagsaxeln.
- Fäst hydraulslangar, elektriska ledningar, rep och liknande objekt så att de inte kommer i kontakt med kraftuttagsaxelskyddet.

Säkerhet i sluttningar

- Sluttningar är en betydande faktor vid olyckor som orsakas av att föraren förlorat kontrollen eller att maskinen välter, vilket kan innebära livsfara eller leda till allvarliga personskador. Du ansvarar för säker drift i sluttningar. Du måste vara extra försiktig när du kör maskinen i en sluttning.
- Granska och se till att du förstår anvisningarna för sluttningar i bruksanvisningen och på släpfordonet.
- Utvärdera förhållandena på platsen för att bedöma om sluttningen är säker för körning av maskinen, bland annat genom att undersöka hela arbetsplatsen. Använd alltid sunt förnuft och ett gott omdöme när du utför kontrollen.
- Gå igenom instruktionerna för körning av maskinen i sluttningar nedan och fastställ om maskinen kan användas under de förhållanden som råder på den platsen och den dagen. Förändringar i terrängen kan leda till att maskinens manövrering i sluttningar förändras.
- Undvik att starta, stänga av eller svänga med maskinen i sluttningar. Undvik att göra plötsliga ändringar i hastighet eller riktning. Sväng långsamt och successivt.
- Kör aldrig en maskin under förhållanden där det råder tvekan om hjuldrivning, styrning eller stabilitet.
- Avlägsna eller märk ut hinder såsom diken, hål, fåror, gupp, stenar och andra dolda faror. Det kan finnas dolda hinder i högt gräs. Ojämn terräng kan göra att maskinen välter.
- Observera att maskinen kan tappa drivkraft om maskinen körs på vått gräs, tvärs över sluttningar eller nedför en sluttning. Drivhjul som tappar drivkraft kan leda till att maskinen glider och att du förlorar kontrollen över bromsning och styrning.
- Var mycket försiktig när du använder maskinen nära stup, diken, flodbäddar, vattendrag eller andra faror. Maskinen kan välta plötsligt om ett hjul kör över en kant eller kanten ger med sig. Håll ett säkert avstånd mellan maskinen och riskfyllda områden.
- Identifiera faror nere vid slutet av sluttningen. Klipp sluttningen med en manuell gräsklippare om det finns risk för faror.
- Om möjligt ska klippenheterna hållas nedsänkta mot marken när du kör maskinen i sluttningar. Om klippenheterna höjs vid körning i sluttningar kan maskinen bli ostadig.
- Var ytterst försiktig med andra redskap. Dessa kan ändra maskinens stabilitet och leda till att du förlorar kontrollen. Ha alltid en växel ilagd när du kör maskinen nedför en sluttning. Rulla inte nedför

sluttningar i friläget (gäller endast enheter med växellådor).

Sänka ned klippdäcken från transportläget

1. Kontrollera att kraftuttaget är i läget AV. Se släpfordonets *bruksanvisning*.
2. Flytta gräsklipparen till ett plant område som är stort nog för klippdäcken.
3. Kontrollera att det inte finns några kringstående i närheten.
4. För reglaget för det bakre redskapets krets till LYFTLÄGET. Se släpfordonets*bruksanvisning*.

   Klippdäcken kan höja sig något samtidigt som trycket minskas på däcklåsen.
5. Dra och håll i däcklåslinan (Figur 35).

   Däcklåsen släpper.

g250665

Figur 35

1. Däcklåslina
2. Slangstyrning
3. Låsarm

6. För reglaget för det bakre redskapets krets till det NEDSÄNKTA läget. Se släpfordonets *bruksanvisning*.

   Klippdäcken sänks ned till marken (Figur 36).

g337435

Figur 36

7. Släpp repet och reglaget när klippdäcken har sänkts ned helt till marken.
8. För reglaget för det bakre redskapets krets till FLYTLÄGET. Se släpfordonets *bruksanvisning*.

Höj upp klippdäcken under gräsklippning

Följ detta förfarande för att höja upp klippdäcken något när du ska vända runt maskinen efter en klippomgång.

Se anvisningarna i släpfordonets *bruksanvisning* om hur det bakre redskapsreglaget ska användas.

1. Flytta den bakre redskapskretsens reglage till LYFTLÄGET.

   Lyftsprintarna kommer i kontakt med däcklåsens partiella övre stoppdel när klippdäcken höjs.

   Obs: Dra inte i däcklåslinan.

g337437

g250715

Figur 37

1. Däcklås
2. Däcksprint

2. Vrid släpfordonet och rikta in det inför nästa klippomgång.
3. För reglaget för det bakre redskapet krets till det NEDSÄNKTA läget.

Höja upp klippdäcken till transportläget

Se anvisningarna i släpfordonets *bruksanvisning* om hur kraftuttaget och det bakre redskapsreglaget ska användas.

Obs: Om de bakre klippdäckslåsen inte kommer i kontakt med däcksprintarna ska du justera höjden på däcklåsen. Se Justera de bakre klippdäckslåsen (sida 42).

1. Flytta gräsklipparen till ett plant område.
2. Stäng av kraftuttaget.
3. Dra och håll i däcklåslinan (Figur 38).

g250665

Figur 38

1. Däcklåslina
2. Slangstyrning
3. Låsarm

4. För reglaget för den bakre redskapskretsen LYFTLÄGET.

   Klippdäcken höjs upp till TRANSPORTLÄGET (Figur 39).

g337437

Figur 39

5. Släpp linan och redskapsreglaget när däcken är upphöja helt och hållet.

   Däcklåsen hakar i däcksprintarna (Figur 40).

g337438

Figur 40

1. Höger däcklås
2. Mittdäcklås

6. Flytta den bakre redskapskretsens reglage till det NEDSÄNKTA tills däcklåsen bär upp klippdäckens vikt.

Justera klipphöjden

1. Utför följande om gräsklipparen har fästs vid släpfordonet:
   A. Kontrollera att kraftuttaget är urkopplat.
   B. Sänk klippdäcken om de är i transportläge. Se Sänka ned klippdäcken från transportläget (sida 22).
   C. Lägg i parkeringsbromsen, stanna motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat.
2. Fastställ önskad klippningshöjd.
3. Lossa de fyra låsmuttrarna som fäster klippdäckets fyra klipphöjdsjusterare (Figur 41).

g337450

g337451

Figur 41

1. Klipphöjdsjusterare
2. Huvudskruvsjusterare
3. Klipphöjdsskala
4. Låsmutter
5. Markör
6. Valsar

4. Vänd huvudskruvsjusteraren på en av däckvalsarna så att den antingen höjer eller sänker gräsklipparen tills klipphöjdsindikatorn riktas in på den gräsklippningshöjd som du fastställde i steg 2.
5. Dra åt låsmuttrarna på de två klipphöjdsjusterarna.
6. Upprepa steg 4 och 5 för klipphöjdsjusterarna i den andra valsen.
7. Upprepa steg 3 till 6 för övriga klippdäck.

Göra en skarp vändning

1. Växla till LÅG VÄXEL eller LÅGT OMRÅDE på släpfordonet.
2. Kör maskinen långsamt och utför den skarpa vändningen genom att styra.

   Viktigt: **Överskrid inte vinkeln på max 75° mellan släpfordonet och gräsklipparen.**

g337455

Figur 42

Maximal vinkel på 75° mellan släpfordonet och gräsklipparen

3. Kontrollera att spelet mellan släpfordonets däck och gräsklipparens delar är tillräckligt stort när du vänder (Figur 43).

   Obs: Vänd mer gradvis om däcket hamnar för nära gräsklipparen.

g264252

Figur 43

Efter körning

Säkerhet efter användning

- Parkera maskinen på ett plant underlag, koppla in parkeringsbromsen, stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur maskinen.
- Kliv inte på, över eller under drivaxeln.
- Stötta inte axeln med spärrkedjan till kraftuttagsaxelns skydd när du transporterar gräsklipparen eller när du ställer den i förvar.
- Låt inte kraftuttagsaxeln vila mot marken.
- Låt inte kraftuttagsaxelns skydd gå isär.
- Håll alla maskindelar i gott bruksskick och samtliga fästelement åtdragna.
- Byt ut slitna och skadade dekaler, eller ersätt de som saknas.

Rengöra och inspektera

Serviceintervall: Efter varje användning

Höj upp klippdäcken och rengör dem noggrant.

Fästpunkter

g337456

Figur 44

1. Främre fästpunkt
2. Främre fästpunkt (vänster och höger sida)

Transportera maskinen

Viktigt: **Lyft upp och spärra fast klippdäcken innan du lastar på gräsklipparen på släpet eller lastar av den från släpet.**

- Var försiktig när du lastar på eller av maskinen från en släpvagn eller lastbil.
- Använd ramper i fullbredd när du lastar maskinen på en släpvagn eller lastbil.

Maskinens fästpunkter anges i släpchassits och släpfordonets *bruksanvisningar*.

1. Kör upp släpfordonet på rampen.
2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och koppla in parkeringsbromsen.
3. Sänk ned domkraften.
4. Bind fast maskinen nära däcken med spännband, kedjor eller kablar.

   Obs: Kontrollera vilka lokala bestämmelser som gäller för transport med släp.

5. Fäst klossar vid maskinens däck på släpets eller lastbilens flak.
6. Kontrollera att kraftuttagsaxeln är kopplad till ett bogserfordon eller fäst vid gräsklipparens bogseringsstång.

Underhåll

⚠ VAR FÖRSIKTIG

Om du lämnar nyckeln i tändningslåset kan någon råka starta motorn av misstag och skada dig eller någon annan person allvarligt.

Ta ut nyckeln ur tändningslåset innan du utför något underhåll.

⚠ VARNING

Om klippdäcken är upphöjda men inte fastspärrade kan klippdäcken sänkas ned utan förvarning och skada dig eller någon annan allvarligt.

Höj upp alla klippdäck så högt som möjligt och se till att sprintarna på alla lyftarmar kopplas in i spärrarna.

Rekommenderat underhåll

Underhållsintervall	Underhållsförfarande
Efter de första 50 timmarna	• Byt mittväxelns smörjmedel. • Byt mittväxelns smörjmedel. • Kontrollera klipparremmarna.
Varje användning eller dagligen	• Kontrollera däckens lufttryck. • Kontrollera kraftuttags- och drivaxelskydden. • Smörj leden för konstant hastighet till kraftuttagsaxeln. • Kontrollera knivarna.
Efter varje användning	• Rengör och inspektera gräsklipparen.
Var 50:e timme	• Smörj de utdragbara drivaxellederna. • Smörj drivaxelns kardanknutar. • Smörj drivaxelskyddens glidleder. • Smörj lyftarmarna, hydraulcylindrarna, spärrarna och stötdämparna (Smörj även gräsklipparen omedelbart efter varje tvätt). • Smörj spindlarna. • Smörj remspännaren. • Smörj däckvalsarna (Smörj även rullarna omedelbart efter varje tvätt). • Kontrollera vätskenivån i växellådan.
Var 500:e timme	• Kontrollera växellådan och spindellagren.
Före förvaring	• Utför alla underhållsprocedurer för 50 arbetstimmar. • Ta bort allt skräp. • Kontrollera rullagren. • Måla över eventuella lackskador.
Årligen	• Byt mittväxelns smörjmedel. • Byt mittväxelns smörjmedel. • Sök efter tecken på förslitning på kraftuttagsaxelns kilspår. • Sök efter tecken på förslitning på bogseringsstången.

Lyfta gräsklipparen

1. Lyft gräsklipparen vid axelhalvorna enligt Figur 45.

Figur 45

1. Axelhalvor

2. Stötta upp gräsklipparen med pallbockar.

Komma åt klippdäcken

Avlägsna däckkåporna

1. Frigör de tre spärrarna som fäster klippdäckets kåpa (Figur 46).

Figur 46

1. Vred (däckkåpa – ej CE-gräsklippare)
2. Spärr (klippdäckskåpa)
3. Skruv (däckkåpa – CE-gräsklippare)
4. Vred (ej CE-klippare) eller skruv (CE-klippare)

2. Lossa vredet eller skruven (CE-klippdäck) som fäster klippdäcksskyddet på klippdäcket (Figur 46).
3. Lyft upp och avlägsna kåpan från klippdäcket.
4. Upprepa steg 1 och 2 för den andra kåpan (Figur 46).

Montera däckkåporna

1. Rikta in klippdäckskåpornas spärrar på klippdäckets hål (Figur 47).

Figur 47

1.	Spärr (klippdäckskåpa)	3.	Vred (däckkåpa – ej CE-gräsklippare)
2.	Vred (ej CE-klippare) eller skruv (CE-klippare)	4.	Skruv (däckkåpa – CE-gräsklippare)

2. Montera däckkåpan på klippdäcket (Figur 47).
3. Fäst kåpan (Figur 47) på följande sätt:
   - **Ej CE-klippare:** Gänga vredet i kåpan och in i klippdäcket och dra åt vredet.
   - **CE-klippare:** Gänga skruven i klippdäcket och dra åt skruven.
4. Fäst kåpans tre spärrar på klippdäcket (Figur 47).
5. Upprepa steg 1 till 4 för de andra kåporna som du avlägsnade (Figur 47).

Smörjning

Fett som ska användas

Litiumbaserat fett nr 2.

Smörja kraftuttagsaxelns led för konstant hastighet

Serviceintervall: Varje användning eller dagligen

Applicera det angivna fettet på de tre smörjnipplarna i den främre änden av kraftuttagsaxeln (Figur 48).

Figur 48

Smörja de utdragbara drivaxellederna

Serviceintervall: Var 50:e timme

1. Förläng kraftuttagsaxeln delvis för att komma åt smörjnippeln nära det inre drivaxelskyddets mitt (Figur 49).

Figur 49

2. Applicera fett på de fyra smörjnipplarna till de utdragbara drivaxellederna enligt Figur 49.

Smörja drivaxelns kardanknutar

Serviceintervall: Var 50:e timme

Applicera det angivna fettet på de sju kopplingarna till drivaxelns kardanknutar enligt Figur 50.

Figur 50

Smörja drivaxelskyddens glidleder

Serviceintervall: Var 50:e timme

Applicera det angivna fettet på de sex smörjnipplarna till drivaxelskyddens glidleder enligt Figur 51.

g337445

g264213

Figur 51

Smörja lyftarmarna, hydraulcylindrarna, spärrarna och stötdämparna

Serviceintervall: Var 50:e timme (Smörj även gräsklipparen omedelbart efter varje tvätt).

- Applicera det angivna fettet på lyftarmarna, hydraulcylindrarna och stötdämparna på vänster och höger klippdäck (Figur 52).

g337447

Figur 52

Vänster eller höger klippdäck

1. Yttersida

- Applicera fett på lyftarmarna och hydraulcylindrarna samt på mittklippdäckets stötdämpare (Figur 53).

g302979

Figur 53

Mittklippdäck

1. Gräsklipparens baksida

Smörja spindlarna

Serviceintervall: Var 50:e timme

Applicera det angivna fettet på smörjnippeln på de tre spindlarna på respektive klippdäck (Figur 53).

g251062

Figur 54

Vänster klippdäck visas. Det högra klippdäcket och mittklippdäcket ser nästan likadana ut.

Smörja remspännaren

Serviceintervall: Var 50:e timme

Applicera det angivna fettet på smörjnipplarna på de två remspännarna på respektive klippdäck.

Figur 55

Smörja däckvalsarna

Serviceintervall: Var 50:e timme (Smörj även rullarna omedelbart efter varje tvätt).

1. Applicera det angivna fettet på däckvalslagren på klippdäckets vänstra sida (Figur 56).

Figur 56

1. Maskinens vänstra sida

2. Smörj däckvalslagren på klippdäckets högra sida (Figur 56).

3. Upprepa steg 1 och 2 på däckvalsarna på övriga klippdäck.

Utföra underhåll på växellådorna

Kundens medföljande material: PTFE-gängtätning och en liten handpump.

Växellådsvätska som ska användas

- Toro Premium Tractor fluid
- Hydraulvätska Mobilfluid™ 424 för traktorer

Kontrollera vätskenivån i växellådan

Serviceintervall: Var 50:e timme

1. Ta ut mätstickan ur mätstickans öppning längst upp på mittväxellådan (Figur 57 eller Figur 58).

Figur 57

Mittväxellåda

1. Mätsticka
2. Öppning för mätsticka
3. Full-markering på mätstickan
4. Lägg till-markering på mätstickan

Figur 58

Klippdäckets växellåda

1. Mätsticka
2. Öppning för mätsticka
3. Full-markering på mätstickan
4. Lägg till-markering på mätstickan

2. Kontrollera vätskenivån som indikeras på mätstickan (Figur 57 eller Figur 58).

   Vätskenivån ska indikera ett värde mellan full- och lägg till-markeringarna på mätstickan.

   Obs: Tillsätt smörjmedel efter behov för att höja nivån mellan full- och tillsättmarkeringarna. Se Fylla på mittväxellådan (sida 34) eller Fylla på klippdäckets växellåda (sida 34).

3. Rengör mätstickans och påfyllningspluggens gängor och applicera PTFE-gängtätning på gängorna.
4. Gänga in mätstickan i påfyllningsöppningen och dra åt mätstickan (Figur 57 eller Figur 58).
5. Upprepa steg 1 till 4 för klippdäckets växellådor.

Byta ut mittväxellådans smörjmedel

Serviceintervall: Efter de första 50 timmarna

Årligen

Tömma mittväxellådan

Figur 59

Plats för tömning av mittväxellådan

1. Rikta in ett avtappningskärl under hålet (Figur 60) vid åtkomsthålet på gräsklipparens nedre ramplåt.

Figur 60

1. Hylsa för avtappningsplugg
2. Avtappningsöppning (mittväxellåda)
3. Åtkomsthål (nedre ramplåt – gräsklippare)

2. Ta bort avtappningspluggens hylsa från mittväxellådans avtappningsöppning och låt smörjmedlet rinna ut helt (Figur 60).
3. Rengör avtappningspluggens gängor och applicera PTFE-gängtätning på gängorna.
4. Montera avtappningspluggen i avtappningsöppningen och sätt fast pluggen.

Fylla på mittväxellådan

Mittväxellådans vätskekapacitet: 2 484 ml

1. Ta ut mätstickan ur mätstickans öppning längst upp på mittväxellådan och torka av mätstickan (Figur 61).

Figur 61
Mittväxellåda

1.	Mätsticka	4.	Påfyllningsöppning
2.	Påfyllningsplugg	5.	Full-markering på mätstickan
3.	Öppning för mätsticka	6.	Lägg till-markering på mätstickan

2. Ta bort påfyllningspluggen från påfyllningsöppningen på växellådans ovansida (Figur 61).
3. Tillsätt 2 484 ml av angivet smörjmedel i växellådan genom påfyllningsöppningen (Figur 61).
4. Gänga fast mätstickan i öppningen, avlägsna mätstickan och kontrollera smörjmedelsnivån (Figur 61).

   Vätskenivån ska indikera ett värde mellan full- och lägg till-markeringarna på mätstickan.

   Obs: Fyll på smörjmedel efter behov för att höja nivån mellan full- och lägg till-markeringarna.
5. Rengör mätstickans och påfyllningspluggens gängor och applicera PTFE-gängtätning på gängorna.
6. Gänga fast mätstickan i påfyllningsöppningen och dra åt mätstickan (Figur 61).
7. Montera påfyllningspluggen i påfyllningsöppningen och dra åt pluggen (Figur 61).

Byta smörjmedel i klippdäckets växellåda

Serviceintervall: Efter de första 50 timmarna

Årligen

Tömma klippdäckets växellåda

1. Ta ut mätstickan från ovansidan av växellådan (Figur 62).

Figur 62

1.	Mätsticka	2.	Öppning för mätsticka

2. Använd en sugpump för att avlägsna vätskan från växellådan genom mätstickans öppning (Figur 62).
3. Upprepa steg 1 och 2 för klippdäckets övriga växellådor.

Fylla på klippdäckets växellåda

Vätskekapacitet för klippdäckets växellåda: 1 064 ml

1. Tillsätt 1 064 ml av angivet smörjmedel i växellådan genom mätstickans öppning (Figur 63).

Figur 63

1. Mätsticka
2. Öppning för mätsticka
3. Full-markering på mätstickan
4. Lägg till-markering på mätstickan

2. Gänga fast mätstickan i öppningen, avlägsna mätstickan och kontrollera smörjmedelsnivån (Figur 63).

   Vätskenivån ska indikera ett värde mellan full- och lägg till-markeringarna på mätstickan.

   Obs: Fyll på smörjmedel efter behov för att höja nivån mellan full- och lägg till-markeringarna.

3. Rengör mätstickans gängor och stryk på PTFE-gängtätning på gängorna.
4. Gänga fast mätstickan i påfyllningsöppningen och dra åt mätstickan (Figur 63).
5. Upprepa steg 1 till 4 för klippdäckets övriga växellådor.

Kontrollera klipparremmarna

Serviceintervall: Efter de första 50 timmarna

Knivdrivremmarna spänns med de fjäderbelastade mellanremskivorna och är mycket hållbara. Efter många timmars användning kan dock remmarna visa tecken på slitage. Tecken på remslitage kan t.ex. vara gnisslande ljud när remmen roterar, klipparknivar som slirar vid gräsklippning, slitna remkanter, brännmärken och sprickor på remmen samt dåligt klippresultat. Byt ut remmarna om du ser ett av dessa tecken.

Figur 64

Remmarna på vänster klippdäck visas. Remmarna på höger klippdäck och mittklippdäcket ser likadana ut.

1. Spännlocksremskivor
2. Drivskivor
3. Spindelskivor (vänster, mitten och höger)
4. Kort rem (vänster)
5. Lång rem (höger)

1. Avlägsna däckkåporna. Se Avlägsna däckkåporna (sida 28).
2. Kontrollera om den korta och långa remmen visar tecken på skador eller hårt slitage.

   Byt ut skadade eller slitna remmar. Se Byta ut klipparremmarna (sida 35).

3. Montera däckkåporna. Se Montera däckkåporna (sida 29).

Byta ut klipparremmarna

Obs: Den långa remmen måste avlägsnas för att den korta remmen ska kunna bytas ut.

Avlägsna den långa remmen

1. Avlägsna remkåporna. Se Avlägsna däckkåporna (sida 28).
2. Använd en kofot eller ett liknande verktyg för att rotera den långa remmens remspännare motsols och dra av remmen från spännlocksremskivan (Figur 65).

Figur 65

1. Drivskiva
2. Lång rem
3. Mittspindelremskiva
4. Spännare och remskiva
5. Höger spindelremskiva

3. Dra av den långa remmen från drivremskivan, mittspindelremskivan och den högra spindelremskivan (Figur 65).
4. Avlägsna remmen från gräsklipparen.

   Obs: Du kanske måste vrida remmen när du avlägsnar den från mittspindelremskivan.

Avlägsna den korta remmen

1. Avlägsna remkåporna. Se Avlägsna däckkåporna (sida 28).
2. Ta bort den långa remmen i förekommande fall. Se Avlägsna den långa remmen (sida 35).
3. Använd en kofot eller ett liknande verktyg för att rotera den korta remmens remspännare motsols och dra av remmen från spännlocksremskivan (Figur 66).

Figur 66

1. Spännare och remskiva
2. Vänster spindelremskiva
3. Kort rem
4. Mittspindelremskiva

4. Dra av den korta remmen från drivremskivan, mittspindelremskivan och den högra spindelremskivan
5. Avlägsna remmen från gräsklipparen.

   Obs: Du kanske måste vrida remmen när du avlägsnar den från mittspindelremskivan.

Montera den korta remmen

1. Dra den korta remmen runt den vänstra spindelremskivan och mittspindelremskivans nedre spår (Figur 67).

Figur 67

1. Spännare och remskiva
2. Vänster spindelremskiva
3. Kort rem
4. Mittspindelremskiva

2. Använd en kofot eller ett liknande verktyg för att rotera remspännaren motsols och dra remmen över spännlocksremskivan (Figur 67).

Montera den långa remmen

1. Dra den långa remmen runt drivremskivan, det övre spåret på mittspindelremskivan och höger spindelremskiva (Figur 68).

Figur 68

1. Drivskiva
2. Spännare och remskiva
3. Mittspindelremskiva
4. Lång rem
5. Höger spindelremskiva

2. Använd en kofot eller ett liknande verktyg för att rotera remspännaren motsols och dra remmen över spännlocksremskivan (Figur 68).
3. Montera däckkåporna. Se Montera däckkåporna (sida 29).

Service av knivarna

Håll knivarna vassa under klippningssäsongen eftersom vassa knivar klipper rent utan att slita och rycka av grässtråna. Om gräset slits och rycks av gulnar det i ändarna, vilket minskar tillväxten och ökar risken för sjukdomar.

Kontrollera knivarna varje dag för att se till att de inte är slöa, slitna eller skadade. Slipa knivarna om så behövs. Om en kniv är skadad eller sliten ska den bytas ut omedelbart mot en originalkniv från Toro.

⚠ FARA

Du kan skada dig på gräsklipparens vassa knivar.

Använd tjocka läderhandskar eller skärtåliga handskar när du handskas med knivarna.

⚠ FARA

En sliten eller skadad kniv kan gå sönder och en bit av kniven kan slungas ut mot dig eller någon kringstående, vilket kan innebära livsfara eller leda till allvarliga personskador.

- **Kontrollera om kniven är sliten eller skadad med jämna mellanrum.**
- **Byt ut slitna och skadade knivar.**

Förberedelser för underhåll av knivar

Obs: Gräsklipparen måste vara hopmonterad med släpfordonet när du utför underhåll på knivarna.

1. Koppla ur kraftuttaget, flytta maskinen till ett plant underlag och koppla in parkeringsbromsen.
2. Höj upp och spärra fast klippdäcken, stäng av motorn och ta ut nyckeln (Figur 69).

Figur 69

Kontrollera om knivarna är böjda

1. Passa in gräsklipparkniven enligt Figur 70.

Figur 70

2. Rengör klippdäckets undersida i området intill knivens egg baktill på kniven (Figur 71).

Figur 71

1. Rengör området (klippdäckets undersida)

3. Använd en geringsvinkel för att mäta avståndet mellan klippdäckets rena område och knivseggens spets (Figur 72).

   Anteckna måttet _____.

Figur 72

4. Rotera kniven 180° (Figur 72).
5. Mät avståndet mellan klippdäckets rena område och knivseggens spets (Figur 72).

   Anteckna måttet _____.

   Se Demontera knivarna (sida 39) och Montera knivarna (sida 40) om skillnaden mellan måtten som du observerade i steg 4 och 6 överstiger 3 mm, kniven är böjd och du måste byta ut den.
6. Upprepa steg 3 till 5 för klippdäckets övriga knivar eller steg 1 till 6 för övriga klippdäck.

Kontrollera knivarna

Serviceintervall: Varje användning eller dagligen

1. Kontrollera eggarna (Figur 73). Om eggarna är slöa eller har hack ska knivarna tas bort och slipas. Se Slipa knivarna (sida 39).
2. Kontrollera knivarna, särskilt segeldelen (Figur 73). Montera omedelbart en ny kniv om du upptäcker skador, slitage eller spårbildning i detta område (Figur 73).

⚠ FARA

Om du låter en kniv bli sliten bildas ett spår mellan seglet och knivens flata del. Till slut kan en bit av kniven gå av och slungas ut från maskinen, vilket allvarligt kan skada dig eller kringstående och i värsta fall leda till döden.

- **Kontrollera om kniven är sliten eller skadad med jämna mellanrum.**
- **Försök aldrig räta ut ett knivblad om det är böjt eller svetsa en kniv som gått av eller är sprucken.**
- **Byt ut en sliten eller skadad kniv.**

Figur 73

1. Egg
2. Segeldel
3. Slitage/spårbildning
4. Spricka

Demontera knivarna

Om du kör på ett hårt föremål eller om knivarna är i obalans eller böjda, måste knivarna bytas ut. Använd alltid Toros originalknivar för att försäkra bästa möjliga prestanda och även fortsättningsvis hålla maskinen säker. Om du använder ersättningsknivar från andra tillverkare kan det resultera i att maskinen inte uppfyller gällande säkerhetsstandarder.

⚠ VARNING

Kontakt med en vass kniv kan orsaka allvarliga personskador.

Använd handskar eller linda in knivens vassa egg i en trasa.

1. Håll knivänden med en trasa eller en tjockt vadderad handske.
2. Rotera knivskruven medsols för att ta bort skruven (Figur 74).

   Viktigt: **Knivskruvarna är vänstergängade**

Figur 74

1. Spindel
2. Knivens segeldel
3. Antiskalpplåt
4. Knivskruv

3. Avlägsna antiskalpplåten och kniven från spindelaxeln (Figur 74).

Slipa knivarna

⚠ VARNING

När knivarna slipas kan knivbitar slungas iväg och orsaka allvarliga personskador.

Bär ordentliga ögonskydd när du slipar knivar.

1. Slipa eggen i båda ändarna av kniven (Figur 75).

   Obs: Behåll ursprungsvinkeln. Kniven behåller balanseringen om samma mängd material avlägsnas från båda eggarna.

Figur 75

1. Slipa med ursprunglig vinkel

2. Kontrollera knivens balans med en knivbalanserare (Figur 76).

   Obs: Om kniven stannar kvar i ett horisontellt läge är den i balans och kan användas. Om kniven inte är balanserad kan du fila bort lite metall från knivens segeldel (Figur 77). Upprepa proceduren tills kniven är balanserad.

Figur 76

1. Kniv
2. Balanserare

Figur 77

1. Spindel
2. Knivens segeldel
3. Antiskalpplåt
4. Knivskruv

Montera knivarna

1. Montera kniven på spindelaxeln (Figur 77).

   Viktigt: **Knivens böjda del måste alltid peka uppåt, mot gräsklipparens insida, för att klippningen ska bli rätt.**

2. Montera antiskalpplåten och knivbulten (Figur 77).

   Viktigt: **Knivskruvarna är vänstergängade.**

3. Dra åt knivskruven till 115–150 Nm.

Justera klipparens lutning

Klippdäckets lutning är fabriksinställd så att baksidan är högre än framsidan.

Förbereda justeringen av klippdäckets lutning

Material tillhandahållet av kunden: träkloss på 51 mm

1. Rikta in mittklippdäckets kniv enligt Figur 78 när du justerar klippdäckens lutning.

Figur 78

2. Sänk ned klippdäcken till marken.

Balansera klippdäcket

1. Lossa på muttern som fäster klipphöjdsjusteringsblocket (Figur 79).

Figur 79

1. Mått på 124 mm
2. Klipphöjdsjusterare

2. Flytta klipphöjdsjusteraren uppåt eller nedåt tills du uppmäter 124 mm från justeringsblockets ovansida ned till marken (Figur 79).
3. Upprepa steg 1 och 2 på övriga klipphöjdsjusterare.

Ställa in klippdäckslutningen

Material tillhandahållet av kunden: träkloss på 51 mm

1. Arbeta på klippdäckets baksida, lyft upp den bakre klaffen och rikta in träklossen på 51 mm mellan den bakre änden av mittklippdäckets kniv och marken (Figur 80).

   Du bör känna ett smärre motstånd när du lägger blocket mellan kniven och marken.

   - Om det är för mycket spel mellan kniven och marken ska du sänka klippdäcket med de fyra klipphöjdsjusterarna.
   - Om det inte går att placera in träklossen mellan kniven och marken ska du höja klippdäcket med de fyra klipphöjdsjusterarna.

Figur 80

1. Klipphöjdsjusterare
2. Mittklippdäckets kniv
3. Träkloss på 51 mm
4. Bakre klaff

2. Mät avståndet mellan justeringsblockets ovansida ned till marken (Figur 81).

   Vrid klipphöjdsjusteraren tills du uppnår följande resultat:

   - Samma mått mellan höjdjusteringsblocken och marken på alla fyra ställen.
   - Träblocket passar exakt in mellan mittklippdäckets kniv och marken.

Figur 81

1. Klipphöjdsjusterarens topp

3. Lossa de två insexskruvarna som fäster markören på klipphöjdsjusteringsblocket. Ställ in markören på 51 mm på dekalen och dra åt skruvarna (Figur 82).

Figur 82

1. Klipphöjdsjusterare
2. Insexskruv
3. Mutter
4. Markör
5. 51 mm – markering (dekal)

4. Upprepa steg 3 för övriga klipphöjdsjusteringar.
5. Höj vänster respektive höger klipphöjdsjusterare till markeringen 57 mm på dekalen (Figur 83).

Figur 83

1. 57 mm – markering (dekal)
2. Markör
3. Klipphöjdsjusterare (bakre vals)

6. Lossa insexskruvarna som fäster de två markörerna på klipphöjdsjusteringsblocket, rikta in markörerna på markeringen 51 mm på dekalen och dra åt skruvarna (Figur 84).

Figur 84

1. Insexskruv
2. Klipphöjdsjusterare (bakre vals)
3. 51 mm – markering (dekal)
4. Markör
5. Mutter

7. Dra åt de fyra muttrarna som fäster de fyra klipphöjdsjusteringsblocken (Figur 82 och Figur 84) till de främre och bakre valsarna till 322–396 Nm.

Justera de bakre klippdäckslåsen

Justera de bakre klippdäckslåsen när klippdäcket inte spärrar däcksprintarna (Figur 40) på rätt sätt.

1. Lossa kontramuttern (Figur 85).

2. Justera skruven uppåt eller nedåt för att korrigera klippdäckslåsplatsen för att spärra däcksprintarna (Figur 85).

Figur 85

1. Bakre klippdäckslås
2. Klippdäckslås
3. Kontramutter
4. Justerskruv
5. Mutter

3. Dra åt kontramuttern och muttern när skruven justerats (Figur 85).

Förvaring

Ställa maskinen i förvar

Utför följande förebyggande underhåll vid slutet av gräsklippningssäsongen eller om gräsklipparen ska stå i förvaring under en längre period:

1. Parkera maskinen på ett plant underlag, koppla in parkeringsbromsen, stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur maskinen.
2. Avlägsna smuts och fett som eventuellt har ansamlats på maskinen eller på några av de rörliga delarna.
3. Smörj alla smörjnipplar.
4. Måla över övriga repor på de målade ytorna.
5. Byt ut alla saknade eller skadade dekaler.
6. Förvara gräsklipparen i en torr och säker byggnad om möjligt. Om det inte finns möjlighet att förvara luftaren inomhus ska du täcka över den med ett tjockt täcke eller en presenning som du ska spänna fast ordentligt.

Anteckningar:

Anteckningar:

Integritetsmeddelande för EES/STORBRITANNIEN

Toros bruk av dina personuppgifter

The Toro Company (”Toro”) respekterar din integritet. I samband med dina köp av våra produkter kan vi samla in vissa personuppgifter om dig, antingen direkt från dig eller via din lokala Toro-återförsäljare. Toro använder dessa uppgifter till att utföra sina avtalsenliga skyldigheter (t.ex. registrera din garanti, behandla dina garantianspråk eller kontakta dig i händelse av att en produkt måste återkallas) och för att tillfredsställa legitima affärsändamål (t.ex. mäta kundnöjdhet, förbättra våra produkter eller tillhandahålla produktinformation som kan vara av intresse för dig). Toro kan vidarebefordra uppgifterna till sina dotterbolag, återförsäljare eller andra affärspartner i samband med någon av dessa aktiviteter. Vi kan även vidarebefordra personuppgifter i de fall som lagen kräver det eller i samband med försäljning, köp eller fusion av ett företag. Vi säljer inte dina personuppgifter i marknadsföringssyfte till något annat företag.

Kvarhållande av personuppgifter

Toro kvarhåller dina personuppgifter så länge de är relevanta för ovan nämnda syften och i enlighet med gällande lagstiftning. Kontakta legal@toro.com för ytterligare information om tillämpliga perioder för kvarhållande.

Toros säkerhetsengagemang

Dina personuppgifter kan komma att behandlas i USA eller i något annat land som kan ha mindre strikta dataskyddslagar än landet där du är bofast. I de fall som vi överför uppgifter från landet där du är bosatt vidtar vi lagstadgade åtgärder för att tillförsäkra att dina uppgifter skyddas och behandlas konfidentiellt.

Åtkomst och korrigering

Du kan äga rätt att korrigera eller granska dina personuppgifter samt neka eller begränsa behandlingen av dina data. Om du önskar göra det ska du kontakta oss via e-post på legal@toro.com. Om du har frågor rörande det sätt på vilket Toro har hanterat dina uppgifter, uppmanar vi dig att diskutera det direkt med oss. Observera att personer som är bosatta i europeiska har rätt att lämna in klagomål till avsedd myndighet för dataskydd.

Delstaten Kaliforniens Proposition 65-varningsinformation

Vad är det här för varning?

Du kanske ser en produkt till salu som har en varningsetikett enligt följande:

VARNING: Cancer och fortplantningsskador – www.p65Warnings.ca.gov.

Vad är Prop 65?

Prop 65 omfattar alla företag som är verksamma i Kalifornien, som säljer produkter i Kalifornien eller som tillverkar produkter som kanske kommer att säljas i eller föras in i Kalifornien. Prop 65 kräver att Kaliforniens guvernör ska publicera och uppdatera en lista med kemikalier som är kända för att orsaka cancer, fosterskador och/eller andra fortplantningsskador. Listan, som uppdateras årligen, inkluderar hundratals kemikalier som återfinns i många vardagliga bruksföremål. Syftet med Prop 65 är att informera allmänheten om exponering av dessa kemikalier.

Prop 65 förbjuder inte försäljning av produkter som innehåller dessa kemikalier men kräver varningar på alla produkter och förpackningar samt all dokumentation över dessa produkter. Dessutom betyder en Prop 65-varning inte att en produkt strider mot några produktsäkerhetsstandarder eller -krav. Kaliforniens myndigheter har klargjort att en Prop 65-varning ”inte är detsamma som ett myndighetsbeslut om att en produkt är säker eller osäker”. Många av dessa kemikalier har använts i vardagliga produkter i åratal utan dokumenterad fara. För mer information, vänd dig till https://oag.ca.gov/prop65/faqs-view-all.

En Prop 65-varning betyder att ett företag antingen har (1) utvärderat exponeringsrisken och kommit fram till att den överskrider nivån för ”försumbar nivå”, eller (2) har valt att ge en varning baserat på vetskapen om förekomst av listade kemikalier utan att försöka utvärdera exponeringsrisken.

Gäller denna lag överallt?

Prop 65-varningar krävs endast enligt kalifornisk lag. Dessa varningar kan ses i ett stort antal olika sammanhang i Kalifornien, inklusive men inte begränsat till restauranger, mataffärer, hotell, skolor och sjukhus, och på ett stort antal olika produkter. Dessutom erbjuder vissa online- och postorderföretag Prop 65-varningar på sina hemsidor eller i sina kataloger.

Hur skiljer sig de kaliforniska varningarna från nationella gränser?

Prop 65-standarder är ofta strängare än nationella och internationella standarder. Det finns diverse substanser som kräver en Prop 65-varning vid nivåer som är mycket lägre än de nationella åtgärdsgränserna. Till exempel är Prop 65-standarden för varningar för bly 0,5 µg/dag, vilket är betydligt lägre än den federala och internationella standarden.

Varför finns inte varningen på alla liknande produkter?

- Produkter som säljs i Kalifornien kräver Prop 65-märkning medan liknande produkter som säljs någon annanstans inte gör det.
- Om ett företag har varit inblandat i en rättsprocess om Prop 65 och når en förlikning, kan förlikningen kräva att Prop 65-varningar anges för dess produkter, medan andra företag som tillverkar liknande produkter kanske inte har några sådana krav.
- Tillämpningen av Prop 65 är inkonsekvent.
- Företag kan välja att inte att erbjuda varningar om de har kommit fram till att de enligt Prop 65 inte behöver göra det. Även om en produkt saknar varningar behöver inte det betyda att produkten är fri från liknande nivåer av de listade kemikalierna.

Varför inkluderar Toro denna varning?

Toro har valt att förse konsumenter med så mycket information som möjligt så att de kan fatta väl grundade beslut om de produkter de köper och använder. Eftersom exponeringsgränskrav inte angetts för alla listade kemikalier tillhandahåller Toro i vissa fall varningar baserat på vetskapen om förekomst av en eller flera angivna kemikalier utan att försöka utvärdera exponeringsnivån. Trots att exponeringsrisken från Toros produkter kan anses vara försumbar, eller med god marginal inom gränserna för ”försumbar risk”, har Toro valt att tillhandahålla Prop 65-varningarna. Om vi inte tillhandahåller dessa varningar kan Toro åtalas av den kaliforniska staten, eller av privatpersoner som vill verkställa Prop 65, vilket kan leda till allvarliga påföljder.

Toros garanti

Två års eller 1 500 körtimmars begränsad garanti

Fel och produkter som omfattas

The Toro Company och dess dotterbolag Toro Warranty Company garanterar gemensamt, och i enlighet med ett avtal dem emellan, att din Toro-produkt (”produkten”) är utan material- och tillverkningsfel i två år eller 1 500 arbetstimmar*, beroende på vilket som inträffar först. Den här garantin gäller för alla produkter förutom luftare (och för dem finns det separata garantiförklaringar). Om ett fel som omfattas av garantin föreligger, kommer vi att reparera produkten utan kostnad för dig. Detta omfattar feldiagnos, arbete, reservdelar och transport. Den här garantin börjar gälla det datum då produkten levereras till den ursprungliga köparen i återförsäljarledet.
* Produkt som är utrustad med en timmätare.

Anvisningar för garantiservice

Du är ansvarig för att meddela produktdistributören eller den auktoriserade återförsäljaren som du köpte produkten av så snart du tror att något fel som omfattas av garantin föreligger. Om du behöver hjälp med att hitta en produktdistributör eller en auktoriserad återförsäljare, eller om du har några frågor som rör dina rättigheter och skyldigheter beträffande garantin, kan du kontakta oss på:

Toro Commercial Products Service Department
Toro Warranty Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420-1196

+1-952-888-8801 eller +1-800-952-2740
E-post: commercial.warranty@toro.com

Ägarens ansvar

Som ägare till produkten är du ansvarig för att utföra det underhåll och de justeringar som krävs, i enlighet med anvisningarna i *bruksanvisningen*. Reparationer för produktproblem som uppstått till följd av underlåtenhet att utföra nödvändigt underhåll och nödvändiga justeringar omfattas inte av denna garanti.

Produkter och fel som inte omfattas

Alla produkt- eller funktionsfel som inträffar inom garantiperioden beror inte på material- eller tillverkningsfel. Den här garantin omfattar inte följande:

- Produktfel som orsakas av att andra reservdelar än Toro-originaldelar används eller av att extra, modifierade tillbehör och produkter som inte har tillverkats av Toro monteras och används.
- Produktfel som orsakas av underlåtenhet att utföra det underhåll och/eller de justeringar som rekommenderas.
- Produktfel som orsakas av felaktig, slarvig eller vårdslös användning av produkten.
- Delar som har förbrukats genom användning och som inte är defekta. Exempel på delar som förbrukas eller slits ut vid normal användning av produkten omfattar, men är inte begränsat till, bromsklossar, bromsbelägg, lamellbelägg, knivar, cylindrar, valsar och lager (tätade eller smörjbara), understål, tändstift, svänghjul och svänghjulslager, däck, filter, remmar samt vissa sprutkomponenter som membran, munstycken, flödesmätare och backventiler.
- Fel som orsakats av yttre påverkan, inklusive men inte begränsat till, väder, förvaringsomständigheter, föroreningar, bruk av ej godkända bränslen, kylvätskor, smörjmedel, tillsatser, gödningsmedel, vatten eller kemikalier.
- Fel eller problem med prestandan på grund av att bränslen (t.ex. bensin, diesel eller biodiesel) som inte uppfyller respektive industristandarder har använts.
- Normalt förekommande buller, vibrationer, slitage och försämringar. Normalt slitage omfattar, men är inte begränsat till, skador på säten till följd av slitage eller nötning, slitage på målade ytor samt repor på dekaler och fönster.

Reservdelar

Reservdelar som planeras att bytas ut i samband med nödvändigt underhåll omfattas endast av garantin under perioden fram till den planerade tidpunkten för utbytet av delen. Delar som byts ut i enlighet med den här garantin omfattas av garantin under hela den återstående produktgarantin och tillfaller Toro. Toro fattar det slutliga beslutet om huruvida en befintlig del eller enhet ska repareras eller bytas ut. Toro har rätt att använda omarbetade reservdelar vid garantireparationer.

Garanti för djupurladdnings- och litiumjonbatterier

Djupurladdnings- och litiumjonbatterier har en total livslängd på ett visst antal kilowattimmar. Den totala livslängden kan förlängas eller förkortas genom olika drift-, laddnings- och underhållstekniker. I och med att batterierna i produkten används, förkortas användningstiden mellan laddningsintervallen gradvis till dess att batterierna är helt förbrukade. Det är ägaren till produkten som ansvarar för att ersätta batterier som förbrukas genom normal användning.
Obs! (Endast litiumjonbatteri): Se batterigarantin för ytterligare information.

Livstidsvevaxelgaranti (endast ProStripe 02657-modeller)

ProStripe, som i standardutförande är försedd med en originalfriktionsskiva från Toro och en vevaxelsäker knivbromsomkoppling (integrerad knivbromsomkoppling (Blade Brake Clutch, BBC) + friktionsskivenhet) och som används av den ursprunglige köparen enligt de rekommenderade drifts- och underhållsförfarandena omfattas av en livstidsgaranti mot böjning av motorns vevaxel. Maskiner med friktionsbrickor, knivbromsomkopplingsenheter och andra sådana enheter täcks inte av livstidsvevaxelgarantin.

Ägaren bekostar underhållet

Den vanliga service som krävs för Toro-produkter omfattar bland annat att finjustera motorn, smörja, rengöra och polera maskinen, byta filter och kylvätska samt att utföra det underhåll som rekommenderas. Sådan service får ägaren själv bekosta.

Allmänna villkor

Reparation av en auktoriserad Toro-distributör eller Toro-återförsäljare är den enda kompensation som du har rätt till under denna garanti.

Varken The Toro Company eller Toro Warranty Company är ansvariga för indirekta eller oförutsedda skador eller följdskador i samband med användningen av de Toro-produkter som omfattas av denna garanti. Detta inkluderar alla kostnader eller utgifter för att tillhandahålla ersättningsutrustning eller service under rimliga perioder med funktionsfel eller avsaknad av möjlighet av använda produkten medan reparationer som omfattas av garantin utförs. Med undantag för den emissionsgaranti som nämns nedan, och endast om denna är tillämplig, finns ingen annan uttrycklig garanti. Alla indirekta garantier i fråga om säljbarhet och användningslämplighet är begränsade till denna uttryckliga garantis varaktighet.

I vissa stater är det inte tillåtet att undanta oförutsedda skador eller följdskador, eller tidsbegränsa en indirekt garantis varaktighet, och i dessa fall är det möjligt att ovanstående undantag och begränsningar inte gäller. Denna garanti ger dig specifika juridiska rättigheter, och du kan även ha andra rättigheter som varierar från stat till stat.

Anmärkning om emissionsgarantin

Emissionskontrollsystemet på produkten kan omfattas av en separat garanti som uppfyller de krav som fastställts av den amerikanska miljömyndigheten (Environmental Protection Agency, EPA) och/eller Kaliforniens luftskyddsmyndighet (California Air Resources Board, CARB). Tidsbegränsningarna som anges ovan är inte tillämpliga i fråga om garantin för emissionskontrollsystem. Se garantiförklaringen om emissionskontroll som medföljer produkten eller finns i motortillverkarens dokumentation.

Andra länder än USA och Kanada

Kunder som har köpt Toro-produkter som exporterats från andra länder än USA eller Kanada ska kontakta sin Toro-distributör (återförsäljare) för att få garantipolicyn för sitt eget land eller sin provins eller stat. Om du av någon anledning är missnöjd med din distributörs service eller har svårt att få garantiupplysningar kontaktar du ett auktoriserat Toro-servicecenter.