Nastavitev v skladu z direktivo EU o hrupu 2000/14/ES

Za vse traktorske kosilnice TimeCutter® in Titan® CE

Navodila za nastavitev

V *izjavi o skladnosti* (DOC), ki je priložena vlečni enoti, je navedena največja hitrost motorja za različne kombinacije priključkov. Da bi zagotovili skladnost z direktivo EU o hrupu, mora prodajalec preveriti pravilno število vrtljajev motorja za vsako prodano kombinacijo vlečne enote/zbiralnega sistema.

V nekaterih primerih je število vrtljajev motorja mogoče povečati. V nekaterih primerih je število vrtljajev motorja treba zmanjšati. V nadaljevanju je navedenih več možnosti, zaradi katerih je morda treba pri nastavitvi prilagoditi hitrost motorja:

- Motor vlečne enote je prednastavljen pod največjo dovoljeno hitrostjo na izjavi o skladnosti (DOC).
- Vlečna enota je opremljena z zbiralnim sistemom priključkom, ki zahteva drugače nastavljeno število vrtljajev motorja.
- Vlečna enota je opremljena z zbiralnim sistemom, ki zahteva število vrtljajev motorja, ki je nastavljeno nižje prednastavljenega.

⚠ OPOZORILO ⚠

Stik s premikajočimi se deli lahko povzroči telesne poškodbe.

- **Če morate zagnati motor, da prilagodite število vrtljajev motorja, držite roke, noge, oblačila in druge dele telesa stran od rezalnih enot, priključkov in drugih premikajočih se delov.**
- **Nosite ustrezno osebno zaščitno opremo kot je zaščita za oči in zaščita za ušesa.**

⚠ OPOZORILO ⚠

Izpušni plini motorja vsebujejo tudi ogljikov monoksid, ki lahko povzroči smrt, če ga vdihavate.

Motorja ne pustite teči v zaprtih območjih ali prostorih.

Za zagotovitev skladnosti sledite spodnjim korakom.

1. Na obrazcu *izjave o skladnosti (DOC)* poiščite vrstico, ki ustreza kombinaciji vlečna enota/zbiralni sistem/rezilo.
2. V stolpcu število vrtljajev motorja (vrt./min.) preberite vrstico in preverite, kolikšno je največje zahtevano število vrtljajev motorja.
3. Motor poganjajte 15 minut, da bo ob nastavljanju števila vrtljajev motorja ogret.

© 2024—The Toro® Company
8111 Lyndale Ave So
Bloomington, MN 55044

Registrirajte se na www.Toro.com

Original Instructions (SL)
Natisnjeno v ZDA
Vse pravice so pridržane

3467-162 A

4. Število vrtljajev motorja prilagodite v skladu z ustreznim tehničnim priročnikom motorja (Briggs, Kawasaki, Kohler itd.).

   Opomba: To je hitrost motorja z obremenitvijo; hitrost motorja nastavite pri vseh priključkih, ki so vklopljeni ali aktivirani. Toleranca je od 0 do 50 vrt./min. **pod** navedeno hitrostjo.

5. Po prilagoditvi in zategovanju nastavitev preverite končno število vrtljajev motorja.