Form No. 3468-242 Rev A

Sædesæt

Traktionsenhed i Groundsmaster® e3200-, e3300-, 3200- eller 3300-serien

Modelnr. 32301

Modelnr. 32302

Modelnr. 32303

Monteringsvejledning

Montering

1

Klargøring af maskinen

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

- **Groundsmaster 3200- eller 3300-maskiner:** Udfør følgende trin:
  1. Parker maskinen på en plan overflade.
  2. Aktiver parkeringsbremsen.
  3. Sænk klippeenheden.
  4. Sluk for motoren, og tag nøglen ud.
  5. Frakobl batteriet. Se afsnittet om vedligeholdelse af det elektriske system i *betjeningsvejledningen*.
- **Groundsmaster e3200- eller e3300-maskiner:** Udfør følgende trin:
  1. Parker maskinen på en plan overflade.
  2. Sørg for, at parkeringsbremsen er aktiveret. Se *betjeningsvejledningen* til traktionsenheden.
  3. Sænk klippeenheden.
  4. Sluk maskinen, og tag nøglen ud.
  5. Drej batteriets afbryderkontakt hen til positionen OFF (fra).

© 2024—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registrer dit produkt på www.Toro.com.

Oversættelse af original (DA)
Trykt i USA
Alle rettigheder forbeholdes

3468-242

2

Montering af sædet på traktionsenheden

Dele, der skal bruges til dette trin:

4	Bolt
8	Møtrik
1	Plade
1	Sædekontaktens ledningsnet
1	Ledningsnet til luftaffjedret sæde (kun model 32303)

Indstilling af sædet

1. **Groundsmaster e3200- eller e3300-maskiner:** Fjern pladen på højre side af sædesoklen (Figur 1). Gem boltene.

Figur 1

1. Bolt
2. Sædesokkelplade

2. Fjern konsollen fra sædesoklen, (Figur 2) og gem møtrikkerne.

   Vigtigt: **Støt konsollen efter afmontering, så den ikke trækkes eller hænger i kabler og ledninger.**

Figur 2

Groundsmaster e3200-maskine er vist

1. Konsol
2. Sædesokkel
3. Møtrikker

3. Monter enden af sædekontaktens ledningsnet mærket P01 på stikket i bunden af sædet (Figur 3).

Figur 3

1. P01-ledningsnetstik
2. Sædestik

4. Ret sædetapperne ind efter hullerne i sædesoklen.
   - Groundsmaster 3200- eller 3300-maskiner er vist i Figur 4
   - Groundsmaster e3200- eller e3300-maskiner er vist i Figur 5

Figur 4

1. Sæde
2. Sædesokkel

Figur 5

1. Sæde
2. Sædesokkel

Føring af ledningsnettet

Bemærk: Modellerne 32301 og 32302 er udstyret med 1 ledningsnet (dvs. sædekontaktens ledningsnet). Model 32303 er udstyret med 2 ledningsnet (dvs. sædekontaktens ledningsnet og ledningsnettet til det luftaffjedrede sæde).

- **Montering af sædekontaktens ledningsnet:**
  1. Udfør følgende trin på maskinen:
     - **Groundsmaster 3200- eller 3300-maskiner:**

       Før sædekontaktens ledningsnetstik ned mellem sædet og sædesoklen og mod maskinens ledningsnet (Figur 6).

Figur 6

1. Sædekontaktens ledningsnet
2. Maskinens ledningsnet

– **Groundsmaster e3200- eller e3300-maskiner:**

Før sædekontaktens ledningsnetstik over sædebælgen og mod maskinens ledningsnet (Figur 7).

Figur 7

1. Sædekontaktens ledningsnetstik
2. Maskinens ledningsnetstik

2. Monter sædekontaktens ledningsnetstik på maskinens ledningsnetstik, der vises i følgende tabel:

Maskine	Mærkat – sædekontaktens ledningsnet	Mærkat – maskinens ledningsnet
Groundsmaster 3200/3300	P02 (SÆDENR.)	P11 (SÆDEKONTAKT)
	P03 (SÆDENR.)	Gælder ikke for disse maskiner.
Groundsmaster e3200/e3300	P02 (SÆDENR.)	P79 (SÆDEKONTAKTNR.)
	P03 (SÆDENR.)	P96 (SÆDEKONTAKTNR.)

- **Montering af ledningsnet til luftaffjedret sæde (kun model 32303):**

  Monter enden af det luftaffjedrede sædes ledningsnet på maskinens ledningsnetstik, der vises i følgende tabel:

Maskine	Mærkat – maskinens ledningsnet
Groundsmaster 3200/3300	P08 (KONTAKT TIL LUFTAFFJEDRET SÆDE)
Groundsmaster e3200/e3300	P81 (LUFTAFFJERDRET SÆDE)

Fuldførelse af monteringen

1. Udfør følgende trin på maskinen:
   - **Groundsmaster 3200- eller 3300-maskiner:**

     Brug 4 møtrikker til at fastgøre sædet til sædesoklen (Figur 8).

Figur 8

Groundsmaster 3200/3300-maskine er vist

1. Møtrik

- **Groundsmaster e3200- eller e3300-maskiner:**

  A. Fjern pladen fra venstre side af sædesoklen (Figur 9). Gem boltene.

Figur 9

Groundmaster e3200-/e3300-maskine vist

1. Bolte
2. Sædesokkelplade

B. Brug 4 møtrikker til at fastgøre sædet til sædesoklen (Figur 10).

Figur 10

Groundmaster e3200-/e3300-maskine vist

1. Møtrikker

C. Brug de bolte, du har gemt, til at montere sædesokkelpladerne på hver side af sædesoklen (Figur 1 og Figur 9).

2. Anbring konsollen på sædebeslaget (A i Figur 11).

   For maskinmodellerne 31900, 31901, 31907 og 31909 skal du sikre, at gashåndtagskablet er placeret i sædebeslagets mellemrum over ledningsnettet (indsats i A i Figur 11).

g299331

Figur 11

Groundsmaster 3200/3300-maskine er vist

1. Bræddebolt
2. Gashåndtagskabel
3. Maskinens ledningsnet
4. Møtrikker
5. Plade

3. Fastgør konsollen på sædebeslaget med de eksisterende møtrikker [fjernet i Indstilling af sædet (side 2)] samt en bræddebolt og en møtrik (A i Figur 11).

   Stram bræddebolten og møtrikken, og spænd derefter de eksisterende møtrikker på konsoltapperne.

4. Fastgør pladen på sædebeslaget med 3 bræddebolte og 3 møtrikker (B i Figur 11).

3

Afslutning af monteringen

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

1. Udfør følgende trin på maskinen:
   - **Groundsmaster 3200- eller 3300-maskiner:** Tilslut batteriet. Se afsnittet om vedligeholdelse af det elektriske system i *betjeningsvejledningen*.
   - **Groundsmaster e3200- eller e3300-maskiner:** Drej batteriets afbryderkontakt til positionen ON (til).
2. Juster sædet efter behov. Se Produktoversigt (side 7).

Produktoversigt

Betjeningsanordninger

Frem/tilbage-låsegreb

Brug frem/tilbage-justeringsgrebet til at ændre sædets fremad-/bagudrettede position.

- **Model 32301:** Skub grebet til venstre (Figur 12), flyt sædet til en behagelig position, og slip låsegrebet for at fastgøre sædets position.
- **Model 32302 og 32303:** Løft låsegrebet for at løsne sædet (Figur 13), flyt sædet til en behagelig position, og slip låsegrebet for at fastgøre sædets position.

Vigtigt: **Låsegrebet skal fastgøre førersædet ved den ønskede position. Førersædet må ikke køre fremad eller bagud, når sædet er låst.**

Figur 12

Figur 13

Den viste model er model 32302

Vægtjusteringsskive

Kun model 32302

Drej på skiven (Figur 14), til den modsvarer din kropsvægt (kg eller lb).

Figur 14

Affjedringsjusteringsknap

Kun model 32303

Skub kontakten (Figur 15) til venstre eller højre for at justere affjedringen.

Figur 15

TORO®

Count on it.