Form No. 3372-841 Rev A

バルブ・アップデートキット

2010-2011 Multi-Pro® 5800 ターフスプレーヤ

モデル番号121-5049

取り付け要領

1

バルブピストンを交換する

この作業に必要なパーツ

3	バルブのピストン
3	弁座
3	リテーナフォーク

手順

注 この手順については 図 1 を参照してください。

1. バルブから流れ出す液体を受けるように機体の下に容器を置く。
2. バルブにホースとホースバーブを固定しているフォーク（全部で3本）を抜き取り、ホースを外す。
3. 六角レンチ（3 mm）を使用して各バルブピストンを外す。

   注 各ピストンの上部にスプリングが乗っているので、これを無くさないように回収してください。
4. 新しいピストンについている0リングに植物油を塗る。
5. 弁座のオス側端部についている0リングにもオイルを塗る。
6. バルブにスプリングと新しいピストンを入れる。
7. 新しい弁座を使ってピストンをバルブに押し込み、弁座をリテーナフォークで固定する。

   注 もしフォークをピストンに押し付けて取りつけることができない場合には、弁座でピストンを押し付けた状態でステップ8を行い、それからリテーナフォークを入れて弁座を固定してください。
8. 新しいピストンを、六角レンチ（3 mm）で締め付ける。
9. 適当なホースバーブを弁座に差し込み、先ほど取り外したフォークを使って固定する。
10. 残りのバルブについても上記のステップ6～9を行う。




図 1

1. バルブ
2. リテーナフォーク（既存のもの）
3. バルブのピストン
4. 弁座
5. リテーナフォーク
6. ホースバーブ（既存のもの）
7. グロメット
8. ホースリテーナ
9. ボルト（1/4 x 5/8 インチ）
10. ロックナット（1/4 インチ）
11. ホーススタビライザ・ブラケット
12. スプリング（既存のもの）
13. フランジナット（5/16 インチ）
14. ボルト（5/16 x 3/4 インチ）

© 2012—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

製品の登録は： www.Toro.com.

CE

この文書は翻訳です。(JA)

Printed in the USA.

禁無断転載

2

各ホースを固定する

この作業に必要なパーツ

1	ホーススタビライザ・ブラケット
2	ボルト（5/16 x 3/4 インチ）
2	フランジナット（5/16 インチ）
4	ゴム製のハトメ
1	ホースリテーナ
2	ボルト（1/4 x 5/8 インチ）
2	ロックナット（1/4 インチ）

手順

注 この手順については 図 1 を参照してください。

1. 図 1 のように、機体後部にホーススタビライザ・ブラケットを取り付ける；ボルト（5/16 x 3/4 インチ）（2本）とフランジナット（5/16 インチ）（2個）を使用する。
2. ゴム製ハトメにナイフでスリットを入れ、各ホースにそれぞれ1個を取り付ける。

   注 ホースリール・キットを装備しているマシンでは、ホースリールへの給水ホースにも、グロメットを取り付けてください。
3. ホーススタビライザ・ブラケットに各ホースを取り付ける；ホースリテーナ、ボルト（1/4 x 5/8 インチ）（2本）とロックナット（1/4 インチ）（2個）を使用する。グロメットをブラケットにきちんと着座させること。

   注 ホースリール・キットを装備しているマシンでは、ホースリールへの給水ホースをブラケットの4番目のスロットに固定する。