Form No. 3415-286 Rev A

Mähwerkbefestigung

Aufsitzer mit Nullwendekreis

Modellnr. 137-2016

Installationsanweisungen

⚠ WARNUNG:

KALIFORNIEN
Warnung zu Proposition 65

Dieses Produkt enthält eine Chemikalie oder Chemikalien, die laut den Behörden des Staates Kalifornien krebserregend wirken, Geburtsschäden oder andere Defekte des Reproduktionssystems verursachen.

Wichtig: **Ein schwerer Aufprall beim Einsatz kann das Mähwerk oder das Schnitthöhensystem beschädigen. Passen Sie auf, wenn Sie eine Maschine mit montierter Mähwerkbefestigung verwenden.**

Installation

1

Vorbereiten der Maschine

Keine Teile werden benötigt

Verfahren

1. Stellen Sie die Maschine auf eine ebene Fläche.
2. Aktivieren Sie die Feststellbremse.
3. Stellen Sie den Motor ab und ziehen Sie den Zündschlüssel ab.

2

Montieren der Halterungen für die Mähwerkbefestigung

Für diesen Arbeitsschritt erforderliche Teile:

2	Halterung für Mähwerkbefestigung
2	Sechskantschraube

Verfahren

1. Ermitteln Sie die Befestigungsstellen für die Halterungen der Mähwerkbefestigung (Bild 1).

   Hinweis: Suchen Sie in den Rahmenschienen nach einem Loch.



g211213

Bild 1

CE

Druck: USA
Alle Rechte vorbehalten

3415-286 A

Wenn die Rahmenschienen keine Löcher haben, führen Sie Folgendes aus:

A. Messen Sie 19 mm von der Innenseite der Rahmenschiene und markieren Sie die Stelle (Bild 2).

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Markierung mit der Vorderseite des Bedienfelds ausgefluchtet ist (Bild 3).



g211423

Bild 2

1. Rahmenschiene
2. 19 mm
3. Heck der Maschine



g211424

Bild 3

1. Vorderseite des Bedienfelds
2. Markierung, Bohrloch
3. Rahmenschiene

B. Bohren Sie an der Markierung ein Loch (11/32") in den Rahmen.

2. Befestigen Sie eine Halterung mit einer Sechskantschraube an jeder Rahmenschiene (Bild 4).

Hinweis: Setzen Sie die obere Nase der Halterung zwischen die Rahmenschiene und das mittlere Bedienfeld.



g211214

Bild 4

1. Schraube
2. Halterung für Mähwerkbefestigung
3. Rahmenschiene