



Kit ruote Turfmaster
Tosaerba di medie dimensioni
 N° del modello 02929

Istruzioni di installazione

Installazione

Parti sciolte

Verificate che sia stata spedita tutta la componentistica, facendo riferimento alla seguente tabella.

Descrizione	Qté	Uso
Gruppo delle ruote del tosaerba, lato sinistro	1	Montaggio del kit.
Gruppo delle ruote del tosaerba, lato destro	1	

1. Sollevate e sostenete saldamente la macchina.
2. Montate le ruote del tosaerba sulla macchina con i relativi dadi; il lato piatto va all'esterno.
3. Abbassate la macchina a terra e serrate i dadi delle ruote a una coppia compresa tra 122 e 129 Nm.
4. Controllate il funzionamento della macchina e regolate il freno di stazionamento; fate riferimento al *Manuale operatore*.
5. Gonfiate gli pneumatici a un valore compreso tra 0,82 e 0,96 bar.

