

**TORO®****Kit parabrezza****Veicolo polifunzionale Workman® GTX con tettuccio**

Nº del modello 07151

**Istruzioni di installazione**

# Installazione


**1**

## Preparazione della macchina

**Non occorrono parti**

### Procedura

1. Spostate la macchina su una superficie pianeggiante (casella A di [Figura 1](#)).
2. Inserite il freno di stazionamento (casella B di [Figura 1](#)).
3. Spegnete il motore (casella C di [Figura 1](#)).
4. Rimuovete la chiave dall'accensione (casella D di [Figura 1](#)).



g035453

**Figura 1**

# 2

## Montaggio del kit parabrezza

Parti necessarie per questa operazione:

1	Supporto del parabrezza
4	Vite a testa flangiata (1/4" x 1 1/2")
4	Dado flangiato (1/4")
2	Staffa del supporto del parabrezza
2	Vite a testa esagonale (5/16" x 3/4")
1	Gruppo del parabrezza
2	Vite di spallamento (5/16" x 1 1/4")
2	Rondella di riserva
4	Boccola flangiata
2	Dado flangiato (5/16")
2	Clip ricevente

## Procedura

1. Fissate il supporto del parabrezza ai tubi del tettuccio utilizzando 4 viti a testa flangiata (1/4" x 1 1/2") e 4 dadi flangiati (1/4") come illustrato nella [Figura 2](#).

**Solo per l'installazione sulle macchine dotate di tettuccio modello 07921 o 07922:**

Può essere necessario allentare la bulloneria di montaggio del tettuccio per montare il supporto del parabrezza.





Figura 2  
Lato conducente illustrato

- |   |                            |
|---|----------------------------|
| 1. Vite a testa flangiata (1/4" x 1 1/2") | 3. Dado flangiato (1/4")   |
| 2. Tubo del tettuccio                     | 4. Supporto del parabrezza |

2. Solo per l'installazione sulle macchine dotate di tettuccio modello 07921 o 07922:


Nel foro sopra il supporto del parabrezza, montate le staffe di montaggio del parabrezza sui tubi del tettuccio ([Figura 3](#)).



g265327

Figura 3

- |   |  |
|---|--|
| 1. Staffa del supporto del parabrezza   | 2. Vite a testa esagonale (5/16" x 3/4") |
| 3. Fissate i fori superiori del parabrezza inferiore alle staffe sui tubi del tettuccio, utilizzando 2 viti di spallamento (5/16" x 1 1/4"), 2 rondelle di riserva, 4 boccole flangiate e 2 dadi flangiati (5/16") come mostrato nella <a href="#">Figura 4</a> . |  |




g037381

Figura 4

Lato conducente illustrato

- |   |                           |
|---|---------------------------|
| 1. Vite di spallamento (5/16" x 1 1/4") | 3. Boccola flangiata      |
| 2. Rondella di riserva                  | 4. Dado flangiato (5/16") |

4. Fissate il parabrezza superiore ai tubi del tettuccio utilizzando le 2 clip riceventi ([Figura 5](#)).



**Figura 5**

1. Parabrezza superiore      2. Clip ricevente

- 
5. Fissate il resto del parabrezza inferiore alle staffe sui tubi del tettuccio, utilizzando 3 viti di spallamento (5/16" x 1 1/4"), 3 rondelle di riserva, 6 boccole flangiati e 3 dadi flangiati (5/16") come mostrato nella [Figura 4](#).



**Count on it.**