



CE-sats
Multi Pro® 1750-grässpridare
Modellnr 41202

Form No. 3460-419 Rev A


Monteringsanvisningar

Säkerhet

Säkerhets- och instruktionsdekaler



Säkerhetsdekaler och säkerhetsinstruktionerna är fullt synliga för föraren och finns nära alla potentiella farozoner. Ersätt dekaler som har skadats eller saknas.



decal104-8904

104-8904

1. Fatta tag i sprutrampen här.



decal119-9434

119-9434

1. Tankinnehåll



Montering

Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Tillvägagångssätt	Beskrivning	Antal	Användning
1	Baklampa	1	Montera baklampan.
	Fäste	1	
	Mutter (5/16 tum)	2	
	Skruv (5/16 –18 x ¾ tum)	2	
	Mutter av stansat stål	2	
2	Signalhornsenhet	1	Montera signalhornet.
	Sexkantsskruv (5/16–18 x ¾ tum)	1	
	Flänsmutter (5/16-18)	1	
3	Kablage	1	Dra kablaget.
4	Signalhornsomkopplare, kontramutter och räfflad mutter	1	Montera signalhornsknappen.
	Omkopplarknapp	1	
5	Låsmonteringsfäste	1	Montera säteslåset.
	Spärr	1	
	Handtag	1	
	Sexkantsskruv (12 x 20 mm)	1	
	Låsmutter (12 mm)	1	
6	Förvaringspåse för personlig skyddsutrustning	2	Montera förvaringspåsar för personlig skyddsutrustning.
	Ringstång	2	
	Monteringsfäste	2	
	U-bult	2	
	Flänslåsmutter (¾ tum)	4	
7	Dekal för lyftpunkt för rampen	2	Fäst dekalerna på maskinen.
	Dekal för tankinnehåll	1	
	Dekal med föreskrifter	1	

1


Montera baklampan

Delar som behövs till detta steg:

1	Baklampa
1	Fäste
2	Mutter (5/16 tum)
2	Skruv (5/16 –18 x ¾ tum)
2	Mutter av stansat stål

Tillvägagångssätt


1. Rikta in hålen i baklampans fäste mot de två hålen i rampramskanalen.
2. Sätt fast fästet på ramen med två skruvar (5/16 x ¾ tum) och två låsmuttrar (5/16 tum) enligt [Figur 1](#).



Figur 1

1. Fäste
2. Flänsskruv (5/16 x ¾ tum)
3. Låsmutter (5/16 tum)

3. Rikta in baklampan i rät linje mot dess fäste och säkra den med de två muttrarna av stansat stål, enligt [Figur 2](#).



Figur 2

1. Baklampa
2. Baklampans fäste
3. Mutter av stansat stål

2


Montera signalhornet

Delar som behövs till detta steg:

1	Signalhornsenhet
1	Sexkantsskruv (5/16–18 x ¾ tum)
1	Flänsmutter (5/16-18)

Tillvägagångssätt

1. Rikta in signalhornsenheten med hålet som sitter på maskinens främre högra sida ([Figur 3](#)).
2. För in sexkantsskruven (5/16–18 x ¾ tum) genom hålet på signalhornsenheten och maskinens ram ([Figur 3](#)).
3. Montera signalhornsenheten på maskinen med sexkantsskruven (5/16-18 x ¾ tum) och flänsmuttern (5/16–18 tum) enligt [Figur 3](#).



Figur 3

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| 1. Signalhornsenhet | 3. Flänsmutter (5/16-18) |
| 2. Sexkantsskruv
(5/16-18 x ¾ tum) | |


3

Dra kablaget

Delar som behövs till detta steg:

1	Kablage
---	---------


[Figur 4](#) visar en översikt över satsens kablagedragning på maskinen.



Figur 4

Dra kablaget till sidokonsolen


1. Dra kablaget genom den främre delen på säteshöljat (Figur 5).



Figur 5

1. Öppning på säteshöljets främre del

2. Dra kablaget till sidokonsolen (Figur 6).




Figur 6

1. Kablage


Dra kablaget till signalhornet

1. Ta bort de två skruvar som håller fast slangskyddet på maskinen, och avlägsna sedan skyddet (Figur 7 och Figur 8).



Figur 7


1. Kåpa
2. Skruvar



Figur 8

1. Golvdelen öppning
2. Kablage
3. Slangar


2. Dra kablaget framåt längs med slangarna till signalhornet.
3. Dra kablaget genom skyddshylsan i hålet i den bakre vinkelplattformen till signalhornet (Figur 9).



Figur 9

1. Signalhorn
2. Skyddshylsa i hålet

4. Anslut kablageets del med de två anslutningarna till de två anslutningarna på signalhornet (Figur 10).




Figur 10

1. Signalhorn
2. Signalhornets anslutning
3. Kablagedelens anslutning

5. Montera skyddet som du tog bort i steg 1 och fäst det med de två skruvarna.

Dra kablage till baklampan


1. Dra kablage längs den högra ramens kanal bredvid tanken (Figur 11).



Figur 11

1. Kablage
2. Tank

2. Dra kablage längs rampramskanalen (Figur 12).



Figur 12

1. Kablage
2. Rampramskanal

3. Anslut kablage till lampan.

4


Montera signalhornsomkopplaren

Delar som behövs till detta steg:

1	Signalhornsomkopplare, kontramutter och räfflad mutter
1	Omkopplarknapp

Ta bort kontrollpanelen


1. Ta bort vredet från differentiallåsstaven (Figur 13).



Figur 13

1. Vred
2. Sexkantsskruv (1/4 x 1/2 tum)


2. Ta bort de fyra sexkantsskruvarna (1/4 x 1/2 tum) som håller fast kontrollpanelens skydd.
3. Lyft upp kontrollpanelens skydd och chokereglaget (Figur 14).



Figur 14

1. Kontrollpanelens skydd
2. Chokereglage

4. Ta bort den främre runda pluggen från kontrollpanelens skydd (Figur 15).




Figur 15

1. Främre rund plugg

Montera signalhornsomkopplaren


1. Trä på kontramuttern på signalhornsomkopplarens kaross (Figur 16).



Figur 16

1. Hål (kontrollpanelens skydd)
2. Räfflad mutter
3. Kontramutter
4. Signalhornsomkopplare


2. Sätt in signalhornsomkopplaren i hålet på kontrollpanelens skydd och fäst omkopplaren med den räfflade muttern.
3. Gänga fast omkopplarknappen på signalhornsomkopplaren (Figur 17).



Figur 17

1. Omkopplarknapp
2. Signalhornsomkopplare

4. Anslut de två anslutningarna på kablagen märkta HORN SWITCH (signalhornsomkopplare) till signalhornsomkopplarens anslutningar (Figur 18).



Figur 18

1. Knivanslutning (signalhornsomkopplare)
2. Kablageanslutning (märkt HORN SWITCH) (Signalhornsomkopplare)

5


Montera säteslåset

Delar som behövs till detta steg:

1	Låsmonteringsfäste
1	Spärr
1	Handtag
1	Sexkantsskruv (12 x 20 mm)
1	Låsmutter (12 mm)

Montera kontrollpanelen

1. Rikta in kontrollpanelens skydd med sidokonsolen (Figur 19).




Figur 19

1. Kontrollpanelens skydd
2. Sidokonsol

2. Sätt fast kontrollpanelens skydd på sidokonsolen med de fyra (4) sexkantsskruvarna (1/4 x 1/2 tum) som du tog bort i [Ta bort kontrollpanelen \(sida 6\)](#).
3. Sätt tillbaka vredet på differentiallåsstaven.

Tillvägagångssätt


1. Ta bort hårnålssprinten från sprintbulten (Figur 20).



Figur 20

1. Sprintbult
2. Fjäder
3. Hårnålssprint
4. Spärr


2. Ta bort sprintbulten och fjädern från spärren (Figur 20).
3. För delvis in sprintbulten genom låsfästet (Figur 21).



Figur 21

1. Sprintbult
2. Låsfäste
3. Sätets yttre stödvinkel


4. Rikta in låsfästet och sprintbulten genom hålet på sätets yttre stödvinkel (Figur 21).
5. Rikta in hålen i spärren med hålen i sätets stödvinklar (Figur 22).



Figur 22

1. Sätets stödvinklar
2. Spärr


6. Flytta delvis sprintbulten inåt genom hålet i sätesspärren (Figur 23).



Figur 23

1. Sprintbult
2. Sätesspärr


7. Montera fjädern på sprintbulten (Figur 24).



Figur 24

1. Sprintbult
2. Fjäder

8. För in sprintbulten helt genom hålen i sätesspärren och sätets inre stödvinkel.
9. Sätt fast låsfästet på sätets yttre stödvinkel med sexkantsskruven (12 x 20 mm) och låsmuttern (12 mm) enligt Figur 25.



Figur 25

1. Sexkantsskruv (12 x 20 mm)
2. Låsfäste
3. Sätets stödvinkel
4. Låsmutter (12 mm)

6


Montera förvaringspåsar för personlig skyddsutrustning

Delar som behövs till detta steg:

2	Förvaringspåse för personlig skyddsutrustning
2	Ringstång
2	Monteringsfäste
2	U-bult
4	Flänslåsmutter (¾ tum)

Tillvägagångssätt

1. För in en ringstång i övre hålet på den personliga skyddsutrustningens förvaringspåse enligt [Figur 26](#).




Figur 26

g361783

1. Ringstång
2. Hål (på förvaringspåse för personlig skyddsutrustning)

2. Upprepa steg 1 för den andra ringen och påsen.
3. Montera monteringsfästet på röret till störbågen ([Figur 27](#)) med en U-bult och två flänslåsmuttrar (¾ tum).

Obs: Se till att fästområdet inte täcker störbågens dekaler.




Figur 27

g361784

1. U-bult
2. Rör till störbågen
3. Monteringsfäste
4. Flänslåsmutter (¾ tum)

4. Upprepa steg 3 på maskinens andra sida.
5. För in ringstångens krokar i hålen i monteringsfästet ([Figur 28](#)).



Figur 28

g361785

1. Krok (på ringstång)
2. Hål (på monteringsfäste)

6. Upprepa steg 5 på maskinens andra sida.

7


Fästa dekalerna på maskinen

Delar som behövs till detta steg:

2	Dekal för lyftpunkt för rampen
1	Dekal för tankinnehåll
1	Dekal med föreskrifter

Fästa lyftpunktsdekalerna för rampen

1. Lokalisera mittendelen på den yttre rampen, mellan de båda fästena enligt Figur 29.



Figur 29

1. Dekal för lyftpunkt för rampen
2. Rengör ytan på fackverksröret på den plats som du identifierade i steg 1 och se till att ytan är fri från smuts, fett eller annat främmande material.
3. Ta bort en av dekalerna från backningen och sätt fast dekalen på rampens fackverksrör.
4. Upprepa steg 1 till 3 på den andra rampen.


Fästa dekalen för tankinnehållet

Använd dekalens raderbara yta för att registrera tankinnehållet.

Fäst dekalen för tankinnehållet på störtbågen, direkt bakom användarplatsen.

Applicera dekalen med märkning

1. Rengör ytan på fotsteget nedanför plåten med modellens serienummer och utsläppsdekalen.



Figur 30

2. Dra av baksidan från dekalen med märkning och fäst den på fotsteget.
3. Fäst dekalen med märkning under utsläppsdekalen.



Count on it.