Form No. 3460-736 Rev A

Kit defletor

Cortador de Relva Profissional Z Master® Série 2000 ou 4000

Modelo nº 147-7360

Modelo nº 147-7361

Modelo nº 147-7362

Modelo nº 147-7363

Instruções de instalação

Segurança

Autocolantes de segurança e de instruções

Os autocolantes de segurança e instruções estão facilmente visíveis para o operador e situam-se próximos das zonas de potencial perigo. Substitua todos os autocolantes danificados ou perdidos.



decal145-8411

145-8411

1. Aviso – pare a máquina, espere que todas as partes em movimento parem e leia o *Manual do Operador* antes de executar tarefas de manutenção.
2. Relva curta e fina
3. Definição de recolha
4. Relva alta e densa

© 2023—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registe o seu produto em www.Toro.com.

Tradução do original (PT)
Impresso nos EUA
Todos os direitos reservados

3460-736

Instalação

Peças soltas

Utilize a tabela abaixo para verificar se todas as peças foram enviadas.

Procedimento	Descrição	Quanti-dade	Utilização
1	Nenhuma peça necessária	–	Prepare a máquina.
2	Nenhuma peça necessária	–	Remova os fixadores da plataforma existentes.
3	Defletor reto Defletor curvo Parafuso de carroçaria (⅜ pol. x ⅞ pol.) Parafuso com olhal Porca de bloqueio (⅜ pol.) Manípulo Parafuso de carroçaria (⅜ pol. x 1¼ pol.) Anilha	1 1 3 1 4 1 1 1	Instale os defletores e o manípulo.
4	Autocolante 145-8411	1	Aplique o autocolante.
5	Nenhuma peça necessária	–	Aperte os fixadores.

1

Preparação da máquina

Nenhuma peça necessária

Procedimento

⚠ AVISO

A máquina pode cair em cima de alguém e causar ferimentos graves ou morte.

- **Desligue sempre o motor, engate o travão de estacionamento e retire a chave antes de executar qualquer tarefa de manutenção no cortador.**
- **Seja extremamente cauteloso quando a máquina estiver levantada e apoiada na própria traseira. As lâminas e as partes móveis estão expostas e podem causar ferimentos.**
- **Use esta posição apenas para limpar, remover lâminas ou defletores e executar tarefas de manutenção.**

Pode elevar a frente do cortador e apoiá-lo em macacos para aceder por baixo da máquina.

1. Desengate a tomada de força, desloque as alavancas de controlo do movimento para a posição de BLOQUEADAS EM PONTO-MORTO e engate o travão de estacionamento.
2. Desligue o motor, retire a chave, espere até todas as peças móveis pararem e só depois saia da posição de operação.
3. Eleve a dianteira da máquina e apoie-a em macacos.
4. Repare todas as áreas dobradas ou danificadas da plataforma de corte e substitua as peças que faltam.
5. Elimine qualquer detrito presente na plataforma para facilitar a instalação.

2

Remoção dos fixadores da plataforma existente

Nenhuma peça necessária

Plataformas de corte de 122 cm

Nota: Guarde os fixadores para o caso de, posteriormente, optar por remover os defletores.



g420724

Plataformas de corte de 132 cm

Nota: Guarde os fixadores para o caso de, posteriormente, optar por remover os defletores.



g420723

Plataformas de corte de 152 cm

Nota: Guarde os fixadores para o caso de, posteriormente, optar por remover os defletores.



g421514

Plataformas de corte de 183 cm

Nota: Guarde os fixadores para o caso de, posteriormente, optar por remover os defletores.



g421515

3

Instalação dos defletores e manípulo

Peças necessárias para este passo:

1	Defletor reto
1	Defletor curvo
3	Parafuso de carroçaria (⅜ pol. x ⅞ pol.)
1	Parafuso com olhal
4	Porca de bloqueio (⅜ pol.)
1	Manípulo
1	Parafuso de carroçaria (⅜ pol. x 1¼ pol.)
1	Anilha

Plataformas de corte de 122 cm

1. Fixe ligeiramente o defletor reto e o defletor curvo à plataforma de corte usando 3 parafusos de carroçaria (⅜ pol. x ⅞ pol.), 1 parafuso com olhal e 4 porcas de bloqueio (⅜ pol.)
2. Aperte o manípulo usando 1 anilha e 1 parafuso de carroçaria (⅜ pol. x 1¼ pol.)



1. Porca de bloqueio (⅜ pol.)
2. Parafuso de carroçaria (⅜ pol. x ⅞ pol.)
3. Parafuso com olhal
4. Parafuso de carroçaria (⅜ pol. x 1¼ pol.)
5. Anilha
6. Manípulo

Plataformas de corte de 132 cm

1. Fixe ligeiramente o defletor reto e o defletor curvo à plataforma de corte usando 3 parafusos de carroçaria (⅜ pol. x ⅞ pol.), 1 parafuso com olhal e 4 porcas de bloqueio (⅜ pol.)
2. Aperte o manípulo usando 1 anilha e 1 parafuso de carroçaria (⅜ pol. x 1¼ pol.)



1. Porca de bloqueio (⅜ pol.)
2. Parafuso de carroçaria (⅜ pol. x ⅞ pol.)
3. Parafuso com olhal
4. Parafuso de carroçaria (⅜ pol. x 1¼ pol.)
5. Anilha
6. Manípulo

Plataformas de corte de 152 cm

1. Fixe ligeiramente o defletor reto e o defletor curvo à plataforma de corte usando 3 parafusos de carroçaria (⅜ pol. x ⅞ pol.), 1 parafuso com olhal e 4 porcas de bloqueio (⅜ pol.)
2. Aperte o manípulo usando 1 anilha e 1 parafuso de carroçaria (⅜ pol. x 1¼ pol.)



1. Porca de bloqueio (⅜ pol.)
2. Parafuso de carroçaria (⅜ pol. x ⅞ pol.)
3. Parafuso com olhal
4. Parafuso de carroçaria (⅜ pol. x 1¼ pol.)
5. Anilha
6. Manípulo

Plataformas de corte de 183 cm

1. Fixe ligeiramente o defletor reto e o defletor curvo à plataforma de corte usando 3 parafusos de carroçaria (⅜ pol. x ⅞ pol.), 1 parafuso com olhal e 4 porcas de bloqueio (⅜ pol.)
2. Aperte o manípulo usando 1 anilha e 1 parafuso de carroçaria (⅜ pol. x 1¼ pol.)



g420565

1. Porca de bloqueio (⅜ pol.)
2. Parafuso de carroçaria (⅜ pol. x ⅞ pol.)
3. Parafuso com olhal
4. Parafuso de carroçaria (⅜ pol. x 1¼ pol.)
5. Anilha
6. Manípulo

4

Aplicação do autocolante

Peças necessárias para este passo:

1	Autocolante 145-8411

Plataformas de corte de 122 cm

Aplique o autocolante junto ao manípulo.



Figura 9

1. Aplique o autocolante aqui.

Plataformas de corte de 132 cm

Aplique o autocolante junto ao manípulo.



Figura 10

1. Aplique o autocolante aqui.

Plataformas de corte de 152 cm

Aplique o autocolante junto ao manípulo.



Figura 11

1. Aplique o autocolante aqui.

Plataformas de corte de 183 cm

Aplique o autocolante junto ao manípulo.



Figura 12

1. Aplique o autocolante aqui.

5

Aperto dos fixadores

Nenhuma peça necessária

Procedimento

Aperte completamente todas as porcas e parafusos que tenha apertado ligeiramente durante o processo de instalação3 Instalação dos defletores e manípulo (página 7).

Funcionamento

Posicionamento do defletor de fluxo

As imagens seguintes constituem apenas recomendações. Os ajustes variam consoante o tipo de relva, teor de humidade, e altura da relva.

Nota: Se a potência do motor diminuir e a velocidade do cortador no solo se mantiver, abra o defletor.

As utilizações sugeridas para as posições são as seguintes:

Posição A:

- Em condições de corte de relva curta e fina
- Em condições secas
- Aparas de relva mais pequenas
- Impele as aparas de relva para uma maior distância do cortador

Posição B:

Utilize esta posição na recolha. Alinhe sempre com a abertura do soprador.

Posição C:

- Condições de corte de relva alta e densa
- Condições húmidas
- Baixa o consumo de energia do motor
- Permite uma maior velocidade em condições exigentes

Consulte as seguintes figuras para verificar a localização da posição.

Plataformas de corte de 122 cm:



g420632

Plataformas de corte de 132 cm:



g420633

Plataformas de corte de 152 cm:



g420634

Plataformas de corte de 183 cm:



g420635

Notas:

Notas:

Count on it.