



Kit Recycler

Trattorino Groundsmaster® e3200 con tosaerba rotante da 152,4 cm con scarico laterale

N° del modello 32319

Istruzioni di installazione

1

Preparazione della macchina

Non occorrono parti

Procedura

1. Parcheggiate la macchina su terreno pianeggiante.
2. Inserite il freno di stazionamento.
3. Sollevate il piatto di taglio nella posizione di TRASPORTO; fate riferimento al *Manuale dell'operatore* della vostra macchina.
4. Spegnete il motore e togliete la chiave.
5. Ruotate l'interruttore di scollegamento della batteria in posizione di SPEGNIMENTO; fate riferimento al *Manuale dell'operatore* del trattorino.
6. Ruotate il piatto di taglio in posizione di ASSISTENZA; fate riferimento al *Manuale dell'operatore* della vostra macchina.

2

Rimozione delle lame standard

Non occorrono parti

Procedura

1. Posizionate una chiave sulla spianatura del fermo della lama oppure tenete l'estremità della lama con un cencio o un guanto bene imbottito.
2. Togliete il bullone, la rondella e la lama dall'asse del fusello.

Importante: Conservate i componenti per il montaggio successivo.

Figura 1

g376322

- | | |
|---------------------|-----------------------|
| 1. Fermo della lama | 3. Rondella |
| 2. Lama standard | 4. Bullone della lama |



3

Rimozione dei deflettori esistenti

Non occorrono parti

Procedura

Nota: Nei passaggi seguenti, i bulloni sono inseriti nel piatto di taglio. Togliete i dadi prima di rimuovere i bulloni.

1. Rimuovete i 2 dadi flangiati che fissano in posizione i deflettori ([Figura 2](#)).
2. Rimuovete i 2 bulloni e i 2 dadi dal deflettore di flusso regolabile ([Figura 2](#)).
3. Rimuovete i 3 bulloni e i 3 dadi che fissano in posizione i deflettori ([Figura 2](#)).

Nota: Conservate i deflettori e i dispositivi di fissaggio per quando effettuerete la conversione alla modalità di scarico laterale.

Figura 2

g455051

4

Installazione della piastra di copertura dello scarico

Parti necessarie per questa operazione:

1	Piastra di copertura dello scarico
1	Bullone a testa tonda (5/16" x 7/8")
1	Dado flangiato (5/16")
2	Bullone a testa tonda (3/8" x 1 1/4")
2	Dado di bloccaggio (3/8")

Procedura

1. Fissate la piastra di copertura dello scarico sul lato esterno della staffa di montaggio utilizzando 2 bulloni a testa tonda (3/8" x 1 1/4") e 2 dadi di bloccaggio (3/8") come illustrato nella [Figura 3](#).
2. Fissate l'aletta sul lato interno del piatto di taglio utilizzando 1 bullone a testa tonda (5/16" x 7/8") e 1 dado flangiato (5/16") come illustrato nella [Figura 3](#).

Figura 3

g306390

- | | |
|--|---|
| 1. Piastra di copertura dello scarico | 4. Bullone a testa tonda (5/16" x 7/8") |
| 2. Bullone a testa tonda (3/8" x 1 1/4") | 5. Dado di bloccaggio (3/8") |
| 3. Aletta sulla piastra di copertura dello scarico | 6. Dado flangiato (5/16") |

5

Montaggio dei deflettori del Recycler

Parti necessarie per questa operazione:

1	Deflettore sinistro
1	Deflettore centrale
1	Deflettore destro
7	Bullone a testa tonda (3/8" x 1")
8	Dado di bloccaggio (3/8")
2	Bullone a testa esagonale con rondella (3/8" x 1")
1	Dado flangiato (3/8")

Procedura

Nota: Montate senza serrarli i deflettori per allinearli con tutti i fori del piatto di taglio del tosaerba ([Figura 4](#)).

1. Posizionate il deflettore destro nel piatto di taglio del tosaerba.
2. Montate senza serrare il deflettore destro alla piastra di scarico utilizzando 1 bullone a testa tonda (3/8" x 1") e 1 dado di bloccaggio (3/8"), come illustrato nella [Figura 4](#).
3. Montate, senza serrarlo, il deflettore destro sul piatto di taglio utilizzando 1 bullone a testa tonda (3/8" x 1") e 1 dado flangiato (3/8") come illustrato nella [Figura 4](#).
4. Posizionate il deflettore sinistro nel piatto di taglio.
5. Montate, senza serrarlo, il deflettore sinistro sul piatto di taglio utilizzando 1 bullone a testa tonda (3/8" x 1"), 1 bullone a testa esagonale con rondella (3/8" x 1") e 2 dadi di bloccaggio (3/8") come illustrato nella [Figura 4](#).
6. Posizionate il deflettore centrale nel piatto di taglio del tosaerba.
7. Montate senza serrare il deflettore centrale al deflettore destro e al deflettore sinistro utilizzando 4 bulloni a testa tonda (3/8" x 1") e 4 dadi di bloccaggio (3/8"), come illustrato nella [Figura 4](#).
8. Montate, senza serrarlo, il deflettore centrale sul piatto di taglio utilizzando 1 bullone a testa esagonale con rondella (3/8" x 1") e 1 dado di bloccaggio (3/8") come illustrato nella [Figura 4](#).

Figura 4

1. Dado flangiato ($\frac{3}{8}$ "
 2. Deflettore destro
 3. Bullone a testa esagonale con rondella ($\frac{3}{8}$ " x 1")
 4. Deflettore centrale
 5. Deflettore sinistro
 6. Bullone a testa tonda ($\frac{3}{8}$ " x 1")
 7. Dado di bloccaggio ($\frac{3}{8}$ "
-

6

Montaggio delle lame del Recycler

Parti necessarie per questa operazione:

3	Lama Recycler
---	---------------

Procedura

Montate la lama del Recycler, la rondella e il bullone della lama e serrate quest'ultimo a un valore compreso tra 68 e 81 N·m come illustrato nella [Figura 5](#).

Importante: Per una falciatura corretta, assicuratevi che la rondella sia orientata come mostrato.

Importante: Affinché la lama tagli correttamente, il lato curvo deve essere rivolto verso l'alto.

Figura 5

g376321

1. Fermodella lama
2. Lama Recycler
3. Rondella
4. Bullone della lama

7

Serraggio dei dispositivi di fissaggio

Non occorrono parti

Procedura

⚠ AVVERTENZA

Durante la manutenzione della lama, questa può continuare a muoversi anche se l'alimentazione è stata spenta. La lama è affilata e può causare gravi ferite in caso di contatto.

- Tenete mani e piedi a distanza dalla lama in movimento.
- Indossate dei guanti durante la manutenzione della lama.

1. Serrate tutti i dadi e i bulloni dei deflettori.
2. Ruotate le lame e assicuratevi che vi sia uno spazio sufficiente tra le lame e i deflettori. In caso contrario, allentate il/i deflettore/i sinché non vi è gioco e quindi serratelo/i.

8

Completamento dell'installazione

Non occorrono parti

Procedura

Ruotate il piatto di taglio in posizione di TOSATURA; fate riferimento al *Manuale dell'operatore* della vostra macchina.

9

Conversione allo scarico laterale

Non occorrono parti

Procedura

1. Parcheggiate la macchina su terreno pianeggiante.
2. Inserite il freno di stazionamento.
3. Sollevate il piatto di taglio nella posizione di TRASPORTO; fate riferimento al *Manuale dell'operatore* della vostra macchina.
4. Spegnete il motore e togliete la chiave.
5. Ruotate il piatto di taglio in posizione di ASSISTENZA; fate riferimento al *Manuale dell'operatore* della vostra macchina.
6. Rimuovete i deflettori e le lame del Recycler.

Nota: Conservate i dispositivi di fissaggio, i deflettori e le lame per quando effettuerete la conversione alla modalità Recycler.

7. Sostituite le lame del Recycler con lame standard; serrate il bullone della lama a un valore compreso tra 68 e 81 N·m.
8. Installate i deflettori dello scarico laterale e i dispositivi di fissaggio.

Nota: Doveteappare tutti i fori aperti per evitare che sabbia o altri piccoli oggetti vengano scagliati verso l'alto attraverso il piatto.

Note:



Count on it.