



Montering

Vigtigt: På Groundsmaster 3280-D-modeller med serienummer før 311000001 skal de (4) nederste monteringshuller til køleren bores i kølerbeslaget for at fuldføre monteringen.

Brug den følgende fremgangsmåde for at opgradere kølerbeslaget:

- Monter løst toppen af køleren på de øverste to monteringshuller i kølerbeslaget.
- Placer køleren vinkelret på beslaget, skub køleren opad til toppen af åbningerne, og fastspænd skrueerne og boltene.
- Brug kølermonteringsbeslaget som skabelon, og marker de resterende hulplaceringer på kølerbeslaget.
- Bor huller med en diameter på 15 mm (19/32 tommer) i kølerbeslaget på de afmærkede placeringer.
- Afslut monteringen af køleren.