



Installation

Wichtig: An Groundsmaster 3280–D-Modellen mit Seriennummern unter 311000001 müssen die unteren vier Befestigungslöcher für den Kühler in die Kühlerstütze gebohrt werden, um den Einbau abzuschließen.

So arbeiten Sie an der Kühlerstütze:

- Befestigen Sie die Oberseite des Kühlers lose in den zwei oberen Befestigungslöchern in der Kühlerstütze.
- Wenn der Kühler richtig in der Stütze positioniert ist, drücken Sie den Kühler nach oben zur Oberseite der Schlitz und ziehen Sie die Schrauben und Muttern an.
- Verwenden Sie die Kühlerbefestigungshalterung als Schablone und markieren Sie die restlichen Lochpositionen an der Kühlerstütze.
- Bohren Sie Löcher mit einem Durchmesser von 15 mm (19/32 Zoll) an den markierten Stellen in die Kühlerstütze.
- Schließen Sie den Einbau des Kühlers ab.