Form No. 3369-126 Rev A

Kit de remplacement de radiateur

Groupe de déplacement Groundsmaster® 3280-D

N° de modèle 119-4847

Instructions de montage

Montage

Important: Sur les modèles Groundsmaster 3280–D jusqu'au numéro de série 311000001, les trous de fixation inférieurs (4) du radiateur doivent être percés dans le support du radiateur pour terminer l'installation.

Pour mettre à jour le support de radiateur, procédez comme suit :

- Montez sans serrer le haut du radiateur dans les trous de fixation supérieurs (2) dans le support de radiateur.
- Positionnez le radiateur d'équerre dans le support, poussez le radiateur jusqu'en haut des fentes et serrez les vis et les écrous.
- En vous servant de la patte de fixation du radiateur comme guide, repérez l'emplacement des autres trous sur le support du radiateur.
- Percez des trous de 15 mm (19/32") de diamètre dans le support de radiateur aux emplacements repérés.
- Terminez la pose du radiateur.

© 2011—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Enregistrez votre produit à www.Toro.com.

Traduction du texte d'origine (FR)
Imprimé aux États-Unis.
Tous droits réservés