



**Kit radiatore di ricambio
Trattorino Groundsmaster 3280-D
Nº del modello 119-4847**

Istruzioni di installazione

Installazione

Importante: Sui modelli di trattorini Groundsmaster 3280-D con numero di serie precedente a 311000001, per completare l'installazione è necessario praticare i fori di montaggio inferiori (4) del radiatore nel supporto del radiatore.

Per preparare il supporto del radiatore procedere come segue:

- Montare, senza serrarla, la parte superiore del radiatore sui fori di montaggio superiori (2) del supporto del radiatore.
- Con il radiatore posizionato saldamente nel supporto, spingere il radiatore stesso verso l'alto avvicinandolo alla parte superiore delle fessure e serrare le viti e i dadi.
- Utilizzando la staffa di montaggio del radiatore come riferimento, segnare i punti dei fori mancanti sul supporto del radiatore.
- Praticare fori del diametro di 15 mm (19/32 pollici) nel supporto del radiatore in corrispondenza dei punti segnati.
- Completare l'installazione del radiatore.