Form No. 3369-127 Rev A

Kit radiatore di ricambio

Trattorino Groundsmaster 3280-D

Nº del modello 119-4847

Istruzioni di installazione

Installazione

Importante: Sui modelli di trattorini Groundsmaster 3280–D con numero di serie precedente a 311000001, per completare l'installazione è necessario praticare i fori di montaggio inferiori (4) del radiatore nel supporto del radiatore.

Per preparare il supporto del radiatore procedere come segue:

- Montare, senza serrarla, la parte superiore del radiatore sui fori di montaggio superiori (2) del supporto del radiatore.
- Con il radiatore posizionato saldamente nel supporto, spingere il radiatore stesso verso l'alto avvicinandolo alla parte superiore delle fessure e serrare le viti e i dadi.
- Utilizzando la staffa di montaggio del radiatore come riferimento, segnare i punti dei fori mancanti sul supporto del radiatore.
- Praticare fori del diametro di 15 mm (19/32 pollici) nel supporto del radiatore in corrispondenza dei punti segnati.
- Completare l'installazione del radiatore.

© 2011—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registrate il vostro prodotto presso www.Toro.com.

Traduzione dell'originale (IT)
Stampato negli USA.
Tutti i diritti sono riservati