



Installatie

Belangrijk: Op Groundsmaster 3280–D modellen met een serieunummer lager dan 311000001 moeten (4) montagegaten in de radiatorsteun geboord worden om de installatie te vervolledigen.

Ga als volgt te werk om de radiatorsteun aan te passen:

- Zet de bovenkant van de radiator losjes op de (2) bovenste montagegaten van de radiatorsteun.
- Als de radiator zich recht in de steun bevindt, drukt u de radiator omhoog naar de bovenkant van de openingen. Zet de schroeven en moeren vast.
- Gebruik de radiatormontagebeugel als sjabloon om de locaties van de overige gaten aan te duiden op de radiatorsteun.
- Boor op de aangeduide plaatsen op de radiatorsteun gaten met een diameter van 15 mm (19/32").
- Voltooi de montage van de radiator.