Form No. 3369-130 Rev A

Reserveradiatorsett

Groundsmaster 3280-D-trekkenhet

Modellnr. 119-4847

Installasjonsveiledning

Montering

Viktig: På Groundsmaster 3280–D-modeller med serienummer lavere enn 311000001, må nedre (4) monteringshull for radiator bores i radiatoren for å fullføre monteringen.

For å oppdatere radiatorstøtten, gjør som følger:

- Monter toppen av radiatoren løst i de øvre (2) monteringshullene i radiatorstøtten.
- Men radiatoren plassert godt innenfor støtten, skyv radiatoren opp til toppen av sporene og stram skruene og mutterene.
- Bruk radiatormonteringsbraketten som en mal og marker resten av hullplasseringene på radiatorstøtten.
- Bor hull med diameter på 15 mm (19/32 tommer) i radiatorstøtten på de markerte stedene.
- Fullfør monteringen av radiatoren.

© 2011—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registrer ditt produkt på www.Toro.com.

Oversettelse av originalen (NO)
Trykt i USA.
Med enerett