



Montering

Viktigt: På Groundsmaster 3280-D-modeller med serienummer som är lägre än 311000001 måste de fyra nedre monteringshålén för kylaren borraras i kylarstödet för att monteringen ska kunna slutföras.

Gör så här för att uppgradera kylarstödet:

- Montera kylarens ovansida på de två övre monteringshålén i kylarstödet.
- Placera kylaren vinkelrätt på stödet och tryck kylaren uppåt mot skåornas ovansida och dra åt skruvarna och muttrarna.
- Använd kylarmonteringsfästet som mall och markera ut resten av platserna för hål på kylarstödet.
- Borra hål på 15 mm (19/23 tum) i kylarstödet på de platser som har märkts ut.
- Slutför monteringen av kylaren.