

2010-2011 Multi-Pro® 1250- eller 5700-gresspreder og Workman® 200-spredersystem

Installasjonsveiledning

1

2

Feste slangene

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Slangestabiliserende brakett
2	Bolt (5/16 x 3/4 tomme)
2	Flensmutter (5/16 tomme)
3	Gummipakning
1	Slangeholder
2	Bolt (1/4 x 5/8 tomme)
2	Låsemutter (1/4 tomme)

Prosedyre

Merk: Se Figur 1 når du utfører denne prosedyren.

1. Fjern og kast de to nedre boltene og mutterne som fester ventilenheten til rammen.
2. Fest den slangestabiliserende braketten bak på maskinen som vist i Figur 1 ved hjelp av to bolter (5/16 x 3/4 tomme) og flensmuttere (5/16 tomme).
3. Skjær en slisse i gummipakningene, og monter en på hver slange.
4. Fest slangene til den slangestabiliserende braketten med slangeholderen og to bolter (1/4 x 5/8 tomme) og låsemuttere (1/4 tomme). Pass på at pakningene sitter godt nede i brakettene.