



Sada sněhových řetězů na pneumatiky

Sněhové frézy s 13palcovými pneumatikami

Číslo modelu 38214

Návod k instalaci

Montáž řetězu

1. Zajistěte zadní rámu část sněhové frézy tak, aby se kola nedotýkala země.
 2. Odstraňte kolíky, kterými jsou kola připevněna k nápravě, a sundejte kola.
 3. Rozložte řetězy naplocho s pojistnými články směrem ven.
 4. Nasad'te sněhové řetězy na pneumatiky, zahákněte vnitřní články a zajistěte venkovní články.
- Poznámka:** Pokud si chcete usnadnit montáž a zajistit lepší tažný výkon, vkládejte články řetězu do mezer v pneumatikách co nejpřesněji.
5. Stlačením zajistěte vnitřní články.
 6. Nasuňte kola na nápravu a zajistěte je dříve odstraněnými kolíky.
 7. Po použití zkontrolujte napnutí řetězů.

