



Reifenketten
Schneefräsen mit 13"-Reifen
Modellnr. 38214

Installationsanweisungen

Montieren der Kette

1. Bocken Sie das Heck des Schneefräsenrahmens so auf, dass die Reifen Bodenfreiheit haben.
2. Entfernen Sie die Stifte, mit denen die Räder an den Achsen befestigt sind, und nehmen Sie die Räder ab.
3. Rollen Sie die Ketten flach auf dem Boden aus; das Verriegelungsglied muss außen sein.

4. Wickeln Sie die Reifenketten um die Reifen; haken Sie die Innenglieder ein und verriegeln Sie die Außenglieder.

Hinweis: Setzen Sie die Kettenglieder so gut wie möglich zwischen die Radnaben ein, um die Installation zu vereinfachen und besseren Antrieb zu erhalten.

5. Drücken Sie die Innenglieder zusammen.
6. Schieben Sie die Räder auf die Achsen und befestigen sie mit den vorher entfernten Stiften.
7. Stellen Sie sicher, dass die Ketten nach der Verwendung fest sind.

