



Pyöräketjut

Lumilingot, joissa 13 tuuman renkaat

Mallinro: 38214

Form No. 3374-973 Rev A

Asennusohjeet

Ketjujen asennus

1. Tue lumilingon rungon takaosa siten, että pyörät ovat ilmassa.
2. Irrota tapit, joilla pyörät on kiinnitetty akseleihin, ja irrota pyörät.
3. Aseta ketjut maahan suoriksi siten, että lukituslinkki on ulospäin.

4. Asenna pyöräketjut pyörien ympärille kytkemällä sisäpuolen linkkien koukut ja lukitsemalla ulkopuolen linkit.

Huomaa: Ketjujen asennus on helpompaa ja niiden pito on parempi, jos ketjulinkit vie renkaiden kohoumien välistä, mikäli mahdollista.

5. Purista sisäpuolen linkit kiinni.
6. Liu'uta pyörät akseleille ja kiinnitä ne aiemmin irrotetuilla tapeilla.
7. Tarkista käytön jälkeen, että ketjut ovat kireällä.

