



Kjettingsett

Snøfresere med 13 tommer dekk

Modellnr. 38214

Form No. 3374-975 Rev A

Installasjonsveiledning

Sette på kjettingen

1. Støtt opp bakenden til snøfreserrammen slik at hjulene ikke er i kontakt med bakken.
2. Fjern boltene som fester hjulene til akslene og fjern hjulene.
3. Legg kjettingene flatt ned med låseleddet mot utsiden.

4. Legg kjettingene rundt dekkene, hekt innsideleddene og lås utsideleddene.

Merk: For enklere påsetting og bedre trekkraft, sett kjettingleddene mellom hjulhakemutrene så langt som mulig.

5. Klem innsideleddene sammen.
6. Før hjulene på akslene og fest dem med boltene du fjernet tidligere.
7. Kontroller at kjettingene er stramme etter bruk.

