



Súprava snehových reťazí

Snežné frézy s 13-palcovými pneumatikami

Číslo modelu 38214

Form No. 3374-978 Rev A

Návod na inštaláciu

Nasadenie reťaze

1. Podložte zadnú časť rámu snežnej frézy tak, aby sa kolesá nachádzali nad zemou.
2. Vyberte čapy, ktorými sú kolesá pripevnené k náprave, a zložte kolesá.
3. Rozložte reťaze na rovnej zemi s uzamykacím očkom smerujúcim von.

4. Oviňte reťaze okolo kolies, pričom upevnite vnútorné očka a uzamknite vonkajšie očka.

Poznámka: Na zjednodušenie nasadenia a pre lepší trakčný výkon vložte očka reťaze čo najhlbšie do dezénu pneumatiky.

5. Zatlčením uzamknite vnútorné očka.
6. Nasuňte kolesá na nápravu a upevnite ich čapmi, ktoré ste predtým zložili.
7. Ubezpečte sa, že sú reťaze po použití dotiahnuté.

