Form No. 3375-515 Rev A

# 4ホーススタビライザ・ブラケット

## Multi-Pro® 5800 ターフスプレーヤ

**モデル番号125-5852**

**取り付け要領**

## 付属部品

すべての部品がそろっているか、下の表で確認してください。

| 内容 | 数量 | 用途 |
|---|---|---|
| スタビライザ・ブラケット後部材 | 1 | |
| スタビライザ・ブラケット前部材 | 1 | |
| ゴム製のハトメ | 4 | スタビライザ・ブラケットを取り付けます。 |
| フランジヘッドボルト | 2 | |
| フランジ・ナット | 2 | |

## スタビライザ・ブラケットを取り付ける

1. スタビライザ・ブラケットの後部材を、バルブ取り付けブラケットの背面に取り付ける；既存のボルトとナット（各2）を利用する（図 1）。
2. ゴム製のハトメに切れ目を入れ、ホースに巻きつけてユニットに取り付ける（図 1）。
3. 各ハトメを、スタビライザブラケットの溝に合わせてセットし、スタビライザ・ブラケットの前部材で押えるようにして、前部材を後部材に固定する；フランジヘッドボルトとフランジナット各2を使用する（図 1）。




**図 1**

1. フランジナット
2. スタビライザ・ブラケット後部材
3. ゴム製のハトメ
4. フランジヘッドボルト
5. スタビライザ・ブラケット前部材

© 2012—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

製品の登録は：www.Toro.com.

CE

この文書は翻訳です。(JA)

Printed in the USA

禁無断転載

*3375-515* A